PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

HYUNDAI

Modalità **OBD II**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

Modalità **Autoapprendimento per Alcuni Veicoli: i10, i20, ix20, ix25, Tucson, Sportage, ix35, Elantra**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
4. Guidare oltrepassando i 25 km/h fino al max di 100km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengono appresi dall'ECU
5. La procedura dovrebbe durare 20 minuti

RELEARN PROCESS

HYUNDAI

Modality **OBD II**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes

Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 20 km/h for up to 20 minutes.

Continue to pag.2



Modality **Auto-relearn for some Vehicles**
i10, i20, ix20, ix25, Tucson, Sportage, ix35, Elantra

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Park the car for 15 minutes
4. Drive above 25 km/h until new sensor IDs are learned by the ECU

Procedure should take up to 20 minutes