PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

JEEP

La modalità di apprendimento di alcune Jeep (Jeep Gran cherokee Vecchi Modelli) necessità obbligatoriamente l'utilizzo della presa OBDII: tuttavia per sovviare a questo problema è sempre possibile ricorrere ad applicare l'apprendimento tramite il copia & Incolla dello stesso ID.

Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l'auto in sosta per 20 minuti
4. Guidare oltrepassandoo i 25 km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengano appresi dall'ECU
5. La procedura dovrebbe durare massimo 10 minuti di strada, potrebbe esser riconosciuto il nuovo Sensore immediatamente dopo il primo minuto di guida.

Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Con accensione standard: inserire l'accensione (motore spento)
4. Con sistema remoto senza chiave: portare la chiave di accensione in posizione ON(motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
5. Collegare il modulo OBDII al connettore OBD
6. Per reimpostare l'ECU (unità di controllo del motore), seguire le istruzioni sullo schermo
7. Inserire e disinserire l'accensione (motore spento)
8. Attendere 5 minuti

Nota: se la spia TPMS rimane accesa dopo aver impostato l'ECU, guidare a minimo 20km/h per un massimo di 20 minuti

RELEARN PROCESS

JEEP

Modality **Auto Relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool

ORANGE ELECTRONIC ITALY S.R.L
Via Legnone 20 - 20158 Milano
Office: 026684712 - Mobile: +39 3270888678
Salvatore.pepe@orange-electronic.com

Jeep® 	3. Park the car for 15 minutes 4. Drive above 25km/h until new sensor IDs are learned by the ECU 5. Procedure should take up to 10 min, the relearn process can be immediate. Modality **OBDII** 1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard 2. Activate all sensors by using the tool 3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF) Segue a pag.2 4. With remote keyless entry system: turn ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button 5. Connect the OBDII Module to OBD connector 6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU 7. Turn ignition to OFF then ON position (engine OFF) 8. Wait for 5 minutes Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 19km/h for up to 20 minutes

ORANGE ELECTRONIC ITALY S.R.L
Via Legnone 20 - 20158 Milano
Office: 026684712 - Mobile: +39 3270888678
Salvatore.pepe@orange-electronic.com