PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

KIA

Per vari modelli di KIA l'apprendimento potrebbe variare anche semplicemente di anno in anno, non necessariamente con il cambio del modello Stesso. Consigliamo vivamente di utilizzare su questo veicolo il procedimento del COPIA & INCOLLA dello stesso ID, che funziona su tutti i modelli perfettamente.

Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Con accensione standard: inserire l'accensione (motore spento)
4. Con sistema remoto senza chiave: portare la chiave di accensione in posizione ON (motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
5. Collegare il modulo OBDII al connettore OBD
6. Per reimpostare l'ECU (unità di controllo del motore), seguire le istruzioni sullo schermo
7. Inserire e disinserire l'accensione (motore spento)
8. Attendere 5 minuti

Nota: se la spia TPMS rimane accesa dopo aver impostato l'ECU, guidare a minimo 20km/h per un massimo di 20 minuti

Modalità **Autoapprendimento per Alcuni Veicoli:**
Sportage III, Stonic, Rio IV

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
4. Guidare oltrepassando i 25 km/h fino al max di 100km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengono appresi dall'ECU
5. La procedura dovrebbe durare 10 minuti

Modalità **Copia e Incolla**
Strumenti ATEQ VT56 / OE46

Selezionare sullo strumento di diagnosi la voce "**PROGRAMMA**" - "**SENSORE**" – "**Orange Universal EU**" – Selezionare il modello dell'auto – Selezionare la voce "**Copia**" – Premere il tasto **TRIGGER** per attivare il sensore originale da clonare – Lettura sensore – Selezionare "**OK**" per programmare – **incollare,** ciò che è stato letto precedentemente sul sensore **SIMPLE SENSOR** (sensore Universale) premendo nuovamente il tasto **TRIGGER**.

Strumento <u>OPSS II</u> ORANGE ELECTRONIC TPMS

Selezionare sullo strumento di diagnosi "**SELEZIONE VEICOLO**" – scegliere il tipo di modello di auto – selezionare l'anno – selezionare "**Orange Universal EU**" – selezionare "**LEGGI SENSORE**" – premere il tasto **TRIGGER** per attivare e leggere il sensore originale da clonare – una volta letto il sensore OE premere tasto "**C**" e selezionale la voce "**COPIA ID**" – prendere il sensore universale da clonare e schiacciare nuovamente il tasto **TRIGGER** per incollare il protocollo e l'ID esatto dal sensore OE sul sensore Orange Electronic Simple Sensor.

MATE TPMS & DIAGNOSTIC

RELEARN PROCESS

KIA

Modality **OBDII**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry system: turn ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine OFF)
8. Wait for 5 minutes

Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 19km/h for up to 20 minutes

Modality **Auto-relearn for some Vehicles**
Sportage III, Stonic, Rio IV

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Park the car for 15 minutes
4. Drive above 25 km/h until new sensor IDs are learned by the ECU

Procedure should take up to 10 minutes