PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

LANCIA

Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Con accensione standard: inserire l'accensione (motore spento)
4. Con sistema remoto senza chiave: portare la chiave di accensione in posizione ON(motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
5. Collegare il modulo OBDII al connettore OBD
6. Per reimpostare l'ECU (unità di controllo del motore), seguire le istruzioni sullo schermo
7. Inserire e disinserire l'accensione (motore spento)
8. Attendere 5 minuti

Nota: se la spia TPMS rimane accesa dopo aver impostato l'ECU, guidare a minimo 20km/h per un massimo di 10 minuti

RELEARN PROCESS

LANCIA

Modality **OBDII**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry system: turn ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine OFF)
8. Wait for 5 minutes

Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 19km/h for up to 10 minutes

Modality **Auto Relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Read all sensor IDs
3. Park the car for 15 min

	4. Drive until the new sensor IDs are learned by the ECU