PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

LAND ROVER

Per molti modelli della Range Rover l'apprendimento potrebbe variare anche semplicemente di anno in anno, non necessariamente deve cambiare anche il modello Stesso.
Consigliamo vivamente di utilizzare su questo veicolo, il procedimento del COPIA & INCOLLA dello stesso ID, che funziona su tutti i modelli perfettamente.

Modalità Copia e Incolla

Strumenti ATEQ VT56 / OE46

Selezionare sullo strumento di diagnosi la voce "**PROGRAMMA**" - "**SENSORE**" – "**Orange Universal EU**" – Selezionare il modello dell'auto – Selezionare la voce "**Copia**" – Premere il tasto **TRIGGER** per attivare il sensore originale da clonare – Lettura sensore – Selezionare "**OK**" per programmare – **incollare,** ciò che è stato letto precedentemente, sul sensore **SIMPLE SENSOR** (sensore Universale) premendo nuovamente il tasto **TRIGGER**.

Strumento OPSS II ORANGE ELECTRONIC TPMS

Selezionare sullo strumento di diagnosi "**SELEZIONE VEICOLO**" – scegliere il tipo di modello di auto – selezionare l'anno – selezionare "**Orange Universal EU**" – selezionare "**LEGGI SENSORE**" – premere il tasto **TRIGGER** per attivare e leggere il sensore originale da clonare – una volta letto il sensore OE premere tasto "**C**" e selezionale la voce "**COPIA ID**" – prendere il sensore universale da clonare e schiacciare nuovamente il tasto **TRIGGER** per incollare il protocollo e l'ID esatto dal sensore OE sul sensore Orange Electronic Simple Sensor.

Modalità Autoapprendimento

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressine desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio
3. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
4. Guidare per 15 minuti oltrepassando i 24 km/h

Modalità OBDII

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

LAND ROVER





Modality **Auto Relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Park the car for 15 minutes
4. Drive for 15 minutes at above 24 km/h
5. Park the car for 15 minutes

Modality **OBDII**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes
9. Drive for up to 10 minutes