PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

NISSAN





Modalità **OBD II**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

Per alcuni veicoli Il sensore SI2048 (es. Nissan Qashqai), potrebbe funzionare anche in Modalità **Autoapprendimento**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori e controllare il loro funzionamento mediante lo strumento di diagnosi. Lasciare l'auto in sosta per 15 minuti
3. Guidare oltrepassando i 25 Km/h fino a quando gli ID dei nuovi sensori vengono appresi dall'ECU;
4. Per la procedura di auto apprendimento potrebbe esser necessario dover guidare un paio di giorni.

RELEARN PROCESS

NISSAN

Modality **OBD II**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. Turn ignition ON (engine on)
4. For all models which use hands free key card with key-less entry system, turn the engine on
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 20 minutes

Notice: if the TPMS warning lamp remains ON after the new IDs have been registered to the vehicle, drive at 20 km/h for up to 10 minutes.

Modality **Auto Relearn**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors using the tool
3. Park the car for 15 min
4. Drive until new sensor IDs are learned by the ECU