PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

OPEL

Questa Procedura potrebbe variare a seconda del modello di OPEL (esempio per il modello della Opel Antara e Astra Sport Tourer bisogna effettuare un reset, premendo contemporaneamente sul telecomando della vettura Chiusura e Apertura Auto).
Per il modello OPEL Corsa D, non è prevista la modalità Stazionaria. Su tutte le Opel, bisogna sempre stare attenti al Carico Pneumatici, bisogna sempre impostare la voce "Load LOW".





Modalità **Autoapprendimento - Stazionario**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo, controllare il Perfetto funzionamento di ogni sensore con strumento di Diagnosi.
2. Entrare nel veicolo, chiudere le Portiere dell'auto, freno di stazionamento tirato e cambio manuale in Folle, oppure la leva del cambio automatico in posizione P.
3. Girare la chiave di accensione in posizione ON (motore spento)
4. Premere il tasto menu sulla levetta delle frecce, e tramite tasti direzionali sempre sulla levetta delle Frecce, cercare TIRE LEARN (Pressione PNEUMATICI), Premere e tenere premuto per 5 secondi il pulsante (SET/CLR) situato sulla testa della levetta delle frecce, comparirà un messaggio sul display (vuoi resettare il sistema TPMS) premere nuovamente SET/CLR per Confermare.
5. Il clacson suona due volte per segnalare che il ricevitore è in modalità di riapprendimento, scendere dal veicolo lasciando il quadro in accesione ON (motore Spento)
6. Cominciando con il pneumatico anteriore AS, attivare e leggere il sensore utilizzando lo strumento di Diagnosi (semplice Lettura)
7. Un suono singolo del clacson e la freccia destra sarà illuminata, per indicare l'avvenuta registrazione di questo sensore Anteriore Sinistro. Proseguire nella lettura dei 3 sensori posizionati nelle rispettive ruote, quindi leggere in senso Orario (Anteriore Destro, Posteriore Destro e Posteriore Sinistro).
8. Ogni volta che il sensore viene letto il clacson emette un suono identificativo.
9. Al termine di tale procedura, il clacson suonerà 2 volte.
10. Girare la chiave di avviamento in OFF, sul display dovranno comparire le pressioni corrette.

Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

MATE TPMS & DIAGNOSTIC

RELEARN PROCESS

OPEL

Modality **Auto Relearn - Stationary**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. The handbrake must be applied for Manual vehicles, or the gear lever must be in the P position for the Automatic vehicles
3. Turn the ignition to the ON position (engine off)
4. Push Menu button, and use the thumbwheel to scroll to the TIRE PRESSURE menu on DIC
5. Press and hold for 5 seconds LOCK and UNLOCK (SET/CLR) buttons simultaneously until horn sounds (for vehicles with keyless entry)
6. Press the SET. The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode
7. Starting with Left Front tire, activate the sensor using the tool
8. Single horn sounds and the right turn signal has illuminated
9. Repeat step for Rear Front, Rear Right and Rear Left tires
10. Once the left rear sensor has been activated, the horn will chirp twice
11. Turn ignition to OFF position

Modality **OBDII**

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Activate all sensors by using the tool
3. With standard ignition: Turn ignition ON (engine OFF)
4. With remote keyless entry: Turn Ignition ON by pushing rapidly twice the ON/START button
5. Connect the OBDII Module to OBD connector
6. Follow the on-screen tool instructions to reset the ECU
7. Turn ignition to OFF then ON position (engine off)
8. Wait for 5 minutes
9. Drive for up to 10 minutes