PROCEDURA D'APPRENDIMENTO

TOYOTA



Modalità **OBDII**

1. Gonfiare tutti gli pneumatici alla pressione desiderata, attenendosi alla targhetta pressioni del costruttore del veicolo
2. Attivare tutti i sensori mediante lo strumento di monitoraggio per verificare il loro funzionamento, una volta lette le 4 Pressioni, sullo strumento dovrebbe apparire la Voce OBDII, Premere OK sulla voce OBDII, collegare il modulo OBDII allo Strumento
3. Premere Ok sullo strumento e selezionare il Flag Verde "Riacquisizione ECU"
4. Collegare il modulo al connettore OBDII sul veicolo.
5. Con accensione standard (chiave): Inserire quadro ON (motore spento)
6. Con sistema remoto senza chiave: portare quadro in posizione ON (a motore spento), premendo 2 volte il pulsante ON/START
7. Premere OK sullo strumento e trasferire i dati sul Veicolo.
8. Trasferimento OK. Spegnere il quadro dell'auto, e rimuovere il modulo ODBII.
9. Attendere 5 minuti
10. Guidare per circa 10 Minuti, la Spia dovrebbe spegnersi durante la guida.

RELEARN PROCESS

TOYOTA



Modality **OBDII**

If the vehicle is equipped with MAIN/2nd selection switch, ensure the switch is in the UP position (system is in MAIN Mode)

1. Inflate all tires to desired pressure according to tire placard
2. Read left front sensor IDs
3. Repeat the procedure for right front, right rear, and left rear tires
4. Turn ignition ON by pushing ON/START twice
5. Connect the OBDII cable/ Module to OBD connector
6. Follow the screen's instructions to reset the ECU
7. Read all sensor IDs again