关于 7pin 0.96 寸 OLED 模块使用 IIC 接口的操作说明

7pin 0.96 寸 OLED 模块支持 SPI 和 IIC 接口;默认是 SPI 接口;如果想用 IIC 接口;操作如下几步骤:

- 1. 将模块背面的电阻 R3 换到 R1 位置,此时将模块切换为 IIC 接口;电阻 R8 可以用 0 欧姆电阻或是用焊锡短接电阻两端。
- 2. CS 脚接地。
- 3. DC 脚的处理: 在 IIC 通信中 DC 的高低电平是用来选择 IIC 通信地址的; 当 DC 接地时 IIC 从机地址为:0x78,当 DC 接高电平时 IIC 地址为 0x7A; 测试程序中所用的为 0x78; 也就是说大家需要将 DC 接地
- 4. 关于 RES 的处理。RES 这个脚是 OLED 屏的复位脚;大家在用 OLED 屏的时候会发现;所有 OLED 本身都会有一个复位脚;因为 OLED 在被操作之前需要在将寄存作一次复位;然后才能对期进行初始货操作;否则 OLED 可能会出现水稳定的情况。RES 处理办法:
 - 1> 简单的验证办法:将 RES 接电源正;这样可以把屏点亮;但是会不稳定,在快速测试时可以这么操作
 - 2> 将 RES 脚与开发板的复位脚连接:通过开发板的复位来对 OLED 进行复位
 - 3> 通过一个 IO 脚来对 OLED 进行复位,这个操作放在对屏初始化之前; 先将 RES 拉低 延迟 200ms 左右; 然后再拉高一直处于高电平状态
 - 4> 通过一个 RC 复位电路来控制 RES

5.D0 为 IIC 时钟线, D1 为 IIC 数据线

5. 软件测试

软件这块 51, stm32 在资料包里已经有了;就不再说了。说一下 arduino 的测试在这里给大家提供一下 U8glib 这个库的使用;这个库通用性比较好;一般不会有问题。具体操作方法:

- 1 将库解压后放到库目录下
- 2 打开解压后的文件在 U8glib\examples 目录下有很多程序; 这些程序我们都可以使用; 下面以 U8glib\examples\U8gLogo 下的 U8gLogo.ino 来说明; 其它的操作一样。打开 U8gLogo.ino 文件,选择 U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI

```
//USGLIB_DOGXL160_2X_GR u8g(13, 11, 10, 9); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, AO = 9
                                          // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, AO = 9, Reset = 8
//USGLIB_PCD8544 u8g(13, 11, 10, 9, 8);
//USGLIB_PCF8812 u8g(13, 11, 10, 9, 8);
                                           // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, AO = 9, Reset = 8
                                                                         // 8Bit Com: DO..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18,
//U8GLIB_KS0108_128 u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 14, 15, 17, 16);
//U8GLIB_LC7981_160%80 u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 14, 15, 17, 16);
                                                                           // 8Bit Com: DO..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18,
//USGLIB_LC7981_240X64 uSg(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 14, 15, 17, 16): // SBit Com: DO..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 en=18,
//USGLIB_LC7981_240X128 u8g(8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 18, 14, 15, 17, 16): // SBit Com: DO. D7: 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7 en=18,
//USGLIB_ILI9325D_320x240 u8g(18,17,19,U8G_PIN_NONE,16 );
                                                                           // 8Bit Com: DO..D7: 0,1,2,3,4,5,6,7 en=wr=18,
//USGLIB_SBN1661_122X32 u8g(8,9,10,11,4,5,6,7,14,15, 17, USG_PIN_NONE, 16);
                                                                         // 8Bit Com: DO..D7: 8,9,10,11,4,5,6,7 cs1=14,
//USGLIB_SSD1306_128%64 u8g(13, 11, 10, 9); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, AO = 9
//USGLIB_SSD1306_128X64 uSg(10, 9); // HW SPI Com: 特前面的/技
                                            // HW SPI Com: 👫
//USGLIB_SSD1306_ADAFRUIT_128%64 u8g(10, 9);
                                                    // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are SCK = 13 and MOSI =
//USGLIE_SSD1306_128X32 u8g(13, 11, 10, 9); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
//USGLIE_SSD1306_128X32 u8g(10, 9); // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are SCK = 13 and MOSI = 11)
//USGLIB_SSD1306_128X32 u8g(10, 9);
//U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
// {\tt USGLIB\_SH1106\_128X64~u8g(13,~11,~10,~9)}; \\ // {\tt SW~SPI~Com:~SCK~=~13,~MOSI~=~11,~CS~=~10,~AO~=~9}
//USGLIB_SH1106_128%64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
//USGLIB_SH1106_128%64 uSg(USG_I2C_OPT_NO_ACK); // Display which does not send ACK
```

将前面的//去了:如果用是其它控制 IC 的屏:直接选上前面的型号就可以了:这里我们

选 SSD1306 的;因为 0.96 是 SSD1306IC 然后用 arduino 开发板的 iic 接口与 OLED 对接就可以了

以 Arduino UNO R3 为例 A4 接 D1 (数据线), A5 接 D0 (时钟线)