

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECATRÔNICA FEMEC-33101 INTRODUÇÃO A ENGENHARIA

MECATRÔNICA



# IIoT – Internet das Coisas Industriais

Álisson Carvalho Vasconcelos José Jean Paul Zanlucchi de Souza Tavares

# Sumário

1	Intr	odução à IoT e MQTT 3					
	1.1	O que é IoT?					
	1.2	O que é MQTT?					
		1.2.1 Arquitetura Publish/Subscribe:					
		1.2.2 Componentes Principais:					
		1.2.3 Qualidade de Serviço (QoS):					
2	ESF	ESP32					
	2.1	Introdução ao ESP32					
	2.2	Características Técnicas Detalhadas:					
	2.3	Pinagem do ESP32 DevKit V1:					
	2.4	Modelos e Variantes:					
3	Pre	Preparação do Ambiente 6					
	3.1	Instalação do Driver CP210x (Windows)					
	3.2	Instalação do ESP32 no Arduino IDE					
	3.3	Instalação das Bibliotecas					
4	Pro	gramação Básica com Arduino IDE 11					
	4.1	Estrutura Fundamental de um Sketch					
	4.2	Controle Avançado de GPIO					
	4.3	Comunicação Serial Avançada					
	4.4	Controle de Tempo Profissional					
	4.5	Exemplo Completo: Sistema de Monitoramento					
	4.6	Técnicas Avançadas de Debug					
5	Cor	nunicação MQTT com PubSubClient usando EWiFi 17					
	5.1	Visão Geral do Código					
	5.2	Estrutura do Código					
		5.2.1 Parte 1: Inclusão de Bibliotecas e Definições					
		5.2.2 Parte 2: Declaração de Objetos					
		5.2.3 Parte 3: Função de Callback MQTT					
		5.2.4 Parte 4: Função de Reconexão MQTT					
		5.2.5 Parte 5: Setup - Configuração Inicial					
		5.2.6 Parte 6: Loop Principal					
	5.3	Arquivo WiFiPassword.h					
	5.4	Fluxo de Execução do Programa					
	5.5	Possíveis Erros e Soluções					
6	Exe	Exercícios Propostos 22					
	6.1	Exercício 1: Controle de LED com Botão Remoto					
	6.2	Exercício 2: Controle de Acesso por Tag RFID					

7	7 Referências			
	7.1	Documentação Oficial	25	
	7.2	Tutoriais e Guias	25	
	7.3	Ferramentas e Bibliotecas	25	

# 1 Introdução à IoT e MQTT

## 1.1 O que é IoT?

A Internet das Coisas (IoT) representa uma revolução tecnológica onde objetos físicos do cotidiano estão conectados à internet, coletando e trocando dados em tempo real. Na engenharia mecatrônica, a IoT permite:

- Monitoramento Remoto: Sensores coletam dados de máquinas e processos
- Controle à Distância: Atuadores podem ser controlados de qualquer lugar
- Integração de Sistemas: Conexão entre componentes mecânicos, eletrônicos e software
- Automação Inteligente: Sistemas que aprendem e se adaptam automaticamente

## Aplicações Práticas em Mecatrônica:

- Linhas de produção industrial com manutenção preditiva
- Robôs colaborativos conectados em tempo real
- Sistemas de segurança monitorados via smartphone
- Dispositivos médicos para telemedicina
- Veículos autônomos e sistemas de transporte inteligente

## 1.2 O que é MQTT?

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de comunicação leve e eficiente, especialmente projetado para dispositivos com recursos limitados. Desenvolvido inicialmente pela IBM em 1999, tornou-se padrão OASIS e é amplamente utilizado em aplicações IoT.

### 1.2.1 Arquitetura Publish/Subscribe:




Figura 1: Arquitetura MQTT - Publicador/Subscritor adquirido de https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Arquitetura\_MQTT\_exemplo.png

## 1.2.2 Componentes Principais:

- Broker: Servidor intermediário que gerencia e distribui mensagens
- **Tópicos**: Canais temáticos para organização das mensagens (ex: "casa/sala/temperatura")
- Publicadores: Dispositivos que enviam mensagens para tópicos
- Subscritores: Dispositivos que recebem mensagens de tópicos

## 1.2.3 Qualidade de Serviço (QoS):

- QoS 0 At most once: Entrega rápida, sem confirmação (ideal para dados não críticos)
- QoS 1 At least once: Entrega garantida, pode ter duplicatas (balance entre velocidade e confiabilidade)
- QoS 2 Exactly once: Entrega exata uma vez, lenta mas totalmente confiável (para dados críticos)

## Vantagens do MQTT para Mecatrônica:

- Baixo consumo de energia e recursos
- Eficiente em redes com largura de banda limitada
- Tolerante a conexões instáveis
- Fácil implementação em microcontroladores
- Ideal para comunicação Machine-to-Machine (M2M)

## 2 ESP32

# 2.1 Introdução ao ESP32

O ESP32 é um microcontrolador revolucionário que combina alta performance com baixo custo, tornando-se a escolha preferida para projetos de IoT e aplicações mecatrônicas.

## 2.2 Características Técnicas Detalhadas:

Especificação	Detalhes	Aplicação em Mecatrônica
Processador	Dual-core Xtensa LX6 até	Processamento paralelo para con-
	240MHz	trole em tempo real
Memória	520KB RAM, 4-16MB	Armazenamento de programas e da-
	Flash	dos de sensores
Wireless	Wi-Fi $802.11 \text{ b/g/n}$ , Blue-	Conexão sem fio para monitora-
	tooth 4.2	mento remoto
GPIO	34 pinos programáveis	Interface com sensores e atuadores
Interfaces	SPI, I2C, UART, I2S,	Comunicação com periféricos diver-
	PWM, ADC	sos
Tensão	3.3V operação	Compatível com maioria dos senso-
		res

Tabela 1: Características técnicas do ESP32

# 2.3 Pinagem do ESP32 DevKit V1:




Figura 2: Pinagem ESP-WROOM-32 DevKit V1 adquirido de https://mischianti.org/doit-esp32-dev-kit-v1-high-resolution-pinout-and-specs/

## Pinos Digitais de Saída (Output):

- GPIO 23, 22, 1, 3, 21, 19, 18
- LED interno: GPIO 2 (ideal para testes e debug)

## Pinos de Entrada Apenas (Input Only):

- GPIO 36 (VP), 39 (VN), 34, 35
- Ideais para leitura de sensores analógicos

## Pinos Especiais:

- GPIO 1 (TX0) e 3 (RX0): Comunicação serial UART
- GPIO 21 (SDA) e 22 (SCL): Interface I2C para sensores
- GPIO 18 (SCK), 19 (MISO), 23 (MOSI): Comunicação SPI
- GPIO 2, 4, 12-15, 25-27, 32-33: Saídas PWM para controle de motores

### 2.4 Modelos e Variantes:

#### ESP32-WROOM-32:

- Módulo base com antena PCB integrada
- 4MB flash, ideal para produtos finais
- Temperatura operacional: -40°C to 85°C

#### ESP32-DevKitC:

- Placa de desenvolvimento para prototipagem
- Pinagem exposta, conexão USB para programação
- Cristal de 40MHz, regulador de tensão

#### ESP32-PICO-D4:

- Design ultra-compacto  $(7\text{mm} \times 7\text{mm})$
- Tudo em um chip ideal para espaços reduzidos
- 4MB flash embutido

### **ESP32-S**:

- Versões com recursos de segurança avançados
- Ideal para aplicações industriais críticas

# 3 Preparação do Ambiente

# 3.1 Instalação do Driver CP210x (Windows)

#### Passo a Passo Detalhado:

- 1. Download do Driver:
  - Acesse: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers? tab=downloads
  - Baixe a versão mais recente do driver CP210x

#### Software · 11

CP210x Universal Windows Driver	v11.3.0 8/9/2024
CP210x VCP Mac OSX Driver	v6.0.2 10/26/2021
CP210x VCP Windows	v6.7 9/3/2020
CP210x Windows Drivers	v6.7.6 9/3/2020
CP210x Windows Drivers with Serial Enumerator	v6.7.6 9/3/2020
CP210x_5x_AppNote_Archive	9/3/2020
CP210x_VCP_Win2K	9/3/2020

Figura 3: Drive Universal para Chips CP210x adquirido de https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

### 2. Instalação:

# Para Windows 64-bit

Execute: CP210x\_Windows\_Drivers\_x64.exe

# Para Windows 32-bit

Execute: CP210x\_Windows\_Drivers\_x86.exe

# Siga o assistente de instalação

# Reinicie o computador se solicitado

## 3. Verificação da Instalação:

- Conecte o ESP32 via cabo USB
- Abra Gerenciador de Dispositivos:
- $\bullet$  Tecla Windows + R
- Digite: devmgmt.msc
- Enter




Figura 4: Porta do Chip CP210x USB instalada e disponível na COM3

## 4. Solução de Problemas Comuns:

- Se não aparecer: tente outra porta USB
- Driver não assinado: pressione "Instalar mesmo assim"
- No Linux: drivers geralmente incluídos no kernel

## 3.2 Instalação do ESP32 no Arduino IDE

## Configuração Passo a Passo:

- 1. Abrir Arduino IDE:
  - Versão 2.x recomendada
  - Disponível em: https://www.arduino.cc/en/software




Figura 5: Página de Download do Arduino adquirido de https://www.arduino.cc/en/software

## 2. Configurar URLs Adicionais:




Figura 6: Acesso as preferências do Arduino IDE

## ullet Arquivo ightarrow Preferências

• No campo "URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas", adicione:

http://arduino.esp8266.com/stable/package\_esp8266com\_index.json https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json https://espressif.github.io/arduino-esp32/package\_esp32\_index.json




Figura 7: Janela de inserção de URLs de gerenciador de placas

• Clique em "OK"

## 3. Instalação da Placa:

- Ferramentas  $\rightarrow$  Placa  $\rightarrow$  Gerenciador de Placas ou Barra Lateral  $\rightarrow$  Icone de placas
- Pesquise "ESP32"
- Instale "ESP32 by Espressif Systems" (versão mais recente)
- Aguarde o download e instalação (pode demorar alguns minutos)
- Repita o mesmo processo para instalar "esp8266 by ESP8266 Community" (versão mais recente)




Figura 8: Instalações das placas ESP32 e ESP8266 no Gerenciador de Placa do Arduino IDE

## 4. Seleção da Placa:

- Ferramentas  $\rightarrow$  Placa  $\rightarrow$  ESP32 Arduino
- Selecione: "DOIT ESP32 DEVKIT V1"

### 5. Configurações Adicionais:

- Ferramentas  $\rightarrow$  Porta: Selecione a porta COM do ESP32
- Ferramentas → Upload Speed: 921600 (para upload mais rápido)
- Ferramentas → Core Debug Level: None (para melhor performance)

## 3.3 Instalação das Bibliotecas

Bibliotecas Essenciais via Library Manager:

```
// No Arduino IDE:
Sketch → Include Library → Manage Libraries ou Barra Lateral → Icone
de Livraria

// Biblioteca para instalar:
1. PubSubClient by Nick O'Leary (versão 2.8+)
```

### Instalação de Bibliotecas Personalizadas:

1. Criar Pasta de Bibliotecas:

- Windows: C:\Users\SeuUsuario\Documents\Arduino\libraries\
- Linux: ~/Arduino/libraries/

## 2. Instalar LiquidCrystal:

```
# Extrair o arquivo ZIP (LiquidCrystal.zip)
# Direcionar para o caminho .../Arduino/libraries/
```

#### 3. Instalar EWiFi:

```
# Extrair o arquivo ZIP (EWiFi.zip)
# Direcionar para o caminho .../Arduino/libraries/
```

#### 4. Instalar CLPIoT:

```
# Extrair o arquivo ZIP (CLPIoT.zip)
# Direcionar para o caminho .../Arduino/libraries/
```

#### 5. Instalar PN532:

```
# Extrair o arquivo ZIP (PN532.zip)
# Direcionar para o caminho .../Arduino/libraries/
```

## Verificação da Instalação:

- Reinicie o Arduino IDE
- Sketch  $\rightarrow$  Include Library: Deve a parecer "LiquidCrystalEWiFi", "CLPIoT"e "PN532"lib na lista
- Compile um sketch vazio para testar se não há erros

# 4 Programação Básica com Arduino IDE

## 4.1 Estrutura Fundamental de um Sketch

```
int contador = 0;  // Contador global
unsigned long ultimoTempo = 0; // Para timing
17
19 // SECAO 3: CONFIGURACAO INICIAL (SETUP)
20 // =====
void setup() {
   // Inicializa comunicacao serial
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("Iniciando Sistema Mecatronico...");
24
   // Configura pinos
27
   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
   pinMode(BOTAO_PIN, INPUT_PULLUP);
28
29
   // LED inicial apagado
30
   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
31
32
   // Mensagem de inicializacao completa
33
   Serial.println("Sistema pronto!");
   Serial.print("Versao: ");
35
   Serial.println(VERSION);
36
37 }
39 // ============
40 // SECAO 4: LOOP PRINCIPAL
41 // =
42 void loop() {
   // Controle do LED com timing nao-bloqueante
   unsigned long tempoAtual = millis();
44
   if (tempoAtual - ultimoTempo >= TEMPO_PISCA) {
     ultimoTempo = tempoAtual;
47
48
     // Alterna estado do LED
     digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
     contador++;
51
52
     Serial.print("Piscadas: ");
     Serial.println(contador);
54
55
   // Leitura do botao com debounce
   lerBotao();
   // Pequeno delay para nao sobrecarregar
   delay(10);
62 }
63
64 // ======
65 // SECAO 5: FUNCOES PERSONALIZADAS
67 void lerBotao() {
  static unsigned long ultimoDebounce = 0;
  const int DEBOUNCE_DELAY = 50;
if (millis() - ultimoDebounce > DEBOUNCE_DELAY) {
```

```
if (digitalRead(BOTAO_PIN) == LOW) {
    Serial.println("Botao pressionado!");
    // Aqui viria a acao do botao
}
ultimoDebounce = millis();
}
```

Listing 1: Estrutura básica de um sketch Arduino

## 4.2 Controle Avançado de GPIO

### Configuração de Pinagem:

## Controle Digital:

```
// Leitura digital
int estado = digitalRead(PINO);
bool estadoBool = (digitalRead(PINO) == HIGH);

// Escrita digital
digitalWrite(PINO, HIGH); // 3.3V - Ligado
digitalWrite(PINO, LOW); // OV - Desligado

// Toggle (alternancia)
digitalWrite(PINO, !digitalRead(PINO));
```

#### Controle Analógico:

```
// ESP32 tem ADC de 12 bits (0-4095)
int valorRaw = analogRead(PINO);

// Converter para tensao (0-3.3V)
float tensao = (valorRaw / 4095.0) * 3.3;

// Converter para porcentagem
int porcentagem = map(valorRaw, 0, 4095, 0, 100);

// PWM output (0-255)
analogWrite(PINO, 128); // 50% duty cycle
```

## 4.3 Comunicação Serial Avançada

### Configuração e Métodos Úteis:

```
void setup() {
   // Inicializa serial com baud rate
   Serial.begin(115200);

// Aguarda conexao serial (para debugging)
```

```
6 while (!Serial) {
      delay(10);
    }
8
9 }
10
void enviarDados() {
    // Diferentes metodos de envio
12
    Serial.println("Mensagem completa"); // Com quebra de linha
13
    Serial.print("Valor: ");
                                           // Sem quebra
14
                                           // Numero com quebra
    Serial.println(42);
15
16
    // Formatacao avancada
17
    Serial.printf("Temperatura: %.2f C\n", 23.45);
19
    Serial.printf("Umidade: %d%%\n", 65);
20 }
21
22 void lerComandos() {
   if (Serial.available() > 0) {
      String comando = Serial.readString();
24
      comando.trim(); // Remove espacos extras
      if (comando == "LED_ON") {
27
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
28
29
        Serial.println("LED ligado");
      else if (comando == "LED_OFF") {
31
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
32
        Serial.println("LED desligado");
33
      }
35
    }
36 }
```

## 4.4 Controle de Tempo Profissional

#### Evitando delay():

```
1 // NAO FAZER ISSO (bloqueante):
void loop() {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(1000);
                           // Congela todo o sistema
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(1000);
                           // Nada mais funciona
7 }
9 // FAZER ASSIM (nao-bloqueante):
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000; // 1 segundo
12
void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
14
15
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
16
     previousMillis = currentMillis;
17
18
      // Executa a cada 1 segundo
19
      digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
20
    }
21
```

```
// Outras tarefas executam livremente aqui
lerSensores();
processarDados();
verificarConexao();
}
```

## Múltiplos Timers:

```
1 // Estrutura para multiplos timers
2 struct Timer {
   unsigned long previous;
   long interval;
   bool enabled;
6 };
8 Timer ledTimer = {0, 1000, true};
9 Timer sensorTimer = {0, 2000, true};
10 Timer commTimer = {0, 5000, true};
void checkTimer(Timer &timer, void (*function)()) {
  if (timer.enabled && millis() - timer.previous >= timer.interval) {
    timer.previous = millis();
    function();
  }
16
17 }
void piscaLED() { digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN)); }
void leSensor() { /* ler sensor */ }
void verificaConexao() { /* verificar conexao */ }
23 void loop() {
checkTimer(ledTimer, piscaLED);
   checkTimer(sensorTimer, leSensor);
    checkTimer(commTimer, verificaConexao);
27 }
```

## 4.5 Exemplo Completo: Sistema de Monitoramento

```
#include <Arduino.h>
3 // Definicoes de pinos
4 #define LED_PIN 2
5 #define BOTAO_PIN O
6 #define SENSOR_AO 36
8 // Variaveis globais
9 int contador = 0;
10 float temperatura = 0;
bool sistemaAtivo = true;
12
void setup() {
   Serial.begin(115200);
14
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
15
   pinMode(BOTAO_PIN, INPUT_PULLUP);
16
17
    Serial.println("=== SISTEMA MECATRONICO IoT ===");
18
    Serial.println("Comandos: START, STOP, STATUS");
```

```
20 }
22 void loop() {
    // Timing nao-bloqueante
23
    static unsigned long lastRead = 0;
    if (millis() - lastRead >= 1000) {
      lastRead = millis();
26
      if (sistemaAtivo) {
2.7
        lerSensores();
28
        enviarDados();
29
      }
30
    }
31
33
    // Verificar comandos serial
    verificarComandos();
34
35
    // Verificar botao
36
    verificarBotao();
37
38
    delay(10); // Pequeno delay
39
40
41
42 void lerSensores() {
   int raw = analogRead(SENSOR_AO);
    temperatura = (raw / 4095.0) * 100; // Simulacao
45
    contador++;
46 }
48 void enviarDados() {
    Serial.printf("Leitura #%d: %.2f C\n", contador, temperatura);
49
50 }
51
52 void verificarComandos() {
    if (Serial.available()) {
53
      String cmd = Serial.readStringUntil('\n');
54
      cmd.trim();
      if (cmd == "START") {
57
        sistemaAtivo = true;
58
        Serial.println("Sistema ATIVADO");
60
      else if (cmd == "STOP") {
61
        sistemaAtivo = false;
62
        Serial.println("Sistema DESATIVADO");
64
      else if (cmd == "STATUS") {
65
        Serial.printf("Status: %s\n", sistemaAtivo ? "ATIVO" : "INATIVO");
66
        Serial.printf("Temperatura: %.2f C\n", temperatura);
68
    }
69
70 }
71
72 void verificarBotao() {
    static unsigned long lastPress = 0;
73
    if (digitalRead(BOTAO_PIN) == LOW && millis() - lastPress > 200) {
74
75
      lastPress = millis();
      sistemaAtivo = !sistemaAtivo;
76
      Serial.printf("Botao pressionado! Sistema: %s\n",
```

```
sistemaAtivo ? "ATIVO" : "INATIVO");

9 }

80 }
```

Listing 2: Exemplo completo de sistema de monitoramento

## 4.6 Técnicas Avançadas de Debug

### Sistema de Logging:

```
enum LogLevel { DEBUG, INFO, WARNING, ERROR };
3 void log(LogLevel level, const char* message) {
    const char* levels[] = {"DEBUG", "INFO", "WARNING", "ERROR"};
    Serial.printf("[%s] %s\n", levels[level], message);
    // LED pisca diferente conforme nivel
    if (level == ERROR) {
      for(int i=0; i<3; i++) {</pre>
9
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(100);
        digitalWrite(LED_PIN, LOW); delay(100);
11
12
    }
13
14 }
16 // Uso:
17 log(INFO, "Sistema iniciado");
18 log(DEBUG, "Temperatura lida: 23.5C");
19 log(ERROR, "Sensor nao respondendo!");
```

#### Monitoramento de Performance:

# 5 Comunicação MQTT com PubSubClient usando EWiFi

# 5.1 Visão Geral do Código

Este código demonstra como conectar um ESP32 a uma rede WiFi (doméstica ou enterprise) usando a biblioteca EWiFi e estabelecer comunicação MQTT com um broker para controle remoto de dispositivos.

## 5.2 Estrutura do Código

## 5.2.1 Parte 1: Inclusão de Bibliotecas e Definições

#### Explicação:

- EWiFi.h: Biblioteca personalizada que simplifica a conexão WiFi
- PubSubClient.h: Biblioteca oficial para comunicação MQTT
- WiFiPassword.h: Arquivo header com credenciais (mantido separado por segurança)
- mqtt\_server: URL do broker MQTT público para testes
- topic\_subscribe: Tópico para receber comandos
- topic\_publish: Tópico para enviar status

### 5.2.2 Parte 2: Declaração de Objetos

```
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

### Explicação:

- WiFiClient: Objeto para gerenciar conexão WiFi
- PubSubClient: Objeto para comunicação MQTT, usando o cliente WiFi como base

## 5.2.3 Parte 3: Função de Callback MQTT

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
   Serial.print("Mensagem recebida no topico: ");
   Serial.print(topic);
   Serial.print(" - Mensagem: ");

   String message;
   for (int i = 0; i < length; i++) {
      message += (char)payload[i];
   }
   Serial.println(message);

if (String(topic) == topic_subscribe) {</pre>
```

```
if (message == "ON") {
13
        digitalWrite(2, HIGH);
14
        client.publish(topic_publish, "LED LIGADO");
        Serial.println("LED ligado via MQTT");
16
17
      else if (message == "OFF") {
18
        digitalWrite(2, LOW);
19
        client.publish(topic_publish, "LED DESLIGADO");
20
        Serial.println("LED desligado via MQTT");
21
    }
23
24 }
```

### Explicação Passo a Passo:

- Recebimento de Mensagem: Esta função é chamada automaticamente quando chega uma mensagem MQTT
- 2. **Processamento do Payload**: Converte o array de bytes em String para facilitar manipulação
- 3. Verificação do Tópico: Confirma se a mensagem é para o tópico esperado
- 4. Execução de Comando:
  - Se mensagem = "ON"→ acende LED e publica confirmação
  - Se mensagem = "OFF"→ apaga LED e publica confirmação
- 5. Feedback no Serial: Exibe informações para debug

## 5.2.4 Parte 4: Função de Reconexão MQTT

```
void reconnect() {
    Serial.println("Conectando ao broker MQTT...");
    while (!client.connected()) {
4
      String clientId = "ESP32Client-";
      clientId += String(random(0xffff), HEX);
6
      if (client.connect(clientId.c_str())) {
        Serial.println("Conectado ao broker MQTT!");
        client.subscribe(topic_subscribe);
10
        Serial.print("Inscrito no topico: ");
11
        Serial.println(topic_subscribe);
12
        client.publish(topic_publish, "ESP32 Conectado");
13
      } else {
14
        Serial.print("Falha na conexao MQTT, rc=");
15
        Serial.print(client.state());
        Serial.println(" Tentando novamente em 5 segundos...");
        delay(5000);
18
      }
19
    }
20
21 }
```

#### Explicação Passo a Passo:

1. Loop de Reconexão: Tenta conectar repetidamente até conseguir

- 2. ID Único do Cliente: Gera um ID randomico para evitar conflitos
- 3. Tentativa de Conexão: Usa client.connect() para estabelecer conexão
- 4. Subscribe no Tópico: Uma vez conectado, se inscreve no tópico para receber mensagens
- 5. Mensagem de Boas-Vindas: Publica mensagem indicando que está online
- 6. Tratamento de Erro: Se falhar, exibe código do erro e tenta novamente após 5s

### 5.2.5 Parte 5: Setup - Configuração Inicial

```
void setup() {
    Serial.begin (115200);
    Serial.println("Iniciando ESP32...");
    pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, LOW);
    Serial.println("Conectando ao WiFi...");
    if (password != "XXXX") {
      ewifi.setWiFi(SSID, password);
11
    } else {
12
      ewifi.setWiFi(SSID, WPA2_AUTH_PEAP, anonymous, username,
13
     userpassword);
14
15
    if (ewifi.connect(30)) {
16
      Serial.println("Conectado ao WiFi!");
17
      Serial.print("IP: ");
18
      Serial.println(ewifi.getIP(WIFI_IPv4));
19
      Serial.print("MAC: ");
20
      Serial.println(ewifi.getmacAddress());
21
    } else {
22
      Serial.println("Falha na conexao WiFi!");
23
      while(1) {
24
25
        digitalWrite(2, HIGH);
        delay(100);
26
        digitalWrite(2, LOW);
27
        delay(100);
28
      }
29
    }
30
31
    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
    client.setCallback(callback);
33
34
    Serial.println("Configuracao inicial concluida!");
35
36 }
```

#### Explicação Passo a Passo:

- 1. **Inicialização Serial**: Configura comunicação serial para monitoramento (115200 baud rate)
- 2. Configuração do LED: Define pino 2 como saída e inicia desligado

- 3. Seleção Automática de Rede: Verifica se é rede doméstica ou enterprise
- 4. Conexão WiFi: Usa ewifi.connect(30) com timeout de 30 segundos
- 5. Exibição de Informações: Mostra IP e MAC address após conexão bem-sucedida
- 6. Configuração MQTT: Define servidor e função de callback
- 7. Tratamento de Falha: Pisca LED infinitamente em caso de falha WiFi

## 5.2.6 Parte 6: Loop Principal

```
void loop() {
   if (!client.connected()) {
      reconnect();
   }
   client.loop();
   delay(100);
   }
}
```

#### Explicação:

- 1. Verificação de Conexão: Chama reconnect() se desconectado do broker
- 2. Processamento MQTT: client.loop() mantém a comunicação ativa
- 3. Delay Não-Bloqueante: Pequeno delay para evitar sobrecarga do CPU

## 5.3 Arquivo WiFiPassword.h

```
/** Input WiFi data
    * Definition of macros SSID, username and password

*/

#define SSID "UFU-Institucional"

#define username "SEU_USUARIO@ufu.br"

#define userpassword "SUA_SENHA"

#define password "XXXX" // Use "XXXX" para rede enterprise

#define anonymous "anonymous@ufu.br"

/** Input MQTT data
    * Definition of macros MQTT server and port

*/

#define MQTTServer "test.mosquitto.org"

#define MQTTPort 1883

/* DECLARATION OF TOPICS VARIABLES */
const char* topicLed = "device/led";
const char* topicStatus = "device/status";
```

Listing 3: Arquivo de configuração WiFiPassword.h

### Instruções de Uso:

• Para Rede Doméstica: Altere password para sua senha real

- Para Rede Enterprise: Mantenha password como "XXXX" e preencha username e userpassword
- Broker MQTT: Pode ser alterado para um broker local ou cloud

## 5.4 Fluxo de Execução do Programa

- 1. **Inicialização**  $\rightarrow$  Setup() configura hardware e conexões
- 2. Conexão WiFi → EWiFi conecta automaticamente conforme configuração
- 3. Conexão MQTT  $\rightarrow$  Conecta ao broker e se inscreve nos tópicos
- 4. Loop Principal → Mantém conexões ativas e processa mensagens
- 5. Callback  $\rightarrow$  Executa ações quando recebe mensagens MQTT

## 5.5 Possíveis Erros e Soluções

- Falha na Conexão WiFi:
  - Verifique credenciais no WiFiPassword.h
  - Confirme se a rede está disponível
- Falha na Conexão MQTT:
  - Verifique se o broker está online
  - Teste com broker público alternativo
- Mensagens Não Chegam:
  - Confirme se está publicando no tópico correto
  - Verifique QoS e retain flags

Este código oferece uma base robusta para projetos IoT com tratamento de erros e reconexão automática, ideal para aplicações mecatrônicas que requerem comunicação confiável.

# 6 Exercícios Propostos

### 6.1 Exercício 1: Controle de LED com Botão Remoto

**Objetivo**: Criar um sistema de comunicação utilizando o protocolo MQTT para que o aplicativo do Android (IntroEMT) controle um LED da CLPIoT Didática. **Requisitos**:

- Android #1:
  - 1º Passo: Precionar botão "ABRIR SETUP";
  - 2º Passo: Preencher as informações do Broker:

- \* Endereço (domínio ou IP);
- \* Porta (padrão 1883);
- \* Tópico de botão precionado ("GrupoX/led");
- \* Tópico do status do LED ("GrupoX/status").
- $3^{\underline{o}}$  Passo: Precionar botão "TESTAR BROKER", para testar a conexão com o Broker;
- 4º Passo: Precionar botão "CONFIRMAR", para configurar os dados da comunicação MQTT;
- 5º Passo: Precionar botão "EXECUTAR LED!", para entrar no contrele remoto do LED;

### • ESP32 #2:

- 1º Passo: Carregar os códigos "LED\_ON\_OFF.ino"e "WiFiPassword.h"no software Arduino IDE;
- 2º Passo: Preencher as informações para conexão:
  - \* SSID: Informações do nome da rede domestica ou empresarial;
  - \* username: Informações do nome do usuário de uma rede empresarial;
  - \* userpassword: Informações da senha do usuário de uma rede empresarial;
  - \* password: Informações da senha de uma rede doméstica.

Observação: Caso seja uma rede doméstica não é obrigatório o preenchimento dos dados empresariais, bem como, se for uma rede empresárial não precisa preencher o "password".

- 3º Passo: Preencher as infromações do Broker:
  - \* MQTTServer: Informações do endereço do broker (dominío ou IP);
  - \* MQTTPort: Informações da porta do broker (padrão 1883);
  - \* topicLed: Informações do tópico de botão precionado ("GrupoX/led");
  - \* topicStatus: Informações do tópico do status do LED ("GrupoX/status").
- 4º Passo: Precionar o botão de upload (seta) ou precionar as teclas "Ctrl+U", para carregar o código;
- Com ESP32 já funcinando, precionar a o botão "ON"/"OFF"ou a imagem do led para enviar mensagem via protocolo MQTT para que o ESP32 acione o led, e aguardar o retorno do ESP32 informando que o led foi ligado;
- Feedback visual com LED de status no ESP32 e no aplicativo IntroEMT.

# 6.2 Exercício 2: Controle de Acesso por Tag RFID

**Objetivo**: Criar um sistema de comunicação utilizando o protocolo MQTT para que o aplicativo do Android (IntroEMT) controle o acesso por meio da leitura de uma Tag RFID realizada pela CLPIoT Didática.

#### Requisitos:

• Android #1:

- 1º Passo: Precionar botão "ABRIR SETUP";
- 2º Passo: Preencher as informações do Broker:
  - \* Endereço (domínio ou IP);
  - \* Porta (padrão 1883);
  - \* Tópico de botão precionado ("GrupoX/led");
  - \* Tópico do status do LED ("GrupoX/status").
- $3^{\underline{0}}$  Passo: Precionar botão "TESTAR BROKER", para testar a conexão com o Broker;
- $4^{\underline{0}}$  Passo: Precionar botão "CONFIRMAR", para configurar os dados da comunicação MQTT;
- 5º Passo: Precionar botão "EXECUTAR RFID!", para entrar no contrele de acesso;
- 6º Passo: Precionar botão "Setup Tag Id";
- 7º Passo: Preencher as infromações da Tag:
  - \* Tópico de recebimento do Tag ID ("GrupoX/tagId");
  - \* Chave de acesso.
- 8º Passo: Precionar botão "CONFIRMAR", para configurar os dados de acesso;

### • ESP32 #2:

- $1^{\rm o}$  Passo: Carregar o código "Full\_Tag\_Format.ino"e executar para formatar a Tag para o formato NDEF.
- 2º Passo: Após fechar o arquivo "Full\_Tag\_Format.ino", carregar os códigos
   "Access Point.ino"e "WiFiPassword.h"no software Arduino IDE;
- 3º Passo: Preencher as informações para conexão:
  - \* SSID: Informações do nome da rede domestica ou empresarial;
  - \* username: Informações do nome do usuário de uma rede empresarial;
  - \* userpassword: Informações da senha do usuário de uma rede empresarial;
  - \* password: Informações da senha de uma rede doméstica.

Observação: Caso seja uma rede doméstica não é obrigatório o preenchimento dos dados empresariais, bem como, se for uma rede empresárial não precisa preencher o "password".

- 4º Passo: Preencher as infromações do Broker:
  - \* MQTTServer: Informações do endereço do broker (dominío ou IP);
  - \* MQTTPort: Informações da porta do broker (padrão 1883);
  - \* topicLed: Informações do tópico de botão precionado ("GrupoX/led");
  - \* topicStatus: Informações do tópico do status do LED ("GrupoX/status")
  - \* topicTagId: Informações do tópico de recebimento do Tag ID ("GrupoX/-tagId").
- 5º Passo: Precionar o botão de upload (seta) ou precionar as teclas "Ctrl+U", para carregar o código;

- Com ESP32 já funcinando, posicionar a Tag sobre o leitor PN532 instalado na placa CLPIoT Didática onde sera enviado mensagem via protocolo MQTT para o aplicativo IntroEMT onde ele verifica a chave inserida e retorna para o ESP32 para liberar ou não o acesso;
- Feedback visual com LED de status no ESP32 ligado e mensagem no LCD de acesso liberado, e no aplicativo IntroEMT a chave e a confirmação de acesso liberado.

## 7 Referências

## 7.1 Documentação Oficial

- ESP32 Official Documentation: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
  - Guia completo do fabricante
  - API references e examples
- Arduino Core for ESP32: https://github.com/espressif/arduino-esp32
  - Repositório oficial no GitHub
  - Issues e contribuições
- MQTT Official Specification: https://mqtt.org/mqtt-specification/
  - Especificação completa do protocolo
  - Melhores práticas

## 7.2 Tutoriais e Guias

- Random Nerd Tutorials: https://randomnerdtutorials.com/
  - Tutoriais ESP32 e MQTT
  - Projetos práticos passo a passo
- ESP32.net: https://esp32.net/
  - Compilação de recursos ESP32
  - Exemplos de código

#### 7.3 Ferramentas e Bibliotecas

- PubSubClient Library: https://github.com/knolleary/pubsubclient
  - Documentação da biblioteca
  - Exemplos de uso
- MQTT Explorer: http://mqtt-explorer.com/
  - Cliente MQTT para teste
  - Monitoramento de tópicos