





اصول سیستمهای کامپیوتری

جلسه هفتم: نمایش داده ها

مدرس: دکتر محمد حسن شیرعلی شهرضا









## معرفی درس

#### اصول سیستمهای کامپیوتری جلسه هفتم: نمایش داده ها

#### فهرست مطالب:

- نمایش داده ها در کامپیوتر
  - نمایش اعداد علامت دار
    - نمایش اعداد اعشاری
      - کد گری
      - کد تصحیح خطا

این جلسه مطابق با فصل سوم از کتاب مانو است.





## نمایش داده ها در کامپیوتر

کوچکترین واحد اطلاعات در کامپیوتر بیت (bit) میباشد.

یک بیت می تواند صفر یا یک باشد

 $B = \{0, 1\}$ 

با یک فلیپ فلاپ می توان یک بیت اطلاعات را نگهداری کرد

به هشت بیت اطلاعات یک بایت (byte) می گویند

01000001

معمولا ظرفیت حافظه یک کامپیوتر یا یک دیسک بر حسب بایت بیان میشود برای راحتی از نمادهای زیر استفاده میشود:

كيلو = 1024 = حدود هزار

مگا = 1024 x 1024 = حدود یک میلیون

گیگا = 1024 x 1024 x 1024 = حدود یک میلیارد

ترا = 1024 x 1024 x 1024 x 1024 = حدود یک هزار میلیارد





#### سيستم اعداد

• نمایش اعداد در مبنای ۱۰

ارزش هر عدد در مبنای ۱۰ با ضرب هر رقم در ارزش مکانی آن رقم بدست میآید مثال:

 $724.5 = 7 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 4 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$ 

• در کامپیوتر معمولا از مبنای ۲ (دودوئی یا باینری) استفاده می شود ارزش هر عدد در مبنای ۲ نیز با ضرب هر رقم در ارزش مکانی آن رقم بدست می آید

 $101101 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$  بنابراین:  $(101101)_2 = (45)_{10}$ 





## تبدیل از مبنای ۱۰ به مبنای ۲

• برای تبدیل یک عدد از مبنای ۱۰ به مبنای ۲ از تقسیم متوالی استفاده میکنیم

#### مثال:

$$(11001)_2 = (25)_{10}$$
 بنابراین:





## مبنای ۸ و ۱۶

در اکثر موارد به جای اعداد مبنای  $\Upsilon$  از مبنای  $\Upsilon$  (هگزا دسیمال) و به ندرت از مبنای  $\Lambda$  استفاده می شود

تبدیل اعداد از مبنای ۲ به مبنای ۸ یا ۱۶ (و برعکس آن) به سادگی انجام میشود ولی خواندن و نوشتن اعداد مبنای ۸ یا ۱۶ ساده تر از اعداد مبنای ۲ است





# مبنای ۸ و مبنای ۱۶

# • مبنای ۱۶ یا هگزا دسیمال

در اکثر موارد به جای اعداد مبنای ۲ از مبنای ۱۶ و به ندرت از مبنای ۸ استفاده میشود

مبنای ۱۶	مبنای ۲	مبنای ۱۶	مبنای ۸	مبنای ۲
8	1000	O	0	0000
9	1001	1	1	0001
а	1010	2	2	0010
b	1011	3	3	0011
С	1100	4	4	0100
d	1101	5	5	0101
е	1110	6	6	0110
f	1111	7	7	0111





#### نمایش اعداد اعشاری

برای نمایش اعداد اعشاری دو روش ممیز ثابت و ممیز شناور وجود دارد در روش ممیز ثابت قسمت صحیح و اعشاری بصورت جداگانه نمایش داده میشوند مثال : عدد ۶۸۷۵ / ۴۱ را به مبنای ۲ تبدیل کنید.

ابتدا قسمت صحیح را با تقسیمات متوالی به مبنای ۲ تبدیل می کنیم:

41

**7** • : 1

1 . : .

۵ : ٠

7:1

1: •

· : \

 $(41)_{10} = (101001)_2$ 





#### نمایش اعداد اعشاری (ادامه)

سپس قسمت اعشاری را با ضرب متوالی به مبنای ۲ تبدیل می کنیم

$$0.6875 * 2 = 1.3750$$
 $0.375 * 2 = 0.750$ 
 $0.75 * 2 = 1.5$ 
 $0.5 * 2 = 1.0$ 

$$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$$

پس در نهایت عدد 41.6875 در مبنای ۱۰ برابر با 101001.1011 در مبنای ۲ است





## نمایش اعداد اعشاری (مبنای ۸)

$$(736.4)_8 = 7 \times 8^2 + 3 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 4 \times 8^{-1} = (478.5)_{10}$$
  
 $(736.4)_8 = (111011110.100)_2$ 





#### نمایش BCD اعداد

• در روش BCD هر رقم مبنای ۱۰ با ۴ بیت نشان داده میشود

مثال:

$$(125)_{10} = (0001\ 0010\ 0101)_{BCD}$$





#### کد اسکی (ASCII Code)

برای نمایش کاراکترها و حروف از کد استاندارد اسکی استفاده میشود مثال:

کد اسکی A برابر 0100 0001 است

کد اسکی a برابر 0110 0001 است

کد اسکی استاندارد ۷ بیتی است

ولی امروزه معمولا برای کد اسکی از ۸ بیت استفاده میشود





#### نمایش اعداد علامت دار

- برای نمایش اعداد علامت دار سه روش وجود دارد:
  - ۱- روش اندازه علامت
    - r-1 روش مكمل
      - r روش مکمل
      - r مبنای عدد است





## روش اندازه علامت

• در روش اندازه علامت، هر عدد بصورت علامت و قدرمطلق نشان داده می شود

مثال : (نمایش عدد ۱۴ و ۱۴ - با ۸ بیت در مبنای ۲) مثال :  $(+14)_{10} = (0\ 000\ 1110)_2$   $(-14)_{10} = (1\ 000\ 1110)_2$ 





#### روش مكمل r-1

• در روش مکمل r-1، برای مکمل کردن یک عدد هر رقم آن عدد از r-1 کسر می شود

(۲ رمبنای ۲ بیت در مبنای (۲ رمبنای ۱۴ بیت در مبنای) مثال (
$$+14$$
)<sub>10</sub> =  $(0\ 000\ 1110)_2$   $(-14)_{10}$  =  $(85)_{9\text{'s complement}}$  =  $(1\ 111\ 0001)_{1\text{'s complement}}$ 





#### روش مکمل r





#### تفريق

• برای تفریق می توان عدد اول را با مکمل عدد دوم جمع کرد A - B = A + (-B)

مثال : تفریق دو عدد مبنای ۱۰ با استفاده از مکمل ۱۰

72532 - 13250 = 72532 + (-13250)

مكمل ۱۰ (-13250) = 86750

72532 + (-13250)

= 72532 + (86750)

= 1 59282

از رقم آخر صرف نظر میشود، بنابر این

72532 - 13250= 59282





### جمع دو عدد علامت دار (مکمل r)

• جمع دو عدد علامت دار (مکمل r) بصورت جمع معمولی دو عدد انجام می شود

مثال: جمع چند عدد مبنای ۲ (مکمل ۲)

(-7) 1111 1001 (-19) 1110 1101

دانشگاه سنعتی **امیرکبیر** بنی تعدید تصون



#### سرریز (overflow)

• اگر مجموع دو عدد n رقمی، n+1 رقم داشته باشد، سرریز رخ می دهد مثال: جمع دو عدد  $\Lambda$  بیتی علامت دار

بيت نقلى 10 بيت نقلى 01

(+70) 0100 0110 (-70) 1011 1010

(+80) 0101 0000 (-80) 1011 0000

 $(-106)\ 1001\ 0110$   $(+106)\ 0110\ 1010$ 

Overflow =  $C_n XOR C_{n-1}$ 





#### نمایش ممیز شناور (Floating Point)

• در روش ممیز شناور اعداد بصورت زیر نمایش داده میشوند

$$m \times r^e$$

که به r پایه، به m مانتیس و به e نما گفته می شود

در کامپیوتر پایه توان را 2 در نظر می گیرند

مانتیس را عددی بین صفر تا یک و توان را یک عدد مثبت یا منفی در نظر می گیرند

مثال:

$$m \times r^{e} = 0.1001110_{2} \times 2^{+4} = 9.75_{10}$$





#### کد گری (Gray Code)

• در کد گری هر دو عدد متوالی فقط در یک بیت اختلاف دارند

#### کد کری ۴ بیتی

معادل دهدهی	کد گری	معادل دهدهی	کد کری
8	1100	0	0000
9	1101	1	0001
10	1111	2	0011
11	1110	3	0010
12	1010	4	0110
13	1011	5	0111
14	1001	6	0101
15	1000	7	0100





#### کد کشف خطا (Error Detection Code)

- در هنگام انتقال یا ذخیره سازی اطلاعات ممکن است اطلاعات خراب شوند برای کشف خطا، یک سری اطلاعات اضافی به اطلاعات اضافه می شود به کمک این اطلاعات اضافی می توان خطا را کشف یا حتی تصحیح کرد
  - بیت توازن (Parity Bit)
  - ساده ترین روش استفاده از بیت توازن می باشد
  - در بیت توازن بیتهای 1 شمارش شده و با اضافه کردن یک بیت توازن تعداد 1 را فرد (یا زوج) قرار می دهیم.
    - مثال: اگر داده 0111 باید ارسال شود و توازن زوج در نظر باشد، یک بیت توازن 1 همراه داده ارسال می شود





## بیت توازن

Α	В	С	D	Ε	0
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
A 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1	C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1	D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	E 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0	O 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1

- جدول بیت توازن برای ۴ بیت داده
  - ABCD داده های مورد نظر
    - E بیت توازن زوج
    - 0 بیت توازن فرد







# بیت توازن

• جدول کارنو برای بیت توازن زوج

$$E = A \oplus B \oplus C \oplus D$$









## خودآزمایی

#### ۱- کنکور کارشناسی ارشد - ۱۳۸۷

محدودهی دقت نمایش اعداد ممیز شناور با ساختار زیر را نشان دهید. فرض کنید که اعداد علامتدار نما را با مقدار ۱۶ بایاس میکنیم.

$$2^{-26} \le$$
دفت  $\ge 2^5$  (۱

$$2^{-15} \le c$$
دقت  $\le 2^{-10}$  (۲

$$2^{-5} \le دقت \le 2^{10}$$
 (۳

$$2^{-1} \le r$$
دقت  $\le 2^{-10}$  (۴

5_bit	10_ bit
4 8	4









در تهیه این پاورپوینت از منابع زیر استفاده شده است: ۱- امیر صادقی - معماری سیستمهای کامپیوتری — نوشته موریس مانو

- مرکز نشر دانشگاهی - چاپ اول ۱۳۷۴ - چاپ پنجم - ۱۳۸۴ - مرکز نشر دانشگاهی

/معماری-سیستمهای-کامپیوتری/https://iup.ac.ir/product

۲- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد

http://sharif.edu/~ghodsi/grad-exams/index.html

