


INS COORDINATES

STAND No.	COORDINATES	ELEV	STAND No.	COORDINATES	ELEV
S8	N41 14.0 W008 40.3	236	S53	N41 14.3 W008 40.4	236
S9	N41 14.1 W008 40.3	235	S54	N41 14.4 W008 40.4	237
S10	N41 14.0 W008 40.3	236	S55 thru S57	N41 14.4 W008 40.4	236
S11	N41 14.1 W008 40.3	235	S60	N41 14.4 W008 40.6	226
S12	N41 14.1 W008 40.4	233	S61, S62	N41 14.4 W008 40.6	225
S20	N41 14.0 W008 40.5	226	S63, S64	N41 14.5 W008 40.6	225
S21 thru S25	N41 14.1 W008 40.5	226	S65	N41 14.5 W008 40.6	226
S30	N41 14.1 W008 40.4	234	S66	N41 14.5 W008 40.6	225
S31	N41 14.1 W008 40.3	236	S70 thru S73	N41 14.5 W008 40.4	236
S32 thru S35	N41 14.2 W008 40.3	236	T1	N41 14.2 W008 41.1	204
S36	N41 14.3 W008 40.4	236	T2	N41 14.2 W008 41.1	202
S37, S38	N41 14.3 W008 40.4	233	T3	N41 14.3 W008 41.1	201
S40, S41	N41 14.2 W008 40.5	226	T4	N41 14.3 W008 41.1	200
S42, S43	N41 14.3 W008 40.6	226	W	N41 14.1 W008 40.9	213
S50 thru S52	N41 14.3 W008 40.4	233			

CHANGES: None.

© JEPPESEN, 2000, 2022. ALL RIGHTS RESERVED.

NAVIGRAPH CHARTS INTENDED FOR FLIGHT SIMULATION ONLY - NOT FOR NAVIGATIONAL USE

Chart linked to Navigraph account MATPERDU94