

Welche Warnleuchte bedeutet was

Drei Gruppen. Mehr brauchen Sie nicht. Ausdrucken und ins Handschuhfach legen.

GRUPPE 1 · SOFORT ANHALTEN

Motor aus, so bald es sicher geht

- **Roter Öldruck** (Ölkännchen). Hier zählen Sekunden, nicht Kilometer. Nicht bis zur Ausfahrt fahren.
- **Rote Kühlmitteltemperatur**. Heizung voll auf, anhalten, Motor aus. Den Kühlerdeckel nicht öffnen, mindestens 30 Minuten warten.
- **Rote Bremsanlage** zusammen mit weichem oder langem Pedal.
- **Blinkendes Motorsymbol**. Das sind Zündaussetzer, und jeder weitere Kilometer zerstört den Katalysator.
- **Rote Ladekontrolle** (Batteriesymbol) während der Fahrt.

GRUPPE 2 · VORSICHTIG ZUR WERKSTATT

Weiterfahren ja, aber ruhig und zeitnah klären

- **Gelbes Motorsymbol, dauerhaft**. Es ist etwas gespeichert. Auslesen lassen, kein Grund zur Panik.
- **ABS oder ESP**. Die Bremse arbeitet weiter, die Regelung nicht. Abstand vergrößern, besonders bei Nässe.
- **Airbag**. Das System hat sich möglicherweise abgeschaltet. Niemals einfach löschen.
- **Vorglühwendel blinkt** beim Diesel, oft zusammen mit Leistungsverlust.
- **Partikelfilter**. Eine Regenerationsfahrt versuchen: mindestens 60 km/h über mehr als 15 Minuten ohne Halt.

GRUPPE 3 · DIE WOCHE ZU ENDE FAHREN

Erledigen, wenn es Ihnen passt

- **Reifendruck**, solange sich das Fahrverhalten nicht geändert hat. Bei der nächsten Gelegenheit prüfen.
- **Waschwasser**.
- **Ausgefallenes Leuchtmittel**. Paarweise wechseln.
- **Serviceanzeige**. Das ist ein Termin, keine Warnung.

Faustregel: Rot ist keine Information, sondern eine Anweisung. Gelb heißt klären. Bei gelbem Motorsymbol gilt: dauerhaft ist Gruppe 2, blinkend ist Gruppe 1.