- 1. 计算机体系结构 程序员所见到的计算机系统系统的属性,概念性的结构与功能特性。
- 2. 计算机组成: 实现计算机体系结构所体现的属性。
- 3. 总线: 总线是连接各个部件的信息传输线, 是各个部件共享的传输介质。
- 4. 面向CPU的双总线结构: I/O设备和主存交换信息时仍要占用CPU。
- 5. 单总线结构图:必须设置总线判优秀逻辑,影响工作速度。
- 6. 以存储器为中心:提高了传输效率,减轻了系统总线的负担,且保留了i/o设备与主存交换信息不经过CPU的特点。
- 7. 总线的分类: 片内总线(芯片内部); 系统总线(各部件之间)-数据总线(双向), 地址总线(单向), 控制总线。; 通信总线: 用于计算机系统之间或计算机系统与其他系统之间的通信。
- 8. 总线特性:机械特性(尺寸,形状),电气特性(传输方向和有效的电平范围),功能特性(每根传输线的功能),时间特性:信号的时序关系。
- 9. 总线的性能指标:总线宽度,总线带宽,时钟同步/异步,总线复用,信号线数,总线控制方式, 其他指标。
- 10. 总线控制:集中式:链式查询:设备的优先权与总线控制器的距离有关。计数器定时查询:优先权由计数值决定,计数值为0时同链式查询方式。独立请求方式:中央仲裁器的内部排队逻辑决定;分布式。
- 11. 总线通信控制:目的:解决通信双方如何获知传输开始和结束,以及通信双方协调和配合问题。
- 12. 总线传输周期:申请分配,寻址,传数,结束。
- 13. 总线通信: 同步通信, 异步通信, 半同步通信, 分离式通信。
- 14. 1个时钟周期为1/100MHz=0.01us,总线宽度为32位=4B,数据传输率为4B/0.04us=100MBps.
- 15. 奇偶检验码:信息为+1位奇偶检验位。奇检验:使信息位和检验位中"1"的个数共计为奇数;偶检验:~1的个数为偶数。
- 16. 异步串行通信单位:波特率:单位时间内传送二进制数据的位数,单位为bps(位/秒),记为波特。
- 17. 比特率:单位时间内传送二进制数据位的位数。
- 18. 总线按其所在的位置, 分为片内总线、系统总线、通信总线。
- 19. 存储器:按存储介质分类:半导体存储器(易失),磁表面存储器,磁芯存储器,光盘存储器;按存取方式分类:随机访问(存取时间与物理地址无关):随机存储器(RAM),只读存储器(ROM)。串行访问(存取时间与物理地址有关):顺序存取存储器,直接存取存储器。按在计算机中的作用分类:主存储器,寄存器,告诉缓冲存储器,辅助存储器。
- 20. 存储器的层次结构: 缓存-主存层次和主存-辅存层次。
- 21. 虚地址(逻辑地址):用户编程的地址。实地址(物理地址):实际的主存单元地址。
- 22. MDR: 主存数据寄存器(数据总线), MAR: 主存地址寄存器(地址总线)
- 23. 主存中存储单元地址的分配: 地址线24根,按字节寻址范围为2的24次方 =16M;若字长32位,则一个字有4个字节,所以要留2根地址线指出该字中的哪个字节[00,01,10,11],即寻址范围为 2的(24-2)次方=4M;若字长16位,则一个字有2个字节,所以要留1根地址线指出该字中的哪个字节[0,1],即寻址范围为 2的(24-1)次方=8M;
- 24. 某机字长16位,存储容量为64KB,若按字编址,它的寻址范围是32K。
- 25. SRAM静态随机存储器,DRAM动态
- 26. 存储器的扩展: 位扩展、字扩展和字位同时扩展。
- 27. 汉明码: 增添 2k≥n+k+1位检测位, 2i (i=0, 1, 2, 3, )、
- 28. C2 检测的 g2 小组包含第 2, 3, 6, 7, 10, 11, …gi 和 gi 小组共同占第 2i 1 + 2j 1 位
- 29. 多体并行系统: 高位交叉: 每个模块中的单元地址是连续的。低位交叉: 不连续,可以增加存储器带宽。四体低位交叉存储器连续读取 4 个字所需的时间为 T+(4-1)T, 若采用高位交叉编制(顺序存储),所需时间为4T
- 30. 带宽单位: bps
- 31. SRAM静态随机存取存储器。DRAM即动态随机存取存储器
- 32. 设tc为命中时的Cache访问时间,tm为未命中时的主存访问时间,1-h表示未命中率,则Cache-主存系统的平均访问时间ta为ta=htc+(1-h)tm

- 33.0磁道(最外圈)的位密度为最低位密度;
- 34. 道密度DtDt = 1/P
- 35. n沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数;
- 36. n单位: 道/英寸 (tpi)
- 37. 位密度Db
- 38. n磁道单位长度上能记录的二进制代码位数;
- 39. n单位: 位/英寸 (bpi) 。
- 40. 存储容量=记录面数×每面磁道数×磁道容量
- 41. 平均寻址时间等于平均寻道时间与平均等待时间之和;
- 42. 数据传输率: Dr = Db × V, Db数据传输率 = 每条磁道的容量 × 磁盘转速
- 43. 误码率出错信息位数与读出信息的总位数之比,通常采用循环冗余码来发现并纠正错误。
- 44. 输入输出系统的发展概况: 分散连接 (CPU 和 I/O设备 串行 工作 程序查询方式); 总线连接 (CPU 和 I/O设备 并行 工作 中断方式 DMA 方式 )
- 45. 输入输出系统的组成: I/O 软件; I/O 硬件
- 46. I/O 设备与主机的联系方式: I/O 设备编址;设备选址
- 47. 联络方式: 立即响应; 异步工作采用应答信号; 同步工作采用同步时标
- 48. 连接方式:辐射式连接,总线连接。
- 49. i/o设备与主机信息传送的控制方式:程序查询方式,程序中断方式,DMA方式
- 50. 数据线:根数等于存储字长的位数或字符的位数。命令线:传输CPU想设备发出的命令信号,其根数与命令信号多少有关。状态线:将i/o设备状态报告主机。设备选择先(地址线):传送设备码,根数取决i、o指令中设备码的位数。
- 51. 传送数据功能:数据缓冲寄存器暂存准备交换的信息,与数据线项链;选址功能:当设备选择线的设备码与本设备码相符时,发出设备选中信号SEL;反映i/o设备工作状态的功能,用于触发器D和工作触发器B标志设备状态;传送命令功能:命令寄存器存放i/o指令中的命令码,只有SEL信号有效,才接受命令线上的命令码。
- 52. 设备类型:按数据传送方式:并行接口+串行接口;按功能选择的灵活性分类:可编程接口+不可编程接口;按通用性:通用接口+专用接口;按数据传送的控制方式?:中断接口+DMA接口。
- 53. 中断处理过程是由硬件和软件结合来完成的。
- 54. 为什么要使用中断?解决速度问题,使CPU和I/O并行工作;对意外情况(如磁盘损坏、运算溢出等)能够及时处理。是实时控制领域中,及时响应外来信号的请求。
- 55. INTR:中断请求触发器(=1有请求); MASK:中断屏蔽触发器(=1被屏蔽); D:完成触发器
- 56. 中断触发器EINT;
- 57. 中断服务程序的流程:保护现场;中断服务;恢复现场;中断返回。
- 58. DMA接口功能:向CPU申请DMA传送;处理总线控制权的转角;管理系统总线、控制数据传送;确定数据传送的首地址和长度,修正传送过程中的数据地址和长度;DMA传送结束时,给出操作完成信号。
- 59. DMA组成:主存地址寄存器(AR)和字计数器(WC)、数据缓冲寄存器(BR)、控制逻辑、中断机构、设备地址寄存器(DAR)
- 60. 原码:正数时前面补0,负数补1;注意整数时变换符号位,小数时变换个位;;x=+1110 [x]原=0,1110;x=-1110 [x]原=2的4次方+1110=1,1110;x=+0.1101 [x]原=0.1101;x=-0.1101 [x]原=1-(-0.1101)=1.1101;特殊:[+0]原=0,0000 [-0]原=1,0000
- 61. 补码: 正数的补码为原码本身,负数补码为原码除符号位外取反加一(当真值为负数时,原码是补码除符号位外取反加一)。 x = +1010 [x]补 = 0,1010; x=1011000 [x]补 =2的 (7+1) 次方 + (1011000) =1,0101000 特殊: [+0]补=0,0000=[-0]补
- 62. 反码:正数的反码为原码本身,负数的反码为原码除符号位外每位取反。 x = -0.1010 [x]反 =1.0101 , 特殊: [+0]反= 0,0000 [-0]反= 1,1111
- 63. 总结:最高位为符号位,","(逗号整数);"."(小数点小数);对于正数,原码 = 补码 = 反码;对于负数,符号位为 1,其数值部分原码除符号位外每位取反末位加 1得到补码,原码除符号位外每位取反得到反码。
- 64. 已知 [y]补 求[-y]补: [y]补连同符号位在内每位取反,再末位加1 即得[-y]补;
- 65. 移码: [x]移 = 2的n次方 + x(2的n次方 > x ≥-2的n次方); x=10100 [x]移=2的5次方 + 10100= 1,10100; x= -10100 [x]移=2的5次方-10100=0,01100 特点: [+0]移 = [ 0]移,最小真值的移码

- 66. 补码与移码只差一个符号位: x = +1100100 [x]补 = 0,1100100 [x]移= 1,1100100
- 67. 定点表示:小数:数符.数值;整数:数符,数值。原码与反码的小数范围为-(1-2的-n次方)+(1-2的-n次方)+(1-2的-n次方)整数范围为-(2的n次方-1)+(2的n次方-1)注意,原码与反码范围相同;补码:小数范围为-1~+(1-2的-n次方),整数范围为-2的n次方~+(2的n次方-1)
- 68. 浮点表示: N = S× r的j次方 S 尾数 r 基数 j 阶码; 当 r = 2 N = 11.0101=0.110101\*2的10 (注意, 这个10是2进制,表示十进制的2)次方
- 69. (好像是存储在计算机内) 浮点数实际上是用一对定点数 (阶码和尾数) 来表示的。 阶符+阶码的数值部分+ (小数点位置) 数符 (小数点位置) +尾数
- 70. 浮点数:上溢: 阶码>最大阶码; 下溢: 阶码<最小阶码(下溢时按机器零处理)。设机器数字长为 24 位, 欲表示±3万的十进制数, 除阶符、数符各 取1 位外, 阶码、尾数各取几位? 解: ∵2的 14次方=16384 2的15次方=32768 ∴15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数 即2的15次方 (m可取4, 5, 6···因为2的4次方为16) × 0.×××···××× 答:最大精度取m=4, n=18
- 71. 移位运算:正数全补0;负数时原码补0,反码补1,补码左移补0右移补1。
- 72. 运算时连同符号位一起运算,进位丢弃。设 A = 0.1011, B = 0.0101 [A + B]补=0.1011+1.1 011=10.0110=[A + B]补∴ A + B = 0.0110
- 73. 溢出判断: 一位符号位判溢出: 参加操作的 两个数符号相同, 其结果的符号与原操作 数的符号不同, 即为溢出。
- 74. 程序: 用于解决实际问题的一系列的指令;
- 75. 指令: 使计算机执行某种操作的命令。从层次结构看, 分成: 微指令+机器指令。
- 76. 指令系统: 一台计算机中所有机器指令的集合。
- 77. 指令格式:操作码字段op (操作特性与功能),地址码字段 (操作数的地址)。操作码字段为8 位,则指令系统中的指令数目为28=256条。
- 78. 机器字长:运算器一次能处理的二进制数的位数。
- 79. 指令字长: 一个指令字中包含二进制代码的位数; 指令字长由操作码长度、操作码地址长度和个数共同决定。
- 80. 指令系统可分为固定字长指令、可变字长指令。
- 81. 指令有半字长、单字长、双字长、多字长等不同的长度类型。
- 82. 陷阱: 意外事故的中断。
- 83. 寻址方式:确定本条指令的操作数地址,吓一跳欲执行指令的指令地址。有指令寻址+数据寻址两种方式。
- 84. 指令寻址: 分为 顺序寻址和跳跃寻址。
- 85. 偏移寻址: 直接寻址和寄存器间接寻址方式的结合。包括基址寻址, 变址寻址, 相对寻址。
- 86. CISC: 复杂
- 87. RISC: 简化
- 88.
- 89. 以下为我总结的必掌握部分(想高分?下面的全搞会)