

## Noyaux Temps-réel

Les sémaphores

Laurent Fiack
Bureau D212/D060 - laurent.fiack@ensea.fr

# Sémaphores binaires

#### **Exemple: Traitements en interruptions**

```
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "tim.h"
#include "apio.h"
uint8_t input_char;
/* New character on USART1 */
void USART1 IROHandler(void)
   process char(input char):
   HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
   HAL UART IRQHandler(&huart1);
/* Every millisecond or something */
void TIM1 IRQHandler(void)
   process_something();
   HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
```

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USARTi_UART_Init();

    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&tim1);
    for(;;)
    {
        }
    }
}
```

■ Et si les traitements sont longs?

L. Fiack • RTOS 3 / 25

## Exemple : Traitements délégués dans une superboucle

```
#include "main.h"
#include "usart h"
#include "tim.h"
#include "apio.h"
uint8 t input char:
uint8 t usart1_char_available = 0; /* New! */
uint8 t tim1 overflowed = 0;  /* New! */
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
   usart1_char_available = 1; /* New! */
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1):
   HAL UART IRQHandler(&huart1):
/* Every millisecond or something */
void TIM1 IRQHandler(void)
   tim1_overflowed = 1;
                            /* New! */
   HAL TIM IRQHandler(%htim1):
```

```
int main(void)
   HAL_Init();
   SystemClock Config():
   MX GPTO Init():
   MX USART1 UART Init();
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1):
   HAL TIM Base Start IT(&tim1);
   for(::)
       if (usart1 char available)
                                      /* New! */
           process char(input char); /* New! */
        if (tim1 overflowed)
                                      /* New! */
                                      /* New! */
           process something():
```

#### ■ Et les priorités?

L. Fiack • RTOS 4 / 25

## Exemple : Traitements délégués dans des tâches (1/2)

```
#include "main h"
#include "usant h"
#include "tim h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS.h" /* New! */
uint8 t input_char;
uint8 t usart1 char available = 0:
uint8 t tim1 overflowed = 0;
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
   usart1 char available = 1:
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1);
   HAL UART IRQHandler(&huart1):
/* Every millisecond or something */
void TIM1 IRQHandler(void)
   tim1_overflowed = 1;
   HAL TIM IRQHandler(%htim1):
 Fiack • RTOS
```

## New! void task usart1(void \* unused) HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1); for(;;) if (usart1\_char\_available) process char(input char); void task tim1(void \* unused) HAL TIM Base Start IT(&tim1): for(::) if (tim1 overflowed) process something():

## Exemple : Traitements délégués dans des tâches (2/2)

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    xTaskCreate(task_usart1, "USART1", 256, NULL, 1, NULL); /* New! */
    xTaskCreate(task_tim1, "TIM1", 256, NULL, 2, NULL); /* New! */
    vTaskStartScheduler();
}
```

■ Quel est le problème?

L. Fiack • RTOS 6 / 25

## Exemple : La bonne méthode, avec des sémaphores (1/2)

```
#include "main h"
#include "usant h"
#include "tim h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS.h"
uint8_t input_char;
SemaphoreHandle t sem usart1: /* New! */
SemaphoreHandle t sem tim1: /* New! */
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
   xSemaphoreGive(sem_usart1): // Attention! Illégal
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1);
   HAL UART IRQHandler(&huart1):
/* Every millisecond or something */
void TIM1_IRQHandler(void)
   xSemaphoreGive(sem tim1): // Attention! Illégal
   HAL TIM IROHandler(%htim1):
```

```
void task usart1(void * unused)
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1):
   for(::)
       xSemaphoreTake(sem_usart1, portMAX_DELAY); /* New! */
       process char(input char);
void task tim1(void * unused)
   HAL TIM Base Start IT(&tim1):
   for(::)
       xSemaphoreTake(sem_tim1, portMAX_DELAY); /* New! */
       process something():
```

## Exemple : La bonne méthode, avec des sémaphores (2/2)

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    sem_usart1 = xSemaphoreCreateBinary(); /* New! */
    sem_tim1 = xSemaphoreCreateBinary(); /* New! */
    xTaskCreate(task_usart1, "USART1", 256, NULL, 1, NULL);
    xTaskCreate(task_tim1, "TIM1", 256, NULL, 2, NULL);
    vTaskStartScheduler();
}
```

#### En bref

- Les tâches sont dans l'état BLOCKED
- Elles deviennent READY grâce aux interruptions
- Si le timer est déclenché pendant le traitement de l'USART1 :
  - La tâche préempte l'UART
- Si un charactère arrive pendant le traitement du TIM1 :
  - L'interruption est traitée
  - Mais le timer continue
  - Le charactère est traité après

L. Fiack • RTOS 8 / 25

## Syntaxe : Création d'un sémaphore

■ Création d'un sémaphore

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary(void);
```

- Paramètre de retour : SemaphoreHandle\_t
  - Handle pour manipuler le sémaphore
  - NULL en cas d'erreur
- Destruction d'un sémaphore

```
void xSemaphoreDelete(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
```

■ xSemaphore : Handle du sémaphore à détruire

L. Fiack • RTOS 9 / 25

## Syntaxe : Manipulation d'un sémaphore

■ Obtention d'un sémaphore

```
BaseType_t xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore, TickType_t xTicksToWait);
```

- xSemaphore : Handle du sémaphore à prendre
- xTicksToWait : Timeout avant de débloquer la tâche
  - Attention! Le sémaphore n'est pas pris
  - Penser à faire de la gestion d'erreur
- Paramètre de retour :
  - pdTRUE si le sémaphore est obtenu
  - pdFALSE si le sémaphore n'est pas disponible après le timeout
- Libération d'un sémaphore

```
BaseType_t xSemaphoreGive(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
```

- xSemaphore : Handle du sémaphore à donner
- Paramètre de retour :
  - pdTRUE si le sémaphore est libéré
  - pdFALSE en cas d'échec

L. Fiack • RTOS 10 / 25

## Dans une interruption

- Premier constat :
  - Une interruption peut survenir à n'importe quel moment
  - Lors de l'exécution de n'importe quelle tâche
  - Elle n'est pas liée à une tâche
- Conséquences :
  - Interruption dans un contexte particulier
  - Utilisation de la pile système
  - Et donc pas la pile de la tâche en cours d'exécution
- Deuxième constat :
  - Take et Give appellent le scheduler
  - Le scheduler peut effectuer un changement de tâche
  - Et modifie donc le contexte
- Conséquences :
  - Sauvegarde du contexte de l'interruption
  - Pas de la tâche active
  - Graves déconvenues!

L. Fiack • RTOS 11 / 25

#### **Solution**

#### Le problème

```
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
{
    xSemaphoreGive(sem_usart1); // Attention! Illégal

    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
}
```

#### La solution

```
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
{
    BaseType_t higher_priority_task_woken = pdFALSE;
    xSemaphoreGiveFromISR(sem_usart1, &higher_priority_task_woken);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
    portYIELD_FROM_ISR(higher_priority_task_woken);
}
```

L. Fiack • RTOS 12 / 25

## Syntaxe : Manipulation d'un sémaphore en interruption

■ Libération d'un sémaphore

```
BaseType_t xSemaphoreGiveFromISR(SemaphoreHandle_t xSemaphore,
BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken);
```

- xSemaphore : Handle du sémaphore à donner
- pxHigherPriorityTaskWoken est une sortie, et vaut pdTRUE si une tâche plus prioritaire est réveillée, pdFALSE sinon.
- Paramètre de retour :
  - pdTRUE si le sémaphore est libéré
  - pdFALSE en cas d'échec
- Appel manuel du scheduler


```
portYIELD_FROM_ISR(BaseType_t pxHigherPriorityTaskWoken);
```

Appelle le scheduler si pxHigherPriorityTaskWoken vaut pdTRUE

L. Fiack • RTOS 13 / 25

## Sémaphores mutex

## Cas d'utilisation : Mémoire partagée



- SharedData est une simple variable globale
  - Ou un tableau, ou une structure
- L'accès multiple doit être protégé pour éviter les incohérences

L. Fiack • RTOS 15 / 25

#### Ressource et section critique

#### Ressource critique

- Variable (tableau, structure) ou périphérique commun à plusieurs tâches
- Une seule tâche peut y accéder à un instant donné
  - On parle d'exclusion mutuelle.

#### Section critique

- Aussi appelé *Région* ou *Zone* critique
- Partie du code qui accède à la ressource critique

L. Fiack • RTOS 16 / 25

## Protection par blocage des interruptions

```
fonction() {
    . . .
    taskENTER CRITICAL();
    . . .
    ... /* région critique ne pouvant pas être interrompue */
    . . .
    taskEXIT CRITICAL();
    . . .
```

- Interdit toutes les interruptions pendant tout le traitement de la région critique
- Peu recommandable pour une application temps-réel

L. Fiack • RTOS 17 / 25

## Protection en bloquant la préemption

```
fonction() {
    ...
    vTaskSuspendAll();
    ...
    ... /* région critique ne pouvant pas être interrompue */
    ...
    xTaskResumeAll();
    ...
}
```

- N'empêche pas les interruptions
- Mais empêche le changement de tâches
- Une tâche plus prioritaire ne peut pas s'exécuter

■ À éviter également

L. Fiack • RTOS

## Protection en utilisant un sémaphore Mutex

```
fonction() {
    ...
    xSemaphoreTake(sem_handle, SEM_DELAY);
    ...
    ... /* région critique ne pouvant pas être interrompue */
    ...
    xSemaphoreGive(sem_handle);
    ...
}
```


- N'empêche pas les interruptions
- N'empêche pas la préemption
- Une tâche plus prioritaire peut s'exécuter
- Elle bloque si elle essaie de prendre le sémaphore
- C'est la bonne solution!

## Sémaphore d'exclusion mutuelle (ou sémaphore Mutex)

- C'est un sémaphore binaire spécialisé pour l'exclusion mutuelle
- Il possède trois caractéristiques supplémentaires :
  - Inversion de priorité
  - Protection contre la destruction
    - La tâche ayant pris le sémaphore est protégée contre la destruction
  - Accès récursif (Seulement les RecursiveMutex)
- De plus :
  - Il ne doit être utilisé que pour l'exclusion mutuelle
  - Il est plein par défaut
  - Il ne peut être libéré que par la tâche qui l'a pris
  - Il ne peut pas être pris par un serveur d'interruption

L. Fiack • RTOS 20 / 25


## L'inversion de priorité : Le problème



■ Il faudrait que t1 ne soit pas bloquée plus longtemps que le temps nécessaire à t3 pour libérer le sémaphore

L. Fiack • RTOS 21 / 25


#### L'inversion de priorité en action



■ t1 n'est plus bloquée par t2

L. Fiack • RTOS 22 / 25


## Problème d'interbloquage (Deadlock)



■ Solution : accéder aux sémaphores dans le même ordre

L. Fiack • RTOS 23 / 25


#### Gestion de la file d'attente des tâches



- Si plusieurs tâches sont en attente sur un mutex :
- La tâche la plus prioritaire est débloquée en premier

#### Implémentation d'un sémaphore

#### Par un simple indicateur :




S = 1: sémaphore libre (plein)


S = 0: sémaphore pris (vide)

Mais mauvaise solution!

#### Soient deux tâches accédant à la ressource critique :




Si la tâche A est préemptée par la tâche B après le test du flag S,




le sémaphore serait pris en même temps par les deux tâches!

#### Bonne solution:





XCHG est une instruction "atomique" SWP sur ARM



XCHG est une instruction "atomique" SWP sur ARM

#### Fonctionnement avec deux tâches :





## Sémaphore à comptes

■ Stocke un nombre entier positif ou nul

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t uxMaxCount, UBaseType_t uxInitialCount);
```

- uxMaxCount : Valeur maximale du sémaphore
- uxInitialCount : Valeur du sémaphore à la création
- Deux cas d'utilisation
  - Compteur de requêtes
  - Gestion de ressources

L. Fiack • RTOS 25 / 25