

Noyaux Temps-réel

Autres moyens de synchronisation et communication

Laurent Fiack
Bureau D212/D060 - laurent.fiack@ensea.fr

Les notifications

Exemple : Notification à la place d'un sémaphore binaire (1/2)

```
#include "main h"
#include "usart.h"
#include "tim h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS.h"
uint8 t input char:
TaskHandle t h task usart1 = NULL;
TaskHandle t h task tim1 = NULL:
/* New character on USART1 */
void USART1 IRQHandler(void)
   BaseType_t higher_priority_task_woken = pdFALSE;
   vTaskNotifvGiveFromISR(h task usart1.
           &higher priority task woken):
   HAL UART Receive IT(%huart1, %input char, 1):
   HAL UART IRQHandler(%huart1):
   portYIELD FROM ISR(higher priority task woken):
```

```
void TIM1 TROHandler(void)
    BaseType_t higher_priority_task_woken =
                                            pdFALSE;
    vTaskNotifyGiveFromISR(h task tim1,
           &higher_priority_task_woken);
   HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
   portYIELD_FROM_ISR(higher_priority_task_woken);
void task usart1(void * unused)
   for(::) {
       ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
       process char(input char);
void task tim1(void * unused)
   for(::) {
       ulTaskNotifvTake(pdTRUE, portMAX DELAY);
       process something():
```

L. Fiack • RTOS 3 / 21

Exemple : Notification à la place d'un sémaphore binaire (2/2)

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&tim1);

    xTaskCreate(task_usart1, "USART1", 256, NULL, 1, &h_task_usart1);
    xTaskCreate(task_tim1, "TIM1", 256, NULL, 2, &h_task_usart1);
    vTaskStartScheduler();
}
```

- 45% plus rapide
- Moins de RAM

L. Fiack • RTOS 4 / 21

Syntaxe: Envoi de notifications

■ Envoyer une notification

```
BaseType_t xTaskNotifyGive( TaskHandle_t xTaskToNotify );
```

- xTaskToNotify : Handle de la tâche à notifier
- Paramètre de retour :
 - Toujours pdTRUE
- Attendre une notification

- xClearCountOnExit : pdTrue pour un sémaphore binaire, pdFalse pour un sémaphore à compte.
- xTicksToWait : Timeout avant de débloquer la tâche.
 - Attention! Il n'y a pas eu de notification!
 - Penser à faire de la gestion d'erreur
- Paramètre de retour : Valeur de la notification avant d'être modifiée

L. Fiack • RTOS 5 / 21




Exemple : Envoi de messages depuis une interruption

```
#include "main h"
#include "usart h"
#include "tim h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS.h"
#define Q UART1 LENGTH
#define Q UART1 SIZE
                        sizeof(uint8 t)
uint8 t input char;
TaskHandle t h task usart1 = NULL:
QueueHandle_t q_usart1 = NULL;
/* New character on USART1 */
void USART1_IRQHandler(void)
   BaseType_t higher_priority_task_woken = pdFALSE;
   xQueueSendFromISR(q usart1, (void *)&input char,
           &higher priority task woken):
   HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &input_char, 1);
   HAL UART IRQHandler(&huart1):
   portYIELD FROM ISR(higher priority task woken):
```

```
void task usart1(void * unused)
    uint8_t char_to_process;
   HAL UART Receive IT(&huart1, &input char, 1):
    for(::)
       xQueueReceive(q_usart1, (void *)&char_to_process,
                portMAX DELAY):
       process char(char to process);
int main(void)
   HAL Init():
    SystemClock Config():
   MX GPIO Init():
   MX USART1 UART Init():
   q_usart1 = xQueueCreate(Q_UART1_LENGTH, Q_UART1_SIZE);
    xTaskCreate(task usart1, "USART1", 256, NULL, 1,
               &h task usart1):
    vTaskStartScheduler():
```

Les queues

- Aussi appelé Boîtes au lettres ou *Mailbox*
- Communication entre tâches par echange de messages
- Il peut y avoir plusieurs messages sauvegardés dans la queue
- Une queue peut bloquer dans deux conditions :
 - Lecture dans une queue vide,
 - Écriture dans une queue pleine.



L. Fiack • RTOS 8 / 21

Syntaxe : Création d'une queue

■ Créer une queue

```
QueueHandle_t xQueueCreate (UBaseType_t uxQueueLength, UBaseType_t uxItemSize);
```

- uxQueueLength : Nombre de message que peut contenir la queue
- uxItemSize : Taille (en octets) d'un message
- Paramètre de retour :
 - Handle de la queue ou NULL en cas d'erreur.
- Détruire une queue

```
void xQueueDelete (QueueHandle_t xQueue);
```

■ xQueue : Handle de la queue à détruire

L. Fiack • RTOS 9 / 21

Syntaxe: Envoi d'un message

■ Envoi d'un message dans une queue

- xQueue : Handle de la queue dans laquelle écrire
- pvItemToQueue : Pointeur sur l'item à envoyer
- xTicksToWait : Timeout avant de débloquer la tâche.
- Paramètre de retour :
 - pdTRUE ou errQUEUE_FULL si la queue est pleine
- Lors de l'envoi d'un message, il y a une recopie du contenu du pointeur
- Attention à ne pas envoyer de trop gros objets
- On peut utiliser un pointeur de pointeur

L. Fiack • RTOS 10 / 21

Syntaxe : Réception d'un message

■ Reception d'un message depuis une queue

```
BaseType_t xQueueReceive(QueueHandle_t xQueue, void *pvBuffer, TickType_t xTicksToWait);
```

- xQueue : Handle de la queue dans laquelle lire
- pvBuffer : Pointeur sur le buffer de réception
- xTicksToWait : Timeout avant de débloquer la tâche.
- Paramètre de retour :
 - pdTRUE ou pdFALSE si la queue est vide
- Lors de la réception d'un message, il y a une recopie du contenu pointé
- Ça fait donc 2 recopies (Envoi + Réception)

L. Fiack • RTOS 11 / 21

Exemple: Envoi d'une grosse structure

```
#include "main h"
#include "usant h"
#include "tim h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS.h"
#define Q UART1 LENGTH 10
#define Q UART1 SIZE sizeof(big struct t)
TaskHandle t h task send = NULL:
TaskHandle t h task receive = NULL:
QueueHandle t queue = NULL:
void task send(void * unused)
   big struct t big struct:
   for(::)
        big struct = init big struct():
       xQueueSend(queue, (void *)&big struct, portMAX DELAY):
       // Recopie l'ensemble de la structure dans la queue
```

```
void task receive(void * unused)
    big_struct_t big_struct;
   for(::)
       xQueueReceive(queue, (void *)&big struct, portMAX DELAY)
       // Recopie l'ensemble de la structure depuis la queue
       do_stuff_with_big_struct(big_struct);
int main(void)
   HAL Init();
    SystemClock_Config();
    queue = xQueueCreate(Q_UART1_LENGTH, Q_UART1_SIZE);
   // Alloue 10x la taille de big_struct_t
    xTaskCreate(task receive, "Receive", 256, NULL, 1,
            &h task receive):
    xTaskCreate(task_send, "Receive", 256, NULL, 1,
            &h_task_send);
    vTaskStartScheduler();
```

L. Fiack • RTOS 12 / 21

Exemple: Passage par pointeur

```
#include "main h"
#include "usart h"
#include "tim.h"
#include "apio.h"
#include "FreeRTOS h"
#define Q UART1 LENGTH 10
#define Q UART1 SIZE sizeof(big struct t *)
TaskHandle_t h_task_send = NULL;
TaskHandle_t h_task_receive = NULL;
QueueHandle t queue = NULL:
void task send(void * unused)
   big_struct_t big_struct;
    big struct t * p big struct = &big struct:
   for(::)
        big struct = init big struct():
       xQueueSend(queue, (void *)&p big struct, portMAX DELAY):
       // Recopie du pointeur seulement
```

```
void task receive(void * unused)
    big_struct_t * p_big_struct;
   for(::)
       xQueueReceive(queue, (void *)&p_big_struct,
                portMAX DELAY);
       // Recopie du pointeur seulement.
       // Attention! Où pointe p big struct?
       do stuff with big struct(*p big struct);
int main(void)
   HAL Init():
    SystemClock_Config();
    queue = xQueueCreate(Q UART1 LENGTH, Q UART1 SIZE):
    // Allowe 10x la taille du pointeur. Quelle taille ca fait?
    xTaskCreate(task_receive, "Receive", 256, NULL, 1,
            &h task receive):
    xTaskCreate(task send, "Receive", 256, NULL, 1.
            &h_task_send);
    vTaskStartScheduler():
```

Syntaxe: divers

■ Connaître le nombre de messages en attente

```
UBaseType_t uxQueuesMessagesWaiting (QueueHandle_t xQueue)
```

Connaître la place disponible dans la queue

```
UBaseType_t uxQueueSpacesAvailable (QueueHandle_t xQueue)
```

■ Envoi d'un message prioritaire

■ Écraser un élément dans la queue (si la queue a une taille de 1)

```
BaseType_t xQueueOverwrite(QueueHandle_t xQueue, const void * pvItemToQueue);
```

■ Lire un message sans le retirer de la liste

```
BaseType_t xQueuePeek(QueueHandle_t xQueue, void *pvBuffer, TickType_t xTicksToWait);
```

L. Fiack • RTOS 14 / 21

Les software timers

Les software timers

- Un software timer permet d'exécuter une fonction après une certaine durée
- On appelle cette fonction une fonction callback
- Un timer peut être *one-shot* ou *auto-reload*
- Les software timers utilisent une tâche *daemon* et une queue
 - Toutes les deux masquées à l'utilisateur
- Les fonctions *callback* s'exécutent dans le contexte de cette tâche.
 - Il ne faut pas la bloquer!
- Comme tous les objets FreeRTOS, il faut le créer avant de pouvoir l'utiliser

L. Fiack • RTOS 16 / 21

Exemple: Utilisation d'un software timer

```
#include "main.h"
#include "FreeRTOS.h"

#define PERIOD_TIM1 8
#define PERIOD_TIM2 10

void callback1(TimerHandle_t xTimer)
{
    process1(); // dure 4ms
}

void callback2(TimerHandle_t xTimer)
{
    process2(); // dure 2ms
}
```

```
int main (void)
   HAL Init():
   SystemClock Config():
   TimerHandle_t h_soft_tim1 = NULL;
   TimerHandle t h soft tim2 = NULL:
   h_soft_tim1 = xTimerCreate("SWTIM1", PERIOD_TIM1, pdTRUE, NULL,
            callback1):
   h_soft_tim2 = xTimerCreate("SWTIM2", PERIOD_TIM2, pdTRUE, NULL,
            callback2);
   BaseType_t ret;
   ret = xTimerStart(h soft tim1. 0):
   configASSERT(pdPASS == ret);
   ret = xTimerStart(h soft tim2, 0);
   configASSERT(pdPASS == ret);
   vTaskStartScheduler();
```

L. Fiack • RTOS 17 / 21

Syntaxe : Création d'un timer

■ Créer un timer

- pcTimerName : Nom pour le debug
- xTimerPeriod : Période du timer en tick. Utiliser pdMS_TO_TICKS() pour spécifier le temps en millisecondes.
- uxAutoReload : pdTRUE pour activer l'auto-reload. pdFALSE pour le mode one-shot.
- pvTimerID : Donne un identifiant au timer (si un callback est utilisé pour plusieurs timers)
- pxCallbackFunction : Fonction appelée par le timer. Doit suivre le prototype suivant :
 void vCallbackFunction (TimerHandle_t xTimer);
- Paramètre de retour :
 - Handle du timer ou NULL en cas d'erreur.

L. Fiack • RTOS 18 / 21

Syntaxe : Démarrage et arrêt d'un timer

Démarrer un timer

```
BaseType_t xTimerStart(TimerHandle_t xTimer, TickType_t xBlockTime);
```

- xTimer : Handle du timer à démarrer
- xBlockTime : La commande passe par une queue. Timeout pour l'éventuel blocage de la queue
- Paramètre de retour :
 - pdPASS si tout s'est bien passé, pdFAIL en cas de timeout.
- Arrêter un timer

```
BaseType_t xTimerStop(TimerHandle_t xTimer, TickType_t xBlockTime);
```

- xTimer : Handle du timer à arrêter
- xBlockTime : La commande passe par une queue. Timeout pour l'éventuel blocage de la queue
- Paramètre de retour :
 - pdPASS si tout s'est bien passé, pdFAIL en cas de timeout.

L. Fiack • RTOS 19 / 21

Syntaxe: Autres primitives

■ Changer la période d'un timer

- = XIImoi . Handic da timoi a den
- xNewPeriod : Période du timer
- xBlockTime : Timeout pour l'éventuel blocage de la queue
- Paramètre de retour :
 - pdPASS si tout s'est bien passé, pdFAIL en cas de timeout.
- Mettre à zéro le timer

```
BaseType_t xTimerReset(TimerHandle_t xTimer, TickType_t xBlockTime);
```

- xTimer : Handle du timer à démarrer
- xBlockTime : Timeout pour l'éventuel blocage de la queue
- Paramètre de retour :
 - pdPASS si tout s'est bien passé, pdFAIL en cas de timeout.

L. Fiack • RTOS 20 / 21

TD

■ Reprendre la question 7 du TD3 avec un software timer.

L. Fiack • RTOS 21 / 21