

Noyaux Temps-réel

Modèles de drivers

Laurent Fiack
Bureau D212/D060 - laurent.fiack@ensea.fr

Les polled-based drivers

Exemple: Un polled-based driver

```
char polled_uart_receive()
   while(!(USART2->ISR & USART ISR RXNE Msk)):
    return USART2->RDR;
void t uart print out(void* unused)
    char chr;
   STM_uart_init(USART2, 9600, NULL, NULL);
   for(::)
        chr = polled_uart_receive();
        printf("%c", chr);
```

Avantages

- Facile à programmer
- Accès immédiat

Problèmes

- Doit être une des tâches les plus prioritaires
- Risque de rater des données
- Forte utilisation du CPU

Utilisation

- Vérification/Initialisation du système
- Cas particulier :
 - ex. Besoin de réactivité (rare)

L. Fiack • RTOS 3 / 32

Exemple : Ajout d'une tâche et d'une queue

```
static QueueHandle t q part2 received = NULL:
void t polled uart receive(void* unused)
    char chr:
   STM_uart_init(USART2, 9600, NULL, NULL);
   q uart2 received = xQueueCreate(Q LENGTH, Q SIZE);
   for(::)
        while(!(USART2->ISR & USART_ISR_RXNE_Msk));
        chr = USART2->RDR:
        xQueueSend(q_uart2_received, (void*)(&chr), 0);
void t uart print out(void* unused)
    char chr:
   for(::)
       xQueueReceive(q uart2 received, (void*)(%chr), portMAX DELAY):
       printf("%c", chr);
```

- Utilisation d'une queue
 - Peut stocker plusieurs caractères avant de les traiter
- Problèmes
 - Toujours faire très attention aux priorités
 - Compromis compliqué à justifier

L. Fiack • RTOS 4 / 32

Exemple : Encapsulation de la queue

```
static QueueHandle t q part2 received = NULL:
void t polled uart receive(void* unused)
    char chr;
   STM_uart_init(USART2, 9600, NULL, NULL);
   q uart2 received = xQueueCreate(Q LENGTH, Q SIZE);
   for(;;)
       while(!(USART2->ISR & USART ISR RXNE Msk)):
        chr = USART2->RDR:
        xQueueSend(q uart2 received, (void*)(&chr), 0);
char polled_uart_receive()
    char chr;
   xQueueReceive(q uart2 received, (void*)(%chr), portMAX DELAY):
   return chr:
```

```
void t_uart_print_out(void* unused)
{
   char chr;
   for(;;)
   {
      chr = polled_uart_receive();
      printf("%c", chr);
   }
}
```

- Encapsulation d'une queue
 - Rend l'utilisation du driver plus lisible
 - Attention au blocage
 - Bien documenter les fonctions
 - Timeout réglable
 - Paramètre ou define

L. Fiack • RTOS 5 / 32

Les ISR-based drivers Les queue-based drivers

Exemple: Un queue-based driver

```
static QueueHandle t q part2 received = NULL:
static uint8 t rx in progress = 0;
void uart start receive(void)
   q_uart2_received = xQueueCreate(Q_LENGTH, Q_SIZE);
   rx in progress = 1:
   USART2->CR3 |= USART_CR3_EIE;
   USART2->CR1 |= (USART CR1 UE | USART CR1 RXNEIE):
   NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 6);
    NVIC EnableIRQ(USART2 IRQn);
void t uart print out(void* unused) {
    char chr:
   STM UartInit(USART2, 9600, NULL, NULL);
   uart start receive():
   for(::)
       chr = uart receive():
       printf("%c", chr);
```

```
char wart receive()
    char chr:
    xQueueReceive(q uart2 received, (void*)(%chr), portMAX DELAY):
    return chr:
void USART2_IRQHandler(void)
    portBASE TYPE hptw = pdFALSE;
    //error flag clearing omitted for brevity
    if (USART2->ISR & USART ISR RXNE Msk)
        char chr = (uint8 t) USART2->RDR:
        if(rx in progress)
            xQueueSendFromISR(q_uart2_received, &chr, &hptw);
        portYIELD FROM ISR(hptw):
```

I Fiack • RTOS 7 / 32

Les queue-based driver

- Utilisation d'interruption
 - Réduction de la charge du CPU
- Utilisation d'une queue entre l'interruption et l'application
 - Peut exécuter d'autres tâches pendant la réception
 - Grâce à la gueue, les données sont stockées dans une FIFO
- Points de vigilence
 - Attention au remplissage de la queue.
 - Pas possible de bloquer depuis une interruption
 - Ajouter de la gestion d'erreur!
 - Attention au débit
 - Lecture/Écriture dans une queue est relativement lent
 - Attention s'il y a beaucoup d'interruption par secondes

L. Fiack • RTOS 8 / 32

Les ISR-based drivers
Les buffer-based drivers

Exemple: Un buffer-based driver (1/2)

```
static uint8 t rx_in_progress = 0;
static uint16 t rx len = 0;
static uint8 t * rx buffer = NULL:
static uint16 t rxItr = 0;
int uart start receive(uint8 t * buffer, uint16 t len)
    if ((!rx in progress) && (buffer != NULL))
       rx_in_progress = 1;
       rx_len = len;
        rx buffer = buffer:
       rx itr = 0:
       USART2->CR3 |= USART_CR3_EIE;
       USART2->CR1 |= (USART CR1 UE | USART CR1 RXNEIE);
       NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 6);
       NVIC EnableIRQ(USART2 IRQn):
       return 0;
   return -1:
```

```
void USART2 IROHandler(void)
    BaseType_t hptw = pdFALSE;
    if (CHECK ERROR IRQ MASKS())
       RESET ERROR IRQ MASKS();
        if (rx in progress)
            rx_in_progress = 0;
            xSemaphoreGiveFromISR(sem_rx_done, &hptx);
    if (CHECK RXNE IRQ MASK())
       uint8 t chr = (uint8 t) USART2->RDR;
        if (rx in progress)
            rx buffer[rx itr++] = chr:
            if (rx itr >= rx len)
                rx in progress = 0:
                xSemaphoreGiveFromISR(sem_rx_done, &hptw);
    portYIELD_FROM_ISR(hptw);
```

L. Fiack • RTOS

Exemple: Un buffer-based driver (2/2)

```
void t_uart_print_out (void * unused)
   uint8_t rx_data[20];
   uint8_t expected_length = 16;
   STM_UartInit(USART2, 9600, NULL, NULL);
   for(::)
       uart_start_receive(rx_data, expected_length);
       if (xSemaphoreTake(sem_rx_done, 100) == pdPASS)
           if (expected length == rx itr)
                printf("Received: %s\r\n", rx data);
           else
               printf("Expected %d bytes, received %d\r\n", expected length, rx itr);
       else
           printf("Timeout error\r\n");
```

L. Fiack • RTOS 11 / 32

Les buffer-based drivers

- Utile si la taille du transfert est connue à l'avance
 - Limité aux cas où la longueur de transmission est connue.
- Moins de cycles dans l'ISR
 - Un seul sémaphore pour toute une transaction
- Norme dans les applications bare-metal
 - Facilement adaptable avec FreeRTOS
- Limitation
 - Pas de stockage en FIFO, besoin de réactivité de la tâche

L. Fiack • RTOS 12 / 32


Les DMA-based drivers

Rappels DMA: Exemple STM32G070RBT6

Figure 1. System architecture **GPIO Ports** Flash memory Flash memory ABCDEF interface **TIOPORT** SRAM Arm® Bus matrix Cortex®-M0+ System bus AHB-to-APB core AHB APB bridge DMA1/2 **DMAMUX** DMA bus channels 1 to 12 SYSCEG. ADC TIM1, TIM2, TIM3, TIM4 TIM6, TIM7. TIM14 to TIM17. CRC IWDG, WWDG. RTC PWR I2C1, I2C2, I2C3 **EXTI** USART1 to USART6 SPI1/I2S1, SPI2/I2S2, SPI3 USB DMA requests DBGMCU

L. Fiack • RTOS 14 / 32

Figure 1. Block diagram



Exemple: Un DMA-based driver

```
void setupUSART2DMA(void)
{
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
    NVIC_SetPriority(DMA1_Stream5_IRQn, 6);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream5_IRQn);

    usart2DmaRx = DMA_CONFIG_CHANNEL(DMA_CHANNEL_4);

    HAL_StatusTypeDef retVal = HAL_DMA_Init(&usart2DmaRx);
    assert_param(retVal == HAL_DMA_Init(&usart2DmaRx);
    assert_param(retVal == HAL_DMA_Init(&usart2DmaRx);
    //enable transfer complete interrupts
    DMA1_Stream5->CR |= DMA_SxCR_TCIE;

    //set the DMA receive mode flag in the USART
    USART2->CR3 |= USART_CR3_DMAR_Msk;
}
```

```
void DMA1_Stream5_IRQHandler(void) {
   BaseType_t hptw = pdFALSE;

if(rxInProgress && (DMA1->HISR & DMA_HISR_TCIF5)) {
    rxInProgress = false;
    DMA1->HIFCR |= DMA_HIFCR_CTCIF5;
    xSemaphoreGiveFromISR(rxDone, &hptw);
}

portYIELD_FROM_ISR(hptw);
}
```

L. Fiack • RTOS 16 / 32

Les DMA-based drivers

- Très proche du buffer-based driver
- Avantages
 - Plus rapide
 - Un peu plus complexe
 - Très utile pour des transferts longs
 - Ou très rapides
- Limites
 - Un peu plus long à coder
 - Rend le code *légèrement* moins lisible
 - DMA non-illimités

L. Fiack • RTOS 17 / 32

Choix d'un modèle de driver

Choix d'un modèle de driver

- Dépend de différents facteurs
 - Comment fonctionne le code de l'application?
 - Quelle latence est acceptable?
 - Quel est le débit de données?
 - Quel type de périphérique?

L. Fiack • RTOS 19 / 32

Comment fonctionne le code de l'application?

- Est-ce qu'il doit traiter les octets/charactères dès qu'ils arrivent?
- Est-ce qu'il faut attendre un certain nombre de données pour effectuer des traitements de haut niveau?

- Queue-based drivers pour traiter des quantité indéfinies de données, ou des streams
- Buffer-based drivers pour transférer des structures de données

L. Fiack • RTOS 20 / 32

Quel est le débit des données

- Les queues sont pratiques, mais son utilisation peut être assez lourde.
 - Exemple :
 - À 9600 baud chaque caractère doit être traité en 40µs.
 - À 115200 baud, il n'y a plus que 9µs
 - L'écriture dans une Queue est trop lente.
- Un driver avec un DMA double-buffered peut être une bonne alternative.
- Plus compliqué (= moins lisible/réutilisable)

L. Fiack • RTOS 21 / 32

Quel est le type de périphérique

- Les queues sont bien adaptées aux périphériques asynchrones
 - UARTs,
 - USB,
 - Réseau,
 - Timer capture...
- Les block-based drivers sont bien adaptés aux périphériques synchrones
 - SPI,
 - I2C...

L. Fiack • RTOS 22 / 32

En résumé

Quand utiliser une queue

- Périphérique/application reçoivent des données d'une taille inconnue
- Données doivent être reçues de manière asynchrone
- Driver doit recevoir des données de plusieurs sources
- Débit suffisamment lent $(1\sim10\mu s)$ entre les interruptions

Quand utiliser un buffer

- Besoin de gros buffers, grandes quantités de données d'un coup
- Protocoles de communication transaction-based
- Quand les longueurs sont connues à l'avance

L. Fiack • RTOS 23 / 32

Organisation du code et bonnes pratiques

TD: Initialisation de l'UART avec la HAL

- Ouvrez le projet du TD Shell
- Activez les interruptions de l'USART1
- Dans le fichier main.c, repérez la fonction MX_USART1_UART_Init()
- Allez voir le code de cette fonction
- Quel est le paramètre passé à la fonction HAL_UART_Init() ? Pourquoi utiliser un pointeur ?
- Quels sont les membres de la structure?
- Allez voir le code de la fonction HAL_UART_Init()
- Où est définie HAL_UART_MspInit()?
- Que fait la fonction UART_SetConfig()?
- Quel est le rôle de gState? Quel est sa valeur au retour de la fonction HAL UART Init()?

L. Fiack • RTOS 25 / 32

TD: Transmission d'une chaine sans interruption

- Que se passe-t-il si la HAL n'est pas dans l'état HAL_UART_STATE_READY?
- Peut-on utiliser un autre UART pendant ce temps-là?
- Expliquez le rôle de chacun des paramètres suivants :
 - pData
 - Size
 - Timeout
- Peut-on appeler la fonction HAL_UART_Transmit() dans deux fonctions différentes en même temps?
- Est-ce que le code est réentrant?

L. Fiack • RTOS 26 / 32

TD : Réception d'une chaine avec interruptions

- Avant de regarder le code, devinez le fonctionnement de la fonction HAL_UART_Receive_IT
- Listez les fonctions utilisée par la réception
- Où et par qui est appelée la fonction UART_RxISR_8BIT()?
- Quand la fonction HAL_UART_RxCpltCallback() est-elle appelée?
- Après analyse, vérifiez si votre supposition était correcte

L. Fiack • RTOS 27 / 32

Qu'est-ce qu'on peut en tirer?

- Toutes les variables de travail sont stoquées dans une structure
 - Les fonctions sont génériques = les mêmes quel que soit le périphérique choisi
- On travaille avec des pointeurs, les buffers appartiennent à l'utilisateur
- Il y a des pointeurs de fonctions
- Il y a des structures dans des structures
- Utilisation d'une machine à état pour les interruptions

L. Fiack • RTOS 28 / 32

Différents niveaux de drivers

Exemple: l'ADXL345 est un accéléromètre SPI

- Il faut des fonctions d'accès au bus SPI
- Et des fonctions spécifiques à l'ADXL345

- Modèle en couches
- Peripheral Driver accède directement au matériel du MCU (eg. SPI)
- IC driver est juste au dessus.
 - Se base sur le Peripheral driver.
 - Doit fonctionner indépendamment du hardware du MCU.

MCU Driver Stack

Application

Middleware


IC Driver

Peripheral Driver

Hardware

L. Fiack • RTOS 29 / 32


Il faut éviter des architectures monolithiques



- Ici, l'accès au registre se fait directement dans l'application
- Le code est lié au MCU et à l'IC
- Code difficile à maintenir
- MCU et IC difficile à remplacer

L. Fiack • RTOS 30 / 32

Et préférer des architectures avec plus d'abstraction



- SPI driver est fortement lié au MCU
- IC driver dépend de l'IC, mais peut s'adapter sur d'autres MCU

■ L'algo est indépendant du matériel

L. Fiack • RTOS 31 / 32

Guide des bonnes pratiques

- Paire de fichier .c/.h par driver
 - On peut séparer en plus pour des très gros drivers
- Identifiez les fonctions internes et les fonctions accessibles à l'utilisateur
 - Les fonctions internes sont en static
- Utilisez des structures pour stocker toutes les variables de travail
 - Le code doit être réentrant
 - Où planter proprement
- Si possible, écrivez le code d'interruption dans des callbacks, dans le main
- De préférence, une seule fonction appelée dans l'interruption
 - Fonctions bien identifiées (et documentées) dans le .h
 - Éventuellement, ca peut être des fonctions satic inline dans le .h
- Dans la structure du driver IC, utilisez des pointeurs de fonction pour passer les fonctions du peripheral driver

L. Fiack • RTOS 32 / 32