## межгосударственный стандарт

Единая система конструкторской документации

ГОСТ 2.728—74 Взамен

## ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Резисторы, конденсаторы

Unified system for design documentation. Graphical symbols in diagrams.

Resistors, capacitors

ГОСТ 2.728—68 ГОСТ 2.729—68 в части п. 12 и ГОСТ 2.747—68 в части подпунктов 24, 25 таблицы

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 марта 1974 г. № 692 дата введения установлена 01.07.75

 Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (обозначения) резисторов и конденсаторов на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом во всех отраслях промышленности.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 863-78 и СТ СЭВ 864-78.

2. Обозначения резисторов общего применения приведены в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*

Издание (май 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1980 г., июле 1991 г. (ИУС № 11—80, 10—91).

C. 2	100	C1 2.728—74										
Таблица 1	Обазидчение	<del></del>	-			‡		-			]   	<b>k</b>
	Наименование	в) с двумя	е ч а н и е. Если р ее двух дополни то допускается до	например, резистор с шестью дополнительными отводами	3. Шунт кэмерительный	имечан) ные на щ	ротких сторон прямоугольника, обозначают выводы для включения в измерительную цепь	4. Резистор переменный	Примечания: 1. Стрепка обозначает подвиж-	ный контакт 2. Неиспользуемый вывол по- пускается не изображать	3. Для переменного резистора в реостатном включении допускается использовать следующие обозна- чения:	а) общее обозначение
	Обазначение	þ		þ	þ		H	Ē	Þ		<b> </b>	<u></u>
	Назменование	1. Резистор постоянный Примечание Если необхо- димо уклять величину номинальной мощности рассении резисторов, то	допускатов подопавлены следующих обозначения резисторов, номинальная мощность рассеяния которых равна: 0,05 В	0,125 B	0,25B	0,5 B.	1 B	2 B	5 B	2. Резистор постоянный с до- полнительными отводами:	а) одним симметричным	б) одним несимметричным

прообление таки. 1	Обазначение	Å					exp .	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	Намменование	Примечание кли. 4—7, Если необходимо уточнять характер регулирования, то следует приме- нять обозначения регулирования по ГОСТ 2721—74; например, резистор переменный:	а) с главным регулированием	<ol> <li>со ступенчатым регулиро- канием</li> </ol>	Для указания разомкиутой пози- ции используют обозначение, нап- ример, резистор с разомкнутой по- зицией и ступенчатым регулиро- ванием	в) с догарифмической характе- ристикой регупирования	г) с обратно логарифиической (экспоненциальной) характеристи- кой регулирования	л) регуляруемый с помошью электропвитателя
	Обозначение	<del>-</del>	<b>-</b> ‡	= = =	- I	<mark>∱</mark> ∦.{	] nun	<u>L</u>
	Наименование	б) с нелинейным регулированием	<ol> <li>Резистор переменный с допол- тельными отводами</li> </ol>	6. Резистор переменный с не- сколькими подвижными контак- тами, например, с ляуми: а) механически не связанными	б) механически связанными	7 Резистор переменный сдвоен-		

٩	
	~

	ГО	OCT 2.728—74								
Продолжение табл. 1	Обозначение	4	<b>\</b>	<b>\$</b>	₽ 	\ \ \	\$ \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	*	=	ì
	Наменование	10. Резистор переменный с подстройкой П р и м с ч а н в с. Приведенному обозначению соответствует следующая эквивалентная схема:	II, Тензорезистор; а) линейный	б) нелипейный	12.: Элемент нагревательный	13. Терморезистор:	с положительным температурным коэффициентом с отрицательным температурным коэффициентом	б) косвенного пологрева	14. Варистор	
	Обозначение		- <del>-</del>	_		_	ф	ф	\$	No. 1, 2).
	Наименование	<ol> <li>Резистор переменный с замы- кающим контактом, изображенный;</li> <li>совмещенно</li> </ol>	<ul> <li>б) разнесенно</li> <li>Примечания:</li> <li>1. Точка указывает положение польжиного контакта резистора, в котором происходит срабатывание</li> </ul>	замыжающего контакта. При этом замыжание происходит при дви- жении от точки, а размыкание — при движении к точке.	2. При разнесенном способе за- мыкающий контакт спедует изобра- жать	з гочку в опозначениях допус- кается не зачернять	<ol> <li>У. Резистор подстросиный</li> <li>Примечания:</li> <li>1. Неиспользуемый вывод допускается не изображать</li> </ol>		2. Для поистроечного резистори в реостатном включении логускается использовать следующее обозна-чение	(Измененная петакния, Изм. № 1

Обозначения функциональных потенциометров, предназначенных для генерирования нелинейных непериодических функций, приведены в табл. 2.

Таблица 2	Обозначение	→
	Наименование	3. Потенциометр функциональный многообмоточный, например, двухобмоточный, изображенный:  а) совмещенно  Пр и м е ч а и и е. Предподатается, что многообмоточный функциональнальный потенциометр конструктивно выполнен таким образом, что все обмотки находятся на общем каркасе, а подвижный контакт электрически контактурует одновременно со всеми обмотками  4. Потенциометр функциональный многообмоточный, натример, трехобмоточный с двумя дополнительными отводами от каждой обмотки, изображенный:  а) совмещенно  з совмещенно  правленно
	Обозначалис	
	Назменование	Потенциометр функциональ- ный однообмоточный (например, с профилированным каркасом)      Тр и м е-ч а н н е. Около изобра- жения полвижного контакта до- пускается записывать аналитическое выражение для генерируемой функции, например, потенциометр для генерирования квадратичной зависимости      Потенциометр функциональный однообмоточный с несколь- кими дополнительными отводами, например, с тремя      Пр и м е ч а н и я:      Пинии, изображающие дополнительные отводым, дейить алинную сторону обозначения на отрезки, приблизительно продор- циональные линейным (или ут- довым) размерам соответствующих участков потенциометра      Линия, изображающая пол- вижный контакт, должна занимать промежуточное положение относи- тельно линий дополнительных отводов

Продолжение табл.

Наименование	Обазначение	Назменование	Обазнамение
	+	Примечание к пп. 3 и 4. При разнесенном изображении применяют следующие условности:	
	_	а) подвижный контакт следует показывать на обозначении каждой обмотки потенциометра;	
	={	<ul> <li>б) линии механической связи между обозначениями подвижных контактов не изображают;</li> </ul>	חשח
	_	<ul> <li>в) линию электрической связи, изображающую цепь полвижного контакта, попускается изображать топько из опной из обмогок.</li> </ul>	-
	+	например, двухобмоточный потен- циометр с последовательно соеди- ненными обмотками	-
	-		

Примечати сувинения, установленные в табл. 2, следует применять для потенциометров, у которых подвижный контакт перемещается между двумя фиксированными (начальным и конечным) подожениями. При этом конструктивное исполнение потенциометра может быть любым: линейным, кольцевым или спиральным (многооборотные потенциометры).

функциональных кольцевых замкнутых потенциометров, предназначенных для циклического генерирования нелинейных функций, приведены в табл. 3. 4. Обозначения

Таблица 3	Обозначение	
	Назменевание	Примечание: На изолированием участке электрический контакт между обмоткой и подвижным контактом отсутствует  4. Потенциометр функциональный контактом  1. На короткозам кнутом участку потендиометра сопротивление равно нудю.  2. Кольшевой замкнутый опнотовые участком  1. На короткозам кнутом участку потендиометра сопротивление равно нудю.  2. Кольшевой сектор, соответствующий короткозамкнутом участку, долускается не зачернять.  3. Потенциометр функциональный многообомоточный изображенный:  3. Потендиометр функциональный потендиометр конструктивно выполнен накодятся на общем каркаеск и обмотки на общем каркаеск и одновременно со всеми обмотками.  2. При дазнесению  2. При разнесения изображении лейспвуот условности, установяенно со всеми обмотками.  2. При разнесением изображении лейспвуот условности, установяенния выпометр контакт, установяенния лейспвуот условности, установяенния выпомечения лейспвуот условности, установяенния лейспвуот условности, установяенния дейспвуот условности, установяенния дейспвуот условности, установяенния дейспвуот условности, установяенния дейспвуот условности.
	Обозначение	
	Наименование	1. Потенциометр функциональный колысвой замкнутый одно- обмоточный (например, с профи- лированным каркасом) с одним под- вижным контактом и двумя от- водам и  Пр и м е ч а и и е. Около изобра- жения подвижного контакта до- пускается записывать аналитическое выражение для генерируемой фун- кция, например, синусный попен- циометр.  2. Потенциометр функциональ- ный кольцевой замкнутый одно- обмоточный с несколькими подвиж- имми контактами, например, с тремя:  а) механически связанными.  б) механически связанными.  б) механически связанными.  3. Потенциометр функциональ- ный кольцевой замкнутый однооб- моточный с изолированным участком моточный с изолированным участком

Примечание чание. Все угловые размеры в обозначениях (углы между линиями отволов, между подвижными механически связанными контактами, размеры и расположение секторов изолированных или короткозамкнутых участков) должны быть приблизительно равны соответствующим угловым размерам в конструкции потенциометров.

5. Обозначения конденсаторов приведены в табл. 4.

	Обозначенно	Наяменование	Таблипа 4
1. Конденсатор постоянной ем-	Outganeance	4. Конденсатор дърходной	ORDER MANAGEMENT
	-  -		<u> </u>
Примечание. Для указания поляризованного конденсатора ис-	- ∔  -	Примечание. Дуга обозначает наружную обклашку конденсатора (корпус) Допускается использовать обозначение	- πυπ 
<ul> <li>Конценсатор постоянной ем- сти с обозначенным внешним ектролом.</li> </ul>		<ol> <li>Конденсатор опорный. Ниж- няя обклацка соединена с корпусом (шасси) прибора</li> <li>Контементор с поставления</li> </ol>	<b>-</b>  €
электранитичес-		ным собственным резистором	10
а) поляризованный	<u>+</u> I) ·	<ol> <li>Конденсатор в экранирующем корпусе:</li> <li>а) с одной обкладкой, соединенной с корпусом</li> </ol>	
б) неполяризованный.  Примечание: Знак «+» до- пускается опускать, если это не приведет к неправильному пони- манию скемы	-00-	б) с выводом от корпуса	
3. Конденсатор постоянной ем- кости с тремя выводами (двухсек- ционный), изображенный: а) совмещенно	<b>□</b>		↓ - -
	-	8. Конденсатор переменной ем- кости	*

		_					ГОСТ 2.728—74	(
Продолжение табл. 4	Обозначение	⊥  -  <del>(</del> • <u>(</u> •	<u>+</u>		-  -			
	Наменевание	13. Фазоврашатель смкостный		14. Коншенсатор широкополос-	15. Конценсатор помехоподавля-			•
	Обозначение	***	⁴⊬	7	- <b>1</b> }\-	*	#\	•
	Наименование	<ol> <li>Конценсатор переменной см- кости многосекционный, напри- мер, трехсекционный</li> </ol>	10. Конденсатор полстроечный	<ol> <li>Конденсатор дифференциа- льный</li> </ol>	11а. Конденсатор переменной емкости двухстаторный (в каждом положении подвижного электрода С = С)	Примечание к пп. 8—11а. Если необходимо указать подвижную обкладку (ротор), то ее следует изображать в виде дуги, например	12. Вариконд.	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Условные графические обозначения резисторов и конденсаторов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ установлено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл. 5.

таолица э	Отпечатан ное обозначение	*::	
	Обозначение	<del>- </del>	
	Наименование	<ul> <li>б) в вертикальной цепи</li> <li>3. Конденсатор электролитический поляризованный;</li> <li>а) в горизонтальной цепи</li> <li>б) в вертикальной цепи</li> </ul>	_
	Отпечатанное обозначение	**************************************	
	Обозначение		
	Наименование	В торизонтальной цепи     В торизонтальной цепи     В вертикальной цепи     В торизонтальной цепи     В торизонтальной цепи     в торизонтальной цепи     в торизонтальной цепи	_

Примечание. Линии электрической связи — по ГОСТ 2.721—74.

## (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры условных графических обозначений приведены в табл. 6.

Все геометрические элементы условных графических обозначений следует выполнять линиями той же толщины, что и линии электрической связи.

таолица о	Обазначение	20			910		5%	
	Наименование	6. Потенциометр функциональ-	7. Потенциометр функциональ- ный кольцевой замкнутый: а) однообмогочный	б) многообмоточный. например.		8. Потенциометр функциональ- ный кольцевой замкнутый с изолированным участком	9. Конденсатор постоянной ем- кости	
	Обазначение		2 min			36	7	
	Наяменование	1. Резистор постоянный	2. Резистор постоянный с по- полнительными отводами: а) одним	б) с лвумя	3. Резистор переменный	<ol> <li>Резистор переменный с двумя подвижными контактами</li> </ol>	5. Резистор подстроечный	

## C. 12 FOCT 2.728-74

Продолжение табл. 6	Оболначение		\$\frac{\tilde{572}}{\tilde{2}}
	Наименование	12. Конденсатор переменной ем- кости	13, Конленсатор проходной
	Обозначение	\$\frac{\tau_{1}^{2}}{\tau_{1}^{2}}	455
	Наяменование	10. Конленсатор электролити-	11. Конденсатор опориый