## ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ: АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Александр Григорьевич Муравьев директор производственнолабораторного комплекса, к.х.н. ЗАО "Крисмас+» (Санкт-Петербург),





## Рабочие условия применения средств экспресс-измерений

Фактор	Трубки индикаторные [ТИ- ИК-К]	«Полевые» МВИ	Типовая МВИ (хим. анализ)
Температура, °С	От 15 до 35 (*)	От 10 до 35	От 15 до 25
Давление, мм рт. ст.	От 630 до 800 (*)	Не реглам. (**)	От 630 до 800
Отн. влажность, %	30 до 80	Не реглам. (**)	не более 90 % при 25°C

<sup>(\*)</sup> Полученные в рабочих условиях данные корректируют с учетом температуры и давления, т.е. приводят к стандартным условиям (температуре 20°С; давлении 760 мм. рт. ст.) (\*\*) За исключением требований к фотоэлектроколориметру (измерительному прибору)





## Индикаторные трубки:

### Правила считывания значения концентрации

Способ определения концентрации зависит от типа индикаторной трубки

Показания трубки считывают сразу же после измерения



Необходим достаточный источник освещения, но следует избегать прямого солнечного света

Колористическая ТИ: Колориметрическая ТИ:

В случае неровной или размытой границы раздела окрасок слоев, показания ТИ усредняют

Считывают полную длину изменения окраски наполнителя, т.е. сумму всех цветов

### **Точно оценить окраску поможет**

- a) сравнение трубок использованной и неиспользованной
- **,б)** светлый фон (белая бумага)





## Индикаторные трубки:

Применение в нештатные условиях

пониженная


Подогревают

ТИ рукой; грелкой;

от стенки газохода и т.п.

(полуколичественные или качественные измерения)

Значения концентраций, полученные в нештатных условиях, корректируют с учетом функций влияния



Удаление конденсата

Влажность

повышенная

Фильтрация ГС

Пыль,

повышенное **содержание** 

ГС охдажается в газозаборном тракте зонда

**Т** повышенная

## Влажность

#### пониженная

На входе в ТИ располагают увлажнитель (например, барботер)





## ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНДИКАТОРНЫХ ТРУБОК

- Неисследованные производственные условия (газовый фон)
- Условия выходят за рамки рабочих (t, P, отн. вл-ть)
- Использование аспиратора не регламентированного типа для данной ИТ
- Вскрывание трубки нештатным устройством
- Вскрытая ТИ вставлена в уплотнительную втулку насоса не тем концом.
- Неправильное присоединение ТИ с ТФ и аспиратором
- Неправильная эксплуатация ТФ (ресурс, сроки хранения, заглушки)
- Использование газозаборных трактов без «холостого» просасывания (зонд)
- Ошибки применения ТИ (вскрытие заранее, недостат. освещенность, расслоение наполнителя, истекшие сроки годности)
- Принимают в расчет любые полученные показания ТИ (грубые погрешности)
- Колориметрический эффект фиксируют по истечение 1 мин. после завершения просасывания
- Неприведение показаний ТИ к стандартным условиям и др.





# Воздухозаборные средства для ТИ: Зонд-пробоотборный ЗП-ГХК



#### Характеристики:

- Габаритные размеры зонда в укладке не более 300×350×80 мм.
- Длина зонда в собранном виде (без сочленений воздухозаборного тракта) - 400 мм.
- Длина штатного газозаборного тракта из 3-х трубок 900 мм.
- Масса зонда в основной комплектации не более 3 кг.
- Расход анализируемой ГС по газозаборному тракту с помощью насоса с электродвигателем постоянного тока - не менее 0,5 л/мин.
- Электропитание: штатный источник (батарея) 4,5 В (не менее 50 ч.).











Экспресс-анализ экологических проб: практическое руководство / Ю.С. Другов, А.Г.Муравьев, А.А.Родин - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 424 стр. : ил. - (методы в химии).

В практическом руководстве описаны конструкционные особенности различных устройств, применяемых при проведении экспресс-анализов в полевых условиях, в том числе при аварийных и других экстремальных ситуациях. Подробно рассмотрены методы работы с индикаторными трубками и комплексами на их основе, методы работы с другими газоанализаторами, приведены методики определения наиболее важных газов. Обсуждаются тест-методы и их приборное оснащение при проведении анализов различных объектов окружающей среды, а также хроматографические, спектральные и другие инструментальные методы. Приведены методы оценки показателей качества воды в полевых условиях. Для специалистов СЭС, лабораторий МЧС, судмедэкспертизы и военных ведомств.

ISBN 978-5-9963-0200-0





## Индикаторные трубки:

## Нормируемые метрологические характеристики колористических трубок

- **\*** Статическая функция преобразования
- **\*** Диапазон измерений


По ГОСТ Р 51712-2001: нижний предел - не более 0,5 ПДК $_{\rm вр3}$ , а верхний предел – не менее 5 ПДК $_{\rm вр3}$ 

**❖** Основная относительная погрешность

$$\overline{\delta} = \frac{\overline{C}_{u_{3M}} - C_{\partial e \check{u}cmb}}{C_{\partial e \check{u}cmb}} \cdot 100$$

❖ Дополнительные погрешности или функции влияния

Нормируют, если дополнительная погрешность в пределах рабочей области значений влияющей величины превышает 20% предела допускаемой основной погрешности.



Пример линейной (1) и нелинейной (2) статической функции преобразования, представленной в виде графика (A) и в виде шкалы (Б)

\* Время просасывания номинального объема пробы газовой среды





## Требования к применению ИТ в работе лабораторий, аккредитованных для задач государственного контроля и надзора

- Применение ИТ в режиме прямых измерений либо в соответствии с аттестованной МВИ.
- Подтверждение результатов экспресс-измерений оборудованием либо МВИ, допущенными к применению в сфере госнадзора (экологического, санитарного и т.п.)
- З. Согласование применения ИТ и т.д. экспресс-методов (для планового или оперативного контроля) с надзорным органом





### Средства экспресс-анализа воды





- Полевые лаборатории
- МВИ на основе унифицированных методов (тест-комплектов)







## Новое в применении комплектного оборудования для профессионального образования

## Государственная метрологическая аттестация полевых МВИ на основе тест-комплектов



Разработка сборника

«Методик выполнения измерений массовой концентрации ... в пробах питьевой и природных вод ... на основе тест-комплекта ... » (МВИ):

- •Доработка методик полевых анализов МВИ на алюминий, аммоний (вода природная и котловая), гидразин, железо общее (вода природная и котловая), нитриты, формальдегид, фосфаты, хлориды, цветность и др.
- •Государственная метрологическая аттестация МВИ
- •Внесение МВИ в Единый Федеральный реестр





## Научно-производстванное объединение ЗАО «Крисмас-»

### Учебный центр ЗАО «Крисмас+»:









## http://www.christmas-plus.ru

http://крисмас.рф

