Centro de Ciência e Tecnologia Laboratório de Ciências Matemáticas Ciência da Computação

Arquitetura de Computadores Aula 11


Capítulo 5

Capítulo 5

Nível da arquitetura do conjunto de instruções ISA

Nível de arquitetura do conjunto de instrução


Nível ISA



Nível de arquitetura do conjunto de instrução

Nível ISA

- Interface entre o software e o hardware.
- Define a interface entre os compiladores e o hardware. É a linguagem que ambos devem entender.



O que faz uma ISA ser boa?

- Em primeiro lugar: uma boa ISA deve definir um conjunto de instruções que pode ser implementado com eficiência em tecnologias atuais e futuras, resultando em projetos de efetivos em custo por várias gerações.
- <u>Em segundo lugar</u>: deve fornecer um alvo claro para o código compilado.

Regularidade e completude de uma faixa de opções são aspectos importantes que nem sempre estão presentes em umas ISA.

ISA: interface entre o hardware o software

- Deve contentar os projetistas de hardware: fácil de implementar com eficiência
- Deve contentar os projetistas de software: fácil de gerar bom código para ela

Tipos de dados

- Uma questão fundamental: há ou não suporte de hardware para um tipo particular de dados.
- <u>Suporte de hardware</u>: significa que uma ou mais instruções espera dados em um formato particular e o usuário não tem liberdade de escolher um formato diferente.

5.2.1 Tipos de dados numéricos

Divisão dos tipos de dados: Numéricos e Não Numéricos

Numérico

- Inteiro
 - > comprimento 8,16, 32 e 64 bits
 - contam coisas e identificam coisas
 - > computadores podem suportar inteiros com sinal ou sem sinal
- Ponto flutuante
 - > comprimento 32, 64 ou 128 bits
 - ✓ Muitos computadores tem registradores separados para conter operandos inteiros e operandos de ponto flutuante

5.2.2 Tipos de dados não numéricos

- Ex. de aplicações não numéricas: e-mail, fotografia digital, reprodução multimídia
- Caracteres
 - > ASCII (7 bits)
 - ➤ UNICODE (16 bits)
 - > Cadeias de caracteres (delimitadas por um caractere especial na extremidade)
 - Valores booleanos (pode assumir 2 valores)
 - Mapas de bits
 - Ponteiro: endereço de máquina (ex. SP e LV)

5.2.3 Tipos de dados no Pentium 4

Tipo	1 bit	8 bits	16 bits	32 bits	64 bits	128 bits
Bit						
Inteiro com sinal		×	×	×		
Inteiro sem sinal		×	×	×		
Inteiro decimal em código binário		×				
Ponto flutuante				×	×	

Há instruções especiais para copiar e buscar cadeias de caracteres

5.2.4 Tipos de dados na UltraSPARC III


Tipo	1 bit	8 bits	16 bits	32 bits	64 bits	128 bits
Bit						
Inteiro com sinal		×	×	×	×	
Inteiro sem sinal		×	×	×	×	
Inteiro decimal em código binário						
Ponto flutuante				×	×	×

 Tipos de dados de caracteres e de cadeia não são suportados por instruções especiais de hardware: são manipulados inteiramente em software

5.2.5 Tipos de dados do 8051

Tipo	1 bit	8 bits	16 bits	32 bits	64 bits	128 bits
Bit	×					
Inteiro com sinal		×				
Inteiro sem sinal						
Inteiro decimal em código binário						
Ponto flutuante						


5.3 Formatos de instrução



Quatro formatos comuns de instrução:

- (a) Instrução sem endereço. (c) Instrução com dois endereços.
- (b) Instrução com um endereço. (d) Instrução com três endereços.

5.3 Formatos de instrução



Algumas relações possíveis entre comprimento de instrução e de palavra.

1 Critérios de projeto para formatos de instruções

- Tamanho das instruções
 - Instruções curtas são melhores que longas (porém minimizar instruções pode torna-las mais difíceis de codificar)
- Espaço suficiente no formato da instrução para expressar todas as operações desejadas
- Número de bits em um campo de endereço

Expansão de opcodes


endereçável

- Instrução de (n + k) bits -> opcode de k bits e um único endereço de n bits
 - > 2ⁿ operações diferentes e 2ⁿ células de memória endereçáveis.

 \rightarrow (k-1) bits -> opcode e (n+1) endereços: ✓ Metade do número de instruções, mas duas vezes mais memória


- \rightarrow (k + 1) bits -> opcode e (n 1) endereços:
- ✓ Mais operações, menor número de células endereçáveis

5.3.2 Expansão de opcodes




Instrução com um opcode de 4 bits e três campos de endereço de 4 bits cada.


5.3.2 Expansão de opcodes



5.3.3 Formato de instruções do Pentium 4




5.3.4 Formato de instruções da UltraSPARC III



5.3.4 Formato de instruções do 8051

6



5.4 Endereçamento

- Modos de endereçamento:
 - > Endereçamento imediato
 - > Endereçamento direto
 - Endereçamento de registrador
 - Endereçamento indireto de registrador
 - > Endereçamento indexado
 - > Endereçamento de base indexado
 - Endereçamento de pilha

5.4.2 Endereçamento Imediato

• É a parte da instrução referente ao endereço realmente contem o operando em si

|--|

Instrução imediata para carregar 4 no registrador 1.

Vantagem: não exige uma referência extra à memória para buscar o operando

Desvantagem: somente uma constante pode ser fornecida desse modo e o número de valores é limitado pelo tamanho do campo

5.4.2 Endereçamento Direto

- Método para especificar um operando na memória dando seu endereço completo
- Instrução sempre acessará exatamente a mesma localização de memória
- Só pode ser usado para acessar variáveis globais cujos endereços são conhecidos na hora da compilação

Endereçamento de registrador

- Conceitualmente o mesmo que endereçamento direto
- Especifica uma registrador em vez de uma localização de memória

5.4.5 Endereçamento indireto de registrador

- Endereço do dado é obtido do conteúdo da posição identificada pela instrução (endereço na instrução = ponteiro)
 Referencia memória sem precisar de endereço de memória completo na instrução
- Ex: soma elementos de um vetor de 1024 inteiros de 4 bytes cada

BLT LOOP

```
MOV R1, #0

MOV R2, #A

MOV R3, #A + 4096

A

LOOP: ADD R1, (R2)
obter operando

ADD R2, #4
(imediato)

CMP R2, R3

; Acumula soma em R1, inicialmente 0
; R2 = endereço de vetor A
; R3 = endereço da 1a palavra depois de
; Indireto de registrador via R2 para
; Incrementa R2 de uma palavra
; Já terminou?
```

; R2 < R3 : continue

5.4.6 Endereçamento indexado

 Endereçamento indexado é o nome que se dá ao endereçamento de memória que fornece um registrador (explícito ou implícito) mais um deslocamento constante

Programa genérico em linguagem de montagem para calcular a operação OR de A_i AND B_i para dois vetores de 1024 elementos.

MOV R1,#0	; Acumula o OR em R1, inicialmente 0
MOV R2,#0	; R2 = índice, i, do produto atual: A[i] AND B[i]
MOV R3,#4096	R3 = primeiro ∨alor do índice que não de∨e ser usado
LOOP: MOV R4,A(R2)	; R4 = A[i]]
AND R4,B(R2)	; R4 = A[i] AND B[i]
OR R1,R4	; Faz o OR do produto booleano com o conteúdo de R1
ADD R2,#4	; i = 1 + 4 (pule em unidade de pala∨ra = 4 bytes)
CMP R2,R3	; Já terminamos?
BLT LOOP	; Se R2 < R3, não terminamos, portanto continue

5.4.6 Endereçamento indexado

- O endereço do dado é obtido pela combinação de dois valores
 - ° Endereço de base: constante (ou registrador)
 - ° Offset: deslocamento a partir da base
- Útil no acesso a vetores
- MOV R1, A(R3)
- ° O dado a ser colocado em R1 está em uma posição de memória obtida ao se somar o endereço inicial do vetor A (uma constante) com o valor armazenado em R3 (pode ser incrementado/decrementado)

4.7 Endereçamento de base indexado

- Endereço do dado é obtido pela soma dos valores de dois registradores e opcionalmente uma constante
- MOV R1, (R3+R4)
 Os valores de R3 e R4 são somados e o valor resultante é usado para acessar uma posição de memória de onde o novo valor de R1 é lido
 - Para o exemplo anterior teríamos:
 LOOP: MOV R4,(R2+R5)
 MOV R4,(R2+R6)

5.4.8 Endereçamento de pilha


- Instruções de máquinas devem ser as mais curtas possíveis
- Limite: nenhum endereço é fornecido na instrução (endereçamento implícito)

O processador tem a noção de manipulação de dados

- em uma pilha
 Operações sempre se referem ao topo da pilha em
- Operações sempre se referem ao topo da pilha em qualquer instante

5.4.8 Endereçamento de pilha

Notação Polonesa Invertida



Notação Polonesa Invertida

- 1. O vagão que está no desvio vai para Texas
- 2. O vagão mais recente na linha do Texas faz o retorno e vai para a Califórnia
- O vagão que está no desvio e o vagão mais recente na linha do Texas são desviados e desaparecem (apagados)
- 4. Pare. Os símbolos agora em Califórnia representam a fórmula em notação polonesa invertida quando lida da esquerda para a direita
- 5. Pare. Ocorreu um erro. A fórmula original não foi equilibrada adequadamente




Tabela de decisão usada pelo algoritmo de conversão da notação infixa para a notação polonesa invertida

5.4.8 Endereçamento de pilha

Alguns exemplos de expressões infixas e seus equivalentes em notação polonesa invertida:

Infix	Reverse Polish notation
$A + B \times C$	ABC×+
$A \times B + C$	AB×C+
$A \times B + C \times D$	$AB\times CD\times +$
(A + B) / (C - D)	A B + C D - /
A×B/C	AB×C/
$((A + B) \times C + D)/(E + F + G)$	A B + C × D + E F + G + /

5.4.8 Endereçamento de pilha

Utilização de uma pilha para avaliar uma fórmula em notação polonesa invertida:

Etapa	Cadeia restante	Instrução	Pilha
1	8 2 5 × + 1 3 2 ×+ 4 - /	BIPUSH8	8
2	25×+132×+4-/	BIPUSH2	8, 2
3	5 × + 1 3 2 × + 4 - /	BIPUSH5	8, 2, 5
4	× + 1 3 2 × + 4 - /	IMUL	8, 10
5	+ 1 3 2 × + 4 - /	IADD	18
6	132×+4-/	BIPUSH1	18, 1
7	32×+4-/	BIPUSH3	18, 1, 3
8	2 × + 4 - /	BIPUSH2	18, 1, 3, 2
9	× + 4 - /	IMUL	8, 1, 6
10	+ 4 - /	IADD	18, 7
11	4 - /	BIPUSH4	18, 7, 4
12	-/	ISUB	18, 3
13	1	IDIV	6