
classWmethod
+setup()
emptyclass
edu.mit.rocket_team.zephyrus
instrument
internal
telemetry
util
RTMag
extends RTInstrument
-magX: float
-magY: float
-magZ: float
+setup()
+getMagX(): float
+getMagY(): float
+getMagZ(): float
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTGyro
extends RTInstrument
-gyroX: float
-gyroY: float
-gyroZ: float
+setup()
-begin()
-configure()
+getGyroX(): float
+getGyroY(): float
+getGyroZ(): float
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTGPS
extends RTGPSInstrument
-latitude: float
-longitude: float
-altitude: float
-PDOP: float
-VDOP: float
-HDOP: float
+setup()
+update()
+parse()
+getLatitude(): float
+getLongitude(): float
+getAltitude(): float
+getPDOP(): float
+getVDOP(): float
+getHDOP(): float
+getFix(): boolean
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTBaro
extends RTInstrument
-rawPressure: float
-rawTemperature: float
-normalTemperature: float
-rawAltitude: float
-processedAltitude: float
+setup()
+rawPressure(): float
+rawTemperature(): float
+normalTemperature(): float
+getRawAltitude(): float
+getProcessedAltitude(): float
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTAccel
extends RTInstrument
-accelX: float
-accelY: float
-accelZ: float
+setup()
+update()
+getAccelX(): float
+getAccelY(): float
+getAccelZ(): float
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTPowerBoard
RTFlashDriver
RTTelemetryEngine
RTRanging Engine
RTInstrument
+setup()
+backdoorFudge(fudged: RTFudgedData)
RTController
data
RTMagData
extends RTFudgedData
-magX: float
-magY: float
-magZ: float
+<<constructor>>(x: float, y: float, z: float)
+getMagX(): float
+getMagY(): float
+getMagZ(): float
+setMagX(magX: float)
+setMagY(magY: float)
+setMagZ(magZ: float)
RTGyroData
extends RTFudgedData
-gyroX: float
-gyroY: float
-gyroZ: float
+<<constructor>>(x: float, y: float, z: float)
+getGyroX(): float
+getGyroY(): float
+getGyroZ(): float
+setGyroX(gyroX: float)
+setGyroY(gyroY: float)
+setGyroZ(gyroZ: float)
RTAccelData
extends RTFudgedData
-accelX: float
-accelY: float
-accelZ: float
+<<constructor>>(x: float, y: float, z: float)
+getAccelX(): float
+getAccelY(): float
+getAccelZ(): float
+setAccelX(accelX: float)
+setAccelY(accelY: float)
+setAccelZ(accelZ: float)
RTBaroData
extends RTFudgedData
-rawPressure: float
-rawTemperature: float
-normalTemperature: float
-rawAltitude: float
-processedAltitude: float
+<<constructor>>(rP: float, rT: float, nT: float, rA: float, pA: float)
+getRawPressure(): float
+getRawTemperature(): float
+getNormalTemperature(): float
+getRawAltitude(): float
+getProcessedAltitude(): float
+setRawPressure(rawPressure: float)
+setRawTemperature(rawTemperature: float)
+setNormalTemperature(normalTemperature: float)
+setRawAltitude(rawAltitude: float)
+setProcessedAltitude(processedAltitude: float)
RTGPSData
extends RTFudgedData
-latitude: float
-longitude: float
-altitude: float
-PDOP: float
-VDOP: float
-HDOP: float
+<<constructor>>(lat: float, lon: float, alt: float, p: float, v: float, h: float)
+getLatitude(): float
+getLongitude(): float
+getAltitude(): float
+getPDOP(): float
+getVDOP(): float
+getHDOP(): float
+setLatitude(lat: float)
+setLongitude(lon: float)
+setAltitude(alt: float)
+setPDOP(p: float)
+setVDOP(v: float)
+setHDOP(h: float)
RTFudgedData
info.openrocket.core.simulation.listener
FlightComputerSimulationListener
initialStatus: SimulationStatus
latestStatus: SimulationStatus
lastStat: SimulationStatus
theFinsToModify: TabControlledTrapezoidFinSet
overrideCSA: double
TIME_DELAY_MOTOR: double
amplitude_randomness_size: double
ABORT_AT_APOGEE: boolean
loopStart: boolean
servoStepCount: double
lastServoCommandTimestamp: double
flagPrintDebugMsg: boolean
partOmegaZ: ArrayList<Double>
partThetaZ: ArrayList<Double>
finTabAngleLog: ArrayList<Double>
rktYwMagLog: ArrayList<Double>
rktAltLog: ArrayList<Double>
CldLog: ArrayList<Double>
Qlog: ArrayList<Double>
ClderedTLog: ArrayList<Double>
altitudeMeasuredList: ArrayList<Double>
SERVO_REFRESH_TIME: double
servoRangeAngleDeg: double {final}
roundToDecaret5: boolean
+<<constructor>>()
// Simulation Progression
+startSimulation(status: SimulationStatus) [callback from SimulationListenerHelper] calls FC.init()
+preStep(status: SimulationStatus) [callback from SimulationListenerHelper]
+postStep(status: SimulationStatus) [callback from SimulationListenerHelper] calls FC.loop()
// Fin Tab Actuation Wrapper
+getTheFinsToModify(tabs: SimulationStatus): TabControlledTrapezoidFinSet
+setFinTabAngle(newAngle: double)
+setFinTabAngleLowLevel(newAngle: double)
+getFinTabAngleDeg(): double
// Utilities
+toEulerAngles(q: Quaternion): Coordinate