Master 1 Informatique IGAI et SIAME



Christophe Collet

 Principes et Technologies des Architectures Spécialisées

Introduction

Pourquoi des architectures spécialisées ?

- Certains systèmes ont besoin de fonctionnalités sous certaines contraintes qui ne peuvent être respectées si ces fonctions sont exécutées par un processeur
- Deux grandes contraintes :
 - Temps de réponse ou de traitement
 - Consommation énergétique

Des mécanismes matériels adaptés à certains algorithmes

- Pour un meilleur rapport performance/énergie
 - Décaleur+ALU
 - Arithmétique saturée
 - MAC : Multiply and accumulate
- Pour plus de performance
 - SIMD/GPU






Mécanismes en voie d'intégration

- Certaines idées des architectures spécialisées sont intégrées dans les processeurs généralistes
 - SIMD, MAC, arithmétique saturée
- Mais
 - Certaines applications nécessitent une performance telle qu'un processeur généraliste ne peut la satisfaire
 - Pour de très grandes séries, il est encore parfois plus rentable d'avoir des circuits spécialisés ou configurables

Décaleur + ALU

• **ADD RO,[R5,R6 LSL#2]** @ R0←add(R5+R6<<2)



Arithmétique saturée

Exemple : éclaircir une image



```
#define BRIGHTENING_CONSTANT 0x64
unsigned char bitmap[BITMAP_SIZE];
size_t i;
/* Charger l'image... */
for(i = 0; i < BITMAP_SIZE; i ++)
   bitmap[i] += BRIGHTENING_CONSTANT;</pre>
```



```
\begin{array}{rcl}
250 & 111111010 \\
+ 100 & + 01100100 \\
\hline
350 & = 101011110 & Overflow! \\
94 & = 01011110
\end{array}
```

MAC: Multiply and accumulate

```
For i=1 to N
{
   update j, update k
   a ← a + x<sub>j</sub> y<sub>k</sub>
}
```

ARM: opération MLA

Utilisé dans le produit scalaire de vecteurs,

$$a = \sum_{k=0}^{n} x_k y_k$$

la convolution, les équations différentielles, les transformées de Fourier,...

Quelles applications

- Traitement de données numériques fournies par des capteurs ou générées à partir de modèles
 - Multimédia: son, voix, image, vidéo...
 transmission, stockage, synthèse...
 - → compression, restauration, amélioration, filtrage...
 - Sécurité, tous types de données
 - → cryptage
 - Automatique : robotique, automobile, sécurité industrielle...
 - → traitement du signal temps réel

 Problèmes spécifiques au traitement d'images numériques :

- → Taille des données : stockage en mémoires cache, centrale et périphériques
- Temps de traitement : accès et opérations sur chaque pixel
- Fréquence pour la vidéo : transfert entre composants via les bus

Taille des images

```
exemples :
```

```
    → 1Mp: 1024x1024 pixels x 3 couleurs = 3 Mo
    → 5Mp: 2592x1944 pixels x 3 couleurs = 14 Mo
    → 12,8Mp: 4368x2912 pixels x 3 couleurs = 36,4 Mo
    → 21Mp: 5184x3456 pixels x 3 couleurs = 51,2 Mo
    → 100Mp: = 300 Mo
```

- Aujourd'hui : mémoire centrale des machines >> 1 Go
- problème dû au cache (L2 entre 256 et 512 Ko/core)
 - → nombreux accès à la mémoire centrale

Temps de traitement

• Complexité - image de *n* pixels :

 \bullet Histogramme : O(n)

• filtrage, convolution : $O(n*m^2)$

• Hough (droite) : $O(n^3)$

• Fourier (FFT) : $O(n \log n)$

- Calcul sur flottants: 1 à 2 instructions par cycle
 - → jusqu'à plusieurs jours par image

Fréquence vidéo

exemples :

- VGA: 640x480 px * 3c * 30 im/s = 26,3 Mo/s
- vidéo PAL: 768x575 px * 3c * 25 im/s = 31,6 Mo/s
- \rightarrow HD 720p: 1280x720 px *3c*60 im/s = 158 Mo/s
- \rightarrow HD 1080p : 1920x1080 px * 3c * 30 im/s = 177 Mo/s
- 1Mp: 1024x1024 px * 3c * 100 im/s = 300 Mo/s
- HD 4K: 4096x2160 px * 3c * 30 im/s = 760 Mo/s
- Stéréo → × 2

Fréquence vidéo

bus externes :

• Usb 3.2 : 20 Gbit/s

• firewire ieee1394 : 50 Mo/s (100 Mo/s *version b*)

• Camera Link: 230 Mo/s * 1,2 ou 3

Thunderbolt 4: 40 Gbit/s (2 canaux)

interface numérique :

→ HDMI v2.1 : 48 Gbit/s

Fréquence vidéo

- bus internes:
 - PCI express : ~1 Go/s (v3.0 par lien, jusqu'à 16 liens)
 ~2 Go/s (v4.0)
 - autres : bus système, bus mémoire... plusieurs Go/s
- écriture sur disque : 100 à 200 Mo/s au mieux (mode soutenu) 400 à 450 Mo/s avec des SSD.

mais à saturation du cache les performances chutent!

- → utilisation du raid 0 : plusieurs disques en parallèle
- traitement en temps-réel de la vidéo :
 - → 25, 30, 50, 60 im/s voir plus!

Quelle configuration?

- Selon les besoins applicatifs :
 - ordinateur de configuration moyenne suffisant pour les besoins courant : traitement et stockage photo et vidéo.
 - serveur raid 0 pour la production, le stockage et la diffusion en vidéo et images haute résolution.
 - matériel spécifique pour les traitements des images et de la vidéo en un temps *acceptable* (temps-réel, 1s, 1mn, 1h, 1j ...) pour des applications industrielles

Quelle configuration?

• Mais :

Traitements rapides

 \Rightarrow

Architectures spécifiques

• machines séquentielles montrent rapidement leurs limites donc parallélisation logicielle et matérielle

Parallélisation: Introduction

- Motivation du parallélisme :
 - Puissance de calcul :
 - Limitation technologique des machines séquentielles (type Von Neumann).
 - Le parallélisme est introduit d'abord dans les processeurs, puis dans les machines.
 - Coût :
 - rapport coût/performances
 - accroissement de la puissance d'un proc = cher
 - meilleur rapport pour la multiplication des proc

Parallélisation: notion d'accélération

- Accélération = gain de temps obtenu lors de la parallélisation du programme séquentiel.
- Définition : Soit *T1* le temps nécessaire à un programme pour résoudre le problème A sur un ordinateur séquentiel et soit *Tp* le temps nécessaire à un programme pour résoudre le même problème A sur un ordinateur parallèle contenant *p* processeurs, alors l'accélération (*Speed-Up*) est le rapport :


$$S(p) = T1 / Tp$$

pb : définition pas assez précise

Parallélisation: notion d'accélération

- Pour obtenir des résultats comparables il faut utiliser les mêmes définitions d'Ordinateur Séquentiel et de Programme Séquentiel
- Ordinateur Séquentiel
 - Ordinateur // configuré avec un seul processeur
 - Ordinateur séquentiel d'une puissance similaire à l'ordinateur //
- Programme Séquentiel
 - Programme // configuré pour s'exécuter sur un seul processeur
 - Programme séquentiel utilisant le même algo que le programme //
 - Programme séquentiel le plus rapide connu utilisant le même algo que le programme //
 - Programme séquentiel (ou le plus rapide) résolvant le même pb.
- Beaucoup de combinaisons, il faut préciser dans chaque cas

Parallélisation: notion d'accélération



Parallélisation: notion d'efficacité

Soit T1(n) le temps nécessaire à l'algorithme pour résoudre une instance de problème de taille n avec un seul processeur, soit Tp(n) celui que la résolution prend avec p processeurs et soit s(n,p) = T1(n) / Tp(n) le facteur d'accélération.

On appelle efficacité de l'algorithme le nombre :

$$E(n,p) = S(n,p) / p$$

• Efficacité = normalisation du facteur d'accélération

Parallélisation: Efficacité / Accélération

- exemple : Multiplication de matrices
 - Algorithme A
 - Temps en séquentiel : 10 minutes
 - Nombre de processeurs : 10
 - Temps en // : 2 minutes
 - Accélération : 10/2 = 5 (l'application va 5 fois plus vite)
 - Efficacité : 5/10 = 1/2
 - Algorithme B
 - Temps en séquentiel : 10 minutes
 - Nombre de processeurs : 3
 - Temps en // : 4 minutes
 - Accélération : 10/4 = 5/2 = 2.5 < 5
 - Efficacité : (5/2)/3 = 0.8 > 0.5

Parallélisation: La loi d'Amdahl

- Le temps d'exécution *T1* d'un programme séquentiel peut être décomposé en deux temps :
 - T_s consacré à l'exécution de la partie intrinsèquement séquentielle
 - $T_{//}$ consacré à l'exécution de la partie parallélisable

$$T1 = T_s + T_{//}$$

- Seul $T_{//}$ peut être diminué par la parallélisation
- Dans le cas idéal on obtiendra au mieux un temps $T_{/\!/}/p$ pour la partie parallélisée

$$T_p \geq T_s + T_{///p}$$

L'accélération d'un programme sera donc limitée par le pourcentage de code intrinsèquement séquentiel qu'il contient.

Parallélisation: La loi d'Amdahl

- exemple en traitement de l'image : filtrage parallèle
 - Partie intrinsèquement séquentielle
 - capture
 - chargement
 - sauvegarde
 - Partie parallélisable
 - découpage
 - filtrage

Les Types d'ordinateurs parallèles

- Les machines vectorielles multi-processeurs :
 - ▶ Faible nombre de processeurs puissants (1 à 16)
 - Mémoire partagée
 - Limite atteinte, coût important
- Les multi-processeurs à mémoires distribuées :
 - Grand nombre de processeurs ordinaires à mémoire locale
 - Communication par envoi de messages à travers des réseaux de communication
 - Les processeurs ont leur propre séquenceur
- Les machines synchrones :
 - Très grand nombre d'éléments de calcul (4096 à 65536) de faible puissance avec une toute petite mémoire locale
 - Un séquenceur unique : exécution d'une même instruction sur des données différentes

Les Types d'ordinateurs parallèles

Tendance pour le parallélisme général

- On se dirige vers l'utilisation des multi-processeurs à mémoires distribuées :
 - Les machines à mémoire partagée ont atteint leur limite
 - Les machines synchrones sont trop rigides
 - Bon rapport coût/performance
- Futur : stations de travail reliées par un réseaux à très haut débit
 - développement d'OS spécifiques
 - développement de bibliothèques de communication (PVM, MPI)
 - Méta-Computing, Grille de calculs...

Parallélisation en TI

- le traitement d'images :
 - un des domaines où le parallélisme de traitement a été appliqué le plus tôt.
 - 1950's : propositions d'architectures massivement parallèles
 - → 1970's : 1^{ère} machines parallèles ILLIAC IV pour le TI.
 - nombreux systèmes matériels depuis les années 1980.

- systèmes matériels dédiés aux applications de TI se distinguent par divers critères :
 - domaine d'applications visé
 - contraintes :
 - performances
 - coût
 - complexité matérielle
 - consommation
 - encombrement
 - *-*...

domaines :

- systèmes industriels : robotique, contrôle qualité...
- applications médicales : analyse d'échantillon, scanner...
- véhicules intelligents
- applications militaires et spatiales
- télévision, cinéma
- télésurveillance

- programmabilité des systèmes :
 - traitement systématique d'un flux d'images selon un algorithme prédéfini
 - → Machine dédiée : version optimisée de l'algorithme câblée
 - flexibilité dans l'exécution des commandes et programmabilité dans la mise en œuvre
 - *→ Machine spécialisée* : optimisation générique des traitements les plus représentatifs de l'application.

- autres critères :
 - coût:
 - → large diffusion application grand public
 - volume, consommation :
 - → application embarquée : véhicule, caméra intelligente...

Parallélisation : algorithmes de TI

Type de méthodes d'un point de vue de leur implication architecturale c-à-d des *mouvements de données* requis

- <u>traitements bas niveau</u>:
 - transforme une image par des opérations sur des combinaisons de pixels voisins (filtrage)
 - → mouvements de données réguliers, simples et systématiques (quelles que soient les valeurs des pixels)
 - ⇒ Machines dédiées existantes en majorité

Parallélisation : algorithmes de TI

- <u>traitements intermédiaires analyse d'image</u>:
 - extrait des caractéristiques d'une image (régions, contours, motifs, mouvements, carte de profondeur,...)
 - → pas d'homogénéité : divers données (arbres, listes, graphes, matrices...),
 divers techniques (statistique, déterministe...) et des méthodes
 spécifiques (vision, analyse numérique, théorie des graphes...)
 - → mouvements souvent irréguliers et fortement dépendants des données.
 - ⇒ peu de *machines dédiées* ⇒ ordinateurs parallèles généralistes
- <u>traitements de haut niveau</u>: idem (héritent des représentations de l'analyse d'image)

Les architectures

- machine = des opérateurs traitant des données opérateurs simultanément actifs ⇒ machine parallèle
- Classification de Flynn (1972):
 contrôle des traitements (flot d'instructions) flots de données

Flot de données

Flot d'instruction		Unique	Multiple
	Unique	SISD (von Neumann)	SIMD (tab de processeurs)
Flot d'ir	Multiple	MISD (pipeline)	MIMD (multi-processeurs)

Les architectures : machine séquentielle

SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)

- 1 flot d'instructions >> 1 seule donnée
 - séquenceur unique
 - processeur unique
 - mémoire unique

Les architectures : machines parallèles

- machines parallèles : 3 classes
 - SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream)

1 unité de contrôle :

plrs unités de traitement synchronisées >> plrs flots de données

- séquenceur unique
- tableau de processeurs
- MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)

1 unité séquence des traitements indépendants

→ 1 seul flot de données


pipeline d'opérateurs

Les architectures : machines parallèles

- MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)
 - plrs unités de contrôle (ordinateurs indépendants)
 - >> chacun son flot de données
 - processeurs autonomes
 - mémoire partagée ou distribuée

• SIMD et *pipeline* plus courants et meilleur rapport performance/coût pour le TI


Technologie: 3 grandes classes



Technologie: 3 grandes classes

- composants standards microprocesseurs généralistes, DSP:
 - excellente programmabilité, outils logiciels, optimisation des performances, technologie performante, faible coût.
- composants dédiés, spécifiques : circuits intégrés VLSI, ASIC :
 - optimal pour une application donnée mais coût de développement élevé et rapidement obsolète.
- circuits reconfigurables, FPGA:
 - à la fois efficace et programmable mais peu pratique

Technologie: Compromis flexibilité énergie



Technologie: 3 grandes classes

	Approche Programmée		Approche Spécifique	Approche Reconfigurable	
	CPU	DSP	ASIC	FPL	RC
Puissance de traitement	+	++	++++	++ +?	+++
Faible Consommation	-	+	++++	?	++
Flexibilité	++++	++		+++	++

Field Programmable Logic Reconfigurable Computing

Technologie: 2 familles de réalisations

• parallélisme de flux :

- traitement à la volée, au sortir de la caméra
- exécution en pipeline d'opérations successives
- traitements bas niveau
- réalisation simple, peu programmable mais à faible coût


• parallélisme de données :

- données stockées en mémoire, manipulées sur place
- parallélisme important → 1 unité de traitement / pixel
- traitements bas niveau 1 des aspects d'analyse d'images
- bonne programmation, coût très élevé

- Décomposition d'un algorithme en une succession de *T* tâches qui s'enchaînent les unes aux autres
- Subdivision de l'unité de calcul en N étages
- Il faut remplir le *pipeline* (*N* cycles)
- L'accélération obtenue est

$$A = \frac{N * T}{N + T - 1}$$

- L'accélération maximale correspond au nombre *N* d'étages (théorique)
- Rapport performance/coût intéressant



- image balayée de manière régulière par exemple par ligne
 pixels → opérateurs dédiés → données (pixels)
- $\begin{array}{c} & & & \\ & & \downarrow \\ & \downarrow$

• temps de traitement :

$$(P+D)*\tau$$

 τ : tps 1 traitement 1 pixel, P: nb opérateurs, D: nb pixels


Parallélisme de flux : pipeline systolique

- Généralisation de la structure pipeline
- ensemble de cellules interconnectées pouvant réaliser une opération élémentaire
- Les informations transitent entre les cellules selon la technique *pipeline*, mouvements réguliers et synchrones
- Avantages :
 - modularité et facilité d'intégration
 - accélération importante pour du calcul de type matriciel

 → traitement d'images de bas niveau
- Rapport performance/coût intéressant très élevé

Parallélisme de flux : pipeline systolique

- exemple : convolueur *pipeline* systolique
 - Pb : utilise le pixel d'origine et son voisinage
 - → balayage par les lignes
 - → mémorise les lignes précédentes dans des registres à décalage



- exemple : histogramme et transformée de Hough
 - histogramme :
 - flot de pixels (x,y,v) v niveau de gris du pixel (x,y)
 - → incrémenter le tableau à l'index v
 - transformée de Hough :
 - pour chaque pixel détecté (x,y)
 - → incrémente la case mémoire solution de


$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

 \bullet associe un triplet (x,y,v) à une adresse mémoire

exemple : étiquetage de composantes connexes

Algorithme de Rosenfeld:

- parcours l'image ligne par ligne
- pour chaque pixel (on connaît les voisins précédents)
 - si aucun voisin étiqueté : nouvelle étiquette
 - si tous ses voisins même étiquette : affecte celle-ci
 - si ses voisins étiquetés \neq : relie les composantes choisi étiquette et m a j table de correspondance
- parcours de l'image pour màj les étiquettes selon la table de correspondance



12/01/21

- exemple : *Morpho-math* dilatation et érosion
 - formule d'Haralick, version 1D (1987):

$$(f \oplus k)(x) = \max_{\substack{y \in K \\ x - y \in F}} \{f(x - y) + k(y)\}$$

$$(f \rightarrow k)(x) = \min_{y \in K} \{f(x+y) - k(y)\}$$

x : coordonnée de l'image


y : coordonnée de l'élément structurant

f: image en niveaux de gris

k : élément structurant en niveaux de gris

F, K : domaine de niveaux de gris de l'image et de l'élément structurant

• exemple : *Morpho-math* dilatation et érosion



Parallélisme : pipeline flot de données

- Suppression du compteur ordinal
- Séquencement donné par les instructions elles-mêmes
- Structure de données à plusieurs champs notée jeton
 - la donnée propre : un champ
 - contrôle du flot d'instructions : les autres champs
- Instruction exécutée que lorsque tous ces opérandes disponibles
- Les programmes : graphes orientés
 - les nœuds sont les actions
 - les arcs les chemins empruntés

Étude d'un processeur *pipeline* à flot de données

Calcul d'un gradient

- pour un pixel donné : lire les valeurs des 8 voisins, calculer nouvelle valeur, écrire cette valeur
- la parallélisation concerne la
 - parallélisation du traitement
 - préparation des adresses des 8 pixels voisins
 - préparation de l'adresse du pixel à écrire
 - parallélisation des données
 - le calcul de chaque pixel est indépendant des autres
 - chaque processeur traitera N/p lignes x N pixels

Étude d'un processeur *pipeline* à flot de données

	1 processeur	8 processeurs	16 processeurs	32 processeurs	
Soustraction Constante	0,696 s	87 ms	43,5 ms	21,75 ms	
Sobel	4,81 s	601,25 ms	300,62 ms	150,31 ms	
	1,015	001 ,20 III	200,02 1118	100,011110	
Histogramme	0,749 s	94,42 ms	47,6 ms	24,2 ms	

Temps d'exécution pour une image 512x512

Étude d'un processeur *pipeline* à flot de données

- le temps de traitement peut être optimisé
 - par exemple pour le calcul du gradient
 - fenêtre glissante qui minimise les accès mémoires
 - Il faut tenir compte des spécificités architecturales ou logicielles
- implémentation d'une application de T.I :
 - → analyse des problèmes de synchronisation entre les différents tâches
 - ⇒ graphe de flot de données