

Lista de archivos de sonido



Good


Lista de archi∨os de sonido



Error alarm

Searching


Lista de archi∨os de sonido



Lift load

Snap

Lista de archivos de sonido



Lista de archivos de sonido

Sistema





Click

Overpower





Confirm

Power down





Connect

Ready





Download

Start up



General alert

Lista de archi∨os de imagen

Expresiones







Heart large



Heart small



Mouth 1 open



Mouth 1 shut



Mouth 2 open



Mouth 2 shut







Smile



Swearing



Talking



Wink



Ojos



Angry





Black eye



Bottom left



Bottom right



Crazy 1





Disappointed











Hurt



Knocked out



Love



Middle left







Nuclear



Tired left

Tired middle

Tired right

Toxic

Winking

2



Pinch left



Pinch middle



Pinch right



Sleeping





Middle right

Lista de archi∨os de imagen

INFORMACIÓN











Forward









Right



Stop 1



Stop 2

LEGO



Color sensor





Thumbs down

Thumbs up

Warning





EV3 icon



EV3



Gyro sensor



IR beacon



IR sensor



Touch sensor

US sensor



Large motor



LEGO



Medium motor



MINDSTORMS

Lightning

Snow

Target

Lista de archi∨os de imagen

Objetos











Flowers



Forest



Light off



Light on

Progreso





Bar 1



Bar 2



Bar 3



Bar 4



Dial 0



Dial 1



Dial 2



Dial 3



Dial 4



Dots 0



Dots 1



Dots 2



Dots 3







Timer 4

Water level 0

Water level 1

Water level 2

Water level 3





Hourglass 2



Timer 0





Timer 2





Lista de archi∨os de imagen

Sistema





Dot empty



Slider 0



Slider 6



Accept 2



Dot full









EV3 small



Slider 2



Slider 8



Box



Busy 0



Slider 3



Decline 1



Busy 1



Slider 4



Decline 2



Play



Slider 5

Aplicación del Programa para el Bloque EV3: Lista de recursos

Sonidos



1. Hello



7. Object

9. Blip 3

10. Arm 1

11. Snap

12. Laser



2. Goodbye 8. Ouch



3. Fanfare



4. Error alarm



5. Start



6. Stop

Imágenes



1. Neutral



2. Pinch right



3. Awake



4. Hurt



5. Accept



6. Decline

7. Question mark



8. Warning



9. Stop 1



10. Pirate



11. Boom



12. EV3 icon

Lista de elementos



3x 4558797





































3x 4545430





















6x 4657296













3x 6028041







4x 4248204





4x 4177430

















12x







10x

















95x









6x 4560175



2x 4538007



12x



4x 4211888



4x 4211807



2x 4211553



6x 4211375



2x 4526985



1x 4211566



2x 4630114



4494222



4x 6013936



4x 4211758



1x 4502595



2x 4211510



22x 4211815



4211639



2x 4211805




1x 4535768



2x 4539880



4540797






2x 4508553




2x 4514558



6014051



1x 6008577



2x 6009430





1x 6008919



1x 6008472



1x 6009811



25 cm (10 pulgadas)

4x 6024581



2x 6024583



6024585



Made for ☐ iPhone ☐ iPad

iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y otros países.

iPod Touch (4.° gen.) iPad 1 iPhone 4 iPhone 4S iPad 3 (3.° gen.)