SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Reinicio del Bloque EV3

Si su Bloque EV3 deja de funcionar de repente y no puede apagarse mediante el proceso normal, deberá reiniciarlo. El reinicio del Bloque EV3 no elimina los archivos y proyectos existentes de sesiones anteriores de la memoria del Bloque EV3. Se perderán los archivos y proyectos de las sesiones existentes.

- 1. Asegúrese de que el Bloque EV3 esté encendido.
- 2. Mantenga presionados los botones Atrás, Centro e Izquierda del Bloque EV3.
- 3. Libere el botón Atrás cuando la pantalla quede en blanco.
- **4.** Cuando la pantalla muestra el mensaje "Iniciando", libere los botones **Centro** e **Izquierda**.

