FreeRTOS 封装后的 API

内核控制函数

osStatus osKernelStart (void); //内核开始运行

int32_t osKernelRunning(void); //返回值为 1 表示正在运行 作用:系统是否正常工作

uint32_t osKernelSysTick (void); //系统当前节拍数 作用:毫秒级计时 osKernelSysTickMicroSec(microsec) //微妙(宏函数) 作用:微秒级计时

线程管理函数

osThreadDef(name, thread, priority, instances, stacksz) //(宏函数) 作用: 定义 osThreadDef_t 结构体

osThread(name) //(宏函数) 作用: 获取 os_thread_def_##name 结构体的指针

osThreadId osThreadCreate (const osThreadDef_t *thread_def, void *argument); //创建线程, 错误返回 NULL

osThreadId osThreadGetId (void); //返回当前线程

osStatus osThreadTerminate (osThreadId thread_id); //终结线程

osStatus osThreadYield (void); //调度一次

osStatus osThreadSetPriority (osThreadId thread id, osPriority priority); //设置线程优先级

osPriority osThreadGetPriority (osThreadId thread_id); //获取线程优先级

等待函数

osStatus osDelay (uint32_t millisec); //毫秒级延时 osEvent osWait (uint32_t millisec); //未实现

信号量管理函数

osSemaphoreDef(name) // (宏函数) 作用: 定义 os semaphore def ##name 结构体

osSemaphore(name) // (宏函数) 作用: 定义 os_semaphore_def_##name 结构体的指针

osSemaphoreId osSemaphoreCreate (const osSemaphoreDef_t *semaphore_def, int32_t count); //创建信号量

int32_t osSemaphoreWait (osSemaphoreId semaphore_id, uint32_t millisec); //信号量减一

osStatus osSemaphoreRelease (osSemaphoreId semaphore_id); //信号量加一osStatus osSemaphoreDelete (osSemaphoreId semaphore id); //删除信号量

互斥锁管理函数

osMutexDef(name) // (宏函数) 作用: 定义 os_mutex_def_##name 结构体

osMutex(name) //宏函数 作用:定义 os_mutex_def_##name 结构体的指针

osMutexId osMutexCreate (const osMutexDef_t *mutex_def); //创建互斥锁

osStatus osMutexWait (osMutexId mutex_id, uint32_t millisec); //锁定互斥锁

osStatus osMutexRelease (osMutexId mutex id); //解锁互斥锁

osStatus osMutexDelete (osMutexId mutex_id); //删除互斥锁

队列管理函数

osMessageQDef(name, queue_sz, type) //参数二:队列 size 参数三:成员 size 作用:定义

os messageQ def ##name 结构体

osMessageQ(name)

//宏函数

作用: 定义 os_messageQ_def_##name 结构体的指针

osMessageQld osMessageCreate (const osMessageQDef_t *queue def, osThreadId thread id); //创建队列 osStatus osMessagePut (osMessageQld queue_id, uint32_t info, uint32_t millisec); //向队列中放入消息

osEvent osMessageGet (osMessageQld queue id, uint32 t millisec);

//从队列中获取消息

邮箱队列管理函数

osMailQDef(name, queue sz, type) //参数二:邮箱 size 参数三:消息 size 作用:定义 os mailQ def ##name 结构体

osMailQ(name)

//宏函数

作用: 定义 os mailQ def ##name 结构体的指针

osMailQId osMailCreate (const osMailQDef t *queue def, osThreadId thread id);

//创建邮箱

void *osMailAlloc (osMailQld queue id, uint32 t millisec);

//分配一个消息的空间

void *osMailCAlloc (osMailQld queue id, uint32 t millisec);

//分配一个消息的空间并且清零

osStatus osMailPut (osMailQld queue id, void *mail);

//将成员丢到邮箱中 //从邮箱中获取消息

osEvent osMailGet (osMailQld queue_id, uint32_t millisec); osStatus osMailFree (osMailQld queue id, void *mail);

//释放消息空间

软件定时器管理函数

osTimerDef(name, function)

//宏函数

作用: 定义 os timer def ##name 结构体

osTimer(name)

//宏函数

作用: 定义 os timer def ##name 结构体的指针

osTimerId osTimerCreate (const osTimerDef_t *timer_def, os_timer_type type, void *argument); //参数二: 是否

重复回调 作用: 创建软件定时器

osStatus osTimerStart (osTimerId timer id, uint32 t millisec); //开始定时

osStatus osTimerStop (osTimerId timer id);

//停止定时

osStatus osTimerDelete (osTimerId timer id);

//删除定时器

信号管理函数

int32 t osSignalSet (osThreadId thread id, int32 t signals);

//带通知值的任务通知

int32 t osSignalClear (osThreadId thread id, int32 t signals); //未实现

osEvent osSignalWait (int32 t signals, uint32 t millisec);

//参数二: 取出值后位置零作用: 等待通知到来

内存池管理函数

osPoolDef(name, no, type)

//参数二:内存池 size 参数三:成员 size 作用:定义

os_pool_def_##name 结构体

osPool(name)

作用: 定义 os pool def ##name 结构体的指针 //宏函数

osPoolId osPoolCreate (const osPoolDef t *pool def); //创建内存池 void *osPoolAlloc (osPoolId pool id); //分配内存

void *osPoolCAlloc (osPoolId pool id); //分配内存并且清零

osStatus osPoolFree (osPoolId pool_id, void *block);

//释放内存

特殊功能函数

void osSystickHandler(void); //定时器中断处理函数

osThreadState osThreadGetState(osThreadId thread_id); // 获取线程状态

osStatus osThreadIsSuspended(osThreadId thread_id); //线程是否被挂起

osStatus osThreadSuspend (osThreadId thread_id); //挂起线程 osStatus osThreadResume (osThreadId thread_id); //恢复调度

osStatus osThreadSuspendAll (void); //挂起所有线程

osStatus osThreadResumeAll (void); //恢复调度所有线程

osStatus osDelayUntil (uint32_t *PreviousWakeTime, uint32_t millisec); //绝对延时 osStatus osThreadList (uint8 t *buffer); //获取任务信息 任务名、优先级

osEvent osMessagePeek (osMessageQld queue_id, uint32_t millisec); //瞥一眼队列中有没有消息

osMutexId osRecursiveMutexCreate (const osMutexDef t *mutex def); //创建递归互斥锁

osStatus osRecursiveMutexRelease (osMutexId mutex_id); //释放递归互斥锁

osStatus osRecursiveMutexWait (osMutexId mutex_id, uint32_t millisec); //锁定递归互斥锁