LAG and InterVLAN Communication

Günümüzde InterVLAN haberleşmesi L3 switch veya routerlar kullanılarak gerçekleştirilebildiği gibi Firewall'lar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bu yazıda Fortigate FW üzerinde InterVLAN Communication uygulaması açıklanmaya çalışılacaktır. Uygulama sürecinde Fortigate FW ile Huawei CE6800 model switch kullanılmıştır.

Switch VLAN and LAG Configuration

1- Fortigate üzerinde yapılması gereken tanımlara geçmeden önce Fortigate'e bağlanacak switch üzerinde ilgili VLAN tanımlarının oluşturulması ve ilgili portların bu VLAN'lara dâhil edilmesi gerekiyor.

```
[~CE6800-1]vlan batch 10 20 30
[~CE6800-1]int ge 1/0/10
[~CE6800-1-GE1/0/10]port link-type access
[~CE6800-1-GE1/0/10]port default vlan 10
[~CE6800-1-GE1/0/10]int ge 1/0/11
[~CE6800-1-GE1/0/11]port link-type access
[~CE6800-1-GE1/0/11]port default vlan 20
[~CE6800-1-GE1/0/11]int ge 1/0/12
[~CE6800-1-GE1/0/12]port link-type access
[~CE6800-1-GE1/0/12]port default vlan 30
[~CE6800-1-GE1/0/12]int ge 1/0/13
[~CE6800-1-GE1/0/13]port link-type access
[~CE6800-1-GE1/0/13]port default vlan 10
[~CE6800-1-GE1/0/13]q
```

(Huawei CE6800 model switch üzerinde uygulanan VLAN tanımı verilmiştir).

2- Switch ve Fortigate arasında kullanılacak bağlantı üzerinden birçok VLAN'a ait trafik taşınacağı için bu bağlantıların yedekli olması istenir. Bu yedekli yapıyı sağlayabilmek için LAG özelliği kullanılıyor. LAG tanımı için yine switch ve Fortigate arası bağlanacak iki fiziksel port için mantıksal bir arayüz oluşturulur ve bu mantıksal arayüze bağlanacak fiziksel portlar dâhil edilmelidir (Fiziksel portların dâhil edilebilmesi için port altında herhangi bir tanımın bulunmaması gerekiyor. Herhangi bir tanım bulunuyorsa bu tanımların başına "undo" kelimesi eklenerek tanımların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde fiziksel portlar Eth-Trunk arayüzü altına dâhil edilemez).

```
[~CE6800-1]int Eth-Trunk 1
[~CE6800-1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[~CE6800-1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan 2 to 4094
Info: Some VLANs are not created. Please create them to make the configuration take effect.
[~CE6800-1-Eth-Trunk1]mode lacp-static
[~CE6800-1-Eth-Trunk1]q
[~CE6800-1]int ge 1/0/0
[~CE6800-1-GE1/0/0]eth-trunk 1
[~CE6800-1-GE1/0/0]int ge 1/0/1
[~CE6800-1-GE1/0/1]eth-trunk 1
[~CE6800-1-GE1/0/1]q
```

(Huawei CE6800 model switch üzerinde uygulanan Eth-Trunk tanımı verilmiştir. Eth-Trunk ile yedekli yapı oluşturulmak istenmediği durumda VLAN tanımlarını Fortigate'e bağlanacak tek bir fiziksel port altında tanımlamak yeterli olacaktır).

Fortigate LAG Configuration

1- Switch üzerinde konfigürasyonlar tamamlandıktan sonra Fortigate üzerinde ayarlamalara başlanabilir. Fortigate üzerinde ilk olarak LAG tanımı yapılması gerekiyor. Bunun için Web arayüzü üzerinde "Network -> Inerface -> Create New -> Interface" yolu takip edilerek temelde Name, Type, Interface Members ve Role alanlarının doldurulması yeterlidir (altında VLAN tanımları oluşturulacağı için LAG arayüzüne ayrıca ip adresi tanımlamak gerekmiyor). Bu tanımlar komut satırı üzerinde yapılmak istendiğinde aşağıdaki komutlar da uygulanabilir.

Edit Interface		
Name Alias	∄• HuaLacpInter	
Туре	3• 802.3ad Aggregate	
VRFID (1)	0	
Interface members	m port7 ★ m port8 ★	
Role 1	LAN ▼	

(Fortigate Web arayüzü üzerinde LAG tanımını oluşturma)


(Fortigate komut satırı üzerinde LAG tanımını oluşturma)



(LAG tanımı çıktısı)


Fortigate InterVLAN Communication Configuration

1- Link Aggregate tanımı yapıldıktan sonra oluşturulan LAG tanımı altında VLAN'lara hizmet verebilmek için VLAN tanımlarının oluşturulması gerekiyor. Bunun için Web arayüzü üzerinde "Network -> Inerface -> Create New -> Interface" yolu takip edilerek temelde Name, Type, VLAN Protocol, Interface, VLAN ID, Role ve IP/Netmask kısımlarının ayarlanması gerekiyor (İsteğe bağlı olarak erişimi kontrol edebilmek için Ping paketlerine de izin verilebilir. Interface tanımı VLAN'ın hangi arayüz üzerinden hizmet vereceğini belirlemek için tanımlanıyor. Burada yedekli çalışabilmesi için oluşturduğumuz LAG arayüzü seçilmelidir). Bu tanımlar komut satırı üzerinde yapılmak istendiğinde aşağıdaki komutlar da uygulanabilir.




(Fortigate Web arayüzü üzerinde VLAN tanımını oluşturma)

(Fortigate komut satırı üzerinde VLAN tanımını oluşturma)



(VLAN tanımını çıktısı)

2- Fortigate üzerinde VLAN tanımları oluşturulduktan sonra VLAN'ların aralarında haberleşebilmeleri için Policy tanımlarının yapılması gerekiyor. Policy tanımında oluşturulan VLAN'ların ip adreslerinin ifade edilebilmesi için "Policy & Access -> Addresses -> Create New -> Address" yolu izlenerek adres tanılarının yapılması gerekiyor (Alternatif olarak VLAN tanımları Web arayüzü üzerinde yapılıyorsa VLAN tanımının oluşturulduğu kısımda "Create address object matching subnet" özelliği devreye alındığında bu adres tanımı otomatik olarak ekleniyor). Komut satırı üzerinde adres tanımı oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki komutlar da uygulanabilir.




(Fortigate Web arayüzü üzerinde Firewall Address tanımını oluşturma)

(Fortigate komut satırı üzerinde Firewall Address tanımını oluşturma)



(Firewall Address tanımını çıktısı)

- 3- Fortigate'in Firewall Policy tablosunda varsayılanda İmplicit Deny satırı olduğu için yapılmak istenen her bir işlem için Policy tanımının yapılması gerekiyor. İnterVLAN konfigürasyonu yapmak üzere Policy tanımı oluşturmak için "Policy & Access -> Firewall Policy -> Create New" yolu takip edilerek temelde Name, İncoming İnterface, Outgoing İnterface, Source Address, Destination Address, Schedule, Service ve Action kısımlarının tanımlanması gerekiyor. Fortigate üzerinde Policy oluşturulurken bilinmesi gereken önemli noktalardan birisi de ip adresi ve arayüz tanımlarından da anlaşılacağı üzere her Policy tek yönlü trafik akışı oluşturabilmek için oluşturuluyor. Yani Net1 ve Net2 olarak varsaydığımız iki networkün karşılıklı olarak haberleşebilmesi için Net1'den Net2'ye trafik akışı için bir Policy tanımı, Net2'den Net1'e trafik akışı için ikinci bir Policy tanımı yapılması gerekiyor.
 - a. Burada oluşturulan tanımlarda dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisi de her bir kural tanımında hedef ve kaynak network adresleri tek olmalıdır. Tek bir kural tanımı içerisinde birden fazla kaynak ve hedef network tanımları kullanılarak Policy tanımları yapıldığı takdirde Policy tanımı sayısı arttıkça yönetimi de zorlaştıracaktır. Örnek üzerinden hatalı tanım açıklanmaya çalışıldığında oluşturulan Policy tanımında kaynak network adres tanımı olarak VLAN10_Address, VLAN20_Address ve VLAN30_Address tanımları aynı ada eklenebilir. Aynı şekilde hedef network adres kısmına da VLAN10_Address, VLAN20_Address ve VLAN30_Address tanımları eklenerek tek bir Policy üzerinden bütün VLAN'ların aralarında haberleşmesi sağlanabilirdi.



(Fortigate Web arayüzü üzerinde Firewall Policy tanımını oluşturma)


```
iGate-VM64-KVM # config firewall policy
                                                            ortiGate-VM64-KVM (policy) # edit 2
                                                           new entry '2' added
ortiGate-VM64-KVM (policy) # edit l
w entry 'l' added
ortiGate-VM64-KVM (1) # set name VLAN10-to-VLAN20
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # set srcintf VLAN20
ortiGate-VM64-KVM (1) # set srcintf VLAN10
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # set dstintf VLAN10
ortiGate-VM64-KVM (1) # set dstintf VLAN20
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # set action accept
ortiGate-VM64-KVM (1) # set action accept
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # set srcaddr VLAN20_Address
FortiGate-VM64-KVM (2) # set dstaddr VLAN10_Address
FortiGate-VM64-KVM (2) # set schedule always
ortiGate-VM64-KVM (1) # set schedule always
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # set service ALL
ortiGate-VM64-KVM (1) # set service ALL
                                                           FortiGate-VM64-KVM (2) # next
```

(Fortigate komut satırı üzerinde Firewall Policy tanımını oluşturma)



(Firewall Policy tanımını çıktısı)

Gerçekleştirdiğimiz uygulamada 3 VLAN'ı arasında haberleştirebilmek için aşağıda da görüleceği üzere toplamda 6 adet Policy tanımı oluşturulmuştur.



Kaynaklar

• https[:]//community.fortinet.com/t5/FortiGate/Technical-Tip-Configure-Inter-VLAN-Routing/ta-p/275524