
Inter-VLAN Communication

Inter-VLAN Routing, VLAN'lar arası haberleşme kanallarının açılmasına verilen isimdir. Haberleşmede istenilen durum, broadcast paketlerini geçirmeden oluşturulan sanal networklerin aralarında haberleşebilmelerini sağlamak. Bu haberleşme için arada mutlaka bir L3 cihaz kullanılması gerekiyor. Bu haberleşme Legacy Inter-VLAN, Router-on-a Stick ve L3 switch kullanılarak üç farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

1-> Legacy Inter-VLAN Routing

Legacy Inter-VLAN haberleşmesinde iki VLAN arasına bir router konumlandırılarak gerçekleştiriliyor. Yani LAN 'ları haberleştiren router Legacy Inter-VLAN yönteminde VLAN'ları haberleştirmek için kullanılıyor. Geleneksel denmesinin nedeni, VLAN'lar arası haberleşme ilk çıktığı zamanlarda bu şelikde gerçekleştirilmesinden kaynaklanıyor.

Legacy Inter-VLAN yönteminde ana felsefe routera bağlanan switch portları Access modunda alınıyor. Bu sayede frameler routera ek başlık bilgisi (802.1q) eklemeden frame gönderebiliyor. Routerda ise paketlerin yönlendirme işlemi, paketlerin L3 adres bilgilerine bakılarak gerçekleştiriliyor. Yani routera gelen paketler VLAN'dan bağımsız kaynak/hedef ip adreslerine bakılarak iki network/VLAN arasında yönlendirme sağlanıyor. Arada bir L3 cihaz kullanıldığı için VLAN'lar arası haberleşmede broadcast paketleri geçirilmiyor.



| → VLAN'ları haberleştirebilmek için öncelikle aynı VLAN'de olan cihazlar aynı networke dahil olmalı. Nedeni, pakelerin routera gönderilebilmeleri için paketteki hedef ip adresinin farklı networkte ait olduğunun görünmesi gerekiyor.

 Aynı networke dahil (L3) ama farklı VLAN'lara atanan cihazlar birbirine paket göndermek için bir gatewaye ihtiyaç duymayacaktır. Nedeni, ip adresleri aynı networkte göründüğü için paketler gatewaya gönderilmek yerine aynı network içerisinde aranmaya devam edilecektir. Bu cihazlar farklı VLAN'lara (L2) dahil oldukları için de birbirlerinden izole durumda olacaklar. Bu nedenle haberleşebilmeleri mümkün olmayacaktır.

Legacy Inter-VLAN konfigürasyonu için switchlerde yapılması gereken routera bağlanacak portlar Access moduna alınarak ilgili VLAN'lere atanıyor. Routerda ise sadece arayüzüne bağlı VLAN için kullanlan network adresinin gateway ip adresi olarak ip adres atanması gerekiyor. Böylece farklı bir VLAN'a trafik oluşturmak istendiğinde istemciler hedef cihazın farklı netwrokte olduğunu görüp paketi gateway adresine gönderecektir. Router ise paketi hedef networke yani hedef VLAN'a yönlendirecektir.

```
SW1(config) #interface fastEthernet 0/10
SWl(config-if) #switchport mode access
SWl(config-if)#switchport access vlan 10
SWl(config-if)#exit
SWl(config)#interface fastEthernet 0/11
SWl(config-if)#switchport mode access
SWl(config-if)#switchport access vlan 20
SWl(config-if)#exit
SWl(config)#interface gigabitEthernet 0/1
SWl(config-if)#switchport mode access
SWl(config-if)#switchport access vlan 10
SWl(config-if)#exit
SWl(config)#interface gigabitEthernet 0/2
SWl(config-if)#switchport mode access
SWl(config-if)#switchport access vlan 20
SW1(config-if)#exit
```

```
R1(config) #interface gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if) #no sh
R1(config-if) #exit
R1(config) #interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
VLAN 10 için gateway
bilgileri tanımlanıyor
VLAN 20 için gateway
R1(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
bilgileri tanımlanıyor
R1(config-if) #no sh
R1(config-if) #exit
```

Legacy Inter-VLAN yönteminin olumsuz yönleri

|-> Her VLAN için ayrıca kablolama yapılması gerekiyor

|-> Her Vlan için araya bir router konumlandırılması gerekiyor. Konumlandırılan router ve switchlerde ise her VLAN için ikişer port, işgal ediliyor.

|-> VLAN'lar arası haberleşmede tek kabloya bağlı kalındığı için darboğaz oluşma riski vardır.

|-> Ölçeklenebilir değil.

2-> Router-on-a-Stick

Router-on-a-Stick, küçük-orta ölçekli ağlarda kullanılabilmektedir. Legacy Inter-VLAN yönteminde her VLAN için 4 port işgal ediliyordu. Router-on-a-Stick yönteminde ise bütün VLAN trafiği tek bir fiziksel kablo üzerinden tek bir router kullanılarak gerçekleştiriliyor.


Router-on-a Stick yönteminde, modu Trunk olarak yapılandırılmış tek bir switch portu routera bağlanıyor. Trunk yapılandırıldığı için switchden çıkan framelerde 802.1q başlık bilgisi ekleniyor. Routera gönderilen bu paketler tek bir fiziksel arayüzden alınıyor ve gönderiliyor. Bunu kontrol edebilmek için routerun bir fiziksel arayüzünü mantıksal alt arayüzlere bölünüyoruz. Oluşturulan mantıksal arayüzlere ise **Sub-interface** deniyor.

Router-on-a-Stick yöntemi için öncelikle switchin routera bağlandığı portun Trunk moduna alınması gerekiyor. Bu sayede switchden routera gönderilen paketlere 802.1q etiket bilgisi eklenerek gönderiliyor. Router üzerinde ise her VLAN için Sub-İnterface oluşturulup ip adresi ve kapsülleme bilgilerinin tanımlanması gerekiyor. Bu koşullar sağlandıktan sonra switchden routera bir paket gönderildiğinde ise öncelikle, kaynak ip adresine bakılarak paketin geldiği Sub-İnterface tespit ediliyor. Ardından hedef ip adresine bakılarak gönderileceği Sub-İnterface tespit ediliyor (Bu işlem

routerdaki yönlendirme tablosuna bakılarak gerçekleştiriliyor). Paket hedef Sub-İnterface'e yönlendirilmeden önce switchden gönderilirken L2'de eklenen 802.1q etiket bilgisi sökülüyor. Hedef Sub-İnterface'e gelen paket switche tekrar gönderilmeden önce ise hedef Sub-İnterface üzerinde tanımlanan 802.1q etiket bilgisi (Sub-İnterface'in hizmet verdiği VLAN için tanımlanan etiket bilgisi) ekleniyor. Bu sayede paket switche ulaştığında Trunk moduna alınan switch portunda VLAN etiketi kontrol edilerek paketin switch üzerindeki ilgili portlara anahtarlanması sağlanıyor.

Konfigürasyonu için switchlerin routerlara bağlanacak portların arayüzlerine girilierek Trunk moduna alınması gerekiyor. Bu adımdan sonra router konfigürasyonuna geçilerek **önce switchin bağlı olduğu portun arayüzüne girilip port fiziksel olarak açılıyor**. Port fiziksel olarak açıldıktan sonra Sub-İnterfaceler oluşturabilmek için arayüze giriş komutunun sonuna nokta işareti koyularak oluşturulacak Sub-İnterface numarası veriliyor.

Sub-İnterface oluşturulduktan sonra ilk olarak bu Sub-İnterfaceden gönderilecek trafikler için switchde hangi VLAN'a gönderileceğini belirten VLAN etiket bilgisi "encapsulation dot1q <VLAN ID>" komutuyla tanımlanıyor. Ardından "ip address <Ip Address><Subnet Mask>" komutuyla Sub-İnterface'e ip adresi verilerek Sub-İnterface konfigürasyonu tamamlanıyor. Bu adımdan sonra VLAN'lar aralarında haberleşebilyor.



```
Rl(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if) #no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1.5
R1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1.5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.5, changed state to
up
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 5
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Rl(config-subif) #exit
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1.10
Rl(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1.10, changed state to up
LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1.10, changed state to
up
R1(config-subif) #encapsulation dot1q 10
R1(config-subif) #ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Rl(config-subif) #exit
R1(config)#
```

| → Konfigürasyon sonrasında oluşturulan Sub-İnterface'ler "sh ip route" komutuyla kontrol edilebilir.

```
Rl#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.5

L 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.5

192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10

L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.10

Rl#
```

3-> L3 Switch Kullanılarak


L3 switch, ön kısmında L2 switch portları, arka kısmında router bulunan bir cihaz olarak tanımlanabilir. L3 switchlerde her fiziksel port, routera doğrudan anakart üzerinden bağlıdır ve L3 özelliklerine sahiptir.

L3 switch kullanılarak VLAN'lar arası haberleşmenin sağlanması aslında felsefe olarak Router-on-a-Stick yöntemine benziyor. Router-on-a-Stick yönteminden farklı olarak router-switch arasında bir fiziksel kablo bağlamak yerine anakart üzerinde doğrudan Trunk modunda bağlıdır. Bu sayede kablonun bant genişliğine bağlı kalınmazken VLAN'lar arası haberleşmede de tek bir kabloya bağlı kalınmamış olunuyor.



L3 switch kullanılarak gerçekleştirilen VLAN'lar arası haberleştirmede VLAN'lara gateway'lik yapacak ip adresleri L3 switchlerin SVI(Switch Virtual Interface) adı verilen sanal arayüzlerine tanımlanıyor. Bunun için L3 switch üzerinde tanımlanacak VLAN arayüzüne girilerek "ip address <Ip Adderss><Subnet Mask>" komutuyla VLAN için ip adresi tanımlamak yeterli oluyor. Daha sonra "no sh" komutuyla sanal arayüz aktif hale getiriliyor. Bu yapılandırma sonrasında L3 switch VLAN'lar arası haberleştirme işlemini kendi içerisinde gerçekleştiriyor.

| → Dikkat edilmesi gereken konulardan biri bazı L3 switchlerde varsayılanda yönlendirme tablosu devrede gelmiyor. Bu durumda Sub-İnterfaceler aralarında yönlendirilemeyecektir. Yönelndirme tablosunu devreye almak için Global konfigürasyon modunda "**ip routing**" komutunu kullanmak gerekiyor.



A: Portların Access Modunda Olduğunu Gösterir

```
L3SW1(config) #interface vlan 10
L3SW1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
L3SW1(config-if) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if) #no sh
L3SW1(config-if) #exit
L3SW1(config) #interface vlan 20
L3SW1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up
L3SW1(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3SW1(config-if) #no sh
L3SW1(config-if) #exit
L3SW1(config) #
```

```
L3SW1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10

C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20

L3SW1#
```

NOT:

- L3 switch portlarının L2 switch gibi çalıştığını görebilmek için portların arayüzlerine giriş yapıp ip adresi vermeyi deneyebiliriz. Portlar ikinci katmanda çalıştığı için ip adresleri atanamayacaktır. Portlar L3'de kullanılmak istendiğinde ilgili portun arayüzüne gidilerek "no switchport" komutuyla L3'de çalışması sağlanabilir.
 - Bu komuttan sonra L3'e alınan porta ip adresi atanarak VLAN trafiğinin internete çıkarılması sağlanabilir.

```
L3SW1(config)#interface gigabitEthernet 1/0/5
L3SW1(config-if)#ip address ?
% Unrecognized command
L3SW1(config-if)#no switchport
L3SW1(config-if)#ip address ?
A.B.C.D IP address
dhcp IP Address negotiated via DHCP
L3SW1(config-if)#
```

 Bazı L3 switchlerde yönlendirme tablosu akif gelmeyebiliyor. Bunu "do sh ip route" komutunu çalıştırarak kontrol edebiliyoruz. Bu komut çıktısında yönlendirme tablosu görünmüyorsa routerda Global konfigürasyon modunda"ip routing" komutunun çalıştırılması gerekiyor.

```
L3SW1#sh ip route
Default gateway is not set
Host
                     Gateway
                                         Last Use
                                                       Total Uses Interface
ICMP redirect cache is empty
L3SW1#conf ter
L3SW1(config) #ip routing
L3SW1(config)#do sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       {\tt N1} - OSPF NSSA external type 1, {\tt N2} - OSPF NSSA external type 2
       El - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
L3SW1(config)#
```