# **Aruba Genel Notlar**

## VLAN Konfigürasyonu

 VLAN konfigürasyonu için ilk olarak "configure terminal" komutuyla global konfigürasyon moduna girilmelidir. Burada Cisco IOS'a benzer şekilde "vlan <VLAN ID>" komutuyla VLAN tanımı yapılır. İsteğe bağlı olarak bu arayüz altında isim tanımlamak gibi özelleştirmeler de yapılabilir.

```
ArubaCX-1(config) # vlan 10
ArubaCX-1(config-vlan-10) # name V10
ArubaCX-1(config-vlan-10) # vlan 20
ArubaCX-1(config-vlan-20) # name V20
ArubaCX-1(config-vlan-20) # vlan 30
ArubaCX-1(config-vlan-30) # name V30
ArubaCX-1(config-vlan-30) # vlan 40
ArubaCX-1(config-vlan-40) # name V40
ArubaCX-1(config-vlan-40) # exit
```

- VLAN tanımı yapıldıktan sonra Aruba CX switchlerin portları L3 geldiği için "interface
   <Interface ID>" komutuyla ilgili arayüze giriş yapılıp "no routing" komutuyla portun L2'de çalışması sağlanır.
  - Arayüz altında bu komut çalıştırılıp portlarL2'ye çekildikten sonra varsayılanda Access modunda VLAN1'e dahil ediliyor.
  - Her ne kadar port L2'de çalışacak olsa da varsayılanda STP protokolü devrede olmayabiliyor ("do sh spanning-tree" komutuyla kontrol edebilirsin). Bunun için Global konfigürasyon modunda "spanning-tree" komutunu kullanarak devreye alabilirsin (İsteğe bağlıdır, yani devreye alınmasa da topoloji çalışır ama LOOP oluşma ihtimalinin olduğunu unutma). STP protokolü üzerine özelleştirmeler yapmak için STP notlarını inceleyebilirsin.
  - o Portlar varsayılanda L3 geldiği için "no sh" komutuyla açılması gerekiyor.

```
switch(config) # spanning-tree
switch(config) # interface 1/1/1-1/1/6
switch(config-if-<1/1/1-1/1/6>) # no routing
switch(config-if-<1/1/1-1/1/6>) # no sh
switch(config-if-<1/1/1-1/1/6>) # exit
```

 Daha sonra port Access moduna alınmak isteniyorsa "vlan access <VLAN ID>" komutuyla istenilen VLAN'a atanır.

```
ArubaCX-1(config)# interface 1/1/5
ArubaCX-1(config-if)# vlan access 10
ArubaCX-1(config-if)# exit
```

Port Trunk moduna alınmak isteniyorsa yine arayüz altında benzer komutlar çalıştırıldıktan sonra "vlan trunk allowed {all | <VLANs>}" komutu kullanılarak trafiğin geçmesine izin verilecek VLAN'lar tanımlanır (Cisco'da olduğu gibi varsayılanda bütün VLAN trafiğine izin verilmiyor).

```
ArubaCX-1(config) # interface 1/1/1
ArubaCX-1(config-if) # vlan trunk allowed 1,10,20,30,40
ArubaCX-1(config-if) # no sh
ArubaCX-1(config-if) # exit
```

Port Trunk moda alındığında varsayılanda Native VLAN 1 olarak atanıyor. Eğer ki farklı bir Native VLAN kullanılıyorsa arayüz altına girip "vlan trunk native <VLAN>"komutuyla güncellemeyi unutma. Bu güncelleme Trunk moduna alınan ve birbirine karşılıklı bağlı her switch portu üzerinde yapılmalıdır. Aksi takdirde VLAN trafikleri birbirine girecektir.

```
CE6800-1(config) # int 1/1/1
CE6800-1(config-if) # vlan trunk allowed all
CE6800-1(config-if) # vlan trunk native 10
CE6800-1(config-if) # no sh
CE6800-1(config-if) # exit
```

- Switchler arasında ses trafiğine öncelik verilmesi için öncelikle "**int vlan <VLAN Id>**" komutuyla ses Voice VLAN olarak belirlenen VLAN arayüzünün altına girilerek "**voice**" komutunun kullanılması gerekiyor. Bu komut sonrasında ip telefon kullanılacak port bu VLAN'a dahil edildiğinde bu port üzerinden geçen trafiğe öncelik verilecektir.
  - Alternatif olarak (switch bu komutları destekliyorsa) bir VLAN tanımı yapıldıktan sonra "vlan <VLAN Id> qos priority <Priority Value>" komutuyla VLAN'ın öncelik değerinde oynamalar yaparak da o VLAN'a dahil trafiklere öncelik verilmesi sağlanabiliyor.

# Notlar

- Aruba CX Switchin komut seti oalrak cisco IOS'a neredeyse birebir benziyor.
- Arayüzler üzerinde toplu konfigürasyon yapmak için komut "interface <Start Port ID>-<End Port ID>" şeklinde kullanılabiliyor.

#### **Kontrol Komutları**

- sh vlan {port <Interface Id> | summary | voice}
- sh run int <Interface ID>

### Kaynaklar

- https[:]//www.youtube.com/watch?v=KNGFZ1aiiU4
  - o Videonun ilerleyen dakikalarında Span/Mirrior port konfigürasyonu da yapılıyor.
- https[:]//www.youtube.com/watch?v=jTdk5HJA8fU
- https[:]//arubase.club/wp-content/uploads/2019/05/CLI\_Reference\_Guide\_for\_ArubaOS-CX\_ArubaOS-Switch\_Comware\_and\_Cisco\_IOS.pdf
- https[:]//www.youtube.com/watch?v=fZiTyzo-UaU
- https[:]//www.youtube.com/watch?v=l195crT Rxc
- https[:]//www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.13/HTML/vsx/Content/Chp\_TS/islblo-sta.htm
- https[:]//community.arubanetworks.com/discussion/vlan-help-on-aruba-cx-6000
- https[:]//www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.10/PDF/I2\_bridging\_83xx-9300-10000.pdf
- https[:]//www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-S/16.11/ATMG/YC/content/common%20files/asi-pri-bas-vla-id..htm

- https[:]//www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.11/PDF/qos\_6200-6300-6400.pdf
- https[:]//techhub.hpe.com/eginfolib/Aruba/OS-CX\_10.04/5200-6709/index.html#GUID-1D41D47F-969E-4B6F-9731-BDFA4D54FA44.html
- https[:]//www.arubanetworks.com/techdocs/AOS-CX/10.11/PDF/qos\_6200-6300-6400.pdf
- https[:]//techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/RA/15-18/5998-8155\_ra-2620\_atmg/content/ch04s05.html