
pdf3: Sieci LAN

2.1

Dwa komputery, które są podłączone do tej samej sieci, mogą komunikować się ze sobą, przesyłać między sobą pliki. Użytkownik jednego komputera może korzystać z plików na drugim komputerze poprzez sieć (oba komputery podłączone są do jednej sieci) pod warunkiem, że ten drugi komputer musi mieć włączoną opcję współużytkowania plików i ich udostępniania w sieci oraz użytkownik musi podać hasło. Przede wszystkim komputer musi mieć włączoną dostępność w sieci, musi być widoczny w sieci.

Zapora Windows Defender: zezwalaj na wyjątki protokołu ICMP

- -protokół komunikacyjnego sterowania Internetem (ICMP)
- -można używać komunikatów protokołu ICMP do określania stanu innych komputerów w sieci -polecenie ping używa żądania echa, jeżeli nie zezwolimy na ten typ komunikatu to zapora systemu Windows go zablokuje
- -jeśli nie zdefiniujemy typów komunikatów przychodzących i wychodzących, zapora systemowa będzie blokować wszystkie



2.2

Aa,b)

Odpowiedź w oparciu o teorię opisałam powyżej.

Ac)

Należy zmienić ustawienia Zapory Windows Defender – zezwolić na wyjątki protokołu ICMP, tak, aby komunikat żądania echa mógł przedostać się przez zaporę do komputera docelowego.

Ad)

Protokół ARP (ang. Address Resolution Protocol) – służy do uzyskiwania informacji na temat adresu MAC danego urządzenia (w sieciach opartych na protokole IPv4. Jest to sposób na uzyskanie adresu fizycznego (MAC) na podstawie znanego adresu logicznego (IP). Jest to możliwe ponieważ nasz komputer tworzy i rozsyła do wszystkich urządzeń w danej sieci tzw. rozgłoszeniową ramkę ARP. Zawiera ona adres nadawcy (źródłowy) – adres naszego komputera oraz rozgłoszeniowy adres MAC, w postaci: FF-FF-FF-FF-FF. Urządzenie, które dostanie taką ramkę sprawdza czy adres IP, w niej zawarty zgadza się z jego własnym adresem IP. Jeśli nie, ramka zostanie zignorowana. Jeżeli tak, urządzenie wygeneruje nową ramkę, w której będzie zapisany jego adres MAC i wyśle ją do nadawcy pierwszej ramki. Dane o odwzorowaniu adresu IP na adres MAC zapisane są w tablicy ARP każdego urządzenia. Polecenie arp -a, wpisane w wierszu

konsoli pozwala wyświetlić tablicę ARP.

```
Wiersz polecenia
          soft Windo
 :\Users\local>arn -a
  Internet Address
169.254.255.255
224.0.0.22
224.0.0.251
                                                  Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                    Type
static
static
                                                                                                   static
static
static
                                                   01-00-5e-00-00-fb
   Internet Address
192.168.13.1
192.168.13.27
192.168.13.28
                                                                                                    static
   terface: 169.254.159.126 --- 0xf
  Internet Address
169.254.255.255
224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
239.255.255.250
                                                   Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
                                                                                                   Type
static
static
                                                                                                   static
static
static
   255.255.255.255
  nterface: 192.168.56.1
                                                   Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
                                                                                                    Type
static
static
static
  192.168.56.255
224.0.0.22
224.0.0.251
   \Users\local>
```

Wpisy świadczą o tym, że w ciągu ostatnich 10 minut odbywała się komunikacja pomiędzy komputerem, na którym pracuję a innymi komputerami w sieci.

Tzw. lokalne IP jest przydzielane urządzeniom podłączonym do tej samej sieci lokalnej LAN. Adresy te najczęściej są przypisywane przez serwer DHCP. Serwer DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) dostarcza informacje o właściwym adresie IP, masce podsieci, właściwej bramie domyślnej i serwerze DNS, potrzebne do podłączenia urządzenia np. do domowej sieci bezprzewodowej. Jest częścią routera, która dba o to, aby kilka urządzeń podłączonych do tej samej sieci nie przeszkadzało sobie nawzajem i żeby mogły się one ze sobą komunikować. Zapis lokalnego adresu IP ma format: 192.168.0. XXX. Pierwsze trzy znaki określają sieć, do której podłączone jest urządzenie, następne identyfikują sprzęt, a ostatnie zależą od tego czy sieć jest domowa czy firmowa. Np. serwer ma IP 192.168.0.1, pierwsze z podłączanych urządzeń będzie miało adres IP 192.168.0.10, następne 192.168.0.11, jeszcze następne 192.168.0.12 itd.

```
C:\Users\local>arp -d
The ARP entry deletion failed: Żądana operacja wymaga podniesienia uprawnień.
  :\Users\local>ping 192.168.13.214
Pinging 192.168.13.214 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time<1ms TTL=64
 Ping statistics for 192.168.13.214:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 5ms
  :\Users\local>arp -a
  interface: 169.254.214.205 --- 0x9
    Type
static
                                                                                                      static
static
                                                                                                      static
 Interface: 192.168.13.17 --- 0xd
Internet Address
192.168.13.1 fc-f9-38-a3-a1-4f
192.168.13.27 bc-ae-c5-cd-89-10
192.168.13.28 bc-ae-c5-cd-89-14
192.168.13.215 00-30-4f-53-2a-ce
192.168.13.215 00-30-4f-53-2a-ce
192.168.13.255 ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-fb
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fc
239.255.255.255 01-00-5e-7f-ff-fa
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                                                       Туре
                                                                                                      dynamic
dynamic
                                                                                                      dynamic
dynamic
                                                                                                      dynamic
static
                                                                                                      static
                                                                                                      static
                                                                                                       static
  Interface: 169.254.159.126 --- 0xf
                                                Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
    Internet Address
169.254.255.255
                                                                                                      static
                                                   01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-07-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff-ff
    224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
                                                                                                       static
                                                                                                      static
    239.255.255.250
255.255.255.255
                                                                                                      static
 Type
static
                                                                                                      static
                                                                                                      static
```


brak uprawnień do zastosowania arp -d (wyczyszczenie wpisów protokołu ARP)

 \mathbf{C}

```
C:\Users\local>ping 192.168.13.214

Pinging 192.168.13.214 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time=20ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.13.214: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.13.214:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 5ms</pre>
```



Ea)

Gdyby udało się wyczyścić wpisy w tablicy ARP to pojawiłby się adres. W moim przypadku był on widoczny cały czas.

Eb)

Wymiana pomiędzy komputerami pakietów.

Ec)

Komputer dysponuje adresem IP odbiorcy. Żeby poprawnie wysłać do niego pakiet w sieci lokalnej musi uzyskać adres fizyczny (MAC) odbiorcy. W ustaleniu adresu MAC pomaga protokół ARP.

Ed)

- > Frame 16: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF__(5ABA326B-C4F4-4AC5-9AF0-EE8B7DA1D03B}, id 0
- > Ethernet II, Src: ASUSTekC_cd:89:dd (bc:ae:c5:cd:89:dd), Dst: D-LinkIn_4a:b1:30 (1c:7e:e5:4a:b1:30)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.13.17, Dst: 192.168.13.214
 > Internet Control Message Protocol

Ee)

Urządzenia, które są potrzebne do komunikacji między komputerami w sieci LAN to: router, karta sieciowa

2.4

```
:\Users\local>ping allegro.pl
Pinging allegro.pl [185.31.27.160] with 32 bytes of data:
Reply from 185.31.27.160: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 185.31.27.160: bytes=32 time=40ms TTL=55
Reply from 185.31.27.160: bytes=32 time=40ms TTL=55
Reply from 185.31.27.160: bytes=32 time=28ms TTL=55
Ping statistics for 185.31.27.160:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 28ms, Maximum = 40ms, Average = 34ms
 :\Users\local>arp -a
Interface: 169.254.214.205 --- 0x9
Internet Address Physical Address
169.254.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           Type
   169.254.255.255
                                       ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           static
   224.0.0.22
224.0.0.251
224.0.0.252
                                       01-00-5e-00-00-16
                                      01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                           static
                                                                          static
   239.255.255.250
255.255.255.255
                                      01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                          static
 Interface: 192.168.13.17 --- 0xd
Internet Address Physical Address
192.168.13.1 fc-f9-38-a3-a1-4
                                       fc-f9-38-a3-a1-4f
                                                                          dynamic
   192.168.13.27
                                       bc-ae-c5-cd-89-10
                                                                          dynamic
   192.168.13.28
192.168.13.214
192.168.13.215
192.168.13.255
                                      bc-ae-c5-cd-89-f4
1c-7e-e5-4a-b1-30
00-30-4f-53-2a-ce
                                                                          dynamic
                                                                          dynamic
                                       ff-ff-ff-ff-ff
                                                                          static
                                       01-00-5e-00-00-16
01-00-5e-00-00-fb
   224.0.0.22
                                                                           static
    224.0.0.251
   224.0.0.252
239.255.255.250
                                       01-00-5e-00-00-fc
                                                                           static
                                       01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           static
   255.255.255.255
                                                                           static
 Interface: 169.254.159.126 --- 0xf
   Internet Address
169.254.255.255
224.0.0.22
224.0.0.251
                                      Physical Address
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           static
                                       01-00-5e-00-00-16
                                                                           static
                                       01-00-5e-00-00-fb
                                                                           static
                                       01-00-5e-00-00-fc
   239.255.255.250
255.255.255.255
                                       01-00-5e-7f-ff-fa
ff-ff-ff-ff-ff
                                                                           static
                                                                           static
 Interface: 192.168.56.1 --- 0x13
   Internet Address
                                       Physical Address
                                      ff-ff-ff-ff-ff
01-00-5e-00-00-16
   192.168.56.255
   224.0.0.22
224.0.0.251
                                                                           static
                                     01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
                                                                          static
    224.0.0.252
                                                                           static
   239.255.255.250
                                       01-00-5e-7f-ff-fa
  :\Users\local>
```

Ea)

Nie. W tabeli nie pojawił się wpis dotyczący adresu sprawdzanego serwera.

Eb)

Pojawia się informacja, że host jest nieosiągalny.

F

Konfiguracja TCP/IPv4

pdf4: Konfiguracja routerów cz. 1

4.1

a) parametry połączenia z routerem

b) połączenie

