
Tensão nominal de alimentação: 9-28 Vdc

Produtos com selo de garantia violados não serão cobertos pela garantia

00 0000 🏣 🕹 0000000000 🕹 0000000000

mmm. man.



CANALETA inninia mini CANALETA

*Somar comprimento da etiqueta/identificador de cabos nas distâncias


MHO Keeper 316



14/14/2 COCOCOO	0000000000	00000000000
NATCO MALLS	0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28888888
POWER INTENDED	MHO KEEPER 3	and bit hi
Vin. 105488	DOGITAL OUT	PUTS EFFORZ
	558888888	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	V00005050000




Guia rápido de instalação



PROTEÇÃO DOS CONTATOS DOS RELÉS


É necessário instalar proteções para os contatos das saídas digitais em caso de utilização com cargas não resistivas* ou não lineares*. Veja abaixo exemplos de como proteger os contatos e garantir uma boa vida útil ao equipamento. As proteções recomendadas estão destacadas em azul e devem ser compativeis em tensão e corrente com a carga utilizada

Cargas indutivas alimentadas com fonte de tensão em corrente continua



Especificar diodo com tensão de ruptura reversa no mínimo 10 vezes maior que a tensão nominal da fonte e corrente direta maior que a corrente da carga

Cargas indutivas alimentadas com fonte de tensão em corrente alternada



C: 0,5 uF a cada 1 A consumido pela carga. R: 1 Ω a cada 1 V da tensão nominal da fonte. Utilizar capacitor sem polaridade e com dielétrico no minimo duas vezes a tensão nominal. Resistor deve suportar a potência dissipada. Conectar proteções próximas a carga

OUTROS PRODUTOS

Status dos LEDs

POWER (Vermelho) Status da alimentação

Desligado	Sem alimentação
Ligado	Equip. ligado

NETWORK (Azul)

Status	de	conexão	do	WiFi

Desligado	Desconectado
Piscando lento	Ponto de acesso
Piscando rápido	Tentando conectar
Piscada rápida	Trocando dados
Ligado	Conectado

SERVER (Azul)

Status de	conexão	ao servidor
-----------	---------	-------------

Desconectado
Tentando se conectar
Trocando dados
Conectado

Para o LED configurável "CONFIG." consultar informações no webservei

LEGENDA

A Cabo de rede Ethernet RJ45 CAT6 tipo direto - Conectar a rede LAN



Ligação tipica de um trasmissor 0-20 mA (a 3 fios)

Ligação tipica de um trasmissor 0-20 mA (a 2 flos)

Ligação tipica de um trasmissor 0-10 V (a 2 flos)

Fonte de alimentação com conexão do tipo sinking load


Representação de contatos, sensores ou pontos elétricos de sinais digitais

Fonte de alimentação CC (9 a 28 V)


Sensores de temperatura one-wire ligados em paralelo (máx. 8 sensores)

Conectar blindagem no mesmo ponto do terminal negativo de alimentação

Ronte de alimentação com conexão do tipo sinking load ou sourcing load



CONEXÕES INTERNAS EQUIVALENTES



SIMBOLOGIA

FONTE DE TENSÃO CC

FONTE DE TENSÃO CC OU CA

CARGA

CONTATO SECO

(V) TRASMISSOR DE TENSÃO (0 a 10 V) - 2 fios

TRASMISSOR DE CORRENTE (0 a 20 mA) - 2 fios

() TRASMISSOR DE CORRENTE (0 a 20 mA) - 3 fios

CABO DE REDE ETHERNET RJ45

CABO DE COMUNICAÇÃO 2 VIAS (BLINDADO)

-T- SENSOR DE TEMPERATURA ONE-WIRE

LEGENDA

Para cargas n\u00e3o resistivas, proteger contatos dos rei\u00e9s das sa\u00eddas digitais

Conexão interna entre AIC e (-)

Conetados internamente ao processador e/ou circuitos auxiliares

NC Não conectado internamente

SR Conector teminal auxiliar - Saída rápida (PWM ou IR)

SE Conector teminal auxiliar - Porta serial para diagnóstico