51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

51 单片机汇编语言教程: 8 课单片机寻址方式与指令系统

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

通过前面的学习,我们已经了解了单片机内部的结构,并且也已经知道,要控制单片机,让它为我们干活,要用指令,我们已学了几条指令,但很零散,从现在开始,我们将要系统地学习8051单片机的指令部份。

一、概述

1、指令的格式

我们已知,要让计算机做事,就得给计算机发送各种指令,并且我们已知,计算机很"笨",只能懂得数字,如前面我们写进机器的 75H,90H,00H 等等,所以指令的第一种格式就是机器码格式,也说是数字的形式。但这种形式实在是为难我们人了,太难记了,于是有另一种格式,助记符格式,如 MOV P1, #0FFH,这样就好记了。 这两种格式之间的关系呢,我们不难理解,本质上它们完全等价,只是形式不一样而已。

2、汇编

我们写指令使用汇编格式,而计算机和单片机只懂机器码格式,所以要将我们写的汇编格式的指令转换为机器码格式,这种转换有两种办法:手工汇编和机器汇编。手工汇编实际上就是查表,因为这两种格式纯粹是格式不一样,所以是一一对应的,查一张表格就行了。不过手工查表总是嫌麻烦,所以就有了计算机软件,用计算机软件来替代手工查表,这就是机器汇编。

二、单片机的寻址

让我们先来复习一下我们学过的一些指令: MOV P1, #0FFH, MOV R7, #0FFH 这些指令都是将一些数据送到对应的位置中去,为什么要送数据呢?第一个因为送入的数能让灯全灭掉,第二个是为了要实现延时,从这里我们能看出来,在用单片机的编程语言编程时,经常要用到数据的传递,事实上数据传递是单片机编程时的一项重要工作,一共有28条指令(单片机共111条指令)。下面我们就从数据传递类指令开始吧。

分析一下 MOV P1, #0FFH 这条指令,我们不难得出结论,第一个词 MOV 是命令动词,也就是决定做什么事情的, MOV 是 MOVE 少写了一个 E, 所以就是"传递",这就是指令,规定做什么事情,后面还有一些参数,分析一下,数据传递必须要有一个"源"也就是你要送什么数,必须要有一个"目的",也就是你这个数要送到什么地方去,显然在上面那条单片机指令中,要送的数(源)就是 0FFH,而要送达的地方(目的地)就是 P1 这个寄存器。在数据传递类指令中,均将目的地写在指令的后面,而将源写在最后。

这条指令中,送给 P1 是这个数本身,换言之,做完这条指令后,我们能明确地知道, P1 中的值是 0FFH,但是并不是任何时候都能直接给出数本身的。例如,在我们前面给出的单片机延时程序例是这样写的:

```
MAIN: SETB P1.0 ; (1)
    LCALL DELAY; (2)
    CLR P1.0 ; (3)
    LCALL DELAY ; (4)
    AJMP MAIN ; (5)
; 以下子程序
DELAY: MOV R7, #250 ; (6)
D1: MOV R6, #250 ; (7)
D2: DJNZ R6, D2 ; (8)
    DJNZ R7, D1 ; (9)
```

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

```
RET
                   ; (10)
    END
                   : (11)
表 1
MAIN: SETB P1.0
                     ; (1)
     MOV 30H, #255
      LCALL DELAY:
      CLR P1.0
                    ; (3)
      MOV 30H, #200
      LCALL DELAY
                   ; (4)
      AJMP MAIN
                    ; (5)
: 以下子程序
DELAY: MOV R7, 30H ; (6)
D1: MOV R6, #250
                  : (7)
                  ; (8)
D2: DJNZ R6, D2
    DJNZ R7, D1
                  ; (9)
    RET
                   ; (10)
    END
                   ; (11)
表 2
```

这样一来,我每次调用延时程序延时的时间都是相同的(大致都是 0.13S),如果我提出这样的要求: 灯亮后延时时间为 0.13S 灯灭,灯灭后延时 0.1 秒灯亮,如此循环,这样的程序还能满足要求吗?不能,怎么办?我们能把延时程序改成这样(见表 2):调用则见表 2 中的主程,也就是先把一个数送入 30H,在子程序中 R7 中的值并不固定,而是根据 30H 单元中传过来的数确定。这样就能满足要求。

从这里我们能得出结论,在数据传递中要找到被传递的数,很多时候,这个数并不能直接给出,需要变化,这就引出了一个概念:如何寻找操作数,我们把寻找操作数所在单元的地址称之为寻址。在这里我们直接使用数所在单元的地址找到了操作数,所以称这种办法为直接寻址。除了这种办法之外,还有一种,如果我们把数放在工作寄存器中,从工作寄存器中寻找数据,则称之为寄存器寻址。例: MOV A, RO 就是将 RO 工作寄存器中的数据送到累加器 A 中去。提一个问题:我们知道,工作寄存器就是内存单元的一部份,如果我们选择工作寄存器组 0,则 RO 就是 RAM 的 OOH 单元,那么这样一来,MOV A, OOH,和 MOV A, RO 不就没什么区别了吗?为什么要加以区别呢?的确,这两条指令执行的结果是完全相同的,都是将 OOH 单元中的内容送到 A 中去,但是执行的过程不一样,执行第一条指令需要 2 个周期,而第二条则只需要 1 个周期,第一条指令变成最终的目标码要两个字节(E5H OOH),而第二条则只要一个字节(E8h)就能了。

这么斤斤计较!不就差了一个周期吗,如果是 12M 的晶体震荡器的话,也就 1 个微秒时间了,一个字节又能有多少?

不对,如果这条指令只执行一次,也许无所谓,但一条指令如果执行上 1000 次,就是 1 毫秒,如果要执行 1000000 万次,就是 1S 的误差,这就很可观了,单片机做的是实时控制的事,所以必须如此"斤斤计较"。字节数同样如此。

再来提一个问题,现在我们已知,寻找操作数能通过直接给的方式(立即寻址)和直接给出数所在单元地址的方式(直接寻址),这就够了吗? 看这个问题,要求从30H单元开始,取20个数,分别送入A累加器。

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

就我们目前掌握的办法而言,要从 30H 单元取数,就用 MOV A, 30H, 那么下一个数呢?是 31H 单元的,怎么取呢?还是只能用 MOV A, 31H, 那么 20 个数,不是得 20 条指令才能写完吗?这里只有 20 个数,如果要送 200 个或 2000 个数,那岂不要写上 200 条或 2000 条命令这未免太笨了吧。为什么会出现这样的状况?是因为我们只会把地址写在指令中,所以就没办法了,如果我们不是把地址直接写在指令中,而是把地址放在另外一个寄存器单元中,根据这个寄存器单元中的数值决定该到哪个单元中取数据,比如,当前这个寄存器中的值是30H, 那么就到 30H 单元中去取,如果是 31H 就到 31H 单元中去取,就能解决这个问题了。怎么个解决法呢?既然是看的寄存器中的值,那么我们就能通过一定的办法让这里面的值发生变化,比如取完一个数后,将这个寄存器单元中的值加 1,还是执行同一条指令,可是取数的对象却不一样了,不是吗。通过例程来说明吧。

MOV R7, #20 MOV R0, #30H

LOOP: MOV A, @RO

INC RO

DJNZ R7, LOOP

这个例程中大部份指令我们是能看懂的,第一句,是将立即数 20 送到 R7 中,执行完后 R7 中的值应当是 20。第二句是将立即数 30H 送入 R0 工作寄存器中,所以执行完后,R0 单元中的值是 30H,第三句,这是看一下 R0 单元中是什么值,把这个值作为地址,取这个地址单元的内容送入 A 中,此时,执行这条指令的结果就相当于 MOV A,30H。第四句,没学过,就是把 R0 中的值加 1,因此执行完后,R0 中的值就是 31H,第五句,学过,将 R7 中的值减 1,看是否等于 0,不等于 0,则转到标号 L00P 处继续执行,因此,执行完这句后,将转去执行 MOV A,@R0 这句话,此时相当于执行了 MOV A,31H(因为此时的 R0 中的值已是 31H 了),如此,直到 R7 中的值逐次相减等于 0,也就是循环 20 次为止,就实现了我们的要求:从 30H 单元开始将 20 个数据送入 A 中。

这也是一种寻找数据的办法,由于数据是间接地被找到的,所以就称之为间址寻址。注意,在间址寻址中,只能用 R0 或 R1 存放等寻找的数据。

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

