51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

51 单片机汇编语言教程: 第11 课-单片机算术运算指令

(基于HJ-1G、HJ-3G 实验板)

不带进位位的单片机加法指令

ADD A,#DATA;例: ADD A, #10H

ADD A, direct ;例: ADD A, 10H

ADD A, Rn;例: ADD A, R7

ADD A, @Ri;例: ADD A, @R0

用途:将A中的值与其后面的值相加,最终结果否是回到A中。

例: MOV A, #30H

ADD A, #10H

则执行完本条指令后, A 中的值为 40H。

下面的题目自行练习

MOV 34H, #10H

MOV R0, #13H

MOV A, 34H

ADDA, R0

MOV R1, #34H

ADD A, @R1

带进位位的加法指令

ADDC A, Rn

ADDC A, direct

ADDC A,@Ri

ADDC A.#data

用途:将A中的值和其后面的值相加,并且加上进位位C中的值。

说明:由于51单片机是一种8位机,所以只能做8位的数学运算,但8位运算的范围只有0-255,这在实际工作中是不够的,因此就要进行扩展,一般是将2个8位的数学运算合起来,成为一个16位的运算,这样,能表达的数的范围就能达到0-65535。如何合并呢?其实很简单,让我们看一个10进制数的例程:

66+78。

这两个数相加,我们根本不在意这的过程,但事实上我们是这样做的:先做 6+8 (低位),然后再做 6+7,这是高位。做了两次加法,只是我们做的时候并没有刻意分成两次加法来做罢了,或者说我们并没有意识到我们做了两次加法。之所以要分成两次来做,是因为这两个数超过了一位数所能表达的范置 (0-9)。

在做低位时产生了进位,我们做的时候是在适当的位置点一下,然后在做高位加法是将这一点加进去。那么计算机中做 16 位加法时同样如此,先做低 8 位的,如果两数相加产生了进位,也要"点一下"做个标记,这个标记就是进位位 C,在 PSW 中。在进行高位加法是将这个 C 加进去。例: 1067H+10A0H,先做 67H+A0H=107H,而 107H 显然超过了 0FFH,因此最终保存在 A 中的是 7,而 1 则到了 PSW 中的 CY 位了,换言之,CY 就相当于是 100H。然后再做 10H+10H+CY,结果是 21H,所以最终的结果是 2107H。

带借位的单片机减法指令

SUBBA, Rn

SUBB A, direct

SUBB A, @Ri

SUBB A,#data

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

设(每个 H, (R2) =55H, CY=1, 执行指令 SUBB A, R2之后, A 中的值为 73H。 说明:没有不带借位的单片机减法指令,如果需要做不带位的减法指令(在做第一次相减时), 只要将 CY 清零即可。

乘法指令

MUL AB

此单片机指令的功能是将 A 和 B 中的两个 8 位无符号数相乘,两数相乘结果一般比较大,因此最终结果用 1 个 16 位数来表达,其中高 8 位放在 B 中,低 8 位放在 A 中。在乘积大于 FFFFFH(65535)时,0V 置 1 (溢出),不然 OV 为 0,而 CY 总是 0。

例: (A) =4EH, (B) =5DH, 执行指令

MUL AB 后,乘积是 1C56H,所以在 B 中放的是 1CH,而 A 中放的则是 56H。除法指令

DIV AB

此单片机指令的功能是将 A 中的 8 位无符号数除了 B 中的 8 位无符号数 (A/B)。除法一般会出现小数,但计算机中可没法直接表达小数,它用的是我们小学生还没接触到小数时用的商和余数的概念,如 13/5,其商是 2,余数是 3。除了以后,商放在 A 中,余数放在 B 中。CY 和 OV 都是 0。如果在做除法前 B 中的值是 00H,也就是除数为 0,那么 0V=1。

加1指令

INC A

INC Rn

INC direct

INC @Ri

INC DPTR

用途很简单,就是将后面目标中的值加 1。例: (A) = 12H,(R0) = 33H,(21H) = 32H,(34H) = 22H,DPTR = 1234H。执行下面的指令:

INC A (A) = 13H

INC R2 (R0) = 34H

INC 21H (21H) = 33H

INC @R0 (34H) =23H

INC DPTR (DPTR) =1235H

后结果如上所示。

说明:从结果上看 INC A 和 ADD A, #1 差不多,但 INC A 是单字节,单周期指令,而 ADD #1 则是双字节,双周期指令,而且 INC A 不会影响 PSW 位,如 (A) =0FFH, INC A 后 (A) =00H,而 CY 依然保持不变。如果是 ADD A, #1,则 (A) =00H,而 CY 一定是 1。因此加 1 指令并不适合做加法,事实上它主要是用来做计数、地址增加等用途。另外,加法类指令都是以 A 为核心的��其中一个数必须放在 A 中,而运算结果也必须放在 A 中,而加 1 类指令的对象则广泛得多,能是寄存器、内存地址、间址寻址的地址等等。

减1指令

减1指令

DEC A

DEC RN

DEC direct

DEC @Ri

与加1指令类似,就不多说了。

综合练习:

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

MOV A, #12H

MOV R0, #24H

MOV 21H, #56H

ADD A, #12H

MOV DPTR, #4316H

ADD A, DPH

ADD A, R0

CLR C

SUBBA, DPL

SUBBA, #25H

INC A

SETB C

ADDC A, 21H

INC R0

SUBBA, R0

MOV 24H, #16H

CLR C

ADD A, @R0

先写出每步运行结果,然后将以上题目建入,并在软件仿真中运行,观察寄存器及有关单元的内容的变化,是否与自己的预想结果相同。

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

