51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

51单片机汇编语言教程: 第16课-单片机定时器与计算器

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

一、计数概念的引入

从选票的统计谈起: 画"正"。这就是计数,生活中计数的例程处处可见。例:录音机上的计数器、家里面用的电度表、汽车上的里程表等等,再举一个工业生产中的例程,线缆行业在电线生产出来之后要计米,也就是测量长度,怎么测法呢?用尺量?不现实,太长不说,要一边做一边量呢,怎么办呢?行业中有很巧妙的办法,用一个周长是1米的轮子,将电缆绕在上面一周,由线带轮转,这样轮转一周不就是线长1米嘛,所以只要记下轮转了多少圈,就能知道走过的线有多长了。


二、计数器的容量

从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器最多只计到999….那么单片机中的计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器,分别称之为 T0和 T1,这两个计数器分别是由两个8位的 RAM 单元组成的,即每个计数器都是16位的计数器,最大的计数量是65536。

三、定时

8031中的计数器除了能作为计数之用外,还能用作时钟,时钟的用途当然很大,如打铃器, 电视机定时关机,空调定时开关等等,那么计数器是如何作为定时器来用的呢?

一个闹钟,我将它定时在1个小时后闹响,换言之,也能说是秒针走了(3600)次,所以时间就转化为秒针走的次数的,也就是计数的次数了,可见,计数的次数和时间之间的确十分相关。那么它们的关系是什么呢?那就是秒针每一次走动的时间正好是1秒。



〈单片机定时器记数器结构〉

结论:只要计数脉冲的间隔相等,则计数值就代表了时间的流逝。由此,单片机中的定时器和计数器是一个东西,只不过计数器是记录的外界发生的事情,而定时器则是由单片机供给一个非常稳定的计数源。那么供给组定时器的是计数源是什么呢?看图1,原来就是由单片

51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

机的晶体震荡器经过12分频后获得的一个脉冲源。晶体震荡器的频率当然很准,所以这个计数脉冲的时间间隔也很准。问题:一个12M的晶体震荡器,它供给给计数器的脉冲时间间隔是多少呢?当然这很不难,就是12M/12等于1M,也就是1个微秒。结论:计数脉冲的间隔与晶体震荡器有关,12M的晶体震荡器,计数脉冲的间隔是1微秒。

四、溢出

让我们再来看水滴的例程,当水持续落下,盆中的水持续变满,最终有一滴水使得盆中的水满了。这个时候如果再有一滴水落下,就会发生什么现象?水会漫出来,用个术语来讲就是"溢出"。

水溢出是流到地上,而计数器溢出后将使得 TF0变为"1"。至于 TF0是什么我们稍后再谈。 一旦 TF0由0变成1,就是产生了变化,产生了变化就会引发事件,就象定时的时间一到,闹钟就会响一样。至于会引发什么事件,我们下次课再介绍,现在我们来研究另一个问题:要有多少个计数脉冲才会使 TF0由0变为1。

五、任意定时及计数的办法 刚才已研究过,计数器的容量是16位,也就是最大的计数值 到65536,因此计数计到65536就会产生溢出。这个没有问题,问题是我们现实生活中,经常 会有少于65536个计数值的要求,如包装线上,一打为12瓶,一瓶药片为100粒,怎么样来满 足这个要求呢?

提示:如果是一个空的盆要1万滴水滴进去才会满,我在开始滴水之前就先放入一勺水,还需要10000滴嘛?对了,我们采用预置数的办法,我要计100,那我就先放进65436,再来100个脉冲,不就到了65536了吗。定时也是如此,每个脉冲是1微秒,则计满65536个脉冲需时65.536毫秒,但现在我只要10毫秒就能了,怎么办?10个毫秒为10000个微秒,所以,只要在计数器里面放进55536就能了。

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

