51 单片机汇编语言教程-由慧净助学会员收集整理 (全部 28 课)

51 单片机汇编语言教程: 第4课-第一个单片机小程序

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

上一次我们的程序实在是没什么用,要灯亮还要重写一下片子,下面我们要让灯持续地闪烁,这就有一定的实用价值了,比如能把它当成汽车上的一个信号灯用了。怎样才能让灯持续地闪烁呢?实际上就是要灯亮一段时间,再灭一段时间,也就是说要 P10 持续地输出高和低电平。怎样实现这个要求呢?请考虑用下面的指令是否可行:

SETB P10

CLR P10

这是不行的,有两个问题,第一, 计算机执行指令的时间很快, 执行完 SETB P10 后, 灯是 灭了, 但在极短时间(微秒级)后, 计算机又执行了 CLR P10 指令, 灯又亮了, 所以根本分辨不出灯曾灭过。第二, 在执行完 CLR P10 后, 不会再去执行 SETB P10 指令, 所以以后再也没有机会让灭了。

为了解决这两个问题,我们能做如下设想,第一,在执行完 SETB P10 后,延时一段时间(几秒或零点几秒)再执行第二条指令,就能分辨出灯曾灭过了。第二在执行完第二条指令后,让计算机再去执行第一条指令,持续地在原地兜圈,我们称之为循环,这样就能完成任务了。

以下先给出程序(后面括号中的数字是为了便于讲解而写的,实际不用输入):

; 主程序:

```
LOOP: SETB P10
                 ; (1)
      LCALL DELAY
                  ; (2)
      CLR P10
                  ; (3)
      LCALL DELAY
                  ; (4)
                  : (5)
      ATMP LOOP
; 以下子程序
DELAY: MOV R7, #250 ; (6)
D1: MOV R6, #250
                 ; (7)
D2: DJNZ R6, D2
                 ; (8)
                  ; (9)
    DJNZ R7, D1
                   ; (10)
    RET
    END
                    : (11)
```

按上面的设想分析一下前面的五条指令。

第一条是让灯灭,第二条应当是延时,第三条是让灯亮,第四条和第二条一模一样,也是延时,第五条应当是转去执行第一条指令。第二和第四条实现的原理稍后谈,先看第五条,LJMP 是一条指令,意思是转移,往什么地方转移呢?后面跟的是 L00P,看一下,什么地方还有 L00P,对了,在第一条指令的前面有一个 L00P,所以很直观地,我们能认识到,它要转到第一条指令处。这个第一条指令前面的 L00P 被称之为标号,它的用途就是给这一行起一个名字,便于使用。是否一定要给它起名叫 L00P 呢?当然不是,起什么名字,完全由编程序的人决定,能称它为 A,X 等等,当然,这个时候,第五条指令 LJMP 后面的名字也得跟着改了。

第二条和第四条指令的用途是延时,它是怎样实现的呢?指令的形式是LCALL,这条指令称为调用子程序指令,看一下指令后面跟的是什么,DELAY,找一下DELAY,在第六条指令的前面,显然,这也是一个标号。这条指令的作用是这样的:当执行LCALL指令时,程序就转到LCALL后面的标号所标定的程序处执行,如果在执行指令的过程中遇到RET指令,则

51 单片机汇编语言教程-由慧净助学会员收集整理 (全部 28 课)

程序就返回到 LCALL 指令的下面的一条指令继续执行,从第六行开始的指令中,能看到确实有 RET 指令。在执行第二条指令后,将转去执行第 6 条指令,而在执行完 6 , 7 , 8 , 9 条指令后将遇到第 1 0 条令: RET,执行该条指令后,程序将回来执行第三条指令,即将 P10 清零,使灯亮,然后又是第四条指令,执行第四条指令就是转去执行第 6 , 7 , 8 , 9 , 10 条指令,然后回来执行第 5 条指令,第 5 条指令就是让程序回到第 1 条开始执行,如此周而复始,灯就在持续地亮、灭了。

在标号 DELAY 标志的这一行到 RET 这一行中的所有程序,这是一段延时程序,大概延时零点几秒,至于具体的时间,以后我们再学习如何计算。程序的最后一行是 END,这不是一条指令,它只是告诉我们程序到此结束,它被称为伪指令。

单片机内部结构分析:为了知道延时程序是如何工作的,我们必需首先了解延时程序中出现的一些符号,就从R1开始,R1被称之为工作寄存器。什么是工作寄存器呢?让我们从现实生活中来找找答案。如果出一道数学题:123+567,让你回答结果是多少,你会马上答出是690,再看下面一道题:123+567+562,要让你要上回答,就不这么不难了吧?我们会怎样做呢?如果有张纸,就不难了,我们先算出123+567=690,把690写在纸上,然后再算690+562得到结果是1552。这其中1552是我们想要的结果,而690并非我们所要的结果,但是为了得到最终结果,我们又不得不先算出690,并记下来,这其实是一个中间结果,计算机中做运算和这个类似,为了要得到最终结果,一般要做很多步的中间结果,这些中间结果要有个地方放才行,把它们放哪呢?放在前面提到过的ROM中能吗?显然不行,因为计算机要将结果写进去,而ROM是不能写的,所以在单片机中另有一个区域称为RAM区(RAM是随机存取存储器的英文缩写),它能将数据写进去。特别地,在MCS-51单片机中,将RAM中分出一块区域,称为工作寄存器区。

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

