## 51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

### 51单片机汇编语言教程: 第12课-单片机逻辑运算类指令

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

对单片机的累加器 A 的逻辑操作:

CLR A;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。

CPL A; 将A中的值按位取反

RL A;将A中的值逻辑左移

RLC A; 将 A 中的值加上进位位进行逻辑左移

RR A: 将A中的值进行逻辑右移

RRC A; 将 A 中的值加上进位位进行逻辑右移

SWAP A;将A中的值高、低4位交换。

例: (A) =73H,则执行 CPL A,这样进行:

73H 化为二进制为01110011,

逐位取反即为 10001100, 也就是8CH。

RL A 是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。

例: A 中的值为68H, 执行 RL A。68H 化为二进制为01101000, 按上图进行移动。01101000 化为11010000, 即 D0H。

RLC A, 是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。

例: A 中的值为68H, C 中的值为1, 则执行 RLC A

1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。 RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例程自行练习吧。

SWAP A, 是将 A 中的值的高、低4位进行交换。

例: (A) =39H,则执行 SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A) =39,后面没 H,执行 SWAP A之后,可不是(A) =93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。

练习,已知(A)=39H,执行下列单片机指令后写出每步的结果

CPL A

RL A

CLR C

RRC A

# 51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)



推荐使用慧净 51 实验板。推荐 51 学习网 WWW.HLMCU.COM 淘宝网: http://shop37031453.taobao.com/

## 51 单片机汇编语言教程-慧净电子会员收集整理 (全部 28 课)

前而的 ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H 等我们稍后分析。从 START 开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。

MOV A, #80H, 将80H 这个数送到 A 中去。干什么呢?不知道,往下看。

MOV P1, A。将 A 中的值送到 P1端口去。此时 A 中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此 P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时 P1。7接的 LED 是不亮的,而其它的 LED 都是亮的,所以就形成了一个"暗点"。继续看,RL A,RL A 是将 A 中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在 P1。0上的 LED 不亮,而其它的都亮了,从现象上看"暗点"流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个"暗点""暗"一会儿。然后又调转到 L00P 处(LJMP L00P)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。。。。对了,应当是接在 P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了"暗点流动"这一现象。

#### 问题:

如何实现亮点流动?

如何改变流动的方向?

#### 答案:

- 1、将A中的初始值改为7FH即可。
- 2、将RLA改为RRA即可。

#### 51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

