51单片机汇编语言教程: 第18课-单片机中断系统

(基于 HJ-1G、HJ-3G 实验板)

有关单片机中断系统的概念:什么是中断,我们从一个生活中的例程引入。你正在家中看书,突然电话铃响了,你放下书本,去接电话,和来电话的人交谈,然后放下电话,回来继续看你的书。这就是生活中的"中断"的现象,就是正常的工作过程被外部的事件打断了。仔细研究一下生活中的中断,对于我们学习单片机的中断也很有好处。

第一、什么可以引起中断,生活中很多事件能引起中断:有人按了门铃了,电话铃响了,你的闹钟闹响了,你烧的水开了….等等诸如此类的事件,我们把能引起中断的称之为中断源,单片机中也有一些能引起中断的事件,8031中一共有5个:两个外部中断,两个计数/定时器中断,一个串行口中断。

第二、中断的嵌套与优先级处理:设想一下,我们正在看书,电话铃响了,同时又有人按了门铃,你该先做那样呢?如果你正是在等一个很重要的电话,你一般不会去理会门铃的,而反之,你正在等一个重要的客人,则可能就不会去理会电话了。如果不是这两者(即不等电话,也不是等人上门),你可能会按你常常的习惯去处理。总之这里存在一个优先级的问题,单片机中也是如此,也有优先级的问题。优先级的问题不仅仅发生在两个中断同时产生的情况,也发生在一个中断已产生,又有一个中断产生的情况,比如你正接电话,有人按门铃的情况,或你正开门与人交谈,又有电话响了情况。考虑一下我们会怎么办吧。

第三、中断的响应过程:当有事件产生,进入中断之前我们必须先记住现在看书的第几页了,或拿一个书签放在当前页的位置,然后去处理不一样的事情(因为处理完了,我们还要回来继续看书):电话铃响我们要到放电话的地方去,门铃响我们要到门那边去,也说是不一样的中断,我们要在不一样的地点处理,而这个地点常常还是固定的。计算机中也是采用的这种办法,五个中断源,每个中断产生后都到一个固定的地方去找处理这个中断的程序,当然在去之前首先要保存下面将执行的指令的地址,以便处理完中断后回到原来的地方继续往下执行程序。具体地说,中断响应能分为以下几个步骤:1、保护断点,即保存下一将要执行的指令的地址,就是把这个地址送入堆栈。2、寻找中断入口,根据5个不一样的中断源所产生的中断,查找5个不一样的入口地址。以上工作是由计算机自动完成的,与编程者无关。在这5个入口地址处存放有中断处理程序(这是程序编写时放在那儿的,如果没把中断程序放在那儿,就错了,中断程序就不能被执行到)。3、执行中断处理程序。4、中断返回:执行完中断指令后,就从中断处返回到主程序,继续执行。究竟单片机是怎么样找到中断程序所在位置,又怎么返回的呢?我们稍后再谈。

MCS-51单片机中断系统的结构:

5个中断源的符号、名称及产生的条件如下。

INTO: 外部中断0, 由 P3. 2端口线引入, 低电平或下跳沿引起。


INT1: 外部中断1,由 P3. 3端口线引入,低电平或下跳沿引起。

TO: 定时器 / 计数器0中断,由 TO计满回零引起。

T1: 定时器 / 计数器 1 中断,由 T1计满回零引起。

TI/RI: 串行 I/0 中断, 串行端口完成一帧字符发送/接收后引起。

整个中断系统的结构框图见下图一所示。



〈51单片机中断系统结构〉

如图所示,由与中断有关的特殊功能寄存器、中断入口、次序查询逻辑电路等组成,包括5个中断请求源,4个用于中断控制的寄存器 IE、IP、ECON 和 SCON 来控制中断类弄、中断的开、关和各种中断源的优先级确定。

中断请求源:

(1) 外部中断请求源:即外中断0和1,经由外部管脚引入的,在单片机上有两个管脚,名称为 INTO、INT1,也就是 P3.2、P3.3这两个管脚。在内部的 TCON 中有四位是与外中断有关的。ITO:INTO触发方式控制位,可由软件进和置位和复位,ITO=0,INTO为低电平触发方式,ITO=1,INTO为负跳变触发方式。这两种方式的差异将在以后再谈。IEO:INTO中断请求标志位。当有外部的中断请求时,这位就会置1(这由硬件来完成),在 CPU 响应中断后,由硬件将 IEO清0。IT1、IE1的用途和 ITO、IEO相同。(2)内部中断请求源 TFO:定时器 TO的溢出中断标记,当 TO计数产生溢出时,由硬件置位 TFO。当 CPU 响应中断后,再由硬件将 TFO清0。TF1:与 TF0类似。TI、RI:串行口发送、接收中断,在串行口中再讲解。2、中断允许寄存器 IE 在 MCS—51中断系统中,中断的允许或禁止是由片内可进行位寻址的8位中断允许寄存器 IE 来控制的。见下表 EAX

其中 EA 是总开关,如果它等于0,则所有中断都不允许。ES一串行口中断允许 ET1一定时器 1中断允许 EX1一外中断1中断允许。ET0一定时器0中断允许 EX0一外中断0中断允许。如果我们要设置允许外中断1,定时器1中断允许,其它不允许,则 IE 能是 EAX

即8CH, 当然, 我们也能用位操作指令 SETB EA

SETB ET1SETB EX1

来实现它。3、五个中断源的自然优先级与中断服务入口地址外中断0:0003H 定时器0:0008H 外中断1:0013H 定时器1:001BH 串行口:0023H 它们的自然优先级由高到低排列。写到这里,大家应当明白,为什么前面有一些程序一始我们这样写:

ORG 0000HLJMP START

ORG 0030H

START: .

这样写的目的,就是为了让出中断源所占用的向量地址。当然,在程序中没用中断时,直接从0000H开始写程序,在原理上并没有错,但在实际工作中最好不这样做。优先级:单片机采用了自然优先级和人工设置高、低优先级的策略,即能由程序员设定那些中断是高优先级、

哪些中断是低优先级,由于只有两级,必有一些中断处于同一级别,处于同一级别的,就由自然优先级确定。

开机时,每个中断都处于低优先级,我们能用指令对优先级进行设置。看表2中断优先级中由中断优先级寄存器 IP 来高置的, IP 中某位设为1,对应的中断就是高优先级,不然就是低优先级。

XX

X

PS

PT1

PX1

PT0

PX0

例:设有如下要求,将 T0、外中断1设为高优先级,其它为低优先级,求 IP 的值。IP 的首3 位没用,可任意取值,设为000,后面根据要求写就能了 XX

因此,最终,IP的值就是06H。例:在上例中,如果5个中断请求同时发生,求中断响应的次序。响应次序为:定时器0->外中断1->外中断0->实时器1->串行中断。

MCS-51的中断响应过程:

1、中断响应的条件:讲到这儿,我们依然对于计算机响应中断感到神奇,我们人能响应外界的事件,是因为我们有多种"传感器"一一眼、耳能接受不一样的信息,计算机是如何做到这点的呢?其实说穿了,一点都不希奇,MCS51工作时,在每个机器周期中都会去查询一下各个中断标记,看他们是否是"1",如果是1,就说明有中断请求了,所以所谓中断,其实也是查询,不过是每个周期都查一下而已。这要换成人来说,就相当于你在看书的时候,每一秒钟都会抬起头来看一看,查问一下,是不是有人按门铃,是否有电话。。。。很蠢,不是吗?可计算机本来就是这样,它根本没人聪明。了解了上述中断的过程,就不难解中断响应的条件了。在下列三种情况之一时,CPU将封锁对中断的响应:

CPU 正在处理一个同级或更高级别的中断请求。

现行的机器周期不是当前正执行指令的最后一个周期。我们知道,单片机有单周期、双周期、三周期指令,当前执行指令是单字节没有关系,如果是双字节或四字节的,就要等整条指令都执行完了,才能响应中断(因为中断查询是在每个机器周期都可能查到的)。

当前正执行的指令是返回批令(RETI)或访问 IP、IE 寄存器的指令,则 CPU 至少再执行一条指令才应中断。这些都是与中断有关的,如果正访问 IP、IE 则可能会开、关中断或改变中断的优先级,而中断返回指令则说明本次中断还没有处理完,所以都要等本指令处理结束,再执行一条指令才能响应中断。

2、中断响应过程 CPU 响应中断时,首先把当前指令的下一条指令(就是中断返回后将要执行的指令)的地址送入堆栈,然后根据中断标记,将对应的中断入口地址送入 PC, PC 是程序指针,CPU 取指令就根据 PC 中的值,PC 中是什么值,就会到什么地方去取指令,所以程序就会转到中断入口处继续执行。这些工作都是由硬件来完成的,不必我们去考虑。这里还有个问题,大家是否注意到,每个中断向量地址只间隔了8个单元,如0003—000B,在如此少的空间中如何完成中断程序呢?很简单,你在中断处安排一个 LJMP 指令,不就能把中断程序跳转到任何地方了吗?一个完整的主程序看起来应该是这样的:

ORG 0000HLJMP START

ORG 0003H

LJMP INTO; 转外中断00RG 000BH

RETI;没有用定时器0中断,在此放一条 RETI,万一 "不小心"产生了中断,也不会有太大的后果。。


中断程序完成后,一定要执行一条 RETI 指令,执行这条指令后,CPU 将会把堆栈中保存着的地址取出,送回 PC,那么程序就会从主程序的中断处继续往下执行了。注意: CPU 所做的保护工作是很有限的,只保护了一个地址,而其它的所有东西都不保护,所以如果你在主程序中用到了如 A、PSW 等,在中断程序中又要用它们,还要保证回到主程序后这里面的数据还是没执行中断以前的数据,就得自己保护起来。

中断系统的控制寄存器:

中断系统有两个控制寄存器 IE 和 IP,它们分别用来设定各个中断源的打开/关闭和中断优先级。此外,在 TCON 中另有4位用于选择引起外部中断的条件并作为标志位。

1. 中断允许寄存器---IE

IE 在特殊功能寄存器中,字节地址为 A8H, 位地址(由低位到高位)分别是 A8H-AFH。
IE 用来打开或关断各中断源的中断请求, 基本格式如下图二所示:



EA: 全局中断允许位。EA=0, 关闭全部中断; EA=1, 打开全局中断控制, 在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。

×:无效位。

ES: 串行 I/0 中断允许位。ES=1, 打开串行 I/0 中断; ES=0, 关闭串行 I/0 中断。

ET1; 定时器 / 计数器1中断允许位。ET1=1, 打开 T1中断; ET1=0, 关闭 T1中断。


EX1: 外部中断 1 中断允许位。EX1=1, 打开 INT1; EX1=0, 关闭 INT1。

ETO: 定时器 / 计数器0中断允许位。ETO=1, 打开 TO中断; ETO=0, 关闭 TO 中断。

EXO: 外部中断0中断允许位。Ex0=1, 打开 INTO; EX0=0, 关闭 INTO.

中断优先寄存器--IP:

IP 在特殊功能寄存器中,字节地址为 B8H,位地址(由低位到高位)分别是 B8H — BFH, IP 用来设定各个中断源属于两级中断中的哪一级,IP 的基本格式如下图三所示:



×:无效位。

PS: 串行 I / 0 中断优先级控制位。PS=1, 高优先级; PS=0, 低优先级。

PT1: 定时器 / 计数器1中断优先级控制位。PT1=1, 高优先级; PT1=0, 低优先级。

Px1:外部中断1中断优先级控制位。Px1=1,高优先级;PX1=0,低优先级。

PTO: 定时器 / 计数器 o 中断优先级控制位。PTO=1, 高优先级: PTO=0, 低优先级。

Px0:外部中断0中断优先级控制位。Px0=1,高优先级:Px0=0,伤优先级。

在 MCS-51单片机系列中,高级中断能够打断低级中断以形成中断嵌套;同级中断之间,或低级对高级中断则不能形成中断嵌套。若几个同级中断同时向 CPU 请求中断响应,则 CPU 按如下顺序确定响应的先后顺序:

INTO— TO---INT1— T1— RI / T1.

中断的响应过程

若某个中断源通过编程设置,处于被打开的状态,并满足中断响应的条件,而且①当前正在 执行的那条指令已被执行完

- 1、当前末响应同级或高级中断
- 2、不是在操作 IE, IP 中断控制寄存器或执行 REH 指令则单片机响应此中断。

在正常的情况下,从中断请求信号有效开始,到中断得到响应,通常需要3个机器周期到8个机器周期。中断得到响应后,自动清除中断请求标志(对串行 I / 0端口的中断标志,要用软件清除),将断点即程序计数器之值(PC)压入堆栈(以备恢复用);然后把相应的中断入口地址装入 PC,使程序转入到相应的中断服务程序中去执行。

各个中断源在程序存储器中的中断入口地址如下:

中断源 入口地址

INTO(外部中断0) 0003H

TF0(T0 中断) 000BH

INT1(外部中断1) 0013H

TF1(T1中断) 001BH

RI/TI(串行口中断) 0023H

由于各个中断入口地址相隔甚近,不便于存放各个较长的中断服务程序,故通常在中断入口地址开始的二三个单元中,安排一条转移类指令,以转入到安排在那儿的中断服务程序。以 T1中断为例,其过程下如图四所示。

由于5个中断源各有其中断请求标志0, TF0, IE1, TF1 以及 RI / TI, 在中断源满足中断请求的条件下,各标志自动置1,以向 CPU 请求中断。如果某一中断源提出中断请求后,CPU 不能立即响应,只要该中断请求标志不被软件人为清除,中断请求的状态就将一直保持,直到CPU 响应了中断为止,对串行口中断而言,这一过程与其它4个中断的不同之处在于;即使 CPU响应了中断,其中断标志 RI / TI 也不会自动清零,必须在中断服务程序中设置清除 RI / TI


的指令后, 才会再一次地提出中断请求。

CPU 的现场保护和恢复必须由被响应的相应中断服务程序去完成,当执行 RETI 中断返回指令后,断点值自动从栈顶2字节弹出,并装入 PC 寄存器,使 CPU 继续执行被打断了的程序。

下面给出一个应用定时器中断的实例。

现要求编制一段程序,使 P1. 0端口线上输出周期为2ms 的方波脉冲。设单片机晶振频率 Fosc=6MHZ.

- 1、方法:利用定时器 T0作1ms 定时,达到定时值后引起中断,在中断服务程序中,使 P1. 0的状态取一次反,并再次定时1ms。
- 2、定时初值: 机器周期 MC=12/fosc=2us。所以定时 1ms 所需的机器周期个数为500D,亦即01F4H。设 T0为工作方式1(16位方式),则定时初值是(01F4H)求补=FE0CH



START: MOV TMOD, #01H ; T0为定时器状态,工作方式1

MOV TLO, #0CH ; TO的低位定时初值

MOV THO, #0FEH ; TO的高位定时初值

MOV TCON, #10H ; 打开 TO

SETB ETO ; 1ETO, 即允许 TO中断

SETB EA ; 1EA, 即充许全局中断

AJMP \$; 动态暂存

000BH: AJMP ISTO ; 转入 TO中断服务程序入口地址 ISTO

ISTO: MOV TLO, #OCH ; 重置定时器初值

MOV THO, #OFEH ; 重置定时器初值

CPL P1.0 ; P1.0取反


RET1 ; 中断返回

串行端口的控制寄存器:

串行端口共有2个控制寄存器 SCON 和 PCON, 用以设置串行端口的工作方式、接收/发送的运行状态、接收/发送数据的特征、波特率的大小,以及作为运行的中断标志等。

①串行口控制寄存器 SCON

SCON 的字节地址是98H, 位地址(由低位到高位)分别是98H 一9FH。SCON 的格式如图五所示。



SMo, SM1:

串行口工作方式控制位。

00--方式0; 01--方式1;

10--方式2; 11--方式3。

SM2:

仅用于方式2和方式3的多机通讯控制位

发送机 SM2=1(要求程控设置)。

当为方式2或方式3时:

接收机 SM2=1时,若 RB8=1,可引起串行接收中断;若 RB8=0,不 引起串行接收中断。SM2=0时,若 RB8=1,可引起串行接收中断;若 RB8=0,亦可引起串行接收中断。

REN:

串行接收允许位。

0--禁止接收; 1--允许接收。

TB8:

在方式2,3中,TB8是发送机要发送的第9位数据。

RB8:

在方式2,3中,RB8是接收机接收到的第9位数据,该数据正好来自发送机的TB8。

TI:

发送中断标志位。发送前必须用软件清零,发送过程中 TI 保持零电平,

发送完一帧数据后,由硬件自动置1。如要再发送,必须用软件再清零。

RI:

接收中断标志位。接收前,必须用软件清零,接收过程中 RI 保持零电平,接收完一帧数据后,由片内硬件自动置1。如要再接收,必须用软件再清零。

电源控制寄存器 PCON

PCON 的字节地址为87H,无位地址,PCON 的格式如图六所示。需指出的是,对80C31单片机而言,PCON 还有几位有效控制位。



SMOD: 波特率加倍位。在计算串行方式1,2,3的波特率时;0---不加倍;1---加倍。

串行中断的应用特点:

8031单片机的串行 I / 0 端口是一个中断源,有两个中断标志 RI 和 TI,RI 用于接收,TI 用于发送。

串行端口无论在何种工作方式下,发送 / 接收前都必须对 TI / RI 清零。当一帧数据发送 / 接收完后, TI/RI 自动置1,如要再发送 / 接收,必须先用软件将其清除。

在串行中断被打开的条件下,对方式0和方式1来说,一帧数据发送/接收完后,除置位 TI / RI 外,还会引起串行中断请求,并执行串行中侧目务程序。但对方式2和方式3的接收机

而言,还要视 SM2和 RB8的状态,才可确定 RI 是否被置位以及串行中断的开放:

SM2 RB8 接收机中断标志与中断状态

- 0 1 激活 RI, 引起中断
- 10 不激活 RI, 不引起中断
- 1 1 激活 RI, 引起中断

单片机正是利用方式2,3的这一特点,实现多机间的通信。串行端口的常用应用方法见相关章节。

波特率的确定:

对方式0来说,波特率已固定成 fosc / 12,随着外部晶振的频率不同,波特率亦不相同。常用的 fosc 有12MHz 和6MHz,所以波特率相应为1000×103和500×103位 / s。在此方式下,数据将自动地按固定的波特率发送 / 接收,完全不用设置。

对方式2而言,波特率的计算式为2SMOD•fosc/64。当SMOD=0时,波特率为fm/64;当SMOD=1时,波特率为fosc/32。在此方式下,程控设置SMOD位的状态后,波特率就确定了,不需要再作其它设置。

对方式1和方式3来说,波特率的计算式为2SMOD / 32×T1溢出率,根据 SMOD 状态位的不同,波特率有 T1 / 32溢出率和 T1 / 16溢出率两种。由于 T1溢出率的设置是方便的,因而波特率的选择将十分灵活。

前已叙及,定时器 T1 有4种工作方式,为了得到其溢出率,而又不必进入中断服务程序,往往使 T1设置在工作方式2的运行状态,也就是8位自动加入时间常数的方式。由于在这种方式下,T1的溢出率(次/秒)计算式可表达成:

式中×为设置的定时初值,于是波特率(位/秒)表达式为:

$$BR = \frac{2^{SMOD}}{32} \times \frac{f_{OSC}}{12(256 - x)}$$

由上式可见,选取不同的 x 初值,就可得到不同的波特率。

把上式变换一下形式,就可根据所要求的波特率 BR,算出 T1 定时器初值的大小来,其计算式为:

$$x = 256 - \frac{2^{\text{SMOD}} \cdot f_{OSC}}{384 \cdot BR}$$

例如,以产生 1200 位/秒为例,求定时器 T1 定时初值 x 的大小。设 f_{ox} =6MHz,SMOD=0,则

$$1200/$$
 $\Rightarrow = \frac{1}{32} \times \frac{6 \times 10^4 \text{Hz}}{12(256 - x)}$

解得

下面一段主程序和中断服务程序,是利用串行方式1从数据00H开始连续不断增大地串行发

送一片数据的程序例。设单片机晶振的频率为6MHZ,波特率为1200位/秒。

ORG 2000H ;1200位/秒的定时器初值

MOV

TL1, #0F3H

MOV

;使SMOD=0

TH1, #0F3H

MOV

;T1方式2

PCON, #00H

MOV

TMOD, #20H

SETB EA

CLR ET1 ;关闭 T1中断

SETB ES ;开串行中断

SETB TR1 ;开 T1定时

MOV

;串行方式1

SCON, #40H

CLR A

MOV SBUF, A ; 串行发送

JNB T1, \$;等待发送完

CLR T1, ;清标志

SJMP \$

ORG 0023H ;串行中断入口地址

MOV SBUF, A ;连续发送

JNB T1,\$

INC A

CLR T1

RET1 ;中断返回

51 实验板推荐(点击下面的图片可以进入下载资料链接)

