ВМСиС

Лекция 5 Протоколы передачи данных в м/п системах

Основные применяемые протоколы передачи данных в микропроцессорных системах

- UART/USART
- SPI
- I²C
- CAN

MASTER \ SLAVE - Ведущий \ Ведомый

 Ведущий - устройство или процесс инициирующее обмен данными и управляющее работой шины передачи данных и ведомыми. В большинстве случаев у шины может быть один мастер. Режим работы ШПД с несколькими ведущими называется - мультимастер.


• **Ведомый** - устройство или процесс принимающий команды **Ведущего** и отвечающий на его запросы. Количество ведомых регулируется особенностями конкретной ШПД и может составлять от одного до .

Возможность одновременного приема и передачи

- **Симплекс** только один пользователь ШПД может передавать данные, все остальные только принимать
- Полудуплекс в каждый момент времени только один пользователь ШПД может передавать данные. После окончания он освобождает шину для других пользователей
- Полный дуплекс в каждый момент времени передавать данные могут два или более пользователей

Универсальный асинхронный приемопередатчик Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - **UART**

Основное назначение - обмен между двумя равноправными устройствами



- RxD Receive Data
- TxD Transmit Data

Временная диаграмма передачи данных



Стандартные скорости передачи данных (бод)

- 9600

Плюсы и минусы

- Самый распространенный
- Простой и дешевый в реализации
- Возможен полный дуплекс
- Оба устройства могут быть мастером

- Большой оверхед (до 40%)
- Низкая скорость передачи данных (не более 1 мегабита)
- Возможно подключение только точка-точка

Последовательная периферийная шина SPI - serial peripheral bus

Назначение - подключение к мастеру периферийных устройств

Мастер:


- Микроконтроллер
- FPGA
- DSP

Слейв:


- АЦП
- Акселерометры
- Гироскопы
- Память

Подключение одного подчиненного устройства


- SCLK serial clock
- MOSI master out slave in
- MISO master in slave out
- SS slave select



Подключение нескольких подчиненных устройств



Алгоритм передачи данных



Особенности

- полнодуплексная передача данных
- более высокая пропускная способность по сравнению с I²C и UART
- возможность произвольного выбора длины пакета, длина пакета не ограничена восемью битами
- возможно использование в системах с низкостабильной тактовой частотой
- ведомым устройствам не нужен уникальный адрес

- Необходимо больше выводов, чем для интерфейса I²С и UART.
- Ведомое устройство не может управлять потоком данных.
- Нет подтверждения приема данных со стороны ведомого устройства (ведущее устройство может передавать данные «в никуда»).

I²C - Inter-Integrated Circuit

Назначение - обмен данными между микроконтроллерами и периферией


Основной протокол обмена на материнской плате ПК

Мастер - микроконтроллер


Слейв:

- Микроконтроллер
- ЖК дисплей
- EEPROM
- Датчики температуры и др

Подключение к шине



Протокол обмена



Особенности

- Всего два проводника для подключения множества устройств
- Возможна работа нескольких мастеров на линии
- Возможно горячее подключение и отключение устройств

- При выходе одной из микросхем из строя может полностью прекратиться обмен
- Необходиомость в уникальных адресах для слейвов