

●デカールを貼るところのほこりや汚れを、ぬらした布できれいにふきとってください。 ●Clean model surface with wat clock



●貼りたいデカールを台紙ごとハ サミで切りとり、1 枚づつ水ま たはぬる実施に台紙を下にして 20秒ぐらい浮かべます。 ●Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.



Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.



●構発に少し水をつけて正確な位 間にデカールを動かした後で、 やむらかく、よく水を吸う布で テカールを構立えて内側の水分 や気泡を押し出します。 Move design to exact position with wet finger lip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

●デカールが完全に乾いたら少し 水をつけた布で、デカールのま わりのノリをふきとります。 ●When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.



ATTENZIONE: PRODOTTO, NON ADATTO AI ATTENTIE: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN. ATENCĂO: IMPRÓPRIO PARA CRIANÇAS BAMBINI, DI ETA: INFERIORE AI 36 MESI, TOT 4 JAAR BEBAT KLEINE ONDERDELEN. COM MENOS DE 3 ANOS, CONTÉM PEÇAS CONTIENE PICCUE PARTI.

■VOR DEM ZUSAMMENBAU ZU LESEN

©this issen Sie die Arleibung vor dem Zusammenbaus sorgiblig durch.

©treenden Sin un Krusstabfühlsbeitel und Krusstabfühlsbeitelnen verden,
zu verhindern, das Krieinhader beim Spielen dami erstlicken.

Will klebentitel is parsam ungehen und während des zusammenbaus für
suersichender vertilletion sorgien ob leme.

©this klebentitel is parsam ungehen und während des zusammenbaus für

■LIRE CECI AVANT D'EFFECTUER LE MONTAGE

Eluder attentivement les instructions avant le montage.
 Nutiliser que derachterif plastague et du vernis.
 Déchrier et jeter les accs en plastiques vides pour éviter tout danger désouffement pour les enfants.
 Ne jamas utiliser d'achtef ou du vernis près d'une flamme.
 Oltes les circuits avec modrétation et bien vertifier le pièce pendant le montage.

■LEGGERE QUESTO PRIMA DEL MONTAGGIO

Studiare attentamente le istruzioni prima del montaggio.
 Usare scio adesvio e vernici per pilastica.
 Strappare o gettare le buste di pilastica voute per evitare il pericolo di soffocamento per bambini jolica

TRENDICH: NO ECONVENIENTE PARA NIÑ
OS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS
MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE
TIENTE FORMER ENDEMAN.
THE MINDRE END 3 ÅR. INDEHOLDER SMÅ DELE
TOM TPION ETDN ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΑ
TEMAKIA.

■組件之前務請先看清此說明.

■ 44.11 と、かりのがり、74.75 にんかり。 ・ 開発を指別を削削、 把握全種的模様と後才進入組件。 ● 強力厚和塗料破使用型厚厚用的。最高的空袋與了不護孩子帶在單上,無能体。 ● 強力厚塗料不可在火的削近使用。

"WARNING".
"WARNUNG" FUNCTIONAL SHARP POINTS SCHARFE ECKEN UND KANTEN "AVVERTISEMENT." POINTS essentiels de fonctionnement.
"ATTENZIONE" PARTI MOLTO ACUMINATE
"AVISO" PUNTOS AGUDOS EN FUNCIONAMIENTO

△ CAUTION

* MAKE SURE TO READ INSTRUCTIONS LISTED BELOW BEFORE ASSEM-

BELOW BEFORE ASSEMBLING.
* ADULT SUPERVISIOR
SHOULD ALSO READ
INSTRUCTIONS WHEN
ASSEMBLED BY CHILDREN AGED 12 OR YOUNGFR

1. THIS BEING AN ASSEMBLY KIT. READ THE INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING.
2. TEAR UP AND THROW AWAY THE PLASTIC BAGS CONTAINING KIT PARTS AS CHILDREN MAY SUFFOCATE BY SWALLOWING OR MEARING OVER HEAD.
3. CUT THE PARTS OFF ROPEDLY AND THROW THE WASTE PARTS INTO DUSTBOX AT ONCE.
4.
10 NOT PLAY WITH THE PARTS FOR ANY OTHER PURPOSE AS SOME PARTS MAY SE TOO SHAMP MORE CAUTION AND CARE RECEIPED FOR FAMILES WITH INFANTS.
5. DO NOT SWALLOW ANY PARTS AND CUT-OFF CHES REEF AWAY FROM READO OF CHILDREN.
6. WINDIG OR CARELESS LISAGE OF INPERS CUTTER FLE ETC. WHI HART THE ASSEMBLES.
7. BIE CAUTIONS AS FOLLOWS WHEN USING ADHESIVES AND/OR PAINTS:
8. DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISSONING/TOXIC.
9. DO NOT USE IN CLOSED ROOM TO AVOID POISSONING/TOXIC.
9. DO NOT USE PRAIN FIRE TO AVOID PLANMABULITY.
10. ON OIT PUT ANY ADRESSES AND/OR PARTS INTO MICH AND DEEF INSTRUMENT PUT INTO, MEAN OUT PROMPTLY WITH FULL WAITER AND CONSLIT A DOCTOR.
6. USE TOOLINGS, ADHESINES, PAINTS, SATTERIES ETC. PROOPERLY AFTER CAREFUL READING OF INSTRUCTIONS GIVEN IN EACH HANDLING MANUAL.





Hobby NIIS 株式会社ハセガラ HASEGAWA CORPORATION PRINTED IN JAPAN. 2018.01 (N) SUZ

1/72 SCALE AIRCRAFT IN ACTION SERIES

1:72 エアクラフト イン アクション シリーズ 日本海軍 搭乗員セット




※日本海軍 爆撃機用ですが、調整により他の機体にも応用可能です。 It is for the Japanese Navy Bomber, but it can also be applied to other aircraft by adjustment.














For Jacanese use only.

■部品類求をされる方は、あなたの氏名、住所、郵便

書号、電話書号を1キプつはっきり書いて、右の
カードと共にお申し込みください。
※ハセガウは、亡本人の同意がる場合を除き、個人
情報を集っ者に関示することはありません。
・「部品請求ルート! 1 枚につきます。
・ 古記の価格性子告なく変更する場合もあります。
のでご了承ください。

₩.... --- 部品請求カード ---X7256 1:72 日本海軍 搭乗員セット

部品を紛失したり、破損された方は、このカードの必要部品を○ でかこみ代金を現金書留または郵便小為替で当社サービス係まで お申込ください。

L部品 (1枚分) ·······1000円 1801

ART No. X72-16

このキットには接着剤は入っていませんので別にお求めください。

8	H[8]	シルバー(銀)	SILVER	51	H44	薄茶色	FLESH
10	H10	カッパー(銅)	COPPER	62	H11	つや消しホワイト	FLAT WHITE
19	H66	サンディブラウン	SANDY BROWN	92		セミグロスブラック	SEMI GROSS BLACK
22	H72	ダークアース	DARK EARTH	126		コクピット色(三菱系)	COCKPIT COLOR (MITSUBISHI)
30	H40	フラットベース	FLAT BASE				
41	H47	レッドブラウン	RED BROWN				
42	H84	マホガニー	MAHOGANY				
44	H27	タン	TAN				

塗料指定の H① はGSIクレオス・Mr. カラー、 ■は水性ホビーカラーの番号です。

H∏ bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous - Hobby - Color von GSI Creos, während ■ den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

Sur le guide de peinture, H∏ correspond au numéro de couleur GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR. alors que ■ correspond à Mr. COLOR, La colle n'est pas fournie dans ce kit.

H① in painting indication is the number of GSI Creos Aqueous Hobby Color, while ■ is that of Mr. Color. Giue is not included in this kit.

H① bei Bemalungshinweisen is the state of the

H en indicaciones de pintado. Este es el numero de GSI Creos Aqueous Hobby Color, mientras
■ es el de Mr. Color. El pegamento no esta incluido en el kit.

H① 這個著色指示是代表 GSI Creos 出品水性模型漆油的輻號,而聲則代表 GSI Creos 出品的樹脂系模型漆油的輻號,這份套件並沒有包活露水。



品を選択して取り付けることも可能です。 S selected and installed. L2 L10 L11 L12 搭乗員 Crew **B** 搭乗員 **G** Crew L4 L16 L8 L12 搭乗員 Grew

