



床掃除機使用後の掃除機の手入れについて説明する

1. 電源をオフにする



2. ドレンホースから汚水を排出する

ドレンホースのキャップを外し、ホースから流しに汚水を流す



3. 回収タンクを洗う

回収タンクを本体から取り外し、回収タンクとドレンホースを汚れがなくなるまで水洗いする

洗ったらタンクを本体に戻しドレンホースのキャップを閉める

※本体バッテリーが濡れないように、タンク裏側は乾いた状態で本体に戻す



4. バキュームホースを洗う

バキュームホースを洗ったら回収タンクに奥まで挿し込む



5. ブラシとスクイージーを掃除する

本体を持ち上げながら、ブラシとスクイージーに付いた切粉などのごみを取り除く

ブラシを一度取り外し、ブラシを裏返して再度取り付ける



6. 洗い場を掃除する

ほうきとちりとりを使用してごみを回収し、洗い場を使用前の状態にする



7. 洗剤タンクに水と洗剤を入れる


次回使用時のために、洗剤タンクに水を満杯に入れ、洗剤を200ml入れる



8. 充電する

床掃除機を所定位置に戻し、充電をする

※バッテリーの劣化を防ぐため 11 時間以上の充電はしない





《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
