


Mikroprotsessor va kompyuter texnikasi asoslari

(o'quv-uslubiy qo'llanma)



Ushbu uslubiy qo'llanmada Mikroprotsessorning turlari, bajarish funksiyasi va kompyuter qurilmalari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bu uslubiy qo'llanmadan o'quv jarayonida foydalanish mumkin va mustaqil o'rganuvchilar uchun mo`ljallangan.

Mualliflar:	S.G.Qayumova-Buxoro Davlat
	Universiteti "Amaliy –matematika va
	Informatika" vo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar:

S.S.Muxlisov – Buxoro davlat
universiteti "Axborot texnologiyalari
va tizimlari" kafedrasi" o'qituvchisi.

Taqrizchilar: Z.Z.Bakayev – Buxoro turizm kolleji "Informatika va axborot texnologiyalari" kafedrasi o'qituvchisi

KIRISH

Yurtboshimiz Islom Karimov "XXI asr axborot texnologiyalari asri" - degani kabi butun jahon taraqqiyoti tobora axborot - texnologiyalari bilan tez sur'atda rivojalanib bormoqda. Xususan biz kabi yoshlarni zamon talabiga javob beruvchi mutaxassislar qilib tayyorlashda alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun bozor iqtisodiyoti davrida "Informatika va axborot texnologiyalari" mutaxassisligi kadrlariga katta talab mavjud. Ma'lumki, kompyuter texnologiyalarining rivoilanishiga eng birinchi turtki murakkab hisoblashlarni tezda bajarishga tug'ilgan katta ehtiyojdir. II jahon urushi oxirlaridan boshlab hisoblash texnikalari rivojlantirilib borildi. Hozirgi paytda esa juda tez hisoblovchi shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi hisoblash sohasida sezilarli yangiliklarni ta'minlamoqda. Jumladan, katta qiziqish bilan o'rganilayotgan kompyuter qurilmalari va texnikasi yildan yilga rivojlanib bormogda. Bularga misol qilib,mikroprosessor,tizimli blok,operativ xotira va hokazolarni keltirish mumkin.

"Mikroprosessor va kompyuter texnikasi" (o'quv-uslubiy qo'llanma) ning dolzarbligi: talabalarning "Mikroprosessor va kompyuter texnikasi" fanini mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratishga mo'ljallangan adabiyotlarning yangi avlodini yaratish hozirgi kun talabi hisoblanadi.

Qo'llanmani yaratishdan asosiy maqsad maqsadi: "Mikroprosessor va kompyuter texnikasi" fani bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma yaratishdir. O'quv-uslubiy qo'llanma tarkibidagi ma'lumotlar ko'rgazmalar yordamida namoyish etish orqali talabalarning bilim olish saviyasini oshirishdan iborat.

Ishchi dastur

Modulning (bobning) mazmuni.	lot turi	ıdemik soat	Ajr	atilgar	n ball	shakli	r ılar	i haqida	0
Fanning nazariy va amaliy mashg'ulotlari mazmuni. Adabiyotlar.	Mashg'ulot turi	Ajratilgan akademik soat	ON (ball)	JN (ball)	YaN (ball)	Nazorat shakli	IPT vositalar	Bajarilishi haqida	Imzo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modul №1 Mikroprosessorlar haqida asosiy tushunchalar.									
Markaziy prosessor, arifmetik mantiqiy qurilma. [1] (7-14 bet), [2] (18-24 bet);	Nazariy mashg'ulot № 1 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska		
Markaziy prosessor, arifmetik mantiqiy qurilma. [1] (7-14 bet), [2] (18-24 bet);	Amaliy mashg'ulot № 1 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor		
Berilgan va adreslar shinasi, registrlar, buyruqlar hisoblagichi. [1] (27-30 bet), [2] (20-25 bet);	Nazariy mashg'ulot № 2 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska		
Berilgan va adreslar shinasi, registrlar, buyruqlar hisoblagichi. [1] (27-30 bet), [2] (20-25 bet);	Amaliy mashg'ulot № 2 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor		
KESh, o`zgaruvchi nuqtali sonlar matematikasi soprosessori. [1] (32-38 bet), [2] (30-40 bet);	Nazariy mashg'ulot № 3 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska		
KESh, o`zgaruvchi nuqtali sonlar matematikasi soprosessori. [1] (32-38 bet), [2] (30-40 bet);	Amaliy mashg'ulot № 3 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor		
Kompyuterning qismlarini sanash, ajratish. (A)Kompyuter asosiy qurilmalari va ularning xarakteristikasi) [1] (40-46 bet), [2] (41-45 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 1 (1 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor		
Kompyuterning qismlarini sanash, ajratish. (B)Kompyuter qo'shimcha qurilmalari va ularning xarakteristikasi) [1] (77-80 bet) [2] (70-79 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 1 (1 sem)	2	2 1 1		Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Kompyuterning qismlarini sanash, ajratish. (C)Kompyuter asosiy va qo'shimcha qurilmalarini tizimli blokka ulash) [1] (115-129 bet); [2] (78-80 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 1 (1 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor		
Tizimli blokka texnik qurilmalarni	Laboratoriya	2		1	1	Og'zaki,	Doska,		

		•	•				
ulash portlari bilan tanishish, ularni	mashg'uloti				savol-	kompyuter,	
ulab ko`rish. (A) Ichki qurilmalarni	No 2 (1				javob,	ekran,	
ulash portlari) [1] (152-162 bet),	sem)				topshiriq	proektor	
[2] (118-120 bet);							
Tizimli blokka texnik qurilmalarni							
ulash portlari bilan tanishish, ularni	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
ulab ko`rish.	mashg'uloti	2	1	1	savol-	kompyuter,	
(B) Tashqi qurilmalarni ulash	№ 2 (1	2	1	1	javob,	ekran,	
portlari) [1] (50-56 bet), [2] (48-52	sem)				topshiriq	proektor	
bet);							
Tizimli blokka texnik qurilmalarni							
ulash portlari bilan tanishish, ularni							
ulab ko`rish.	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
(C)Asosiy va qo'shimchai	mashg'uloti	2	1	1	savol-	kompyuter,	
qurilmalarni ulash portlari) [1]	No 2 (1	2	1	1	javob,	ekran,	
(81-89 bet) [2] (83-90 bet);	sem)				topshiriq	proektor	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,					•	
Kompyuterga qo`shimcha yangi	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
qurilmani o`rnatish. (A) Printer	mashg'uloti	2	2	1	savol-	kompyuter,	
qurilmasini ulash va uni ishlatish)	№ 3 (1	2	2	1	javob,	ekran,	
(128-135 bet), [2] (84-90 bet);	sem)				topshiriq	proektor	
Kompyuterga qo`shimcha yangi	Laboratoriya					Doska,	
qurilmani o`rnatish. (B) Skaner	mashg'uloti	_			savol-	kompyuter,	
qurilmasini ulash va uni ishlatish)	No 3 (1	2	1	1	javob,	ekran,	
[1] (152-162 bet) [2] (118-120 bet);	sem)				topshiriq	proektor	
Kompyuterga qo`shimcha yangi	,						
qurilmani o`rnatish. (C)	Laboratoriya				savol-	Doska,	
Qo'shimcha video xotirani ulash va	mashg'uloti	2	1	1	javob,	kompyuter,	
<i>uni ishlatish</i>) [1] (57-65 bet), [2]	No 3 (1	_	_	-	topshiriq	ekran,	
55-62 bet);	sem)				topsiniq	proektor	
Tizimli blok qismlari bilan							
tanishish, uni qismlarga ajratish va	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
yig`ish. (A) Tashqi xotira	mashg'uloti	2	2	1	savol-	kompyuter,	
qurilmalarini ulash va ishlatish) [1]	№ 4 (1	_	_	•	javob,	ekran,	
(92-98 bet), [2] (62-70 bet);	sem)				topshiriq	proektor	
Tizimli blok qismlari bilan							
tanishish, uni qismlarga ajratish va	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
yig`ish. (B) Tezkor xotira va	mashg'uloti				savol-	kompyuter,	
videoxotira qurilmalarini ulash va	No 4 (1	2	1	1	javob,	ekran,	
<i>ishlatish</i>) [1] (162-177 bet), [2]	sem)				topshiriq	proektor	
(128-132 bet);	SCIII)				topsiiriq	procetor	
Tizimli blok qismlari bilan							
tanishish, uni qismlarga ajratish va	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
yig`ish. (C)Mikroprosessor	mashg'uloti	2	1	1	savol-	kompyuter,	
qurilmasini ulash va ishlatish) [1]	№ 4 (1		1	1	javob,	ekran,	
(68-76 bet), [2] (65-68 bet);	sem)				topshiriq	proektor	
Tizimli blok qismlari bilan							
tanishish, uni qismlarga ajratish va	Laboratoriya				Og'zaki,	Doska,	
	mashg'uloti	2	1	1	savol-	kompyuter,	
yig`ish. (D) Disk yurituvchi qurilmalarni ulash va ishlatish) [1]	No 4 (1		1	1	javob,	ekran,	
•	sem)				topshiriq	proektor	
(100-105 bet) [2] (72-79 bet);						Vommenter	
Kompyuter avlodlari, ularning	Mustaqil ish	4	2	0,	D . f	Kompyuter,	
farqini texnik tahlil qilish. [1] (162-	№ 1	4	2	5	Referat	kutubxona,	
177 bet), [2] (128-132 bet);						internet	
Kompyuter tuzilishinini	M			_		Kompyuter,	
strukturasini yaratish. (Portativ	Mustaqil ish	4	2	0,	Referat	kutubxona,	
kompyuterlar) [3] (20-26 bet,) [4]	№ 2			5		internet	
(15-24 bet);							

Kompyuter arxitekturasini o`rganish. (Shaxsiy kompyuterlar) [3] (107-116 bet), [4] (95-99 bet);	Mustaqil ish №3	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Kompyuterning asosiy qurilmalarining vazifalari tasnifi. (Tizimli blok) [3] (238-244 bet), [4] (215-220 bet)	Mustaqil ish №4	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Tizimli blokning qismlari, uni qismlarga ajratish va o`zgartirish. (Ichki qurilmalar) [3] (203-209 bet) [4] (172-182 bet)	Mustaqil ish №5	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Kompyuterning qo`shimcha qurilmalari, vazifalari.(Modemlar) [3] (125-130 bet) [4] (106-111 bet);	Mustaqil ish №6	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Eng ko`p qo`llaniladigan qo`shimcha qurilmalar, ularning tuzilishi va vazifasi.(Web kameralar) [3] (230-235 bet) [4] (200-214 bet);	Mustaqil ish №7	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Printerlar, ularning turi, vazifasi va farqi.(Lazerli printerlar) [3] (46-51 bet), [4] 41-55 bet);	Mustaqil ish №8	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Multimediya vositalari bilan ishlash. (Proyektorlar va ularni ishlatish) [3] (152-159 bet) [4] (133-138 bet)	Mustaqil ish №9	4		2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Jami		7 4	1 2	3 9				
Modul №2 Mikroprosessor tarixi va uning turlari.								
Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi, Hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar. [1] (40-46 bet), [2] (41-45 bet)	Nazariy mashg'ulot № 4 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska	
Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi, Hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar. [1] (40-46 bet), [2] (41-45 bet)	Amaliy mashg'ulot № 4 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Ko`p prosessorli haqidagi ma`lumotlar. Mikroprosessor turlari, Intel, Intel Celeron. [1] (77-80 bet) [2] (70-79 bet)	Nazariy mashg'ulot № 5 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor	
Ko`p prosessorli haqidagi ma`lumotlar. Mikroprosessor turlari, Intel, Intel Celeron. [1] (77-80 bet) [2] (70-79 bet)	Amaliy mashg'ulot № 5 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter	
Mikroprosessor turlari, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar. [1] (115-129 bet); [2] (78-80 bet)	Nazariy mashg'ulot № 6 (1 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska	
Mikroprosessor turlari, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar. [1] (115-129 bet); [2] (78-80 bet)	Amaliy mashg'ulot № 6 (1 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	

Ona plata bilan tanishish, uning turini, imkoniyatlarini aniqiash.(<i>A</i>) <i>Ona platani tizimli blokka o'rnatish va sozlash</i>) [3] (125-130 bet) [4] (106-111 bet)	Laboratoriya mashg'uloti № 1 (2 sem)	2	2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Ona platalar[3] (150-165 bet) [4] (120-134 bet)	Mustaqil ish №10	4	2	0, 5	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Ona plata bilan tanishish, uning turini, imkoniyatlarini aniqiash. (B)Ona platalarning qiyosiy xarakteristikasi) [3] (42-46 bet) [4] 45-50 bet)	Laboratoriya mashg'uloti № 1 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Mercury, MSI, IBM ona platalarining texnik xarakteristikasi.).[3] (230-235 bet) [4] (200-214 bet);	Mustaqil ish №11	4	2	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Ona plataga yangi xaritani o`rnatish jarayonini to`liq bajarish. (A)Tezkor va videoxotira misolida) [3] (48-56 bet), [4] (58-65 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 2 (2 sem)	2	2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter,	
Video xaritalar[3] (133-140 bet) [4] (112-118 bet)	Mustaqil ish №12	4	2	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Ona plataga yangi xaritani o`rnatish jarayonini to`liq bajarish. (B)Modem, tovush va tarmoq platasi misolida) [3] (230-235 bet) [4] (200-214 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 2 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Tovush xaritalari[3] (60-65 bet), [4] (66-70 bet);	Mustaqil ish №13	4	2	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish. (A)Sistemali Bios - System Rom Bios) [3] (142-146 bet), [4] (120-124 bet);	Laboratoriya mashgʻuloti № 3 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish. (B)Yoqilganda Dastlabki Test – Post) [3] (220-228 bet) [4] (192-199 bet);	Laboratoriya mashgʻuloti № 3 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish. (C)Biosning vazifalari) [3] (245-250 bet) [4] (221-225 bet);	Laboratoriya mashgʻuloti № 3 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. (<i>A)DirectX dasturidan foydalanish.</i>) [3] (71-76 bet), [4] (75-79 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 4 (2 sem)	2	1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	

Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. (<i>B)AIDA64 Extreme dasturidan foydalanish.</i>) [3] (144-149 bet) [4] (125-130 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 4 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. (<i>C)HD Tune Pro dasturidan foydalanish</i> .) [3] (245-250 bet), [4] (221-225 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 4 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash, unga profilaktik xizmat ko`rsatish.(A)Intel PentiumI,II,III,IV, Celeron mikroprosessorlari) [3] (79-85 bet), [4] 78-80 bet);	Laboratoriya mashg'uloti № 5 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Mikroprosessorlar. [3] (160-166 bet) [4] (140-144 bet)	Mustaqil ish №14	4		2	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash, unga profilaktik xizmat ko`rsatish.(<i>B</i>)Dual Core, Quad Core mikroprosessorlari) [3] (168-172 bet) [4] (148-152 bet)	Laboratoriya mashg'uloti № 5 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash, unga profilaktik xizmat ko`rsatish. (C) AMD, CoreI3,5,7 mikroprosessorlari) [3] (161-169 bet) [4] (141-154 bet)	Laboratoriya mashg'uloti № 5 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Intel mikroprosessori haqida ma`lumot. [3] (86-90 bet) [4] 81-85 bet)	Mustaqil ish №15	4		2	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet	
Jami		6 2	1 2	<i>3 3</i>				
Modul №3 Mikroprosessorning tuzilishi.								
Boshqarish qurilmasi. [1] (152-162 bet), [2] (118-120 bet)	Nazariy mashg'ulot № 7 (1 sem)	2	3		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska	
Boshqarish qurilmasi. [1] (152-162 bet), [2] (118-120 bet)	Amaliy mashg'ulot № 7 (1 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Markaziy mikroprosessorni tuzilishi bilan tanishish, boshqa turdagi mikroprosessorlar bilan solishtirish. (A)Dual Core, Quad Core mikroprosessorlari) [3] (180-186 bet); [4] (153-158 bet);	Laboratoriya mashgʻuloti № 1 (4 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Buyruqlar registri, buyruqlar registri bloki. [3] (69-86 bet), [4] 77-88 bet);	suyruqlar registri, buyruqlar Nazariy egistri bloki. [3] (69-86 bet), [4] mashg'ulot 2 3			1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor,		

							doska	1	
							uoska		
Buyruqlar registri, buyruqlar	Amoliy					Og'zaki,	Doska,		
Buyruqlar registri, buyruqlar registri bloki. [3] (91-96 bet) [4] 86-	Amaliy mashg'ulot	2		2	1	savol-	kompyuter,		
89 bet)	No 8 (1 sem)	2			1	javob,	ekran,		
07 000)	712 0 (1 Sem)					topshiriq	proektor		
	Nazariy						Kompyuter,		
Operasiyalar deshifratori. [3] (187-	mashg'ulot	2	4		1	Yozma	ekran,		
190 bet) [4] (160-162 bet)	№ 1 (2 sem)						proektor,		
						0 1 1:	doska		
Operasiyalar deshifratori. [3] (187-	Amaliy					Og'zaki, savol-	Doska, kompyuter,		
190 bet) [4] (160-162 bet)	mashg'ulot	2		2	1	javob,	ekran,		
190 bet) [4] (100-102 bet)	№ 1 (2 sem)					topshiriq	proektor		
						topsimiq	Kompyuter,		
Mikrodasturlarni doimiy saqlash	Nazariy	_					ekran,		
qurilmasi (PZU). [3] (86-99 bet) [4]		2	4		1	Yozma	proektor,		
70-91 bet)	№ 2 (2 sem)						doska		
Mikrodosturlomi doimin sociali	Amalin					Og'zaki,	Doska,		
Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi (PZU). [3] (86-99 bet) [4]	Amaliy mashg'ulot	2		2	1	savol-	kompyuter,		
70-91 bet)	No 2 (2 sem)	2			1	javob,	ekran,		
,	J\2 (2 SCIII)					topshiriq	proektor		
Markaziy mikroprosessorni tuzilishi									
bilan tanishish, boshqa turdagi	Laboratoriya					Og'zaki,	Doska,		
mikroprosessorlar bilan solishtirish.	mashg'uloti	2		1	1	savol-	kompyuter,		
(B) AMD, CoreI3,5,7	№ 1 (4					javob,	ekran,		
<i>mikroprosessorlari</i>) [3] (100-106 bet) [4] 90-94 bet);	sem)					topshiriq	proektor		
Det) [4] 90-94 Det),							Kompyuter,		
Impuls operasiyalar deshifratori. [3]	Nazariy						ekran,		
(192-195 bet) [4] (163-170 bet)	mashg'ulot	2	4		1	Yozma	proektor,		
(->= ->= ->= (->= ->= ->= ->=	№ 3 (2 sem)						doska		
	Amaliy					Og'zaki,			
Impuls operasiyalar deshifratori. [3]	mashg'ulot	2		2	1	savol-	Doska,		
(192-195 bet) [4] (163-170 bet)	No 3 (2 sem)	2			1	javob,	kompyuter,		
	312 3 (2 3011)					topshiriq			
Berilganlar, adreslar, instruksiyalar	Nazariy						Kompyuter,		
kodli shinalar. [3] (196-202 bet) [4]	mashg'ulot	2	4		1	Yozma	ekran,		
(169-179 bet)	№ 4 (2 sem)						proektor,		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,					Oc!==1-:	doska		
Berilganlar, adreslar, instruksiyalar	Amaliy					Og'zaki, savol-	Doska, kompyuter,		
kodli shinalar. [3] (196-202 bet) [4]	mashg'ulot	2		2	1	javob,	ekran,		
(169-179 bet)	№ 4 (2 sem)					topshiriq	proektor		
						горышіч	Kompyuter,		<u> </u>
Schyotchik – registr, Operativ	Nazariy	_	_			***	ekran,		
xotira. [3] 140-142 bet) [4] 95-99	mashg'ulot	2	4		1	Yozma	proektor,		
bet)	№ 5 (2 sem)						doska		
Schyotchik – registr, Operativ	Amaliy					Og'zaki,	Doska,		
Schyotchik – registr, Operativ xotira. [3] 140-142 bet) [4] 95-99	mashg'ulot	2		2	1	savol-	kompyuter,		
bet)	No 5 (2 sem)				1	javob,	ekran,		
	7.2 5 (2 Sein)					topshiriq	proektor		
Operasiya kodi va tanlangan	Nazariy						Kompyuter,		
buyruqni qayta shifrlash. [3] (86-99	mashg'ulot	2	4		1	Yozma	ekran,		
bet) [4] 70-91 bet)	Mo 6 (2 sem)	2	4			1 Yozma	proektor, doska		
				_					
Operasiya kodi va tanlangan	Amaliy	2		2	1	Og'zaki,	Doska,		

buyruqni qayta shifrlash. [3] (86-99 bet) [4] 70-91 bet)	mashg'ulot № 6 (2 sem)					savol- javob, topshiriq	kompyuter, ekran, proektor
Qayta shifrlangan kodga mos doimiy xotira yacheykalaridan boshqarish impulslarini o`qish va bloklarga yuborish. [1] (267-294 bet) [2] (90-114 bet)	Nazariy mashg'ulot № 7 (2 sem)	2	3		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska
Qayta shifrlangan kodga mos doimiy xotira yacheykalaridan boshqarish impulslarini o`qish va bloklarga yuborish. [1] (267-294 bet) [2] (90-114 bet)	Amaliy mashg'ulot № 7 (2 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Mikroprosessorli xotira. [1] (280-296 bet) [2] (99-118 bet)	Nazariy mashg'ulot № 8 (2 sem)	2	3		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor,
Mikroprosessorli xotira. [1] (280-296 bet) [2] (99-118 bet)	Amaliy mashg'ulot № 8 (2 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter,
Intel Celeron mikroprosessori haqida ma`luomot[1] (267-294 bet) [2] (138-144 bet)	Mustaqil ish №16	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
VIA mikroprosessori haqida ma`lumot. [1] (267-294 bet) [2] (115-124 bet);	Mustaqil ish №17	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
NVIDIA mikroprosessori haqida ma`lumot. [1] (267-294 bet) [2] (125-134 bet)	Mustaqil ish №18	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
AMD Athlon mikroprosessori haqida ma`lumot. [1] (267-294 bet) [2] (138-144 bet)	Mustaqil ish №19	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
Elbrus, Philips, Hitachi, Sun va mikroprosessorlar haqida ma`lumot. [5] (68-70 bet) [6] (15-17 bet)	Mustaqil ish №20	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
Jami		6 4	<i>3 6</i>	2 6			
<i>Modul №4</i> Arifmetik mantiqiy qurilma							
Arifmetik mantiqiy qurilma. [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Nazariy mashg'ulot № 1 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska
Arifmetik mantiqiy qurilma, uning vazifasi, tashkil etuvchilari bilan tanishish. (A) Mantiqiy qurilmalar guruhi va ularning tavsiflari) [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Laboratoriya mashg'uloti № 2 (4 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Kompyuter, ekran, proektor, doska
Registr summator va boshqarish sxemasi. [5] 140-142 bet) [6] 95-99 bet)	Nazariy mashg'ulot № 2 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran,
Registr summator va boshqarish sxemasi. [5] 140-142 bet) [6] 95-99 bet)	Amaliy mashg'ulot № 1 (3 sem)	2		6	2	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter,

Xotiraning tezkor yacheykalari. Boshqarish sxemasi. [5] (150-152 bet) [6] (107-110 bet)	Nazariy mashg'ulot № 3 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Xotiraning tezkor yacheykalari. Boshqarish sxemasi. [5] (150-152 bet) [6] (107-110 bet)	Amaliy mashg'ulot № 2 (3 sem)	2		6	2	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Arifmetik mantiqiy qurilma, uning vazifasi, tashkil etuvchilari bilan tanishish.(<i>B</i>) <i>Registrlarda</i> axborotlarning yozilishi) [5] (72-75 bet) [6] (20-24 bet)	Laboratoriya mashgʻuloti № 2 (4 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Jami		14	15	15						
Modul №5 Registrlar.										
Registrlar va ularning turlari, vazifalari, tasnifi. [5] (96-98 bet) [4] (48-50 bet)	Nazariy mashg'ulot № 4 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Registrlar va ularning turlari, vazifalari, tasnifi. [5] (96-98 bet) [4] (48-50 bet)	Amaliy mashg'ulot № 3 (3 sem)	2		6	2	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Umumiy foydalanuvchiga mo`ljallangan registrlar. [5] (100-102 bet) [6] (52-53 bet)	Nazariy mashg'ulot № 5 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Umumiy foydalanuvchiga mo`ljallangan registrlar. [5] (100-102 bet) [6] (52-53 bet)	Amaliy mashg'ulot № 4 (3 sem)	mashg'ulot	mashg'ulot	2		6	2	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor	
Segment registrlari, Holat va boshqaruv registrlar. [5] (144-145 bet) [6] (100-101 bet)	Nazariy mashg'ulot № 6 (3 sem)	2	5		2	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Segment registrlari, Holat va boshqaruv registrlar. [5] (144-145 bet) [6] (100-101 bet)	Amaliy mashg'ulot № 5 (3 sem)	2		6	2	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Shart flaglari, Holat flaglari, yangi flaglar. [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Nazariy mashg'ulot № 1 (4 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Shart flaglari, Holat flaglari, yangi flaglar. [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Amaliy mashg'ulot № 1 (4 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor			
Sistemali registrlar. Xotirani boshqarish registrlari. [5] (76-78 bet) [6] (28-32 bet)	Nazariy mashg'ulot № 2 (4 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska			
Sistemali registrlar. Xotirani	Amaliy	2		2	1	Og'zaki,	Doska,			

boshqarish registrlari. [5] (76-78 bet) [6] (28-32 bet)	mashg'ulot № 2 (4 sem)					savol- javob, topshiriq	kompyuter, ekran, proektor
Boshqarish registrlari. Otladka registrlar. Testli registrlar. [5] (110- 112 bet) [6] (60-62 bet)	Nazariy mashg'ulot № 3 (4 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska
Boshqarish registrlari. Otladka registrlar. Testli registrlar. [5] (110-112 bet) [6] (60-62 bet)	Amaliy mashg'ulot № 3 (4 sem)	2		3	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Registrlar, flaglar, ularning turlari va vazifalari bilan tanishish. (A)Registrlar ustida amallar bajarish) [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Laboratoriya mash-g'uloti № 3 (4 sem)	2		2	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Registrlar, flaglar, ularning turlari va vazifalari bilan tanishish. (<i>B</i>)Flaglar ustida amallar bajarish) [5] (92-94 bet) [6] (42-46 bet)	Laboratoriya mash-g'uloti № 3 (4 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Boshqa mikroprosessorlar bilan tanishish, ularning vazifasi, imkoniyati va joylashishini aniqlash.(<i>A</i>) <i>Pentium Pro mikroprosessori</i>) [5] (80-85 bet) [6] (35-38 bet)	Laboratoriya mash-g'uloti № 4 (4 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Boshqa mikroprosessorlar bilan tanishish, ularning vazifasi, imkoniyati va joylashishini aniqlash.(<i>B</i>) <i>Pentium II va III mikroprosessorlari</i>) [5] (80-85 bet) [6] (35-38 bet)	Laboratoriya mash-g'uloti № 4 (4 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Boshqa mikroprosessorlar bilan tanishish, ularning vazifasi, imkoniyati va joylashishini aniqlash.(<i>C</i>) <i>Pentium</i> 4 mikroprosessori) [5] (80-85 bet) [6] (35-38 bet)	Laboratoriya mash-g'uloti № 4 (4 sem)	2		1	1	Og'zaki, savol- javob, topshiriq	Doska, kompyuter, ekran, proektor
Registrlar. [5] (114-116 bet) [6] (65-70 bet)	Mustaqil ish №21	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
Flaglar. [5] (120-122 bet) [6] (72-75 bet)	Mustaqil ish №22	4		1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
Teglar. [5] (158-165 bet) [6] (110-112 bet)	Mustaqil ish №23	4	_	1	0, 6	Referat	Kompyuter, kutubxona, internet
Jami		<i>4 6</i>	2 7	3 4			
Modul №6 Pentium mikroprosessorlarida registrlar bloki.							
Segment registrlar, Flag registri Boshqarish flaglari, Buyruq registri, Soprosessor registrlari. [5] (86-88 bet) [6] (40-42 bet)	Nazariy mashg'u-lot № 4 (4 sem)	2	4		1	Yozma	Kompyuter, ekran, proektor, doska

		1	1	1				
Segment registrlar, Flag registri Boshqarish flaglari, Buyruq registri,	Amaliy	_				Og'zaki, savol-	Doska, kompyuter,	
Soprosessor registrlari. [5] (86-88	mashg'u-lot № 4 (4 sem)	2		3	1	javob,	ekran,	
bet) [6] (40-42 bet)	JN2 4 (4 SCIII)					topshiriq	proektor	
Multimedia kengaytmali butun	Nazariy						Kompyuter,	
sO'nli registrlar, Segment registrlari. [5] 125-130 bet) [6] 80-	mashg'u-lot	2	4		1	Yozma	ekran, proektor,	
85 bet)	№ 5 (4 sem)						doska	
Flag registrlari, Boshqarish flaglari,	Nazariy						Kompyuter,	
Mikroprosessorning sistemali	mashg'u-lot	2	4		1	Yozma	ekran,	
registrlari. [5] (158-165 bet) [6]	№ 6 (4 sem)	_	•		•	1 021111	proektor,	
(110-112 bet)	, , ,						doska Kompyuter,	
Sistemali adreslar registri,	Nazariy	2	2			*7	ekran,	
Soprosessor registrlari. [5] (86-90 bet) [6] (40-44 bet)	mashg'u-lot № 7 (4 sem)	2	3		1	Yozma	proektor,	
, , ,	J1≌ / (4 SCIII)						doska	
SWR holat registrlari, CWR	Nazariy						Kompyuter,	
boshqarish registri, TWR teglar registri. [5] (135-138 bet) [6] (90-	mashg'u-lot	2	3		1	Yozma	ekran, proektor,	
95 bet)	№ 8 (4 sem)						doska	
Tezkor xotira, uning turi va vazifasi	Laboratoriya					Og'zaki,	Doska,	
bilan tanishish (A)SIMM,DIMM	mash-g'uloti	2		2	1	savol-	kompyuter,	
platalari) [5] (145-148 bet) [6]	№ 5 (4	_			•	javob,	ekran,	
(105-109 bet) Tezkor xotira, uning turi va vazifasi	sem) Laboratoriya					topshiriq Og'zaki,	proektor Doska,	
bilan tanishish. (B)DDR, DDR2,	mash-g'uloti	2				savol-	kompyuter,	
<i>DDR3 platalari</i>) [5] (145-148 bet)	№ 5 (4	2		2	1	javob,	ekran,	
[6] (105-109 bet)	sem)					topshiriq	proektor	
Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi,	Laboratorius					Og!go!si	Doolea	
drayverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik daslurlar bilan tanishish.	Laboratoriya mash-g'uloti					Og'zaki, savol-	Doska, kompyuter,	
(A)BIOS, Setup bilan ishlash va	Nº 6 (4	2		2	1	javob,	ekran,	
qurilmalarni nazorat qilish) [5]	sem)					topshiriq	proektor	
(158-165 bet) [6] (110-112 bet)								
Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan saqlovchi								
profilaktik daslurlar bilan	Laboratoriya					Og'zaki,	Doska,	
tanishish.(B)Xizmat ko'rsatuvchi	mash-g'uloti	2		1	1	savol-	kompyuter,	
dasturlar bilan ishlash. ScanDisk,	№ 6 (4 sem)					javob, topshiriq	ekran, proektor	
Defrag) [5] (158-165 bet) [6] (110-	50111)					орышц	procitor	
112 bet) Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi,								
drayverlarini viruslardan saqlovchi						0.1.11		
profilaktik daslurlar bilan	Laboratoriya					Og'zaki, savol-	Doska,	
tanishish.(C)Antiviruslardan	mash-g'uloti № 6 (4	2		1	1	savoi- javob,	kompyuter, ekran,	
foydalanish. DrWeb, NOD32,	sem)					topshiriq	proektor	
<i>Kaspreriskiy va boshqalar</i>) [5] (158-165 bet) [6] (110-112 bet)							_	
Kompyuter qo`slnmcha qurilmalari	3.4						Kompyuter,	
va ular orasidagi bog`lanishlar. [5]	Mustaqil ish №24	4		1	0, 6	Referat	kutubxona,	
(160-165 bet) [6] (114-119 bet)	J¶⊻ ∠ +				U		internet	
Kompyuterni butlash jarayoni ish	Mustaqil ish	2		1	0,	Dofous	Kompyuter,	
ketma – ketligini yaratish[5] (178- 180 bet) [6] (129-132 bet)	№25	2		1	6	Referat	kutubxona, internet	
100 001) [0] (127-132 001)							memet	
Jami		2 8	1 8	1 3				
		Ō	Ŏ	3				

"Mikroprosessor va kompyuter texnikasi" fanidan ta'lim tenologiyasi **Texnologik xarita**

1-mayzıı

1-mavzu												
Ma	ıvzu:		Markaziy	prosess	sor, arifm	netik n	nantiq	iy qurilma	•			
Maqsad	Mark arifm qurilr ma'lu bo'lis	etik na ımotga	rosessor, mantiqiy haqida ega	Vazifalari			-	essor haqic essor, arifn		nuncha mantiqiy qu	ırilma	a vazifasi
jara nin	quv ayoni- g zmuni		rkaziy pros _l ida ma'lu				qiy qu	rilma				
O'o	quv jarayo	nini am	alga oshiri	ish texn	ologiyasi							
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Tarqatma amaliy savol- Besh ballil materiallar, doska, bo'r da kuza- baholash Kompyuter ko'rsa- tish, va tish uz- ya proyektor.						tizimi asosida		
Ku O'o Ma Oq	Kutiladigan natijalar: Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Tinglovchi: Mavzuga qiziqtirishi Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Oqilona baholashi Mavzuni o'zlashtirishi Maqsadga erishishi											
		ar (tahli	l, o'zgarisl	nlar)								
	qituvchi:								glove			
Mashg'ulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish									ko'nikmala mustaqil o			
	Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish								-	_		
O'o	O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish							Mustaqil fikrlashni o'rganish O'qituvchidan ko'rsatma va yo'riqnomalar olib turish				

ı		ia vza			
	Mav	zu:	I	Berilgan	ı va adreslar shinasi, registrlar, buyruqlar hisoblagichi
	Maqsad	Berilgan va shinasi, registrlar,bu hisoblagichi ma'lumotga boʻlish	yruqlar haqida	Vazifalari	Berilgan va adreslar shinasi bilan tanishish Registrlar haqida ma'lumot Mikro-EHM ning shinalar sistemasi

jar nir ma	O'quv jarayoni- ning haqida ma'lumotga ega bo'lish mazmuni O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi												
OFZa- ki kichik kichik guruh- qi-lish larda ishlash Va proyektor, ekran Va Kutiladigan natijalar: OFZa- ki kichik kichik guruh- doska, bo'r da kuza- tish, uz- va qilish Wa qilish Wa qilish Wa Kutiladigan natijalar: Rutiladigan natijalar: Savol- javob, kuza- tizimi asosid baholash va uz- va qilish Wa qilish													
Oʻ Ma Oq	qituvchi: avzuga qiz qilona baho	iqtirishi olashi				Tin Yet	glovc arli b	hi:	nikm	aga ega boʻ	'lishi		
Maqsadga erishishi Kelgusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) Oʻqituvchi: Mashgʻulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Tinglovchi: Bilim va koʻnikmalarini oʻstirish Mavzuni mustaqil oʻrganish Mustaqil fikrlashni oʻrganish													
O'	O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish								O'qituvchidan ko'rsatma va yo'riqnomalar olib turish				

Mav	zu:	KESh, o`	zgaruvc	hi nuqtali sonlar matematikasi soprosessori
Maqsad	KESh, nuqtali matemat soproses ma'lumo boʻlish	sori haqida	Vazifalari	1)KESh -xotira vazifasi 2) Registrli kesh-xotira haqida 3)Kiritish-chiqarish soprosessorining ishlashi
O'qu jaray ning mazi	oni-	KESh, o`zgar haqida ma'lur		qtali sonlar matematikasi soprosessori ga boʻlish
O'qı	ıv jarayonii	ni amalga oshir	ish texno	ologiyasi

Uslub	Ofza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita	Tarqat materia doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh tizimi bahola	ballik asosida sh
O' Ma Oo	atiladigan qituvchi: avzuga qiz qilona bah aqsadga er	ziqtirishi olashi				Tin Ye	glovc tarli b		nikm	aga ega boʻ	'lishi		
Ке	lgusi rejal	ar (tahlil	, o'zgarishla	ır)									
Ma Ka Ma O'	quvchilar	oratni osl ngi mater nutqi va		azora	t qilish	rish		Bili Mav Mus O'q	vzuni staqil	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan ko'rs	'rgan o'rgai	ish nish	nomalar

Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi. Hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar haqida ma'lumotga ega boʻlish Oʻquv jarayonining mazmuni Oʻquv jarayonining mazlish Sayon qi lish Valqi larda lishlash Valqi lish	Ma	vzu:		Mikropro prosessor		ishlab c	hiqaril	ish t	arixi. Hiso	blash	n sistemasi	da bi	r necha	parallel
jarayoni- ning mazmuni O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi OFZa- ki kichik materiallar, mashq- qi- lish ishlash va ko'rsa- lish ishlash va proyektor, ekran ekran va ekran va proyektor, ekran va qilish Mavzuga qiziqtirishi O'qituvchi: Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Mavzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Tarqatma amaliy amaliy Savol- javob, tizimi asosida ballik tizimi asosida kuza- tish, uz- tish uz- qilish amazorat qilish am	Maqsad	chiqa Hisob bir prose ma'lu	rilish dash si necha ssorlar motga	tarixi. stemasida parallel haqida	Vazifalari	2) M 3) Hi	likropr soblas	osess h siste	or ishlab cl emasida bii	niqari nech	lish tarixi na parallel p			
OFza- amaliy, kichik kichik kichik kichik bayon qi- larda lish lish Navzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi Savol- javob, kichik materiallar, mashq- doska, boʻr da kuza- tish, lish lash Navzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi Navzuga qiziqatirishi Navzuga qiziqatirish	jara nin	ayoni- g		1						ash	sistemasida	ı bir	necha	parallel
ki kichik guruh- doska, bo'r da kuza- baholash doska, bo'r lish lish ishlash lish lish lish lish lish lish lish li	O'o	quv jarayo	nini ar											
O'qituvchi: Mavzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar) Tinglovchi: Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Mavzuni o'zlashtirishi Mavzuni o'zlashtirishi	Uslub	ki bayon qi-	Shakl	kichik guruh- larda		materi doska, Komp va proyek	allar, , bo'r yuter	Usul	mashq- da ko'rsa-	Nazorat	javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat	Baholash	tizimi	asosida
	O'o Ma Oq Ma	qituvchi: vzuga qiz ilona baho qsadga er	iqtirish olashi ishishi	i			Tin Yet	glove arli b	hi: ilim va ko'	nikm	aga ega boʻ	'lishi		
16	Ke	lgusi rejal	ar (tahl	il, o'zgarisl	nlar)									

Oʻqituvchi:
Mashgʻulotni tashkil etish
Kasbiy mahoratni oshirish
Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish
Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish
Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish

Tinglovchi:
Bilim va koʻnikmalarini oʻstirish
Mavzuni mustaqil oʻrganish
Mustaqil fikrlashni oʻrganish
Oʻqituvchidan koʻrsatma va yoʻriqnomalar

5-mavzu

	vzu:		Ko`p pro	sessorli	haqida n	na`lumo	otlar						
Maqsad	Ko`p haqida haqida ega bo	a ma a ma	rosessorli `lumotlar a`lumotga	Vazifalari	2)Pen 3)Hyp	p prots tium tij eer – T essorlik	pli pr Thread	otsesso	orlar exnolo	-		r SR	U doirasida "ikki
nin	iyoni-	Ko	p prosesso	rli haqid	da ma`luı	notlar	haqid	la ma'l	lumot	ga e	ga boʻlish		
O'o		nini ar	nalga oshiri						1.		G 1		D 1 1 11'1
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter ktor,	Usul	ama mas da ko'r tish	hq- sa-	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
O'o Ma Oq	tiladigan r qituvchi: vzuga qiz ilona baho	iqtirish olashi				Kutiladigan natijalar: Tinglovchi: Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Mavzuni o'zlashtirishi							
	qsadga er												
O'o	gusi rejala qituvchi: shg'ulotn	·					Tingl		ni: ko'nikmala	arini (a'etirich		
Kas Ma O'o	sng uloth sbiy maho vzuni yan quvchilar l quvchilar l	ratni o gi mate nutqi v	t qilish	irish			Mavz Must	zuni aqil uvcl	mustaqil o fikrlashni o nidan ko'rs	'rgan o'rgai	ish		

Mavzu:	Mikroprosessor tuzilishi,boshqarish qurilmasi

Maqsad	tuzilis qurilm ma'lu ega bo	motga 'lish	arish haqida	Vazifalari	2) Mil 3) Mil 4) i80	krodas kropro 86 mil	turlar sesso kropro	rlar stru osessori	iy sa ıktur ni tuz	aviy zilish	h qurilmasi tuzilishi ini sxemas	i	
jara nin ma	zmuni	yoni- g muni uv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi								ma'lu	ımotga ega	bo'li	ish
Uslub	quv jarayo Oғza- ki bayon qi-lish	a- amaliy, Tarqatma kichik materiallar, on guruh- doska, bo'r						amal mash da ko'rs tish	iq-	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
O'o Ma Oq Ma	tiladigan n qituvchi: avzuga qiz ilona baho aqsadga eri longi rojala	iqtirishi lashi shishi		Tin Yet	glovc arli b		ko'n	nikma	nga ega bo'	lishi			
O'o Ma Ka Ma O'o	qituvchi: ashg'ulotni sbiy maho avzuni yan quvchilar i	tashkil e ratni osh gi materi nutqi va l		boyitis nazora	t qilish	rish]	Bilin Mavz Must O'qit	zuni taqil tuvcl	ni: ko'nikmala mustaqil oʻ fikrlashni o nidan nalar olib t	rgan'rgan' rgaı ko'	ish nish 'rsatma va

	-IIIa v Z u			
N	Aavzu:			turlari, Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, on va boshqalar
Magsad	boshqalar	tel, Intel VIA, Elbrus, achi, Sun, thlon va haqida	Vazifalari	1)Mikroprosessorlarni guruhlarga ajratish 2)Mikroprosessorning turlari 3) CISC tipidagi, Pentium MMX va Pentium II, Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar.Mikroprosessorlar 4) Zamonaviy Mikroprosessorlar

O'	O'quv Mikroprosessor turlari, Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, jarayoni- AMD Athlon va boshqalar haqida ma'lumotga ega bo'lish												hi, Sun,
jara	ayoni-	AMI	O Athlon va	bosh	qalar haq	ida ma	a'lum	otga ega bo	'lish				
nin	•												
ma	zmuni												
O'	quv jarayo	nini ama	ılga oshirish	texno	ologiyasi								
	Оғzа-		amaliy,		Tarqat	ma		amaliy		Savol-		Besh	ballik
	ki		kichik		materi	allar,		mashq-		javob,		tizimi	asosida
	bayon		guruh-		doska,	bo'r		da		kuza-		bahola	sh
	qi-		larda		Kompy	yuter		ko'rsa-		tish,			
	lish		ishlash		va			tish	벋	uz-	sh		
qt		\overline{A}		ita	proyek	tor,	_		ora	uzini	ola		
Uslub		Shakl		Vosita	ekran		Usul		Nazorat	nazorat	Baholash		
									′ `	qilish	Щ		
	tiladigan ı	natijalar:					_	an natijala	r:				
	qituvchi:						glovc						
	ıvzuga qiz	-								aga ega bo'	lishi		
	ilona baho					Ma	vzuni o'zlashtirishi						
Ma	ıqsadga er	ishishi											
Ке	lgusi rejal	ar (tahlil	, o'zgarishla	r)									
O'qituvchi: Tin									glove	hi:			
									Bilim va ko'nikmalarini o'stirish				
Ка	sbiy maho	ratni osh	irish					Mav	vzuni	mustaqil o	'rgan	ish	
Ma	ıvzuni yan	igi mater	iallar bilan b	oyiti	sh			Mus	staqil	fikrlashni o	o'rgai	nish	
O'	quvchilar	nutqi va	harakatini n	azora	t qilish			O'q	ituvc	hidan	ko	rsatma	va
O'	quvchilar	bilimini :	mustahkaml	ash o	rqali oshi	rish		yo'r	yo'riqnomalar olib turish				

Ma	vzu:		Buyruqla	r regi	stri, buyruqlar	regis	tri bloki				
Maqsad	Buyru buyru bloki ma'lu boʻlis	qlar motga	registri, registri haqida a ega	Vazifalari	1)Mikropros 2)Mikropros 3)Mikropros	sesso	rning struk	tural	i sxemasi	qida	ma'lumot
nin maz	iyoni- g zmuni			ŕ	ıyruqlar registri t	oloki ł	naqida ma'lu	motga	a ega bo'lish		
Uslub	ning mazmuni O'quv jarayo ki bayon qi- lish		amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita	Tarqatma materiallar, doska, bo'r Kompyuter va proyektor, ekran	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash

Kutiladigan natijalar: Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Tinglovchi: Mavzuga qiziqtirishi Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Oqilona baholashi Mavzuni o'zlashtirishi Maqsadga erishishi Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar) O'qituvchi: Tinglovchi: Mashg'ulotni tashkil etish Bilim va ko'nikmalarini o'stirish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni mustaqil o'rganish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Mustaqil fikrlashni o'rganish O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'qituvchidan ko'rsatma va O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish yo'riqnomalar olib turish

Ma	vzu:		Operasiy	alar des	hifratori								
Maqsad	deshi	asiyalar fratori imotga ih	haqida ega	Vazifalari	2)Shif 3)Chiz	ratorn ziqli d	ing va eshifr	shifratori h azifalari atorlar eshifratorin	•	a ma'lumot azifasi			
nin ma	ayoni- g zmuni		erasiyalar (_		'lumo	otga ega bo	'lish				
O'o	quv jarayo	onini ar	nalga oshir	ish texn	ologiyasi								
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter ctor,	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ball tizimi asosi baholash	
O'o Ma Oq Ma	Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Mavzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi							an natijala hi: ilim va ko' o'zlashtiri	nikm	aga ega boʻ	'lishi		
O'o Ma Kas Ma O'o	Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar) O'qituvchi: Mashg'ulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali osl							Bili Mav Mus O'q	vzuni staqil	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan ko'rs	'rgan o'rga	ish	lar

Mavzu: Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi (P								(PZU	J)				
Maqsad	doimiy qurilm	asi haqida motga	rni saqlash ega	Vazifalari	2)Bio	iy esla sning v ira PR	vazifa	lari		si hac	qida ma'lun	not	
jara nin	'quv Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi (PZU) haqida ma'lumotga ega bo'lish rayoning azmuni 'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi												
O'o	quv jarayo	nini ama	alga oshiri	sh texno	ologiyasi								
Uslub	Oғza- ki bayon qi-lish	rza- amaliy, T kichik m yon guruh- d					Usul	mas da	aliy shq- rsa-	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
O'o Ma Oq Ma	tiladigan n qituvchi: avzuga qizi ilona baho aqsadga eri	Tin Yet	glovc arli b		a ko'	nikm	aga ega bo'	lishi					
Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar) O'qituvchi: Mashg'ulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish									Bili May Mus O'q	vzuni staqil ituvc	hi: ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan nalar olib t	rgan' 'rgaı' ko'	ish

Mav	zu:	Schyotch	iik – reg	istr
Maqsad	Schyot haqida ega boʻ	C	Vazifalari	1)Schotchik registrlar haida 2)O'nli schotchiklar 3) Reversiv schyotchiklar
O'qu jaray ning mazi	yoni-	Schyotchik –	registr h	aqida ma'lumotga ega boʻlish
O'qı	ıv jarayon	ini amalga oshir	ish texn	ologiyasi

Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita	Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter ctor,	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh tizimi bahola	ballik asosida sh
O' Ma Oo Ma	itiladigan i qituvchi: avzuga qiz qilona bah aqsadga er	ziqtirishi olashi rishishi				Tin Yet	glovc arli b		nikm	aga ega boʻ	ʻlishi		
O' Ma Ka Ma O'	qituvchi: ashg'ulotn asbiy maho avzuni yar quvchilar	i tashkil oratni osl ngi maten nutqi va		t qilish	irish		Bili Mav Mus O'q	zuni staqil	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan ko'rs	'rgan o'rga	ish nish	nomalar	

Ma	ıvzu:	Mikroprosessorli xotira											
Maqsad	Mikro xotira ma'lu boʻlish	_	sorli haqida ega	Vazifalari	2)Mi	kropr	osesso	yuterning x orli xotira orli xotira q					
jara nin ma	zmuni		kroprosesso				ımotg	a ega bo'lis	sh				
O'	quv jarayo	nini an	nalga oshiri	sh texno	ologiyasi								
Uslub	Ofza- ki bayon qi-lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh tizimi bahola	ballik asosida sh
O'o Ma Oq Ma	tiladigan n qituvchi: ivzuga qizi ilona baho iqsadga eri lgusi rejala	qtirish lashi shishi		ılar)		Tin Yet	glovc tarli b		nikm	aga ega bo	'lishi		

Oʻqituvchi:

Mashgʻulotni tashkil etish

Kasbiy mahoratni oshirish

Mavzuni mustaqil oʻrganish

Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish

Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish

Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish

Tinglovchi:

Bilim va koʻnikmalarini oʻstirish

Mavzuni mustaqil oʻrganish

Mustaqil fikrlashni oʻrganish

Oʻqituvchidan koʻrsatma va

yoʻriqnomalar olib turish

13-mavzu

					-	13-111	uvzu					
	Mavzu:				Regis	str sui	mmato	or va bosh	qarish	sxemasi		
Maqsad	Regis boshq haqid ega bo	arish a ma	nmator va sxemasi a'lumotga	Vazifalari	2)	Bir ra		qida tushur i ketma-ket nator		natorlar		
O'qu jaray mazr	oni-ning		Registr sur	nmator	va boshqa	arish s	sxemas	i haqida m	a'lumo	otga ega bo	'lish	
O'qu	ıv jarayon	ini am	alga oshiris	h texno	logiyasi							
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	ishlash va tish tish uz- uz- baholas								ballik	
Oʻqit Mavz Oqild Maqs	adigan na tuvchi: zuga qizic ona bahol sadga eris usi reialar	qtirishi ashi shishi		ar)		Tin Yet	glovch tarli bil		ikmag	a ega bo'lis	shi	
Oʻqit Mash Kasb Mavz Oʻqu	Oʻqituvchi: Mashgʻulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni mustaqil oʻrganish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish Tinglovchi: Bilim va koʻnikmalarini oʻstirish Mavzuni mustaqil oʻrganish Oʻqituvchidan i va											

1 1 1	iia v Z a			
Mav	zu:	Xotiraniı	ng tezko	r yacheykalari
Maqsad	Xotiraning yacheykalar Boshqarish haqida m ega boʻlish	sxemasi	Vazifalari	1)Xotirani tashkil etish 2) Komandalar sistemasi 3) Indekslash bo'yicha adreslash

jar	quv ayoni-	Xoti	raning tezko	or yac	heykalari	i. Bosł	nqaris	h sxemasi l	haqid	a ma'lumot	ga eg	ga boʻlish
nir ms	ng Izmuni											
		nini omo	alga oshirish	town	عام منبع من							
	Orza- ki bayon qi- lish	omm ama	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	CAIR	Tarqat materi doska, Kompy va	ma allar, bo'r		amaliy mashq- da ko'rsa- tish	1	Savol- javob, kuza- tish, uz-	sh	Besh ballik tizimi asosida baholash
Uslub		Shakl		Vosita	proyek ekran	ctor,	Usul		Nazorat	uzini nazorat qilish	Baholash	
O' Ma Oc	ıtiladigan ı qituvchi: avzuga qiz qilona baho aqsadga er	iqtirishi olashi				Tin Yet	glovc tarli b		nikm	aga ega boʻ	ʻlishi	
O' Ma Ka Ma	qituvchi: ashg'ulotn sbiy maho avzuni yan	i tashkil ratni osh gi mater		ooyiti				Bili Ma Mu	vzuni staqil	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o	'rgan o'rgai	ish

15-mayzu

15 IIIa v Z	<u> </u>			
Mavzu:	Re	egistrlar va ularning t	turlari, va	zifalari, tasnifi
Maqsad		Registrlar va ularning turlari, vazifalari, tasnifi haqida ma'lumotga ega boʻlish	Vazifalari	Registr haqida ma'lumot Registr turlari Siljituvchi va siljitmaydigan registrlar haqida Intel firmasining protsessorlarida registrlar Flag va boshqarish registrlari
O'quv jarayoni -ning mazmun i			ŕ	izifalari, tasnifi haqida ma'lumotga ega boʻlish
O'quv jara	iyoni	ini amalga oshirish te	exnologiy	vasi

Uslub	Oғza- ki bayo n qi- lish	Shakl	amaliy , kichik guruh- larda ishlash	guruh- larda bo'r Kompyute					Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazora t qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholas h
Kutiladiga Oʻqituvch Mavzuga Oqilona b Maqsadga	i: qiziqtirish aholashi	Tinglovchi: ziqtirishi va koʻnikmaga ega boʻlishi molashi Mavzuni oʻzlashtirishi										
	•	il, o'zgaris	shlar)									
O'qituvch		21 -42-1						Tinglov			: - 2-4	111.
Mashg'ulo Kasbiy ma										nikmalarin staqil o'rga		ırısn
		eriallar bila				lashni o'rg		1				
	_		ni nazorat q	ilish		O'qituvchidan ko'rsatma						
O'quvchil	ar bilimin	i mustahka	amlash orqa	ali osl	hirish	l	yo'riqnomalar olib turish					

Mavz	Mavzu: Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari.											
Maqsad	_	iiy tu r turla: motga	haqida shuncha. ri haqida ega	Vazifalari	2)Flag	turlar shqaris	i sh flagl	miy tushun ari	cha			
jaray mazr	O'quv Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari haqida ma'lumotga ega bo'lish hazmuni O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi											
Uslub	OFZa- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da ko'rsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
Oʻqit Mavz Oqild Maqs	adigan na tuvchi: zuga qiziq ona bahola sadga erisi usi rejalar	tirishi ashi hishi	, o'zgarish	lar)		Tin Yet	glovch arli bil		ikmaga	a ega bo'lisi	hi	

O'qituvchi:

Mashg'ulotni tashkil etish

Kasbiy mahoratni oshirish

Mavzuni mustaqil o'rganish

Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish

O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish

O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish

Tinglovchi:

Bilim va ko'nikmalarini o'stirish

Mavzuni mustaqil o'rganish

Mustaqil fikrlashni o'rganish

O'qituvchidan ko'rsatma va

yo'riqnomalar olib turish

17-mayzu

17-	17-mavzu												
Ma	vzu:		Tizimli b	lok qisn	nlari bila	n tanis	hish,	uni ç	ıismlaı	rga aj	ratish va yi	g`ish	
Maqsad	bilan qisml yig`is	tanisl arga a h motga	jratish va haqida	Vazifalari	1)Tizi 2)Tizi 3)Tizi	mli bl	oknin	g asc			i		
ning maz	yoni- g zmuni	Tizimli blok qismlari bilan tanishish, uni qismlarga ajratish va yig`ish haqida ma'lumotga ega boʻlish ayonini amalga oshirish texnologiyasi											
O'g		nini ar											
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	ma da	'rsa-	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
Kut O'q	iladigan ı ıituvchi: vzuga qiz	natijala		>		Tin	iladig glovc	hi:	atijala va ko'	r:	qilish		
Oqi Ma	ilona baho qsadga er	olashi ishishi		Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Mavzuni o'zlashtirishi									
		ar (tah	lil, oʻzgarisl	ılar)									
	ıituvchi: shg'ulotn	i tachk	il etish						•	glovel m va	hi: ko'nikmala	rini <i>(</i>	n'etirich
	sbiy maho										mustaqil o		
Ma	vzuni yan	gi mat	eriallar bila	•					Mus	staqil	fikrlashni o	o'rgai	nish
			a harakatin ii mustahka			irish				ituvcl turisl		atma	va yo'riqnomalar

Mavzu:	Tizimli blokka texnik qurilmalarni ulash portlari bilan tanishish, ularni ulab ko`rish

Maqsad	qurilr portla tanish ko`ris haqid ega b	nish, ula sh a ma' o'lish	Vazifalari	2)Tizi 3) Ya	mli blangi U	okka nivers	texnik qur sal ketma-l	ilmala ket per	rni ularni u riferiya shir	ilab k nalari		
jara nin ma	O'quv Tizimli blokka texnik qurilmalarni ulash portlari bilan tanishish, ularni ulab ko`rish haqida ma'lumotga ega bo'lish ning mazmuni O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi											
Uslub	OFza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash		Tarqat materi doska, Komp va proyek ekran	ma allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
O'o Ma Oq	tiladigan qituvchi: ıvzuga qiz ilona bah qqsadga er	iqtirishi olashi				Tin Yet	glovc arli b		'nikm	aga ega bo	'lishi	
O'o Ma Ka Ma O'o	Kelgusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) Oʻqituvchi: Mashgʻulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshir							Bil Ma Mu O'o	vzuni staqil	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan ko'rs	'rgan o'rgai	ish

19-mayzu

17	19-mavzu										
Ma	ıvzu:		Kompyute	erning o	qismlarini sanas	sh va	ajratish				
Maqsad		sh a ma'	ng nash va lumotga	Vazifalari	1) Kompyut 2)Kompyute 3)Kompyute	erning	g asosiy qur	ilmal	ari		
jara nin	quv ayoni- g zmuni	Kon	npyuterning	g qisml	arini sanash va	ajrati	ish haqida	ma'l	umotga ega	a boʻl	ish
O'o	quv jarayc	nini am	alga oshiris	h texno	ologiyasi						
Uslub	Оғza- ki bayon qi-	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda	Vosita	Tarqatma materiallar, doska, bo'r Kompyuter	Usul	amaliy mashq- da ko'rsa-	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish,	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash

	lish		ishlash		va proyekto ekran			tish		uz- uzini nazorat qilish			
O' Ma Od Ma	ntiladigan ı qituvchi: avzuga qiz qilona bahdaqsadga er	ziqtirishi olashi ishishi		Tin Ye	glovc tarli b		'nikm	aga ega bo	'lishi				
O' Ma Ka Ma O'	Kelgusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) Oʻqituvchi: Mashgʻulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali osh							Bil Ma Mu O'o	vzuni staqil qituvc	hi: ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan malar olib t	rgani oʻrgan koʻ	sh	va

avzu: Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish											
qo`sh quriln haqid	imcha nani o`r a ma	yangi natish	Vazifalari	2)SRA	AM va	DRA	M qurilma				
quv ayoni- g zmuni	Коі	npyuterga	qo`shin	ncha yanş	gi quri	lmani	o`rnatish	haqi	da ma'lumo	otga e	ega bo'lish
quv jarayo	nini am	alga oshiri	sh texn	ologiyasi	Ĺ						
Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	kichik guruh- larda	Vosita	Tarqatma a materiallar, materiallar, doska, bo'r do Kompyuter k			amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
qituvchi: vzuga qiz ilona baho	iqtirishi olashi				Tin Yet	glovc arli b	hi: ilim va ko'	nikm	aga ega bo	'lishi	
qituvchi: shg'ulotn sbiy maho vzuni yan quvchilar	i tashkil ratni os gi mate nutqi va	etish hirish riallar bila harakatin	n boyiti nazora	t qilish	·		Bili Mav Mus O'q	m va vzuni staqil ituvcl	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan ko'rs	'rgan o'rga	ish nish
	Komp qo`sh: quriln haqida ega bo quv nyoni- g zmuni quv jarayo OFza- ki bayon qi- lish tiladigan r qituvchi: vzuga qiz ilona baho qsadga er gusi rejala qituvchi: shg`ulotnisbiy maho vzuni yan quvchilar i	Kompyuterga qo`shimcha qurilmani o`r haqida ma ega boʻlish quv Konayoni- g zmuni quv jarayonini am OFzaki bayon qi- lish lish ligusi rejalar (tahli qituvchi: shgʻulotni tashkil shiy mahoratni os vzuni yangi mate quvchilar nutqi va	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish quv Kompyuterga ayoni- g zmuni Quv jarayonini amalga oshiri OFza- ki kichik bayon guruh- qi- lish larda lish ishlash tiladigan natijalar: qituvchi: vzuga qiziqtirishi ilona baholashi qsadga erishishi lgusi rejalar (tahlil, oʻzgarish qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilat quvchilar nutqi va harakatini	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Kompyuterga qo`shin quv jarayonini amalga oshirish texnology zmuni Quv jarayonini amalga oshirish texnology ki kichik bayon guruh- qi- larda lish shlash Tage So tiladigan natijalar: qituvchi: vzuga qiziqtirishi ilona baholashi qsadga erishishi gusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilan boyiti quvchilar nutqi va harakatini nazora	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Quv kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Quv kompyuterga qo`shimcha yangi quruni quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Qrza-ki kichik materi doska kichik bayon qilarda kichik materi doska qilish ishlash va proyel ekran tiladigan natijalar: qituvchi: vzuga qiziqtirishi ilona baholashi qsadga erishishi qusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilan boyitish quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Tuv nyoni- g zmuni Quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi OFza- ki kichik guruh- qi- lish guruh- lish ishlash Tiladigan natijalar: qituvchi: vzuga qiziqtirishi ilona baholashi qsadga erishishi Igusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilan boyitish	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Quv kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi OFza- ki kichik bayon guruh- qi- lish ishlash Qi- liarda Kompyuter lish ilona baholashi qsadga erishishi Qusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilan boyitish quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Kompyuterga qo`shimcha 2)SRAM va DRAM qurilma 3)Ovoz kartalarini oʻrnatish yovori- ge zmuni quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Orza- ki kichik materiallar, mashq- doska, boʻr da kichik materiallar, mashq- doska, boʻr da koʻrsa- lish guruh- qi- lish ishlash yangi qurilmani oʻrnatish Kutiladigan natijalar: qituvchi: vzuga qiziqtirishi ilona baholashi qsadga erishishi gusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) qituvchi: shgʻulotni tashkil etish sbiy mahoratni oshirish vzuni yangi materiallar bilan boyitish quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish I)Dinamik xotirlash qurilma 2)SRAM va DRAM qurilma 1)Dinamik xotirlash qurilma	Kompyuterga qoʻshimcha yangi qurilmani oʻrnatish haqida ma'lumotga ega boʻlish Quv ayoni-gy zmuni Quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi OFza- ki kichik bayon guruh-qi-lish ishlash Tarqatma materiallar, doska, boʻr da Kompyuter koʻrsa-lish ishlash Tarqatma materiallar, mashq-doska, boʻr da Kompyuter koʻrsa-lish ishlash ishlash Tarqatma materiallar, mashq-doska, boʻr da Kompyuter koʻrsa-lish ishlash ishlash Tarqatma materiallar, mashq-doska, boʻr da Kompyuter koʻrsa-lish ishlash is	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma`lumotga ega bo`lish Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma`lumotga ega bo`lish Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma`lumotga ega bo`lish Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma`lumotga oshirish texnologiyasi Orza- ki kichik materiallar, mashq- javob, doska, bo`r da kuza-tish, bayon guruh- doska, bo`r da kuza-tish, lish ishlash va tish uz- va tish va uz- va proyektor, ekran	Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish haqida ma`lumotga ega bo`lish

21-mayzu

	21-mavzu												
Ma	ıvzu:		Ona plata	ı bilan ta	anishish,	uning	turini	, imkoniya	tlarin	i aniqlash			
Maqsad	imkor aniqla	niyatlari sh motga	bilan ng turini, ni haqida ega	Vazifalari	2)Ona	plata	turlar			zi masalala	ri		
O'quv Ona plata bilan tanishish, uning turini, imkoniyatlarini aniqlash haqida ma'lumot									ma'lumotga ega				
jarayoni- bo'lish													
nin													
	zmuni	<u> </u>	1 1	1 .	1								
O'c		nını am	alga oshiri					1!		C 1		D1. 1-1111-	
	Оғza- ki		amaliy kichik	'	Tarqat materi			amaliy mashq-		Savol- javob,		Besh ballik tizimi asosida	
	bayon		guruh-		doska.			da		kuza-		baholash	
	qi-		larda		Котр			ko'rsa-		tish,			
	lish		ishlash		va			tish	=	uz-	rsh		
qn		K		Vosita	proyel	ctor,	l ₌ I		zora	uzini	Baholash		
Uslub		Shakl		Vos	ekran		Usul		Nazorat	nazorat qilish	Bał		
	tiladigan r	natijalar:	•				_	gan natijala	r:				
	qituvchi:						glove						
	ivzuga qiz ilona baho							ılım va koʻ o'zlashtiri		aga ega bo	lishi		
						IVIa	vzuiii	U Ziasiitii i	8111				
	Maqsadga erishishi Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar)												
	O'qituvchi:								glove	hi:			
	shg'ulotn	i tashkil	etish				Tinglovchi: Bilim va ko'nikmalarini o'stirish					o'stirish	
	sbiy maho						Mavzuni mustaqil o'rganish						
			riallar bila					Mustaqil fikrlashni o'rganish					
	O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish							O'qituvchidan ko'rsatma va					
0'0	O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish							yo'ı	yo'riqnomalar olib turish				

22-mayzu

22-111a v Z u	ZZ-Mavzu								
Mavzu:	Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish DirectX, AIDA64 Extreme, HD Tune Pro dasturidan foydalanish								
Ona plata o`rnatilgan ishini BIO tizim boshqarish Kompyuterg texnik quril ishlash tekshirish boshqarish. AIDA64 E HD Tur	xaritani S orqali, orqali ga ulangan lmalarning holatini va DirectX,	Vazifalari	 1)Platalar xususiyatlari 2) Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish 3) Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. DirectX, AIDA64 Extreme, HD Tune Pro dasturidan foydalanish 						

	dastur foyda haqid ega bo	<i>lanish</i> a ma'	lumotga									
jara nin ma	zmuni	Kon <i>Dire</i> haqi	npyuterga u ctX , AIDA6 da ma'lumo	langa 64 Ext tga eg	n texnik <i>reme</i> , <i>Hi</i> ga bo'lish	quril D Tun	malaı	ning ishla	sh ho	olatini teks		orqali boshqarish h va boshqarish.
O'	quv jarayo	nini ama	alga oshirish	texno	ologiyasi							
Uslub	Oғza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	h texnologiyasi Tarqatma materiallar, doska, bo'r Kompyuter va proyektor, ekran Tarqatma mashq- javob, da kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish qilish qilish								
O'o Ma Oq Ma	tiladigan r qituvchi: avzuga qiz ilona baho aqsadga er	iqtirishi olashi ishishi				Tin Yet	glovc tarli b		nikm	aga ega boʻ	'lishi	
O'o Ma Ka Ma O'o	Kelgusi rejalar (tahlil, oʻzgarishlar) Oʻqituvchi: Mashgʻulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish Oʻquvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish Oʻquvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish								vzuni staqil ituvc	hi: ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o hidan nalar olib t	'rgan o'rga ko	ish nish 'rsatma va

	25 114 124										
Ma	vzu:	•	-	prosessorni olib, uning turini aniqlash, unga profilaktik xizmat							
		ko rsatish	Intel	PentiumI,II,III,IV, Celeron , Dual Core, Quad Core AMD,							
	CoreI3,5,7,mikroprosessorlari										
Maqsad	Markaziy mikrop olib, uning turini unga profilaktik ko`rsatish.Intel PentiumI,II,III,IV, Dual Core, Qua AMD, CoreI3,5,,mikropro haqida ma'lumo boʻlish	aniqlash, xizmat Celeron , ad Core sessorlari	Vazifalari	1) Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash 2)Zamonaviy IBM PC EHMlarning asosiy o'rtacha tavsiflari 3)Tezkor xotira uchun slotlar							

jar ma	ayoni-ning ko`rsatish.Intel PentiumI,II,III,IV, Celeron , Dual Core, Quad Core AMI CoreI3,5,,mikroprosessorlari haqida ma'lumotga ega boʻlish											
Oslub	quv jarayon Ofza- ki bayon qi-lish	Shakl Shakl	amaliy, amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita Solos	Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat gilish	Baholash	Besh ballik tizimi asosida baholash
O' Ma Od Ma	Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Mavzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar)											
O' Ma Ka Ma O'	qituvchi: ashgʻulotni tasbiy mahora avzuni yang quvchilar na	Bili Mav Mus O'q	vzuni staqil ituvc	ko'nikmala mustaqil o fikrlashni o	'rgan o'rgai ko'rs	ish nish atma va						

	-mavzu		T. 1			• • •	. 1 . 1		1 (1)(1)(1)	\ 11 (1)		DDDA
Ma	ıvzu:		DDR3 pla		ining turi va v	azita	si bilan ta	nishis	sh <i>SIMM</i> ,L)IMM	! , DDR,	DDR2,
Maqsad	O'quv Tezkor xotira, uning				1)Tezkor xo 2)Tezkor xo 3)SIMM,DI 4)Tezkor xo 5)Tezkor xo	tira,u MM,l tira m tira cl	ning turi va DDR,DDR nodullari hastotasi	2,DD	R3 platalar	i		
jara nin ma	ayoni- Ig zmuni	plaı		la ma'l	umotga ega boʻ		in tanishish	n SIM	IM,DIMM	, <i>DD</i>	R, DDR2	, DDR3
Uslub	OFZa- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita	Tarqatma materiallar, doska, bo'r Kompyuter va proyektor, ekran	Usul	amaliy mashq- da koʻrsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat	Baholash	Besh tizimi baholas	ballik asosida sh

			qilish						
Kutiladigan natijalar:	Kutiladiga	n natiialar:							
O'qituvchi:	Tinglovch	3							
Mavzuga qiziqtirishi	_		naga ega bo	'lishi					
Oqilona baholashi	Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Mavzuni o'zlashtirishi								
Maqsadga erishishi									
Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar)									
O'qituvchi:		Tinglovchi:							
Mashg'ulotni tashkil etish		Bilim va	ko'nikmala	arini (o'stirish				
Kasbiy mahoratni oshirish		Mavzun	i mustaqil o	'rgan	ish				
Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish		Mustaqi	l fikrlashni (hni o'rganish					
O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish		O'qituvchidan ko'rsatma va yo'riqnoma							
O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshi	rish	olib turi	sh						

25-mavzu Mavzu:	daslurlar	bilan ta	nishish. <i>BIOS</i> , Setup b	yverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik ilan ishlash va qurilmalarni nazorat qilish, shlash. ScanDisk, Defrag, Antiviruslardan			
Qurilmalar nazorat drayverlarir viruslardan profilaktik bilan tanish Setup bilan qurilmalarr qilish, koʻrsatuvch bilan ScanDisk, Antiviruslar foydalanish NOD32, Koʻva boshqala haqida nega boʻlish	ishini qiluvchi, ii saqlovchi daslurlar ish. BIOS, ishlash va ii nazorat Xizmat i dasturlar ishlash. Defrag, dan . DrWeb, aspreriskiy	Vazifalari Vazifalari	saqlovchi profilaktik o 2)BIOS, Setup bilan i ko'rsatuvchi dasturlar	nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan laslurlar bilan tanishish shlash va qurilmalarni nazorat qilish, Xizmat			
O'quv jarayoni- ning mazmuni O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik daslurlar bilan tanishish. BIOS, Setup bilan ishlash va qurilmalarni nazorat qilish, Xizmat ko'rsatuvchi dasturlar bilan ishlash. ScanDisk, Defrag, Antiviruslardan foydalanish. DrWeb, NOD32, Kaspreriskiy va boshqalar haqida ma'lumotga ega bo'lish							

Uslub	Ofza- ki bayon qi- lish	Shakl	amaliy, kichik guruh- larda ishlash	Vosita	Tarqat materi doska, Kompy va proyek ekran	allar, bo'r yuter	Usul	amaliy mashq- da ko'rsa- tish	Nazorat	Savol- javob, kuza- tish, uz- uzini nazorat qilish	Baholash	Besh tizimi bahola	ballik asosida ash
Kutiladigan natijalar: O'qituvchi: Mavzuga qiziqtirishi Oqilona baholashi Maqsadga erishishi							Kutiladigan natijalar: Tinglovchi: Yetarli bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi Mavzuni o'zlashtirishi						
Kelgusi rejalar (tahlil, o'zgarishlar)													
O'qituvchi: Mashg'ulotni tashkil etish Kasbiy mahoratni oshirish Mavzuni yangi materiallar bilan boyitish							Bili Mav Mus	Tinglovchi: Bilim va ko'nikmalarini o'stirish Mavzuni mustaqil o'rganish Mustaqil fikrlashni o'rganish					
O'quvchilar nutqi va harakatini nazorat qilish O'quvchilar bilimini mustahkamlash orqali oshirish								1	O'qituvchidan ko'rsatma va yo'riqnomalar olib turish				

1-mavzu: Markaziy prosessor, arifmetik mantiqiy qurilma.

Reja:

- 1)Markaziy protsessor haqida tushuncha
- 2) Markaziy prosessor va arifmetik mantiqiy qurilmaning vazifasi

Mikroprosessor (boshqacha nomi) – markaziy prosessor . Markaziy prosessor (CPU, ingl. Central Processing Unit) – kompyuterning dastur tomonidan berilgan arifmetik va mantiqiy operasiyalarni bajaradigan asosiy ish komponenti boʻlib, hisoblash jarayonini boshqaradi va kompyuterda mavjud barcha qurilmalar ishini muvofiqlashtiradi. Aksariyat hollarda markaziy prosessor oʻz ichiga:

- arifmetik-mantiqiy qurilmani;
- malumotlar shinalari va manzillar shinalarini;
- registrlarni;
- komandalar hisoblagichini;
- kesh kichik hajmli (virtual) xotiraga juda tez (8 dan 512 Kbayt ga qadar) saqlash qurilmasi nuqtasi o'zgaruvchan sonlarning matematik soprosessorini mujassam etadi.

Zamonaviy prosessorlar mikroprosessorlar ko'rinishida tayyorlanadi. Jismonan mikroprosessor integral sxema ko'rinishidan iborat, yani u umumiy maydoni atigi bir necha kvadrat millimetr keladigan to'rtburchak shaklga ega kristall holatdagi kremniyning yupqa plastinkasi ko'rinishida tayyorlangan bo'lib, ustiga prosessorning barcha ishlarini bajaradigan sxemalar (qoliplar) joylashtirilgan. Ushbu kristall-plastinka, odatda, plastmassa yoki sopoldan tayyorlangan yassi korpusga joylanib, kompyuterning tizim platasiga ulash imkoni bo'lishi uchun metall tillachalariga ega tilla simlar bilan ulanadi.Hisoblash tizimida parallel ishlaydigan bir nechta prosessorlar bo'lishi mumkin. Bunday tizimlar — ko'p prosessorli tizimlar deb ataladi.Eng birinchi MP-4004 rusumli mikroprosessor 1971 yilda Intel firmasi (AQSH) tomonidan ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda mikroprosessorlarning bir necha yuzlab turi tayyorlanadi, biroq ular orasida Intel va AMD firmalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mikroprosessorlar eng ko'p tarqalgani mikroprosessorlar deb e'tirof etilmoqda.

Markaziy protsessor (MP) arifmetik va mantiqiy amallarni bajaruvchi qurilmadir. Uning tarkibiga arifmetik mantiqiy qurilma va boshqarish qurilmasi kiradi. Odatda, MP bitta yoki bir nechta mikroprosessordan tashkil topgan bo'lib, ular 4 dan to 64 razryadligacha bo'ladi. Kompyuterlarda mikroprosessorning razryadlar soni muhim rol o'ynaydi va u qancha ko'p bo'lsa, kompyuter shuncha kuchli hisoblanadi. Razryadlar soni deganda bir paytda qayta ishlanadigan ikkilik razryadlar soni tushuniladi. Hozirgi kunda 4-, 8-, 16-, 32- 64 razryadli kompyuterlar mavjud. Markaziy protsessor (ingl. central processing unit - CPU, markaziy hisoblash qurilmasi). 1971-yilda Intel firmasi tomonidan 2250 tranzistorli birinchi mikroprosessor 4004 ishlab chiqarilgan. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajaruvchi, boshqaruvchi qurilma. Har bir dastur buyruqlar ketma-ketligidan tashkil topadi. Protsessor shu buyruqlarini bajaradi. Protsessorlar o'ta katta integral sxemalar asosida quriladi. Protsessor tezligi 1 sekundda bajaradigan amallar soni bilan belgilanadi va u Hz (gers) larda o'lchanadi. Protsessorning bir vaqtning o'zida necha bit bilan ishlashi uning razryadini belgilaydi. Hozirgi kunda 8, 16, 32, 64, 128 razryadli protsessorlar keng qo'llanilmoqda.

Klaviatura ma'lumotlar va dasturlarni SHEHMning xotirasiga kiritish uchun xizmat qiladi.Operativ ichki xotira (OIX) katta integral sxemalar to'plami bo'lib, ma'lumotlarni vaqtincha saqlash imkonini beradi.Doimiy xotira (DX) mikrodasturlarni xotirada doimiy

saqlash uchun qo'llaniladi. Bu dasturlar mashinaga mo'ljallangan (assembler) tillarida bo'lib, ayrim amallarni bajarish uchun mo'ljallangan. Odatda, DXda interpretator (yoki translyator) joylashadi.Magnitli diskda tiplagich (MDT) ma'lumotlarni magnitli diskda yozish va undan o'qish uchun qo'llaniladi. Ma'lumotlar sO'nli yoki dastur ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Magnit tasmasida to'plagich (MTT) oddiy xo'jalik magnitofonlari bo'lishi mumkin. Bu qurilmalarning vazifasi ham MDTniki kabidir.Displey alfavitli-raqamli va grafik ma'lumotlarni akslantiruvchi qurilma bo'lib, u foydalanuvchi bilan SHEHM orasidagi dialogni tashkil qiluvchi asosiy qurilmadir.

Protsessor asosan quyidagi qurilmalardan tashkil topadi:

- ✓ Mikroprotsessor kompyuterni boshqarish va barcha hisob ishlarini bajaradi. Mikroprotsessor turli amallarni tez bajarish qobiliyatiga ega. Uning tezligi sekundiga 100 million amal va undan ortiq bo`lishi mumkin.
- ✓ Operativ xotira protsessor uchun zarur bo`lgan programmalar va ma'lumotlarni saqlaydi. Kompyuter o`chirilishi bilan operativ xotiradagi ma'lumotlar o`chiriladi.
- ✓ Qattiq disk programma va ma'lumotlarni doimo saqlaydi.
- ✓ Elektron sxemalar (yoki kontrollerlar) kompyuterga kiruvchi (monitor, klaviatura va hokazolar) turli qurilmalar ishini boshqaradi.
- ✓ Kiritish-chiqarish porti orqali protsessor bilan ma'lumot almashadi.
- ✓ Ichki qurilmalar bilan ma'lumot almashuvi uchun maxsus portlar hamda umumiy portlar mavjud.
- ✓ Umumiy portlarga printer, "sichqoncha" ulanishi mumkin.
- ✓ Umumiy portlar 2 xil bo`ladi : parallel LPT1 LPT4 bilan belgilanadi va ketma-ket COM1 COM3 bilan belgilanadi. Parallel portlar kirish-chiqishni ketma-ket portga nisbatan tezroq bajaradi.

Arifmetik-mantiqiy qurilma

Arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ) -axborotni oʻzgartirishni arifmetik va mantiqiy amallarini bajarish uchun moʻljallangan.Funksional jihatdan ,arifmetik va mantiqiy qurilma , odatda 2 ta registrdan, qoʻshuvchidan summator va boshqarish sxemasidan (mahalliy boshqarish qurilmasi) tashkil topadi.

Summator – kirish qismiga kelayotgan ikkilik sO'nli kodlarni qo'shish amalini bajaruvchi hisoblash sxemasi bo'lib, mashinaning ikkilangan so'ziga oid razryadlik darajasiga ega. UzO'nligi turlicha bo'lgan tez ishlovchi xotira registrlari: 1-registr (Pr1) ikkilangan so'z, 2registr (Pr2) esa bitta so'zga oid razryadlik darajasiga ega. Operasiya bajarilayotgan paytda Pr1 ichida operasiyada ishtirok etayotgan birinchi son, operasiya yakuniga etgach - natija joylashadi;Pr2 ichida esa operasiyada ishtirok etayotgan ikkinchi son joylashib, operasiya yakuniga etgach, uning ichidagi axborot o'zgarmay qoladi. 1registr malumotlarning kodli shinasidan shu olishi va xuddi shinasi orgali mumkin.Boshqaruv sxemasi yo'riqlarning kodli shinasi orqali boshqaruv qurilmasidan boshqaruv signallarini qabul qilib, registrlar va AMQ summatori ishini boshqarish uchun mo'ljallangan signallarga aylantiradi. AMQ arifmetik (Q, -, *, :) operasiyalarni faqat so'nggi razryaddan so'ng qayd etilgan vergulli ikkilik axborotga, yani faqat butun ikkilik sonlarga nisbatan bajaradi.O'zgaruvchan vergulli ikkilik sonlar hamda ikkilik-kodlashgan o'nli sonlarga nisbatan operasiyalar ijrosi matematik soprosessor yoki maxsus tuzilgan dasturlar jalb etilgan tarzda bajariladi.

Qo`shuvchi — uning kirishiga kelayotgan ikkilik kodlarni qo`shish jarayonini bajaruvchi hisoblash sxemasidir, qo`shuvchi ikkilangan mashina so`zi razryadliligiga egadir. Registrlar


turli uzO'nlikdagi tez harakat qiluvchi xotira yacheykalaridir: Registr 1 (Rg 1) ikkilangan so`z razryadliligiga, Registr 2 (Rg 2) esa so`z razryadliligiga egadir.

Amallarni bajarishda Rg1 ga amalda qatnashuvchi birinchi son, amal tugagandan keyin esa natija joylashtiriladi; Rg2 ga — amalda qatnashuvchi ikkinchi son joylashtiriladi (amal tugagandan keyin undagi ma`lumot o`zgarmaydi). Registr 1 ma`lumotlarni kodli shinalaridan qabul qilishi va unga ma`lumotlarni berishi mumkin; registr 2 bu shinalardan ma`lumotlarni faqat olishi mumkin. Ko`chib yuradigan vergulli ikkilik sonlar va ikkilik-kodlangan o`nlik sonlar ustida amallarni bajarish yo matematik soprosessorni jalb etib, yoki maxsus tuzilgan dasturlar bo`yicha amalga oshiriladi.

Arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ) — sO'nli va belgili axborot bilan bajariladigan barcha arifmetik va mantiqiy operasiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan (SHKning ayrim modellarida operasiyalar ijrosini jadallashtirish uchun AMQga qo'shimcha matematik soprosessor ulanadi);mikroprosessor xotirasi (MPX) — mashina ishining bevosita taktlarida bajarilayotgan hisob ishlarida qo'llaniladigan axborotni qisqa muddatga yozib olish va aks ettirish (uzatish) uchun xizmat qiladi. Negaki, asosiy xotira qurilmasi (AXQ) doim ham tez ishlovchi mikroprosessor samarali ishlashi uchun zarur bo'ladigan axborot yozish, qidirish va hisoblab chiqarish tezligini taminlay olmaydi;

Markaziy protsessor arxitekturasi

Samarali programmalar tuzish uchun mikroprosessor arxitekturasi, ya'ni uning 2.1-rasmda tasvirlangan funksional tuzilishi bilan tanishish kerak.



Misol tariqasida K580 seriyali 8 xonali 1 kristalli K580IK80A MP ning tuzilishi va ishlash xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

MPK580IK80 40 ta chiqqichi bo'lgan korpusga joylashgan. Tashqi chiqqichlar quyidagi vazifani bajaradi:

 $D_0 - D_7 - 2$ yo'nalishli ma'lumotlar shinasi;

A₀ – A₁₅ - hajmi 64 Kbayt gacha bo'lgan xotirni ulashi mumkin bo'lgan shina adresi;

SINXR - har bir mashina sikli boshida hosil qilinadigan sinxroimpuls chiqqichi;

SBROS – boshlang'ich qurilma kirish yo'li;

CHT - MP ma'lumotlar shinasidan MP axborotini ifodalovchi signalni qabul qiladigan chiqqich. Xotira va kiritish qurilmasidan ma'lumotlar shinasiga axborotni uzatish uchun ventil sxemalarini ochishda foydalanadi.

ZP - MP ma'lumotlar shinasiga axborot berish haqitsdagi signalni ifodalovchi chiqqich. Ma'lumotlar shinasidagi axborotlarni xotiraga yozish va uni chiqish qurilmasiga uzatishni sinxronlashda foydalaniladi. Bu chiqqichdagi signal noto'g'ri qiymatga ega bo'ladi;

GOT - xotira yoki kiritish qurilmasidan tayyorlik signalini kiritgich. Bu kiritgichdagi signalning nolga teng qiymati mikroprosessor CHP signalini ishlab chiqargandan sung xotira yoki kiritish qurilmasi MP ga axborotni uzatishga tayyor emasligini ko'rsatadi. Bu holda MP kutish (OJ) holatiga kiradi;

OJ - MP ning kutish holatida turish belgisini ifodalovchi signal beradigan chiqqich;

ZXV - MP ni qamrash (ZAXVAT) rejimiga o'tish signalini beradigan kirish yo'li bo'lib, bu holda MP ning adres shinasi va ma'lumotlar shinasi yuqori qarshilik holatiga o'tadi. Bu tashqi qurilmaga ikkala shinani boshqarish, masalan, xotiradan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkonini beradi;

PRZXV - MP ning ZAXVAT rejimida turish belgisini ifodalovchi signal beradigan chiqqich; ZAPR - uzishga so'roqlar kirish yo'li;

RPR - zeishga ruxsat berilganligi haqidagi signalni ko'rsatuvchi chiqqich;

F1, F2 - takt signallarini uzatuvchi kirish yo'li.

MP da, ta 8 xonali UMR (B,C,D,E,H,L), 8 xonali AK K, 8 xonali buferli registr (BR1,BR2, W va Z), 4 xonali (BelR) belgili registr hamda 8 xonali AMQ bor. Komandalarning birinchi bayti MP ga ma'lumotlar buferi MB orqali komandalar registri KR ga keladi hamda DshK va mashina siklini boshqarish sxemasi (MSBS) da deshifrovka qilinadi. MP ikkilik-oʻnlik sanoq sistemasida ifodalangan va ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beruvchi oʻnlik korreksiya sxemasi (OʻKS) ga ega. MP KR580IK80 da stek sifatida OXQ ning ixtiyoriy zonasidan foydalaniladi, shuning uchun MP kristallida faqat stek koʻrsatkichi (SK) joylashadi. SK va KH 16 xonali boʻlib, ulardagi bor ma'lumotlar adres registri orqali 16 xonali adres shinasiga chiqariladi. UMR, KH va SK dagi bor narsalarni birga oʻzgartirish uchun registrlar blokida (IDS) inkrement-dekrement sxemasida boʻladi.

Registrlar tanlash sxemasi (RTS) va multipleksor (M) yordamida kerakli RON, KH, va KS eki W va Z registrlar tanlanadi. Boshqarish qurilmasi (BQ) DshK va MSBS dan programmali xotiradan keluvchi buyruq haqidagi axborotni qabul- qiladi hamda boshqaruvchi kirish yo'llari signallariga mos ravishda ZAPR, ZXV va GOT lar MP ning barcha bloklari uchun zarur bo'lgan bo'yruqlar B_i. Boshqaruvchi signallarning bajarilishini ta'minlaydi.

MP KR580IK80 buyruqlar sistemasi 1-3 bayt uzO'nligidagi komandalarni ishga tushiradi. MP ning maksimal taktli chastotasi 2 MGs ga teng bo'ladi va takt uzO'nligi 0,75 MKs ga mos keladi. Buyruqlar bajarilishi uchun ularning turlariga qarab 1 dan 5 gacha mashina siklini talab etadilar, har bir mashina sikli 3 dan 5 gacha $(T_1 - T_5)$ taktni ishga tushiradi.

T₁ vaqtda SCHK dagi bor narsalar adres shinasiga jo'natiladi, SINXR signali ishlab chiqiladi, ma'lumotlar shinasiga esa mashina sikli boshlanishini xarakterlovchi 8 xonali so'z havola qilinadi.

T₂ taktda GOT va ZXV kirish yo'llaridagi signallar tahlil qilinadi, shuningdek, MP HLT (to'xtatish) buyrug'i bo'yicha to'xtatish rejimida turganligi tekshiriladi. Agar GOT ning kirish yo'lida (mantikiy-1) signali qatnashsa, u holda MP T₃ taktiga kiradi, aks holda GOT kirish yo'liga tayyorlik haqidagi signal kelmaguncha OJD kutish holatida turadi.

T₃ taktida MP xotira eki kiritish qurilmasidan tanlangan axborotni ma'lumotlar shinasidan qabul qiladi eki ma'lumotlar shinasiga, undan esa xotira eki chiqish qurilmasiga axborot uzatiladi. T₃ takti 1 - mashina siklida KR da komandaning birinchi bayti qabul qilinadi, ularga mos ravishda DshK va SUMS, shuningdek UU zarur boshqarish signallarini generatsiya qiladi. T₄ va T₅ taktlarda MP da ichki joʻnatish va oʻzgartirish bajariladi, shu tufayli har bir mashina siklida MP T₃ va T₄ dan keyin faqat joriy etilayotgan komandani bajarish zarur boʻlgandagina T₄ dan keyin T₅ ga oʻtiladi.

Mashina sikli oxirida har bir buyruqning bajarilishida ZAPR ga kirish yo'lida so'rov borligi tahlil qilinadi. Agar so'rov bo'lsa va uzishga ruxsat bo'lsa, u holda MP maxsus siklga kiradi. Bu sikl vaqtida SCHK o'zgarmaydi, INTA uzishga shay turadi, uzuvchi qurilma esa MP ga uzuvchi programma adresi bilan RST (uzuvchi programmani dastlabki ishga tushurish) buyruq kodini jo'natadi.

Xotiraga murojaat qilish talab qilinmaydigan eng sodda buyruqlar 4 taktdan iborat 1 ta mashina sikli mobaynida, ya'ni 2 Mks da bajariladi; eng uzuni esa 5 ta mashina sikllari mobaynida 18 taktda, ya'ni 9 Mks da bajariladi.

UzO'nligi 2 va 3 baytli buyruqlarni tanlash mos ravishda 2 yoki 3 mashina sikli yordamida bajariladi, bunda komandaning birinchi bayti RK ga ikkinchisi W registrga uchinchisi esa Z registriga kiritiladi. Sistemali tashkil etishni soddalashtirish uchun, MP K580IK80 har bir mashina sikli boshida ma'lumotlar shinasiga quyidagi belgilarni o'z ichiga olgan 8 xonali so'zni kiritadi:

1) INTA- MP da uzuvchi programmaning adresni uzish qurilmasida uzatishni sinxronlash uchun foydalaniladigan uzish reaksiyasining boshlanish belgisi;

WO - berilgan mashina siklida xotiraga yozish yoki axborotni chiqarish belgisi;

STECK - adres shinasi stek sifatida foydalaniladigan OXQ zonasi yacheykalaridan birida adres borligini ko'rsatuvchi belgi;

HLTA - HALT komandasi buyicha to'xtatish belgisi;

OUT - adres shinasida chiqarish qurilmasi adresi, ma'lumotlar shinasida esa chiqariladigan axborot borligini koʻrsatuvchi belgi;

Ml - komanda birinchi baytini tanlash mashina sikli belgisi;

INP - adres shinasida kiritish qurilmasi adresi, ma'lumotlar shinasida esa, kiritiladigan axborot borligini ko'rsatuvchi belgi;

MEM R - berilgan mashina siklida xotiradan ma'lumotlarni oʻqish haqidagi belgi.

Bu so'zni maxsus registrga yozish mumkin va undan mikro-EHM komponentlarini boshqarishda foydalaniladi. Lekin sodda hollarda mikro-EHM da ko'rilgan belgilarni qo'llamasdan ham sistemali tashkil etishni bajarish mumkin. 2.1- rasmdan ko'ramizki, 8 xonali mikroprosessori bo'lgan mikro-EHM uzO'nligi 8 bitga teng so'zlarni sqklash va uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan ko'pgina registr va shinalardan tashkil topadi.

2-Mavzu: Berilgan va adreslar shinasi, registrlar, buyruqlar hisoblagichi.

Reja:

- 1)Berilganlar va adreslar shinasi bilan tanishish
- 2) Registrlar haqida ma'lumot
- 3) Mikro-EHM ning shinalar sistemasi

Protsessorning umumiy xususiyatlariga uning ma'lumotlar shinasi va manzil shinasining razryadliligi ham kiradi.

Shina –turli signallar uzatiladigan ulanishlar toʻplami.

Binoning bir tomonidan ikkinchi tomoniga oʻtkazilgan oʻtkazgichlar juftligini koʻz oldinggizga keltiring. Agar, bu oʻtkazgichlarga 220 V ga teng boʻlgan kuchlanish generatorini ulab turib, liniyaning yonlariga rozetkalarni qoʻyib chiqilsa, shina hosil boʻladi. Vilkaning qaysi rozetkaga tiqilishidan qat'iy nazar, siz faqat bitta, bizning holimizda, 220 V oʻzgaruvchan tokli signalni qabul qilasiz.

Bittadan ortiq boʻlgan chiqishga ega uzatish liniyasini (yoki signallarni uzatish muhitini) shina deb atash mumkin.

Oddiy kompyutyerda bir nechta ichki va tashqi shinalar, har bir protsessorda asosiy ma'lumotlarni va xotira manzillarini uzatish ikkita shinalar mavjud.Bular ma'lumotlar shinasi va manzil shinasidir. Protsessor shinasi deganda, koʻpincha ma'lumotlarni uzatish yoki qabul qilish bogʻlanishlari toʻplami sifatida ifodalangan ma'lumotlar shinasi nazarda tutiladi. Shinaga bir vaqtning oʻzida qancha signal koʻp kelib tushsa, vaqtning aniq bir intervalida, u koʻp ma'lumotlar uzatiladi shuncha orqali shuncha va u ishlavdi. Ma'lumotlar shinasining raryadliligi avtomagistral yo'lidagi xarakat yo'nalishlarining miqdoriga oʻxshashdir, yoʻnalishlar miqdorini orttirish trassadagi mashinalar oqimini orttirishga imkon tugʻdiradi. Shunga oʻxshash, razryadlilikni orttirish, unumdorlikni orttirishga olib keladi.

Kompyutyerdagi ma'lumotlar bir hil vaqt oralig'ida raqamlar ko'rinishida uzatiladi. Aniq vaqt intervalida ma'lumotlarning bir birlik bitini uzatish uchun, yuqori bosqichdagi kuchlanish signali joʻnatiladi (5 V atrofida), ma'lumotlarning nol bitini uzatish uchun quyi bosqichli kuchlanish signali bit atrofida) uzatiladi. (0)Bir vaqtning oʻzida, liniyalar qancha koʻp boʻlsa, shuncha koʻp bit uzatish mumkin. 286 va 386 SX protsessorlarda ikkilik ma'lumotlarni uzatish va qabul qilish uchun 16 ta bog'lanish kerak bo'ladi, shu sababli, ularda ma'lumotlar shinasi 16 razryadli deyiladi. 486 yoki 386DX 32 razryadli protsessorda bunday ulanishlar 16 razryadliga qaraganda ikki marta koʻp, shuning uchun u birlik vaqt ichida 16 razryadliga qaraganda ikki marta koʻp ma'lumotlarni uzatadi. Pentium tipdagi zamonaviy protsessorlar 64 razryadli ma'lumotlarning tashqi shinasiga ega. Bundan kelib chiqadiki Pentium protsessorlari, original Pentium, Pentium Pro va Pentium II lar bilan birga tizimli xotiraga bir vaqtning oʻzida 64 bitli ma'lumotlarni uzatishi (yoki undan qabul qilishi) mumkin.

Shinani avtomobillar yurib ketayotgan avtomagistral deb faraz qilamiz. Agar avtomagistralda har tomonga avtomobillar harakat qilishi uchun faqat bittadan yoʻnalish mavjud desak, u holda bu yoʻnalish boʻyicha biror vaqt momentida faqat bitta mashina harakatlanishi mumkin. Agar siz, masalan, yo`lning oʻtkazish qobiliyatini ikki marta oshirmoqchi boʻlsangiz, yonalishlarning sonini orttirib, yo`lni kengaytirishingiz kerak. Shunday qilib, 8 razryadli mikrosxemani bir yoʻnalishli avtomagistral koʻrinishida faraz qilishimiz kerak, chunki, undan har bir vaqt momentida faqat bir bayt ma'lumotlar o'tadi (bir bayt 8 bitga teng). Shunga oʻhshash, 32 razryadli ma'lumotlar shinasi bir vaqrda 4 bayt axborotni uzatishi mumkin, 64 razryadli shinani esa 8 yoʻnalishi mavjud boʻlgan avtomagistralga oʻxshatish mumkin! Avtomagistral harakat yo'nalishining miqdori bilan, prostessor esa o'zining ma'lumotlar shinasining razryadliligi bilan xarakterlanadi. Agar qo'llanmada yoki texnik tavsifida 32- yoki 64- razryadli kompyuter haqida yozilgan boʻlsa, odatda ma'lumotlar shinasining razryadliligi nazarda tutiladi. Shuning asosida protsessorning, demak, kompyuterning ham samaradorligini taxminan baholash mumkin. Protsessor ma'lumotlar shinasi razryadi xotira bankining razryadini ham aniqlaydi.Bu, masalan, 486 sinfiga tegishli 32-razryadli protsessor 32 bitni bit vaqtda xotiradan oʻqishini yoʻki hotiraga yoʻzishini bildiradi. Pentium, Pentium III va Celeron sinfiga tegishli protsessor 64 bitni bir vaqtda xotiradan o'qiydi yo'ki xotiraga yozadi. SIMM xotirali 72-kontaktli standart modullar 32razryadga ega bo'lganligi uchun, 486 sinfiga tegishli tizimlarning ko'pchiligi bitta moduldan, Pentium sinfiga tegishli koʻpchilik tizimlar esa ikkitadan modulni bir vaqtda oʻrnatadi. DIMM xotirasiga tegishli modullarning razryadi 64 ga teng boʻganligi uchun, Pentium sinfidagi tizimlarda bittadan modul o'rnatiladi. Bu tizimni konfiguratsiyalash jarayonini

yengillashtiradi, chunki modullarni bittadan oʻrnatish yoki olib tashlash mumkin. DIMM moduli Pentium tizimlarida xotira banki singari unumdorlikka ega.

Registr deb bir necha sondagi trigerlar, mantiqiy elementlar birlashmasidan tashkil topib, berilgan axbarotni o'z xotirasiga saqlash, kerak bo'lgan holda o'zgartirish va uzatish uchun mo`ljallangan tezkor xotira qurilmasiga aytiladi. Registrlar vazifasiga ko`ra, axbarotni qabul qiluvchi, saqlovchi, uzatuvchi, sO'nli kodlarni kuzatuvchi, mantiqiy amallarni bajaruvchi turlarga bo`linadi. Kompyuterda qo`llaniladigan registrlar static va dinamik tartibda ishlaydi. Axbarotni o'zida saqlovchi registrlar esa dinamik tartibli bo'ladi. Barcha registrlar ishlash taktiga ko`ra bir va ko`p taktli bo`lishi mumkin, ular axbarotni yozish usuliga ko`ra parallel va ketma-ket ishlaydigan turlariga bo`linadi. Registrlar jamlagich bilan ishlaganda prosessorda amallarni bevosita bajarishda qatnashib, qo`shish, ko`paytirish, bo`lish, ayirish va boshqa amallarni bajarishi mumkin. Foydalanuvchi uchun 24 ta registr mavjud. Ular odatda juft boʻlib ishlatilgani bilan, bir baytlidir. A-registr akkumulyator deb ataladi. Mikroprosessor ma'lumotlar bilan ishlashda asosiy registr hisoblanadi. Arifmetik va mantiqiy amallarning koʻpchiligi AMQ va akkumulyatordan foydalanish orqali bajariladi. Ixtiyoriy ikki son ustidagi shunday amalni bajarish uchun, ulardan bittasini akkumulyatorda, boshqasini esa xotirada yoki registrda joylashtirish lozim bo'ladi.Masalan, A va B deb shartli ravishda nomlanuvchi, va mos ravishda akkumulyatorda va xotirada joylashgan soʻzlarni qoʻshishda natijaviy yigʻindi, Α ning o'rniga akkumulyatorga yuklanadi. F registri - bu bayroqli registr. U koʻpincha birlashgan 8 bayroqli bitlar koʻrinishida qaraladi. 1 bayroqning oʻrnatilishi sbros 0 ga mos keladi. Dasturchi odatda 4ta asosiy bayroqlar bilan ishlaydi. Bular nol bayrogʻi, belgi bayrogʻi, koʻchirish bayrogʻi va juftlikni - toʻldirish bayroqlaridir. Qoʻshimcha bayroqlar boshqarish qurilmasi tomonidan foydalaniladi ba dasturchi tomonidan bevosita fovdalanila olinmaydi.

Arifmetik - mantiqiy qurilma koʻp vazifali summator va ikkita yordamchi registrdan tashkil topgan boʻlib axborotlarni qayta ishlaydi.

Boshqaruv qurilma - mikroprosessor ishlashi va shina orqali boshqa qurilmalar bilan aloqa oʻrnatish uchun singnal ishlab chiqaradi.

Mikroprosessorning arxitekturasini uning soʻz razryadi va mikroprosessorning ichki axborot shinalarini aniqlaydi. Dastlabki mikrotsessorlar 4 razryadli arxitekturaga ega boʻlib, PEMPda 8 razryadli mikroprosessor qoʻllangan, hozirda esa arxitekturasi 16, 32,64,128 razryadli mikroprosessorlar qoʻllanmoqda. 4 va 8 razryadli mikroprosessorlarda komandalarni bajarish tartibi ketma-ket boʻlib, unda bir operatsiya tugagandan soʻng undan keyingi operatsiyani bajarish boshlanadi. Ayrim 16 razryadli arxitekturaga ega mikroprosessorlarda komandalarni bajarish paralel usulda amalga oshiriladi. U bir vaqtning oʻzida bir operatsiyani bajarish davomida keyingi operatsiyani qayta ishlab xotirada saqlash xususiyatiga ega.

Xotiraning adres maydoni - adres registrining razryadi va mikroprosessorning adres shinalari orqali aniqlanadi. 8 razryadli mikroprosessorlarning adres registri 2 ta 8 razryadli registr, 16 razryadli shinani tashkil etigan va 64 Kbayt adresni xotirada saqlaydi. 16 razryadli mikroprosessorlarda esa 20 razryadli adres registri ishlatiladi va 1 Mbayt adresni xotirada saqlaydi. 32 razryadli mikroprosessorlarda esa 24 va 32 razryadli adres registrlari 16 Mbayt dan 4 Gbayt gacha adresni xotirada saqlaydi. Axboratni qayta ishlash va xotira bilan axborat almashish uchun mikroprosessorda axborot shinasi mavjud boʻlib, uning razryadi ichki axborot shinasining razryadi bilan bir xil boʻladi.

Tashqi qurilmalar bilan aloqani osonlashtirish uchun tashqi axborot shinasi kichik razryadli, ichki axborot shinasi va axborot registrlari katta razryadli boʻladi. Masalan bir

xil mikroprosessorlar 16 razryadli arxitekturaga ega, lekin 8 razryadli ichki axborot shinalaridan foydalaniladi. Bular maxsus modifikatsiyaga ega bo'lgan 16 razryadli bir xil hisoblash kuvvatiga ega.EHM arxitekturasi mikroprosessorlarda boʻlib ular deganda, mashinani funksional modellar, EHM tili, ma'lumotlar strukturasi kabi asosiy terminlarda abstrakt tasavvur etish tushuniladi. Arxitektura EHM ning apparat qismini ishlatish xususiyatlarini, komandalar bajarilish vaqtini, programma bajarilishida parallelizm darajasi, shina kengligi va boshka shunga o'xshash xarakteristikalarni aniqlamaydi. Arxitektura foydalanuvchiga ko'rinadigan **EHM** strukturasi aspektlari: komandalar sistemasi, adreslash rejimlari, axborot uzO'nligi va formati, EHM registrlari to'plamini aks ettiradi. Qiska qilib aytganda, "arxitektura" atamasi EHM imkoniyatlarini tasvirlashni, "tashkiliy tuzilish" atamasi esa, bu imkoniyatlar qanday amalga oshirilishini ifodalaydi.Barcha EHMlar o'z mikro-arxitekturasiga ega bo'lgan quyidagi funksional bloklarni o'z ichiga oladi: arifmetik-mantikiy qurilmadan tashkil protsessor, topgan akkumulyator, komandalar hisoblagichi, boshqarish qurilmasi, xotira, kiritish-chiqarish qurilmasi.

EHM da funksional bloklar quyidagi shinalar erdamida birlashtiriladi: EHM bloklari orasida axborot almashinuvi shinasi, EHM ning turli qurilmalarga murojaat qilinadigan adreslarni uzatish shinasi va boshqaruvchi signallarni uzatuvchi boshqarish shinalari. Foydalanuvchining EHM bilan muloqotda bo'lishi uchun boshqarish pulti bo'lib, u EHM ni yoki generatordan taktlovchi signallarni kelishini to'xtatib, protsessorni ishga tushirish holatiga o'tkazuvchi to'xtatish kabi ishlarni bajarishga imkon beradi. boshlang'ich adresi programma hisoblagichiga kiritiladi, xotira yacheykalaridagi va protsessor registrlaridagi axborotlar indikatsiya gilinadi komandalar qadam-baqadam bajariladi. EHM ga axborotlarni programmani sozlashda kiritishda egiluvchan magnit diski (EMD), teletayp, klaviatura, perforator kabi periferiya qurilmalaridan foydalanish mumkin. Jarayon yoki boshqarish xakidagi ma'lumotlarni bevosita kiritish mumkin. Agar ma'lumotlar kuchlanish yoki tok kabi analog berilsa, dastlab bu ma'lumotlar raqamli shaklga almashtiriladi. Bunday almashtirgich (ARA) erdamida bajariladi. Xuddi shuningdek EHM dan analog-raqamli chiquvchi jaraenni boshqarish haqidagi ma'lumotlar raqamli-analog almashtirgich shakliga almashtirilishi mumkin.Kiritish qurilmasi orqali o'tuvchi ma'lumotlar kiritish porti orqali 8 xonali parallel eki ketma-ket kod signallari erdamida shinalarga uzatiladi. Adres selektori ma'lumotlarni ma'lum paytda kiritish porti orqali ma'lumotlar shinasiga uzatadi.

Mikro-EHM ning shinalar sistemasi

EHM ning turli bloklarini birlashtirish uchun "shinalar strukturasi" dan foydalaniladi. SHina - ko'p tolali kabel. Mikro-EHM da uch xil: adres, ma'lumotlar va boshqarish shinalari mavjud.

<u>Adres shinasi</u> . Adres shinasidagi chiziqlar soni xotira adresidagi xonalar soni oilan aniqlanadi. Ko'pchilik mikro-EHM lar 16 eki 20 xonali adresga ega (KR580 - 16 xonali, KM181 OVM80 - 20 xonali).

<u>Ma'lumotlar shinasi.</u> CHiziqlar soni deyarlik doimo 8 xonali bo'lgan mikro-EHM suzi uzO'nligiga teng. SHunday qilib, ma'lumotlar shinasi sakkizta chiziqqa ega.

<u>Boshqarish shinasi.</u> Mikro - EHM turiga moe boshqarish chizig'ini o'z ichiga oladi. Turli bloklarni ishga tushiruvchi signallar boshqarish shinasi orqali uzatiladi.Mikro - EHM shinalari haqida so'z yuritganda ichki shinalar ko'zda tutiladi. Mikro - EHM punktir chiziq bilan ifodalanuvchi ichki shinalarning tarmoqlanuvchi strukturasiga ega.Berilgan blok signallarni

qabul qilishi (eki uzatishi) strelkalar bilan ko'rsatilgan. Agar signallar ham qabul qilinsa, ham uzatilsa, bunday shinalar birlashmasi ikki yo'nalishli deyiladi.

<u>1-eslatma.</u> SHinali struktura mikro-EHMga to'g'ridan-to'g'ri yangi bloklarni ulash imkonini beradi. Buning axamiyati juda katta.

<u>2-eslatma.</u> Ma'lumotlar shinasi ikki yo'nalishlidir. Bu hol ma'lumotlar shinasi bilan DXQ orasidagi birlashmaga taalluqli emasligi taboiydir.

Registrlar deb, raqamli axborotni qabul qilish, xotirada saqlash, uni uzatish va shu axborotni kodini oʻzgartiradigan qurilmaga aytiladi. Registr inglizcha soʻzdan olingan boʻlib, yozuv jurnali (Jurnal registratsiy) degan ma'noni anglatadi. Registrda axborot 0 va 1 raqamlarining kombinatsiyasidan iborat sonlar koʻrinishida saqlanadi. Registrlar triger deb ataluvchi mantiqiy elementlar toʻplamidan tashkil topgan va ularning soni mashina soʻzining razryadlar soniga teng boʻladi. Axborotdagi ikkilik kodning har bir razryadiga registrning bitta mos razryadi toʻgʻri keladi. Registrlar axborotni xotirada saqlashdan tashqari ular quyidagi vazifalarni ham bajaradi.

- 1) Sonning kodini oʻzgartirish;
- 2) Axborotni oʻngga va chap istalgan razryadga surish;
- 3) Ketma-ket kodlarni parallel kodlarga almashtirish va aksincha;
- 4) Ayrim mantiqiy amallarni bajarish;

Registrlar axborotni yozish usuliga qarab ketma-ket va paralel registrlarga boʻlinadi. Registrda axborotni qabul qilish, siljitish va uzatish boshqaruvchi impulslar yordamida amalga oshiriladi. Boshqaruvchi impulsli signallar konyuktorlar orqali registrlarga tushadi.

Registrlar axborotni uzatish usuliga qarab 2 turga boʻlinadi:

xotira (siljitmaydigan) registr;

siljituvchi registr.

Siljituvchi registrlarni koʻramiz.

Siljituvchi registr deb, boshqaruvchi taktli impuls ta'sirida ikkilik soni kodini bir yoki bir necha razryad oʻngga yoki chapga siljitadigan registrga aytiladi. Razryad setkasidan chiqib ketgan son yoʻqoladi. Siljituvchi registrlar arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun ham qoʻllaniladi.

Mikroprosessorning arxitekturasini uning soʻz razryadi va mikroprosessorning ichki axborot shinalarini aniqlaydi. Dastlabki mikrotsessorlar 4 razryadli arxitekturaga ega boʻlib, PEMPda 8 razryadli mikroprosessor qoʻllangan, hozirda esa arxitekturasi 16, 32, 64, 128 razryadli mikroprosessorlar qoʻllanmoqda. 4 va 8 razryadli mikroprosessorlarda komandalarni bajarish tartibi ketma-ket boʻlib, unda bir operatsiya tugagandan soʻng undan keyingi operatsiyani bajarish boshlanadi. Ayrim 16 razryadli arxitekturaga ega mikroprosessorlarda komandalarni bajarish paralel usulda amalga oshiriladi. U bir vaqtning oʻzida bir operatsiyani bajarish davomida keyingi operatsiyani qayta ishlab xotirada saqlash xususiyatiga ega.

Tashqi qurilmalar bilan aloqani osonlashtirish uchun tashqi axborot shinasi kichik razryadli, ichki axborot shinasi va axborot registrlari katta razryadli boʻladi. Masalan bir xil mikroprosessorlar 16 razryadli arxitekturaga ega, lekin 8 razryadli ichki axborot shinalaridan foydalaniladi. Bular maxsus modifikatsiyaga ega boʻlgan 16 razryadli mikroprosessorlarda boʻlib ular bir xil hisoblash kuvvatiga ega.

Kengaytirish shinalari

Multibus 1 shinasi 2 ta modifikaciyaga ega: PCFXT bus va PCF AT bus.PCFXT bus shinasi — 4,77 MGc taktli chastotaga mo`ljallangan 8-razryadli qiymatlar shinasi va 20-razryadli adreslar shinasidir; apparatli uzulishlar uchun 4 ta liniyaga va xotiraga to`g`ridanto`g`ri murojaat qilish uchun 4 ta kanalga ega (DMA — Direct Memory Access kanallari). Adreslar shinasi mikroprosessorning adres kengligini 1 Mbayt kattalik bilan chegaralaydi. 8086, 8088 MP bilan ishlatiladi.

PCFAT bus shinasi — 8 MGc gacha ishchi taktli chastotada ishlovchi 16-razryadli qiymatlar shinasi va 24-razryadli adreslar shinasidir, lekin 16 MGc taktli chastotali MP ishlatilishi mumkin, chunki shina nazoratchisi chastotani teng ikkiga bo`lishi mumkin; apparatli uzulishlar uchun 7 ta liniyaga va 4 ta DMA kanaliga ega. 80286 MP bilan ishlatiladi.

ISA (Industry Standard Architecture) shinasi — 8 MGc ishchi taktli chastotali, 16-razryadli qiymatlar shinasi va 24-razryadli adreslar shinasidir, lekin 50 MGc taktli chastotali MP ishlatilishi mumkin (bo`lish koefficienti ko`paytirilgan); PCFXT va PCFAT shinalariga nisbatan apparatli uzulishlar liniyalarining soni 7 tadan 15 tagacha va DMA xotirasiga bevosita murojaat qilish kanallarining soni 7 tadan 11 tagacha ko`paytirilgan. 24-razryadli adreslar shinasi hisobiga adres kengligi 1 Mbaytdan 16 Mbaytgacha ko`paydi. Qiymatlar shinasining nazariy o`tkazish qobiliyati 16 MbaytFs ga tent, lekin haqiqatda u pastroq, uning bir qator ishlatish xossalariga bog`liq ravishda 4—5 MbaytFs atrofida. 32-razryadli yuqori tezlikli MP lar paydo bo`lishi bilan ISA shinasi SHK tezkorligini oshirishda jiddiy to`siq bo`lib qoldi.

EISA (Extended ISA) *shinasi* — 32-razryadli qiymatlar shinasi va 32-razryadli adreslar shinasidir, 1989-yilda yaratilgan. Shinaning adres kengligi 4 Gbayt, oʻtkazish qobiliyati 33 MbaytFs, shu bilan birga MP-kesh-TX kanali boʻyicha almashish tezligi xotira mikrosxemasining parametrlari bilan aniqlanadi, kengaytirish razʻyomlari soni koʻpaytirilgan: nazorat jihatdan 15 tagacha qurilma ulanishi mumkin (amalda 10 tagacha). Uzilishlar tizimi yaxshilangan, tizimni avtomatik konfiguraciyani va DMA ni boshqarishni taninlaydi; ISA shinasi bilan toʻliq mos keladi (ISA ni ulash uchun razʻyom bor), shina hisoblash tizimlarining koʻp processorli arxitekturasini qoʻllab-quvvatlaydi. EISA shinasi juda qimmatdir va tezkor SHK larda, tarmoqli serverlarda va ishchi-stanciyalarda qoʻllaniladi.

MSA (Micro Channel Architecture) *shinasi* — 32-razryadli shina, 1987 yilda IBM firmasi tomonidan PSF2 mashinalari uchun yaratilgan, oʻtkazish qobiliyati 76 MbaytFs, ishchi chastotasi 10—20 MGc. Oʻzining tavsiflari boʻyicha EISA shinasiga yaqinroq, lekin ISA bilan ham, EISA bilan ham mos kelmaydi. PSF2 EHM birinchi navbatda yaxshi ishlab chiqilgan amaliy dasturlarning yoʻkligi tufayli keng tarqalmaganligi sababli, MSA shinasi ham keng ishlatilmaydi.

Lokal shinalar

Zamonaviy hisoblash tizimlari quyidagilar bilan tavsiflanadi:

- mikroprosessorlar (masalan, Pentium MP qiymatlarni *64* razryadli qiymatlar shinasi boʻyicha 528 MbaytFs tezlik bilan berishi mumkin) va bazi bir tashqi qurilmalar (masalan, yuqori sifatli raqamli toʻliq ekranli videoni tasvirlash uchun 22 MbaytFs oʻtkazish qobiliyati kerak boʻladi) tezkorligining juda ham oʻsib ketishi bilan;
- ko`p sO'nli interfeys amallarining bajarilishini talab etuvchi (masalan, Windows da grafikani qayta ishlash dasturlari, multimedia) dasturlarning paydo bo`lishi bilan.

Bu sharoitlarda, bir vaqtning oʻzida bir nechta qurilmalarga xizmat koʻrsatuvchi kengaytirish shinasining oʻtkazish qobiliyati foydalakuvchilarning qulay ishlashi uchun etarli boʻlmay qoldi, negaki kompyuterlar uzoq vaqt «oʻylanib qoladigan» boʻlib qoldi.Interfeyslarni ishlab chiqaruvchilar lokal shinalarni yaratish yoʻlidan bordilar, bu shinalar bevosita MP ning

shinasiga ulanib, ular MP ning taktli chastotasida (lekin uning ichki ishchi chastotasida emas) ishlaydi va MP ga nisbatan ba`zi tashqi tezkor qurilmalar: asosiy va tashqi xotira, videotizimlar va b. bilan aloqani ta`minlaydi.

Hozir universal lokal shinalarning 2 ta asosiy standarti mavjud: VLB va PCI.

• VLB (Vesa Local Bus) shinasi 1992 yilda videojixozlar standartlari associaciyasi (VESA — Video Equipment Standards Assotiation) tomonidan ishlab chiqilgan va shuning uchun ko`pincha VESA shinasi deb atashadi.

VLB shinasi, moxiyati jihatidan, videoadapter va qisman vinchester, multimedia platalari, tarmoqli adapter bilan aloqa qilish uchun MP ni ichki shinasining kengaytmasidir. SHina razryadliligi — 32 bit, yaqin orada shinaning 64-razryadli varianta chiqadi. VLB bo`yicha qiymatlarni uzatishning haqiqiy tezligi — 80 MbaytFs (nazariy erishiladigani — 132 MbaytFs).

Shinaning kamchiliklari:

- 80386, 80486 MP lari bilan ishlashga mo`ljallangan, hozircha Pentium, Pentium Pro, Power PC processorlari uchun moslashmagan;
- MP ning taktli chastotasiga qattiq bogʻliqligi (har bir VLB shinasi faqat aniq bir chastotaga moʻljallangan);
- ulanadigan qurilmalar sonining kamligi VLB shinasiga faqat 4 ta qurilma ulanishi mumkin;
- shina xakamining yo`qligi ulanadigan qurilmalar o`rtasida ziddiyatlar bo`lishi mumkin.
- PCI shinasi (Peripheral Component Interconnect) 1993 yilda Intel firmasi tomonidan ishlab chiqilgan.

PCI shinasi VLB ga qaraganda birmuncha universalroq hisoblanadi, u istalgan MP bilan ishlash uchun mos kelishi mumkin: 80486, Pentium, Pentium Pro, Power PC va b.; u avtokonfiguraciyalash imkoniyati bilan turli xil konfiguraciyali 10 ta qurilmani ulash imkonini beradi, oʻzining «hakamiga», qiymatlarni uzatishni boshqarish vositalariga ega. PCI shinasi hozircha ancha qimmat. PCI ning razryadliligi — 32 bit, uni 64 gacha kengaytirish imkoniyati bor, nazariy oʻtkazish qobiliyati 132 MbaytFs, 64 bitli variantda esa — 263 MbaytFs (2 marta pastroq).PCI shinasi lokal boʻlsa ham kengaytirish shinasining koʻpgina vazifalarini bajaradi, va xususan, ISA, EISA, MCA kengaytirish shinalari PCI shinasi bor boʻlganda bevosita MP ga emas (VLB shinasini ishlatilgani kabi), balki PCI shinasining oʻziga (kengaytirish interfeysi orqali) ulanadi (u ular bilan mos keladi).

Tizimlarning VLB va PCI shinalari bilan konfiguraciyalarning variantlari mos ravishda 38 - va 39 -rasmlarda ko`rsatilgan. SHuni ta`kidlash kerakki, SHK da VLB va PCI shinalarini faqat mos ravishda VLB yoki PCI-bosh platasi bor bo`lganda ishlatish mumkin.

Multishina strukturali bosh platalar ishlab chiqarilmoqda, ular VIP shinali (VLB, ISA va PCI ning bosh harflari

38-rasm. Tizimning VLB shinasi bilan konfituratsiyasi.

Tizimning PCI shinasi bilan konfiguraciyam bo`yicha) bosh

plata deb ataluvchi ISAFEISA, VLB va PCI shinalarini ishlatishga imkon beradi.

Periferiya shinalari

Periferiya shinalari juda ham xilma-xildir.IDE (Integrated Drive Electronics), EIDE (Enhanced IDE), SCSI (Smale Computer System Interface) lokal shinalari ko`proq faqat tashqi qurilmalarida ishlatiladi.Hozir keng tarqalgan AT Attachment (ASA) *interfeysi*, 1988

yilda IBM PC AT SHK foydalanuvchilariga taklif etilib, Integrated Drive Electronics (IDE) nomi ostida keng ma`lum, bitta yig`uvchi sig`imini 504 Mbayt bilan chegaralaydi (bu sig`im «kallak—cilindr—sektor» an`anaviy adreslashning adres kengligi bilan cheklangan: 16 ta kallak x 102 ta cilindr x 63 ta sektor x 512 bayt sektorda q 504 Kbayt q 528482304 bayt) va 5-

10 MbaytFs qiymatlarni uzatish tezligini ta`minlaydi.



Kallaklar, silindrlar va sektorlar boʻyicha ham an'anaviy (lekin kengaytirilgan) adreslashni, ham logik bloklarni (Logic Block Adress LDA) adreslashni ishlatadigan **Fast ATA-2 yoki Enhanced IDE** (**EIDE**) *interfeysi* 840 Mbaytgacha disk sigʻimini va 16 MbaytFs gacha almashish tezligini ta'minlaydi. EIDE ga 4 tagacha yigʻuvchilar, shu jumladan CD ROM ham, QMLY ham ulanishi mumkin. BIOS ning eski versiyalarida EIDE ni qoʻllash uchun maxsus drayver kerak. ATA va ATA-2 bilan bir qatorda murakkabroq diskli Small Computer System Interface interfeyslarining uchta versiyasi: SCSI-1, SCSI-2 va SCSI-3 keng ishlatilmoqda. Ularning afzalliklari: ma'lumotlarni uzatishning yuqori tezligi (Fast Wide SCSI-2 interfeysi va yaqin vaqtda qutilayotgan SCSI-3 interfeysi 40 MbaytFs gacha tezlikni ta'minlaydi), ulanadigan yigʻuvchilarning koʻp soni (7 donagacha) va maksimal sigʻimi; ularning kamchiliklari: narxi balandligi (ATA dan taxminan 5—10 marta qimmatroq), oʻrnatish va sozlash murakkabligi. SCSI-1 interfeysi 8 bitli shinaga ega; SCSI-2 va SCSI-3 — 16-bitli va kuchli mashina-serverlarda va ishchi stanciyalarida ishlatishga moʻljallangan.

Yangi universal ketma-ket periferiya shinalari

1996 yilda yangi universal ketma-ket shina USB (Universal Serial Bus) paydo bo`ldi, taxminlarga qaraganda u yaqin orada ketma-ket va parallel, klaviatura va sichqoncha portlarini almashtiradi— barcha qurilmalar bitta raz`yomga ulanadi va u ko`p sO'nli qurilmalarni Plug®Play texnologiyasining engilligi bilan o'rnatish imkonini beradi. Plug@Play texnologiyasi («ula va ishla») «issik» almashtirishni amalga oshirish imkonini beradi, ya'ni kompyuterni o`zmasdan yuklamasdan almashtiradi. va qayta biriktirilgandan so`ng qurilmalar to`g`ri anglanadi va avtomatik konfiguraciyalanadi. SHinaning o'tkazish qobiliyati 12 MbitFs. Ko'p qurilmalarni: vinchesterlar, videokameralar, yuqori o`tkazish kobiliyatli printerlar va b. yaxshisi SCSI tipidagi interfeyslar va yangi standartlar: Fire Wire — «olovli sim» nomi bilan ma`lum bo`lgan IEEE-1394 va AGP (Accelerated Graphics Port — tezlashtirilgan grafikli porti) orqali ulagan ma`quldir. Xususan, o`ta tezkor raqamli ketma-ket shina Fire Wire yuqori ishonchlilik va qiymatlarni uzatishning yuqori sifati bilan tavsiflanadi, 400 MbitFs o'tkazish qobiliyatiga ega, uning bayonnomasi vaqt bo`yicha kritik ma`lumotlarni kafolatli uzatilishini ta`minlaydi, bunda video va audioxabarlarning haqiqiy vaqt o`lchamlarida sezilarli buzulishlarsiz o`tishi taninlanadi. Fire Wire shinasi yordamida Plug@Play texnologiyasi bo`yicha katta miqdordagi va amalda istalgan konfiguraciyadagi turli xil qurilmalarni bir-biriga ulash mumkin, bu bilan u oddin aytib o`tilgan SCSI tipidagi qiyin konfiguraciyalanadigan periferiya shinalaridan keskin farq qiladi.

Kuchliroq kompyuter tizimlari uchun (lokal tarmoqdar, maynfreylar) yaxshi tanilgan, oson murojaat qilinadigan va unchalik qimmat bo`lmagan **10 Base-T Externet** shinasini va 1 GbitFs o`tkazish qobiliyati bilan ishlaydigan **Fibre Channel** shinasini tavsiya etish mumkin.

3-Mavzu:KESh, o`zgaruvchi nuqtali sonlar matematikasi soprosessori. Reja:

- 1) KESh -xotira vazifasi
- 2) Registrli kesh-xotira haqida
- 3)Kiritish-chiqarish soprosessorining ishlashi

Kesh-xotira — bu buferli, tez harakatlanadigan, foydalanuvchi uchun tegishli bo'lmagan xotira bo'lib, sekinroq harakatlanadigan eslab qoluvchi qurilmalarda saqlanayotgan ma'lumotlar ustidagi amallarni tezlashtirish uchun kompyuter tomonidan avtomatik ishlatiladi. Masalan, asosiy xotira bilan amallarni tezlashtirish uchun mikroprosessor ichida registrli kesh-xotira (birinchi darajali kesh-xotira) yoki mikroprosessor tashqarisida bosh platada (ikkinchi darajali kesh-xotira) tashkil etiladi. Diskli xotira bilan amallarni tezlashtirish uchun elektron xotira yacheykalarida kesh-xotira tashkil etiladi.

Shuni inobatga olish kerakki, 256 Kbayt kesh-xotira borligi SHK unumdorligini taxminan 20 foizga oshiradi.

- 1. Videomonitor (displey) va videoadapter tipi.
- 2. Printerning borligi va tipi.
- 3. Ixcham-disklardagi CD-ROM yig'uvchilarning borligi va tipi.
- 4. Modemning borligi va tipi.
- 5. Multimediali audio- videovositalarning borligi va turlari.
- 6. Matematik soprotsessorning borligi.

KESH uchun qo'llanilayotgan xotira o'z berilganlarini saqlash uchun maydon, satr xolatini yorituvchi satr xolatini ko'rsatuvchi (bo'sh, bo'sh emas, to'ldirish uchun va x.k.) ga bo'linadi. Asosan keshni tashqil etishini ikki xil sxemasi mavjud: turidan turi ifodalash(direct morred), qaysiki xotira xar bir adresi keshlanadi faqat bitta qator bilan (bu xolda satr nomeri adresni kichik razryadlari bilan aniqlanadi va assotsativ bolangan-n tip (n-way associative)), qaysiki bitta yacheyka adresi bir nechta qator bilan keshlanishi. Assotsiativ kesh ancha yuqori.486 va undan yuqori protsessorlar yana 8 -16 kb xajmli ichki (Internal) KESHga ega. U bundan tashqari Rrimary (birinchi) yoki LI (Level 1- birinchi satr. U tashqi (Externol 1) dan tashqari ikklamchi yoki L2. Ko'pchilik mikrop-rotsessorlarda ichki KESH turidan yozish sxemasida, Pentium dan va yangi 486 (Intel R 24) va oxirgi DX4 - 100, AMD DX4 - 120, 5x 86) larda u qoldirilgan yozuvda ishlashi mumkin.

Ikkinchi xol sistema platadan maxsus yordamga muxtoj, bu yordam xotira va KESH o'rtasidagi moslikni taominlash uchun zarur. Pentium Rrr protsessori bundan tashqari tiqilgan ikkinchi satx KESH (256 yoki 512 kb xajmli) ga ega.

386 platalarida tashqi KESH bo'lib, xajmi 128 k bayt, 486 uchun 128,. . . 256 gacha, Pentium uchun esa 256 . . . k bayt 386, 486 va Pentium dan oldingi platalarda KESH asinxron SRAM mikrosxemada yiilgan. Xozir oxirgi Komppyuterlarda konveyir KESH qo'llanilmokda. Ular RB SRAM mikrosxemada yiilgan. Uni ikkinchi nomi sinxron KESH

deyiladi. Sinxron KESH larni asosiy xotira bilan birga qo'llanishi informatsiya almashinuvini taxminan 15% gacha tezlashtiradi. Lekin bu tezlanish faqat katta xajmdagi informatsiyalarni uzatishdagina sezilarli bo'ladi.

Registrli kesh-xotira - nisbatan katta sig'imli yuqori tezlikli xotira bo'lib, u AX va MP o'rtasida buferdir va amallar bajarish tezligini oshirish imkonini beradi. Uni berish generatorining taktli chastotasi 40 MGc va undan yuqori bo'lgan SHK larda yaratish maqsadga muvofiqdir. Kesh-xotira registrlariga foydalanuvchi murojaat ega olmaydi, shuning uchun ham uni kesh (Cache) deb nomlangan, bu ingliz tilidan tarjima qilganda «maxfiy joy» ma'nosini bildiradi.

Kesh-xotirada MP olgan yoki o'z ishining yaqin taktlarida oladigan qiymatlar saqlanadi, bu qiymatlarga tezda murojaat qilish dasturning navbatdagi buyruqlarini bajarish vaqtini qisqartirish imkonini beradi. Dasturning bajarilish vaqtida AX dan birmuncha ilgari uqilgan qiymatlar kesh-xotiraga yoziladi.

Natijalarni yozish principi bo'yicha kesh-xotiraning ikki tipi bor:

- *«teskari yoziladigan» kesh-xotirada* amallarning natijalari u AX ga yozilishidan oldin kesh-xotirada qayd qilinadi, keyin esa kesh-xotira nazoratchisi bu qiymatlarni mustaqil ravishda AX ga qaytadan ko'chirib yozadi;
- «to'g'ridan to'g'ri yoziladigan» kesh-xotirada amallarning natijalari bir vaqtning o'zida parallel ravishda ham kesh-xotiraga, ham AX ga yoziladi.

80486 MP laridan boshlab mikroprosessorlar o'zining *sozlangan xotirasiga* (*yoki 1-darajali kesh-xotiraga*) ega, shu bilan, xususan, ularning yuqori unumdorligi kelib chiqadi. Pentium va Pentium Pro mikroprosessorlari qiymatlar uchun alohida va buyruqlar uchun alohida kesh-xotiraga ega: Pentium da bu xotira sig'imi katta emas - 8 Kbaytdan, Pentium MMX da - 16 Kbaytdan, Pentium Pro da 1-darajali kesh-xotiradan tashqari, mikroprosessor platasiga sozlangan va mikroprosessorning taktli chastotasida ishlaydigan, sig'imi 256 yoki 512 Kbayt bo'lgan 2-darajali kesh-xotira ham mavjuddir.

Shuni inobatga olish kerakki, hamma MP larda 2-darajali qo'shimcha kesh-xotira ishlatilishi mumkin, u MP dan tashqarida bosh platada joylashtiriladi va sig'imi bir necha megabaytlargacha etishi mumkin.

Izoh. Tezkor xotira dinamik (Dynamic Random Access Memory - DRAM) yoki statik (Static Random Access Memory - SRAM) tipidagi mikrosxemalarda qurilishi mumkin. Xotiraning statik tipi sezilarli darajada yuqoriroq tezkorlikka ega, lekin dinamik tipga qaraganda ancha qimmatroqdir. SRAM registrli xotiraning (MPX va kesh-xotira) asosi hisoblanadi, asosiy xotirada TeSKJK, ning asosini odatda DRAM-mikrosxemalar tashkil etadi.

Qo'shimcha integral mikrosxemalar.

ShK ning tizimli shinasiga va MPga tipik tashqi qurilmalar bilan bir qatorda ba'zi bir qo'shimcha integral mikrosxemalar ulangan bo'lishi mumkin; ular mikroprosessorning ish imkoniyatlarini kengaytiradi va yaxshilaydi: matematik soprotsessor, xotiraga bevosita murojaat qilish nazoratchisi, kiritish-chiqarish soprotsessor, uzilishlar nazoratchisi va boshqalar.Matematik soprotsessor qayd qilingan va ko'chib yuradigan nuqtali ikkilik sonlar ustida, ikkilik kodlangan o'nlik sonlar ustida amallar bajarishni tezlashtirish uchun, ba'zi bir transtsendent, shu jumladan trigonometrik funktsiyalarni hisoblash uchun keng ishlatiladi. Matematik soprotsessor o'zining buyruqlar tizimiga ega va asosiy MP bilan parallel (vaqt bo'yicha kelishilgan holda), lekin MP boshqaruvi ostida ishlaydi. Amallarni bir necha o'n martalab tezlashtiradi. MP ning oxirgi modellari, 80486 DX MP dan boshlab, soprotsessorni o'z strukturasi ichiga olgan.Xotiraga bevosita murojaat qilish nazoratchisi MP ni magnit

disklardagi yig'uvchilarni bevosita boshqarishdan xalos etadi, bu esa ShK ning samarali tezkorligini jiddiy oshiradi. Bu nazoratchisiz TXQ, va TEQQ orasidagi qiymatlarni almashish MP registri orqali ikki qadamda, nazoratchi bor bo'lganda esa bir qadamda amalga oshiriladi qiymatlar bevosita, MP ni chetlab o'tib, TXQ va TEQQ o'rtasida uzatiladi.

Kiritish-chiqarish soprotsessori — MP bilan parallel ishlashi hisobiga, bir nechta tashqi qurilmalarga (displey, printer, QMDY, EMDY va b.) xizmat ko'rsatganda kiritish-chiqarish jarayonlarini bajarishni juda tezlashtiradi; MP ni kiritish-chiqarish jarayonlarini qayta ishlashdan ozod etadi, shu jumladan xotiraga bevosita murojaat qilish rejimini amalga oshiradi.Uzilishlarning nazoratchisi ShK da muhim rol o'ynaydi.

Uzilish — bir dasturni bajarilishini hozirgi vaqtda yanada muximroq boshqa dasturni tezkor bajarish maqsadida vaqtincha toʻxtatilishidir.Uzilishlar kompyuterni ishlashida doimo paydo boʻladi, shuni aytash etarliki, ma'lumotlarni kiritish-chiqarishning hamma jarayonlari uzilishlar bilan bajariladi, masalan, taymerdan uzilishlar uzilish nazoratchisi tomonidan sekundiga 18 marta hosil qilinadi va xizmat koʻrsatiladi (tabiiyki, foydalanuvchi ularni sezmaydi).

Uzilishlar quyidagilarga bo'linadi:

- kiritish-chiqdrish bazaviy tizimidan uzilishlar yoki quyi daraja uzilishlar;
- operatsion tizimdan uzilishlar yoki yuqori daraja uzilishlari.

Izoh. Uzilishlar to'g'risida to'liqroq ma'lumotni [3] ishdan bilib olish mumkin.

Uzilishlar nazoratchisi uzilish jarayonlariga xizmat ko'rsatadi, tashqi qurilmalardan uzilishga so'rovni qabul qil adi, bu so'rovni muximlilik darajasini aniqlaydi va MP ga uzilish xabarini beradi. MP, bu xabarni olib, joriy dasturning bajarilishini to'xtatadi va tashqi qurilma so'ragan uzilishning maxsus xizmat ko'rsatish dasturini bajarishga o'tadi. Xizmat ko'rsatish dasturi bajarilgandan so'ng uzilgan dasturni bajarilishi qayta tiklanadi. Uzilishlar nazoratchisi dasturlanadigan hisoblanadi.

4-Mavzu:Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar.

Reja:

- 1)Elektron hisoblash mashinasi
- 2) Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi
- 3) Hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar
- 4) Bir nech parallel prosessorlarning afzallik tomonlari

Maxsuslashtirilgan kompyuterlar CH.Bebbidj gʻoyasida EHMni xotiralash dasturi yordamida boshqarish prinsipini oʻz ichiga olgan barcha asosiy qismlar bor edi. Uning gʻoyalarining afzalligiga ancha keyin etarligicha baholandi.1937 yildan boshlab hozirgi kungacha bir necha milliondan ortiq EHMlar yaratilgan. Biz ularni hozirda kompyuter deb ataymiz. EHMlarning soni ortishi bilan bir vaqtda ularni takomillashtirish jarayoni yanada jadallashdi. Markaziy protsessor va operativ xotiraning elementlar bazasiga, texnik xarakteristikasiga va arxitekturasining murakkabligiga qarab EHMlarni davrlarga va avlodlarga ajratish qabul qilingan. Tezkorlik va operativ xotira xajmi EHM ning asosiy xarakteristikalaridir.Tezkorlik bir sekundda bajariladigan mashinaviy amallarning oʻrtacha soni bilan baholanadi. Hozirgi vaqtda hisoblash mashinalarining rivojlanishining 4ta davri va

5ta avlodi bor. Bu toʻgʻrisida ma'lumotlar 11-18 slaydlarda keltirilgan. Keyingi avlodining chegaralari ham yaqqol koʻrinmokda. Hisoblash mashinalari rivojlanishining birinchi davri bu mexanik davrgacha boʻlgan mashinalar.

Birinchi avlod mashinalari. (1950 yillar boshlari) Birinchi avlod EHMlari markaziy protsessorining elementlar bazasi sifatida umumiy soni bir necha oʻn minglarga etgan elektron lampalardan foydalanilgan. Operativ xotira ferrit uzaklar bloklarida qurilgan. Koʻplab ishlab chiqarilgan sovet davri mashinalaridan birinchi avlodga mansublari Strella (1953 y.), Ural (1954y.), M-20 (1959y.), Minsk -1 (1960 y.), BESM seriyali qator mashinalar kiradi. Sekundiga 10000 amalni bajaradi. Xotirasiga 2047 tagacha son sigʻadi. Operativ xotira hajmi mashinaviy soʻzning uzOʻnligi bilan ikkilik rakamlar yoki bitlar (bit-boʻlak, boʻlakcha ma'nosini anglatadigan inglizcha bit soʻzidan olingan boʻlib, bitta ikkilik raqamidan tashkil topgan ma'lumotdagi informatsiya miqdori kabi aniqlanadigan informatsiya birligini anglatadi) soni bilan aniqlanadi. Mashinaviy soʻzning standart uzOʻnligi 8 ta ikkilik raqamni oʻz ichiga oladi bunday birlikni bayt (bite-boʻlakcha) deyiladi: 1 bayt- 8 bit. SHunga oʻxshash kattaroq oʻlchov birliklari ham ishlatiladi: 1-kilobayt (kb)=1024 bayt, 1 megabayt(mg)=1024 kb.

Ikkinchi avlod mashinalari. (1960 yillar boshlari). Ikkinchi avlod mashinalari birinchi avlod mashinalaridan farqli oʻlaroq markaziy protsessorining elimentlar bazasi sifatida tranzistorlar ishlatilgan operativ xotira, avvalgidek fePromagnit oʻzaklaridan quriladi, ammo ularning oʻlchovlari keskin kamaytirilgan edi. Ikkinchi avlod mashinalari oʻzining parametrlari boʻyicha birinchi avlod mashinalaridan keskin ustOʻnlikka ega edi. Ular bir sekundda 100000 taga yaqin amallardan iborat tezkorlikka va 3200 ta soʻzdan iborat operativ xotira xajmiga ega edi. Tranzistorlar asosida yigʻilgan. Ikkinchi avlod mashinalari qatoriga Rossiyada ishlab chiqarilgan Mir, Minsk-22, M-220, BESM-4, Minsk-32 va boshqalar kiradi.Birinchi avlod mashinalarida ishlaganda programmist programmani bevosita mashina tilida yozgan, ikkinchi avlod mashinalarining koʻpchiligida esa mashinalar tilida dasturlashdan algoritmik tillarda dasturlashga oʻtilgan. Birinchi algoritmik tillar 50-yillarning oxiri 60-yillarning boshida paydo boʻldi. Misol sifatida Algol-60 ni keltirish mumkin.

Algoritmik tillarning muhim afzalligi ularning universalligida va xalkaro standartning mavjudligidadir, bu tillarda yozilgan dastur qanday konkret tur mashinaga moʻljallanganiga mutlaqo bogʻliq emas. Algoritmik tilda yozilgan dastur EHMda bajarilishi uchun u, avvalo, shu universal tildan mashinaning oʻz tiliga oʻtkazilishi lozim. Buni EHM ning oʻzi maxsus dastur-traslyator (translator-tarjimon) yordamida amalga oshiradi.

Uchinchi avlod mashinalari. (1960 yillar oxiri va 70 yillar boshlari). YArim oʻtkazgichlarni ishlab chiqarish texnologiyasining takomillashishi integral sxemalar deb nom olgan mikroelektron qurilmalarining yaratilishiga olib keldi.

Alohida tranzistorlar oʻrniga integral sxemalardan foydalanish EHM uzellari oʻlchamlarini ancha kamaytirishga, ularning tejamliligiga va mustahkamligini oshirishga imkon beradi. Integral sxemalar uchinchi avlod mashinalari markaziy protsessorlarining elementlar bazasi boʻlib qoladi. Hisoblash texnikasida integral sxemalarining keng qoʻllanilishi ularni takomillashtirish, tezkorligini sekundiga 10 mln.ta amalga etkazish, operativ xotirani bir necha megabaytgacha (MB) kengaytirish kabi yangi imkoniyatlar ochdi. Uchinchi avlod

mashinalariga misol qilib yagona sistemadagi EHM (ES EVM) larni keltirish mumkin. Bu sistema SEV ga a'zo sotsialistik mamlakatlarning xalqaro hamkorligi tomonidan 1969 yil dekabrida tasdiqlangan koʻp tomonlama kelishuvi boʻyicha yaratildi va ularni 1972



yildan boshlab ishlab chiqarildi. Keyingi yillarda ES EVM ning oʻzgartirilgan modellarini chiqarish boshlandi. YAgona sistemadagi EHM qator kapitalistik mamlakatlardagi EHM modellari bilan raqobat qila oladi. Turiga qarab sekundiga 2 mln. gacha turli amallarni bajara oladi.

3-avlod - integral mikrosxemalar;

Toʻrtinchi avlod mashinalari. Toʻrtinchi avlod mashinalari - bu hisoblash texnikasi rivojlanishida yangi qadamdir. Toʻrtinchi avlod EHMlari katta integral sxemalarda qurilgan, koʻp protsessorli mashinalardir. Bu turdagi EHM larning tezligi sekundiga 10 million amaldan ortiqdir. Toʻrtinchi avlodga tegishli boʻlgan hisoblash mashinalaridan biri koʻp protsessorli hisoblash kompleksi -«ELBRUS» dir. KXK «Elbrus» zamonaviy aloqa yoʻllari orqali juda koʻp EHM larni yagona markazga birlashtirish va ularga uzoqda joylashgan termininallarni ulash imkoniyatiga ega. Bu holda barcha foydalanuvchilar ixtiyoriy EHM dan foydalanish va undagi axborotlarni olish imkoniyatiga ega boʻla oladilar. EHM lardan foydalanishning bu usuli (koʻpchilikning bir paytda foydalanishi) hisoblash tarmogʻi boʻlib, u oʻzaro bir-biriga ulangan va malumotlarni bir-biriga tezda uzata oladigan EHM lar guruxidan iboratdir.

Ma'lumotlarni kiritish qurilmalari: klaviatura, manipulyator (sichqoncha), joystik, nurli peromexanik "sichkon", optik "sichkon", skaner, grafik planshet, sensorli ekran, nutqni kiritish vositasi. SHaxsiy kompyuter (SHK)-bu qo'llanilishining xamma boplik va universallik talablarini kondiruvchi stolli yoki ko'chma EHMdir

Beshinchi avlod mashinalari - hozirgi eng zamonaviy IBM PC tizimidagi kompyuterlar 5-avlod EHM hisoblanadi. EHM bu avlodi matiqiy masalalarni hal qila oladi. Rasm va chizmalarni taniydi. Matnlarni tarjima qila oladi. Multimediya sistemasi yordamida musiqa eshitish, tasvirlarning harakatini koʻrish mumkin. Bu avlod mashinalariga: IBM-386, 486, Pentium I, II, IV rusumidagi kompyuterlar kiradi. 5-avlod juda katta integral sxemalar.

IBM PC va ular Intel firmasiga tegishli 80x86 oilasiga mansub protsessorlar qoʻllaniladi. IBM PC original mashinalarida 16-razryadli registrli protsessorlar qoʻllaniladi. Keyingi hamma protsessor modellari, shular qatorida 32-razryadli (386, 486, Pentium, Pentium Pro, Pentium II/III, Celeron, Pentium IV Intel firmasidan, K56, K6 va (Athlon va Duron) AMD, MI, MII va Cyrix/VIA firmasidan) bilan MMX, SSE va 3D Now! Kengaytmali oʻz ichiga avvalgi modellarni arxitekturasi, buyruqlar sistemasini programma ta'minoti toʻplashini olgan. Protsessor arxitekturasi deganda uni programma modeli tushuniladi, ya'ni programma koʻrinish xususiyatlari. Bu kitobda (Intel Architecture 32 bit) faqat IA-32 arxitekturali protsessorlar x86 oilasining 5-7 avlodlarini keltiramiz.

Bunday olganda hamma mikropratssesorlar o'zi zamonaviydan zamonaviy mikroprotssesorlari deb aytish mumkin. Lekin biz hozir XXI asrga qadam qo'yar ekanmiz. Biz zamonamizdan o'ziga hos qulayliklariga tezlik chastotasiga farq qilish darajasiga bog'liq. Asli mikroprotssesorlarni chiqaruvchi firmalar juda ko'p. Ular intel va amd firma ishlab chiqaran mikroprotssesorni hozirda ko'p qo'llaniladi. 1992 yil oktabrda 5-avlod yani Pentium mikroprotssorlari namoyish etdi. Pentiumning o'zi o'chish qobiliyatiga ega.

Mikroprotsessor (MP), boshkachasiga central processing unit (CPU), — dasturli boshkariladigan, axborotni kayta ishlaydigan funktsional tugallangan kurilma bo'lib, u bitta yoki bir nechta katga (KIS) yoki juda katga (JKIS) integral sxemalar kurinishda tayyorlangan. Mikroprotsessor quyidagi vazifalarni bajaradi:

- asosiy xotiradan (AX) buyruqlarni ukish va deshifrlash (ochish);
- ma'lumotlarni AX dan va tashki kurilmalar (TK) adapterla-rining registrlaridan ukish;
- so'rovlarni va buyruqlarni adapterlardan TK, larga xizmat kursatish uchun kabul kilish va kayta iishash;

- ma'lumotlarni kayta ishlash xamda ularni AX ga va TK, adap-terlarining regasgrlariga yozish;
- ShK ning barcha boshka uzellari va bloklari uchun boshkaruvchi signallarni ishlab chikish.

Mikroprotsessor kiymatlar shinasiningrazryadliligi ShK ning razryadliligini anikdaydi; MP adreslar shinasini razryadliligi uning adres kengligini anikdaydi.

Adres kengliga bu asosiy xotira yacheykalarining maksimal soni bulib, u bevosita mikroprotsessor tomonidan adreslanishi mumkin.

Birinchi MP 4004 mikroprotsessori Intel firmasi (AKD1) tomonidan 1971 yilda chikdrilgan. Xrzirgi vaktda bir necha yuzlab turli mikroprotsessorlar chikarilmokda, lekin eng ommaviy va keng tarkalgani Intel va Intel ga uxshash firmalarning mikroprotsessorlaridir.

Barcha mikroprotsessorlarni 3 ta guruxga bulish mumkin:

- CISC tipidagi (Complex Instruction Set Command) tulik, tuplamli buyruqdar tizimi bilan MP;
- RISC tipidagi (Redused Instruction Set Command) kiskarti-rilgan tuplamli buyruqdar tizimi bilan MP;
- MISC tipidagi (Minimum Instruction Set Command) mini-mal tuplamli buyruqlar tizimi bilan va etarlicha yukori tezkor MP (xrzirgi vaktda bu modellar ishlab chikish boskichida turibdi).

IBM PC tipidagi ko'pchilik zamonaviy ShK lar CISC tipidagi MP larni ishlatadi, ulardan ba'zilarining tavsiflari 19- jadvalda keltirilgan.

19-jadval Eng ffu tarkdlgan CISC MPlarinivg tavsnflari Izoxlap.

- I. MP 80386,80486 mikroprotsessorlarida SX, DX, SL va b. xarfli uzgartirish kiritilganlari bor (80486SX, 80486DX), ular bazaviy modeldan shinalar razryadliligi, taktli chastota, ishlash ishonchlili-gi, ulchamlari, energiya iste'moli, kuchlanish amplitudasi va boshka katgaliklar bilan fark qiladi:
- DX bazaviy model bilan deyarli moe keladi;
- SX va SL, xususan kichikrok shinalar razryadliliga ega;
- SL va ayniksa SLE energiyami tejaydigan, ixcham ShK da (Lap Top, Notebook) ishlatishga muljallangan.
- 80486DX bu MP 80486 ning boshlangich versiyasidir. U sozlangan matematik soprotsessor va ulchami 8 Kbayt bo'lgan birinchi darajali kesh-xotiraga ega. Uning uchun maksimal chastota 50 MGts; chastotani yanada orttirish u vaktda MP uchun ma'noga ega emas edi, chunki ko'pchi-lik tizimli platalar bunday tezliklarda ishlay olmas edilar.
- 486SX modeli DX ga uxshash, lekin unda soprotsessor bloklangan. Bu ishlab chikaruvchiga soprotsessorni testlash xarajatlaridan xalos bulish va shu bilan maxsulot narxini kamaytirishga imkon bergan.
- 80486DX va undan yukori mikroprotsessorlar ichki chastotasini ko'paytirib ishlashi mumkin. Ko'paytirilgan chastota bilan MP ning fakat ichki sxemalari ishlashi mumkin. MP ga nisbatan xamma tashki sxemalar, shu jumladan tizimli platada joylashganlari xdm, od-diy chastotada ishlaydi.
- 486DX2 bu 486DX ning ichki ikkilangan chastotali varian-tidir: masalan, 486DX266 tashki 33 MGts li chastotaga (tizimli plata ishlaydigan chastota) ega (shu MP li ShK 486DX50 li ShK ga taxminan uxshash), lekin periferiya, tizimli plata, 2-darajali kesh-xotira, asosiy xotira, videokarta va b. sifatiga kamrok kapli talab-lar tufayli arzonrokdir.
- 486DX4 bu 4-avlod mikroprotsessoridir (turt aynan shuni bil-diradi.turtlangan chastotani emas); u DX2 dan ichki kesh-xotirani 16 Kbayt gacha ko'paytirilganligi, uch marta orttirilgan

chastotada ishlay olish imkoniyati (486DX4 100) va 5 V m emas, balki 3,3 V kuchlanishli ta'minoti bilan fark. qiladi.

- 2. Elementlar soni bu MP integral sxemasiga joylashtiril-gan oddiy yarim utkazgichli elementlar soni. Texnologiya odatda ele-mentning mikronlardagi ulchami bilan tavsiflanadi.
- 3. Pentium Pro MP ikkita kristalldan: MP ning uzi va kesh-xogiradan tashkil toptan, ikkinchi kristall uning 256 yoki 512 Kbayt xotirasiga boglik ravishda 15,5 yoki 31 mln yarim utkazgichli ele-mentlarni uz ichiga oladi. Bu 2-darajali kesh-xotira protsessor chas-totasida ishlaydi, odatda esa 2-darajali kesh-xotira tizimli plata chastotasida ishlaydi.

Quyidagilarni ta'kidlash kerak:

- 80386 va undan yukori MP da buyruqlar konveyerli bajari-ladi.
- Buyruqlarning konveyerli bajarilishi bu natijalarni MP ning bir kismidan boshka kismiga bevosita uzatishda, MP ni turli kismlarida ketma-ket buyruqlarning turli taktlarini bir vaktda bajarishdir. Buyruqdarning konveyerli bajarilishi ShK ning tez-korlilik buyicha samaradorligini 2—3 marta ortgiradi;
- 80286 va undan yukori MP ning xnsoblash tarmogida ishlash imkoniyati;
- 80286 va undan yukori MP ning ko'p masalalar bilan ishlash (icyn dasturlar bilan) imkoniyati va bunta moe xotira xlmoyasi. Zamonaviy mikroprotsessorlar ikkita ish rejmmiga ega:
- xdkikiy (bitta masalali), unda fakdt bitta lastur bajarilishi mumkin va kompyuter asosiy xotirasining fakdt 1024 Kbay-ti bevosita adreslanishi mumkin, kolgan (kengaytirilgan) xotiraga esa fakat maxsus drayverlar ulangandagina murojaat kilish mumkin;
- ximoyalangan (ko'p masalali), bu rejimda birdaniga bir nechta dasturlarning bajarilishi, bevosita adreslash va ShK da bor bo'lgan barcha asosiy xotiraga turridan tugri murojaat kilish (qo'shimcha drayverlarsiz), uning bajarilayotgan dasturlar urtasida avtomatik taksimlanishi va moe ravishda uni, begona dasturlar tomonidan murojaat kilinishidan ximoyalash ta'minlanadi;
- 80386 va undan yukori MP larda virtual mashinalar tizimi rejimini kullab-kuvvatlash.

Vnrtual mashinalar tizimi ko'p masalali ish rejimining yanada rivojlanishi bulib, unda xar bir masala uzining operatsiey tizimi boshkaruvi ostida bajarilishi mumkin, ya'ni bitta MP da guyo, pa-rallel ishlaydigan va turli xil operatsiey tizimlarga ega bo'lgan bir nechta kompyuterlar modellashtiriladi. **Prossesor rivojlanishi tarixi**. Shunga e'tibor beringki 10 yil ichida 1-protsessor ishlab chiqarildi.Birinchi IBM PC kompiyuteri yaratildan oldin u intel firmasi bbilan ishlab chiqarildi va Intel 4004 deb nomlamdi.1971 yil 15 noyabrda uni ishlab chiqarish tashkil topdi.Protsessorlar ishlash chastotasi 108 gigogers (0.108 Mgs) ni tashkil qilar edi.Bu protsessorlar 2300 tranzistorlari mavjud va 10-mikron texnologiyasi bilan ishlab chiqarildi.Malumotlar shinasi 4 razryadga ega edi, 640 baaytni adreslashga imkon beradi.Bu protsessor dasturlangan konkulyatorlar uchun mo'ljallangan.

1972 yil aprel oyida Intel firmasi 8080 protsessorlarni ishlab chiqarildi.Ularning ishlash chastotasi 200 Gs ni tashkil qiladi.U 3500 tranzistorlarni tashkil qiladi.O'sha 10 mikron texnologiya protsessorlari ishlab chiqarildi.Ma'lumot shinasi 8 razryadli,64 kbayt adreslashga imkoniyat yaratadi.Bu protsessor dasturlangan konkulyatorlarda ishlash mo'ljallangan.Bu protsessor 6000 tranzistorlarga ega bo'lishi va 64 kbaytli xotirani adreslash mumkin.Unda birinchi personal kompyuter operatsion tizim ishlatiladi.Bu sistema uchun Macrosoft firmasi Basic tilini ishlab chiqardi.BU 1000 ta dastur yozilgan xajmdagi birinchi kompyuter modeli edi.8080 Intel firmasi protsessori orqali, ayrim firmalar unga o'xshagan firmalar protsessorlarini ishlab chiqardi.Shunday qilib 1976 yii iyulda Z-80 protsessori yaratildi. 2,5 Mgs chastotada ishlovchi manba blokida oxirgi modellar 10 Mgs chastotada ishlab chiqarildi.

Prossesor tezligi. Tezlik-bu prossesorning tezligi ijobiy xususiyatlardan biridir. Bu qismlarda siz protssesor tezligi va Intellning protsesorlari haqida ma'lumot olasiz. Tezlik komp'yuterda tak chastotalarda oʻlchnadi. Odatda ular (MG) deb ataladi.

U o'zida kristal kvarstsni tashkil etgan . kvarts rezanatorlari aniqlanadi. Elektr toki tebranishi kristalning ajmidan aniqlaydi. Chastota bu o'zgaruvchan elektr toki xususiyati bo'lib, u takt castota deb ataladi. Mikrosxema komp'yuterda 1000000 mln Gst tezliklarda ishlaydi. (Gstsekundiga bir tebranish). Tezlik sekundiga millionlab bajaruvchi MGst da ham o'lchanadi. (Gerst 1885 yilda Nemis fizigi Genrix Gerst tomonidan aniqlangan.)

Protsessor har bir operatsiya uchun 1 takt yo'qotadi. Pentium II protssesoridan ma'lumotlarning almashinuvi 3 ta takt bir necha kutish tsikllari bajariladi. Komanadalar bajarilisiga ketadigan vaqt doimiy emas. 8086 va 8088 protsessorlarida 12 ga yaqin takt bir komanda sarflanadi. 286 va 386 protssesorlarida 4,5 to'rt yarim taktga yetkazildi. 486 esa 2ta taktga taktga yetkaziladi. Pentiumda 2 ta parallel konveyr tashkil topgani uchun o'rta kattalikdagi komanda uchun 1 taktga yaqin vaqt sarflaydi. Pentium Pro, Pentium II Celelron va Xeon 1 takt ichi da minimum 3 ta komanda bajariladi. Komandalar bajarilish tezligi traktlar soniga bog'liq. Komp'yuter ishlab chiqarishda komp'yuter effektligini tak chastota belgilaydi. Ayrim hollarda bir xil chastotali protssesorlar boshqasiga qaranda yaxshi va tez ishlaydi, buni sababbi ishlab chiqarishga kelib taqaladi.

Protssesor parametrlari. Parametrlar va protssesor qurilmalarining yozilishida ba'zan chalkashlik yuzaga keladi. Protssesorning ba'I bir xarakteristikalarni koʻrib oʻtamiz va bu ma'lumotlar shinasining razryadliligi adres shinasi va tezlligi. Protssesorni ikkita assosiy parametr bilan klasifikatsiya qilish mumkin. Tezligi MGts da oʻlchanadi. 1 gerts sekundiga million taktiga ega

Qancha katta tezlik bo'lsa shuncha protssesor tez ishlaydi. Protssesor razryadligi ancha qiyin narsa.Protssesorga uchta muhim qurilma kiradi, uning asosiy parametrlari razryadlilik hisoblanadi. Shunda e'tibor berish kerakki, Pentium II va Pentium III protssesor platasi 5/2 K baytli 2 chi hajmli KESh xotirani tashkil qiladi. Yarim pog'onada ishlaydigan protssesorlar Xeon protssesorlar oilasi darajali hajmi bo'lib, 5/2 MGts KESH hajmi mavjud. 1 Mbayt yoki yoki 2 bayt protssesor chastotasida ishlaydi. Celeron Pentium II PE esa AMD K6-3 KESH xotira 2 darajali chastota protssesorlarga o'rnatilar edi. Shunday olib qaraganda hamma yangi komp'yuterlarda 2 darajali KESh xotira chastotali protssesorlar ishlatiladi. Ko'pgina yangi komp'yuter protsessor chastotasida kesh xotira 2 o'rinda xizmat qiladi.

Z-80 protsessori 8080bilan teng bo'lolmas edi, lekin unga yozilgan ma'lumotlarni bajara oladi.U TRS-80 Model kompyuterda ishlatilardi.Radio Snack firmalari bilan ishlab chiqarilgan. Yana xuddi shu protsessor Osbrne va Kaypro kompyuterlarga o'rnatilar edi. Intel o'zini yo'qotib qo'ymadi 1976 yil mart oyida u 8085 prossesorini ishlab chiqardi unda 6500tranzistorlar mavjud va 5 Mgs li chastotada ishlaydigan 3 mikro texnalogiyali prossesorlarni chiqardi.

Persanal kompyuterning miyasi mikrokroprossessor yoki CPC (Central Processing Unil) hisoblanadi. Mikroprossesor berilgan ma'lumotlarni qayta ishlaydi matematik amallar bajarishida mavjud, bunga qaramay kompyuterning eng qimmatbaxo mikrosxemasi hisoblanadi. Barcha PC kompyuterlarida Intel oilasi mikrosxemalarining turlari prossesorlarda birgalikda ishlatiladi. Bundan tashqari ylar Intel firmasidan oʻzini va AMD Cyrix kompaniyalarini koʻllab kuvvatlaydi. Hozirgi zamonda Intel prossesori bozorida xukumrOʻnlikni saqlab turibdi

70-yillar oxirida Zilog Z-80 modeli va MOS Tehnology (6502 modeli) prossesor firmalari bozorlarida birinchiligida edilar. Z-80 prossesori yuqori ishlab chiqarishiga ega bo'lgani va arzO'nligi bilan Intel 8080 prossesoridan ajralib turdi.

1981 yilda IBM firmasibirinchi IBM PC Intel 8088 (4,77Mgs) prossesorini va Microsoft Disk ope rating Sustem (DOS) 1.0 avlodini yaratganidan keyin Intel va Mikrosoft firmalarining yulduzi porladi. Shu zohoti oʻzida hamma personal kompyuterlariga Intel firmasining Macrosoft operasion tizimlari oʻrnatildi. Bu mikrosxemaning texnik xarakteristikasi shundayki, bir vaqtning oʻzida prossesor boshqalariga nisbattan koʻproq amalni bajaradi.

Pentium mikroprotsessorlari

80586 (R5) mikroprotsessorlari Intel firmasi tomonidan patent-lantan Pentium tovar markasi buyicha ko'prok ma'lumdir (boshka fir-malarning 80586 MP boshkacha belgilanishga ega: AMD firmasida K5, Cyrix firmasida Ml va b.).

Bu mikroprotsessorlar besh pogonali konveyerli strukturaga ega bulib, u ketma-ket buyruqdarning bajarilish taktlarini ko'p maro-taba birgalikda ishlashini ta'minlaydi va yana boshqarishni shart-li uzatish buyruqlari uchun kesh-buferga ega bulib, u dasturlarni tarmokdanish yunalishini oldindan aytish imkonini beradi; sama-rali tezkorligi buyicha ular xar bir buyruqni gueki bir takt ichida bajaradigan RISC MP lariga yakinlashadi. Pentium 12razryadli ad-resli shinaga va 64-razryadli ma'lumotlar shinasiga egadir. Tizim bilan kiymatlarni almashish sekundiga 1 Gbayt tezlik bilan bajarilishi mumkin.





1971 yil Intel 4004




Birinchi intel firmasi 4-x razryadli 2300 tranzistor 10v kGts chastottali prosessorini ishlab chiqardi. Bysicom konkulyatorlari uchun ishlatilgan. Texnik xarakteristikasi tranzistorlar 2300, ishlab chiqarish texnologiyasi 3 mkm; manba ta'minoti:5V:takt chastottasi:108 kGts: umumiy razryadi: 4 talik.

Bu prosessord takt chastottas personal kompishlab chiqarg

1972 yil Intel 8008

Bu prosessorda 2300 tranzistor mavjud edi, lekin u 8 razryadga ega edi va takt chastottasi esa 200kGts oshirdilar. Don lonkasteruning tarkibiga potativ personal kompyuterini yaratdi. Texnik xarakteristikasi:2300 tranzistor edi: ishlab chiqargan texnalogiyasi:3 nkm:manba ta'minoti:5V;takt chastottasi: 200 Gts umumiy razryadi esa.8.



1974 yil Intel 8080

Bu prosessor tezligi MGts ulanar edi ular umumiy ikkita edi. 8 bit razryadli edi. Tranzistorlar sonini 2 kl baravarga oshirdilar. Texnik xarakteristikasi 6000tranzistorlarga ko'tarildi:ishlab ciqarilgan texnologiyasi va manba ta'minoti o'sha-o'shaligicha qoldi. Lekin takt chastottasi 2 Mgts ko'tarildi; umumiy razryadi esa 8 qoldi.

1978 Intel 8086



Bu prosessor chastotasi 10 MGts ga ko'tarildi. Uning o'zagida IBM PS firmasi kompyuterlari chiqarila boshladi. Texnik xarakteristikasi 29000 tranzistorlarga oshdi, ishlab chiqarilgan texnologiyasi va manba ta'minoti o'sha o'shaligicha qoldi.Takt chastotasi4,77-10 MGts ko'tarildi: prosessor razryadi 16 edi:ma'lumotlar shinasi 16 razryadli: Adresli shinasi 20-razryadl; umumiy razryadliligi 16 razryadli.

1979 yil Intel 8088.

Oldingilardan ajralib turardi chunki umumiy ma'lumotlar shinasi 8-bitli bo'lganligi uchun.

1982 yil.Intel 801868

Texnik xarakteristikasi 134000 tranzistori manbalarning kuchayishi 5V: takt chastottasi 6 MGts prosessor 16 razryadli:ma'lumotlar shinasi 16-razrayadli:adreslar shinasi-20razryadli umumiy razryadliligi 16 razryadli.

1982 yil Intel 80286.

Har qanday dasturni bajarish qobilyatiga ega edi. Texnik xarakteristikasi 134000 tranzistori, manba kuchlanishi 5 V:takt chastotasi 6-12 MGts: prosessor 16 razryadli ma'lmotlar shinasi 16 razryadli;adres shinasi 24 razryadli; mumumiy razryadliligi 16 razryadli.

1985 yil intel 386 R TM DX

Birinchi aqoniy SPU ko'p masalali (unda Windovs 95 ham islar edi. Kod nomi P9: texnik xarakteristikasi :275000 tranzistorlari:takt chastotasi16-32 MGts :prosessor 32-razryadli ma'lumotlar shinasi 32 razryadli;(16-32 MGts);adres shinasi 32 razryadli:umumiy razryadliligi 32 razryadli.

1988 yil. Intel R 386 TMSX.

LOW-END versiya Intel R 386 TMDx. Kod nomi : P9. texnik xarakteristikasi: 275 000 tranzistorli:takt castottali: 16-32 mGts:prosessor 32 razryadli;ma'lumotlar sinasi16 razryadli(16-32 MGts) adres shinasi 24 razryadli: umumiy razryadliligi16 razryadli. Xamma Pentium LGʻYalarida xdr biriga 16 Kbaytdan aloxida buy-rukdar uchun, aloxida ma'lumotlar uchun sozlangan kesh-xotira va 2-darajali kesh-xotiraning sozlangan nazoratchisi (bu nazoratchini MP ning ichki chastotasida ishlashini ta'minlaydi) bor; maxsus-lashgan konveyerli apparatli kushish, koʻpaytirish va bulish blokla-ri bor bulib, ular siljib yuradigan nuktali amallarning bajari-lishini jiddiy tezlashtiradi.

1995yil intel Pentiyum Pro

1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686 (Rb) MP ning takdimot marosimi buddi va savdoga chiqarildi.Mikroprotsessor 2 ta kristalddan: MP ni uzidan va kesh-xoti-radan tashkil toptan. Lekin u Pentium bilan tulik. moe kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platami talab etadi. Pentium Pro 32-bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda esa xattoki Pentium ga birmuncha yutkazadi.

1999 yil Intel. Celeron R (Copper mene)

Celeron Coppermine to'plami asosida SSE instruktsiyasini davom ettiryapti. 800 MGts chastotta boshlanishidan bu prosessor 100MGts tezlikda ishlaydi. kod nomi:Coppermine, texnik xarakteristikasi28,1mln.tranzistorli ishlab chiqargan texnologiyasi 0,18 mln:takt chastotasi 566-400 MHts:Kesh 1 chi darajali 16 Kb;kesh ikkinchi darajali 128 kb; prosessor 64 razryadlima'lumotlar shinasi 64 razryadli razyomi Soket 370.Yangi sxematexnik echimlar tufayli ular ShK lar uchun yanada yukorirokunumdorlikni ta'minlaydi. Bu yangiliklarning bir kis-mi "dinamik bajarilish" (dinamic execution) tushunchasi bilan bir lashtirilishi mumkin, bu 14 ta pogonali superkonveyerli struktura (superpi pelining), boshqarishni shartli uzatishlarda

dasturning tar-moklanishini oldindan aytish (branch prediction) va muljallangan tarmokdanish nuli buyicha (speculative execution) buyruqlarning ba-jarish borligini bildiradi.

Izox,. Ko'p masalalarni, ayniksa iktisodiy masalalarni echish das-turlarida ko'p sO'nli boshqarishni shartli uzatishlar mavjud. Agar protsessor utish, tarmokdanish yunalishini oldindan ayta olsa, u xolda uning ish unumdorligi xisoblash konveyerlarini yuklashni optimallashtirish xisobiga sezilarli ortadi. Pentium Pro protsesso-rida oldindan turri aytish extimolligi 90%, Pentium da esa 80%.

256 — 512 Kbayt sirimli kesh-xotira — Pentium protsessorla-ridagi yukori unumli tizimlarning majburiy xususiyatidir. Lekin ularda sozlangan kesh-xotira katta bulmagan (16 Kbayt) sigamga ega, uning asosiy kismi esa protsessordan tashkarida asosiy platada joylashadi. Shuning uchun u bilan ma'lumotlar almashish MP ning ichki chastotasida emas, balki odatda 2-3 marta past bo'lgan taktli generator chastotasida amalga oshiriladi, bu esa kompyuterning umumiy tezkorligini pasaytiradi. Pentium Pro MP da 1-darajali kesh-xotira xam (8 Kbayt dan buyruqdar va kiymatlar uchun) va 256 yoki 512 Kbayt sirimli 2-darajali kristall kesh-xotira xdm bor bulib, ular mikroprotsessorning uzini platasida joylashgan va MP ning ichki chastotasida ishlaydi.

Pentium MMXva Pentium II mikroprotsessorlari

1997 yilning yanvarida va iyunida multimedia texnologiyasida ishlash uchun modernizatsiya kilingan va moe ravishda Pentium MMX (MMX — Multi Media eXtention) va Pentium II savdo markalarini olgan Pentium Pro mikroprotsessorlarining takdimot marosimi buddi.Pentium MMX MP audio- va videoma'lumotlarni kayta ish-lashga muljallangan k^shimcha 57 ta buyruq, ikki marta katgalashgan (32 Kbayt gacha) kesh-xotira, Pentium Pro MP dan olingan tarmok-lanishlarni oldindan aytish yangi blokini va b. uz ichiga oladi. Shuning xisobiga unda Pentium MP ga nisbatan 1 millionta tran-zistorli element ko'prokdir.Bu mikroprotsessorlarni samarali ishlatish uchun barcha eski das-turlarga (shu jumladan Windows 95, Windows NT operatsion tizim-lariga xdm) moslashtiruvchi dasturli lavxdlarni kushish kerak; as-lida esa, ularsiz xam Pentium MMX MP oddiy Pentium MP dan birmuncha unumlirokdir. Pentium MMX MP oddiy ilovalarni ba-jarishda Pentium MP ga Karaganda 10-15% tezkoProkdir, yangi 57 ta buyruqni ishlatib multimedia ilovalarini bajarishda esa u 30%

ga tezkoProkdir (takkoslash uchun Pentium Pro MP oddiy ilovalar-ni bajarishda Pentium MP ga Karaganda, taxminan 20% tezkoProkdir). Pentium MMX nyng xonalarini xisobga olgan xolda yozilgan dasturlar oddiy Pentium MP li ShK larda ishlay olmaydi.

Pentium MMX MP uchun Socket 7 raz'yomli (ajratgich), MMX kullab-kuvvatlaydigan yangi BIOS li va ikkita ta'minot kuchlanish-li (2,8 va 3,5 V) tizimli plata talab etil ad i.

Pentium II MP boshka xamma MP larga nisbatan uzgacha tuzi-lishga ega, xususan, u uncha katta bulmagan plata-kartrij kurinishida bajarilgan bulib, unta protsessorning uzi (Pentium Pro da 5,5 mln ta tranzistor bo'lsa, unda 7,5 mln ta tranzistor bor) va umumiy xajmi 512 Kbayt bo'lgan ikkincha darajali kesh-xotiraning turtta mikro-sxemasi joylashtirilgan. Protsessorning uz mikrosxemasida joylash-gan 1-darajali kesh-xotira Pentium Pro MP da bor bo'lgan 16 Kbayt urniga 32 Kbayt sigimta ega, lekin 2-darajali kesh-xotira MP ning ichki chastotasida emas, balki ikki marta kichik chastotada ishlaydi.

Pentium II MP 0,35 mikrO'nli texnologiya asosida ishlab chika-riladi va 2,8 V ta'minot kuchlanishini ishlatadi. Uning uchun, tabi-iyki, boshka barcha Pentium larga nisbatan uzgacha tizimli plata talab etiladi.

Shunday kilib, MMX-tizimni yaratish uchun quyidagilar mavjud bulishi kerak:

• pentium MMX yoki Pentium II mikroprotsessorlari;

- ushbu mikroprotsessorlarni kullovchi tizimli plata;
- bu protsessorlarning kuChiimcha buyruqlarini ishlatishga yunal-tirilgan dasturli ta'minot. Bularning xammasini mikroprotsessorni tanlahtsa inobatta olish kerak.



Ikki yildan so'ng Intel Pentium II firmasida jiddiy raqib paydo bo'ldi. 1997 yil mikroprosessor formida AMD firmasining bosh administratori Djeri Sanders K7protssesorlar tasviri tushirilgan prizintatsiyasini taqdim etishi bu firmaning yangi avlod mikroprosessorlarini yaratganini ko'rsatdi. 1997 yilning bahorida yaratilgan Pentium 2 mikroprosessorlari yaratuvchilar Soket 7 dan vos kechishdi. O'zining oxirgi yutuqlardan foydalangan holda Slot 1 interfeysini yartdi. Markaziy mikroprosessorlar fuksiyasini

bajaruvchi barcha modul to'g'ri burchakli korpusda joylashgan. X 86tipidan protsessor yaratuvchilari yana AMD Cyrix va IDT Centaur soket 7 interfeysi o'zagida mikroprosessorlar ishlab chiqarishini davom etdi. Bu esa Slot 1 interfeysi uchun intellar firmasi boshqa ishlab chiqaruvchilarga litsenziya bermaganini anglatadi. Slayddan ko'rinib turganidek K7 mikroprosessorlari xuddi Pentium II sxema platasini o'zida mujassamlashtirilgan.

Amalda Sandirsning Ma'lumotiga qaraganda K7 protsessori Pentium II dan yaxshi bo'lmasada lekin uni am Slot 1 ga qo'yisimiz mumkin. Sandars e'tiborini qaratgan da asosiy farqi shundaki, u shina interfeysiga bog'liq. K7 ishlab chiqaruvchi Pentium II ishlatuvchi P6 shinali interfeysidan bosh tortdilar. Alp larga 21264 Dijital firmasi mukroprotsessorlarining paydo bo'lishi kutilmoqda.

Mikroprosessor firmasi Dddijital firmasi aytib o'tganidek shinali protkol qabul qilishda EV6 mikroprosessorlarini Shaxsiy kompyuterlarini ishlab chiqarishga ruxsat berdi.

1998 yilda bo'lib o'tgan mikroprosessor forumulgacha AMD K7 to'liqligicha ma'lumot berishni xoxlamaydi. otni qayta ishlashni funksional tugallangan dasturi-boshqaruv moslamasidir.

Mikropssesorlar quyidagi vazifalarni bajaradi;

Asosiy xotirada o'qish va buyruqni deshifrash;

Tezkor xotiradan (TX) ma'lumotlar va tashqi moslamalar registrlar adapterlarini o'qish;

Tashqi qurilmaga (TQ) xizmat qilish uchun adapterlardan so'rov va buyruqlarni qabul qilish va qayta ishlash;

Ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni TX va TQ adpterlari registrlariga yozish;

SHK ning barcha uzel va bloklari uchun boshqaruvchi signallar ishlab chiqis.

Birinchi mikroprossesor 1971 yilda 1 Intel (AQSH) firmasi tomonidan chiqarildi. Hozirgi paytda bir necha yuz turli xil mikroprossesorlar chiqarilmoqda. Biroq eng mashhur va keng tarqalgan Intel va Intelga o'xshash firmalar mikroprossesoridir. Barcha mikroprossesorlarini uch guruhga bo'lish mumkin.

buyruqlarning to'liq to'plami bo'lgan CISe tipidagi MP (International Business Mashina) turidagi zamonaviy SHK larning ko'pida CISe tipidagi MP dan foydalinadi, ulardan eng ko'p tarqalganlarning xarakteristikasi quyidagi jadvalda berilgan.

80486 DX mikroprosessorlari va undan keyingi barcha modellar ichki chastottasi ko'payib brogan holda ishlaydi. Masalan,DX 2MP da ichki chastottasi taktli chastottadan ikki marta DX4MP da-3 marta yuqori. MP ning faqat ichki chizmalari oshib boruvchi chastottada ishlaydi. Mp chizmasiga oid barcha tashqi chizmalar. Shu jumladan tizimli platada ham joylashgan chizmalar odatdagi chastottada ishlaydi.

MP ning ayrim tavsiflarini ko'rib o'tamiz:

- ♦ 80386 MP dan boshlab buyruqni konvayer usulida bajarish MP ning bir qismidan boshqasiga natijalarni bevosita uzatishda MP turli qismlarida izchil buyruqlarning turli taktlarini bir paytning oʻzida bajarishdan foydalaniladi. Buyruqlarni konveyer usulida bajarish SHK samarali tez ishlashini 2-3 marta oshiradi:
- ♦ 80 286 MP dan boshlab ko'p vazifali ish (ko'pdasturlilik) va unga tegishli holda xotiran muhofazalash imkoniyati mavjud bo'ladi:

Pentium Pro mikroprosessorlari.

1995 yil sentyabrda Pentium Pro savdo markali 80686 (P6) MP ishlab chiqarila boshlaydi. Yangi chizma mexanik qarorlar tufayli ular SHK uchun ancha yuqori ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Bu yangiliklarning bir qismini dinamik ijro tushunchasi bilan birlashtiris mumkin, u birinchi novbatda 14 pogʻonali superkonveer tuzilma boshqarishni shartli uzatishda dasturlar tarmoqlanishni oldindan aytish va tarmoqlanishning taxmin qilinayotgan yoʻli boʻyicha buyruqlarni bajarishni anglatadi.

256-512 Kbayt sig'imli kesh xotira Pentium prosessorlaridagi yuqori samaradorlik tizimining majburiy atributidir. Biroq ularda o'rnatilgan kesh xotira uncha uncha katta bo'lmagan sig'imga (16 Kbayt) ega uning asosiy qismi esa prosessordan tashqarida "Ona" plataga joylashgan. Shu bois u bilan ma'lumot almashinuvi MP ning ichki chastottasida emas,balki odatda 2-3 marta quyi bo'lgan taktli genorator chastottasida ro'y beradiki, bu kompyuterning tezkor ishboshini kamaytiradi.



256-512 K bayt sig'imli Pentium Pro kes xotira MP da mikroprosessorning o'zida joylashgan.





Bu mikroprosessorlari o'ziga xos qo'shimmcha prosessorlar kutib, Pentium MP ga xos bo'lgan 80486 MP uchun ish rejimi va samarali xarakatlanishini ta'minlaydi. Pentium tavsiflari va mikroprosessorlarini yaxshilovchi Over Dreve MP lar yuzaga keldi.

RISE tipidagi mikroprosessorlar faqat qa'tiy, ko'pincha dasturiy buyruqlarda uchrovchi to'plamdan iborat bo'ladi. Ancha murakkab buyruqlarni bajarish zaruriyati tug'ilganda mikroprosessorda ularni oddiylardan aftomatik yig'ish amalga oshiriladi. Bu MP larda har bir oddiy buyruqni ularni qo'yish va parallel bajarishga 1 mashina takti sarflanadi.

(CISC) tizimidagi hatto eng qisqa buyruqni bajarishga ham odatda 4 takt sarflanadi.

RISC tipidagi mikroprosessorlar juda yuqori tez harakatlanishga ega, biroq dasturiy jihatdan CISC ning mikroprosessorlariga o'zaro mos kelmaydi:

IBM PS tipidagi SHK uchun ishlab chiqilgan dasturlarni bajarishda ular CISC tipidagi MP larni dasturiy darajada faqat modellashtirish mumkiin, bu hol ularning islab chiqarish samaradorligini keskin kamaytiradi.

Barcha yangi MP lar 0,5 km tarkibidagi chiqiqli hajmda elementlarni ta'minlovchi texnologiyalar asosida yaratiladi. An'anaviy 80486 MP va Pentium-66 da 0,8 mkm elementlar foydalanilgan.

Elementlar hajmlarining kamayishi quydagi imkoniyatlarni ta'minlaydi:

- *MP taktli chastottasini 100 MGS va undan yuqorida oshirish, chunki tez harakatlantirishni oshirishning tarmog'I "yorug'lik" tarqalishi tezligining (300000 km/sek) yetishmasligidir;
- *3,3 V ta'minoti (standart 5 V o'rniga) kamaytirilgan kuchlanishdan foydalanishdan imkon beruvchi MP qizib ketishini kamaytirios.

MP funksional jihatdan ikki qismga bo'linadi:

*operatsiyaviy, u boshqarish moslamasi, arifmetik-mantiqiy moslama va mikroprosessor xotirasini o'zida saqlaydi.

5-Mavzu:Ko`p prosessorli haqidagi ma`lumotlar. Reja:

- 1)Ko'p protsessorli platalar haqida
- 2)Pentium tipli protsessorlar
- 3) Hyper Threading texnologiyasi yoki bir SRU doirasida "ikki protsessorlik" nazariyasi

Ko'p protsessorli asosiy plataga bittadan ortiq mikroprosessor(odatda ikkita) Pentium tipli va undan yuqori protsessor o'rnatish mumkin. Protsessor bitta chastotada ishlab umumiy xotirani va shinani bo'lib oladi. Xar bir protsessor uchun olo'ida tashqiy kesh mavjud. Protsessorlar asosiy plataga bevosita yoki maxsus perexodnik modul orqali qo'yiladi.

IBM PC ni ko'p protsessorli sistemasi simmetrik (SMR) arxitekturaga ega bo'lib, ikkala protsessor xam teng xuquqli, xar biri masala echishda bir xil imkoniyatga ega.Ko'p protsessorli sistemalarini to'la imkoniyatlaridan faqat Windows NT, Soloris, Sio UNIX MRX, UNIX Ware, Linux kabi sistemalar bilan birgalikda foydalanishganda erishish mumkin.Ko'pchilik ko'p protsessorli platalar oz sondagi protsessorlar bilan ishlay olishi oldindan taminlangan. Bu xollardan ishlatilmaydigan protsessor o'rni bo'sh qolishi yoki zaglushka bilan berkitilishi mumkin. Personalp Komppyuter asosiy qurilmasi bilan monitor o'rtasidagi aloqani videoni karta deb nomlanuvchi kontroller o'rnatadi. U 4 ta asosiy qurilmalardan iborat: xotira, kontroller, SAP va doimiy xotirlash qurilmasi.

Video xotira tasvirlarni saqlab turish uchun xizmat qiladi. Uni xajmidan video kartani AxBxC imkoniyati kelib chikadi. Bu erda A-gorizontal buyicha nuqtalar soni, V-vertikal bo'yicha nuqtalar soni, S-xar bir nuqtani ranglari soni. Masalan 640x480x16 uchun 256 kbayt xajmi etarli, 800x600x256 uchun 512 kbayt, 1024x768x65536 (boshqacha belgilanish 1024x768x64k)-2Mbayt va xo kazo.

Ranglarni saqlash uchun butun sondagi razryadlar ishlatiladi.Videokontroller videoxotiradagi tasvirni chiqarish, uni regeniratsiya qilish, ekranni yoyish signalini tashkil etish va mikroprosessorlar bilan aloqani tashkil etadi.

SAP (Sifro-analogovqy pereobrazovatel) raqami informatsiyalarni analogovoy signalga aynaltirishni bajaradi. U natijaviy berilganlar oqimini tashkil etib, ranglar inteksivligini monitorga uzatadi. Barcha xozirgi zamon monitorlar analogovoy video signalini ishlatadi, shuning uchun ranglarni o'zgarish diopozoni SAP parametrlariga boliq.

Video DXK(Video-ROM)doimiy xotirlash qurilmasi, bo'lib unga video-BIOS, ekran shriftlari, xizmatchi jadvaldlar va boshqalar yozilgan. Video DXK ga markaziy protsessor to'ridan to'ri murojat qiladi. DXK dagi programmalarni ichiga tushish video konrollerlariga va xotiraga murojat qiladi. Bu doimiy xotira faqat adapter va oslar MS DOS, Novell, Netware va boshqalarni birlamchi ishga tushirishni bajaradi, Windows, OS/2 operatsion sistemalari doimiy xotiraga muxtoj emas, ularni videodrayverlari adapterni boshqarish uchun doimiy xotirani ishlatmaydi. Faqat ular MS DOS da ishlagan paytida ishlaganlardagina foydalaniladi.

MDA (monochrome Disrlay Adarter-displeyni monitor adapteri)-tekstli rejimda ishlaydi.

HGC (Hercules Grarhics Cord-Hercules grafik kartasi). MDA ni kengaytirilgan varianti, grafik rejimida nuqtalar soni 720x348, Hercules firmasi tomonidan ishlab chiqilgan!

EGA (Enhanud Grrrhics Adorter-yaxshilingan grafik adarter)-CGA (Color Grarhies Adarter) ni rivojlantirilgan varianti.

MCGA (Multicolor Grarhies Adarter-ko'p rangli grafik adapter)-RS/2 tip Komppyuterlari uchun mo'ljalangan. Imkoniyati 640x400 tekst uchun 80x25 ni beradi, grafikada 320x200x256.

VGA (Video Grarhies Arry-vizual grafika to'plami) MCGA ni kengaytirilgan varianti. Tekislik rejimida nuqtalar soni 720x400.

SVGA (Surer VGA-VGA dan"yuqori")-kengaytirilgan VGA. YUqori imkoniyatlar qo'shilgan, qo'shimcha servisli. Video rejimlari 800x600, 1024x768, 1152x864. Ranglarni ajratish maydoni 65536 (yuqori rangli) gacha.

Yangilik

Hyper – Threading texnologiyasi yoki bir SRU doirasida "ikki protsessorlik"



Intel korporatsiyasining aytishicha, bu texnologiyasi (2002 yilning 14 noyabrida rasmiy ravishda e`lon qilingan) oz emas koʻp emas, balki "ahamiyati boʻyicha 386\387, Pentium yoki Pentium pro protsessorlari yangi mikroarxitekturasi paydo boʻlishi kabi ilgarigi voqealar teng hisoblanagan Inteldan navbatdagi mikrorevolyutsiya hisoblanadi. Biz davr voqeasi guvohlari boʻldik. Aynan shaxsiy kompyuterlardan foydalanuvchi keng ommaga multiprotsessorning kirib kelishining guvohi boʻldik" (Aleks Karabuto). Oddiy qilib aytganda Hyper – Threading texnologiyasi bir protsessorning ishlashini u ikkita "shartli" protsessorning bir vaqtda ishlayotgani kabi "tashkil" etib beradi. Bizga allaqachon (masalan menga Pentium 4 dan boshlab) ish joyi uchun personal kompyuterlar uchun ikki protsessorli konfiguratsiyalar ma'lum, ya'ni bitta "materinskaya" platada ikkita protsessor turishidan xabarimiz

Biz zamonaviy operatsion sistemalarda (bugun xatto Microsoft Windows turkum oilasi uchun ham multizadachnost (ko'p masalalarni bir vaqtning o'zida bajarish) vazifalari mumkindir, OS Linux yoki Unix ga o'xshashlarning boshidan ko'p masalaligini aytmasa ham bo'ladi) xatto odddiy ofis dasturlarida bir vaqtning o'zida matn muharririda bir necha hujjatlarni tahrir qilish, jadval va ma`lumotlar lokal bazasida ishlar olib borish (Excel va Access), printerda xujjatlarni chop etish, elektron pochta bilan ishlash va kimningdir Web-

saytini kurib chikish mumkin va bu jarayonlar «bir tekisda», doimiy qum soati paydo bo'lishlarisiz olib boriladi. Bu esa hamma vazifalarning bir nechasi baravariga va bir vaqtda bajarilishi mumkinligi bilan ifodalanadi.



Ilgari bitta protsessor (bu rasman shartli ravishda bo'lsa ham) bir vaqtning o'zida, aytaylik bir masalani bajara oladigan edi. Shuning uchun mutaxassislar Intel Pentium yoki AMD Athlon XP bazasida ishlovchi, nisbatan qimmat bo'lmagan ikki protsessorli stantsiyalarni yiqqanlar. Ha, to'g'ri men yanglishganim yo'q, aynan XR. Agarda yanglishmasam Athlon XP 1600 gacha (balki shuning uchun ham ularni kunduzi chiroq yoqib topa olmaymiz). Birinchi bo'lib AMD marketologlarining aqllari ishlab qoldi, ular arzon bo'lgan Athlon XPlarda ko'p protsessorlikni ta'minlashni (aslida esa ikkiprotsessorlikni) "o'chirib" qo'ydilar va sotuvga ancha qimmatroq (balki qandaydir unumdorlikka egadir) Athlon MP protsessorlarni taklif etdilar (MRko'p protsessorlilikni Buning natijasida hozirgi kunda AMD Athlon MP 1600 protsessori 118 \$ turadi, xuddi shunday, lekin "delyonniy" (kesilmagan) Athlon XP 1600 –56 \$ turadi. Narxlar roli rosa ikki barobar gimmat. Umuman hammasi AMD da ishlovchi inson farovO'nligi uchun. Intel da protsessorlik bo'yicha yana ham chigal vaziyat yuzaga Pentium 4 dan boshlab (Willamette yadrosi ham, Northwood yadrosi ham) ko'p serverlar protsessorlilik ta`minlanmagan. Faqatgina va ishchi stantsiyalar mo'ljallangan Intel Xeon (Foster (Willamette) protsessor yadrolari yoki Prestonta (Northwood)) qimmat professional protsessorlarida ikki protsessorlik ta`minlandi. (Intel Xeon MR protsessorida- turttagacha protsessorlar). Ana shu holatda Pentium 4 da ikki protsessorlik protsessor raz'yomi darajasida "uzib" qo'yilib erishilgan. (ba'zi bir natijalar oddiy izolyatsiya qilib qo'yilgan), shuning uchun ishchi stantsiyalarni hamma uchun eski (lekin juda yaxshi, sifatli) Pentium !!! bazasida yig'ishga to'g'ri keldi.



Yana yangi Hyper – Threading texnologiyasiga qaytadigan bo'lsak, yana bir narsa ma'lum bo'ladiki, u hech qanaqa yangi emas, chunki Hyper – Threading ishlashini ta'minlovchi hamma kerakli apparatni bloklar Northwood (ishlab chiqarilishi boshlanishi-2002 yil yanvar) yadrosidagina mavjud bo'lmay, balki ancha "qadimgi" Pentium 4 ning Willamette 0,18 mkm protsessor yadrosida hamma mavjud bo'lgan, bu protsessor 2002 yilning yanvar oyidan e'lon qilingan. Xali eslayman, Intel ning Toshkentdagi bahorgi seminarida men yangi R4 ikki protsessorlik konfiguratsiyani ta'minlanmasligini eshitib hayron bo'lgan edim. Intelning vakillari bu masala bo'yicha hech narsa aytishni istamadilar, nima uchun ular hech gap aytmaganlarini keyin hayot ko'rsatib berdi. Men sizga aytsam 2002 yilning 14 noyabridan Pentium 4 3,06 GGts protsessoridan boshlab Hyper – Threading texnologiyasi oxiri ish joyi personalь kompyuterlari dunyosiga ham kirib keldi, uning narxini hisobga oladigan bo'lsak

(taxminan 600\$) u bizga hali zamon etib kelishini o'ylamasa ham bo'ladi. Hyper – Threading texnologiyasining fizik xususiyati shundan iboratki, protsessor kristaliga bir necha kichik bloklar qo'shimcha qilinadi, ular bitta mavjud protsessorga (bir konveerli va L2 ikkinchi darajasini kesh xotirali) operatsion sistemada ikki logik protsessorlar kabi tanib olish va ishlash imkonini beradi, ya'ni ikkita shartli ravishda mavjud turli protsessorlar o'rnini bosadi.

6-Mavzu:Mikroprosessor tuzilishi,boshqarish qurilmasi Reja:

- 1)Mikroprosessor tuzilishi
- 2) Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi
- 3) Mikroprosessorlar strukturaviy tuzilishi
- 4) i8086 mikroprosessorni tuzilishini sxemasi

Mikroprosessorning tuzilishi.

Boshqarish qurilmasi - funksiyasi buyicha shaxsiy kompyutening eng murakkab qurilmasi xisoblanadi. U mashinaning barcha bloklariga yetkaziladigan boshqarish signallari kayta ishlaydi.

Buyruqlar registori - buyruqlar kodi saklanadigan registor. Bu erda bajariladigan operatsiya va operandlar manzili joylashadi. Buyruqlar registori mikroprosessorning interfeysli kismda joylashadi. U buyruqlar registri bloki deb ataladi.

Operatsiyalar deshifratori - ushbu mantikiy blok buyruqlar registridan keladigan operatsiya kodiga mos chikish yulini tanlaydi.

Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi (PZU) - uz yacheykalarida boshqaruvisignallarni saklaydi. Ushbu impulslar SHK bloklaridagi boʻladigan axborotni kayta ishlash operatsiyalarni boshkaradi. Impuls operatsiyalar deshifratori tanlagan operatsiya kodiga muvofik. Doimiy xotira qurilmasidan kerakli signallar ketma-ketligini ukib oladi.

Berilganlar, adreslar, instruksiyalar kodli shinalar - mikroprosessorning ichki shina kismi. Umuman olganda boshqarish qurilmasi quyidagi asosiy protseduralarni bajarish uchun kerakli signallarni yaratadi.

- Schyotchik-registrdan dasturning keyingi buyruqlari joylashgan operativ xotira yacheykalarini tanlash;
- Operativ xotira yacheykalaridan keyingi buyruq kodini tanlash va buyruqlar registriga tanlangan buyruqni yuborish;
- Operatsiya kodi va tanlangan buyruqni kayta shifrlash;
- qayta shifrlangan kodga mos doimiy xotira yacheykalaridan boshqarish impulslarini o'qishva bloklarga yuborish;

buyruqlar registri va mikroprosessor registrlaridan operandlarning tashkil etish adreslarini o'qish;

operatsiya natijalarini xotiraga yozish;

dasturning keyingi buyrugi adresini aniklash;

Arifmetik mantikiy qurilma axborotni kayta ishlash jarayonida arifmetik va mantikiy operatsiyalarni bajarish uchun xizmat qiladi. Arifmetik mantikiy qurilmaodatda ikkita registr summator va boshqarish sxemasidan tashkil topgan bo'ladi.

Summator - hisoblash sxemasi, unga kelayotgan ikkilik kodlarini qo'shish amalini bajaradi.

Xotiraning tezkor yacheykalari - registrlar ikki xildagi uzO'nlikda:

1-registr 2 suz razryadida

2-registr 1 suz razryadida.

Operatsiya bajarilayotgan paytda 1 registrda 1 son joylashadi, operatsiya natija;

2- registrda 2 sonni kabul qiladi va boshka xech narsani kabul kila olmaydi.

registr berilganning kodli shinasidan axborotni ukiydi va shu shinalar orkali uzatadi.

Boshqarish sxemasi kodli shinalardan boshkaruv signallarini kabul qiladi va ularni registr va summatorlarning ishini boshkaradigan signalga uzgartiradi.

Arifmetik mantikiy qurilmaarifmetik amallarni fakat butun ikkilik sonlari ustida bajaradi (Q, *,/,-).

Xaqiqiy va o'nlikka utkazilgan sonlar bilan bo'ladigan amallar fakatgina matematik soprotsessor yoki maxsus dasturlar yordamida amalga oshiriladi.Mikroprosessorlar strukturaviy tuzilishi jihatdan quyidagi qismlardan tashkil topgan:

Xotira sistemasi;

Tanlash va dekodrlash qurilmasi;

Buyruqlar buferi;

Taksimot va bajarish qurilmasi.

Bu qismlarning o'zi o'z navbatida quyidagilardan tashkil topgan.

Xotira sistemasi quyidagilardan tashkil topgan:

- Sistema shinasi;
- Birinchi darajali kesh xotira;
- Ikkinchi darajali kesh xotira;
- Xotiraga va buferga surovnomalarni o`rnatish qurilmasi.

Tanlash va dekodirlash qurilmasi quyidagilardan tashkil topgan:

- instiruksiyalarni tanlash qurilmasi;
- o`tishlar bashorati buferi;
- instirukciyalarni dekodrlash;
- registrlar jadvali va boshqarishni mikrodasturlashtirish bloki.

Ma'lumotlarni o'lchagich texnikasida, telemexanikada, teleboshqarish va telerostlash sistemalarida elektrik va noelektrik bo'lgan kattaliklarni o'lchaganda mikroprosessor quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

O'lchash chegaralarini avtomatik ravishda belgilash, additiv va multiplikativ xatoliklarni tuzatish;

Oʻzgaruvchan va oʻzgarmas toklarni taqqoslovchi qurilmalardatenglash jarayonini avtomatik ravishda boshqarish;

Qiymatlarni birlamchi qayta ishlash, eng katta qiymatdan oʻzgarishini aniqlash, chegara shartlariga yaqinlashish vaqtlarini

(nuqtalarini) aniqlash, maksimum — minimum (eng katta yoki eng kichik) nisbatlarini hisoblash, doimiy qiymatlarga koʻpaytirish va boʻlish;

Statik qiymatlarni qayta ishlashda aniq vaqt oraligʻida tekshirilayotgan kataliklarning oʻrtacha qiymatini aniqlash; variatsiyalarni,dispersiyalarni,oʻrtacha kvadrat qiymat va boshqalarni hisoblash;

Qilinayotgan sarflarni hisoblash, termoelementlarning nochiziqli tavsifini hisobga olgan holda ularning haroratini hamda atrof-muhit haroratini aniqlash;

Mikro-EHM bloklarini tutashtirish sxemasi


Biror shinaga axborotlar mikro-EHM ning faqat bitta blokidan kelishi mumkin. Masalan, ma'lumotlar blokiga axborotlar birorta kiritish portining MP, OXQ, DXQ bloklaridan faqat bittasi orqali kelishi mumkin. Bunga erishish uchun har bir portning har bir chiqish shina chizig'iga buferli sxema kiritilgan.Buferli sxemani talab qilingan holatga o'tkazuvchi signallar boshqarish qurilmasi (BQ) dan keladi. SHunday qilib, BQ ma'lumotlarni shinaga beruvchi EHM blokini tanlaydi.

Mikro-EHM larda axborotlarni almashish

MP dan xotiraga. Xotiraga yozish amali MP dan ma'lumotlarni tanlangan xotira yacheykasiga uzatish orqali bajariladi. Bu quyidagicha amalga oshiriladi


- 1) ma'lumotlarni yozish zarur bo'lgan xotira yacheykasi adresi MP dan xotiraga keladi;
- 2) adresni adres selektori yordamida deshifrovka qilinadi;
- 3) MP xotiraga ma'lumotlarni beradi va bir vaqtda boshqaruvchi yozuv signalini uzatadi;
- 4) ma'lumotlar berilgan adres bo'yicha xotira yacheykasiga kiritiladi.

<u>Xotiradan MP ga.</u> Xotiradan o'qish amali MP xotira yacheykasidagi mavjud ma'lumotlarni uzatish orkali bajariladi (1.2.2 - rasm):



1.2.2-расм

- 1) MP ga uzatilishi zarur bo'lgan xotira yacheykasi adresi MP dan xotiraga keladi;
- 2) adresni selektor adresida deshifrovka qilinadi;
- 3) MP xotiraga hisoblash signalini yo'llaydi;
- 4) xotira yacheykasidagi ma'lumotlar MP ga kelib tushadi. Kiritish qurilmasidan MP ga.



1.2.3-расм

Informatsiya (ko'pincha programma) doimo DXQ, da saqlanadi.Uni faqat o'qish mumkin uni almashtirish yoki yangilash mumkin emas. Uch turdagi DXQ mavjud:

- 1) mikro-EHM tayyorlovchi tomonidan programmalashtirilgan DXQ;
- 2) programmalashtirilgan DXQ (PDXQ);
- 3) RPDXQ (programmalashtirilmaydigan PDXQ) yoki o'chiriladigan PDXQ.

Bu ko'rilmalarda axborot ultrabinafsha nurlanish yordamida bir necha marta uchirilishi mumkin. Qayta programmalash PDXQ programmalovchi qurilma yoramida amalga oshiriladi.

OXQ - operativ xotira qurilmasi, bu shunday xotiraki, protsessor undan axborotni o'qishi eki unga ezib qo'yıshı mymkin. SHu sababli OXQ dan oraliq hisoblash natijalari va o'zgaruvchilarni saqlashda foydalaniladi hamda u mikro-EHM uchun o'ziga xos yozuv bloknoti hisoblanadi.Tok manbai uzilganda OXQ o'chib ketadi.

7-Mavzu:Mikroprosessor turlari, Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar.

Reia:

- 1)Mikroprosessorlarni guruhlarga ajratish
- 2)Mikroprosessorning turlari
- 3) CISC tipidagi, Pentium MMX va Pentium II , Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar.Mikroprosessorlar
- 4) Zamonaviy Mikroprosessorlar

Birinchi mikroprosessor 4004 mikroprosessori Intel firmasi (AQSH) tomonidan 1971 yilda chiqarilgan. Hozirgi vaqtda bir necha yuzlab turli mikroprosessorlar chiqarilmoqda, lekin eng ommaviy va keng tarqalgani Intel va Intelga o'xshash firmalarning mikroprosessorlaridir.

Barcha mikroprosessorlarni 3ta guruhga bo'lish mumkin:

- CISC tipidagi (Complex Instruction Set Command) to'liq to'plamli buyruqlar tizimi bilan MP;
- RISC tipidagi (Redused Instruction Set Command) qisqartirilgan to'plamli buyruqlar tizimi bilan MP;
- MISC tipidagi (Minimum Instruction Set Command) minimal to'plamli buyruqlar tizimi bilan va etarlicha yuqori tezkor MP (hozirgi vaqtda bu modellar ishlab chiqish bosqichida turibdi).

CISC tipidagi mikroprosessorlar

IBM PC tipidagi ko'pchilik zamonaviy SHKlar CISC tipidagi MPlarni ishlatadi.



Izohlar:

- 1. MP 80386,80486 mikroprosessorlarida SX, DX, SL va b. harfli o'zgartirish kiritilganlari bor (80486SX, 80486DX), ular bazaviy modeldan shinalar razryadliligi, taktli chastota, ishlash ishonchliligi, o'lchamlari, energiya iste'moli, kuchlanish amplitudasi va boshqa kattaliklar bilan farq qiladi:
- DX bazaviy model bilan deyarli mos keladi;
- SX va SL, xususan kichikroq shinalar razryadliligiga ega;
- SL va ayniqsa SLE energiyani tejaydigan, ixcham SHKda (Lap Top, Notebook) ishlatishga mo'ljallangan.
- 80486DX bu MP 80486ning boshlang'ich versiyasidir. U sozlangan matematik soprotsessor va o'lchami 8 Kbayt bo'lgan birinchi darajali kesh-xotiraga ega. Uning uchun maksimal chastota 50 MG; chastotani yanada oshirish MP uchun ma'noga ega emas edi, chunki ko'pchilik tizimli platalar bunday tezliklarda ishlay olmas edilar.
- 486SX modeli DXga o'xshash, lekin unda soprotsessor bloklangan. Bu ishlab chiqaruvchiga soprotsessorni testlash harajatlaridan xalos bo'lish va shu bilan maxsulot narxini kamaytirishga imkon bergan.

80486DX va undan yuqori mikroprosessorlar ichki chastotasini ko'paytirib ishlashi mumkin. Ko'paytirilgan chastota bilan MPning faqat ichki sxemalari ishlashi mumkin. MPga nisbatan hamma tashqi sxemalar, shu jumladan tizimli platada joylashganlari ham, oddiy chastotada ishlaydi.

486DX2—bu 486DXning ichki ikkilangan chastotali variantidir: masalan, 486DX266 tashqi 33 MGli chastotaga (tizimli plata ishlaydigan chastota) ega (shu MPli SHK 486DX50li SHKga taxminan o'xshash), lekin periferiya, tizimli plata, 2-darajali kesh-xotira, asosiy xotira, videokarta va b. sifatiga kamroq qat'iy talablar tufayli arzonroqdir.

- 486DX4 bu 4-avlod mikroprosessoridir (to'rt aynan shuni bildiradi, to'rtlangan chastotani emas); u DX2dan ichki kesh-xotirani 16 Kbaytgacha ko'paytirilganligi, uch marta orttirilgan chastotada ishlay olish imkoniyati (486DX4 100) va 5 Vm emas, balki 3,3 V kuchlanishli ta'minoti bilan farq qiladi.
- 2. Elementlar soni bu MP integral sxemasiga joylashtirilgan oddiy yarim o'tkazgichli elementlar soni. Texnologiya odatda elementning mikronlardagi o'lchami bilan tavsiflanadi.
- 3. Pentium Pro MP ikkita kristalldan: MPning o'zi va kesh-xotiradan tashkil topgan, ikkinchi kristall uning 256 yoki 512 Kbayt xotirasiga bog'liq ravishda 15,5 yoki 31 mln. yarim o'tkazgichli elementlarni o'z ichiga oladi. Bu 2-darajali kesh-xotira protsessor chastotasida ishlaydi, odatda esa 2-darajali kesh-xotira tizimli plata chastotasida ishlaydi.

Quyidagilarni ta'kidlash kerak:

• 80386 va undan yuqori MPda buyruqlar konveyerli bajariladi.

Buyruqlarning konveyerli bajarilishi — bu natijalarni MPning bir qismidan boshqa qismiga bevosita uzatishda, MPni turli qismlarida ketma-ket buyruqlarning turli taktlarini bir vaqtda bajarishdir. Buyruqlarning konveyerli bajarilishi SHKning tezkorlilik bo'yicha samaradorligini 2—3 marta orttiradi;

- 80286 va undan yuqori MPning hisoblash tarmog'ida ishlash imkoniyati;
- 80286 va undan yuqori MPning ko'p masalalar bilan ishlash(ko'p dasturlar bilan) imkoniyati va bunga mos xotira himoyasi.

Zamonaviy Mikroprosessorlar ikkita ish rejimiga ega:

- haqiqiy (bitta masalali), unda faqat bitta dastur bajarilishi mumkin va kompyuter asosiy xotirasining faqat 1024 Kbayti bevosita adreslanishi mumkin, qolgan (kengaytirilgan) xotiraga esa faqat maxsus drayverlar ulangandagina murojaat qilish mumkin;
- himoyalangan (ko'p masalali), bu rejimda birdaniga bir nechta dasturlarning bajarilishi, bevosita adreslash va SHKda bor bo'lgan barcha asosiy xotiraga to'g'ridan-to'g'ri murojaat gilish (qo'shimcha drayverlarsiz), uning bajarilayotgan dasturlar o'rtasida avtomatik taqsimlanishi va mos ravishda uni, begona dasturlar tomonidan murojaat qilinishidan himoyalash ta'minlanadi;
- 80386 va undan yuqori MPlarda virtual mashinalar tizimi rejimini qo'llab-quvvatlash.

Virtual mashinalar tizimi ko'p masalali ish rejimining yanada rivojlanishi bo'lib, unda har bir masala o'zining operatsion tizimi boshqaruvi ostida bajarilishi mumkin, ya'ni bitta MPda go'yo, parallel ishlaydigan va turli xil operatcion tizimlarga ega bo'lgan bir nechta kompyuterlar modellashtiriladi.

Pentium Mikroprosessorlari

80586 (R5) Mikroprosessorlari Intel firmasi tomonidan patentlangan Pentium tovar

markasi bo'yicha ko'proq ma'lumdir (boshqa firmalarning 80586 MP boshqacha belgilanishga ega: AMD firmasida K5,

Cyrix firmasida Ml va b.). Bu Mikroprosessorlar besh pog'onali konveyerli strukturaga

ega bo'lib, u ketma-ket buyruqlarning bajarilish taktlarini ko'p marotaba birgalikda ishlashini ta'minlaydi va yana boshqarishni shartli uzatish buyruqlari uchun kesh-buferga ega bo'lib, u dasturlarni tarmoqlanish yo'nalishini oldindan aytish imkonini beradi; samarali tezkorligi bo'yicha ular har bir buyruqni go'yoki bir takt ichida bajaradigan RISC MPlariga yaqinlashadi. Pentium 32 razryadli adresli shinaga

va 64-razryadli ma'lumotlar shinasiga egadir. Tizim bilan qiymatlarni almashish sekundiga 1 Gbayt tezlik bilan bajarilishi mumkin.Hamma Pentium MPlarida har biriga 16 Kbaytdan alohida buyruqlar uchun, alohida ma'lumotlar uchun sozlangan kesh-xotira va 2-darajali kesh-xotiraning sozlangan nazoratchisi (bu nazoratchini MPning ichki chastotasida ishlashini ta'minlaydi) bor; maxsuslashgan konveyerli apparatli qo'shish, ko'paytirish va bo'lish bloklari bor bo'lib, ular siljib yuradigan nuqtali amallarning bajarilishini jiddiy tezlashtiradi.

AMD kompaniyasi protsessorlari




AMD kompaniyasining ish joyi tizimi uchun protsessorlari Intel protsessorlariga o'xshab ikki "turga" bo'linadi – qimmatroq va unumlirog'i Athlon (XR.MP) va arzonrog'I – Duron. Duron bizda deyarli qo'llanilmaydi (sotilmaydi ham), AMDning o'zi ham ularni ishlab chiqarishni to'xtatmoqda. AMD Athlon protsessorlari shundoq ham CPU Intel Celeron narxlari kategoriyasiga kirib, mahsuldorligi esa Intel Pentium 4 bilan teng bo'lgani sababli Duron protsessori haqida biz ezmadik.



Pentium Pro Mikroprosessorlari

1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686 (R6) MPning taqdimot





Mikroprosessor 2ta kristalldan: MPni o'zidan va keshxotiradan tashkil topgan. Lekin u Pentium bilan to'liq mos kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platani talab etadi. Pentium Pro 32-bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda esa hattoki Pentiumga birmuncha yutqazadi.

Yangi sxemotexnik echimlar tufayli ular SHKlar uchun yanada yuqoriroq unumdorlikni ta'minlaydi. Bu yangiliklarning bir qismi "dinamik bajarilish" (dinamic execution) tushunchasi bilan birlashtirilishi mumkin, bu

14ta pog'onali superkonveyerli struktura (superpi pelining), boshqarishni shartli uzatishlarda dasturning tarmoqlanishini oldindan aytish (branch prediction) va mo'ljallangan tarmoqlanish yo'li bo'yicha (speculative execution) buyruqlarning bajarish borligini bildiradi.

Izoh, Ko'p masalalarni, ayniqsa, iqtisodiy masalalarni echish dasturlarida ko'p sO'nli boshqarishni shartli uzatishlar mavjud. Agar protsessor o'tish, tarmoqlanish yo'nalishini oldindan ayta olsa, u holda uning ish unumdorligi hisoblash konveyerlarini yuklashni optimallashtirish hisobiga sezilarli ortadi. Pentium Pro protsessorida oldindan to'g'ri aytish ehtimolligi 90%, Pentiumda esa 80%.

256 — 512 Kbayt sig'imli kesh-xotira — Pentium protsessorlaridagi yuqori unumli tizimlarning majburiy xususiyatidir. Lekin ularda sozlangan kesh-xotira katta bo'lmagan (16 Kbayt) sig'imga ega, uning asosiy qismi esa protsessordan tashqarida asosiy platada joylashadi. Shuning uchun u bilan ma'lumotlar almashish MPning ichki chastotasida emas, balki odatda 2-3 marta past bo'lgan taktli generator chastotasida amalga oshiriladi, bu esa kompyuterning umumiy tezkorligini pasaytiradi. Pentium Pro MPda 1-darajali kesh-xotira ham (8 Kbayt dan buyruqlar va qiymatlar uchun) va 256 yoki 512 Kbayt sig'imli 2-darajali kristall kesh-xotira ham bor bo'lib, ular Mikroprosessorning o'zini platasida joylashgan va MPning ichki chastotasida ishlaydi.

Pentium MMX va Pentium II Mikroprosessorlari

1997 yilning yanvarida va iyunida multimedia texnologiyasida ishlash uchun modernizatsiya qilingan va mos ravishda Pentium MMX (MMX — Multi Media EXtention) va Pentium II savdo markalarini olgan Pentium Pro Mikroprosessorlarining taqdimot marosimi bo'ldi. Pentium MMX MP audio va videoma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan qo'shimcha 57ta buyruq, ikki marta kattalashgan (32 Kbaytgacha) kesh-xotira,

Pentium Pro MPdan olingan tarmoqlanishlarni oldindan aytish yangi blokini va b. o'z ichiga oladi. Shuning hisobiga unda Pentium MPga nisbatan 1 millionta tranzistorli element ko'proqdir.Bu Mikroprosessorlarni samarali ishlatish uchun barcha eski dasturlarga (shu jumladan Windows 95, Windows NT operatsion tizimlariga ham) moslashtiruvchi dasturli lavhalarni qo'shish kerak; aslida esa, ularsiz ham Pentium MMX MP oddiy Pentium MPdan birmuncha unumliroqdir. Pentium MMX MP oddiy ilovalarni bajarishda Pentium MPga qaraganda 10-15% tezkoProqdir, yangi 57ta buyruqni ishlatib multimedia ilovalarni bajarishda esa u 30% ga tezkoProqdir (taqqoslash uchun Pentium Pro MP oddiy ilovalarni bajarishda Pentium MPga qaraganda, taxminan 20% tezkoProqdir). Pentium MMXning xonalarini hisobga olgan holda yozilgan dasturlar oddiy Pentium MPli SHKlarda ishlay olmaydi.

Pentium MMX MP uchun Socket 7 raz'yomli (ajratgich), MMX qo'llab-quvvatlaydigan yangi BIOSli va ikkita ta'minot kuchlanishli (2,8 va 3,5 V) tizimli plata talab etiladi.

Pentium II MP boshqa hamma MP larga nisbatan o'zgacha tuzilishga ega, xususan, u uncha katta bo'lmagan plata-kartrij ko'rinishida bajarilgan bo'lib, unga protsessorning o'zi (Pentium Proda 5,5 mln.ta tranzistor bo'lsa, unda 7,5 mln.ta tranzistor bor) va umumiy hajmi 512 Kbayt bo'lgan ikkinchi darajali kesh-xotiraning to'rtta mikrosxemasi joylashtirilgan. Protsessorning o'z mikrosxemasida joylashgan 1-darajali kesh-xotira Pentium Pro MPda bor bo'lgan 16 Kbayt o'rniga 32 Kbayt sig'imga ega, lekin 2-darajali kesh-xotira MPning ichki chastotasida emas, balki ikki marta kichik chastotada ishlaydi.

Pentium II MP 0,35 mikrO'nli texnologiya asosida ishlab chiqariladi va 2,8 V ta'minot kuchlanishini ishlatadi. Uning uchun, tabiiyki, boshqa barcha Pentiumlarga nisbatan o'zgacha tizimli plata talab etiladi.

Shunday qilib, MMX-tizimni yaratish uchun quyidagilar mavjud bo'lishi kerak:

- pentium MMX yoki Pentium II Mikroprosessorlari;
- ushbu Mikroprosessorlarni qo'llovchi tizimli plata;
- bu protsessorlarning qo'shimcha buyruqlarini ishlatishga yo'naltirilgan dasturli ta'minot. Bularning hammasini Mikroprosessorni tanlashda inobatga olish kerak.

RISC tipidagi Mikroprosessor

RISC tipidagi Mikroprosessorlar oddiy, dasturlarda eng ko'p uchraydigan buyruqlarni o'z ichiga oladi. Qiyinroq buyruqlarni bajarish kerak bo'lganda Mikroprosessorda ularni oddiylaridan avtomatik yig'ish amalga oshiriladi. Bu MPlarda har bir oddiy buyruqni bajarishga, ularni yozib quyilganligi va parallel bajarilishi hisobiga 1 mashina takti sarflanadi

(CISC tizimidagi hatto eng qisqa buyruqni bajarishga ham odatda 4 takt sarflanadi).

RISC tipidagi birinchi MPlardan — ARM (uning asosida IBM PC RT SHK yaratilgan) 118ta turli xil buyruqlarga ega bo'lgan 32-razryadli MP hisoblanadi. Zamonaviy RISC MPlari (80860, 80960, 80870, Power PC) 150 mln. amal/sekund tezkor, 64-razryadlidir. Power PC mikroprosessorlari (Perfomance Optimized With Enhanced RISC PC) juda istiqbollidir va hozirning o'zidayoq mashina-serverlarda va Makintosh tipidagi SHKlarda keng

qo'llanilmoqda. Power PC mikroprosessorlari 300 MG gacha taktli chastotaga ega, Alpha Mikroprosessorlari esa hozirgi vaqtdagi eng yuqori taktli chastota — 600 MG modeliga ega.

RISC tipidagi mikroprosessorlar juda yuqori tezkorlikka ega, lekin dastur jihatdan CISC-protsessorlar bilan moslashgan — IBM PC SHKlari uchun ishlab chiqilgan dasturlarni bajarishda, ular CISC tipidagi MPlarni dasturli darajada, faqat emulyatsiya (modellashtirish, imitatsiya qilish) qilishi mumkin, bu esa ular samarali unumdorligini keskin pasayishiga olib keladi. Barcha yangi MPlar 0,35 mkm va undan kichik tartibli chiziqli o'lchamli elementlarning shakllanishini ta'minlovchi texnologiya asosida yaratiladi (an'anaviy 80486 va Pentium MPlarida 0,8 mikrO'nli elementlar ishlatilgan).

Elementlar o'lchamlarining kichiklashishi quyidagilarga imkon beradi:

- MP taktli chastotasini 100 MG gacha va undan yuqorigacha oshirish, chunki tezkorlikni oshirishdagi to'siq «yorug'likning» etarli bo'lmagan (!) tarqalish tezligidir (300 000 km/s);
- pasaytirilgan manba kuchlanishi 3,3 Vni ishlatish imkoniyati (standart 5 V o'rniga) hisobiga MP qizib ketishini kamaytirish.

MP funktsional jihatdan ikki qismdan iborat:

- amalli, u o'z ichiga boshqarish qurilmasi (BQ), arifmetik-mantiqiy qurilma (AMK) va mikroprosessorli xotirani (MPX) oladi (bir nechta adresli registrlardan tashqari);
- interfeysli, ular o'z ichiga MPXning adresli registrlarini; buyruqlar registrlari blokini mashinaning yaqin taktlarida bajariladigan buyruqlar kodlarini, saqlash uchun xotira registrlarini, shinalarni va portlarni boshqarish sxemasini oladi.

Ikkala qism parallel ishlaydi, lekin interfeysli qism amalli qismdan o'zib ketadi, shuning uchun xotiradan navbatdagi buyruqni tanlab olish (uni buyruqlar registri blokiga yozish va oldindan tahlil qilish) amalli qism oldingi buyruqni bajarish vaqtida bajariladi. Zamonaviy mikroprosessorlar interfeysli qismida bir nechta guruh, registrlarga ega, ular turli darajadagi o'zib ketish bilan ishlaydi, bu esa amallarni konveyer usulida bajarish imkonini beradi. MPning bunday tashkil etilishi uning samarali tezkorligini sezilarli oshirish imkonini beradi.

Zamonaviy Mikroprosessorlarning turlari quyidagi jadvalda keltirilgan


	Markasi (turi)	Takt chastotasi (MG)	Ishlab chiqilgan vaqti	Ishlab chiqqan tashkilot	Mikroprosessor o'rnatilgan kompyuter markasi
1	8088	4,7	1983	Intel	IBM PC XT
2	80286	15-25	1985 1990	Intel	IBM PC AT IBM PS/2
3	80386 80386SX 80386DX	25-40 25-40 25-40	1988 - 1991	Intel	IBM 386 IBM 386SX IBM 386DX
3	80386 80386SX 80386DX	25-40 25-40 25-40	1988 - 1991	Intel	IBM 386 IBM 386SX IBM 386DX
4	80486DX 80486DX2 80486DX4	25-50 50-66 100	1990 1991 1991	Intel	IBM 486 IBM 486DX2 IBM 486DX4
5	80486DX2 80486DX4 80486DX5	66-80 100-120 133	1992	AMD	Am 486DX2 Am 486DX4 Am 586

6	80486DLS 80486SLS 80486DX 80586 80560	66-80 66-80 100 120	1992 - 1993	Cyrix	486DLS 486SLS Cx 486DX Cx 5*86 Cx 5*60
7	80486DX2 80486DX4	66-80 100	1992 – 1993	Ti	Ti 486DX4
8	80586	100 va undan ortiq	1993 – yildan boshl.	Intel	Pentium

Pentium mikroprosessorlari 80586 (R5) mikroprosessorlari Intel firmasi tomonidan patent-langan Pentium tovar markasi bo'yicha ko'proq ma'lumdir (boshqa firmalarning 80586 MP boshqacha belgilanishga ega: AMD firmasida K5, Cyrix firmasida Ml va b.). Pentium Pro mikroprosessorlari 1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686 (Rb) MP ning taqdimot marosimi bo'ldi va savdoga chiqarildi. Mikroprosessor 2 ta kristalddan: MP ni o'zidan va kesh-xoti-radan tashkil toptan. Lekin u Pentium bilan tuliq. mos kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platami talab etadi. Pentium Pro 32-bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda esa xattoki Pentiumga birmuncha yutqazadi.

Pentium mikroprosessorlari 80586 (R5) mikroprosessorlari Intel firmasi tomonidan patent-langan Pentium tovar markasi bo'yicha ko'proq ma'lumdir (boshqa firmalarning 80586 MP boshqacha belgilanishga ega: AMD firmasida K5, Cyrix firmasida Ml va b.). Pro mikroprosessorlari Pentium 1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686 (Rb) MP ning taqdimot marosimi chiqarildi. bo'ldi savdoga Mikroprosessor 2 ta kristalddan: MP ni o'zidan va kesh-xoti-radan tashkil toptan. Lekin u Pentium bilan tuliq. mos kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platami talab etadi. Pentium ilovalarda Pro 32-bitli yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda





Intel Pentium 43,06 ГГц Socket 478, с поддержкой Hyper-Threading

esa

xattoki Pentium ga birmuncha yutqazadi.

8-Mavzu:Buyruqlar registri, buyruqlar registri bloki.

Reja:

- 1) Mikroprosessor funksional qismlari.
- 2) Mikroprosessorning strukturali sxemasi
- 3) Mikroprosessorning buyruqlar registri haqida ma'lumot

Mikroprosessor yoki markaziy prosessor (CPU, Central Prosessing Unit)-kompyuterning asosiy ishchi komponenti bo'lib, u dasturda berilgan arifmetik va mantiiqiy amallarni bajaradi, hisoblash jarayonini va boshqa qurilmalar ishini boshqaradi.

Markaziy prosessor umumiy xolda quyidagilarni o'zida saqlaydi:

- arifmetik-mantiqiy qurilma;
- adresli va berilganlar shinalari;
- registrlar;
- buyruqlar hisoblagichlari;
- kesh:
- matematik soprosessor.

Fizik jixatdan mikroprosessor kremniy kristalidan yasalgan to'g'ri to'rtburchak shaklidagi ingichka plastinkadan iborat. Uning yuzasi bir necha mm (kv)ni tashkil etadi. Bu integral sxema ichida markaziy prosessorning barcha funksiyalarini bajaruvchi sxemalar joylashgan. Kristall plastinka metall yoki keramik korpusga joylashtirilgan.

Birinchi mikroprosessor 1971 yilda INTEL (AQSH) firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan(MP 4004). Hozirgi paytda bir necha yuzlab turdagi turli mikroprosessorlar ishlab

chiqariladi. Ulardan eng keng tarqalganlari Intel va AMD firmalari tomonidan ishlab chiqariladi.

Boshqaruv qurilmasi boshqaruv signallarini ishlab chiqaradi, bu signallar esa kod shinalar orqali mashinaning barcha bloklariga uzatiladi.

Boshqaruv qurilmasi (BQ). BQ - mashinaning barcha bloklariga vaqtning kerakli momentlarida ma'lum boshqaruv signallarini yuboradi. Bu signallar bajarilayotgan amal spesifikasiga va oldingi amal natijasiga bogʻliq boʻladi. Bundan tashqari bajarilayotgan amal tomonidan foydalanilayotgan xotira yacheykalari adreslarini shakllantiradi va bu adreslarni EHMning mos bloklariga uzatadi.

Buyruqlar registri — bajariluvchi operasiya kodi va operasiyada qatnashuvchi operandlar adreslari saqlanadi. Buyruqlar registri MPning interfeys qismida buyruq registrlari blokida joylashgan.

Operasialar deshifratori - buruqlar registridan uzatiluvchi kodga bog'liq holda bir necha chiqishlardan birini tanlovchi mantiqiy blok.

Mikroprogrommalarni saqlovchi doimiy xotira qurilmasi — o'z yacheykalarida boshqaruv signallarini (impulьslarini) saqlaydi. Ushbu signallar PK bloklarida axborotli qayta ishlash uchun zarurdir. Deshifrator tomonidan tan langan amal kodiga bog'liq holda mikroprogramma doimiy xotirasidan boshqaruv signallarining kerakli ketma-ketligini o'qiydi.

Adres shaklantirish tuguni MPning interfeysli qismida joylashgan xotira yacheykasi to'la adresini hisoblovchi qurilmadir. Adres buyruqlar registri va MPP registrlaridan uzatiluvchi rekvizitlar bo'yicha hisoblanadi.

Berilganlar, adres va ko'rsatmalar kodli shina MP ichki shinasining bir qismi hisoblanadi. Umumiy holda boshqaruv qurilmasi boshqaruv signallarini quyidagi asosiy proseduralarni bajarish uchun shakllantiradi:

- MPP buyrug'i adresi registr-hisoblagichidan OX yacheykasi adresini tanlash. Ushbu yacheykada dasturning navbatdagi buyrug'i saqlanadi.
- OX yacheykalaridan navbatdagi buyruq kodini tanlash va o'qilgan buyruqni buyruqlar registriga qabul qilish.
- Rasshifrovka qilingan kodga mos mikroprogrammalar DX yacheykasi amallarini o'qish. Bu amallar mashina barcha bloklarida berilgan operasiyalar bajarilish proseduralarini aniqlash, boshqaruv signallarini ushbu bloklarga uzatish ishini bajaradi.
- hisoblashlarda va operandlar to'la adreslarin shakllantirishda qatnashuvchi alohida tashkil etuvchilarni buyruq registrlari va MPP registrlaridan o'qish.
- shakllangan adreslar bo'yicha operandlarni tanlash va ushbu operandlarni qayta ishlash operasiyasini bajarish.
- operasiya natijasini xotiraga yozish.
- dastur navbatdagi buyrug'ining adresini shakllantirish.

EHM markaziy prosessori. Mikroprosessor strukturasi. SHEHM markaziy prosessorining asosini mikroprosessor tashkil etadi. Mikroprosessor –berilganlar arifmetik va mantiqiy qayta ishlash, hisoblash jarayonini boshqarish uchun operativ xotira va ichki qurilmalarga murojaat etuvchi qayti ishlash qurilmasidir. Hozirgi vaqtda mikroprosessorlarning koʻp sonli bir biridan turli xarakteristikalari bilan farq qiluvchi turlari mavjud. Eng muhim xarakteristikalardan biri qayta ishlanuvchi axborot birligidagi razryadlar soni hisoblanadi: 8-bitli, 16-bitli, 32-bitli va b.


8-bitli mikroprosessorlar guruxiga i8080, i8085 (nomi i xarfidan boshlanuvchi MP lar Intel - INTegrated Elestroniss firmasi tomondan ishlab chifariladi), Z80 (Zilog firmasi) va b;

16-bitli mikroprosessorlardan ko'p tarqalganlari i8086, i8088; 32-bitlilardan - i80386, i80486.Bulardan ikkitasi i8086 va i8088 vazifasi va funksional imkoniyatlari bo'yicha bir xil. Farqi sistema magistrali berilganlar shinasi razryadliligidadir. MP i8086 16-bitli berilganlar shinasiga, i8088 - 8-bitli berilganlar shinasiga ega.MP larning ushbu tipi IBMga mos mashinalar uchun bazaviy bo'lib hisoblanadi. 8086/8088 MP bazaviy buyruqlar tizimiga ega. Intel firmasi MP ning navbatdagi modifikasiyasi - 80186 da buyruqlarning kengaytirilgan tizimi realizasiya qilingan.Buyruqlar tizimini kengaytirish har bir yangi modifikasiyada davom ettiriladi. 80286 da virtual rejimda ishlaydigan OX ni boshqarish ichki bloki kiritildi.Bu 16 Mbayt fizik xotira sharoitida virtual xotira mumkin bo'lgan xajmini 4 Gbayt gacha kengaytirdi.Bundan tashqari barcha keyingi MP modellarida uning unumdorligini oshirishga imkon beruvchi vositalar: amallarni mikroprogrammali boshqarish, boshqaruvni shartli uzatish buyruqlari bo'yicha o'tishlarni prognozlash, MP skalyar arxitekturasi (arifmetik konveyer), multiskalyar arxitektura (parallel ishlovchi bir necha arifmetik konveyerlar(bir vaqtning o'zida bir necha mashina operasiyasini bajarish natijasida MP bitta takti vaqtida bittadan ortiq mashina operasiyasini bajarish imkoniyati tug'iladi) kiritilmoqda. 80486 dan boshlab MP kristallida suriluvchi vergulli sonlar bilan amal bajaruvchi arifmetik soprosessor joylashtirildi. Intel firmasi asosiy mikroprosessor bilan parallel ishlovchi maxsus Over Drive mikroprosessorini ishlab chiqdi.

Ushbu rivojlantirishlar personal IBM PS EHM ni multidasturli, ko'pfoydalanuvchili (80286 MP 10 terminal bilan, 80386 - 60 ta terminal bilan ishlash imkonini bergan) va ko'pvazifali mashinaga aylantirdi. Operasion tizim yordamida SVM (virtual mashinalar sistemasi) rejimda ishlash imkoniyati yaratildi,ya'ni bitta SHEHM da bir nechta mustaqil virtual mashinalar realizasiya qilindi.

Personal EHM larda nafaqat Intel firmasi MP lari , balki Syrix va AMD firmalari tomonidan ishlab chiqarilgan klon Mplardan keng flydalaniladi.

Syrix firmasi M-1 va M-2 Pentiumga analog bo'lgan MP larni ishlab chiqaradi.Ularning unumdorligi Pentiumdan ustun bo'lib, masalan, 150 Mgsli M 1 unumdorligi 200 MGs taktli chastotali Pentium bilan bir xildir. AMD firmasi Rossii dagi MP bozorining 30% yaqin qismini egallab, Pentium va Pentium Pro MP larining analoglari bo'lmish K-5 va K-6 MP larini ishlab chiqaradi. Intel firmasi MP ning bazaviy modulining Strukturali sxemasi Rasmda keltirilgan.



Mikroprosessorning strukturali sxemasi

Shartli ravishda mikroprosessorni ikki qismga ajratish mumkin:bajaruvchi blok (Exesution Unit - EU) va tizim magistrali bilan ulanish qurilmasi (Bus Interfase Unit - VSH). Bajaruvchi blokda arifmetik blok va umumiy vazifali registrlar joylashgan (RON). Arifmetik blok arifmetik-manitiqiy qurilma , operandlarni saqlash uchun yordamchi registrlar va bayroq registridan iborat.Bajaruvchi blokning sakkizta registri (AX, VX, SX, DX, SP, VR, SI, DI)ning uzO'nligi mashina so'ziga teng bo'lib, ikki guruxga bo'linadi. Birinchi guruxni umumiy vazifali registrlar tashkil etadi: AX, VX, SX va DX. Ularning har biri yarim mashina so'zi uzO'nligidagi ikkita registrdan iborat: akkumulyator yoki AX AN va AL registrlardan iborat. Baza registri (Base Registr) VX VN va BL registrlardan iborat. Hisobchi (Sount Registr) SX SN va SL larni o'z ichiga oladi.Berilganlar registri (Data Registr) DX DH va DL registrlarni o'z ichiga oldai. Bu qisqa registrlardan har biri mustaqil va juftlikda ishlashi mumkin. Ikkinchi guruxni adres registrlari SP, BP, SI va DI (keyingi modellarda adres registrlarining soni oshirilgan)lar tashkil etadi.Ularning asosiy vazifasi operandlar adreslarini shakllantirishda sonli qiymatlarni saqlashdan iborat. **9-9-9-**

9-Mavzu:Operasiyalar deshifratori

Reja:

- 1)Operasiyalar deshifratori haqida ma'lumot
- 2)Shifratorning vazifalari
- 3)Chiziqli deshifratorlar
- 4) Operasiyalar deshifratorining vazifasi

Kirish yo'llariga beriladigan son kodini chiqish yo'llarining faqat bittasida boshqarish signaliga keltiruvchi mantiqiy sxema **deshifratorlar** deb ataladi. Agar deshifratorlarning

kirish yo'llariga ikkili sanoq sistemasida biror son berilsa, deshifratorning ishlashini quyidagi ifoda orqali tavsiflash mumkin:

```
\begin{split} S_1 &= a_1 \; a_2 \; a_3 \; \dots \; a_{m\text{-}1} \; a_m \; , \\ S_2 &= a_1 \; a_2 \; a_3 \; \dots \; a_{m\text{-}1} \; a_m , \\ S_3 &= a_1 \; a_2 \; a_3 \; \dots \; a_{m\text{-}1} \; a_m , \\ &\dots \qquad \qquad \qquad \\ S_n &= a_1 \; a_2 \; a_3 \; \dots \; a_{m\text{-}1} \; a_m , \end{split}
```

bu erda a_i va b $_I(I=1-m)$ - deshifratorning kirish yo'llaridagi to'g'ri va invers signallar; s_g (J=1-m)-deshifratorning chizish yo'llaridagi signallar.

Demak, deshifrator chizish yo'llarining faqat bittasidaboshqarish signalini shakllantiruvchi kon'yunktorlar majmuidir. Bu vaqtda qolgan chizish yo'llarida signal bo'lmaydi. Shu sababli ba'zida deshifratorlarni tanlash sxemasi deb ham yuritiladi. n xonali ikkili sano qsistemasida berilgan son kodi nd eshifratsiya qilinganda va bu kodning hamma kombinatsiyalari amalga oshirilganda deshifrator chiqish yo'llarining soni n=2 m bo'ladi. Deshifrator kirish yo'llarining soni kirish yo'lidagi kodning berillsh usuliga qarab, m (bir fazali berilishda) yoki 2m (parafaz, ya'ni to'g'ra va invers berilishda) bo'ladi.

Son kodini deshifratsiyalashni tashkil kilish usuliga qarab, deshifratorlar bir pog'onali (chizig'li) va ko'p pog'onali sxemalar asosida qurilishi mumkin. Ko'p poog'onali sxemalar ichida to'g'ri to'rtburchak (matritsa) va piramida deshifratorlarni ajratish mumkin.

Chiziqli d e sh i f r a t o r l a r (II-11) ifodani hech qanday mantiqiy o'zgartirmasdan bevosita uning sxemasini amalga oshirish yo'li bilan quriladi, ya'ni chizig'li deshifratorlar har biri kirish yo'liga ega bo'lgan, chizish yo'llari bo'yicha mustaqil n ventillardan iborat. Oddiy misol tariqasida :2.72-rasm, a da ikki xonali so'z uchun (m = 2, n = 4) chizig'li deshifratorning sxemasi keltirilgan. Bunday deshifratorni tavsiflovchi ifoda quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

```
S_1=a_1 \ a_2: S_2=a_1 \ a_2: S_3=a_1 \ a_2; S_4=a_4 \ a_4:
```

Deshkfratorni shartli belgilash 2.72- rasm, b da keltirilganidek amalga oshgriladi.

Kirish yo'li kodining xonalari soni tipik integral element HAM sxemasining kirish yo'llari soni t_e dan oshmagan bir pog'onali deshifratorlar ayniqsa samarali hisoblanadi. Bunday chizg'li deshifratorlarning tezkorligi tipik integral sxemadagi o'rtacha kechiktirish vaqti $V_{o'rt}$ bilan aniqlanadi. Chizig'li deshifratorning har bir chiqish yo'li bitta ventilda amalga oshirilishi sababli, ventillar soni chnzig'li deshafrator chizish yo'llari soniga teng: V=2t.

Integral sxemalarda qurilgan deshifratorlarda integral sxema chzmalari (vivodlari) sonini kamaytirish maqsadida bir fazali kirish yo'llari amalga oshiriladi, Kirish yo'li signalini inversiyalashni integral sxema kristalining ichida oldindan hisobga olingan qo'shimcha invertorlar bajaradi. Bu esa deshifrator kirish yo'llarining sonini ikki marta kamaytirishdan tashqari, deshifrator har bir chizish yo'lining ekvivalent nagruzkasini birga tenglashtirishga olib keladi. Natijada bunday integral sxemalarda qurilgan deshifratorlarni moslashtirish elementlarisiz, integral registr va schyotchiklar bilan birga ishlatish imkoni tug'iladi.Kirish yo'li kodining xonalari soni tipik iitegral element HAM sxemasining kirish yo'llari soni dan katta bo'lgan holda to'rridan-to'gri chizili deshifratorni amalga oshirish mumkin bo'lmaydi va sxemalarini pog'onali ulashni taqozo etadi.To'g'ri to'rtburchak deshifratorlar har birida kirish yo'li so'zining xonalari gruppasi deshifratsiya qilinuvchi bir nechta chiziqli deshifratorlardan iborat birinchi pogonaga ega bo'ladi. Chiziqli deshifratorlar soni ko'p xonali so'z bo'linadigan gruppalar soni z ga bogliq. To'g'ri to'rtburchak deshifratorning ikkinchi pog'onasida ikkita kirish yo'lli ventillarda chiziqli deshifratorlar chizish yo'llarining juftlarini matritsa sxemasida moslashtirish amalga oshiriladi. Agar

birinchi pogona chiziqli deshifratorlarining soni toq masalan, z=3 bo'lsa, birinchi pog'onada juftsiz qolgan chiziqli deshifratorning chizish yo'llari ikkinchi pogona chizish yo'llari bilan ikkita kirish yo'lli pentillarda yigiladi, ya'ni to'g'ri to'rtburchak deshifratorning uchinchi pog'onasi tashkil etiladi.Kirish yo'llari soni berilgan bitta tipik integral element HAM sxemasini tashkil qilish uchun kerak bo'ladigan, kirish yo'llari sonk t_e bo'lgan ventillar sonini quyidagi ifoda orqali aniqlash mumkin:

$$B = \frac{M - M_e}{M_e - 1} Q1$$

To'g'ri to'rtburchakli deshifratorni qurish jarayoni quyidagicha. Faraz qilaylik, m xonali so'z berilgan va u uchta m_1 , m_2 va m_3 gruppalarga bo'lingan, ya'ni $m=m_1Qm_2$ va m_3 bo'lsin. U vaziyatda birinchi pog'onaning uchta chizg'li deshchfratori mos holda 2^{m1} , 2^{m2} va 2^{m3} chiqish yo'llariga ega bo'ladi. Ikkita chiziqli degiifratorlarning chizish yo'lari to'g'ri to'rt burchakl depshfratorning ik-kinchi pog'onasida ikkita kprish yo'lli ventillar yordgmida yigiladi. Ikkinchi pog'onada endi 2^{m1} , $2^{m2} = 2^{m1Qm2}$ chiqish yo'llari bo'ladi. Ikkinchi pog'ona chqish yo'llari esa birrnchi pog'onaning uchinchi chiziqli deshchfratori chiqish yo'llari bilan ikkita chiqish yo'lli ventillar orqali uchinchi pog'onada yig'iladi, ya'ni uchinchi pogona chiqish yo'llari soni $2^{m1Qm2Qm3}=2^m$ bo'lali. 2.73- rasmda 256 chiqish yo'lli to'gpi to'pt bupchakli deshifratorning sxemasi keltirilgan. Birinchi pog'onada har biri sakkizta chizish yo'lli ikkita chizishli deshifrator (ChD₁, ChD₂) va to'rtta chiqish yo'lli bitta chiziqli i deshifrator (ChD₃) mavjud. Ikkinchi pogona ikkita kirish yo'lli ventillarda 64 ta chizish yo'lli deshifrator (MD=64) tuzilgan bo'lib, uning 16 ta kirish yo'liga ChD₁ va ChD₂ ning

chiqish yo'llari ulangan. MD-64 deshifratorida signalarning moslanishi matritsa exemasida amalga oshirilgan, ya'ni ChD_1 ning xar bir chizish yo'li ChD_2 ning har bir chizish yo'liga ventillar yordamida ulanadi. Bu esa MD-64 deshifratorda 8X8=64 chnzish yo'li bo'lishligini ta'minlaydi.Uchinchi pog'onada ikkita kirish yo'lli ventillar yordamida MD=64 deshifratorning 64 ta chizish yo'li va ChD_3 deshifratorning 4 ta chizish yo'li matritsa usulida birlashtiriladi (4X64=256), ya'ni 256 chizish yo'lli matritsa deshifratori tashkil etiladi.

Ikki pog'onali to'g'ri to'rt burchakli deshifratorni qurishda ventillar soni minimal bo'lishi shartini ko'raylik. Bunday deshifratordagi ventillariing umumiy soni quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$\Sigma B = 2^{m}Q2^{x}Q2^{m-x}$$

bu erda 2^m-ikkinchi pogonadagi matritsa deshifratoridagi ikkita kirish yo'lli ventillar soni; 2^x-birinchi pog'onadagi birinchi chiziqli deshkfratordagn x-kirish yo'lli ventillar soni; 2^{m-x} birinchi pog'onadagi ikkinchi chiziqli deshifratordagi (t-x) kirish yo'lli ventillar soni.

 \sum V funktsiyadan x bo'yicha hosila olib, uni nolga tenglashtirsak, \sum V minimal bo'lgandagi x ning qiymatini topamiz:

$$\frac{D\sum_{dx}^{\infty} B}{dx} = 2^{x} x \ln^{2} - \ln 2X 2^{m-x} = 0$$

$$2^{x} = 2^{m-x}, \text{ ya'ni } x = \frac{M}{2}$$

Ikki pog'onali deshifratorni qurishda uni m juft bo'lgan holda ikkita teng kirish yo'lli gruppalarga m/2 ajratish lozim bo'lsa, m toq bo'lgan holda esa bir-biridan 1 ga farq qiluvchi kirish yo'lli ikkita gruppalarga [(m-1)/2 va (mQ1)/2] ajratish lozim. Shunday qilib, kirish so'zi xonalarini gruppalarga optimal bo'lish orqaliqurilgan ikki pogonali to'g'ri to'rt burchakli deshifratordagi ventillarning umumiy sonini quyidagi ifodalardan aniqlash mumkin:

$$\sum B=2^mQ2^m/_2\text{-juft}$$
 bo'lganda
 $\sum B=2^mQ2^{(m-1)/2}Q2^{(mQ1)/2}\text{-toq}$ bo'lganda

Deshifrator-kompyuterdan olinayotgan natigani kodlash amalining teskarisiga o'tkazuvchi qurilma.

Shifrator va deshifrator qurilmalari madem va ovoz kartochkalari qurilmalari tarkibida bo'ladi.

I mul'timedia kompyuteri xarakteristikasi.

Pentium 75 MGts

Operativ xotira 8MGB

Qattiq disk 540

Yumshoq disk 144 MGB

SD ROPM 4x

Ovoz chastottasi 16 raz

VIA 640x480.

Oddiy operasion sistema Windows 3.1

Ovoz yozish kartochkalarini 2 xil tipi mavjud.

Analogli

Raqamli

Ushbu registrlar quyidagi guruxlarga bo'lingan:

- 1. Umumiy foydalanuvchiga mo'ljallangan registr 8 ta 32 bitlik registr.
- 2. Segment registr 6 ta xotiraga murojaatning turli ko'rinishiga mos selektor segmentlari.
- 3. Holat va boshqaruv registrlari.

Ushbu registrlar protsessorning holatini aniqlash va o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Umumiy foydalanuvchiga mo'ljallangan registrlari 32 bitlik registrlar deb ham ataladi. EAX, EBX, EDX, EBP, ESP, ESI, va EDI. Ushbu registrlar mantiqiy va arifmetik buyruqlarning operandlarini saqlash uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari ular adresni aniqlashda operandlarni saqlashga xam xizmat qiladi. 16 bitdan kichik registrlarni 8086 protsessor registrlari ismlaridan foydalanib adreslash mumkin: AX, BX, CX, DX, BP, SP, SI, va DI.

10-Mavzu:Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi Reja:

- 1)Doimiy eslab qolish qurilmasi haqida ma'lumot
- 2)Biosning vazifalari
- 3)Xotira PROM haqida

Doimiy eslab qolish qurilmasi (DEQQ) ham bosh platada o'rnatilgan modullar (kassetalar) asosida quriladi va ushbu o'zgarmaydigan axborotlarni saqlash uchun ishlatiladi: operatsion tizimning yuklovchi dasturlari, kompyuter qurilmalarining testlash dasturlari va kiritish-chiqarish bazaviy tizimining (BIOS) bazi drayverlari va b. Doimiy eslab qolish qurilmasidan faqat ma'lumotlarni o'qish mumkin, Doimiy eslab qolish qurilmasiga ma'lumotni yozish EHM dan tashqarida laboratoriya sharoitlarida bajariladi. Doimiy eslab qolish qurilmasining modullari va kassetalari, odatda, bir necha yuz kilobaytdan ortmaydigan sig'imga ega. Doimiy eslab qolish qurilmasi, *energiyaga bog'liq*, bo'lmagan eslab qolish qurilmasidir.

Doimiy qurilma xotiralari (DHQ) deb shunday xotirlovchi qurilmalarga aytiladiki, bu HQ larning ishlashi jarayonida undan faqat olodindan yozib qo'yilgan axbarot o'qiladi.

DHQ larga axbarot oldindan,EHM da masalani echishda avval, ba'zida hatto DHQ yasalganda yopziladi va EHM da masalani echish jarayonida o'zgarmaydi. DHQ dagi axbartotni o'zgartirish u hipsoblashlarda ishtirok qilmagan vaqtda amalga oshiriladi.

Boshqacha qilib aytganda,DHQ lar faqat axbarotni o'qi sh rejimida ishlatiladi ya'niDHQ kirish y'li axbaroti(adres)bilan uning chiqish yo'li axbaroti (o'qilgan so'z) o'rtasida muvofiqlik mavjuddir.

DHQ lar operativ xotira qurilmalariga nisbatan soda, arzon va ishonchlidir, chunki ularda axbarotni yozish cxemasi bo'lmaydi va axbarotni saqlash uchun soda va arzon elementlar qo'llanilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda DHQ lar raqamli texnikaning hamma asosiy sistemalarida-umumiy ishlarga va problemalarga mo'ljallangan EHM larda, raqamli modellarda, raqamli differentsial analizatorlarda, axbarot yig'ish va ishlash sistemalarida, har xil nazorat va boshqaruv sistemalaria va hokozolar tushuniladi.

DHQ larning keng tarqalishi ular qo'llanishidagi katta samaradorlik hamda ularning soddaligi, arzO'nligi, nisbatan katta ishonchliligi va ko'pincha operativ xotira qurilmasiga nisbatan katta tezkorligi kabi katta xususiyatlar natijasidir.

DHQ ning struktura sxemasiga (3,25 rasm) operativ xotia qurilmasining struktura sxemasiga o'xshash bo'lib, undan axbarotni yozishga mo'ljallangn janjirlarning yo'qligi bilan farqlanadi. DHQ ning xotira bloki (XB), odatda, 2D sistema bo'yicha tashkil qilinib (3.26-rasm), tugunlarida bog'lovchi elementlar (BE) joylashgan matritsadan iboratdir. BE ning borligi "1" kodiga, yo'qligi esa "0" kodiga mos keladi.

DHQ larda murojat vaqtida adres registridagi kodga muvofiq birorta adres shinasiga (vertical shinaga)signal beriladi. Chiqish yoʻli signallari tanlangan adres shinasi bilan bogʻlovchi elementlar yordamida ulangan xona shinalarida (gorizanal shinalarida) paydo boʻladi.

DHQ larda axbarotni qaytadan yozish (yangilash) usuli uning muhim alomati hisoblanadi. Bu alomat buyicha DHQ larni quydagicha klassifikatsiyalash mumkin:

Axbarotni o'zgarmaydigan qilib yozilgan doimiy xotira qurilmalari.

axbaroti elektr yordamida yangilanuvchi doimiy xotira qurilmalari.

Axbaroti mexanik tarzda yangilanuvchi doimiy xotira qurilmalri.

Birinchi xil DHQ larda axbarotni o'zgartirib bo'lmaydi. Ikkinchi va uchinchi xil DHQ larda axbarotni EHM dan tashqarida yoki EHM ichida, ammo mashina tezkrliogidan kichik tezkorlikda yangilash mumkin.

Axbaroti elektr yordamida yangilanuvchi DHQ larda undagi axbarotni bir necha bor qaytadan programmalashning ta'minlanishi eng katta qiziqish tugʻdiradi.

Bog'lovchi elimentlarning xiliga qarab rezistorli, sig'imli, induktivli (transformator), yarim o'tkazgichli (integral) va boshqa DHQ lardan farqlanadi. Yaqin vaqtlargacha EHM larda asosan transformator DHQ lar ishlatilar edi. Hozirgi vaqtda yarimo'tkazgichli integral DHQ lar keng tarqalgan.

Transformator DHQ lar gisterezis sirtmog'I to'g'ri to'rtburchak bo'lmagan ferrit halqachalarida quriladi. Bunday halqachalar chiziqli deb yuritiladi.

Chiqiqli halqachalr qurilgan transformator DHQ larning o'zida xos xususiyati-bitta halaqachaning bir nechta ikkili xonani saqlashga ishlatilishidir. Transformator DHQ larni qurishining ikkita usulini ko'rsatish mumkin.

Har bi halqacha hamma so'zning ma'lum xonasiga saqlashga mo'ljallangan bo'lib, o'zining xona chiqish yo'licho'lg'miga ega. N ta n xonali so'zni saqlovci son chizig'I n halqcha va N adres simidan iborat hamda adres simlari "1" yozilishi kerk bo'lgan halqachalarning ichidan, "0" yozilishi kerak bo'lgan halqachalarning esa yonidan o'tadi. Tanlangan sdres simining

qo'zg'atilishi, bu sim o'tgan halqachalarning chiqish yo'lioda o'qilayotgan son kodini ifodalovchisignallarning paydo bo'lishiga olib keladi;

Har bir halqacha bitta so'zning hamma xonasiga saqlashga mo'ljallangan bo'lib, o'zining qo'zg'atuvchi son cho'lg''amiga (adres simiga) ega. N ta n xonali so'zni saqlovchi son chizig'li N halqacha va n xona simidan iborat hamda xona simlari "1"yozilishi kerak bo'lgan halqachalarning ichidan, "0" yozilishi kerak bo'lgan halqachalarning esa yonidan o'tadi.

Bu usullarni (3.27-rasmda) keltirilgan uchta to'rt xonali so'zni (0001,1110,0101) saqlovchi DHQ sxemalari yordamida tushintirish mumkin.

Shunday qilib, birinchi usulda har bir so'zga bitta sim va har bir xonamga bitta halqacha to'g'ri kelsa, ikkinchi usulda har bir so'zga bitta halqacha va har bir xonaga bitta sim to'g'ri keladi.

Agar N>n bo'lsa, transformator DHQ lar axbaroti mexanik tarzda yangilanuvchi doimiy xotira qurilmalari turkumiga kiradi.

Yarim o'tkazgichli DHQ lar. Hozir maska yordamida programmalanuvchi, foydalanuvchi tomonidan programmalanuvchi va qayta programmalanuvchi yarim o'tkazgich DHQ lar ishlatiladi. Maska yordamida programmalanuvchi yarimo'tkazgich DHQ lar faqat bir marta,uni tayorlovchi xorxonada maxsus fotoshablonlar yordamida axbarotni DHQ kristaliga kiritish yo'li bilan programmalanadi. Diod DHQ (3.28-rasm,a) eng soda yarim o'tkazgich DHQ hisoblanadi. Kerakli so'zni tanlash mos adres simiga past sathli signal berib bajariladi. Bunda tanlangan so'z adresning simini xona simlari bilan bog'lovchi diodlar qarshiligi kichik bo'ladi va mos xona simlariga "0" signallarni akslantiruvchi past sathli kuchlanishlar hosil bo'ladi. Agar bog'lanish nuqtasida diod bo'lmasa, R resistor orali tok o'tmaydi va mos xona simida "1" signali paydo bo'ladi. Bipolyar tranzistorlarda qurilgan DHQ ning matritsasiga (3.28-rasm,b) axbarotni yozish so'z adresi simi bilan transistor bazasi(yoki chiqish yo'li simi bilan transistor emitteri) ulanishini yo'qotish yo'li blan amalga oshiriladi. Axbarotni o'qish esa mos so'z adresi simiga kuchlanish beripsh orqali bajariladi. Maska orqali programmalash eng arzon bo'lib, DHQ ko'p seriyalab ishlab chiqarishga Foydalanuvchi tomonidan programmalanuvchi DHQ foydalanuvchi tomonidan maxsus programmalash pul'ti yordamida yoziladi. Bu xildagi DHQ lar bipolyar diod matritsalari yoki bipolyar transistor matritsiyalari asosida yoqorida ko'rilgan maska yordamida programmalanuvchi DHQ lar kabi quriladi. Foydalanuvchi tomonipdan programmalanuvchi DHQ larning ishlashi bipolyar tranzistorlarning va emitter o'tishi bilan yoki diodlarning p-n o'tishi bilan ketma-ket erituvchan kashak(ek)larni ulashga asoslangan. Foydalanuvchi tomonidan programmalanuvchi yarimo'tkazgich DHQ larning xotira elementlari tasvirlangan. Kattta programmalanuvchi DHQ larda zaruriyat tugilganda kristalldagi ma'lumotlar o'chirilib, uni qaytadan programmalash mumkin. Ko'pincha, axbarot kristallga ul'tarbinafsha nurlar ta'sir ettirib o'chiriladi. Bunday DHQ larning xotira elementi sifatida suzuvchi zatvorliko'chki injektsiyaliunipolyar tranzistorlar ishlatiladi. Inormattsiyani yozish izolyatsiyalangan zatvordagi zaryadlarning to'planishi hisobiga amalga oshiriladi. (Doimiy eslab qoluvchi xotira) "BIOS" BIOS-bu termin kiritish-chiqarish sistemalaridan ba'zaviy asosidir. BIOS 2 ta programma va apparat simlari o'rtasidagi bog'lovchi hisoblanadi. Kiritiah-chiqarish sistemalarda ba'zaviy asiosi bu kombinattsiyalash bioslar va qiymatlar uchun yuklanadiga drayverlardir. Biosning bir qismi ona platadagi mikrosxemaga joylashadi va u Firm ware deb nomlanadi. (Aynan mana shu mikrosxemalar foydalanuvchi biosni kompyuterdan apparat qismiga kiritadi. Quydagi keltirilgan rasmda PS ning bo'limlar bog'lamasi keltirilgan.Ko'plab yillar davomida bu dastur hamkor etaloni

hisoblanib ko'plab firmalar maxsulati bilan tenglamalardi. Toza xotira uyi "va" qoramshiq metodi bo'yicha IBM BIOS ni PH firmasi birinchi bo'lib ishlab chiqargan.

BIOS ushbu vazifalarni bajaradi:- Mashina ishlatilish ya'ni mashina tok manbasiga ulaganda, uning barcha elementlarini boshlang'ich holatga keltirish:

- -Testlash, yani mashinada birlikni apparatura va dasturli resurslarning ishga layoqatliligini tekshirish (protssesor, xotira, drayverlar vaboshqalar);
- -Operatysiontizimni initsiallashtirish, yani tizimli diskdan Otning yuklovchisini o'qish;
- -Xizmat qo'rsatish jaroyonlarini va tashqi qurilmalar bilan amallarni bajaruvchi quyi darajali dasturli va apparatli uzatishlarni qayta ishlash;

11-Mavzu:Stchorchik regisrtlar Reja:

- 1)Schotchik registrlar haida
- 2)O'nli schotchiklar
- 3) Reversiv schyotchiklar


Kirish yo'li impulslarini sanashga mo'ljallangan E'HM uzeli schyotchik deb ataladi. Ularni sanoq sistemasi asosiga, qanday maqsadda ishlatilishiga, sanash amalini tashkil qilish usuliga, honalararo bog'lanishni qurish usuliga hamda ularni qurishda ishlatiladigan e'lementlar turiga qarab farklash mumkin.

Sanoq sistemchsi asosi bo'yicha schyotchiklar ikkili sanoq sistemasida ishlovchi schyotchiklarga (sanash moduli 2^P ga teng, bu erda p - schyotchik honalari soni) va ihtiyoriy asosli (sanash moduli yoki sanash koe'ffisienti K_{cr} ikkining darazhasiga karrali bo'lmagan) schyotchiklarga bo'linadi.Qanday maqsadda ishlatilishiga qarab jamlovchi, ayiruvchi va reversiv schyotchiklarga ajratiladi.Sanash amalini tashkil qilish bo'yicha sinhron va asinhron schyotchiklar bo'ladi. Honalararo bog'lanishni qurish usuliga qarab ketma-ket, boshdanoyoq parallel va gruppali ko'chirishli schyotchiklarni farqlash mumkin.


Schyotchiklarda asosan triggerlar ishlatilsa-da, ularni mantiqiy e'lementlari yordamida ham qurish mumkin. Bunday schyotchiklar kombinacion schyotchiklar nomini olgan.

Reversiv schyotchiklar


Reversiv schyotchiklarda boshqarish signaliga bog'liq holda sanoq impulslari schyotchikdagi songa qo'shiladi yoki undan ayriladi.



Ketma-ket ko'chirishli asinxron reversiv schyotchik sxemasi 2.48-rasm-da keltirklgan. Bu erda y_3 =1 va y_4 = 0 bo'lganda T triggerning kirish yo'llari oldingi xonalarning invers chiqish yo'llariga ulanadi, ya'ni sinxroimpuls'larni jamlash rejimi amalga oshiriladi. Agar y_3 =0 va y_4 = 1 bo'lsa, schyotchik ayirish rejimida ishlaydi. y_3 = y_4 = 0 bo'lsa, schyotchikdagi son o'zgarmaydi. Ketma-ket ko'chirishli sinxron reversiv schyotchik sxemasi 2.49- rasmda keltirilgan. Birichchi xonadagi E_1 , E_2 , E_3 mantaqiy elementlar va boshqa xonadagi shunga o'xshash mantiqiy elementlar revers sxemasini tashkil etadi.



 y_3 =1 bo'lganda J_i va K_i kirish yo'liga Q_{i-1} chiqish yo'liga ulanadi (jamlash rejimi), y_4 = 1 bo'lganda esa bu kirish yo'llari Q_{i-1} chiqish yo'liga ulanadi (ayirish rejmi). Parallel ko'chirishli reversiv schyotchik ham shu taxlitda ishlaydi (2.50- rasm).



2.51-rasmda to'rt xonali schyotchiklarni shartli belgilash ko'rsatilgan. Bu erda Q 1 va - 1 simvollar bilan schyotchikning u mos holda jamlash va ayirish rejimida ishlaganida sanoq signallari beriladigan kirish yo'llari belgilanadi. Q_1 - Q_4 chiqish yo'llari mos xonalarning salmog'i bo'yicha ko'rsatiladi.

R - nol holatiga o'tkazuvchi kirish yo'li. R va Z, chiqish yo'llaridan (2.51-rasm, v) ko'chirish va qarz signallari olinadi.

O'nli schyotchik ikkili schyotchik kabi belgilanadi, faqat asosiy qismda CT2 simvoli o'rniga CT10 simvoli yoziladi.Ikkilik sanoq sistemasida ifodalangan kanalli xotiralariga va uning ustida qator mantiqiy o'zgaruvchilarni bajarishga mo'ljallangan maxsus sxema.

Funksional vaziyat bo'yicha registr jamg'aruvchi va siljituvchi registrlarga bo'linadi. Jamg'aruvchi registrlar umumiy holda quydagi amallarni bajarilishi ta'kidlanadi.

Registr trigerlarning nol' holatiga o'tkazish bu uzellarning va qiymatlarni axtarib,qirqib va uni istalgan vaqt mobaynida saqlash.

Barcha registrlarga axbarotlarni uzatish.

Registrlar siljinish yo'nalishi bo'yicha o'ng tarafli, chap tarafli va revirsiv registrlarga bo'linadi. Reversiv siljituvchi regestirlarning ishlash printsipini sxema misolida ko'raylik. Sanoq sistemasi bo'yicha schyotchiklar ikkilik sanoq sistemasida ishlovchi schyotchiklarga

Sanoq sistemasi bo'yicha schyotchiklar ikkilik sanoq sistemasida ishlovchi schyotchiklarga va ixtiyoriy asosiy schyotchiklarga bo'linadi.Sanash amalini tashkil mqilish buyicha asinkron va sinxron schotchiklar bo'ladi. Xonalararo bog'lanishni qurish usuliga qarab ketma-ket, boshdan-oyoq parallel va gruppali ko'chirishli schotchiklarni farqlas mumkin.

Schotchiklarda asosan trigerlar ishlatilsada ularni mantiqiy elementlari eroda ham qurish mumkin. Bunday schotchiklar kombinatsion schotchiklar nomini olgan.

Anixron schotchiklar universal RS,JK va D trigerlar asosida amalga oshirilgan T trigerlar asosida quriladi.RS trigerni sanoqlari jamiga o'tkazish uchun mos holda S va R kirish yo'llarini D va Q chiqish yo'llari bilan ulash lozim.

Xonalararo bog'lanishning ko'rinishiga qarab, asinxron schotchiklar ichki ko'chirishli schotchiklarga va bevosita bog'lanishli schotchiklarga bo'linadi.

Bevosita bog'lanishli schotchiklar. Yuqoridagi sxemalarni amalga oshirish qo'shimcha chiqish yo'llari tashkil qilinishi taqozo etadi.

O'nli schotchiklar.

Sanash moduli10ga bo'lgan (o'nli) schotchiklar amalda keng qo'llanilganligi sababli ularni alohida ko'riladi. Ular 16 ta hollatga ega bo'lgan oddiy ikkilik schotchik asosida 6 ta alohida chiqarib tashlash bilan hosil; qilinadi. O'nli schotchiklarda ko'pincha 8H21natural ikkilikkod ishlatiladi. Ba'zi hollarda 10li schyotchiklar 4221 va boshqa kodlarda qurilishi mumkin. Tezlikka kamroq talab qo'yilganda o'nli schotchiklar osinxron tregerlar asosida ham qurish mumkin. J,K va d tregerlar asosida qurilgan bunday schotchiklar mos holda keltirilgan. Bu schyotchiklar to'qqiztagacha sanoq natural ikkilik sanoq sistemasida sanaydi. 10 impuls keltirish bilan hamma tregerlar 0 holatga o'tadi. O'z kirishga kelib kirayotgan ma'lum bir shakldagi signal yoki impul'slarni sanash uchun mo'ljallangan qurilma sanagich deyiladi. Sanagichlar yig'uvchi, ayiruvchi va reversiv turlarga bo'linadi. Sanagichlar kompyuterga kiritilayotgan va chiqarilayotgan axbarotlarni, kompyuterda bajarilayotgan amallarning takProlanish sonini isoblash uchun, dastur buyuqlari adresi ketma-ketligi hosiul qilish va boshqa vazifalarnibajarish ucun qo'llaniladi. Sanagichlar har xil turdagi xotira elementlari asosida qurilishi mumkin

12-Mavzu:Mikroprosessorli xotira Reja:

- 1)Shaxsiy kompyuterning xotira turlari
- 2)Mikroprosessorli xotira
- 3)Mikroprosessorli xotira qurilmasi

Xotira — har bir axborot so`zini saqlovchi joy xizmatini o`tovchi yacheykalar majmuasidir. Son yoki buyruq qiymatini saqlash uchun xotira yacheykasi ajratiladi. Xotiraga so`zni yozish uchun shu so`z saqlanishiga ajratilgan yacheyka adresi ko`rsatilishi lozim. Barcha komp'yuterlar tuzilishi Fon Neyman printsipiga asoslangan to`rt qismdan iborat va ularning bir qismi xotira deb aytiladi. Xotira ma`lumot va programmalar saqlash uchun xizmat qiladi.

Shaxsiy kompyuterlar xotiraning 4 ta ierarxik darajasiga ega:

• mikroprosessorli xotira (MPX);

- registrli kesh-xotira;
- asosiy xotira (AX);
- tashqi xotira (TX).

Ko'rsatilgan xotira tiplarining ikki muhim tavsifi xotira sig'imi va uning tezkorligi. Birinchi uchta tipdagi eslab qoluvchi qurilmalarning tezkorligi ularga murojaat qilish vaqti (t_{mur}) bilan o'lchanadi, tashqi eslab qoluvchi qurilmalarning tezkorligi esa ikkita parametr bilan: murojaat qilish vaqti (t_{kid}) va o'qish tezligi ($V_{o'qish}$) bilan o'lchanadi.

T_{mur} - malumotlarni qidirish, o'qish va yozish vaqtlari yig'indisi;

tkid - yig'uvchida (tashuvchi) malumotni qidirish vaqti;

V_{o'qish} - axborotning yonma-yon baytlarini ketma-ket (transfer) o'qish tezligi.

Umumiy qabul qilingan qisqartirishlarni eslatib o'taniz: sekund, ms - millisekund, mks - mikrosekund; $1 \text{ s}=10^3 \text{ ms}=10^6 \text{ mks}=10^9 \text{ ns}$.

Mikroprosessorli xotira - xajmi katta bulmagan, lekin uta yukori tezlikdagi xotira kurilmasi. Mikroprosessorli xotiradan axborotni ukish yoki yozish vakti nanosekundlarda ifodalanadi. Mikroprosessorli xotira kiska vaktda axborotni saklashga muljallangan. Mikroprosessorli xotira mashinaning tezkorligini ta'minlash uchun ishlatiladi, chunki asosiy xotira xar doim xam yozish, saklash, kayta ishlash operatsiyalarini tez ishlaydigan mikroprosessorning samarali ishlashini ta'minlamaydi. Mikroprosessorli xotira tezkor registrlardan tashkil topgan. Turli mikroprosessorli xotiralarda registrlar soni xar xil boʻladi. Mikroprosessor registrlari 2 ga bulinadi: maxsus va umumiy.Maxsus registrlar turli xildagi adreslarni, shaxsiy kompyuterning ish rejimlarini, amallarni bajarish belgilarini saklaydi. Umumiy registrlar universal xisoblanadi va ixtiyoriy axborotni saklay oladi. Lekin ularning ba'zilari kator protseduralar bajarilishi paytida ishlatilishi kerak.



Mikroprosessorli xotira (MPX) - unchalik katta bo'lmagan, lekin o'ta tezkor xotiradir (MPX ga murojaat qilish vaqti, ya'ni bu xotiradan ma'lumotlarni o'qish, qidirish yoki yozish vaqti nanosekundlar - mikrosekundning mingdan bir ulushlari bilan o'lchanadi).

U mashina ishlashining yaqin taktlarida hisoblashlarda qatnashadigan ma'lumotlarni qisqa vaqt saqlash, yozish yoki berish uchun moʻljallangan; mikroprosessorli xotira mashinaning yuqori tezkorliligini ta'minlash uchun ishlatiladi, negaki asosiy xotira (AX) tez harakat qiladigan

mikroprosessorni samarali ishlashi uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni qidirish, o'qish va yozish tezligini har doim ham ta'minlay olmaydi.Mikroprosessorli xotira razryadliligi mashina so'zidan kam bo'lmagan tez harakat qiladigan *registrlardan t*ashkil topgan. Registrlarni soni va razryadliligi turli mikroprosessorlarda turlicha: 8086 MP da 14 ta ikki baytli registrlardan to Pentium mikroprotsesoridagi turli uzO'nlikdagi bir nechta o'nlab registrlargachadir.

Mikroprosessor registrlari umumiy vazifali va maxsus registrlarga bo'linadi.

 $\it Maxsus \ registrlar \ turli adreslarni (xotira segmentlarining adreslari - <math>\it A_{segm}$, xotira yacheykalarining segmentlar ichida siljish adreslari - $\it A_{baza}$, $\it A_{qayd}$, $\it A_{sil}$ buyruqlar va b.), amallarni bajarilish natijalari va SHK ning ish rejimlari belgilarini (masalan, bayroqchalar registri) saqlash uchun ishlatiladi.

Umumiy vazifali registrlar universal hisoblanadi va istalgan ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatilishi mumkin, lekin ularning ba'zilari bir qator jarayonlarni bajarishda albatta ishlatilgan boʻlishlari shart.

Mikroprosessorning xotira qurilmasi

Mikroprosessor xotirasi (MPX) – kichik hajmga ega xotira bo'lsa ham-ki, u haddan tashqari tez ishlaydi (bunda, MPXga murojaat qilish vaqti, yani ushbu xotiradan axborotni qidirib topish, yozish yoki solishtirib chiqarish uchun sarflanadigan vaqt nanosoniyalarda o'lchanadi).Mazkur xotira qurilmasi axborotni qisqa muddat davomida saqlash, yozib olish mashinaning hisoblarda ishtirok etayotgan taktlariga bevosita uzatish uchun mo'ljallangan. MPX mashinaning yuqori tezlikda ishlashini taminlash uchun qo'llaniladi, negaki asosiy xotira qurilmasi tez ishlaydigan mikroprosessorning unumli ishlashi uchun zarur bo'ladigan axborot yozish, qidirib topish va solishtirib chiqarish tezligini doim ham taminlay olmaydi.Mikroprosessor xotirasi razryadlik darajasi bitta mashina so'zidan kam bo'lmagan tez ishlovchi registrlardan tashkil topgan. Registrlarning soni va razryadlik darajasi turlimikroprosessorlarda har-xil bo'ladi.Mikroprosessor registrlari umummaqsadli registrlar va maxsus registrlarga farq qiladi.Maxsus registrlar turli manzillarni (misol uchun, komandalar manzillarini), bajarilgan operasiyalarning alomatlarini, SHKning ish rejimlarini saglash (misol uchun. bayroqchalar registrlarini) va shu kabilarni uchun qo'llaniladi.Umummaqsadli registrlar universal registrlar bo'lib, har qanday axborotni saqlash uchun qo'llanilishi mumkin. Biroq, ularning ayrimlari bir qator amallar ijrosiga majburiy ravishda jalb etilgan bo'lishi shart. Xotiraning har bir yacheykasi o'zining yagona adresiga (qolgan hammasidan farq qiladigan) egadir. Asosiy xotira TEQQ va DEQQ, uchun umumiy adres kengligiga egadir. Adres kengligi asosiy xotiraning bevosita adreslanadigan yacheykalarini imkon boricha maksimal sonini belgilaydi.

Adres kengligi adresli shinalar razryadliligiga bog'liqdir, negaki turli adreslarning maksimal soni ikkilik sonlarning har xilligi bilan aniqlanib, bu sonlarni *p* ta razryad bilan tasvirlash mumkin, ya'ni adres kengligi 2*p* ga teng, bu erda ya - adres razryadliligi.

SHK da asos qilib o'z o'nligi bo'yicha mashina so'zi o'lchaniga teng bo'lgan 16-razryadli adresli kod olingan. 16-razryadli adres kodi bor bo'lganda bevosita jami $2^{16} = 65536 = 64$ K (K=1024) xotira yacheykasini adreslash mumkin. Mana shu segment deb ataluvchi 64 kilobaytli xotira maydoni AX mantiqiy strukturasining asosidir. Ta'kidlash kerakki, *himoya* qilingan rejimda segment o'lchani boshqacha va 64 Kbaytdan birmuncha ko'p bo'lishi mumkin.Zamonaviy SHK lar (oddiy maishiy kompyuterlardan tashqari) sig'imi 1 Mbaytdan sezilarli katta bo'lgan asosiy xotiraga ega: 1 Mbayt sig'imli xotira AX ning yana bitta muhim strukturali tashkil etuvchisidir - uni *bevosita adreslanadigan xotira* deb atayniz (u faqat *haqiqiy rejim* uchun tegishlidir).

 $1\,\mathrm{M} = 2^{20} = 1048576$ ta bevosita adreslanadigan xotira yacheykalarini adreslash uchun 20 razryadli kod kerakdir, uni SHK da AX yacheykasi adreslarini strukturlashning maxsus uslublarini ishlatib olish mumkin. Absolyut (toʻliq, fizik) adres (A_{abs}) bir nechta tashkil etuvchilar yigʻindisi koʻrinishida shakllanib, bu tashkil etuvchilardan koʻproq ishlatiladiganlari segment adresi va siljish adresidir.

Segment adresi (A_{segm}) - bu 64 kilobaytli maydonning boshlangach adresi bo'lib, uning ichida adreslanadigan yacheyka joylashadi.

 $\emph{Siljish adresi}$ (Asil) - segment ichidagi nisbiy 16 razryadli adresdir.

 A_{segm} 20 razryadli bo'lishi kerak, lekin agar A_{segm} albatta paragrafga karrali (oxirgi 4 razryadda nollar bo'lishi kerak) bo'lish kerakligi shartini qabul qilinsa, u holda bu adresni 16

marta ortgirilgan 16 razryadli kod bilan aniqlash mumkin, bu uning o'ng tarafiga 4 ta nol ko'shish va shunday qilib, uni 20-razryadli kodga aylantirish bilan tengdir [4]. Ya'ni shartli ravishda bunday yozish mumkin:

Dasturchilar ba'zida yana siljish adresining ikkita tashkil etuvchisini: baza adresi va indeks adresini ishlatadilar.

SHK uchun bevosita adreslanadigan xotirani *standart taqsimlash* xosdir, ya'ni AX ning 1 megabaytli soxasini TEQQ, va DEQQ, o'rtasida va funkcional mo'ljallangan axborot o'rtasida taqsimlanadi.Asosiy xotira murojaat qilish va adreslash usullariga mos ravishda bir-birini alohida, ba'zida qisman yoki to'liq to'sib qo'yadigan soholarga bo'linadi, ular umumiy qabul qilingan nomlarga egadir. Xususan, masalan, 16 Mbayt umumiy sig'imli SHK asosiy xotirasining yiriklashgan mantiqiy strukturasi tasvirlangan.

Eng avvalo kompyuterning *asosiy xotirasi* ikkita mantiqiy soxaga bo'linadi: 0 dan 1024 K - 1 gacha adresli 1024K ta birinchi yacheykalarni band qiluvchi **bevosita adreslanadigan xotira** va yacheykalariga maxsus dastur-drayverlarni ishlatganda yoki mikroprosessorni himoyalangan ishlash rejimida murojaat qilish imkoniyati bor bo'lgan **kengaytirilgan xotira.**

Drayver - maxsus dastur bo'lib, u xotira va EHM tashqi qurilmalarining ishini boshqaradi va MP, AX va EHM ning tashqi qurilmalari orasidagi axborot almashinuvini tashkil etadi.

Standart xotira (SMA - Conrentional Memory Area) deb O dan 640 Kbaytgacha oraliqdagi bevosita adreslanadigan xotiraga aytiladi.

64 K dan 1024 K gacha adreslar diapazonidagi bevosita adreslanadigan xotira **yuqori xotira** (UMA - Upper Memory Area) deb ataladi. YUqori xotira displey (videoxotira) va doimiy eslab qolish qurilmasi xotirasi uchun rezerv qilib qo'yilgan. Lekin odatda yuqori xotirada bo'sh uchastkalar - xotirani boshqarish dasturlari yordamida (drayverlar) umumiy vazifali tezkor xotira sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan «oynalar» qoladi.

Kengaytirilgan xotira - bu 1024 K va undan yuqori adresli xotiradir.

Bu xotiraga murojaat qilishning ikki asosiy usuli mavjud:

- XMS specifikaciyasi (u holda bu xotirani XMA extended Memory Area deb ataladi) bo'yicha;
- EMS spesifikatsiyasi bo'yicha (xotirani EM Expanded Memory deb ataladi).

Kengaytirilgan xotira asosan qiymatlarni va OT ni ba'zi dasturlarini saqlash uchun ishlatilishi mumkin. Ko'pincha kengaytirilgan xotirani *virtual* (elektron) *disklarni* tashkil etish uchun ishlatiladi.

Xotiraning 1024 K dan 1087 K gacha adresli uncha katta bo'lmagan 64 kilobaytli soxasi bundan mustasnodir (**yuqori xotira** deb ataladi, ba'zida uni katta xotira deyiladi; NMA - High Memory Area), masalan, u bevosita drayverni ishlatishda ham adreslanishi mumkin.NMA istalgan ma'lumotni, shu jumladan foydalanuvchi dasturlarini saqlash.

13-Mavzu:Registr summator va boshqarish sxemasi Reja:

- 1)Summator haqida tushuncha
- 2) Bir razryadli ketma-ket summatorlar
- 3)Registr summator

Ikki son xonalarini jamlash amalini bajaruvchi EHM uzeli summator deb ataladi.

Summatorlarni quyidagi belgilari boʻyicha klassifikatsiyalash mumkin:

Bir xonali sonlarni jamlash usuli boʻyicha kombinatsion va toʻplovchi summatorlar.

Bir xonali sonlarni jamlash sxemasidagi kirish yoʻllari soni boʻyicha: ikki kirish yoʻlli bir xonali (yarim summatorlar) va uch kirish yoʻlli bir xonali summatorlar.Koʻp xonali sonlarni jamlash usuli boʻyicha: ketma-ket va parallel summatorlar.Sanoq sistemasining asosi va qabul qilingan kodlash usuli boʻyicha: ikkilik, uchlik, oʻnlik va ikkilik-oʻnlik summatorlar. Koʻchirish zanjirini tashkil qilish usuli boʻyicha: ketma-ket, boshdan-oyoq, bir vaqtda, guruhli, shartli koʻchirishli va koʻchirish qiymati signalini xotirada saqlovchi summatorlar. Biz yuqorida sanab oʻtgan summatorlarning har biri oʻzining yutuq va kamchiliklariga ega. Summatorlarni toʻla tahlil etish uchun ularning har birini alohida koʻrib chiqamiz. Bugungi mashgʻulotda biz koʻp xonali sonlarni jamlash usuli boʻyicha qoʻllaniladigan ketma-ket va parallel summatorlarning ishlash prinsiplari hamda ularning sxemalari bilan tanishib chiqamiz.Umuman olganda, har qanday summatorning ishlash prinsipini tushunish uchun pozitsion sanoq sistemalarda qoʻshish amalini bajarish qonuniyatlari bilan tanishib chiqish magsadga muvoffiqdir.

1)Pozitsion sanoq sistemalarida qo'shish amalini bajarish qoidalari.

Oʻqituvchi pozitsion sanoq sistemalarida qoʻshish amalini bajarish qoidalari bilan talabalarni tanishtiradi.Ikkilik kodlarni qoʻshish qonuniyatini ifodalovchi formulalarni va undagi shartli belgilarni tushuntiradi, formula asosida ikkita ikkilik kodni qoʻshish amaliga misol keltiradi.Ma'lumki, har qanday pozitsion sanoq sistemalarda sonlar xonalar boʻyicha qoʻshiladi. Qoʻshish amali bajarilganda har bir xonada uchta raqam: birinchi qoʻshiluvchining raqami, ikkinchi qoʻshiluvchining raqami va oldingi (kichik) xonadan koʻchirish qiymati raqami qoʻshiladi. Natijada har bir xona uchun shu xona yigʻindisi raqami va keyingi (katta) xonaga koʻchirish qiymati hosil qilinadi.EHM larda qoʻllaniladigan ikkilik sanoq sistemasida ham ikkilik kodlar i — xonada (razryadda) qoʻshiladi. Agar undan oldingi i—1 xonadan «1» koʻchgan boʻlsa, u ham i — xonada qoʻshilishi kerak.

Ikkilik sonlarni qoʻshish deganda ikkita $x(x_1, x_2,..., x_n)$ va $y(y_1, y_2,..., y_n)$ qoʻshiluvchilarning oʻzaro qoʻshilishi natijasida $s(s_1, s_2,..., s_n)$ yigʻindining hosil boʻlishi tushuniladi. Qoʻshish jarayonida sonlarning xonadagi qiymati quyidagi qonuniyat asosida hosil boʻladi:

$$S_i = x_i + y_i + P_{i-1};$$
 бўлганда $P_i = 0$

$$S_i = x_i + y_i + P_{i-1} - q;$$
 бўлганда $P_i = 1$ бўлганда

Bu erda: Si - i razryadda hosil boʻlgan yigʻindi;

Pi-1 - oldingi kichik razryaddan kelgan ikkilik son;

Pi - keyingi katta razryadga oʻtadigan ikkilik kod;

q- sanoq tizimining asosi;


Ushbu qonuniyat asosida ikkita ikkilik kodlarni qoʻshishga misol koʻramiz.

$$7_{10}$$
 0111_2

Q 5 ₁₀	0101_{2}
$-\frac{1}{12_{10}}$	$\frac{1100_{2}}{}$

3. Bir razryadli ketma-ket summatorlar

Oʻqituvchi ikkilik kodlarni fizik tavsiflashda qoʻllaniladigan potensial koʻrinishli signallarning kema-ket va parallel usullarini vaqt diagrammalari orqali tushuntirib beradi. Bir razryadli ketma-ket summatorning oʻtish jadvali, uning asosida yigʻindi va qoʻshish funksiyalari DNF formalarini keltirib chiqaradi.DNF asosida summatorning funksional sxemasini quradi va uning grafik belgilanishini tushuntiradi.Ma'lumki, zamonaviy EHMlarda ikkilik sonlarni fizik ifodalashda potensial koʻrinishdagi signallardan foydalaniladi. Bunday signallar aloqa kanallari orqali ketma-ket yoki parallel uzatilishi mumkin. Quyidagi diagrammalarda ikkilik kodlarni ketma-ket (a) va parallel (v) uzatish usullari ifodalangan.



Ikkilik kodni ketma-ket uzatish usuli uchun bitta aloqa simi etarlidir. Bu simdan signallar sinxron ravishda bir xil intervalda xonama-xona(razryadlar boʻyicha) uzatiladi. Bunda signalni uzatish oraligʻi:

 $\Delta S = C * \Delta t$; ga teng.

Bu erda: S-sim orqali signalni uzatish tezligi (taxminan yorugʻlik tezligiga teng)

Δt-signalni uzatishga ketgan vaqt.

Ikkilik kodlarni paralell uzatishda n-ga aloqa simlari kerak boʻladi. Bu simlar orqali bir vaqtning oʻzida n xonali kodlarni uzatish ta'minlanadi.

Ketma-ket ikkilik kodlarni qayta ishlash uchun moʻljallangan ketma-ket summatorning ishlash prinsipini koʻrib chiqamiz.


Ketma-ket summatorlar ikkita ikkilik kodni xonama-xona qoʻyish uchun xizmat qiladi. SHuning uchun ular bir xonali (razryadli) summatorlar deyiladi. Bir razryadli ketma-ket summatorning oʻtish jadvalini tuzamiz:

Kirish		CHiqish							
Qoʻshiluvo	chilar	Oldingi kichik razryaddan perenos Pi-1	Yigʻindi	Keyingi katta razryadga pernos PiQ1					
X1	X2	X3	S	PiQ1					
0	0	0	0	0					
0	0	1	1	0					
0	1	0	1	0					
0	1	1	0	1					
1	0	0	1	0					
1	0	1	0	1					
1	1	0	0	1					
1	1	1	1	1					

Jadvaldagi S_i va P_{iQ1} ifodalar uchun DNF quyidagicha ifodalanadi:


$$\begin{split} S_i &= \overline{X}_1 X_2 \overline{X}_3 V X_1 \overline{X}_2 \overline{X}_3 V \overline{X}_1 \overline{X}_2 X_3 V X_1 X_2 X_3 \\ P_{i+1} &= X_1 X_2 \overline{X}_3 V \overline{X}_1 X_2 X_3 V X_1 \overline{X}_2 X_3 V X_1 X_2 X_3 \end{split}$$

Bu kanonik formalar boʻyicha ketma-ket summatorning sxemasini «VA» hamda «YOKI» mantiqiy elementlaridan foydalanib koʻrish mumkin:



Sxemaning kirish yoʻllarida x_1,x_2,x_3 signallar bilan bir qatorda ularning invers qiymatlari ham ishlatiladi.

Ketma-ket summatorning funksional sxemasi toʻla boʻlishi uchun chiqish yoʻlidagi P_{iQ1} signalni x_3 bir takt vaqt mobaynida ushlagan holda ulash talab etiladi. Unga koʻra bir razryadli ketma-ket summatorning sxemasini keltiramiz:




4. Koʻp razryadli paralell summatorlar

Oʻqituvchi koʻp razryadli parallel summatorni qurish asoslarini tushuntiradi va xulosalar asosida summatorning sxemasini talabalar bilan muhokama qilib quradi;

Koʻp razryadli parallel summatorning sxemasi tahlil etiladi, uning tezligiga ta'sir etuvchi omillar yoritib beriladi va formulasi keltirib chiqariladi;

Summator yordamida boshqa amallarni bajarish imkoniyatlari, ayirish amalini bajarish tartibi asosida tushuntiriladi.EHMlarning tezligini oshirish va parallel ikkilik kodlarni qayta ishlash uchun koʻp razryadli parallel summatorlar qoʻllaniladi. Parallel summatorlar soni qoʻshiluvchilar xonalarining soniga teng boʻlgan bir xonali summatorlar asosida qurilib, unda qoʻshiluvchilar kodining hamma xonalari bir vaqtda ishlanadi.

Koʻp razryadli parallel summatorning sxemasini keltiramiz:



Ushbu sxema uch kirish yoʻlli va n bir xonali kombinatsion summatorlardan tuzilgan. Summatorning kirish yoʻllariga qoʻshiluvchilarning mos xonalari $(x_n \ va \ y_n)$, oldingi (kichik) xonadan koʻchirish qiymati signali (P_i) beriladi. Har qaysi bir xonali summator chiqish yoʻllarida xona yigʻindisi raqami kodining signali hamda keyingi (katta) xonaga koʻchirish qiymatining signali shakllanadi. Sxemadan koʻrinib turibdiki, biror xonada paydo boʻlgan koʻchirish qiymatining signali yuqori xonalarga summatorlar orqali ketma-ket tarqaladi. Agar birlardan iborat boʻlgan son bilan faqat birinchi xonasi birga teng boʻlgan son qoʻshilsa, birinchi xonada paydo boʻlgan kuchirish qiymati signalining tarqalish zanjiri hamma summatorlarni oʻz ichiga oladi. Har qaysisi bir xonali summatorlarda koʻchirish qiymatining signali kirish signallari (x_i, y_i, P_i) berilishi paytida ma'lum vaqtga kechikishi bilan shakllangani sababli bunday summatorning tezligi quyidagicha aniqlanadi:

 $T \!\!=\!\! t_c Q(n\text{-}1) \!\!*\!\! t_{p.t.}$

bu erda: t_{c-i} – razryadda qoʻshish uchun ketgan vaqt;


t_{p.t.} – koʻchishni n razryadli summatordan ketma-ket oʻtishiga ketgan vaqt.

14-Mavzu:Xotiraning tezkor yacheykalari. Reja:

- 1)Xotirani tashkil etish
- 2) Komandalar sistemasi
- 3) Indekslash bo'yicha adreslash.


Mikro-EHM larda axborotlarni almashish

MP dan xotiraga. Xotiraga yozish amali MP dan ma'lumotlarni tanlangan xotira yacheykasiga uzatish orqali bajariladi. Bu quyidagicha amalga oshiriladi (1.2.1- rasm):



- 1) ma'lumotlarni yozish zarur bo'lgan xotira yacheykasi adresi MP dan xotiraga keladi;
- 2) adresni adres selektori yordamida deshifrovka qilinadi;
- 3) MP xotiraga ma'lumotlarni beradi va bir vaqtda boshqaruvchi yozuv signalini uzatadi;
- 4) ma'lumotlar berilgan adres bo'yicha xotira yacheykasiga kiritiladi.


Xotiradan MP ga. Xotiradan o'qish amali MP xotira yacheykasidagi mavjud ma'lumotlarni uzatish orkali bajariladi (1.2.2 - rasm):



1.2.2-pacm

- 1) MP ga uzatilishi zarur bo'lgan xotira yacheykasi adresi MP dan xotiraga keladi;
- 2) adresni selektor adresida deshifrovka qilinadi;
- 3) MP xotiraga hisoblash signalini yo'llaydi;
- 4) xotira yacheykasidagi ma'lumotlar MP ga kelib tushadi.

Kiritish qurilmasidan MP ga.



1.2.3-расм


Informatsiya (ko'pincha programma) doimo Doimiy xotira qurilmasida (DXQ), saqlanadi.Uni faqat o'qish mumkin uni almashtirish yoki yangilash mumkin emas. Uch turdagi DXQ mavjud:

- 1) mikro-EHM tayyorlovchi tomonidan programmalashtirilgan DXQ;
- 2) programmalashtirilgan DXQ (PDXQ);
- 3) RPDXQ (programmalashtirilmaydigan PDXQ) yoki oʻchiriladigan PDXQ.


Bu ko'rilmalarda axborot ultrabinafsha nurlanish yordamida bir necha marta uchirilishi mumkin. Qayta programmalash PDXQ programmalovchi qurilma yoramida amalga oshiriladi.

OXQ - operativ xotira qurilmasi, bu shunday xotiraki, protsessor undan axborotni o'qishi eki unga ezib qo'yıshı mymkin. SHu sababli OXQ dan oraliq hisoblash natijalari va o'zgaruvchilarni saqlashda foydalaniladi hamda u mikro-EHM uchun o'ziga xos yozuv bloknoti hisoblanadi.

Tok manbai uzilganda OXQ o'chib ketadi. <u>Xotira turlari</u> EHM sistemasining asosiy xotirasi programmalar xotirasi va ma'lumotlar xotirasidan iborat S 1.3.1-



Asosiy xotira DXQ va OXQ dan tashkil topadi. DXQ dagi ezuv o'chirilmaydi. SHu foydalanuvchi talabiga ko'ra tayyorlovchi oldindan DXO dan programmalashtirilgan programma xotirasi sifatida foydalanadi.Mikro-EHM da OXO ma'lumotlar xotirasini ifodalaydi. Uni buyumlarni saqlash uchun topshirish yoki qaytarib olishda foydalaniladigan saqlash xonasiga o'xshatish mumkin. EHM tok manbaidan uzilganda OXO o'chib ketadi.Programma xotirasi va ma'lumotlar xotirasi alohida joylashishi shart emas. Boshqacha aytganda, har doim ham ma'lumotlar xotiraning bir qismida,komandalar esa boshqa qismida yotavermaydi. Agar xotira yacheykasida komanda joylashgan bo'lsa,u holda bu yacheyka programma xotirasining bir qismi bo'ladi, agar xotira yacheykasida ma'lumotlar joylashgan bo'lsa, u EHM ning qaerida joylashishidan qat'i nazar ma'lumotlar xotirasining bir qismini tashkil etadi.Har bir xotira yacheykasi o'z adresiga ega. Har bir adres bo'yicha xotirada bitta, masalan, 8 xonali so'z bilan ifodalanadi. Adres bitni emas, balki suzning o'rnini ifodalaydi. Programma tuzuvchi xotira yacheykasidagi axborotni turli usulda sharhlashi mumkin (1.3.2-rasm).



1.3.2-расм

1. Amalni bajarish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar:

- a) 8 xonali son;
- b) 8 xonadan ortiq formatli sonning qismi;
- v) foydalaniladigan kodga, masalan, ASKI ga moc son, harf yoki simvol.


Komandalar: amal kodi yoki ko'p baytli komanda qismi.

So'z uzunligi

EHM bajarish mumkin bo'lgan turli komandalar soni mashina so'zining xonalari soniga qarab qisman aniqlanadi. Ko'pgina mikro-EHM lar 2⁸ yoki 256 ta komandani ifodalash uchun 8 ta xonaga ega. Bu, odatda, yetarli bo'ladi. Bu holda 1 ta xotira yacheykasida 8 bit saqlanadigan qilib xotira tashqil etiladi va EHM haqida so'z yuritilganda, so'z uzunligi 8 bit yoki 8 xonali EHM tushuniladi bitdan iborat so'z bayt deyiladi. SHunday qilib, 8 xonali EHM da so'z formati 1 baytga teng.

Ba'zi EHM lar uzunligi 4 yoki 16 bitga teng so'zlar bilan ham ishlaydi. Xotira hajmi 1 Kbayt = 1024 bayt = 2^{10} bit.


Xotira moduli



1.5.1-расм

Ko'pincha 1 ta mashina so'zining xonalari tabiatan turli IS larda joylashadi. Birgalikda mashina so'zini ifodalovchi integralli mikrosxemalar xotira moduli deyiladi.

1 bayt xonali so'zlarni saqlash uchun, xotira modullarining variantlari 1.5.2- rasmda tasvirlangan.



1.5.2-расм

1.5.2 a) rasmda 8 ta IS dan tashkil topgan xotira moduliga misol keltirilgan. 1.5.2 b) rasmda 2 ta IS dan tashkil topgan xotira moduliga misol keltirilgan. 1 ta IS da har bir so'zning 1 biti joylashgan. 1.5.2 b) rasmda har birida barcha so'zlarning 4 ta xonasi saqlanadigan, 2 ta IS dan tashkil topgan xotira moduli ko'rsatilgan. 1.5.2 v) rasmda 1 ta IS kristallida so'zni joylashtirish misoli keltirilgan. 1 ta kristallda saqlanadigan bitlar soni hamisha 2 sonning Ko'pincha 1024, 2048, darajasi orgali ifodalanadi. 16384 qiymatlarni uchratish mumkin.Qurilmalarning funksional tugunlarini (uzellarini) diagnostika o'lchash o'tkazishdan ilgari murakkab qurilmalarning asosiy tugunlarini ishchanli yoki ishlamayotganini aniqlab, ularni test orqali qayd etuvchi qurilmaga ishlashini, chiqarib berish; Alohida vazifani bajarayotgan o'lchovchi o'zgartirgich tugunining ishlashini boshqarish, jumladan, uzluksiz ragamli va boshqalarning ishlashini; Berilgan programma asosida tashqi va qoʻshimcha bloklar bilan


birgalikda oʻlchash jarayonini MPK1810 1Mbayt hajmdagi xotirani adreslashni ta'minlaydi. Xotira adresi makoni har bir 20 bitli fizikaviy adresga ega boʻlgan bir oʻlchovli baytlar massivini ifodalaydi.K580 asosidagi mikro-EHMda xotira ham fizikaviy ham mantiqiy jihatdan baytlar ketma-keligi tarzida tashkil etilgan boʻlib, KI8I10 dan foydalanganda undan farqli ravishda mikro-EHM xotirasi fizikaviy mohiyati boʻyicha soʻzlar ketma-ketligi tarzida tashkil etiladi (5.7-rasm).

TOK			RYÒT
адрес			адрес:
0001	05	CD	0000
0003	01	E6	2000
0005			0004
FFFF	AE	B3	FFFE
rrrr	AC	D5	LLLE

5.7. - rasm

Ikkita istalgan qo'shni baytlar xotirada 16 bitli so'zni tashkil etadi. So'zning qo'yi bayti kichik adresga, yuqori bayti esa katta adresga ega bo'ladi.So'z adresi uchun uning kichik bayt adresi olinadi. SHunday qilib, 20 bitli xotira adresini bayt adresi yoki so'z adresi deb qarash mumkin. Masalan, 5.6- rasmga mos ravishda 00000 adres shartli ravishda yoziladigan ([00000]) = A1 shu adresli baytni ham, ([00000]) = V2A1 ko'rinishda yoziladigan xuddi shunday adresli so'zni ham ifodalashi mumkin.Komanda, bayt va so'zlar ma'lumotlarini ixtiyoriy ravishda istalgan bayt adresi bo'yicha joylashtirish natijasida programma zichlashtirilib, xotiradan kamroq joy egallanishiga erishish mumkin. Lekin so'zlarni xotirada (5.7-rasm) juft joylashtirish maqsadga muvofiqdir, chunki MP bunday so'zlarni bitta shina siklida uzatishi mumkin.

K1810 MP da xotira adresi makonini shartli ravishda 64 Kbaytli segmatlarga ajratish mumkin. Programma yordamida har bir segmantda xotira adresi makonida uning birinchi bayti adresni ifoydalovchi baza (boshlan\ich) adresi belgilanadi. Baocha segmentlar xotiraning 16 baytli chegalarida bashlanadi. Segmentlar ko'shni, bir-birini o'z ichiga olmaydigan, qisman yoki to'liq o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin (5.8-rasm).



5.8. - rasm

Xotira fizikaviy yacheykasi bitta yoki bir necha segmentlariga taalluqli bo'lishi mumkin. CS, DS, SS va ES segmentli registrlar mos ravishda to'rtta boshlan\ich adres (baza)ni o'z ichiga oladi: kod (programma segmenti), ma'lumotlarni segmenti, stek qo'shimcha ma'lumotlar segmenti.

15-Mavzu:Registrlar va ularning turlari, vazifalari, tasnifi Reja:

- 1) Registr haqida ma'lumot
- 2) Registr turlari
- 3) Siljituvchi va siljitmaydigan registrlar haqida
- 4) Intel firmasining protsessorlarida registrlar
- 5) Flag va boshqarish registrlari

Registrlar deb, raqamli axborotni qabul qilish, xotirada saqlash, uni uzatish va shu axborotni kodini oʻzgartiradigan qurilmaga aytiladi. Registr inglizcha soʻzdan olingan boʻlib, yozuv jurnali (Jurnal registratsiy) degan ma'noni anglatadi. Registrda axborot 0 va 1 raqamlarining kombinatsiyasidan iborat sonlar koʻrinishida saqlanadi. Registrlar triger deb ataluvchi mantiqiy elementlar toʻplamidan tashkil topgan va ularning soni mashina soʻzining razryadlar soniga teng boʻladi. Axborotdagi ikkilik kodning har bir razryadiga registrning

bitta mos razryadi toʻgʻri keladi. Registrlar axborotni xotirada saqlashdan tashqari ular quyidagi vazifalarni ham bajaradi.

- 1) Sonning kodini oʻzgartirish;
- 2) Axborotni oʻngga va chap istalgan razryadga surish;
- 3) Ketma-ket kodlarni parallel kodlarga almashtirish va aksincha;
- 4) Ayrim mantiqiy amallarni bajarish;

Registrlar axborotni yozish usuliga qarab ketma-ket va paralel registrlarga boʻlinadi. Registrda axborotni qabul qilish, siljitish va uzatish boshqaruvchi impulslar yordamida amalga oshiriladi. Boshqaruvchi impulsli signallar konyuktorlar orqali registrlarga tushadi.

Registrlar axborotni uzatish usuliga qarab 2 turga boʻlinadi:

- ✓ xotira (siljitmaydigan) registr;
- ✓ siljituvchi registr.

Siljituvchi registrlarni koʻramiz.

Siljituvchi registr deb, boshqaruvchi taktli impuls ta'sirida ikkilik soni kodini bir yoki bir necha razryad oʻngga yoki chapga siljitadigan registrga aytiladi. Razryad setkasidan chiqib ketgan son yoʻqoladi. Siljituvchi registrlar arifmetik va mantiqiy operatsiyalarni bajarish uchun ham qoʻllaniladi. Qoʻshni razryadli triggerlar orasiga kechiktiruvchi elementlar ulanadi. Katta razryadli trigerni hisobchining kirishiga ulangan. Son registrga 2 usulda yozilishi mumkin.

- Parallel kodlarda:
- Ketma ket kodlarda.

Ketma – ket kodlar bilan sonni yozishda katta razryadli trigerni hisobchining kirishiga soni kichik razryaddan boshlab ketma – ket kodli signal impulsi koʻrinishida beriladi. Har bir razryad yozilgandan keyin siljituvchi impuls beriladi. Natijada yozilgan ikkilik son bir razryad o'ngga siljiydi. Siljituvchi impuls hamma trigerlarni 0 holatga keltiradi. Bu holda trigerlarda yozilgan birlik signal impulsi shu trigerlarning chiqishidan kichik razryadli trigerga ma'lum vaqt kechikib boradi. Trigerlardagi o'tkinchi protsesslar tugashi bilan registrdagi ikkilik son (kodli signal) kichik razryadga siljiydi. Registrda soni hamma razryadlar yozib bulingandan keyin "o'qish" komandasi bilan chiqishdagi kon'yunktorlar orgali parallel kodli shinaga uzatiladi. Parallel kod bilan soni yozishda signal kodi kodli shinaga beriladi. "Siljituvchi" komandasi bilan signal kodi bir razryad o'ngga siljiydi. N razryad siljitish uchun n marta siljituvchi impuls berish kerak. SHunday qilib bitta registr yordamida soni parallel kodini ketma – ket kodiga aylantirish mumkin. Sonni chapga siljitish uchun kichik razryadli trigerni birlik chiqishini kechiktiruvchi element orqali katta razryadli trigerni hisobchining kirishiga ulash kerak. Koʻpincha EHM larda zahira siljituvchi registrlar ham koʻp qoʻllaniladi. Hozirgi paytda registrlar integral mikrosxema koʻrinishda ishlab chiqarilmoqda. Trigerlar, xotira va arifmetik qurilmaning asosiy elementi hisoblanadi. U 2 ta turg'un holatga ega bo'lgan elektron qurilmadir. U ikki kaskadli simmetrik qarshilikli kuchaytirgichdan iborat bo'lib kaskadlar orasida 100 % li musbat teskari bog'lanishi amalga oshirilgan. Hisoblash texnikasida trigerlar xotira qurilmasi sifatida qo'llaniladi. Trigger kirishiga beriladigan boshqaruvchi signal ta'sirida u bir turg'un holidan ikkinchi turg'un holatga o'tadi. Uning bitta turg'un holati mantiqiy 1 deb, ikkinchisi 0 deb qabul qilinadi. Trigerni kirishiga beriladigan har signalga muvofik u oʻz holatini oʻzgartirishi uchun hisobli kirish rejimi qoʻllanildi. Buning uchun trigerni alohida kirishlari oʻzaro birlashtirib ulanadi. Trigerlar amalda inersiyasiz bo'lib 1 sekunda 106 marta qayta-qayta ulanib turishi mumkin. Trigerlar asosida EHM larni registrlari, hisoblagichlari va jamlagichlari yigʻiladi. Trigerlar

integral mikrosxema asosida ish chiqilmokda. Trigerlar axborotni saqlash usuliga koʻra

asinxron va sinxron trigerlarga boʻlinadi. Asinxron trigerlarda axborot vaqtning istalgan momentida kirish signalining oʻzgarishi bilan oʻzgarishi mumkin. Sinxron trigerlarda ularning chiqishlaridagi axborot vaqtning aniq momentida sinxron signal berilgandagina oʻzgaradi.

Registrlar turlari va tasnifi

Tezkor xotiraning yacheykalari bilan birgalikda qisqa vaqtli tezkor ma'lumotlarni registrlarda saqlash ham mumkin. Registrlar protsessor tarkibiga kiradi va dasturlash orqali ularga murojaat oʻrnatilishi mumkin. Registlarga murojaat xotira yacheykalariga nisbatan tezroq bajariladi, shuning uchun registrlarni ishlatish dastur ishini sezilarli darajada tezlashtiradi.Intel firmasining protsessorlarida registrlar 2 guruxga boʻlinadi: sistemali va amaliy maqsadga yoʻnaltirilgan. Quyida foydalanuvchiga moʻljallangan amaliy maqsadga yoʻnaltirilgan registrlarni koʻrib chiqamiz.

Registr oʻzining strukturaviy tuzilishiga koʻra 8 razryadli, 16 razryadli, 32 razryadli, 64 razryadli boʻladi. Registrlarni quyidagi guruhlarga boʻlish mumkin:

- 1) Umumiy foydalanishga moʻljallangan registrlar
- 2) Segment registrlar
- 3) Flag registrlar
- 4) Buyruq registrlar
- 5) Soprotsessor registrlari
- 6) MMX kengaytmali butun sO'nli registrlar
- 7) MMX kengaytmali oʻnlik nuqtasi siljuvchan sonlar bilan ishlovchi registrlar

Umumiy foydalanishga muljallangan registrlar 8 ta

- # EAX/AX/AH/AL akkumlyator
- # EBX/BX/BH/BL baza registr
- # ECX/CX/CH/CL hisobchi registr
- # EDX/DX/DH/DL ma'lumotlar registr
- # SI/ESI manba indeksi
- # DI/EDI qabul qiluvchi indeks
- # BP/EBP baza koʻrsatgichi
- # SP/ESP stek ko'rsatgich

Segment registrlar asosan 6 ta shulardan 3 tasi asosiy, 3 tasi yordamchi, qo'shimcha

- # SS stek segmenti
- # CS kod segmenti
- # DS ma'lumotlar segmenti

Qo'shimchalar: ES,FS,GS-qo'shimcha segment registri

Flag registri

Flag registri 1 ta, undagi har bir razryad ma'lum bir vazifani bajarishga moʻljallangan. SHunga kura flag razryadlarini 2 guruhga boʻlish mumkin

- 1) Holat flaglari
- 2) Boshqarish flaglari

Holat flagiga quyidagilar kiradi:

- 00 razryad CF oʻtkazish flagi
- 02- razryad PF-qiymatning juftligini tekshiradi
- 04- razryad AF-qoʻshimcha oʻtkazish flagi
- 06-razryad ZF-nol flag
- 07- razryad SF-ishora flagi

- 11- razryad OF-toʻlib-toshish flagi
- 12-13 razryadlar IOPL-kiritish chikarish darajasini belgilash flagi
- 14- razryad NT-masala berilishi flagi

Boshqarish flaglari

- 08- razryad TF-qopqon flagi
- 09- razryad IF-uzulishlar flagi
- 10- razryad DF-yoʻnalish flagi
- 16- razryad RF-yangilash flagi
- 17- razryad VM-vertual rejim flagi
- 18- razryad AC-taqqoslashni nazorat qilish flagi
- 19– razryad VIF-uzulishning virtual flagi
- 20- razryad VIP-koldirilgan uzulishlar flagi
- 21- razryad ID-protsessorni identifikatsiyasini qoʻllash

Buyruq registri 1 ta boʻlib, uning vazifasi navbatdagi bajariladigan buyruqni saqlash.

Soprotsessor registrlari

Soprotsessor registrlar oʻnli nuqtasi siljuchi sonlar bilan ishlashga moʻljallangan boʻlib ularda st(0) dan st(7) gacha boʻlgan 8 ta registrdan foydalaniladi. Ularning har biri 80 ta razryadga ega. Multimedia kengaytmali butun sOʻnli registrlar MMX0-MMX7 boʻlgan registrlardan foydalaniladi. Bu registrlar multimediaga ma'lumotlarni qayta ishlashga moʻljallangan ularning har birida 64 ta razryad mavjud. Oʻnli nuqtasi siljuvchi multimedia kengaytmali registrlarga XMM0-XMM7 gacha boʻlgan registrlar kiradi. Oʻnli nuqtasi siljuvchi multimedia vositalarini qayta ishlashga moʻljallangan har bir registr 128 ta razryaddan iborat. Pentium 2 dan boshlab joriy etilgan.

Mikroprosessorning sistemali registrlari

Ushbu registrlarning nomidan koʻrinib turibdiki ular sistemada maxsus funksiyalarni bajaradi. Aynan shu registrlar himoyalangan rejim ishini ta'minlaydi. SHuningdek ularni mohir dasturlovchi turli xil amallarni bajarish uchun dastur tuzishga toʻsqinlik qilmaydigan mikroprosessorning maxsus qismi deb qarasa boʻladi.

Sistema registrlari 3 guruxga boʻlinadi:

boshqarish registrlari - 1 ta

sistema adreslari registrlari - 4 ta

otladka registrlari - 6 ta.

Pentium mikroprosessorlari uchun quyidagi oʻzgarishlari kiritilgan oldin band qilib qoʻyilgan CR4 boshqarish registrlari qoʻllanilgan. MSR registrlar guruxi kiritilgan.

Boshqarish registrlari

Boshqarish registrlari guruxiga beshta registr kiritilgan, CR0, CR1, CR2, CR3, CR4. bu registrlarning vazifasi butun sistema ishini boshqarish hisoblanadi. Mikrolprotsessor beshta boshqarish registrlariga ega boʻlsa ham, ulardan faqat toʻrtasi ishlatiladi. CR1 registri ishlatilmaydi, chunki uning funksiyasi aniqlanmagan. CR0 registri mikroprosessorning holatini va uning ish rejimiga tasvir etuvchi sistema flaglaridan tashkil topgan. Quyida ular bilan tanishamiz:

- * PE (protect enoble) mikroprosessorning joriy vaqtida qaysi ish rejimida ishlayotganini koʻrsatadi. Agar uning qiymati 1 boʻlsa, himoya rejimi, 0 boʻlsa real rejim.
- * MP(math present) soprotsessor borligi.
- * TS(task switched) amallar orasida oʻtish (pereklyuchatel zadach).
- * AM(alignment mask) tekislash maskasi, ushbu bit tekislashni boshqaradi.

* CD(cache disable) kesh xotirani taqiqlash, ushbu bit AM=1 da kesh xotira borligiga ruxsat beradi, AM=0 boʻlsa taqiqlaydi.

PG(pa ging) xotirani sahifalashda ruxsat berish (Pg=1) yoki ta'kidlash (Pg=0)

CR2 registri tezkor xotiraning sahifa rejimida ishlatilib ma'lum vaziyatdan chiqib ketishga mo'ljallangan. Ushbu vaziyat quyidagicha:

Agar buyruq xotirada joriy vaqtda boʻlmagan sahifa adresiga murojaat qilsa, mikroprosessor ushbu adresni CR2 registriga yozib qoʻyadi. SHu ma'lumotga qarab kerakli sahifa topiladi va xotiraga yuklanadi.

CR3 registri ham xotiraning sahifalashda ishlatiladi. Ushbu registrni birinchi darajali sahifalar katalogi registri deb atasak boʻladi.

CR4 Pentium mikroprosessorlarining turli modellariga paydo boʻlgan elementlarni xarakterlaydi.

Sistema adreslar registri, ushbu registrlar shuningdek xotirani boshqarish registrlari deb ham ataladi. Ular mikroprosessorning multiamalli holatida ma'lumotlarni va dasturlarni himoyalash uchun qoʻllaniladi. Himoyalangan rejimda mikroprosessor adresli muhiti 2 ga boʻlinadi:

Global – barcha vazifalar uchun umumiy

Lokal – har bir vazifa uchun alohida.

Mikroprosessor tarkibida quyidagi sistemali registrlar mavjud:

- * GDTR(global descriptor table registr) 48 bit o'lchamga ega, shundan 32 bit global deskriptor jadvali va 16 bit GDT jadvali chegarasi.
- * LDTR(local descriptor table registr) 16 bit o'lchamga ega va LDT deskriptor jadvali spektorini o'z tarkibida saqlaydi.
- * IDTR(interrupt descriptor table registr)
- * TR(task registr) 16 bitli vazifa registri

Otladka registrlari, bu apparatli otladka uchun moʻljallangan registrlar guruhidir. Apparatli otladka vositasi birinchi marta i486 mikroprosessorlarida paydo boʻldi. Apparatli qism tomonidan mikroprosessor 8 ta otladka registridan iborat. Lekin real holda ularning faqatgina 6 tasi ishlatiladi.

DR0, DR1, DR2, DR3 registrlari 32 bit razryadga ega va 4 ta uzulish nuqtasi adresini kursatishga xizmat qiladi. Dastur tomonidan yaraladigan har qanday adres DR0...DR3 registrlari tarkibidagi adreslar bilan taqqoslanadi va mos tushgan holatda 1 raqamini otladka generatsiya qilinadi.

DR6 –otladka holati registri deb ataladi. Ushbu registr bitlarini koʻrib chiqaylik:

- B0 agar ushbu bitda 1 oʻrnatilgan boʻlsa, oxirgi uzulish DR0 registridan nazorat nuqta natijasida roʻy beradi.
 - V1 V0 singari, faqat DR1 registridan nazorat nuqta natijasida roʻy beradi.
 - V2 V0 singari, faqat DR2 registridan nazorat nuqta natijasida roʻy beradi.
 - V3 V0 singari, faqat DR3 registridan nazorat nuqta natijasida roʻy beradi.

BD - otladka registrlarini himoyalash maqsadida ishdatiladi.

BS - eflages registrida tf=1 boʻlsa 1 ni qabul qiladi.

BT - qopqon bit ISST=1 boʻlganda 1 ni qabul qiladi.

Ushbu registrlarda qolgan bitlar nollar bilan toʻldiriladi.

DR7 – otladkani boshqarish registri deyiladi.

Soprotsessor registrlari

Soprotsessor dasturiy modelida registrlarning 3 ta guruhini koʻrish mumkin:

- 1) soprotsessor stekini tashkil etuvchi R0...R7 nomdagi 8 ta registr. Har bir registr oʻlchami 80 bitdan. Bu hol hisoblash algoritmlarini bajaruvchi qurilma uchun xarakterli hisoblanadi.
- 2) uchta xizmatchi registr:

SWR (status word regiter) – soprotsessor holatini ifodalovchi registr. SWR registrlarida oxirgi buyruq bajarilganda qanday cheklanish kelib chiqdi, soprotsessor stekining yuqorigi registrlari qaysiligini koʻrsatuvchi maydonlar mavjud.

CWR (control word registr) - soprotsessor ish rejimlarini boshqaradi. Ushbu registrdan maydonlarga qarab sO'nli hisoblashlar aniqligi, yaxlitlashni boshqarish, o'z ishlarini niqob qilish mumkin.

TWR (tags word registr) teg soʻzlari R0..R7 registrlarining holatlarini boshqarish uchun ishlatiladi.

3) ikkita koʻrsatish registrlari:

DPR (data point regiter) ma'lumotlarni ko'rsatgich registri

IPR (instruction poin registr) buyruqlar koʻrsatiladi.

Ular buyruq adres va ular operandi adresini eslab qolish uchun xizmat qiladi. Bu koʻrsatgichlar qoidadan istiska holida bajariladigan qayta ishlash jarayonida ishlatiladi.

SWR holat registrlari

Yangi registrlar turlari

80386 dan boshlab 32 razryadli protsessorlarda foydalaniladigan registrlarning bir kismi 32 razryadli bo'lgan. Lekin shunga karamay, segmnt registrlari avvalgiday 16 razryadliligicha koldi. Bundan tashkari 486 protsessorlaridan boshlab, asosan sitemaga karatilgan yangi registrlar turlari paydo bo'ladi.

Sistemali registrlar.

Sistemaga karatilgan registrlar klassifikatsiyasi:

Eflags flaglar registri;

Xotirani tashkil etish registrlari;

Boshkaruvchi registrlar;

Otladka registrlari;

Test registrlari.

Sistemali reigstrlar Amaliy dasturlar bajariladigan muhitni boshqarish uchun xizmat qiladi. Ko'pchilik sitemalarda Ushbu registrlarga murojjatda taqiqlanadi.

Xotirani boshqarish registrlari.

i486 protsessorida 4 regsitr ma'lumotlar strukturalariga yul koʻrsatadi. Ular xotira segmentlarining tuzilishini boshkaradi. Ushbu registrlarni yuklash va saklash uchun maxsus registrlar mavjud. GDTR va IDTR regsitrlari xotiradan 6 baytli bloklarni chikaruvchi buyruqlar erdamida chakirilishi mumkin. LDTR va TR registrlari operand sifatida 16 bitlik selektor segmentidan foydalanadigan buyruqlar erdamida yuklanadi. Sungra bu registrlarning kolgan baytlari protsessor tomonidan yuklanadi. Koʻpchilik tizimlar bu registrlar yuklanishini taqiqlabi qoʻyadi.

GDTR – global deskriptorlar jadvali registri. 32 bitli bazali adres va 16 bitlik segment chegarasi global deskriptorlar uchun. Segmnt deskriptori segmentning bazali adresini uzida mujassamlashtirgan.

LDTR – 32 bitlik bazali adresga ega lokal deskriptorlar jadvali registri. LDTR li segment GDT da tegishli segment deskriptorgi ega bo'ladi.

IDTR – uzilishlar deskriptorlari jadvali registri. Uzilish ro'y berganda uzilish vektori shlyuz deskriptori jadvali indeksi sifatida ko'riladi.

TR – vazifa registri, u global deskriptor jadvalidagi vazifa xolati segmentiga sqlkadan iboratdir.

Boshqarish registrlari.

CR0, CR1, CR2, CR3 – boshqarish registrlari. Ko'pchilik tizimlarda Amaliy dasturlar bor registrlarni yuklash mumkin emas. Amaliy dasturlar Ushbu registrlar erdamida matematik soprotsessorga murojjat etishi mumkin. MOV buyruqlarining ba'zi ko'rinishlari registrlarni umumiy foydalanishga muljallangan registrdan chikarishga imkon beradi. Masalan:

MOV EAX, CR0

MOV CR3, EBX

CR0 registri tarkibiga protsessor xolatini ko'rsatuvchi va rejimlarni boshkaruvchi flaglar bor.Dastur ushbu bitlarning xolatini xech kachon uzgartirmasligi lozim.

PG (saxifani podkachkasi 31 bit) Ushbu bit saxifani podkachkasini ijozat etadi. Agar u ekilgan bo'lsa va u uchirilgan bo'lsa man etadi.

CD (keshlashni taqiqlash 30 bit) Ushbu bit ichki keshlashni ruxsat beradi. Agar u tozalangan bo'lsa , ask xolda man etiladi.

NW (skvoznaya yozish ta'qiqlanishi, 29 bit) Ushbu bit skvoznaya ezishni va keshni nolga tenglashtiradi.Agar bu bit o'rnatilmagan bo'lsa.

AM (tekislash yacheykasi 18 bit) Ushbu bit urnatilgan bo'lsa tekislashni boshqarishga ijozat beriladi.

WP (yozishni ximoyalash 16 bit) Agar bu bit urnatilgan bo'lsa supervizor rejimdagi murojaatda ezish man etiladi.

ME (sO'nli xatolik 5 bit) Urnatilgan xolda uzgaruvchi nuktali sonlar bilan bo'ladigan operatsiyalardagi xatoliklarni e'lon qiladi

16-Mavzu:Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari Reja:

- 1)Flag haqida umumiy tushuncha
- 2)Flag turlari
- 3) Boshqarish flaglari
- 4) Flag registri

Flag – bu ma'lum shart bajarilganda 1 kiymatini aks xolda 0 kiymatini kabul kiluvchi bitdir. Bir necha xildagi flaglar ishlatiladi. Ularning xar biri ma'lum nomga ega (ZF,CF va xokazo). Ularning bari flaglar registrida joylashgan. Ba'zi flaglar shart flaglari deb ataladi, ular buyruqlar bajarilganda ularning natijasining xususiyatini aniklab, shunga karab almashinadi. Boshka flaglar xolat flaglari deb ataladi, ular dasturlar yordamida uzgartiladi va protsessorning keyingi xolatiga ta'sir qiladi.

3	 2	2	1	1	1	1	1	1	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	9	8	7	6	5	4	12	1	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	 I	V	V	A	V	R	0	N	I	Ο	D	I	T	S	Z	0	A	0	P	1	С
	D	I	I	C	M	F		T	O	F	F	F	F	F	F		F		F		F

	P	F			P							
					L							

Flag registrlari

CF- amalbajarish natijasida kata razryadga utsa yoki undan kamaysa CF-1 kiymat qiladi, aks xoda 0 kiymat kabul qiladi.

PF-demak, son juft bo'lsa PF=1 aks xolda PF=0

ZF- 0 flagi, natija 0ga teng bo'lsa ZF=1 aks xolda ZF=0

SF- ishora flagi, sonning ishorasi uzidan katta razryadda joylashgan bo'ladi.

SF- 07, 15 razryadlarda ifodalangan bo'lgan. Agar bu razryadlarga kiymat 1 ga teng bo'lsa son manfiy bo'ladi, aks xolda musbat son bo'ladi.

OF- arifmetik amallarni bajarish natijasida xosil bo'lgan natija belgilangan chegaradan oshsa kabul aks kiymat flag kiymat qiladi, xolda 0 kabul qiladi. IOPL va NT flaglari ximoyalangan rejimlarda foydalaniladi. Uning vazifasi kiritish-chikarish ustO'nlik darajasini ifodalaydi. buyruqlarining

Xolat flaglari dasturning bajarilish tartibiga ta'sir qiladi, birok xisoblash mashinasining ish faoliyatiga ta'sir kursata olmaydi.

Boshqarish flaglari

Boshqarish flaglari nafakat programmaning balki xisoblash mashinasining ish faoliyatiga ta'sir koʻrsatadi.

Mikroprosessorning sistemali registrlari

Ushbu registrlarning nomidan kurinib turibdiki ular sistemada maxsus funksiyalarni bajaradi. Aynan shu registrlar ximoyalangan rejim ishini ta'minlaydi. Shuningdek ularni moxir dasturchi turli xil operatsiyalarni bajarish uchun dastur tuzishga tuskinlik kilmaydigan mikroprosessorning maxsus kismi deb kursa boʻladi.

2)Boshqarish flaglari Flag registri

Flag registori 1 ta registor. Undagi xar bir razryad ma'lum bir vazifani bajarishga muljallangan. SHunga kura flag razryadlarini

Xolat flagiga quyidagilar kiradi:

00-CF- 0-razryaddagi CF utkazish flagi

02-PF-kiymatning juftligini tekshiradi

04-AF-qo'shimcha utkazish flagi

06-ZF-nol flag

07-SF-ishora flagi

11-OF-tulib-toshish flagi

12-13-IOPL-kiritish chikarish darajasini belgilash flagi

14-NT-masala berilishi flagi

Sistema registrlari 3 guruxga bulinadi:

1 ta boshqarish registrlari

4 ta sistema adreslari registrlari

6 ta otladka registrlari.

Pentium mikroprosessorlari uchun quyidagi o'zgarishlari kiritilgan

Oldin band kilib kuyilgan CR4 boshqarish registrlari kullanilgan.

MSR registrlar guruxi kiritilgan.

Boshqarish registrlari

Boshqarish registrlari guruxiga beshta registr kiritilgan, **CR0**, **CR1**, **CR2**, **CR3**, **CR4**. bu registrlarning vazifasi butun sistema ishini boshqarish xisoblanadi. Mikrolprotsessor beshta boshqarish registrlariga ega bo'lsa xam, ulardan fakat turtasi ishlatiladi. CR1 registri ishlatilmaydi, chunki uning funksiyasi aniklanmagan.

CR0 registri mikroprosessorning xolatini va uning ish rejimini tasvirlovchi sistema flaglaridan tashkil topgan.

PE (**protect enoble**) -mikroprosessorning joriy vaktida kaysi ish rejimi ishlayotganini ko'rsatadi. Agar uning kiymati 1 bo'lsa, ximoya rejimi, 0 bo'lsa real rejim.

MP(math present)- soprotsessor borligi.

TS(task switched) amallar orasida utish(pereklyuchatel zadach).

AM(alignment mask) -tekislash maskasi, Ushbu bit tekislashni boshkaradi.

CD(cache disable) KESH xotirani taqiqlash, Ushbu bit **AM=1 da** KESH xotira borligiga ruxsat beradi, AM=0 bo'lsa taqiqlaydi.

PG(**pa ging**) xotirani saxifalashda ruxsat berish (Pg=1) yoki taqiqlash(Pg=0) SHart flaglari.

CF (corry flag) – utkazish (ko'chirish) flagi.

OF (overflow flag) – to'ldiruvchi flag.

ZF (zero flag) – nol flagi.

SF (sign flag) – simvol flagi.

PF (pority flag) - juft tokligini tekshirish flagi.

AF (auxiliary corry flag) – qo'shimcha o'tkazish flagi.

Xolat flaglari.

DF (direction flag) – yunaltirish flagi satr va satrni buyruqlarni kurish yunalishini ko'rsatadi DF = 0 bo'lganda satr boshidan oxiriga karab uqiladi.DF≠0 da shuning teskarisi.

IF (interrupt flag) – uzilishlarni ruxsat etuvchi flag. IF=0 bo'lganda protsessor uziga kelayotgan uzilishlarga ta'sir kursatmaydi. IF = 1 bo'lganda uzilishlar blokirovkasi olib tashlanadi va protsessor aks ta'sir kursata boshlaydi.

TF (trap flag) – kopkon flagi. TF = 1 bo'lganda protsessor xar bir buyruqdan keyin uzilish beradigan qadamba – qadam ishlash rejimiga o'tadi. Ushbu rejim dasturni kompilyasiya va otladka kilish uchun ishlatiladi.

EFlags registridagi flaglar qo'shimcha kiritish — chikarish boshqarish va 8086 virtual rejimiga utishni boshkaradi. Ko'pchilik sistemalarda bu registrlar murojaat maxsus xolat (vaziyatga) olib keladi.

Ba'zi yangi flaglar vazifasi:

AC (xotirada tekislash rejimi, 18 bit). AC flagi urnatilishi va CRO dagi AM bitlarining urnatilishi xotiraga murojaatdagi tekislashni boshqarishga ruxsat beradi.

VM (virtual rejim 17 bit) VM flagining urnatilishi protsessorning 8086 virtual rejimiga utishiga olib keladi.

RF (kayta tiklash flagi 16 bit) RF flagi vaqtinchalik otlatka chegaralanishini bekor qiladi, shuning uchun bunday chegaralanishdan keyin boshka buyruq bajarilishi mumkin va bu boshka otladka chegaralanishini yaratilishiga olib keladi. Otladchika kirishda bu flag uning normal funksiyalanishiga olib keladi, aks xolda otladchik uzi — uzini rekursiv chaqirishni davom etib stekni to'ldirar edi. POPF buyrugi RF ga xech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin POPFD da IRET buyruqlari bu flag xolatiga ta'sir ko'rsatadi.

NT (vazifa kuyilishi flagi14 bit) Ushbu flag chakirilgan eki uzilgan vazifalarni boshqarish uchun xizmat qiladi. NT flagi IRET buyrugi ishiga ta'sir koʻrsatadi. POPF, POPFD va IRET buyruqlari NT flagi xolatiga ta'sir qiladi.

IOPL (kiritish-chikarish darajasi 12-13 bit). Kiritish-chikarish buyruqlarining ustO'nlik darajasini belgilaydi. Bu flag fakat ximoyalangan rejimda ishlatiladi.

17-Mavzu:Tizimli blok qismlari bilan tanishish, uni qismlarga ajratish va yig`ish Reja:

- 1)Tizimli blok haqida
- 2)Tizimli blokning asosiy qismlari
- 3)Tizimli plata mikrosxemalari



Tizimli bloki bu kompyuterning eng asosiy qismi. Uning ichida ona platasi, mikroprosessor, qattik disk yoki vinchester, tezkor va kesh xotira mikrosxemalari, elektron sxemalar yoki kontrollerlar yoki adabterlar, elektr ta`minlovchi blok va disk yurituvchilari hamda boshqa qurilmalar joylashadi. Bu sistema blokiga hamma tashqi qurilmalar bogʻlanadi va u ularning ishini ta`minlaydi. Sistema blokning asosiy qismlari:

Mikroprosessor yoki protsessor komp'yuterning miyyasi. Komp'yuter ishini boshqarish, barcha hisob-kitoblar va buyruqlarni bajarilishini ta`minlaydi. U kichkina, turtburchak elektron sxema sekundiga bir necha yuz million amallarni bajaradi. Uning tezligi Megagertslarda hisoblanadi va protsessor nomidan keyin yoziladi, masalan Pentium 700.

Qattik disk yoki vinchester tashqi xotira. Ma`lumotlarni doimo saqlash uchun foydalanadi. U vinchester deb nomlanadi. Vinchester nomi birinchi qattik disk nomidan kelib chiqqan (1973 yilda IBM firma tomonidan yaratilgan qattiq disk nomi "30/30" boʻlgan va bu mashxur Winchester miltikning kalibrga oʻxshar edi). Ular hajm va ishlash tezligi bilan farqlanadi.

Tezkor xotira mikrosxemalari komp'yuterning vaqtinchalik xotirasi. U dasturlar ishlash jarayonida zarur bo'lgan ma'lumotlarni saqlash uchun foydalanadi. Komp'yuter uchirilgandan keyin shu xotiradagi ma'lumotlar yuqotiladi.

Kesh xotira mikrosxemalari komp'yuter tomonidan dasturlar ishlash jarayonida ko'p ishlatilgan ma`lumotlarni saqlash uchuí foydalanadi. Bu xotira tezkor va doimiy xotira o'rtasida joylashadi.

Kontroller yoki adabterlar ular har xil tashqi kurilmalar ishini ta`minlaydilar. Ishlash xolatlari bilan farqlanadi (video plata, tovush plata, tarmok platasi va b).

Ona platasi Motherboard asosiy elektrosxema bo'lib unga protsessor, tezkor va kesh xotira mikrosxemalari, kontroller va adabter elektrosxemalari urnatiladi, qattik disk va disk yurituvchilari ulanadi.

Disk yurituvchilari bu egiluvchan va kompakt disklardagi ma`lumotlarni o'qish va ularga saqlash ishlarni bajaradigan qismi.

Elektr ta`minlovchi blok har bir qismning o'ziga mos elektr-quvvat extiyojini ta`minlovchi blok.

Sistema bloki asosiy xotira, protsessor va elektron sxemadan tashkil topgan. Asosiy xotira esa tezkor xotira qurilmasi (TXQ) hamda doimiy xotira qurilmasi (DXQ)dan tashkil topgan. TXQda (boshqacha nomi RAM — Random Access Memory) kompyuterga kiritilgan va ish jarayonida hosil boʻlgan barcha axborotlar saqlanadi. Kompyuter manbaadan uzilgach TXQdagi ma'lumotlar oʻchib ketadi. DXQda esa axborotlar oʻzgarmasdan doimiy saqlanadi. Ona plata (ingl. Motherboard yoki ingl. mainboard — Asosiy plata; материнка) Shaxsiy kompyuterning asosiy komponentlari (Markaziy protsessor, TXQ kontrolleri va TXQ, yuklanuvchi DXQ, BIOS kontrollerlari) oʻrnatiladigan plata. Odatda ona platada razyomlar (slotlar) joylashgan boʻladi.

Operativ xotira(RAM)

RAM - Random Access Memory (tanlov asosida ixtiyoriy qismiga murojaat qilinadigan xotira) Bu qurilma registrlardan tashkil topgan. Registr — bu ma'lumotlarni ikkilik shaklda vaqtinchalik saqlovchi qurilma. Registr triggerlardan tashkil topadi. Triggerlarning miqdori kompyuter necha razryadli ekanligini koʻrsatadi. Registr (uyacha) larning har bir razryadiga 1 bit axborot toʻgʻri keladi. 8 bit axborot birgalikda 1 baytni tashkil qiladi. Har 1 bayt oʻz tartib raqami(adresi)ga ega boʻladi. Uyachaning uzOʻnligi mashina soʻzi uzOʻnligini belgilab beradi.

HDD (ingl. Hard Disk Drive – qattiq disk qurilmasi) kompyuterning tashqi xotirasi bo'lib, sistema blokiga o'rnatiladi hamda ma'lumotlarni saqlashda ishlatiladi. Uning hajmi bir necha 10 Gbaytdan - 10 Tbaytgacha yetadi. Vinchestor deganda, silindrsimon germetik idishda joylashtirilgan, bir o'qqa mustahkamlangan ustma - ust disklar majmui tushuniladi. 1 - vinchestor 1973 - yilda IBM firmasi tomonidan 3340 modelida yaratilgan.

Tizimli yoki bosh (maotherboad) plata maydoni 100—150 sm² bo`lgan bosmali plata ko`rinishga ega bo`lib, unga ko`p sO'nli turli xil mikrosxemalar, raz`yomlar (ajratgichlar) va boshqa elementlar joylashtiriladi. Tizimli plata (TP) konstrukciyasining ikki asosiy ko`rinishi mavjuddir:

- platada ishlash uchun kerakli hamma mikrosxemalar qattiq maxkamlangan hozir bunday platalar bitta platali deb ataluvchi faqat oddiy uy kompyuterlarida ishlatilmoqda;
- bevosita tizimli platada faqat minimal sondagi mikrosxemalar joylashtiriladi, qolgan barcha komponentalar esa tizimli shina yordamida va konstruktiv tomondan TP da mavjud bo`lgan maxsus raz`yomlarga (slotlarga) o`rnatiladigan qo`shimcha platalarda (kengaytirish platalarida) birlashtiriladi; bunday texnologiyani ishlatuvchi kompyuterlar shinali arxitekturali hisoblash tizimlariga taalluqlidir.

18-Mavzu:Tizimli blokka texnik qurilmalarni ulash portlari bilan tanishish, ularni ulab ko`rish.

Reja:

- 1)Tizimli blokka texnik qurilmalarni ulash portlari bilan tanishish
- 2)Tizimli blokka texnik qurilmalarni ularni ulab ko`rish
- 3) Yangi Universal ketma-ket periferiya shinalari.

Kompyuterning ichki va tashqi portlari. Bu maqolada biz kompyuterning ichki va tashqi portlari haqida ma`lumotga ega bo`lish va ishlash tartibini o`rganish. Kompyuter interfeysi va tarmog`i haqida ko`nikmaga ega bo`lish haqida malumotga ega bo`lamiz.Informatsion texnologiyalarda port — bu yuborilayotgan va qabul qilinayotgan axborotlar o`rtasidagi bog`lanishni tashkil etadi (mantiqiy yoki fizik).Odatda quyidagilar: Qurilmali (apparatli) portlar — bu asosan kompyuterning fizik qurilmasi bo`lib u asosan vilka yoki kabel yordamida kompyuterga bog`lanadi.Ularga quyidagilar kiradi:

Parallel port, Davomli port, USB, PATA/SATA, IEEE 1384 (FireWire), PS/2 Kiritish- chiqarish porti — mikroprosessorlarda (masalan Intel) qurilmalar yordamida ma`lumotlar almashish imkonini beradi. Kiritish- chiqarish porti dasturga ma`lumotlar berish va uni almashishni tashkil etadi.





Tarmoqli port – TCP va UDP protokol parametrlari bo`lib, u IP formatidagi ma`lumotlar paketi qo`llanilishini aniqlaydi.Kompyuterning tashqi qurilmalari bilan axborot almashishi jarayonini, kopmyuterning tashqi interfeysi tashkil qiladi. Tashqi interfey tashqi portlar, shinalar, kopmyuterlar birlashmasi va tashqi qurilmalar jamlamasidan iboratdi. Asosan kopmyuter va tashqi qurilmalarni bir-biriga bogʻlashda shinalardan foydalaniladi. Kopmyuterga printer, scaner, sichqoncha, klaviatura va shunga oʻxshash qurilmalarning kompyuterga ulanishi tashqi interfeysga misol boʻladi. Tashqi interfeysni amalga oshirish uchun unga apparat va dasturiy ta'minot: tashqi qurilmani boshqaruvchisi (controller) va controller ni boshqaruvchi maxsus dastur, drayver (driver) kerak boʻladi. Har qanda kopmyuterda tashqi interfeys bir qancha portlar, jumladan, LPT, PS/2, COM, USB, ... kabilar orqali amalgam oshiriladi. (1-rasmga qarang). Har bir portning oʻziga yarasha vazifasi bor.

IEEE 1284 (Printer port, parallel port, LPT) – shaxsiy kompyuterga ulashga mo`ljallangan xalqaro parallel interfeys standartiga mos tushuvchi qurilma. "LTP" nomi MS DOS oilasidagi operatsion tizimdagi "LTP1" (Line Printer Terminal yoki Line PrinTer) standart nomidan kelib chiqqan. Hozirgi vaqtda bu interfeys asosan USB interfeysi bilan mos tushadi

va u yig`ma apparatlarni (skaner – printer - kserokopiya) ulashsh uchun ishlatiladi. Lekin asosan yuqori tezlikda chop etish va printer uchun ishlatiladi. Bu bilan asosan Cetronics, Betronics, HP, <u>Hewlett-Packard</u> firmalari tomonidan ishlab chiqariladi. Ular 1284.3-2000 va 1284.4-2000 standartiga asoslangan. Ishchi rejimlari:

SPP (Standart Paralell Port) — bir yo`nalishli port, to`laligicha Cetronics interfeysi bilan mos tushadi.

Nibble Mode — SPP rejimida ikki yo`nalishli ma`lumotlar almashinishga asoslangan (4 baytli) qo`shimcha qurilmalar bilan jihozlangan

Byte Mode — Ba`zida qo`llaniluvchi IEEE 1284 standartiga asoslangan eski kontrollerlardan ikki tomonlama ma`lumot almashish uchun foydalaniladi.

EPP (Enhanced Parallel Port) —ishchi qurilma Intel, Xircom va Zenith Data Systems — firmalariga tegishli ikki tomonlama ma`lumot almashish, 2 Mbayt/sekund tezlikda

ECP (Extended Capabilities Port) — ishchi qurilma Hewlett-Packard va Microsoft kompaniyalari, qo`shimcha ravishda ma`lumotlarni siqish appatiga ega va DMA rejimida ishlovchi qurilma.

Tarmoq kommutatori (TCP/IP port) yoki svitch (switch- qo`shmoq, qaytaulagich)-kompyuter tizimlarida bir necha uzellarni bir segmentda birlashtirish uchun mo`ljallangan qurilma. Konsentratorlardan asosiy farqi bitta qurilmaga berilgan ma`lumotlar kommutator orqali boshqa kommutatorlarga uzatiladi. Kommutatorlar OSI modelining kanal rejimida ishlaydi va bir- bir biriga MAC adresslari orqali uzellar bir tarmoqqa bog`lanadi. Bir necha

PS/2 port PS/2 port (keyboard) (mouse) Ethernet port (network) Serial port (dial-up modem) LPT1 Printer port (printer) VGA port (monitor) Speakers Game port Line In (joystick) Microphone 1-rasm

tarmoqlarni birlashtirish uchun tarmoq darajali marshrutizatorlardan foydalaniladi.

Kompyuterning ichki portlari bilan ishlash. Kompyuterning ichiki portlari ichiqi qurilmalarning bir-biri bilan aloqasini ta'minlashga xizmat qiladi, xuddi tashqi portlarga o'xshab. Ichiki portlarda ham axborot (signal) lar uzatish uchun qo'llaniladi va har bir portning maxsus raqami mavjuddir. Har qanday ichiki qurilmaning o'zining porti mavjud. Bu portlardan protsessorning buyrug'iga qarab, shu portdan axborot qabul qilishi yoki uzatishi mumkin. Agar microprotsessor ma'lum raqamli portga OUT buyrug'ini bersa, shu portdan ma'lumot uzatish mumkin. Bu ma'lumotning o'lchami 1 yoki 2 bayt bo'lishi mumkin. Agar microprotsesseor IN buyrug'ini bersa, deman shu portdan axborot o'qilishi lozimligini

bildiradi.

Masalan, klaviaturada ixtiyori tugmaning bosilgani holati. Bu holatda darhol natijasi namoyon bo'ladi. Lekin bu jarayon bir necha bosqichlardan o'tadi. Klaviaturanig tugmasi bosilganda markaziy protsessor klaviaturaning portiga IN buyrug'ini beradi. Qaysi tugma bosilgani aniqlanib chiqish portlariga uzatiladi.

Ichki portlarning 944 (3B0(16))-sidan boshlanadigan bir qancha portlar oq-qora grafikali rejim uchun, 976(3D0(16)) boshlanadiganlari ragli grafik rejim uchun. 1008 (3F0(16)) dan boshlanadiganlari yumshoq disk (floppy) ni boshqarish uchun, 1013(3F5(16)) da esa floppy diskka yozish va floppy diskdan o'qish uchun qo'lladinlar.

Agar kopmyuterda tashqi portlar mavjud bo'lmasa u kopmyuterda faqat o'zining ichida bor ma'lumotlar bilan ishlash mumkin, ya'ni tashqi qurilmalar ulab bo'lmaydi. Bu esa ancha qiyinchiliklar tug'diradi. Ichiki portlarning mavjud bo'lmasligi mumkin emas. Chunki ularsiz kopmuuter ishlashi emas yonishi qiyin. Insonning qon tomirlari inson tanasini kislorodni eltib bersa, portlar esa kopmyuterning qurilmalarini axborot (berilgan buyruq) ni eltib beradi. Ayonki, insonning qon tomirlari bo'lmasa yashamasligi aniq, kopmyuter ham shundoq portlari bo'lmasa u kopmyuter emas.

3.Interfeys bu ikki tizim, qurilma yoki dastur orasidagi chegara bo`lib u elementlar orasidagi bog`lanishni tashkil etuvchi yordamchi boshqaruvchi mikrosxemalar yoki bog`lanish qurilmasidir.

Foydalanuvchi interfeysi – foydalanuvchi bilan qurilmalar o`rtasidagi aloqani ta'minlab beruvchi muhit:

<u>Buyruqlar qatori interfeysi</u>: matnli qator (buyruq) yordami bilan yo`l ochuvchi kompyuter konstruksiyasi;

<u>Foydalanuvchining grafik interfeysi(graphicaluserinterface</u>, GUI): Monitorning elementlarini taqdim etuvchi dasturiy funksiya;

Dialogli interfeys;

Yagona tilli interfeys: foydalanuvchi dastur bilan uning ona tilisida "gaplasha oladi".

<u>Miya interfeysi</u> (in english: brain- computer interface) – kompyuter elektordlar va miyaga o`rnatilgan retseptorlar yordamida foydalanuvchi miyasidagi o`zgarishlarga mos ravishda ovoz va nurlanishni boshqarib turishga javobgar bo`ladi.

Fizik interfeys – bu fizik qurilmalar bilan ishlash muhiti. Bu muhit haqida gapirilganda asosan kompyuter portlari tushuniladi:

Tarmoqli interfeys

<u>Shlyuz</u> (telekommunikatsiya) – mahalliy tarmoqlarni undan kattaroq tarmoqlar bilan, misol uchun Internet, bog`lovchi qurilma;

Shina(Kompyuter)

COM interfeys (Component Object Model interface) – mavhum funksiyalar va xususiyatlarni shu interfeys komponentalari orqali boshqa dasturlarda aniq funksiya ko`rinishida qo`llash imkonini beradi;

Ma'lumotlar almashish uslubiga ko'ra interfeys parallel va interfeyslarga bo'linadi

4.Kompyuter tarmog`i (hisoblash tarmog`i, ma`lumotlar almashish tarmog`i) — ikki yoki undan ortiq kompyuterlar o`rtasidagi aloqa tizimidir. Ma`lumotlar almashish turli xil fizik hodisalarni qo`llash orqali amalga oshiriladi: elektr signallari yoki elektromagnit nurlanishlarning turli xil ko`rinishlari orqali.

19-Mavzu:Kompyuterning qismlarini sanash va ajratish

Reja:

- 1) Kompyuterning qismlarini sanash
- 2) Kompyuterning asosiy qurilmalari
- 3) Kompyuterning qo'shimcha qurilmalari

Hozirgi vaqtda SHKlar zamonaviy fanlar va barcha xalq xoʻjalik boʻlimlarining rivojlanishiga katta rol oʻynab kelmoqda. Insoniyat tashabbusidagi har bir ishda SHKni

qoʻllanilayotgani yaqqol kuzga tashlanadi. Shu sababli SHKdan foydalanish uchun koʻpchilik foydalanuvchilar dasturlashtirish algoritmik tillarni tezroq oʻzlashtirishga xarakat qiladalar.SHKning dunyoga kelishiga avvallom bor injenerlar va fiziklar juda muhtoj boʻlganlar desak mubologʻa boʻlmaydi. Juda tez rivojlanib borayotgan fan va texnikaning oldida turgan masalalarni juda katta hisoblashlarga olib keladi va bularni fakat SHK yordamida hisoblash mumkinligini foydalanuvchilar tushunib etdilar. Endi SHKlarning eng oddiy toʻplamlaridan tanlashni boshlaymiz. Boshlangʻich axborotlar mashinaga uzluksiz chiziqlar, ya'ni tenglamalar yordamida berilishi mumkin boʻlsa va bunda mashinalarning oʻzi hisoblashlarni davom ettirib chizmani ekranga chiqarsa, bunday mashinalar avtomatik hisoblash mashinalari (AHM) deyiladi. Bularning boshqacha turi raqamli hisoblash mashinalari (RHM) deyiladi.Ular uzluksiz boʻlmay diskret boʻladilar. Bunday turdagi mashinalar barcha axborotlar raqamli kodlar koʻrinishida boʻladi.

SHaxsiy komp'yuterlar (SHK) asosan quyidagi asosiy qurilmalardan tashkil topadi: tizimli blok (protsessor, unda xotira, mikroprosessor, adapterlar joylashgan bo'ladi). chiqarish qurilmasi (monitor);

kiritish qurilmasi (klaviatura, sichqoncha);

Dastlab hisoblash uchun yaratilgan kompyuterlarning imkoniyatlari hozirgi kunda "behisob" desak adashmaymiz. Bu kompyuterlar mashhur International Business Mashines Corporation korxonasining ma'sulidir.

IBM PC kompyuterlarining AT 386, 486SX, 486DX, 586 hamda Pentium turlari keng tarqalgan.



2. - rasm. Pentium IV rusumli shaxsiy kompyuter

Ushbu paragrifda SHKning asosiy qurilmalari: protsessor, monitor, klaviatura va sichqoncha tavsifi batafsil yoritilgan. Yordamchi qurilmalar vazifasi va imkoniyatlari ham qayd qilingan. SHaxsiy kompyuter quyidagi asosiy qurilmalardan tashkil topadi: **Protsessor, monitor, klaviatura va sichqoncha.**

Protsessor (mother board) - qurilmalarini va hisoblashlarni boshqaruvchi, asosiy qurilma boʻlib, unga mikroprosessor, tezkor va kesh xotira, mikrosxemalari, kontroller va turli adabter, elektrosxemalar oʻrnatiladi.



Protsessor asosan quyidagi qurilmalardan tashkil topadi.

Mikroprosessor - kompyuterni boshqarish va barcha hisob ishlari, buyruqlarni bajarilishini ta'minlaydi. Mikroprosessor turli amallarni tez bajarish qobiliyatiga ega. Uning tezligi sekundiga 100 million amalga va undan ortiq boʻlishi mumkin.

Uning tezligi Megagerslarda hisoblanadi va protsessor nomidan keyin yoziladi. Masalan, Pentium 700.

Tezkor xotira - protsessor uchun zarur boʻlgan dasturlar va ma'lumotlarni saqlaydi. Kompyuter oʻchirilishi bilan tezkor xotiradagi ma'lumotlar oʻchiriladi.

Qattiq disk (doimiy xotira - Hard Disk Drive) - dastur va ma'lumotlarni doimo saqlaydi.. U ba'zan "vinchester" deb nomlanadi. Vinchester nomi birinchi qattiq disk nomidan kelib chiqqan (1973 yilda IBM firmasi tomonidan yaratilgan qattiq disk nomi "30/30" bo'lgan va bu mashhur Winchester miltig'ining kalibrga o'xshar edi). Ular hajm va ishlash tezligi bilan farqlanadi. Qattiq diskdagi dastur va ma'lumotlar esa o'chirilmaydi.

Kesh xotira - kompyuter tomonidan dasturlar ishlash jarayonida koʻp ishlatilgan ma'lumotlarni saqlash uchun foydalaniladi. Bu xotira tezkor va doimiy xotira oʻrtasida joylashadi.







Tezkor xotira

Qattiq disk

Kesh xotira

Kontroller (adapterlar) - ular har xil tashqi qurilmalar ishini ta'minlaydi. Ishlash holatlari bilan farqlanadi (video plata, tovush plata, tarmok platasi va ...).








adapterlar

Disk yurituvchilari - bu egiluvchan va kompakt disklardagi ma'lumotlarni oʻqish va yozish ishlarni bajaradigan qurulma.



Disk yurituvchilari

Kiritish-chiqarish porti orqali mikroprosessor bilan ma'lumot almashadi. Ichki qurilmalar bilan ma'lumot almashuvi uchun maxsus portlar, hamda umumiy portlar mavjud. Umumiy portlar 2 xil boʻladi: parallel - (LPT1, ..., LPT4) va ketma-ket (COM1, ...,COM3) bilan belgilanadi. Parallel portlar kirish-chiqishni, ketma-ket portga nisbatan tezroq bajaradi. Har bir port oʻzining shaxsiy manziliga va raqamiga ega boʻlib, ularning umumiy soni 65536 taga etadi.



Kiritish-chiqarish porti

BIOS (Basic input output system) - oʻz tarkibidagi bir marta yozib qoldirilgan ma'lumotlar majmuasini saqlab turuvchi va alohida mikrosxema hisoblangan xotira turi hisoblanadi. Odatda bu xotiradagi ma'lumotlarni, uni ishlab chiquvchi korxona (firma) yozib qoldiradi. Bu ma'lumotlar kompyuter elektr manbadan oʻchirilgan holda ham saqlanadi va aloxida mikroakkumlyatorli batareyalardan oziqlanadi. Bu xotira turi faqat ma'lumotlarni oʻqish rejimida ishlaydi. SHuning uchun bunday xotiraga kompyuterning qurilmalarini tekshiruvchi test dasturlar, operatsion sistemalarning yuklovchi dastur modullari saqlanadi. Mikroprosessor dasturlarning ishlashini ta'minlaydi va kompyuter boshqa qurilmalari ishini bajaradi. U kompyuterning tezligini ta'minlaydi. Zamonaviy mikroprosessorlar uch guruhga boʻlinadi:

- -to'la buyruqlar bilan ishlaydigan CISC (Complex Instructtion Set Computing) mikroprosessorlari;
- -qisqartirilgan buyruqlar bilan ishlaydigan RISC (Reduced Instruction Set Computing) guruhiga mansub mikroprosessorlar;
- -minimal buyruqlar bilan ishlaydigan oʻta tezkor MISC (Minimum Instrution Set Computing) guruhiga mansub mikroprosessorlar.

IBM PC kompyuterlarida odatda Intel firmasi va unga muvofiq boshqa firmalarning mikroprosessorlari oʻrnatiladi. Kompyuterlar mikroprosessor turlari bilan ham farqlanadi. Mikroprosessorlar Intel - 8088, Intel -80386, Intel -80286, Intel -80386 Sx, Intel -80486, Intel Pentium kabi turlari mavjud.Dastlabki kompyuterlar Intel - 8088 asosida qurilgan

bo'lib, ularning ishlash tezligi juda sekin edi. Intel - 80286, Intel - 80386 mikroprosessorlari keyingi turlarga nisbatan tezligi sustligi sababli hozirgi kunda chiqarilmayapti.1991 yildan boshlab IBM, Motorola, Fire, Power va boshqa firmalar birgalikda Power PC mikroprosessorini ishlab chiqishga kirishda va muvaffakiyatga erishdi. 1993 yildan boshlab Intel firmasi Pentium asosidagi Pentium Pro mikroprosessori o'rnatilgan kompyuterlari ham sotila boshlandi. Pentium Pro ning amallarni bajarish chastotasi 150 MGs bo'lib, u Pentium ga nisbatan ishlash tezligi 40 ga ko'proqdir. SHunday bo'lsada, Pentium narxining arzO'nligi va imkoniyatlari bilan foydalanuvchilarni ko'proq ialb qilmoqda. Notebook kompyuterlar 120 MGsli mikroprosessorlari asosida ishlaydi. Pentium mikroprosessorlaridan murakkab hisoblar va tasvirlar uchun foydalangan maqsadga muvofiq.



Mikroprosessorlar

Tezkor xotira (operativ xotira). Tezkor xotira oʻzida kompyuterda ishlayotgan dastur va ma'lumotlarni saqlaydi. Ma'lumotlar doimiy xotiradan tezkor xotiraga koʻchiriladi, olingan natijalar zarur holda diskka qayta yoqiladi. Odatda Intel - 8088 protsessorli shaxsiy kompyuter 1 Mbayt hajmdagi tezkor xotiraga ega. Hozirgi SHKlarining tezkor xotirasi 1-2 Gegabaytdan koʻproq hajmga ega boʻlib, bu xotira ikki qismdan iboratdir:

- 1) 640 Gbaytli qismiga amallar tizimi hamda amaliy dasturlar majmuasi joylashtiriladi;
- 2) kolgan qismiga xizmatchi maqsadlar uchun ishlatiladigan dasturlar joylashtiriladi (test dasturlari, dastavval kompyuterni ishga tayyorlash dasturi va boshqalar).

foydalunuvchiga Monitor (dispiley, ekran) matnli va grafikli ma'lumotlarni chiqarish uchun xizmat qiladi. Kompyuter bilan bo'ladigan bevosita muloqotni ekranda koʻrish uchun monitor xizmat qiladi. Monitor ikki: monoxrom va rangli turlar mavjud boʻlib, ular video adapter qurilmasi boshqruvida ikki xil rejimda matn yoki grafika holatlaridan birida ishlaydilar.Monitorlar televizorlarga oʻxshash, u ham tasvirlarni kineskop (elektronnur trubkasi) yordamida hosil qiladi. Monitorlar har qanday televizorlardan farqli oʻlaroq yaqqol va aniq tasvirlarni koʻrsatadi. Ular bir-biridan oʻlchamlari (14 dyuymdan 24 dyuymgacha) bilan farqlanadi.Matnli rejimda monitor ekranni shartli ravishda 80 ta ustun, 25 satrga boʻlinadi. SHu maydonning ixtiyoriy joyida belgilar tasvirlanadi. Bu belgilar katta va kichik lotin harflari, sonlar va yordamchi belgilar bo'lishi mumkin.Grafik rejimda ekranga matnli ma'lumotlardan tashqari rasm va grafik tasvirlar ham chiqariladi. Bunda belgi ixtiyoriy shrift va o'lchamga ega bo'ladi. Bu rejimda ekran nuqtalar (piksel) to'plamidan iborat. Masalan, 640 x 200 imkoniyatli monitor ekranda gorizontaliga 640 va vertikaliga 200 nuqtani tasvirlaydi. Nuqtalar soni oshishi bilan tasvir sifati oshadi. Quyida monitorlarning ba'zi bir turlari keltirilgan.

Adapter	Rangi	Matnli	Grafikli
MDA	Oq-qora	80x20, 2 ta rang	640x200, 2 ta rang
CGA	Rangli	80x25, 16 ta rang 320x200, 4 ta rang	640x200, 2 ta rang
Hercules	Oq-qora	80x25, 2 ta rang	720x348, 2 ta rang
EGA	Rangli	80x25, 16 ta rang	640x350, 16 ta rang

		80x43, 16 ta rang	
VGA	Rangli	80x25, 16 ta rang	640x480, 16 ta rang
SVGA	Rangli	80x25, 16 ta rang	800x600, 256 ta rang

Kompyuterga monitor ulash uchun maxsus videoadapter zarur. *Videoadapter* - tasvir toʻgʻrisidagi ma'lumotlar saqlanadigan xotiraning muayyan qismini monitorda aks ettiruvchi signalni, hamda sinxronizatsiya signallarini gorizontal (satrli) va vertikal (ustun boʻyicha) taqsimlab shakllantirishdan iborat.Eng birinchi SHKlarda monitor vazifasida maishiy televizordan foydalanilgan boʻlsa, hoziresa kompyuterni juda kuvvatli, kuchli grafik stansiyaga aylantiruvchilarga etib kelindi. Bu vaqt ichida platalar va standartlarni bir necha avlodi almashdi. Avvaliga MDA (Monocrome Display Adapter - displeyning monoxrom adapteri) standarti paydo boʻldi. MDA platasi ekranga faqat alfavit-raqamli axborotni chiqarishga qodir - hech qanaqa grafika va ranglarni ta'minlay olmasdi.

MDA oʻrniga kelgan CGA (Color Graphics Adapter - rangli grafika adapteri) nafaqat matnli, balki grafik rejimlarda ham ishlar va mavjud boʻlgan oʻn olti rangining toʻrttasini koʻrsata olardi.

Keyingi bosqichda EGA (Enhansed Graphics Adapter — yaxshilangan grafika adapteri) ekranda koʻrinadigan ranglarning sonini 64 rangli palitradan 16 ranggacha etkazdi va ekranga chiqariladigan grafika sifatini ancha yaxshiladi. EGA standarti paydo boʻlishi grafik dasturlar, jumladan Microsoft Windows operatsion sistemasi imkoniyatlarini kengaytirishga va mashhur boʻlib ketishiga omil boʻldi.

Bugun ham foydalanib kelinayotgan VGA (Video Graphics Array) eng muvaffaqiyatli videostandart hisoblanadi, biroq hozirgi kunda u ham takomillashib, SVGA (Super Video Graphics Array) standartiga oʻtdi.


Agar CGA ning birinchi variantlarida ranglar palitrasi 262144 dan 256 xil chiqarishni ta'minlasa, keyingi VGA bilan to'g'ri keladigan platalar paydo bo'ldiki, ularda ranglari bo'yicha farq 16.8 mlnni tashkil qiladi. Monitorlarni o'lchamiga qarab uning bahosi o'sib boradi. Masalan, 17 dyuymli monitorlar 14 dyuymli monitorga nisbatan uch barobar qimmat bo'ladi. Monitorlar sifati bo'yicha ekrandagi kadrlar chastotasi — 75 Gsni tashkil etishi lozim. Bu holda monitor sekundiga 80, yaxshi monitorlar (qimmatroq bo'ladi) 100 kadrni o'tkazishi mumkin. Ekrandan zararli nurlanish olmaslik, ular ta'sirini kamaytirish uchun ekranni LR(Low Radiation) deb yurituvchi maxsus koplamalar bilan ta'minlanganiga e'tibor bering. Monitor sotib olayotganingizda kompyuter MPR II yoki TSO 95 standartiga mos kelsagina zararli nurlanishlar minimumga keltirilgan deb tushunish kerak. SHu bilan birga monitor spetsifikatsiyasida NI(Non Interiaced), ya'ni ekran qatorlarini barobariga ko'rsatish rejimi berilgan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi.






Klaviatura - foydalanuvchi tomonidan ma'lumotlarni kompyuterga kiritishga moʻljallangan qurilmadir. Tugmachalar soni va joylashishi turli xil kompyuterlarda har xil boʻlishi mumkin, lekin ularning vazifasi oʻzgarmaydi.

IBM RS SHK klaviaturalari 2 xilda ishlab chiqariladi. Kichik - 83 ta va katta -101 ta tugmachaga ega boʻlgan klaviaturalar. Katta klaviatura ishlashga juda qulay. Klaviatura xarflar joylanishi boʻyicha ingliz (QWERTY) va fransuz (AZERTY) standartlariga boʻlinadi.



Kichik klaviatura



Katta klaviatura

Ba'zi hollarda kichik klaviatura - kichik razradli klaviatura, katta klaviatura esa katta razradli klaviatura deb ham yuritiladi. SHKning imkoniyatiga qarab kichik klaviaturaning 83, 89 tugmali variantlari respublikamizda keng tarqalgan edi. Katta klaviaturalarning 101, 104, 107 tugmali satandart variantlari bor. Katta klaviaturalarning multimediali variantlar ham bo'lib, ularda 108-124 tagacha tugmachalar bor.



multimediali zamonaviy klaviaturalar

Klaviaturaning asosiy yoki alfavit tugmalari 57 ta tugmadan iborat boʻlib, 37 lotin harf va belgilar, 10 raqam va 10 maxsus tugmalar. Koʻp tugmalarda bir nechta belgilar yozilgan. Har xil rangda yozilgan harflar, belgilar har xil til standartiga mosligidir. Til standartini oʻzgartirish klaviaturalarda har xil (oʻng [Alt] Q [Shift], ikkita [Shift], oʻng [Ctrl] Q [Shift] tugmalarni birga bosish orqali). Maxsus tugmalar [Shift] - agar siz harflar tugmasini

bosgangiz u holda kichik harf kiritiladi, agar sizga katta harf kerak boʻlsa u holda maxsus [Shift] tugmani bosib, qoʻyvormasdan shu xarf tugmasini bosishiz kerak (masalan, [Shift] Q [a] bosilsa ekranda "A" hosil boʻladi). Agar bitta rang bilan bir nechta belgilar yozilgan boʻlsa, u holda ulardan pastkidagi asosiy, yuqoridagi passiv deb nomlanadi. Tugmani bosganizda asosiy belgi kiritiladi. Agar sizga passiv belgi kerak boʻlsa, u holda siz maxsus tugmani bosib, qoʻyvormasdan belgi tugmasini bosishiz kerak (masalan, [Shift] Q [1] bosilsa ekranda "!" hosil boʻladi). [Ctrl] va [Alt] - shu tugmalarni bosib turib boshqa tugmani bosganimizda har xil amallar bajariladi. [Caps Lock] - bu tugma yordamida [Shift] bosilib turgan holatini (faqat harflar uchun) yoqamiz yoki oʻchiramiz. [Tab] - keyingi boʻlimga yoki qismga oʻtish. [Backspace] - oldin (chapda) joylashgan bitta belgini oʻchirish uchun foydalaniladi. [Enter] - yangi satrga oʻtish yoki ma'lumotlarni kiritish (ba'zi bir klaviaturalarda (**Return**) yoki (**SR**)). [Esc] - oxirgi xarakatdan voz kechish.

Funksional tugmalar. Maxsus buyruqlar va amallarni bajarish tugmalari [F1] - [F12]. Har xil dasturlar bu tugmalarga har xil amallarni oʻrnatadi.

Yoʻnalish tugmalari. Kursor joylanishini oʻzgartiradi. Kursorni bitta belgi chapga, yuqoriga, oʻngga va pastga siljitish imkoniyati.

Yordamchi tugmalar. [Home] - catr boshiga oʻtish. [End] - satr oxiriga oʻtish. [PageUp] - bir sahifa yuqoriga oʻtish. [PageDown] - bir sahifa pastga oʻtish. [Insert] - belgilarni oʻchirib, ustiga yozish yoki ularni siljitib oʻrtasiga yozish holatini oʻrtnatish. [Delete] - keyin (oʻngda) joylashgan bitta belgini oʻchirish.


Raqam tugmalari. Raqamlarni kiritish uchun klaviatura. "0", ...,"9" gacha raqamlar va "/","*","-","Q" belgilari mavjud.

Tugmachalarning maxsus majmuilari.

- [Ctrl] Q [Break] ishlayotgan dastur yoki buyruqni tugatilishini ta'minlaydi.
- [Ctrl] Q [Alt] Q [Del] masalalar dipechirini chaqiradi yoki operatsion tizimni xotiraga qayta yuklaydi.
- [Shift] Q [RrintScreen] ekrandagi axborot nusxasini printerga chiqarish rejimini ulash va oʻchirishni ta'minlaydi.
- [Ctrl] Q [Numlock] dastur ishini toʻxtatib turadi va davom etiradi.

Sichqoncha - ma'lumot kiritilishini engillashtiruvchi manipulyator. SHKning asosiy qurilmalaridan biri bu sichqoncha. Uning 3 xil turi bo'ladi: standart, trekbol va sensor paneli. Standart sichqonchalar stol ustida ishlatish zarur bo'lgan, sensor paneli bilan trekbollar esa noutbuklar uchun yaratilgan va ular pastki paneli ichiga o'rnatilgan bo'ladi.

Sichqoncha ichida rezina ichiga joylashgan sharik bor, u stol boʻyicha xarakat qilganda maxsus roliklar va indikatorlar orqali ushbu xarakat kompyuterga joʻnatiladi va ekrandagi sichqoncha kursatkichi (strelkasi) biz belgilagan yoʻnalishda xarakatlanadi.



IBM PC tipidagi SHK sichqonchasi

Uning nomi tashqi koʻrinishidan kelib chiqqan. "Sichqoncha" qoʻlga bemalol joylashuvchi bir necha tugmachali boʻladi. Sichqoncha stol yoki maxsus yuzada (gilamchalar) harakati natijasida ekrandagi kursorni mos ravishda harakatlantiradi. Menyuning birortasini bajarish uchun sichqoncha mos tugmachasi bosiladi. Bir xil amaliy programmalar faqatgina sichqoncha bilan ishlashga moslashgan.

Axborot texnologiyalarning rivojlanishi sichqonchalarning bir necha xil koʻrinishlarini yaratishga sabab boʻldi.

- sharikli, ikki tugmali;
- sharikli, uch tugmali;
- nurli, uch tugmali;
- nurli, multimediali;
- masofali, nurli, uch tugmali;
- masofali, multimediali;



SHKning sichqonchalari

SHKning imkoniyatini oshirish maqsadida turli qurilmalar ishlab chiqarildi va ular SHKning qoʻshimcha qurilmalari deb nomlandi. Ular qatoriga :

Printer - kompyuterdagi ma'lumotlarni qogʻozga chop qilish qurilmasi;

Disk (axborot tashuvchi qurilma) - axborotlarni koʻchirish, saqlash, tarqatish va tashish uchun ishlatiladigan qurilma;

Plotter - chizmalarni qogʻozga chiqaruvchi qurilma;

Skaner - kompyuterga matnli yoki tasvirli ma'lumotni kirituvchi qurilma.

Tarmoq adapteri - kompyuterni mahalliy tarmoqqa ulash imkonini beruvchi qurilma;

Audio-video adapter - kompyuter yordamida musiqa ijro etilishini va turli video roliklarni koʻrishni ta'minlovchi qurilma;

Modem - telefon tarmogʻi orqali boshqa kompyuter bilan ma'lumot almashuvini ta'minlovchi qurilma;

Multimedia - Kompyuter yordamida toshuvli va rolikli multi-kinolarni koʻrish imkoniyatini yaratib beruvchi qurilma;

Strimer - kompyuterning vinchesteridagi ma'lumotlarni nusxasini zaxiraga olish uchun moʻljallangan qurilma.

Printer - kompyuter xotirasidagi axborotlarni (matnli va rasmli) qogʻozga bosish uchun foydalaniladi. Printerlar ishlash tamoyillariga koʻra matritsali, siyohli va purkagichli, lazerli printer turlarga boʻlinadi.

Ignali printerlar - keng tarqalgan printerlar turi boʻlib, hozirgi kunda deyarli ishlatilmaydi. Respublikamizda ularni faqat temir yoʻl, aviya va bank kassalarida uchratish mumkin.

Bu printerning ishlash qoidasi quyidagicha: printerning yozish boshchasida vertikal tartibda ignalar joylashgan. Boshcha yozuv satri boʻylab harakatlanadi va ignalar kerakli daqiqada boʻyalgan lenta orqali qogʻozga uriladi



va natijada qogʻozda belgi yoki tasvir hosil boʻladi.

Ignalar soniga qarab bu printerlar bir-necha turlarga boʻlinadi: 9 ignali, 24 ignali, 48 ignali.

- 9 ignali printerda yozuv sifati pastroq. Sifatni oshirish uchun 2 yoki 4 yurishda bajarish kerak.
- 24 ignali printer sifatli va tezroq ishlaydi.
- 48 ignalisi yozuvni juda sifatli chiqaradi.



Ignali printerlar

Ignali printerlar tezligi bir bet uchun 10 sekunddan 60 sekundgacha vaqt ketadi. Ba'zan zarbli printerlar ham deyiladi Ignali matritsali printerlardan tashqari matritsali termoprinterlar guruhi ham bor, ular bosuvchi ignali kallak oʻrniga termomatritsali kallak bilan jihozlangan va bosishda termoqogʻoz yoki termonusholovchi ishlatiladi

Siyohli printerda tasvir qogʻozga maxsus qurilma orqali purkalayotgan siyoh tomchilaridan yuzaga keladi. Siyohli printer sifati purkagichli printerga yaqin narxi ham arzon. Siyohli printer shovqinsiz ishlaydi. SHuning uchun hozirgi kunda koʻpchilik undan foydalanmoqda. Tezligi bir bet uchun 15 sekunddan 100 sekundgacha. Siyohli printerda bosuvchi kallakda ignalar oʻrniga ingichka naychalar - soplolarga (konus naychalarga) ega, u orqali qogʻozga boʻyoq rangning (siyohning) mayda tomchilari purkaladi. Bu zarbsiz bosuvchi qurilmadir. Bosuvchi kallakning matritsasi odatda 12 tadan 64 tagacha soploga ega. Keyingi yillarda ularning mukammallashishida jiddiy rivojlanishga erishildi. Tasvirni shakllantirishda bosuvchi kallakning juda mayda soplolari yordamida qogʻozga siyoh tomchilarining yo'naltirilgan portlatishga o'xshash purkash - purkagichli bosishning «Pufaknali» texnologiyasi deb ataluvchi usuli ishlatiladi.Purkash jarayoni texnikasi quyidagicha bo'ladi. Soplo deboriga elektrik qizdiruvchi element o'rnatilgan bo'lib, uning harorati elektr impulsi berilganda 5-10 ms ichida keskin ortadi. Qizdiruvchi element bilan kontaktda joylashgan siyohning hammasi bir zumda burlanadi, bu bosimning keskin oshishiga olib keladi, buning oqibatida siyoh soplodan qogʻozga otilib chiqadi. «Otilgandan» keyin siyoh burlari kondensasiyalanadi, soploda pasaygan bosim zonasi hosil bo'ladi ba unga siyohning yangi porciyasi (ulushi) soʻriladi. Bu yangi texnologiya purkagichli printerlar va plotterlar olamida burilish yasadi.



Siyohli printerlar

Bu esa ularning oʻtkazish qobiliyatini yana bir pagʻonaga (dyuymda 600-1440 ta nuqtagacha) koʻtarish imkonini berdi. SHunday qilib, hozirgi vaqtda purkagichli printerlar

millimetrga 50 tagacha nuqtali oʻtkazish qobiliyatini va sekundiga 500 tagacha belgini bosish tezligini ta'minlaydi va bunda bosish sifati oʻta yuqori boʻladi.

Purkagichli printerlar yozuvchi kallakda katta miqdordagi soplolarni ishlatib, **rangli bosishni** ham bajaradi, lekin bunda oʻtkazish qobiliyati oq-qoraga nisbatan taxminan ikki marta kamayadi (lekin Epson firmasi oʻtkazish qobiliyati 400 dpi boʻlgan, rangli bosish tezligi sekundiga A4 oʻlchamli 4 betni tashkil 'tgan noyob rangli purkagichli Stylus 600 printerini yaratgan). Rangli tasvirni yaratish uchun odatda, poligrafiyada qabul qilingan SMYK rangli sxema ishlatilib, u oʻz ichiga toʻrtga bazaviy (asosiy) rangni oladi: Syan - habo rang, Megenta - toʻk qizil rang, Yellow - sariq rang, Key - etakchi (qora rang). Murakkab ranglar bazaviy ranglarni aralashtirib hosil qilinadi. Bosish sifati juda ajoyibdir - toʻliq rangli plakat deyarli bosmaxonanikidan farq qilmaydi.

Purkagichli printerlarning asosiy afzalliklari:

- yuqori bosish sifati, katta miqdorli soploli printerlar uchun bosish sifati lazerli printer bilan taqqoslasa boʻladi;
- xomaki bosish rejimida yuqori tezlik;
- oddiy, albatta, yaxshi zichlikdagi qogʻozni ishlatish, siyoh yoyilib ketmasligi uchun;
- shovqinsiz ishlashi.

Purkagichli printerlarning asosiy kamchiliklari:

- soplo ichida siyohning qoʻrib qolish xavfi, bu ba'zida bosuvchi kallakni almashtirish zarurligiga olib keladi;
- sarflanadigan materiallarning nisbatan yuqori narxdaligi, xususan, siyoh uchun ballonchaning, ayniqsa agar u bosuvchi kallak bilan birlashtirilgan va birgalikda almashtirilsa (bunday tuzulish keng tarqalgan).

Lazerli printerlar bosmaxona sifat darajasiga yaqin sifatli yozuvni ta'minlaydi. U ishlash nuqtai nazaridan nusxa ko'chiruvchi kseroksga yaqin, bunda faqat bosuvchi baraban kompyuter komandasi yordamida elektrlanadi. Bo'yoq donachalari zarblanib barabanga yopishadi va tasvir hosil bo'ladi. Tezligi bir bet matn uchun 3 sekunddan 15 sekundgacha. Rasm uchun ko'proq, katta rasmlar uchun 3 minutgacha vaqt talab qiladi. Hozirgi kunda minutiga 15-40 betgacha chop etadigan purkagichli printerlar bor.







Lazerli printerlar

Lazerli printerlarda tasvirni shakllantirishning elektrografik usuli ishlatilib, bu usul shu nomdagi nusxa koʻchiruvchi apparatlarda ishlatiladi. Lazerli printer oʻta ingichka yorugʻlik nurini yaratish uchun xizmat qiladi, bu nur oldindan tayyorlab qoʻyilgan yorugʻlikka sezgir baraban sirtida koʻrinmaydigan nuqtali elektron tasvir konturini chizadi. Elektr zaryad lazer nuri bilan yoritilgan nuqtalardan baraban sirtiga oqib tushadi. elektron tasvir tushgandan keyin razryadlangan maydonlarga yopishib qolgan boʻyoq (toner) kukuni bilan bosish bajariladi. Toner barabandan qogʻozga olib oʻtiladi va tasvirni qogʻozda tonerni qizdirib, u erib ketguncha qotiriladi. Lazerli printerlar millimetrda 50 tagacha nuqtalarni va sekundiga 1000 tagacha belgilarni bosuvchi tezlikni ta'minlaydigan oʻtkazish qobililiyatli eng yuqori sifatli bosishni ta'minlaydi. Rangli lazerli printerlar keng ishlatiladi. Masalan, tektonik

(AQSH) firmasining Phaser 550 lazerli printeri gorizontal boʻyicha ham, vertikal boʻyicha ham millimetrda 48 nuqtali oʻtkazish qobiliyatiga ega. Rangli bosish tezligi minutiga A4 oʻlchamli 5 bet, monoxromli bosish tezligi - minutiga 14 bet.

Printerlarning 1000 taga yaqin turli xil modifikaciyalari bor. Printerlar oʻzaro quyidagi tavsiflar boʻyicha farqlanadi:

- rangliligi (oq-qora ba rangli);
- belgilarni shakllantirish usuli (belgilarni bosuvchi va belgilarni sintezlovchi);
- ish tamoyili (matritsali, siyohli va purkagichli, lazerli);
- bosish (zarbli va zarbsiz) va satrlarni shakllantirish (ketma-ket va parallel) usullari;
- karetka kengligi (375 450 mmli keng va 250 mmli tor karetkali);
- bosish satri uzO'nligi (80 ta va 132-136 ta belgi);
- belgilarni terish (ASCII belgilarini toʻliq terishgacha);
- bosish tezligi;
- o'tkazish qobiliyati.

Printerlarni bir nechta turlariga ajratish mumkin: SHKda keng ishlatiladigan belgilarni sintezlovchi matritsali printerlar ish tamoyili boʻyicha zarbli, termografikli, elektrografikli, elektrostatik, magnitografikli boʻlishi mumkin.

Zarbli printerlar orasida ignali (matritsali) lar eng koʻp tarqalgan, lekin holi ham literli, shar koʻrinishli, gulbargli (moychechak) uchrab turadi. Printerlarda bosish belgi boʻyicha, satr va sahifa boʻyicha boʻlishi mumkin. Bosish tezligi sekundiga 10-300 ta ishoradan (zarbli printerlar) sekundiga 500-1000 tagacha va xattoki sekundiga bir necha oʻnlab (20 tagacha) saxifalargacha oraliqda; oʻtkazish qobiliyati millimetrda 3-5 nuqtadan millimetrda 30-40 nuqtagacha boʻladi. Matnli bosish uchun umumiy holda turlicha bosish sifati bilan tavsiflanuvchi quyidagi rejimlar bor:

- xomaki bosish rejimi (Draft);
- bosmaxonaniqiga yaqin bosish rejimi (NLQ Near Letter Quality);
- bosmaxonaniqi kabi bosish rejimi (LQ Letter Quality);
- yuqori sifatli bosish rejimi (ALQ Super Letter Quality).

Printerlar, odatda, ikki rejimda - matnli da grafikli rejimlarda ishlashi mumkin.

Matnli rejimda printerga bosilishi kerak boʻlgan belgilar koda yuboriladi, shu bilan birga belgilar konturi printerning ishora generatoridan tanlab olinadi.

Grafikli rejimda printerga tasvir nuqtalarining ketma-ketligi va joylashgan joyini aniqlovchi kodlar yuboriladi. Matnli rejimda printerlar odatda bir nechta shriftlarni va ularning turli koʻrinishlarini qoʻllaydi, ularning ichida roman (yozub mashinasining mayda shrifti), italis (kursiv), boldfase (yarim qora), expanded (choʻzilgan), elite (yarim siqilgan), sondensed (siqilgan), pisa (toʻgʻri shrift - sisero), sourier (kurer), san serif (yorilgan shrift san serif), serif, prestige elite va proporsionalli shrift (belgi uchun ajratiladigan maydon kengligi belgining kengligiga bogʻliq boʻladi) keng tarqalgandir. Printerni ruslashtirilganligi (milliylashtirilishi) maqsadga muvofiqdir - oʻzining vositalari bilan rus harflarini — kirillitsani bosishni ta'minlasin; aks holda SHKga maxsus drayverlarni qoʻshish talab etiladi. Koʻpgina printerlar grafikli ma'lumotlarni samarali chiqarishni amalga oshirish imkomini beradi; bosishning servis rejimlari: qalin bosish, ikkilangan kenglikdagi bosish, ostita chizib bosish, yuqorigi va pastki indekslar bilan, ajratilgan bosish (har bir belgi ikki marta bosiladi) va ikki marta oʻtib bosish (ikkinchi marta belgi ozgina surilib bosiladi); koʻp rangli bosish (100 tagacha turli xil rang va tuslar).

SHKlarga printerlar ham parallel, ham ketma-ket portlar orqali ulanishi mumkin.

Parallel portlar sentroniss tipidagi adapterlar orqali parallel ishlovchi (ma'lumotni birdaniga baytlab qabul qiladigan) printerlarni ulash uchun (odatda bir vaqtning oʻzida 3 tagacha printerni ulash mumkin) ishlatiladi.

Ketma-ket portlar (2 dona) RS 232S (S2 birikish joyi) tipidagi adapterlar orqali ketma-ket ishlaydigan (ma'lumotni ketma-ket 1 bitdan qabul qiladigan) printerlarni ulash uchun xizmat qiladi. Koʻpchilik tez ishlovchi printerlar parallel portlarni ishlatadi.

Tezkor printerlar shaxsiy *buferli xotiraga e*ga boʻladi, ular SHK bilan ma'lumotlarni almashishda ham, yuklanadigan shriftlarni saqlash uchun ham ishlatiladi. Matritsali printerlarning xotirasi katta emas - bir necha yuzlab kilobaytlargacha, purkagichli printerlarda bir necha megabaytlargacha va lazerli printerlarda bir necha oʻnlab megabaytlargacha boʻladi. Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, SHKlarning eng ommaviy printerlarini Seiko Epson (YAponiya) firmasi (ularning ulushi kamida 30% ni tashkil etadi) ishlab chiqaradi. Xattoki IBM PC printerlarining standarti - Epson standarti mavjud. Star, Mannesmann, Sitizen, Panasonic, Canon, Hp, LazerJet va boshqa turlari ham keng ishlatiladi.Printerni tanlashda quyidagi omillarni hisobga olish kerak deb oʻylamiz:

- funksional imkoniyatlar toʻplami, ular boʻyicha printerni aniq masalani echish uchun qoʻllanishligini baholash mumkin (bosilgan hujjatlar oʻlchamlari, bajariladigan ishlar hajni, ruslashtirilganligi, kerakli shriftlarning borligi va boshqalar.);
- rangli tasvirni shakllantirish imkoniyati;
- tasvir sifati (oʻtkazish qobiliyati);
- ishlash ishonchliligi va qulayligi, servis;
- tashuvchi, sarflanadigan materiallar, qurilmaga xizmat koʻrsatish, elektroenergiyani iste'mol qilish narxlarini oʻz ichiga olgan eksplatasiya harajatlari;
- printer narxi.

Kompyuterning imkoniyatlari kundan kunga oʻsib borayotgani sir emas. **Disk** -axborotlarni koʻchirish, saqlash, tarqatish va tashish uchun ishlatiladigan qurilma; Disklarning ikki turi keng tarqalgan.

- Eguluvchan magnitli disklar (yumshoq disk Floppy Disk Drive)
- qattiq magnitli disk (Hard Disk Drive)

Yumshoq disklar (Floppy Disk Drive) birinchi variant SHKlar uchun ishlatilgan va hozirgi kunda ularni deyarli uchratish qiyin. YUmshoq disklar disketa deb ham yuritiladi. U asosan 5,25 va 3,5 dyuymli disketalarga boʻlinadi.





5,25 dyuymli disketalar

5,25 dyuymli¹ disketalarning hajmiga koʻra 180, 360 Kbayt va 1.2, 2 Mbaytli hamda ishlatilish turiga DS/DD (Double Side/Double Density) kabi boʻladi. Bu disketani qoʻl yordamida bemalol egsa boʻladi. Unda 133 mm aylana simon disk boʻlib, toʻrt burchak koʻrinishdagi palstmas himoyalagich bilan qoplangan. Bu himoyalagichning uch tirqishi boʻlib, aylana shaklidagi tirqish disk yurituvchiga moslashadi, yoy burchakli tirqishda esa ma'lumot oʻquvchi pero joylashadi, kichkina toʻrtburchakli tirqish ma'lumotni yozish va oʻqish uchun ruhvat berish vazifasini bajaradi. Agar kichik tirqish qora ranli qogʻoz bilan berktirilsa, disketadan faqat ma'lumotlarni oʻqish mumkin. Bu disketalarni hajmi qarab har

 $^{^{1}}$ ушбу дискетанинг дискининг диаметри 133 мм, шунинг учун уни 5,25 дюймли дейлади.

birining oʻqish qurilmasi alohida boʻladi. 3,5 dyuymli disketalar hajmiga koʻra 0.72, 1.44, 2, 2.88 Mbaytli. Bu disketalar qattik plastmas qobiq ichida joydashgan. Uni diskining diametri 89 mm.





3,5 dyuymli disketalar

Disketalar ehtiyotlik bilan foydalanishni talab etadi. Ularning asosiy dushmanlari magnit maydondir.

Qattiq disklar (Hard Disk Drive) - koʻp hajmli axborotlarni saqlash, tashishi uchun foydalaniladi. Hozirgi kunda ularnig turli hajmlilar yaratilgan va jamiyatda keng foydalanib kelinmoqda.Qattiq disklardan biri SHKning doimiy xotirasi - **"Vinchester"** boʻlib hisoblanadi. NDD (Hard Disk Drive) - qattiq disk yoki "vinchester" kompyuterdagi: operatsion tizim, programmalash translyatorlari va tillari, matn va grafik muxarrirlar, drayverlar, dasturiy ta'minotlar, dasturlar, fayllar va boshqalarni doimiy saqlaydi. IBM RS turidagi barcha kompyuterlarda "vinchester" mavjud boʻladi. "Vinchester" kompyuterdagi bor qurilmalar (operativ xotiradan tashqari) ichida ma'lumotni eng tez yuqori koʻzgalish (7-20 millisekund) va oʻqish-yozishni 5Mbaytgacha tezligini ta'minlaydi.

Kompyuterdan foydalanuvchi "vinchester"ni asosan uch parametriga qarab aniqlab oladi, bular: sigim, tezlik, interfeys. "Vinchester" sigʻimini - qattiq diskka joylashtirish mumkin bo'lgan ma'lumot miqdori belgilaydi. Eng birinchi IBM RS kompyuterlarida qattiq disk sig'imi 5 Mbayt bo'lgan bo'lsa, xozir 100 Gbaytdan 200 Gbaytgacha, xattoki 500-1000 Gbaytga etdi. 1-2 Gbaytli qattiq xotira eskirgan xisoblanib, umuman ishlab chiqarishdan olingan. Hozirgi vaqtda qattiq diskning minimal miqdorini 40 Gbaytga etkazilgani ma'lum. "Vinchester" tezligi koʻzgalish va ma'lumotlarni oʻkish-yozish bilan xarakterlanadi. Bu xarakteristikalarni avtomobilning koʻzgalish va eng yuqori tezlanishiga qiyoslash mumkin. Koʻp kompyuterlarda diskdagi koʻzgalish 1 - 12 ms yoki undan xam tez, yangi disklarda 7-8 ms ga teng. Diskda o'kish-yozish tezligi faqat diskka emas, kontroller, shina turi, protsessor tezligiga ham bogʻliq boʻladi. Hozirgi zamon kompyuterlarining arzon variantlari uchun tezlik 256 - 512 Mbaytni, qimmatroqlarida tezlik 2-4 Gbaytni tashkil etadi. "Vinchester"lar asosan IEDE turidagi interfeys bilan kontrollerga ulangan (Kontrollerning markasi ham IEDEdir). Amalda ishlab chiqarilayotgan barcha kompyuterlar ona platasida tikilgan IEDE kontrolleriga ega. Aytish lozimki - IEDE kontrolleri toʻrttala qurilma - qattiq disk, egiluvchi disketa qurilmasi, strimer, bundan tashqari kompakt disklar uchun qurilma va boshqalarga ishlatiladi. Eski kompyuterlarda IDE kontrolleri (IEDEning avvalgi varianti) boʻlgan. Nisbatan ancha sekin ishlaydi va 528 Mbaytdan ortiq hajmdagi qattiq diskni qabul qila olmaydi. Lokal tarmoqlarining serverlarida va boshqa unumdorligi yuqori, narxi qimmat kompyuterlarda esa disk uchun SCSI interfeysi ishlatiladi. Bu holda SCSI kontrolleri ona platada bo'lishi ham zarur. Mazkur kontroller avvalgi IEDE ga nisbatan bir necha marta qimmatdir, tezligi yuqori, 4 emas 7 qurilmaga (xattoki 15 yoki 31 dona boʻlishi mumkin) xizmat qiladi.









"Vinchester"lar

Compact Disk (CD) - qattiq disklarnig keyingi avlodi boʻlib, ma'lumotlarni tashish, saqlash uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 350 Mbayt va 700 Mbaytlilari mavjud. Ularnig ikki turi: CD-R va CD-RW turlari bor.

CD-R (Compact Disc - Read) - oʻqish uchun ishlatiladigan kompakt disk. Unga faqat bir marta ma'lumot yoziladi va oʻchirib boʻlmaydi.

CD-RW (Compact Disc - Read Write) - oʻqish va yozish uchun ishlatiladigan kompakt disk. Unga bir necha marta ma'lumot yoziladi va oʻchiriladi.

CD larni oʻqish uchun CD ROM (Compact Disc Read-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.

CD larga yozish va oʻqish uchun CD RWOM (Compact Disc Read Write-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.





CD disk va SD ROM

Digital Video Disk (DVD) - qattiq disklarning keyingi yangi avlodi boʻlib, ma'lumotlarni tashish, saqlash asosan videoli ma'lumotlar uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 3 Gbayt va 4,7 Gbaytlilari mavjud. Ularnig ikki turi: DVD-R va DVD-RW turlari bor.

DVD-R (Digital Vidoe Disc - Read) - oʻqish uchun ishlatiladigan raqam video disk. Unga faqat bir marta ma'lumot yoziladi va oʻchirib boʻlmaydi.

DVD-RW (Digital Vidoe Disc - Read Write) - oʻqish va yozish uchun ishlatiladigan rakamli video disk. Unga bir necha marta ma'lumot yoziladi va oʻchiriladi.

DVD larni oʻqish uchun DVD ROM (Digital Vidoe Disc Read-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.

DVD larga yozish va oʻqish uchun DVD RWOM (Digital Vidoe Disc Read Write-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.









DVD disk va DVD RW/ROMlar

ZIP disk - qattiq disklarnig keyingi yangi avlodi boʻlib, katta xajmi ma'lumotlarni tashish, saqlash asosan videoli ma'lumotlar uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 100 Mbaytdan 1.3 Gbaytlilari mavjud. CD (DVD) ga yozilgan ma'lumotni oʻqish CD RW/ROM (DVD RW/ROM) qurilmalari kerak boʻlardi. ZIP disklarni yaratilishi disklar bilan birga ularni oʻquvchi kurilmasini ham olib, kerakli joyda ixtiyoriy SHKga ulash va foydalanish imkoniyati bor. IOMEGA firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. SHKning parallel protlari bilan ishlaydi, SD va DVD ga nisbatan axborotni koʻchirish tezligi 5-10 katta.









ZIP disk va disk ovodlar

USB Flash drive (**flesh disk**) - hozirda foydalanuvchilar tomonidan juda koʻp foydalanilayotgan qattiq disk turi. Undan ixtiyoriy ma'lumotni saqlash, kayta ishlash, tarqatish maqsadida foydalanish mumkin. Ularning hajmi 32 Mbaytdan 32 Gbaytgacha boʻlganlari bor. Flesh disk kichkina koʻrinishga ega, olib yurish uchun qulay, koʻp ma'lumot saqlaydi. Bular uchun maxsus disk yurituvchilar kerak emas.



Flesh disklar

Plotter - chizmalarni qogʻozga chiqaruvchi qurilma. Plotterlar (plotter, grafik quruchilar) grafik axborotni (chizmalar, sxemalar, rasmlar, diagrammalar va b.) EHM dan qogʻozli yoki boshqacha koʻrinishdagi tashuvchiga chiqarish qurilmasidir.

Plotterlar tasvirni shakllantirish tamoyillari boʻyicha ikki sinfga boʻlinadi:

- **vektorli tipidagi** plotterlar, ularda yozuvchi uzel qogʻozga nisbatan birdaniga ikkita koordinata boʻyicha siljishi mumkin va tasvir qogʻozda kerakli toʻgʻri va egri chiziqlarni istalgan yooʻnalishda bevosita chizib chiqish bilan yaratiladi;
- rastrli tipdagi plotterlar, ularda yozuvchi uzel qogʻozga nisbatan faqat bir yooʻnalishda bir vaqtning oʻzida siljishi mumkin va tasvir qogʻozda satrma-satr ketma-ket tushiriladigan nuqtalardan shakllanadi.

Ish tamoyili boʻyicha plotterlar *peroli, purkagichli, lazerli, termografik, elektrostatik* boʻladi. Vektorli plotterlar faqat peroli boʻladi, plotterlarning qolgan tiplari rastrlidir.

Peroli plotterlar (Pen Plotter) — bu vektorli tipdagi elektromexanik qurilma boʻlib, ularda tasvir umumiy holda pero deb atalgan yozuvchi element yordamida chiziqlarni chizib chiqish yoʻli bilan yaratiladi. Perolar sifatida plotterlarning turli modellarida perolar, fibrali (juda pishik qogʻozli) va plastik sterjenlar (flomasterlar buyogʻi ichidan chizib keladigan yozish quroli), bir marta va koʻp marta ishlatiladigan sharikli uzellar, qalamli grifellar (toshqalam) va boʻrchalar ishlatiladi.

Peroli plotgerlar rulO'nli (oʻramli) va planshetli boʻlishi mumkin. RulO'nli plotgerlar ixchamroq, ishlatishda koʻlay va aniqdir; ular koʻproq A1, A0 formatli - yirik formatli chizmalarni yaratish uchun ishlatiladi, shu bilan birga rulO'nli qogʻozdan varaqni oʻrab chiqarish va kesish avtomatik bajariladi.

Planshetli plotterlar odatda A3 va undan kichik formatli chizmalarni yaratish uchun ishlatiladi. Siyohda ishlatuvchi peroli plotterlar ham bir tusli, ham rangli tasvirlarning yuqori sifatli boʻlishini ta'minlaydi, lekin yuqori boʻlmagan chizib chiqish tezligiga ega, chunki boʻyoqiing perodan chiqishi va uning koʻrishiga vaqt kerak boʻladi. Bundan tashqari, suyuq boʻyoqli yozuvchi uzellar boʻyoqni uzatish kanalining tez-tez, shu jumladan, qotib qolgan boʻyoq zarralari bilan tiqilib qolishi sababli doimiy ravishda xizmat koʻrsatish va tozalashni talab etadi. Qalamli grifellarni ishlatishda sifat yomonroq, lekin chizish tezligi yuqori va asosiysi yozuvchi uzelga xizmat koʻrsatish ancha oddiyroq va arzondir.

Flomasterli va sharikli peroli plotterlar oʻzlarining tavsiflari boʻyicha yuqorida koʻrib oʻtilganlar orasidagi holatni egallaydi. Peroli plotgerlarni tayyorlovchi etakchi firmalar: SalSomp (1959 yidda jahonda birinchi yaratgan plotterlar modeli SalSomp 565), Hewlett

Packard, Summagraphics, Mutoh (xususan, Mutoh XP 620 qalamli modeli). Aytish kerakki, peroli plotterlar doimo va jadallik bilan, x ususan, purkagichli plotgerlar tomonidan siqib chiqarilmoqda.

Purkagichli plotterlar (IN K-Jet Plotter) tasvirlarni shakllantirishda qogʻozga bosuvchi kallakning mayda soplolari yordamida siyoh tomchilarini yoʻnaltirilgan purkashdan foydalanadi - bu purkagichli printerlarni koʻrib chiqishda purkagichli bosishning "pufakchali" texnologiyasi deb ataldi. Purkagichli plotterlar bilan bajarilgan chizmalar sifati juda yuqoridir. Purkagichli plotterlarning uch koʻrinishi mavjud: *monoxromli, rangli* va *rangli bosish imkoniyatli*.

Termografik plotterlar (ularni koʻpincha tasvirni bevosita chiqarish lazerlari deb atashadi - Direst Imaging Plotter) issiqlik ta'siri ostida qorayuvchi maxsus termoreaktiv qogʻozni ishlatadi. Rasm faqat monoxromli va unga "taroq" koʻrinishda bajarilgan maxsus miniatyurli qizdirgichlar bilan tushiriladi. Oʻtkazish qobiliyati (800 dpi gacha) va chizish tezligi (50 mm/s gacha) juda yuqoridir. Termaqoroz juda qimmat emas, apparatlarning oʻzi esa oddiy va doimiy xizmat koʻrsatishni talab etmaydi. SHuning uchun termografik plotterlar keng tarqalgan, xususan, katta hajmdagi chizma ishlari bajariladigan loyixa tashkilotlarida keng tarqalgan. Termografik plotterlarga misollar: SalSomp Drawing Master 600, SalSomp Drawing Master 800, OSE G9050-S.

Termoreaktiv koʻchirgʻich qogʻozni ishlatuvchi termografik plotterlar ham chiqarilmoqda, bunda turli rangdagi koʻchirgʻich qogʻozlarda toʻrt marta oʻtishlarni bajarish yoʻli bilan rangli bosishni olish mumkin, lekin ular keng tarqalmadi.

Lazerli plotterlar (Lazer Plotter) oraliq tashuvchi sifatida yarim oʻtkazgich qatlami bilan qoplangan aylanadigan barabanni ishlatadi. Lazerli nuri bilan zaryadlangan yarim oʻtkazgich sohalari oʻziga tortadi, keyin uni baraban ostidan oʻtayotgan qogʻozga koʻchiradi. Bundan keyin toner tushirilgan qogʻoz qizdirgich orqali oʻtadi, issiklik ta'siri ostida toner qizib yaxlitlanadi va qogʻozda qotiriladi (tipik elektrografik texnologiya). Lazerli plotterlarning afzalligi yakqoldir: oddiy qogʻozni ishlatishi, tasvirning yuqori sifati (oʻtkazish qobiliyati 800 dpi gacha) va tezkorliligi (50 mm/s gacha), shovqinsiz ishlashi va toʻliq avtomatlashtirilganligi. Lekin ular qimmatdir.



Plotterlar

Skaner - matnli yoki tasvirli ma'lumotlarni qogʻozli hujjatdan bevosita SHKga kiritish qurilmasidir. U yordamida SHKning xotirasiga (qayta ishlash uchun) matnlar, sxemalar, rasmlar, grafiklar, fotografiklar va boshqa grafikli axborotni kiritish mumkin. Skaner nusxa koʻchirish apparatiga oʻxshab qogʻozli hujjatning tasvir nusxasini qogʻozda emas, balki elektron koʻrinishda yaratadi ya'ni tasvirning elektron nusxasi yaratiladi.

Skanerlar hujjatlarni qayta ishlovchi elektron tizimining muhim boʻgʻini va istalgan "elektron stol"ning kerakli elementidir. Oʻz faoliyatining natijalarini fayllarga yozib va ma'lumotni qogʻozli hujjatlardan SHKga obrazlarni avtomatik anglash tizimi orqali skaner yordamida kiritib, qogʻozsiz ish yuritish tizimini yaratishga amaliy qadam qoʻyish mumkin.

Skanerlar juda xilma-xildir va ularni bir qator belgilari boʻyicha tasniflash mumkin. Skanerlar oq-qora va rangli boʻladi.

Oq-qora skanerlar shtrixli va nimrangli tasvirlarni oʻqishi mumkin. SHtrixli tasvirlar nimranglarni, yoki boshqacha aytganda, qoʻl rang darajalarini uzatmaydi. Nimrangli tasvirlar qoʻl rangning 16, 64 yoki 256 darajalarini anglash va uzatish imkonini beradi.

Rangli skanerlar oq-qora va rangli asl nusholar (originallar) bilan ishlaydi. Birinchi holatda ular ham shtrixli, ham nimrangli tasvirlarni oʻqish uchun ishlatilishi mumkin.

Rangli skanerlarda rangli RGB (Red-Green-Blue) moduli ishlatiladi. Skanerlanadigan tasvir aylanadigan RGB yorugʻlik filtri yoki ketma-ket yondiriladigan uchta rangli chiroqlar orqali yoritiladi. Har bir asosiy rangga mos signal alohida qayta ishlanadi. Uzatiladigan ranglar soni 256 tadan 65536 tagacha (**High Color** standarti) va xatto 16,8 milliontagacha (**True Color** standarti) tebranishi mumkin. Skanerlarning oʻtkazish qobiliyati tasvirning bir dyuymdagi ajratiladigan nuqtalar miqdori bilan oʻlchanadi va 75 dan 1600 dpi gacha (dot per inch) boʻladi. Konstruktiv jihatdan skanerlar *dastaki* va *stolli* boʻladi. Stolli skanerlar, oʻz navbatida *planshetli*, *rolikli* va *proeksion* boʻladi. SHaffof tashuvchilardan tasvirni oʻqivdigan *slavd-skanerlar* alohida ajralib turadi.

Dastlabki skanerlarning tuzulishi juda oddiydir. Ular qoʻl bilan tasvir boʻylab siljitiladi. Ular yordamida bir marta oʻtishda tasvir satrlarining ozgina miqdori kiritiladi (ularning qamrab olishi odatda 105 mm dan oshmaydi). Dastaki skanerlarda qayd qiluvchi chiroq boʻlib, u skanerlashning ruxsat etiladigan tezligi oshganligini operatorga bildirib turadi. Bu skanerlar kichik oʻlchamli va past narxdadir. Skanerlash tezligi 5-50 mm/s (oʻtkazish qobiliyatiga bogʻliq). Masalan, Mustek GS-400L - oq-qora nimrangli, CG-8400T-rangli.

Planshetli skanerlar eng koʻp tarqalgan. Ularda skanerlovchi kallak asl nusxaga nisbatan avtomatik siljiydi. Ular ham varaqli, ham risolalangan hujjatlarni (kitoblarni) skanerlash imkonini beradi. Skanerlash tezligi bir betga (A4 oʻlchamli) 2-10 sekund. Masalan, rangli skanerlar: Mustek Paragon 1200, Epson EC 1200, HP Ssan Jet 5 S va R, HP Ssan Jet 11CX. Katta formatdagi hujjatlar bilan ishlaydigan skanerlar orasida Agfa firmasining ommaviy skanerlarini, masalan, Agfa Argus II ni koʻrsatib oʻtish kerak, u 600 x 1200 dpi fizik oʻtkazish qobiliyatiga (Uttra View 2400x2400 dpi interpolyaciyalovchi texnologiyani ishlatgandagi mantiqiy oʻtkazish) ega, 4096 rang tuslarini uzatadi, tasvirni 7-9 marta masshtablaydi.

Rolikli skanerlar eng avtomatlashtirilgandir. Ularda asl nusxa skanerlovchi kallakka nisbatan avtomatik siljiydi, koʻpincha hujjatlar avtomatik beriladi, lekin skanerlanadigan hujjatlar faqat varaqli. Masalan, Mustek SF-63 skaneri, tezligi bir betga 10 sekund.

Proeksion skanerlar tashqi koʻrinishdan fotokattalashtirgichni eslatadi, lekin pastda skanerlanadigan hujjat yotadi, yuqorida esa skanerlovchi kallak joylashadi. Skaner malumotli hujjatni optik yoʻl bilan skanerlaydi va olingan ma'lumotni fayl koʻrinishda kompyuter xotirasiga kiritadi.

Slayd-skanerlar ham tuzulish jihatdan turlicha boʻladi. Planshetli, barabanli, proeksion va b.. SHaffof asl nusxa 35 mm dan 300 mm gacha chiziqli oʻlchamli toʻgʻri toʻrtburchak tomonlari koʻrinishiga ega. Tavsiflari boʻyicha slayd-skanerlar eng yuqori sifatlidir. Ularning oʻtkazish qobiliyati odatda 2000 dan 5000 dpi gacha oraliqda yotadi. Masalan, barabanli skanerlar, ularda taxminan 200x300 mmli shaffof asl nusxa (slayd) aylanadigan barabanga mahkamlanadi. Howtek Ssan Master skanerida oʻtkazish qobiliyati 4000 dpi, Ssan View, Ssan Mate Magic skanerida 4096 ta tusni uzatishda oʻtkazish qobiliyati 2000 dpi. Eng katta oʻtkazish qobiliyatiga kichik oʻlchamli slaydlar (tomoni 120 mmgacha) bilan ishlaydigan

skanerlar ega. Ssitex Leaf Ssan 45 skanerida 64500 ta tusni uzatishda oʻtkazish qobiliyati 5080 dpi ga teng.



Skanerlar

Tarmoq adapteri - kompyuterni ma'alliy tarmoqqa ulash imkonini beradi. Bunda foydalanuvchi tarmoqdagi boshqa kompyuter ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bshladi.

Audio-video adapter Audioplata - kompyuter yordamida musiqa ijro etilishini ta'minlovchi qurilma. Odatda u kolonka va mikrofon bilan birgalikda sotiladi. Uning yordamida musiqani ta'rirlash, inson nutqini yozib olish mumkin.

Modem - telefon tarmoi orqali boshqa kompyuter bilan ma'lumot almashuvini taominlaydi. Modemlar ma'lumot uzatish tezligi bilan farqlanadi.

Controller based soft-modem

Multimedia - Kompyuter yordamida toshuvli va rolikli multi-kinolarni koʻrish imkoniyatini yaratib beruvchi qurilma;

Strimer - kompyuterning vinchesteridagi ma'lumotlarni nusxasini zaxiraga olish uchun moʻljallangan qurilma.

20-Mavzu:Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish Reja:

- 1) Dinamik xotirlash qurilmalari
- 2) SRAM va DRAM qurilmalarini
- 3) Ovoz kartalarini o'rnatish

Personal Komppyuterlada operativ xotirlash qurilmalarni (RAM) ikki turi ishlatiladi. Birinchisi statik (SRAM-Statik RAM) va dinamik (DRAM-Dynamic RAM). Statistik xotira qurilmalarini yacheykalari ikki tugun xolatda tura oladigan turli variantlarda yasalgan triggerlardan iborat. Bu triggerlar ixtiyoriy bir tugun xolatda istagancha vaqit tura oladi. Faqat bu xollarda qurilmaga elektr manba'i (energiyasi) berilib turishi kerak. Statistik mikrosxema yacheykasi adresiga murojat qilinganda unga adres to'lasicha berilib, ichki deshifrator yordamida signalga aynaltirilib, aniq yacheykaga uzatiladi. Bunday tildagi xotira yacheykalari yacheykasi juda qisqa ishga tushish vaqtiga (birnecha o'n na nosekund) ega, bu mikrosxemalar juda oz solishtirma zichlikga (bitta korpusga M bit atrofida) va katta elektr energiyasini istemol qiladi. Shuning uchun bu prinsipda ishlovchi xotira asosan bufer xotira (kesh-xotira) sifatida foydalaniladi. Dinamik xotirlash qurilmalari ma'lum joyda elektr zaryadini yigilishi prinsipida ishlaydi. U statistik xotira triggerlariga nisbatan oz joy egallaydi va deyarli elektr energiyasini informatsiya saqlash jarayonida ishlatmaydi. Informatsiyani xotira yacheykasiga yozishda bir necha mili sekund ichida zaryad to'planadi

va juda qisqa vaqt saqlanadi. Xotira yacheykasida bitni doimo saqlab turish uchun yacheykani regeneratsiya-qayta yozib turish kerak.Dinamik xotira mikrosxemalari yacheykalari turi to'rtburchak sifatidagi matritsa sifati tashkil etilgan.Mikrosxemaga birinchi murojat qilinganda RAS (ROW Address Strob-ustun adressi stobi) signali orqali mikrosxema kirishiga satr adresi beriladi. Keyin CAS (Column Address Strob-ustun adressi stobi) signali orqali mikrosxema kirishiga ustun adresi beriladi. Xar safar biror yacheyka satri adresiga murojat qilinganda, tanlangan qatordagi barcha yacheykalar qayta regeniratsiya kelinadi. SHuning uchun xotira barcha yacheykalarini regeniratsiya qilish uchun bircha yacheykalar qatoriga murojat qilish etarli.Dinamik xotira yacheykalari katta ishga tushish vaqtiga esa, lekin solishtirilsa zichligi katta (unlab Mbit bitta korpusga) va elektr energiyani kam istemol qiladi.Bunday xotira sistemalari Komppyuterda asosiy xotira sifatida qo'llaniladi.

SRAM va DRAM qurilmalarini odatda asinxron qurilmalar deb xam ataladi. CHunki boshqarish signallari va o'qish-yozish ixtiyoriy vaqt momentida bajarilishi mumkin. Lekin signallarni uzatishda ular orasidagi zaruriy oraliq vaqti saqlanishi kerak. Bu orliq vaqt (ximoyalash vaqti xam deyiladi) signallarni stabilash uchun zarur bo'ladi. Bundan tashqari sinxron ko'rinishli xotiralar xam mavjud. Ular tashqiy sinxron signallarni qabul qiladi. Yuqorilardagidan tashqari FRM DRAM(Fost Rage Mode DRAM-tez betma-bet murojatli dinamik xotira). Bu tip xotiralarni DRAM dan farq shundaki yacheyka satr adresi topishgandan keyin ko'p marotaba ustun adreslarga murojat qila oladi. CAS dan olib RAS sxemasi qo'llaniladi. Xozirgi zamon mikroprosessorlari ichki va tashqiy buyruq va berilganlarni buferlari mavjudligi tufayli xotira yacheykalariga so'zlar bloki sifatida murojat qiladi.

SDRAM (Synchronus DRAM-sinxrondinamik xotira)-sinxron murojatli xotira tezroq ishlaydi. Sinxrom murojatdan tashqari SDRAM ichki yacheykalarni ikki mustaqil bankka bo'ladi. Bu esa bir bankda tanlash jarayonida ikkinchi bankda adresni o'rnatish imkoniyatini beradi. Undan tashqari blokli murojat xam bajariladi.

RB SRAM (Rirelined Burst SRAM-blokli konveyr murojatli statistik xotira)-ichki konveyrlanganli sinxron SRAM ni bir turi. SHu xisobiga taxminan ikki marotaba blokli informatsiya almashinuvi ortadi.

Umuman xotira mikrosxemalari to'rta asosiy xarakteristikalarga ega:

- 1.Tip
- 2.Xajmi
- 3.Strukturasi
- 4. Murojat vaqti

Mikrosxema tipi deyilganda statik, yoki dinamik, ekanligi tushiniladi. Xajmi mikrosxemani umumiy xajmini, strukturasi yacheykalar soni va xar bir yacheyka razryadi o'ziga oladi.

Masalan 28/32- chiqish DIR - mikrosxema SRAM 8 razyadli strukturaga ega (8k*8, 16k*8, 32k*8, 64k*8, 128k*8) va 486 uchun 256 kb KESH 8 ta 32k*8 yoki 4 ta 64k*8 mikrosxemasidan iborat. Ikkita 128 k*8 mikrosxemasini qo'yib bo'lmaydi, chunki berilgan shinasi 32 razryadli, bo'lib faqat 4 ta parallel mikrosxema berishi mumkin. 30 kontaktli SIMM 8 - razryadli strukturaga ega va 286, 386 SX va 486 LC da ikkitadan. 386 DX da, 486 DLC va oddiy 486 da 4 tadan. 72 kontaktli SIMM 32 razryadli strukturaga ega shuninig uchun 486 da bittadan qo'yilishi mumkin. Pentium va Pentium Rrr larda ikkitadan qo'yish mumkin, chunki ular 64 razryadli Komppyuterlar. Mikrosxemaga murojat vaqti mikrosxemalarni ishlash vaqtini belgilaydi. Odatda u mikrosxema nomi nixoyasida teridan keyin nanosekundlarda ko'rsatiladi. Eng keng tarqalgan vinchester germetik blok va elektron sxemalarni o'zida mujassamlashtirgan platadan iborat. Germetrik blokda barcha mexanik

qismi joylashgan. Elektron platasida esa xamma boshqaruvchi elektronikasi mavjud.Germetrik qismida bitta yoki bir necha diskni joylashtiruvchi shpindelp bor. Disklar asosan alyumin materialidan goxida, keramika yoki shishadan tayerlangan bo'lib ikkala tomonidan yupqa oksixron surtilgan.Magnit disklarni qattiq deyilishiga sabab u avvalom bor metaldan (gattig materiallardan) tayerlangan bo'lib, ikkinchi tomondan katta tezlikda aylanadi. U 3600 ay/min tezlikda aylanib, taxminan egiluvchan magnit disklar diskovodlariga qaraganda 10 marotaba ortiq tezlikda aylanadi.Germetika ichida bir nechta disk o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Xar bir diskni platter deb ataladi. Ba'zi vin-chesterlarda platterlar soni 6 ta gacha. Xar bir diskni ikkala tomoniga, ayrim diisklarni bir tomoniga informatsiya yoziladi. Ular yuqoridan pastga qarab xar bir tomon nomerlanadi. Agar vinchester 3 ta platterga ega bo'lsa ularni nomerlari 0-5 gacha bo'ladi. Juft nomeri yuqori gismida, tok gismi pastlik gismda bo'ladi. Platterni xar bir tomonida yozish va o'qish golovkalari bor. Xamma golovkalar bitta butun qilib tayerlangan. Ularni barchasi bir vaqtda xarakatlanib xar biri o'zini yo'lakchasiga murojat qiladi. Vinchestr yo'lakchalarini fizik joylashishi ularni formatlashda silindrlar deyishga olib keladi. Uchta platter o'zini oltita ishchi tomoni bilan oltita yo'lakcha silindrini tashkil qiladi. Vinchestrni ulash uchun xam egiluvchan magnit disklar diskovodi ulanishi kabi elektr manbasi kabeli va 34-simli kabel orqali ulanadi. Unda bundan tashqari 20 ta kontaktli razyom mavjud. Bu bilan birga peremichka va moslovchi garshilikni ko'rish mumkin.Peremichka va moslovchi garshilik Komppyuterga ikkkta vinchestr ulanganda qaysi biri S yoki D vint ekanligini belgilashda zarur bo'ladi. 34 kontaktli razyom boshqarish kabeli uchun, 20 kontaktli kabel esa berilganlar uchun mo'ljallangan. Vinchestr kotrolleri vint va Personalp Komppyuter asosiy qurilmalarini bolash uchun xizmat qiladi. Baozida kontraller asosiy plata tarkibida bo'lishi mumkin. Umuman Komppyuterga qo'yilgan kontroller ikkita vinchestrni ulashga mo'ljallanadi. Vintni ulovchi kabel diskovodlarni ulash kabelidan farqli. Ko'p xollarda vaqt kabelida razemlar uchli razyom bo'ladi. Bundan tashqari 20- kontaktli razemlari ikkita komplektda bo'lib bittasi S uchun, ikkinchisi D uchun qo'llaniladi. S vint uchun nomeri kichik bo'lishi yaoni J2 bo'lib J3 emas. SHu kabi D disk uchun xam. Kabellarni vinchesterga ulashda kabel razemidjagi nomer yoki ranga e'tibor berish kerak. Interfeys IDE (Integrated Drive Electronics-elektronika ulanishida ulagich) sodda va qimmat bo'lmagan RS AT ni interfeysidir. Uni asosiy funksiyasi programmali informatsiya almashinivini taominlashdir. Vinchesterlarda odatda xotirlash xajmi juda katta. BIOS xam xajmini million baytlarda beradi. Boshqalar esa Megabaytlarda. Masalan 540 000 000 bayt=527 343 Kilobayt=514 Megabayt deb yozsa xam BIOS 514 Mbayt deb aniqlaydi.IDE qurilma kabeli ikkita qurilmada ishlaydi. Birinchisi Master (MA)-asosiy, ikkinchisi Slave (SL)-qo'shimcha, yoki ikkinchi. Agar kabelda bitta vint bo'lsa uni Master deb tushiniladi. Vinchesterlarni Komppyuterga qo'yilganda ularni ulash kabelidan tashqari, ulardagi peremichkalar xam axamiyatga ega. Vinchesterni Slave yoki Master ekanligini undagi peremichkalardan foydalanib belgilab qo'yish mumkin.

Vinchesterda ikki darajadagi formatlanish mavjud: past va yuqori. Past darajadagi formatlanishda magnit diskni yoʻlaklar va sektorlar soni belgilanadi xolos. YUqori darajadagi formatlanish DOS orqali amalga oshirilib, yoʻlaklar va sektorlar normal xoldaligi tekshirilib DOS bilan ishlashga tayyor xolatga keltiriladi. Past darajadagi formatlanish asosan tayyorlovchi zavod tamonidan amalga oshiriladi. Agar u formatlanmagan boʻlsa formatlash uchun maxsus programmadan foydalaniladi.

21-Mavzu:Ona plata bilan tanishish, uning turini, imkoniyatlarini aniqlash Reja:

- 1)Ona plata haqida ma'lumot
- 2)Ona plata turlari
- 3) Tizimli platani tanlashning ba`zi masalalari

Tizimli yoki bosh (**maotherboad**) plata maydoni 100—150 sm² bo`lgan bosmali plata ko`rinishga ega bo`lib, unga ko`p sO'nli turli xil mikrosxemalar, raz`yomlar (ajratgichlar) va boshqa elementlar joylashtiriladi. Tizimli plata (TP) konstrukciyasining ikki asosiy ko`rinishi mavjuddir:

- platada ishlash uchun kerakli hamma mikrosxemalar qattiq maxkamlangan hozir bunday platalar **bitta platali** deb ataluvchi faqat oddiy uy kompyuterlarida ishlatilmoqda;
- bevosita tizimli platada faqat minimal sondagi mikrosxemalar joylashtiriladi, qolgan barcha komponentalar esa tizimli shina yordamida va konstruktiv tomondan TP da mavjud bo`lgan maxsus raz`yomlarga (slotlarga) o`rnatiladigan qo`shimcha platalarda (kengaytirish platalarida) birlashtiriladi; bunday texnologiyani ishlatuvchi kompyuterlar shinali arxitekturali hisoblash tizimlariga taalluqlidir. Zamonaviy professional shaxsiy kompyuterlar aynan shu **shinali arxitekturaga** egadir.

Tizimli plata turlari

Hozirgi vaqtda undan ortiq firmalar katta miqdordagi turli xil tizimli platalarni ishlab chiqarmoqda, ular konstruktiv tomondan ham, ularni qo`llab quvvatlaydigan mikroprosessor tili buyicha ham, ularni ishlash taktli chastotasi bo`yicha ham, ishchi kuchlanishlarni kattaligi bo`yicha ham farq qiladi.Demak, qo`llaydigan mikroprosessorlar turlari bo`yicha TP ni quyidagi guruhlarga bo`lish mumkin:

- 8086, 8088 MP lari uchun mo`ljallangan platalar yangi kompyuterlarda o`n yildan ortiq vaqtdan beri qo`llanilmaydi, lekin qaerdadir ularni holi ham tolish mumkin;
- 80286 MP lari uchun platalar ular ham eskirdi, lekin ba`zi kompyuterlarda holi ham ishlatilmoqda (80386 va undan yuqori MP lar uchun yaroqsizdir);
- 80386 va 80486 mikroprosessorlari uchun platalar hozir ham mos SHK larda ishlatilmoqda, lekin shuni inobatga olish kerakki, 80386 MP li kompyuterlarda oʻrnatilgan tizimli platalar koʻpincha 80486 MP da oʻrnatish uchun yaroqsizdir, 80486 MP li kompyuterlarda oʻrnatilganlari koʻpincha Pentium MP larida oʻrnatish uchun yaroqsizdir (mos ravishda oʻzgartirishda (up-grate) MP ni almashtirganda tizimli platani ham almashtirishga toʻgʻri keladi bu sezilarli qimmatroqdir); bu gUROʻhdagi platalardan ba'zilari qoʻshimcha Over Drive MP ni oʻrnatish imkonini beradi, bu esa asosiy mikroprosessor tavsiflarini Pentium MP larining tavsiflari darajasigacha kengaytiradi.Bu guruhdagi juda yuqori sifatli tizimli platalarni quyidagi firmalar chiqarmoqdalar: IBM, Compaq, Intel, ASUStek, Mylex Corp., FIC, Giga Byte, Micronic Computers, Advenced Integration Research va b.;
- Pentium MMX i Pentium Pro MP lari uchun platalar, u Pentium va Pentium Pro MP larining platalaridan, ikkita alohida manba kuchlanishlari (2,8 V va 3,3 V) bilan, oʻzgartirilgan processorli razʻyomning borligi bilan (shu bilan birga, Pentium MMX mikroprosessori uchun u Pentium II mikroprosessorinikiga qaraganda boshqacharoq) va MMX ni qoʻllovchi maxsus BIOS mikrosxemasining borligi bilan farq qiladi.

Hozirdayoq bu gURO`hning o`ndan ortiqtizimli platalari ishlab chiqilgan (Intel firmasini platalari: TS430NX, TE430VX, CU430HX, NV430VX; ASUS TX97-X, FIC RAK-2110 va b.); Rossiyada Pentium MMX MP lari Intel firmasining TS430NX platasi (jargO'nli koni TUCSON), SOYO Computer Inc firmasining SY-ST, 5V va 5E platalari bor.

Pentium II mikroprosessorlari uchun Intel firmasi tomonidan 440 LX AGP (Accelerated Graphics Port) mikrosxemalari to`plani (chipset) ishlab chiqilgan:

- AL440LX uy va ofis kompyuterlari uchun universal platalar;
- NX440LX korporativ SHKlar uchun yuqori integrallashgan platalar;
- DK440LX ikkita processorli konfiguraciey tizimli platalar.

SOYO Computer Inc firmasi tomonidan Pentium II MP lari uchun Intel 82440FX mikrosxemasi asosida SY-GKA tizimli platasi taklif qilinadi.

TS430NX tizimli platasining asosiy komponentalari, ularning joylashishi rasmda ko`rsatilgan.

- 1. Tovush adapterining intefal sxemasi Yamaha OPLU-ML tovushni jadvalli sintez qilishni qo`llovchi tovushli harita Wawe Table.
- 2. Tovush adapterining integral sxemasi Yamaha OPL3-SA tovushni raqamli chastota modulyaciyalangan sintezni qo`llovchi tovushli kartasi.
 - 3. CD-ROM audio chiqishi.
 - 4. Tashqi tovushli adapterni ulash uchun raz`yom.
 - 5. Telefon liniyasini ulash uchun raz`yom.
 - 6. Stereoadapterning audio integral sxemasi.
 - 7. SHK ning orqa panelidagi kiritish-chiqarish raz`yomlari.
 - 8. COM2 ketma-ket porti.
 - 9. Socket 7 tipidagi mikroprosessor raz`yoni.
 - 10. 2-darajali kesh-xotira (256 Kbayt).
 - 11. Bosh plataning ta`minot raz`yoni (2 ta alohida manba kuchlanishi 2,8 va 3,3 V).
 - 12. Kuchlanish rostlagichi.
- 13. Juftlikka va xatoliklarni to`g`rilashga nazorat qilishni qo`llab quvvatlaydigan, sig`imi 128 Mbayt gacha bo`lgan asosiy xotira SIMM mikrosxemalari uchun raz`yomlar (slotlar).
 - 14. Mikroprosessor shamollatgichini ulash uchun raz`yom.
 - 15. Egiluvchan disklar diskovodini ulash uchun raz`yom.
 - 16. Mantiqni to`plash uchun nazoratchining Intel 430HX integral sxemasi.
 - 17. Old panelning raz`yomlari.
 - 18. Diskli interfeys IDE birlamchi kanalining raz`yoni.
 - 19. Diskli interfeys IDE ikkilamchi kanalining raz`yoni.
 - 20. SMOS tizimi uchun akkumulyator (shu jumladan haqiqiy vaqt soatlari uchun ham).
 - 21. SHinalar nazoratchisining PCIFICA IDE integral sxemasi.
 - 22. Konfiguraciyali kashaklar (jamperlar) bloki.
 - 23. Pezoelekgrik tizimli radiokarnay.
- 24. Egiluvchan disklar, ketma-ket va parallel port, haqiqiy vaqt soatlarini (taymerni), klaviatura nazoratchisini va b. interfeyslarni qo`llab quvvatlaydigan kiritish-chiqarish nazoratchisining integral sxemasi (USB universal shinasi uchun).
 - 25. Videoxotira EDO tipidagi (2 Mbayt) grafika xotirasi.
- 26. Videoharita qator-qatorli (rastrli) va uch o`lchamli grafikani qo`llovchi grafikli nazoratchi S3 VIRGE.
 - 27. Kengaytirish shinasining ISA raz`yomlari.
 - 28. Video bilan ishlashning tashqi adapterlari uchun raz`yom.
 - 29. Lokal shina PCI kengaytmasining raz`yomlari.

Tizimli platani tanlashning ba`zi masalalari

Platalarning bazaviy tipik o`lchamlari:

- 12x13,8 dyuymli Full-size AT (IBM PC ning birinchi modellarida ishlatilgan, hozir chiqarilmayapti);
- 8,57x13,04 dyuymli va ularning 8,57x9,85 dyuymli Mini AT koʻrinishdagi turi Baby AT; ular «Slim Line» dan tashqari hamma korpuslarga oʻrnatilishi mumkin (chiqarilmoqda, lekin ular ham sekin eskirib bormoqda); 9x13 va 8,2x10,4 dyuym oʻlchamli, mos ravishda Slim Line korpuslarida oʻrnatiladigan LPX va Mini LPX;
- ATX tizimli shinaning eng yangi formati bo`lib, u Baby AT dan elementlarning platada yanada qulayroq joylashishi (platani olmasdan turib, uning elementlarini engil almashtirish imkonini beradi), yaxshi shamollatish (mikroprosessorga aloxida shamollatgichni oʻrnatishni talab etmaydi), yangi universal shina raz`yoni USB ning borligi va kompyuter ta`minotini modemdan yoki lokal tarmoqdan masofadan turib oʻzish imkoniyatining borligi bilan farq qiladi. Platada tezkor xotira CD RAM ning faqat yangi tipi uchun raz`yomlar oʻrnatilgan. Tizimli plataning tipini eng avvalo bazaviy mikroprosessor va tizimli shina belgilaydi. Bugungi kunda bazaviy mikroprosessor sifatida Pentium yoki hech boʻlmaganda Over Drive Pentium ni oʻrnatish mumkin boʻlgan 486 DX2 boʻlishi kerak. Lokal shina sifatida PCI ga toʻxtalish kerak yoki, agar 486 seriyali MP boʻlsa, u holda VLB shinasini tanlash mumkin. Zamonaviy tizimli platalar 33 MGc (VLB shinasi bilan) va 50 MGc (PCI shinasi bilan) taktli chastotada ishlaydi. Pentium MP uchun tizimli platalar taktli chastotani 1,5 marta (Pentium 75, 90 va 100 MP lari uchun), 2 marta (Pentium 120, 133 MP lari uchun), 2,5 marta (Pentium 150, 166 MP lari uchun), 3 marta (Pentium 200 MP uchun) koʻpaytirib ishlashi mumkin.

SHK ning koʻpgina muhit imkoniyatlari TP tipiga va unda ishlatilayotgan **yordamchi mikrosxemalar** (**chipset**) toʻplaniga bogʻliqdir. TP uchun eng mashxur mikrosxemalar toʻplamini quyidagi firmalar chiqaradi: Intel (xususan, Pentium MMX MP uchun 430 FX-Triton2 va Pentium II MP uchun 440 LX AGP ommaviy toʻplamlari), Headland Technology, Chips & Technology, VLSI, UMC, OPTi, PC Chips, ALI, Sis, Sumphony va boshqalar. Tizimli plata tizimli shinani kengaytirish uchun va xotira modullarini oʻrnatish uchun koʻp sOʻnli razʻyomlarga ega. TEQQ modullari uchun 30 -, 72 - va 168 - kontaktli razʻyomlar (birinchilari eskirdi) ishlatiladi. Platalarda ularda oʻrnatilgan mikrosxemalar xotiraning qanday tiplarini qoʻllashi koʻrsatilishi maqsadga muvofiqdir va bu xotira faqatgina FPM tipi emas, balki EDO yoki CD RAM boʻlsa ham yaxshi.

256—512 Kbaytgacha boʻlgan **kesh-xotirann** rnatish yoki kengaytirish imkoniyatiga eʻtiborni qaratish kerak: kesh-xotira mikrosxemalari DIP yoki SOP tipidagi korpuslarda yigʻilgan, ular, yo DIP-panelchaning mos razʻyomlariga oʻrnatiladi, yoki bevosita plataga kavsharlanadi. Sinxron kesh-xotira maxsus razʻyomga oʻrnatiladigan, juda ham SIMM modulini eslatadigan maxsus COAST modullariga joylashtirilishi mumkin.

Pentium MP bazasidagi tizimli platalar odatda hamma kerakli ushbu qurilmalarni qo`shib oladi: standart ketma-ket va parallel portlar, floppi disklar va EIDE shinasini (ba`zan hattoki tovushli modul ham qo`shiladi) nazoratchilarini, tizimli kartani va sozlangan SCSI adapterni: grafik adapterdan tashqari (videokarta) hammasini, Pentium MMX MP lari uchun esa — ko`p sO'nli audio-, video- va grafik adapterlarni o`z ichiga oladi.

All In One tipidagi tizimli platalar o`z ichiga qattiq disk nazoratchisining videokartasini oladi.Universal yoki ZIP tipidagi raz`yomlarni ishlatish hisobiga orttiriladigan (Upgradable) TP lar turli xil ichki taktli chastotali MP larni, masalan, Pentium 90 dan 200 gacha, o`rnatish imkonini beradi.

Tizimli platada ishlatilayotgan kuchlanish (3,5 V, 5 V va b.) qayta ulagichlari va MP ichki chastotalari qayta ulagichlari joylashishi mumkin.

Shunday qilib, tizimli platani tanlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- plataga o'rnatilishi kerak bo'lgan mikroprosessor;
- tizimli plataning tipik o'lchani (tizimli blok imkoniyatlari bilan moslashgan bo'lishi kerak);
- plata ishlashi kerak bo`lgan asosiy va lokal tizimli shinalar;
- 2-darajali kesh-xotiraning borligi va o'rnatish imkoniyati (imkoni boricha, sig`imi 256 Kbayt va murojaat qilish vaqti 15-20 ns bo`lgan);
- tizimli plata ishlaydigan taktli chastota;
- BIOS tipi va SHK ning samarali ishlashini ta`minlaydigan asosiy va yordamchi mikrosxemalar (chipsetlar) to`plani;
- qo'shimcha mikrosxemalarni biriktirish uchun raz'yomlar borligi (Over Drive processori uchun raz'yom, xotira mikrosxemasi uchun slotlar va b.)

22-Mavzu:Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish. Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. DirectX, AIDA64 Extreme, HD Tune Pro dasturidan foydalanish

Reja:

- 1) Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash
- 2)Zamonaviy IBM PC EHMlarning asosiy o'rtacha tavsiflari
- 3)Tezkor xotira uchun slotlar

MP Pentium ni tuzilishi quyidagilardan:

- Core
- Execution Unit
- Integer ALU
- Registrs
- Floating Point Unit
- Primary Cache
- IDP Unit iborat.

Pentium mikroprosessorlari 80586 (R5) mikroprosessorlari Intel firmasi tomonidan patentlangan Pentium tovar markasi bo'yicha ko'proq ma'lumdir (boshqa firmalarning 80586 MP boshqacha belgilanishga ega: AMD firmasida K5, Cyrix firmasida Ml va b.). Bu mikroprosessorlar besh pog'onali konveyerli strukturaga ega bo'lib, u ketma-ket buyruqlarning bajarilish taktlarini ko'p marotaba birgalikda ishlashini ta'minlaydi va yana boshqarishni shartli uzatish buyruqlari uchun kesh-buferga ega bo'lib, u dasturlarni tarmoqlanish yo'nalishini oldindan aytish imkonini beradi; samarali tezkorligi bo'yicha ular har bir buyruqni go'yoki bir takt ichida bajaradigan RISC MPlariga yaqinlashadi. Pentium 32 razryadli adresli shinaga va 64-razryadli ma'lumotlar shinasiga egadir. Tizim bilan qiymatlarni almashish sekundiga 1 Gbayt tezlik bilan bajarilishi mumkin. Hamma Pentium MPlarida har biriga 16 Kbaytdan alohida buyruqlar uchun, alohida ma'lumotlar uchun sozlangan kesh-xotira va 2-darajali kesh-xotiraning sozlangan nazoratchisi (bu nazoratchini MPning ichki chastotasida ishlashini ta'minlaydi) bor; maxsuslashgan konveyerli apparatli qo'shish, ko'paytirish va bo'lish bloklari bor bo'lib, ular siljib yuradigan nuqtali amallarning bajarilishini jiddiy tezlashtiradi.

Pentium Pro mikroprosessorlari

1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686(R6) MPning taqdimot marosini bo'ldi va savdoga chiqarildi.Mikroprosessor 2ta kristalldan: MPni o'zidan va kesh-xotiradan tashkil topgan. Lekin u Pentium bilan to'liq mos kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platani talab etadi. Pentium Pro 32-bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda esa hattoki Pentiumga birmuncha yutqazadi. Yangi sxemotexnik yechimlar tufayli ular SHKlar uchun yanada yuqoriroq unumdorlikni ta'minlaydi. Bu yangiliklarning bir qismi "dinamik bajarilish" (dinamic execution) tushunchasi bilan birlashtirilishi mumkin, bu 14ta pog'onali superkonveyerli struktura (superpi pelining), boshqarishni shartli uzatishlarda dasturning tarmoqlanishini oldindan aytish (branch prediction) va mo'ljallangan tarmoqlanish yo'li bo'yicha (speculative execution) buyruqlarning bajarish borligini bildiradi.

Pentium MMX va Pentium II mikroprosessorlari

1997 yilning yanvarida va iyunida multimedia texnologiyasida ishlash uchun modernizatsiya qilingan va mos ravishda Pentium MMX (MMX — Multi Media EXtention) va Pentium II savdo markalarini olgan Pentium Pro mikroprosessorlarining taqdimot marosimi bo'ldi. Pentium MMX MP audio va videoma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan qo'shimcha 57ta buyruq, ikki marta kattalashgan (32 Kbaytgacha) kesh-xotira, Pentium Pro MPdan olingan tarmoqlanishlarni oldindan aytish yangi blokini va b. o'z ichiga oladi. Shuning hisobiga unda Pentium MPga nisbatan 1 millionta tranzistorli element ko'proqdir.Bu mikroprosessorlarni samarali ishlatish uchun barcha eski dasturlarga (shu jumladan Windows 95, Windows NT operatsion tizimlariga ham) moslashtiruvchi dasturli lavhalarni qo'shish kerak; aslida esa, ularsiz ham Pentium MMX MP oddiy Pentium MPdan birmuncha unumliroqdir.Pentium II MP boshqa hamma MP larga nisbatan o'zgacha tuzulishga ega, xususan, u uncha katta bo'lmagan plata-kartrij ko'rinishida bajarilgan bo'lib, unga protsessorning o'zi (Pentium Proda 5,5 mln.ta tranzistor bo'lsa, unda 7,5 mln.ta tranzistor bor) va umumiy hajmi 512 Kbayt bo'lgan ikkinchi darajali kesh-xotiraning to'rtta mikrosxemasi joylashtirilgan. Protsessorning o'z mikrosxemasida joylashgan 1-darajali keshxotira Pentium Pro MPda bor bo'lgan 16 Kbayt o'rniga 32 Kbayt sig'imga ega, lekin 2darajali kesh-xotira MPning ichki chastotasida emas, balki ikki marta kichik chastotada ishlaydi. Pentium II MP 0,35 mikrO'nli texnologiya asosida ishlab chiqariladi va 2,8 V ta'minot kuchlanishini ishlatadi. Uning uchun, tabiiyki, boshqa barcha Pentiumlarga nisbatan o'zgacha tizimli plata talab etiladi.

Kompyuter turi	Mikroprotsessornin g takt chastotasi (MGts)	Tezkor xotira sig'imi (Mb)	Qattiq disk (vinchester) sig'imi	:Razryadliligi (bit)
Pentium	60-150	4,8,16	lgb	32
Pentium Pro	100-200	8,16,32	2Gb	32
Pentium MMX	200-500	32,64	2Gb	32
Pentium II	200-500	32,64	2-10Gb	32
Pentium II MMX	300-500	32,64	2-10Gb	32
Pentium II Xeon	300-500	32,64	2-10Gb	32
Pentium II Celeron	300-500	32,64	2-10Gb	32
Pentium III	500-1000	64,128	10-40Gb	32,64
Pentium III MMX	500-1000	64,128	10-40Gb	32,64



Bozorga borib, ona plata xarid qilmoqchisiz. Doʻkonga kirdingiz, sotuvchiga nima kerakligini aytdingiz. Sotuvchi «Qanaqasidan, aka?»- deb soʻraydi. Siz nima deyishni bilmay, «Yaxshidan-da» deysiz... Deysiz-u, bor ixtiyoringizni sotuvchiga topshirasiz. Insofli boʻlsa-ku, yaxshi. Aks holda esa, yo eng qimmatini, yoki oʻtmay peshtaxtada yotganini tutqazib yuboradi.Oz boʻlsa-da tasavvurga ega boʻlsangiz, soʻrab-surishtirsangiz, tushungan odam ekan, deb jiddiy munosabatda boʻlishi tabiiy.

Shunday ekan, yaqinroq tanishing:

Ona plata – (motherboard, mainboard, MB) – murakkab, koʻp qatlamli bosma elektron plata boʻlib, u shaxsiy kompyuterning asosiy komponentlari va qismlari oʻrnatiladigan sxema hisoblanadi.Shaxsiy kompyuterning komponent va qismlari deyilganda ham ichki, ham tashqi qurilmalar tushinilishi mumkin. Ona platada maxsus joylar - slotlar boʻladi, bu slotlarga boshlang'ich, eng quyi darajadagi serverlar o'rnatilishi mumkin. Bunday qurilmalarga (serverlarga) markaziy protsessor, operativ xotira kontrolleri, xotiraning oʻzi, qayta yuklanadigan doimiy xotira (BIOS), ma'lumotlarni kiritish-chiqarishni ta'minlovchi bazaviy interfeyslar kontrollerlari kiradi. Aynan mana shu ona plata yasalishi, ishlash tezligi va boshqa jihatlari bilan farqlanuvchi, turli xil funksiyalarni bajaruvchi elektron qurilmalarni bir joyga birlashtiradi, ularning sinxron va birgalikda ishlashini o'rnatiladigan ta'minlaydi, boshqarib turadi.Ona plataga asosiy komponentlar quyidagilar:Markaziy protsessor (CPU). Kompyuter «toshi» nima-yu nima ish qiladi bundan hammamiz yetarlicha xabardormiz.

Tezkor xotira (RAM). Tezkor xotiraning alohida har bir yacheykasi oʻzining individual manziliga ega. Protsessor biror amalni bajarish uchun raqamli ma'lumotni bevosita yoki kesh xotira orqali tezkor xotiradan oladi. Tezkor xotira alohida blok-qism-elektr sxema shaklida tayyorlanadi. Tizim mantiqiy elementlari jamlanmasi (chipset). «Mantiqiy elementlar jamlanmasi» deganda elektron mikrosxemalarni tushunish kerak. Bu mikrosxemalar tashqaridan ulanadigan qoʻshimcha periferiya qurilmalarini markaziy protsessor va tezkor xotiraga ulanishini ta'minlaydi. Qoidaga binoan, tizimni tashkil qiluvchi zamonaviy mantiqiy sxemalar ikkita bipolyar integral sxemali qism asosiga quriladi. Bu qismlar «Shimoliy koʻprik» va «Janubiy koʻprik» deb nomlanadi.

24-mavzu:Tezkor xotira, uning turi va vazifasi bilan tanishish SIMM,DIMM, DDR, DDR2, DDR3 platalari

Reja:

- 1)Tezkor xotira haqida
- 2) Tezkor xotira, uning turi va vazifasi bilan tanishish
- 3)SIMM,DIMM,DDR,DDR2,DDR3 platalari
- 4)Tezkor xotira modullari
- 5)Tezkor xotira chastotasi



Tezkor xotira kompyuterning asosiy qurilmalaridan biri bo'lib, u energiyaga bog'liq xotira hisoblanadi, yani undagi ma`lumotlar kompyuterni energia manbaidan uzganingizda o'chib ketadi.




Tezkor xotirani kompyuterda bajaradigan vazifasi shundan iboratki, ayni damda ekranda ko'rsatib turilgan ma`lumot va miktoptotsessor yuklagan jarayonlarni saqlab turish uchun ishlatiladi. Mikroprosessor biror jarayonni ko'p marta ishlatsa, va ayni damda ishlab turgan dasturlar uchun kerakli jarayonlarga ko'p marta murojaat qilishga to'g'ri keladigan bo'linsa, uni xar safar qattiq diskdan borib o'qib kelavermaslik uchun ham Tezkor xotiraga yuklab qo'yadi. Tezkor xotirani quyidagi parametrlari bor:

Tip : Tezkor xotirani bugungacha bir necha xil tip (tur)lari bor. Bular

- -SIMM;
- -DIMM;
- -DDR
- -DDR2
- -DDR3

bular bir-biridan ko'rinishi, xotira xajm, chastotasi va boshqa parametrlari bilan farqlanadi.



Tezkor xotira xajmi: tipidan kelib chiqib bir-biridan farqlanadi. Ona platada Tezkor xotira qurilmasi uchun 2 va undan ortiq joy bo'lishi ham mumkin. Bugungi kunga kelib DDR3 turidagi Tezkor xotiralarni 3-4 Gb xajmlilari va undanda yuqori hajmlilari ham bor. DDR2 turidagi Tezkor xotiralarda 1-2 Gb yuqori hajm hisoblanar edi. Tezkor xotirani xotira xajmi haqida gap ketganida operatsion tizimni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Chunki agar, operatsion tizim maksimum 2 Gb ma`lumot bilan ishlay olsayu, Tezkor xotira hajmi 8 Gb bo'lsa, unda qolgan 6 Gb ishlatilmay yotaveradi. Tuzlishi jihatidan DDR3 - DDR2 dan ancha kichikroq ko'rinishda bo'lsada, ko'pgina parametrlari undan yuqoridir.

Chastotasi: bu ona plata bilan ma`lumot almashish vaqtida Tezkor xotira kanalidan qanchadir vaqtda (masalan bir sekundda) necha marta ma`lumot o'tish ko'rsatkichidir. Tezkor xotira chastotasi haqida gapirilganda, ona platadagi Tezkor xotira portlari bilan mikroprosessor orasidagi shinani chastotasini ham hisobga olish kerak, chunki Tezkor xotira chastotasi 1600 Mhz bo'lsayu, ona platadagi Tezkor xotirani mikroprosessor bilan ulovchi shina chastotasi 1066 Mhz bo'lsa, unda maksimal Tezkor xotira va mikroprosessor o'rtasidagi ma`lumot almashish tezligi 1066 Mhz dan oshmay turaveradi.

Tezkor xotira Taymingi: bu ma`lumotni Tezkor xotira modullari orasida o'tayotganida ushlanib qoladigan vaqti hisoblanadi. Bunday parametrlar ko'p xisoblansada, asosiy 4 tasi quyidagilar:

- 1. CAS Latency
- 2.RAS to CAS Delay
- 3.RAS Precharge Time
- 4.DRAM cycle Time

Bu parametr Tezkor xotirani chastotasi bilan bog'liq bo'lib: qancha chastota katta bo'lsa, uni taymingi shuncha katta bo'lishi mumkin. Lekin bazi Tezkor xotira ishlab chiqaruvchi firmalarni mahsulotlarida "LOW Latency" degan yozuv bo'ladi. Bu degani- "katta chastotada-kam ushlanib qolish vaqti" ma`nosini beradi. Kuchlanish: Tezkor xotira uchun ketadigan tok kuchi kuchlanishi. Albatta bunday ko'rsatkichi kichkina bo'lgan Tezkor xotiralar bo'lgani yaxshi. Lekin chastota qanchalik katta bo'lib boraveradi. Bu parametr yuzasidan "LV" - Low Voltage markirovkali Tezkor xotiralarni xarid qilish maqsadga muofiq bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi firmasi: taniqli ishlab chiqaruvchi firmalarni nomlari va shtrix kodlari tushirilgan mahsulotni olish sizni qalbaki mahsulotlardan saqlaydi. Bundan tashqari Tezkor xotira o'rnatilvotganida agar ona platada ular uchun taxmiman 4 ta slot (joy) ajratilgan bo'lsa qurilmangiz maksimal tezlikda ishlashi uchun slotlar sonini 2 ga bo'lasiz va har birini bitta oraliqda joylashtirasiz. Masalan, 4 ta slot bor, 4/2 va 1 - Tezkor xotira qurilmasi 1 - slotga 2-Tezkor xotira qurilmasi bittadan keyin, yani 3 - slotga o'rnatilgani maqsadga muofiqdir. Keling endi biror Tezkor xotiraga tegishli markirovkani tahlil qilsak:

"DDR3 RAM 2Γ6 Goodram (1600MΓιμ CL9 (9-11-11-29) 1.5V)"

- DDR3-> Tezkor xotira turi;
- RAM 2Gb -> Tezkor xotira xajmi;
- Goodram -> ishlab chiqaruvchi firma nomi;
- 1600 Mhz -> chastotasi;
- CL9 (9-11-11-29) -> tayming, ushlanib qolish vaqti;
- 1.5 V -> kerak bo'ladigan kuchlanish

Bu xotira turi vaqtinchalik axborotni o'zida saqlaydi. Dastur yuklanganda dastlab Tezkor xotiraga yuklanadi va u yerdan ishga tushadi. Bundan kelib chiqadiki Tezkor xotiraning hajmi qancha katta bo'lsa, bir paytning o'zida bir necha dasturlarni yuklab, ish olib borishingiz mumkin bo'ladi (misol uchun ashula eshitib, o'yin o'ynash mumkin).Biror dasturni ishga tushirib(dastlab Tezkor xotiraga yuklab), so'ng bu dasturdan chiqib ketib, ya'na shu dasturni ishga tushirsangiz, dastur yuklanishi biroz tezroq amalga oshiriladi. Chunki kompyuter dastlab Tezkor xotiraga murojaat qiladi, agar u yerda mavjud bo'lsa, o'sha yerdan dasturni yuklaydi, aks holda dasturni izlashni boshlaydi. Hozirgi zamonaviy o'yinlar Tezkor xotiraning katta bo'lishini talab qiladi. Agar Tezkor xotira talab darajasida bo'lmasa o'yin o'ynash jarayoni sekinlashadi(lekin o'ynasa bo'ladi). Shu sababli diskda sotib olingan o'yin talablarini bir ko'zdan kechirish lozim. Tezkor xotira 2 ta asosiy xarakteristikaga ega va bu xotirani sotib olishda shu xarakteristikalarga qaraladi. Tezkor xotira hajmi va shu xotira ishlaydigan chastota miqdori. Tezkor xotira hajmi megabaytlarda o'lchanadi(lekin ko'pchilik gegobaytlarga ham o'tib ketishdi) 128, 256, 512, 1024, 2048... Dastlab yuklangan dasturlar shu hajmda saqlanadi. Agar hajm to'lib qolsa, birinchi yuklangan ma'lumotlar o'chiriladi. Tezkor xotira chastotasi ishlash tezligini aniqlab beradi. Chastota bu vaqt birligidagi jarayondir. Misol uchun, 600 megagerst(MGЦ) chastotali Tezkor xotira 100MB ma'lumotni 10 sekunda yuklasa, 1000MGЦ li Tezkor xotira bu jarayonni 5 sekundda amalga oshiradi. Tezkor xotira ko'rinishi va plataga(materinskiy plata, motherboard) ulanishi bo'yicha bir necha turlarga bo'linadi. Hozirgi zamon Tezkor xotiralar DDR1, DDR2, DDR3 turlarga bo'linadi. Soni kottasi yangirog'i hisoblanadi.DDR1 eskiroq hisoblanadi va bu turi hozirda kamdan kam foydalanuvchilarda mavjud bo'lib, kam bo'lgani sababli qimmatroqdir. Maksimal ishlash chastotasi 400 MGU gachadir.DDR2 keng tarqalgan turi hisoblanadi. Maksimal chastotasi 800 MGU gacha.DDR3 zamonaviy, yangi chiqgan Tezkor xotira turi hisoblanadi. Maksimal ishlash chastotasi 1800 МGЦ gacha.

Har bir Tezkor xotira turi oʻzining platasiga ega, ya'ni platadagi slot faqat bir turdagi Tezkor xotirani qabul qiladi. Misol uchun, DDR1 uchun moʻljallangan plataga DDR2 ni oʻrnatib boʻlmaydi. Chunki har bir Tezkor xotira turi oʻzgacha ulanish tishlariga ega. Oʻlchami bir xil boʻlishi mumkin lekin tishlari oʻrtasida farq bor. Ularni ajrata olmay kuch ishlatib Tezkor xotirani ham platani ham buzib qoʻymang. Muhim ma'lumotlardan biri shuki, plata shinasini ham Tezkor xotrani ulashda e'tiborga olish, uning chastotasini ham bilib qoʻyish zarur. Bu ma'lumotni siz kompyuter platasi xujjatidan topishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz 800 MGЦ da ishlaydigan DDR2 Tezkor xotirasini 533MGЦ shinada ishlaydigan plataga ulasangiz, Tezkor xotirangiz ham 533 MGЦ da ishlaydi. Siz 800 MGЦ da ishlash shunaqa sekin boʻlar ekan deb yuraverasiz. Tezkor xotira protsessor bilan toʻgʻridan toʻgʻri ma'lumot almashadi, shuning uchun bu xotira turiga katta e'tibor berish kerak, kompyuter ishlash tezligi ham shu xotira turiga bogʻliq.

Motherboard'da RAM uchun bir necha plankalar bo'ladi, ba'zida ularning rangi ham har xil ko'rinishda:



Ranglarni har xil bo'lishi, bir necha parallel kanallar orqali ma'lumot almashish imkonini beriladi. Yana bir narsa, ikkita planka bo'lsa, iloji boricha 2Gb dan ikkita o'rnating va umumiy 4 Gb bo'lib ishlating, bu variant tezroq ishlaydi, 4Gb xotirani bitta plankaga qo'yib ishlatgandan ko'ra.

Savolga kelsak, har xil turdagi RAM har xil chastotada ishlashi mumkin, bu degani umumiy chastota eng past RAM chastotasida ishlaydi degani, bu biror ishlashni sekinlashtirishi mumkin. Yana bir narsa bir necha kanal orqali ishlaydigan motherboar bo'lsa(plankalar rangi har xil), har hil RAM ulasangiz ko'p kanalli texnologiya ishlamaydi.

Umumiy olganda unchalik vohimali narsa emas, iloji bo'lsa bir hil qilgan yaxshi Tezkor xotira (rus. Operativnaya Pamyat, ingl. RAM-Random Access Memory)- kompyuterni elektr manbaga bogʻliq boʻlgan xotirasi hisoblanadi. Protsessor qisqa vaqt ichida koʻp ishlatiladigan jarayonlarni tezkor xotiraga yuklab oladi va bu kompyuterni ishlashini tezlashtirish uchun xizmat qiladi. Tezkor xotirani asosiy oʻlchov birligi uning xotira hajmi boʻlib, <u>kilobayt</u>, <u>megabayt</u>, <u>gigabaytlarda</u> oʻlchanadi. Tezkor xotira chastotasi — tezkor xotira shinalaridan ma'lum vaqt ichida oʻtadigan ma'lumotlar potoki soni. Kompyuterdagi operativ(tezkor) xotira(RAM, O3Y) nimaga kerak?

Hozirgi kunda asosan katta hajmdagi dasturlar, o'yinlar bilan kompyuterni band qilganda, kompyuterga tushayotgan yuklama asosan operativ hotira(RAM - Random Access Memory, оперативное запоминаюshee устройство, ОЗУ) deb ataluvchi xotira turiga tushadi. Bu xotiraning o'lchami dastur va o'yinlarning ishlash tezligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu xotira turi o'zi nima? Xo'sh bo'lmasa kettik.. Bu xotira turi vaqtinchalik axborotni o'zida saqlaydi. Dastur yuklanganda dastlab operativ xotiraga yuklanadi va u yerdan ishga tushadi. Bundan kelib chiqadiki operativ xotiraning hajmi qancha katta bo'lsa, bir paytning o'zida bir necha dasturlarni yuklab, ish olib borishingiz mumkin bo'ladi (misol

uchun ashula eshitib, o'yin o'ynash mumkin). Biror dasturni ishga tushirib(dastlab operativ xotiraga yuklab), so'ng bu dasturdan chiqib ketib, ya'na shu dasturni ishga tushirsangiz, dastur yuklanishi biroz tezroq amalga oshiriladi. Chunki kompyuter dastlab operativ xotiraga murojaat qiladi, agar u yerda mavjud bo'lsa, o'sha yerdan dasturni yuklaydi, aks holda dasturni izlashni boshlaydi. Hozirgi zamonaviy o'yinlar operativ xotiraning katta bo'lishini talab qiladi. Agar operativ xotira talab darajasida bo'lmasa o'yin o'ynash jarayoni sekinlashadi(lekin o'ynasa bo'ladi). Shu sababli diskda sotib olingan o'yin talablarini bir ko'zdan kechirish lozim. Operativ xotira 2 ta asosiy xarakteristikaga ega va bu xotirani sotib olishda shu xarakteristikalarga qaraladi. Operativ xotira hajmi va shu xotira ishlaydigan chastota miqdori. Operativ xotira hajmi megabaytlarda o'lchanadi(lekin ko'pchilik gegobaytlarga ham o'tib ketishdi) 128, 256, 512, 1024, 2048... Dastlab yuklangan dasturlar shu hajmda saqlanadi. Agar hajm to'lib qolsa, birinchi yuklangan ma'lumotlar o'chiriladi. Operativ xotira chastotasi ishlash tezligini aniqlab beradi. Chastota bu vaqt birligidagi jarayondir. Misol uchun, 600 megagerst(MGII) chastotali operativ xotira 100MB ma'lumotni 10 sekunda yuklasa, 1000MGII li operativ xotira bu jarayonni 5 sekunda amalga oshiradi.

Operativ xotira ko'rinishi va plataga(materinskiy plata, motherboard) ulanishi bo'yicha bir necha turlarga bo'linadi. Hozirgi zamon operativ xotiralar DDR1, DDR2, DDR3 turlarga bo'linadi. Soni kottasi yangirog'i hisoblanadi. DDR1 eskiroq hisoblanadi va bu turi hozirda kamdan kam foydalanuvchilarda mavjud bo'lib, kam bo'lgani sababli qimmatroqdir. Maksimal ishlash chastotasi 400 MGU gachadir. DDR2 keng tarqalgan turi hisoblanadi. Maksimal chastotasi 800 MGЦ gacha. DDR3 zamonaviy, yangi chiqgan operativ xotira turi hisoblanadi. Maksimal ishlash chastotasi 1800 MGU gacha. Har bir operativ xotira turi o'zining platasiga ega, ya'ni platadagi slot faqat bir turdagi operativ xotirani qabul qiladi. Misol uchun, DDR1 uchun mo'ljallangan plataga DDR2 ni o'rnatib bo'lmaydi. Chunki har bir operativ xotira turi o'zgacha ulanish tishlariga ega. O'lchami bir xil bo'lishi mumkin lekin tishlari o'rtasida farq bor. Ularni ajrata olmay kuch ishlatib operativ xotirani ham platani ham buzib qo'ymang. Muhim ma'lumotlardan biri shuki, plata shinasini ham operativ xotrani ulashda e'tiborga olish, uning chastotasini ham bilib qo'yish zarur. Bu ma'lumotni siz kompyuter platasi xujjatidan topishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz 800 MGU da ishlaydigan DDR2 operativ xotirasini 533MGU shinada ishlaydigan plataga ulasangiz, operativ xotirangiz ham 533 MGЦ da ishlaydi. Siz 800 MGЦ da ishlash shunaqa sekin bo'lar ekan deb yuraverasiz. Ya'na bir muhim ma'lumot. Agar siz har xil chastotada ishlaydigan 2 ta operativ xotirani bir plataga ulasangiz, umumiy ishlash chastotasi kichik bo'lgan chastota bilan bog'liq bo'ladi.

25-Mavzu:Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik daslurlar bilan tanishish. BIOS, Setup bilan ishlash va qurilmalarni nazorat qilish, Xizmat ko'rsatuvchi dasturlar bilan ishlash. ScanDisk, Defrag, Antiviruslardan foydalanish. DrWeb, NOD32, Kaspreriskiy va boshqalar. Reja:

- 1)Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik daslurlar bilan tanishish
- 2)BIOS, Setup bilan ishlash va qurilmalarni nazorat qilish, Xizmat ko'rsatuvchi dasturlar bilan ishlash

Hozirgi kunda kompyuter foydalanuvchilari oldida katta muammo-viruslardan himoyalanish muammosi turadi. Ayniqsa bu muammo katta korxonalarga zarar keltirmoqda. Chunki kompyuter viruslari ishi natijasida ma'lumotlar oʻchiriladi. Ma'lumotlarni, hamda kompyuterlarni himoyalash uchun maxsus mutaxassislar himoya sistemalarini yaratishga jalb qilingan. Lekin Shunday boʻlsada, bu sistemalar toʻliq kafolat bera olmaydi. Chunki viruslarni yangi noʻmalum turlarini hisobga olib boʻlmaydi. Shuning uchun davolovchi dasturlarni yangilab turish maqsadga muvofiq. Bugungi kunda 20000 dan ortik kompyuter viruslari mavjud boʻlib, ular kompyuterni ma'lumotlarning ishonchli saqlanishiga xavf soladi va kompyuter ishlashi jarayonida turli muammolar kelib chiqishiga sabab boʻladi. Shu bois kompyuter viruslari, ularning turlari, etkazadigan zararlari hamda ulardan himoyalanish uchun koʻriladigan choralar bilan tanish boʻlish muhim.

Antiviruslar. Virus-dasturlarni izlab topuvchi va ularni zararsizlantiruvchi dasturiy vositalardir. Bunday vositalar oʻzlarining ishlash usullariga va imkoniyatlariga koʻra quyidagi guruhlarga boʻlinadi:detektor-dasturlar va doktor-dasturlar. Ular virus bilan zararlangan fayllarni izlab topadi hamda ularni viruslardan imkoni boricha tozalab, davolashga harakat qiladi. Bularga McAlee Associates firmasining Scan va D.N.Lozinskiy laboratoriyasida yaratilgan Aidstest, Norton Antivirus, «Dialog-MGU» firmasi tomonidan yaratilgan AVSP, AVP va hozirgi paytda eng koʻp tarqalgan DrWeb dasturlari misol boʻla oladi.

Revizor-dasturlar va doktor-revizorlar.

Ular fayllarning dastlabgi holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni (hajmi, ishlash vaqti, diskdagi joylashgan o'rni va h.k.) eslab qolishadi, so'ngra esa tekshirish vaqtida shu ma'lumotlarni dastlabgilari bilan taqqoslab ko'rishadi. Agar ular bir-biridan farq qilsa, shu fayl zararlangan deb hisoblaydi va viruslarni aniqlash va faylni davolash faoliyatini boshlaydi. Bunday vositalarga «Dialog-MGU» firmasi tomonidan yaratilgan ADinf, «Dialog-Nauka» firmasi tomonidan yaratilgan ADinfQ ADinfExt dasturlar misol bo'la oladi;

- fil'tr-dasturlar yoki rezident-dasturlar. Ular komp'yuterning tezkor xotirasiga avtomatik ravishda yuklanib, komp'yuterning ishlashi davomida shu xotirada qoladi, hamda xotiraga chaqirilayotgan har bir dasturni o'zining usullari yordamida viruslardan zararlangan yoki zararlanmaganligini uzluksiz ravishda tekshirib boradi. Bunday vositalarga FluShot Plus dasturi misol bo'la oladi:
- dastur-vaktsinalar yoki immutizatorlar. Ular diskni va unga yozilgan fayllarni viruslarning ta'siriga berilmovchi qilib takomillashtiruvchi, hamda komp'yuterning ishlashi jarayonida ishga xalaqit bermasdan fon holatida oʻzining faoliyatini olib boruvchi vositalarir. Hozirda zamonaviy antivirus vositalarini ishlab chiqish texnologiyasida aynan shunday vositalarga katta ahamiyat berilmoqda.

Keyingi yillarda yuqoridagi antivirus vositalarining barcha xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirgan universal vositalar ham ishlab chiqilmoqda. Bular ichida eng ko'p tarqalgani Kasperskiy laboratoriyasida (Rossiya) yaratilgan Kasperskiy dasturidir.

- dastur-vaktsinalar yoki immutizatorlar. Ular diskni va unga yozilgan fayllarni viruslarning ta'siriga berilmovchi qilib takomillashtiruvchi, hamda komp'yuterning ishlashi jarayonida ishga xalaqit bermasdan fon holatida oʻzining faoliyatini olib boruvchi vositalarir. Hozirda zamonaviy antivirus vositalarini ishlab chiqish texnologiyasida aynan shunday vositalarga katta ahamiyat berilmoqda.

Norton Antivirus (NAV) 5.0. Tarkibida faylli viruslarni; rezident viruslarini; yuklovchi sektor viruslarini; ko'rinmas viruslarni; gibrid viruslarni; FAT - viruslarni; shifrlangan viruslarni; "Troya oti", "mantiqiy bomba" va "CHervi" tipidagi viruslarni aniqlovchi hamda zararsizlantiruvchi vositalar mavjuddir.

Kompyuter viruslari va ularni o'chirish

Kompyuter virusi - maxsus yozilgan kichik dastur. Bu dastur faylga kirib uni xotiraga bu dastur boshqa dasturlarga o`zini yozib qo`yadi va ularni zararlantiradi. Zararlangan dastur ishlashi natijasida boshqa dasturlar ham «kasal» bo`ladi. Virus asta-sekin ko`payadi va kompyuterda g`alati o`zgarishlar ro`y beradi. Masalan, ba'zi dasturlar ishlamaydi yoki noto`g`ri ishlaydi. Ekranda notanish belgilar yoki ma'lumotlar hosil bo`ladi, kompyuter tezligi sezilarli susayadi, fayl ma'lumotlari o`zgaradi, diskdagi ma'lumotlar o`chiriladi va h.k. Ayrim viruslar avvaliga asta-sekin ko`payadi va dasturlar ishiga ta'sir etmaydi. Ma'lum vaqtdan so`ng esa katta zarar keltiradi. Masalan, Qattiq diskni formatlaydi va undagi barcha ma'lumotni o`chiradi.Ayrim viruslar ma'lumotlarni asta-sekin o'chiradi. "Virus kompyuterda qanday paydo bo'ladi va uni kim yaratadi?" kabi savollar albatta tug`iladi. Virus kichkinagina dastur bo`lib, u yaratiladi. Ixtiyoriy dasturni dasturlovchi yaratadi. Yaratilish sababi turli bo`ladi. Ko`pincha ularni dasturlashni o`rganayotgan talabalar yaratadi. Kompyuterda virus paydo bo`lgan bo`lsa, xafa bo'lmang. "Kasallanishdan " ixtiyoriy kompyuter xoli emas." Kasallangan kompyuterni davolash mumkin. Buning uchun maxsus "tibbiy" dasturlar - antiviruslar mavjud. Quyida virus turlari, ularni aniqlash va davolash, oldini olish ehtiyotkorlik tadbirlari ustida to`xtalamiz.

Viruslarni aniqlash va davolash usullari


Viruslarni aniqlovchi va davolovchi turli dasturlar mavjud.

- 1.AIDSTEST viruslarni aniqlash va yo'qotish uchun mo'ljallangan. Virusga qarshi ko'p qirrali dasturlar mavjud bo'lib, ular har haftada yangilanib turadi.
- 2. Doctor WEB (Dr Web) yangidan yaratilgan, ma'lum va no'malum viruslarni aniqlash va yo'qotish uchun ishlatiladigan virusga qarshi dastur. U arxivlangan va vaktsinalangan fayllarda ham viruslarni aniqlay oladi (har oyda o'rtacha 2 marta yangilanadi).
- 3. ADINF diskdagi barcha o'zgarishlarni nazorat qiluvchi, disklarning virusga qarshi revizor dasturi (bir yilda bir necha marta yangilanadi). Diskdagi barcha dasturlar ning fizik kamchiliklarini nazorat qiladi. Diskning tizimli sohasini va fayllar holatini eslab qoladi va qayta yuklashda diskdagi o'zgarishlarni aniqlaydi, agar biror xavfli o'zgarishlar aniqlansa, foydalanuvchiga bu haqda xabar beradi.
- 4. ADINF CURE MODVLE ADINF disklar revizoridagi davolash moduli bo'lib, revizor tomonidan zararlanganligi aniqlangan fayllarni avtomatik holatda tiklaydi (yiliga bir necha marta yangilanadi).
- 5. SHERIF qattiq diskdagi operatsiey tizim, dasturlar va ma'lumotlar faylini 100% kafolat bilan himoyalovchi rezident dastur. Bu dasturlar asosan MS DOS muhitida ishlatiladi (ularni Windows muhitiga moslash ham mumkin). Amalda yuqoridagilarning bittasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Biror dasturni o'rnatib, uni doimiy ravishda yangilab borilsa, foydaliroq bo'ladi.

Kaspreriskiy AV dasturi va uning asosiy funktsiyalari.




Ushbu dastur «Kasperskiy laboratoriyasi» tomonidan tayyorlangan o'lib,viruslarni aniqlashda eng takomillashgan mexanizmga egadir. Bugungi kunda ushbu dastur chet ellar analoglaridan qolishmaydi.



3.Kaspreriskiy Anti-Virus Monitor. Bu dastur Windows yuklanganda avtomatik ravishda yuklanadi. Anti-Virus Monitor avtomatik ravishda kompyuterdagi barcha ishga tushirilgan fayllarni va ochilayotgan hujjatlarni tekshiradi.

Virus hujum qilgan holda foydalanuvchiga signal beradi.Ko'pincha Anti-Virus Monitor dasturi virusi bo'lgan fayllarni bajarilishiga to'sqinlik qilib,yuklanishiga yo'l qo'ymaydi Bu internetdan doimo foydalanuvchilar uchun juda keraklidir.



Norton Antivirus dasturi «Symantec» kompaniyasining mashhur ishlanmalaridan biri boʻlib, uning ish faoliyati juda yuqori quvvatli hisoblash tizimlariga asoslangan. Norton

Antivirus dasturi foydalanuvchining xatti-harakatlariga juda sekin javob beradi. Bundan tashqari, kompyuterga oʻrnatilayotganida u operatsion tizim va Internet Explorer Internet brauzerining qaysi versiyada ekanligiga qattiq talablar qoʻyadi. Agar mos tushmasa, oʻrnatilmay qoladi. Norton antivirus dasturi oʻrnatilayotganida virus bazalarini yangilash shart emas, lekin agar baza eskirib qolgan boʻlsa, u ish jarayonining hamma qismida foydalanuvchiga eslatib turiladi (ba'zan jonga ham tegib ketadi).

(Doimiy eslab goluvchi xotira) "BIOS" BIOS-bu termin kiritish-chiqarish sistemalaridan ba'zaviy asosidir. BIOS 2 ta programma va apparat simlari o'rtasidagi bog'lovchi hisoblanadi. Kiritiah-chiqarish sistemalarda ba'zaviy asiosi bu kombinattsiyalash bioslar va qiymatlar uchun yuklanadiga drayverlardir. Biosning bir qismi ona platadagi mikrosxemaga joylashadi va u Firm ware deb nomlanadi. (Aynan mana shu mikrosxemalar foydalanuvchi biosni kompyuterdan apparat qismiga kiritadi. Quydagi keltirilgan rasmda PS ning bo'limlar bog'lamasi keltirilgan. Ko'plab yillar davomida bu dastur hamkor etaloni hisoblanib ko'plab firmalar maxsulati bilan tenglamalardi. Toza xotira uyi "va" qoramshiq metodi bo'yicha IBM BIOS ni PH firmasi birinchi bo'lib ishlab chiqargan. Bu rasm 2 ta har xil Kompyuter chizilgan ularga Bios ishlatiladi. Ular ikki xil variantda o'rnatilgan. Ular ikki kompyuterga ikki xil qurilmalr o'rnatish mumkin. (Protsesor, qattiq disk, peonitor va hk). Lekin ularning ikkalasiga ham, bir xil sistemani ishlatish mumkin. (ARG) yordamida Arleuski on Proor. Interfeys operasion istema qoshimcha darslar o'rtasidagi bog'lanish qabul qilinadi. sistema o'z o'rnida BiOS orgali apparat ta'minotiga murojat qiladi. Bu bog'lanish drayver qurilmalar ko'rinishida amalga oshadi. Aynan bir qurilmalar uchun drayverlar turli operatsion mavjud.

Bios Cmos farqi: Biosdan xat CMOS apparat vositalarini boshqarish boʻlimi (ichida joylashgan). Xotira sistema platalarga BIOS nomli dastur ta'minoti yozilgan.BIOS yoki ROM BIOS nomli mikrosxema mavjud. Bu mikrosxemaga sistemani yuklovchi va qurilma drayverlari mavjud boʻladi. Bu mikrosxemada yana past protsedurasi va sistema konfiguratsiyasi mavjud boʻladi. Bu parametrlar batariyadan zaryadlovchi CMOS xotirani ba'zi hollarda NV RAM deb ataladi. Shunday qilib BIOS bir yoki bir nechta mikrosxemalarga dastur yuklovchilarini saqlaydi. Bu dasturlar kompyuter yuklangandan to uchguncha bagariladi. Bular koʻp hollarda BIOS PS hamkorlik kompyuterlarga ham asosiy funktsiyani bajaradi. Bios, qat'iy aytganda, OT ning emas, balki SHK ning kompanenti hisoblanadi, negaki SHK da ishlatiladigan OT almashganda oʻzgarmaydi (DEQQ da joylashganligi uchun).

NAZORAT SAVOLLARI

L1 va L2 kesh xotira haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorni funktsiyalari (funktsional imkoniyati)

i86 buyruqlarini asosiy tarkibi qaysilar?

Mikroprosessorni funktsional tuzilishi?

umumiy foydalanish registrlari haqida ma`lumot bering?

Segment registrlari haqida ma`lumot bering?

Siljish registrlari haqida ma`lumot bering?

Flaglar registri haqida ma`lumot bering?

CISC va RISC mikroprosessorlari?

Arifmetik mantiqiy qurilma haqida ma`lumot bering?

Markaziy processor o`z ichidagi joylashgan qurilmalar?

Processorni tizim buyruqlari to`rtta asosiy guruhiy buyrqlarni o`z ichiga oladi. Shu guruhlardan "Ma`lumotlarni yuborish buyrug`i" haqida ma`lumot bering?

Processorni tizim buyruqlari to`rtta asosiy guruhiy buyrqlarni o`z ichiga oladi. Shu guruhlardan "Arifmetik buyruqlar" haqida ma`lumot bering?

Processorni tizim buyruqlari to`rtta asosiy guruhiy buyrqlarni o`z ichiga oladi. Shu guruhlardan "O`tish buyruqlari" haqida ma`lumot bering?

Processorni tizim buyruqlari to`rtta asosiy guruhiy buyrqlarni o`z ichiga oladi. Shu guruhlardan "Mantiqiy buyruqlar" haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessor avlodlari haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorni ishlab chiqaruvchi firmalar haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorning tuzilish haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorda joylashgan registrlar haqida ma`lumot bering?

i4004, i8088, i80286 mikroprosessorlarni xususiyatlari, tuzilishi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

i80386, i80486, Penium mikroprosessorlarni xususiyatlari, tuzilishi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

Penium II, Penium IV mikroprosessorlarni xususiyatlari, tuzilishi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

Celeron, Atom mikroprosessorlarni xususiyatlari, tuzilishi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

AX, AH, AL registrlari haqida ma`lumot bering?

BX, BH, BL registrlari haqida ma`lumot bering?

CX, CH, CL registrlari haqida ma`lumot bering?

DX, DH, DL registrlari haqida ma`lumot bering?

CS registrlari haqida ma`lumot bering?

DS registrlari haqida ma`lumot bering?

SS registrlari haqida ma`lumot bering?

ES registrlari haqida ma`lumot bering?

Ma`lumotni kiritish va chiqarish qurilmalari qaysilar?

Ichki va tashqi qurilmalari haqida ma`lumot bering?

Asosiy va qo`shimcha qurilmalar haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorlarni bir biridan farqi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

EHM sinflanishi haqida ma`lumot bering?

Printer va Scanner larni turlari va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

Monitor, Scanner, Proyektor turlari. DPI haqida ma`lumot bering?

WebCamera, VideoCamera ekran haqida ma`lumot bering?

Video glaz, Sensor ekran haqida ma`lumot bering?

Marshutizator (HUB) turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Streamer turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Kodoskop turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Трекболл turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Vintchester yoki Flash xotiralarni nuqsO'nli joylarini sozlash haqida ma`lumot bering?

Автозагрузка ni boshqarish haqida ma`lumot bering?

Vintchester yoki Flash xotiralarni vaqtinchalik (ortiqcha yoki keraksiz) bo`lgan fayllardan tozalash haqida ma`lumot bering?

Windows OT ni registrlarini tozalash (kompyuterni tez ishlashi uchun) haqida ma`lumot bering?

Virus va Antivirus haqida batafsil malumot bering?

Viruslarning turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Antivirus dasturlarni o`rnatish va bazasini yangilash haqida ma`lumot bering?

Utility (Scandisk, Очистка диска, ...) dasturlarni vazifalari va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

Vintchester yoki Flash xotiralaridan o`chirilgan fayllarni tiklash haqida ma`lumot bering?

Mikroprosessorlarni bir biridan farqi va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

EHM sinflanishi haqida ma`lumot bering?

Printer va Scanner larni turlari va imkoniyatlari haqida ma`lumot bering?

Monitor, Scanner, Proyektor turlari. DPI haqida ma`lumot bering?

WebCamera, VideoCamera, Video glaz, Sensor ekran haqida ma`lumot bering?

USB porti haqida to`liq ma`lumot bering?

USB2.0 va USB3.0 portlarini farqlari. Ularning chiqqan yili haqida ma`lumot bering?

VGA haqida to`liq ma`lumot bering?

Tarmoq kartasini vazifasi nimalardan iborat?

Modem ning turlari va ularning vazifalari haqida ma`lumot bering?

Asosiy plata haqida ma`lumot bering?

Asosiy plataga mujassam bo`lgan portlar haqida batafsil ma`lumot bering?

HDD turlari va ularning farqlari. HDD ning tuzilishi va vazifasi haqida ma`lumot bering?

Tezkor xotira turlari va farqlari, vazifalari haqida ma`lumot bering?

Pentium III va Pentium IV kompyuterlarni farqlarini xarakterlab bering (har bir imkoniyatini) haqida ma`lumot bering?

TEST SAVOLLARI

- 1)Eng birinchi MP-4004 rusumli mikroprosessor Intel firmasi tomonidan qachon va qayerda ishlab chiqarilgan?
- *a)1971-yilda AQSHda
- b)1980 yil Rossiyada
- c)1981-yil AQSHda
- 2) Mikroprosessor qaysi tildan olingan?
- a)lotin
- *b)ingliz
- c)rus
- 3)Summator nima?
- *a) Kirish qismiga kelayotgan ikkilik sO'nli kodlarni qo'shish amalini bajaruvchi hisoblash sxemasi bo'lib, mashinaning ikkilangan so'ziga oid razryadlik darajasiga ega.
- b)Samarali programmalar tuzish uchun ishlatiladigan sxema
- c) Registrlar vositasida oldingi amallar natijasini, shuningdek, birorta komanda ma'lumotlarni vaqtincha saqlab turishda foydalanish
- 4) 32-razryadli protsessor nimani anglatadi?
- a) 64 bitni bir vaqtda xotiradan o'qishini yoki xotiraga yozishini bildiradi
- *b) 32 bitni bir vaqtda xotiradan oʻqishini yoki xotiraga yozishini bildiradi
- c) 32 bitni bir vaqtda xotiradan faqat oʻqishini bildiradi
- 5)Registr nima?
- a)Mikroprosessor ishlashi va shina orqali boshqa qurilmalar bilan aloqa oʻrnatish uchun singnal ishlab chiqaradi
- b) Koʻp vazifali summator va ikkita yordamchi registrdan tashkil topgan boʻlib axborotlarni qayta ishlaydi
- *c) Bir necha sondagi trigerlar, mantiqiy elementlar birlashmasidan tashkil topib, berilgan axbarotni o`z xotirasiga saqlash, kerak bo`lgan holda o`zgartirish va uzatish uchun mo`ljallangan tezkor xotira qurilmasiga aytiladi
- 6)Dastlabki mikroprosessorlar necha razryadli bo'lgan?
- a)8
- b)32
- *c)4
- 7) Kesh-xotiraning nima?
- a) O'z yacheykalarida boshqaruvi signallarni saklaydi. Ushbu impulslar SHK bloklaridagi bo'ladigan axborotni kayta ishlash operatsiyalarni boshqaradigan xotira
- *b) Tez harakatlanadigan, foydalanuvchi uchun tegishli bo'lmagan xotira bo'lib, sekinroq harakatlanadigan eslab qoluvchi qurilmalarda saqlanayotgan ma'lumotlar ustidagi amallarni tezlashtirish uchun kompyuter tomonidan avtomatik ishlatiladigan xotira
- c) Kirish yo'llariga beriladigan son kodini chiqish yo'llarining faqat bittasida boshqarish signaliga keltiruvchi mantiqiy sxema
- 8) Kesh-xotira registriga foydalanuvchi murojat eta oladimi?
- a)murojaat eta oladi
- *b)murojat eta olmaydi
- c)murojat ea oladi,agar u foydalanuvchi bo'lib kirgan bo'lsa
- 9)Kesh-xotira so'zi qaysi tildan ollingan?
- a)lotin

- *b)ingliz
- c)fransuz
- 10) Hozirgi vaqtda hisoblash mashinalarining rivojlanishining nechta davri va bosqichi bor?
- *a)4ta davri va 5ta avlodi bor
- b) 4ta davri va 4ta avlodi bor
- c) 5ta davri va 5ta avlodi bor
- 11)1-marta Mikoprosessor nechanchi EHM avlodiga ishlatilgan?
- a)2-EHM avlodiga
- b)3-EHM avlodiga
- *c)4-EHM avlodiga
- d)5-EHM avlodiga
- 12) 1972 yil aprel oyida Intel firmasi 8080 protsessorlarni ishlab chiqarildi.Ularning ishlash chastotasi qanch bo'lgan?
- *a)200 Gs
- b)100Gs
- c)500 Gs
- 13) Arifmetik mantikiy qurilmaarifmetik amallarni faqat butun sonlari ustida bajaradi (Q,*,/,-).
- *a)ikkilik
- b)sakkizlik
- c)o'n oltilik
- 14) Bu Mikroprosessorlar besh pog'onali konveyerli strukturaga ega bo'lib, u ketma-ket buyruqlarning bajarilish taktlarini ko'p marotaba birgalikda ishlashini ta'minlaydi va yana boshqarishni shartli uzatish buyruqlari uchun kesh-buferga ega bo'lib, u dasturlarni tarmoqlanish yo'nalishini oldindan aytish imkonini beradi.Qaysi mikroprosessor haqida fikr yuritilyapti?
- a) RISC MP
- *b) 80586 (R5) MP
- c)AMD MP
- 15) Pentium Pro Mikroprosessorlari qachon savdoga chiqarila boshlangan?
- *a) 1995 yil sentyabrda
- b) 1981 yil oktyabrda
- c) 1990 yil sentyabrda
- 16)Pentium Pro necha bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi?
- a)16 bitli
- *b)32 bitli
- c)hammasida
- 17) Bu mikroprosessor audio va videoma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan qo'shimcha 57ta buyruq, ikki marta kattalashgan (32 Kbaytgacha) kesh-xotira, Pentium Pro MPdan olingan tarmoqlanishlarni oldindan aytish yangi blokini va b. o'z ichiga oladi.Qaysi mikroprosesor haqida aytilyapti?
- a) Pentium MMX MP
- b) Pentium II MP
- c)AMD MP
- 18)Pentium Pro mikroprosessorida nechta transistor mavjud?
- a)6.5 mln
- *b)5.5 mln

- c)7.5 mln
- 19) Pentium II mikroprosessorida nechta transistor mavjud?
- a)6.5 mln
- b)5.5 mln
- *c)7.5 mln
- 20) Pentium II mikroprosessori necha voltli kuchlnishni ishlatadi?
- *a)2.8 V
- b)4.5 V
- c)6.7 V
- 21) RISC tipidagi birinchi mikroprosesori 118ta turli xil buyruqlarga ega,u necha razryadli?
- a)16
- *b)32
- c)64
- 22) Deshifrator deb nimaga aytiladi?
- *a) Kirish yo'llariga beriladigan son kodini chiqish yo'llarining faqat bittasida boshqarish signaliga keltiruvchi mantiqiy sxemaga
- b) Uzatish mikroamalini bajarishda boshqariluvchi shinalarga
- c) Kirish yo'li impulslarini sanashga mo'ljallangan E'HM uzeliga
- 23) Schotchik regitr deb nimaga aytiladi?
- a) Kirish yo'llariga beriladigan son kodini chiqish yo'llarining faqat bittasida boshqarish signaliga keltiruvchi mantiqiy sxemaga
- b) Uzatish mikroamalini bajarishda boshqariluvchi shinalarga
- *c) Kirish yo'li impulslarini sanashga mo'ljallangan E'HM uzeliga
- 24) Doimiy eslab qolish qurilmasidan ma'lumotlarnimumkin.Toʻldiring?
- a) o'qish va yozish
- *b) faqat o'qish
- c)faqat yozish
- 25) Toza xotira uyi "va" qoramshiq metodi bo'yicha IBM BIOS ni qaysi firma birinchi bo'lib ishlab chiqargan.
- a) PH firmasi
- *b)Intel firmasi
- c) Microsoft
- 26)Kompyuterning doimiy xotirasi bu?
- a)mikroprosessorli xotira
- *b)Bios
- c)Kesh- xotira
- 27)..... har bir axborot so`zini saqlovchi joy xizmatini o`tovchi yacheykalar majmuasidir.To'ldiring?
- *a) Xotira
- b)Summator
- c)Deshifrator
- 28) Regitr deb nimaga aytiladi?
- *a) raqamli axborotni qabul qilish, xotirada saqlash, uni uzatish va shu axborotni kodini oʻzgartiradigan qurilmaga
- b) Kirish yo'llariga beriladigan son kodini chiqish yo'llarining faqat bittasida boshqarish signaliga keltiruvchi mantiqiy sxemaga
- c) Uzatish mikroamalini bajarishda boshqariluvchi shinalarga

- 29) Registr oʻzining strukturaviy tuzilishiga koʻra necha razryadli boʻladi?
- a) 5 razryadli, 25razryadli, 125 razryadli
- *b) 8 razryadli, 16 razryadli, 32 razryadli
- c) Faqat2 razryadli
- 30) DR0, DR1, DR2, DR3 registrlari necha razryadga ega va 4 ta uzulish nuqtasi adresini kursatishga xizmat qiladi.?
- a)8 bit
- b)16 bit
- *c) 32 bit

GLOSSARIY

Aa

Axborot

ingl.: information

rus.: информация

- 1. Taqdim etilish shaklidan qat'iy nazar shaxs, predmet, dalil, voqea, hodisa va jarayonlar haqidagi ma'lumotlar.
- 2. Dalil, voqea, hodisa, predmet, jarayon kabi obyektlar haqidagi bilim (ma'lumotlar) hamda tushunchalar yoki buyruqlar.

Adres kengligi adresli shinalar razryadliligiga bogʻliqdir, negaki turli adreslarning maksimal soni ikkilik sonlarning har xilligi bilan aniqlanib, bu sonlarni *p* ta razryad bilan tasvirlash mumkin, ya'ni adres kengligi 2*p* ga teng, bu erda ya - adres razryadliligi.

AIDSTEST - viruslarni aniqlash va yo'qotish uchun mo'ljallangan. Virusga qarshi ko'p qirrali dasturlar mavjud bo'lib, ular har haftada yangilanib turadi.

ADINF CURE MODVLE - ADINF disklar revizoridagi davolash moduli bo'lib, revizor tomonidan zararlanganligi aniqlangan fayllarni avtomatik holatda tiklaydi (yiliga bir necha marta yangilanadi)

ADINF - diskdagi barcha o'zgarishlarni nazorat qiluvchi, disklarning virusga qarshi revizor dasturi (bir yilda bir necha marta yangilanadi). Diskdagi barcha dasturlar ning fizik kamchiliklarini nazorat qiladi. Diskning tizimli sohasini va fayllar holatini eslab qoladi va qayta yuklashda diskdagi o'zgarishlarni aniqlaydi, agar biror xavfli o'zgarishlar aniqlansa, foydalanuvchiga bu haqda xabar beradi

Adapter -Ma'lumotlarni berishning turli usullari bilan qurilmalarni bir-biriga moslashtirishga imkon beradigan elektron sxema. Masalan, analog qurilmani raqamli qurilmaga toʻgʻridantoʻgʻri ulash mumkin emas, buning uchun avvalo analog signalni raqamli signalga aylantirish lozim yoki aksincha. Apparatli vositalarning bir-biriga mos boʻlmagan ikkita tarkibiy boʻlakni bogʻlash uchun biriktirish qurilmasi zarur. Adapter bunday qurilmaning tarkibiy uzatish imkonini beradi. Telefoniyada ishlatiladi.

Antivirus - Viruslarni aniqlovchi va ulardan kompyuterni tozalovchi maxsus programma. Arxivdan tiklash - Faylni arxivli fayldan qayta tiklash.

ActiveX - Veb-sahifalar yaratuvchilarga oʻzaro faol muhitni yaratish imkonini beruvchi texnika vositalari va amallar toʻplami, koʻp sOʻnli asboblarni yaxlit qilib birlashtirish vositasi.

BIOS (Basic input output system) - oʻz tarkibidagi bir marta yozib qoldirilgan ma'lumotlar majmuasini saqlab turuvchi va alohida mikrosxema hisoblangan xotira turi hisoblanadi. Odatda bu xotiradagi ma'lumotlarni, uni ishlab chiquvchi korxona (firma) yozib qoldiradi. Boshqarish flaglar- nafakat programmaning balki xisoblash mashinasining ish faoliyatiga

Boshqarish qurilmasi - funksiyasi buyicha shaxsiy kompyutening eng murakkab qurilmasi xisoblanadi. U mashinaning barcha bloklariga yetkaziladigan boshqarish signallari kayta ishlaydi.

ta'sir ko'rsatadi.

Cc

Compact Disk (CD) - qattiq disklarnig keyingi avlodi boʻlib, ma'lumotlarni tashish, saqlash uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 350 Mbayt va 700 Mbaytlilari mavjud. Ularnig ikki turi: CD-R va CD-RW turlari bor.

CD-R (Compact Disc - Read) - oʻqish uchun ishlatiladigan kompakt disk. Unga faqat bir marta ma'lumot yoziladi va oʻchirib boʻlmaydi.

CD-RW (Compact Disc - Read Write) - oʻqish va yozish uchun ishlatiladigan kompakt disk. Unga bir necha marta ma'lumot yoziladi va oʻchiriladi.

CD larni oʻqish uchun CD ROM (Compact Disc Read-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.

CD larga yozish va oʻqish uchun CD RWOM (Compact Disc Read Write-Only Memory) disk oʻquvchi qurilmadan foydalaniladi.

Chiziqli d e sh i f r a t o r l a r (II-11) ifodani hech qanday mantiqiy o'zgartirmasdan bevosita uning sxemasini amalga oshirish yo'li bilan quriladi, ya'ni chizig'li deshifratorlar har biri kirish yo'liga ega bo'lgan, chizish yo'llari bo'yicha mustaqil n ventillardan iborat.

Dd

Doimiy eslab qoluvchi xotira- "BIOS" BIOS-bu termin kiritish-chiqarish sistemalaridan ba'zaviy asosidir.

Doctor WEB (Dr Web) - yangidan yaratilgan, ma'lum va no'malum viruslarni aniqlash va yo'qotish uchun ishlatiladigan virusga qarshi dastur. U arxivlangan va vaktsinalangan fayllarda ham viruslarni aniqlay oladi (har oyda o'rtacha 2 marta yangilanadi).

Disk yurituvchilari - bu egiluvchan va kompakt disklardagi ma'lumotlarni oʻqish va yozish ishlarni bajaradigan qurulma.

Drayver - maxsus dastur bo'lib, u xotira va EHM tashqi qurilmalarining ishini boshqaradi va MP, AX va EHM ning tashqi qurilmalari orasidagi axborot almashinuvini tashkil etadi. Digital Video Disk (DVD) - qattiq disklarning keyingi yangi avlodi bo'lib, ma'lumotlarni tashish, saqlash asosan videoli ma'lumotlar uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 3 Gbayt va 4,7 Gbaytlilari mavjud. Ularnig ikki turi: DVD-R va DVD-RW turlari bor.

DVD-R (Digital Vidoe Disc - Read) - oʻqish uchun ishlatiladigan raqam video disk. Unga faqat bir marta ma'lumot yoziladi va oʻchirib boʻlmaydi.

DVD-RW (Digital Vidoe Disc - Read Write) - oʻqish va yozish uchun ishlatiladigan rakamli video disk. Unga bir necha marta ma'lumot yoziladi va oʻchiriladi.

Ff

Funksional tugmalar- Maxsus buyruqlar va amallarni bajarish tugmalari [F1] - [F12]. Har xil dasturlar bu tugmalarga har xil amallarni oʻrnatadi.

Flag – bu ma'lum shart bajarilganda 1 kiymatini aks xolda 0 kiymatini kabul kiluvchi bitdir. Bir necha xildagi flaglar ishlatiladi. Ularning xar biri ma'lum nomga ega (ZF,CF va xokazo). Ularning barii flaglar registrida joylashgan. Ba'zi flaglar shart flaglari deb ataladi.Flag registori 1 ta registor. Undagi xar bir razryad ma'lum bir vazifani bajarishga muljallangan. **Flomasterli va sharikli peroli plotterlar** -oʻzlarining tavsiflari boʻyicha yuqorida koʻrib oʻtilganlar orasidagi holatni egallaydi.

Ι

Ignali printerlar -tezligi bir bet uchun 10 sekunddan 60 sekundgacha vaqt ketadi. Ba'zan zarbli printerlar ham deyiladi Ignali matritsali printerlardan tashqari matritsali *termoprinterlar* guruhi ham bor, ular bosuvchi ignali kallak oʻrniga termomatritsali kallak bilan jihozlangan va bosishda termoqogʻoz yoki termonusholovchi ishlatiladi

Internet - Kompyuterlarning butunjahon(global) tarmoq sistemasi, o'zaro bog'lanishi uchun standart TCP/IP protokol(qaror)lari ishlatiladi. TCP(Transfer Control Protocol - Yetkazib berish protokolining boshqaruvi) protokoli, tarmoqqa ulangan ikkita kompyuter qanday usulda bir biri bilan aloqa o'rnatishini tasvirlab beradi.

Internet ta'limi - kompyuterning internet tarmog'i orqali talabaning ma'lumot manbasi yoki o'qituvchi yoki bir biri bilan muloqot qilish ta'limi.

Internet texnologiyalari - axborot telekomunikatsion va shunga oʻxshash texnologiyalar, internet tarmogʻi faoliyati asosida yuz beradigan yoki internet yordamida servis xizmatlar. Intranet-bu internet texnologiyasi, dasturiy ta'minoti va protokollari asosida tashkil etigan, hamda ma'lumotlar bazasi hamda elektron ma'lumotlar bilan jamoa ravishda ishlash imkonini beruvchi korxona yoki konsern miqyosidagi yagona axborotlashgan muhitni tashkil etuvchi kompyuter tarmogʻidir.

Intratual - gratual ga teskari bo'lgan tushuncha.

Inson - kompyuter - intteraktiv muloqotning yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni oladiki, mazkur holat ta'lim, ishlash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi.

J

Jamiyat axboroti - jamiyat katta qismining, mehnatining asosiy predmeti axborot va bilim, mehnat quroli esa - axborot texnologiyalari hisoblanadi.

K

Klaviatura - foydalanuvchi tomonidan ma'lumotlarni kompyuterga kiritishga moʻljallangan qurilmadir. Tugmachalar soni va joylashishi turli xil kompyuterlarda har xil boʻlishi mumkin, lekin ularning vazifasi oʻzgarmaydi.

Ketma-ket portlar- (2 dona) RS 232S (S2 birikish joyi) tipidagi adapterlar orqali ketma-ket ishlaydigan (ma'lumotni ketma-ket 1 bitdan qabul qiladigan) printerlarni ulash uchun xizmat qiladi. Koʻpchilik tez ishlovchi printerlar parallel portlarni ishlatadi.

Kiritish-chiqarish porti - mikroprosessor bilan ma'lumot almashadi. Ichki qurilmalar bilan ma'lumot almashuvi uchun maxsus portlar, hamda umumiy portlar mavjud. Umumiy portlar 2 xil boʻladi: parallel - (LPT1, ..., LPT4) va ketma-ket (COM1, ..., COM3) bilan belgilanadi.

Parallel portlar kirish-chiqishni, ketma-ket portga nisbatan tezroq bajaradi.

Kontroller (adapterlar) - ular har xil tashqi qurilmalar ishini ta'minlaydi. Ishlash holatlari bilan farqlanadi (video plata, tovush plata, tarmok platasi va ...).

Kompyuter (elektron) o'quv kursi - o'quv-qo'llanma axborot dasturi jamlanmasi, o'rganayotgan o'quvchiga o'quv kursini on-line yoki off-line tartibida mustaqil o'rganishiga shart sharoit yaratib beradi.

Kompyuter virusi - maxsus yozilgan kichik dastur. Bu dastur faylga kirib uni xotiraga yozib qo`yadi. Ya'ni bu dastur boshqa dasturlarga o`zini yozib qo`yadi va ularni zararlantiradi.

Zararlangan dastur ishlashi natijasida boshqa dasturlar ham «kasal» bo`ladi.

Korporativ axborot tizimi (KIS) - avtomatlashtirilgan boshqarma faoliyatining taqsimlangan koʻrinishidagi tizimi.

Kompyuter dasturi- kompyuter instruksiyalarining ketma-ketligi.

Dasturlarning ikki asosiy xili mavjud:

☐ Amaliy dasturlar.

Katalog - fayllar nomi, hajmi, yozilgan vaqti kabi ma'lumotlarni saqlovchi diskdagi maxsus joy.

Kengaytgich - Faylning mazmunini tasvirlaydi. Kengaytgich nomiga qarab, faylning qanday programmaga mansubligini aniqlasa bo'ladi.

Kengaytirilgan xotira - bu 1024 K va undan yuqori adresli xotiradir.

Kanal (Aloga kanali) - ma'lumotlarni bir tomonlama uzatish vositasi.

L

Lazerli printerlar millimetrda 50 tagacha nuqtalarni va sekundiga 1000 tagacha belgilarni bosuvchi tezlikni ta'minlaydigan oʻtkazish qobililiyatli eng yuqori sifatli bosishni ta'minlaydi. Rangli lazerli printerlar keng ishlatiladi.

M

Mikroprosessor-Mikroprosessor dasturlarning ishlashini ta'minlaydi va kompyuter boshqa qurilmalari ishini bajaradi. U kompyuterning tezligini ta'minlaydi.

Multimedia - Kompyuter yordamida toshuvli va rolikli multi-kinolarni koʻrish imkoniyatini yaratib beruvchi qurilma;

Monitor (dispiley, ekran) - foydalunuvchiga matnli va grafikli ma'lumotlarni chiqarish uchun xizmat qiladi. Kompyuter bilan boʻladigan bevosita muloqotni ekranda koʻrish uchun monitor xizmat qiladi

Ma'lumotlar - axborotlarning shakllangan holda ko'rinishi, jo'natish, jamlash,saqlash hamda qayta ishlash uchun qulay.

Mikroprosessor xotirasi (MPX) – kichik hajmga ega xotira bo'lsa ham-ki, u haddan tashqari tez ishlaydi (bunda, MPXga murojaat qilish vaqti, yani ushbu xotiradan axborotni qidirib topish, yozish yoki solishtirib chiqarish uchun sarflanadigan vaqt nanosoniyalarda o'lchanadi) Modem - telefon tarmoi orqali boshqa kompyuter bilan ma'lumot almashuvini taominlaydi. Modemlar ma'lumot uzatish tezligi bilan farqlanadi.

Ma'lumotlar bazasi(MB) - bu o'zida saqlaydigan axborotlarning jamlanmasi hisoblanadi. Undan ixtiyoriy holda foydalanish mumkin. Axborot kiritish, o'zgartirish, o'chirish va h.k. Ushbu bazadan ruxsat etilgan (foydalanish huquqi berilgan)foydalanuvchilar foydalanishi mumkin. Ma'lumotlar bazasiga misol kutubxona, bu yerda kutubxona baza, kitoblar esa ma'lumotlar hisoblanadi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi(MBBT)-MB ni yaratish va uni dolzarb holatda saqlab turishni amalga oshiradigan,shuningdek,turli foydalanuvchilarning MB da saqlanayotgan axborotlardan o'z maqsadlari uchun foydalanish imkoniyatlarini ta'minlaydigan dasturlar. Ma'lumotlar banki- ma'lumotlar bazasi, MBBT, shuningdek, MB da amalga oshirilgan texnik vositalar majmui.

Matnli protsessor- matnli hujjatlarni yaratish va ishlov berish uchun mo'ljallangan amaliy dasturiy mahsulot turidir.

MHT - kompyuterlar, boshqa periferiya qurilmalari (printerlar, disk konrollerlari va boshqalar)ning bogʻlanishini ta'minlaydigan va ularga umumiy disk xotirasidan, periferiya qurilmalaridan birgalikda foydalanishga, ma'lumotlar bilan almashishga imkon beradigan apparat vositalari va algoritmlar toʻplamidir.

Multimediya vositalari - bu insonga o'zi uchun tabiiy muhit: tovush, video, grafika, matnlar va boshqalardan foydalanib, kompyuter bilan muloqotda bo'lishga jmlon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuidir.

N

Norton Antivirus- dasturi «Symantec» kompaniyasining mashhur ishlanmalaridan biri boʻlib, uning ish faoliyati juda yuqori quvvatli hisoblash tizimlariga asoslangan. Norton Antivirus dasturi foydalanuvchining xatti-harakatlariga juda sekin javob beradi. Bundan tashqari, kompyuterga oʻrnatilayotganida u operatsion tizim va Internet Explorer Internet brauzerining qaysi versiyada ekanligiga qattiq talablar qoʻyadi. Agar mos tushmasa, oʻrnatilmay qoladi. Norton antivirus dasturi oʻrnatilayotganida virus bazalarini yangilash shart emas, lekin agar

baza eskirib qolgan boʻlsa, u ish jarayonining hamma qismida foydalanuvchiga eslatib turiladi (ba'zan jonga ham tegib ketadi).

O

Operativ xotira(RAM)-(RAM)- Random Access Memory (tanlov asosida ixtiyoriy qismiga murojaat qilinadigan xotira) Bu qurilma registrlardan tashkil topgan. Registr — bu ma'lumotlarni ikkilik shaklda vaqtinchalik saqlovchi qurilma.

Operatsion tizim- kompyuter qurilmalarining boshqariladigan kompyuter dasturlari majmuidir.

Operatsion tizim kompyuter va amaliy dasturlar orasidagi interfeys hisoblanadi. Operatsion tizim har xil amallar bajaradi:

Kompyuter qurilmalarini ishga tushiradi;
Foydalanuvchi interfeysini taqdim etadi;
Qurilmalardan mustaqillik darajasini belgilaydi;
Xotirani boshqaradi;
Bajarilayotgan dasturlarni boshqaradi;
Tarmoq bilan ishlashni ta'minlaydi;
Tizim resurslarini taqdim etishni boshqaradi;
Fayllarni boshqaradi.

Operatsiya - bir ish joyida bajariladigan muayyan harakatlar majmui.

P

Protsessor (mother board) - qurilmalarini va hisoblashlarni boshqaruvchi, asosiy qurilma boʻlib, unga mikroprosessor, tezkor va kesh xotira, mikrosxemalari, kontroller va turli adabter, elektrosxemalar oʻrnatiladi.

Planshetli skanerlar- eng koʻp tarqalgan. Ularda skanerlovchi kallak asl nusxaga nisbatan avtomatik siljiydi. Ular ham varaqli, ham risolalangan hujjatlarni (kitoblarni) skanerlash imkonini beradi. Skanerlash tezligi bir betga (A4 oʻlchamli) 2-10 sekund. Masalan, rangli skanerlar: Mustek Paragon 1200, Epson EC 1200, HP Ssan Jet 5 S va R, HP Ssan Jet 11CX. Katta formatdagi hujjatlar bilan ishlaydigan skanerlar orasida Agfa firmasining ommaviy skanerlarini, masalan, Agfa Argus II ni koʻrsatib oʻtish kerak, u 600 x 1200 dpi fizik oʻtkazish qobiliyatiga (Uttra View 2400x2400 dpi interpolyaciyalovchi texnologiyani ishlatgandagi mantiqiy oʻtkazish) ega, 4096 rang tuslarini uzatadi, tasvirni 7-9 marta masshtablaydi.

Parallel portlar sentroniss- tipidagi adapterlar orqali parallel ishlovchi (ma'lumotni birdaniga baytlab qabul qiladigan) printerlarni ulash uchun (odatda bir vaqtning oʻzida 3 tagacha printerni ulash mumkin) ishlatiladi.

Purkagichli printerlar yozuvchi kallakda katta miqdordagi soplolarni ishlatib, rangli bosishni ham bajaradi, lekin bunda oʻtkazish qobiliyati oq-qoraga nisbatan taxminan ikki marta kamayadi (lekin Epson firmasi oʻtkazish qobiliyati 400 dpi boʻlgan, rangli bosish tezligi sekundiga A4 oʻlchamli 4 betni tashkil 'tgan noyob rangli purkagichli Stylus 600 printerini yaratgan)

Proeksion skanerlar- tashqi koʻrinishdan fotokattalashtirgichni eslatadi, lekin pastda skanerlanadigan hujjat yotadi, yuqorida esa skanerlovchi kallak joylashadi. Skaner malumotli hujjatni optik yoʻl bilan skanerlaydi va olingan ma'lumotni fayl koʻrinishda kompyuter xotirasiga kiritadi.

Peroli plotterlar (Pen Plotter) — bu vektorli tipdagi elektromexanik qurilma boʻlib, ularda tasvir umumiy holda pero deb atalgan yozuvchi element yordamida chiziqlarni chizib chiqish yoʻli bilan yaratiladi. Perolar sifatida plotterlarning turli modellarida perolar, fibrali (juda pishik qogʻozli) va plastik sterjenlar (flomasterlar buyogʻi ichidan chizib keladigan yozish quroli), bir marta va koʻp marta ishlatiladigan sharikli uzellar, qalamli grifellar (toshqalam) va boʻrchalar ishlatiladi.

Pentium Pro mikroprosessorlari- 1995 yil sentyabrda savdo markasi Pentium Pro bo'lgan 80686(R6) MPning taqdimmarosini bo'ldi va savdoga chiqarildi.

Mikroprosessor 2ta kristalldan: MPni o'zidan va kesh-xotiradan tashkil topgan. Lekin u Pentium bilan to'liq mos kelmaydi va xususan, maxsus tizimli platani talab etadi. Pentium Pro 32-bitli ilovalarda yaxshi ishlaydi, 16-bitli ilovalarda esa hattoki Pentiumga birmuncha yutqazadi.

Proxu - bir necha kompyuterning Internetga ulanishini ta'minlovchi tizim. Proxu server odatda ko'p ishlatiladigan resurslarni saqlash imkoniyatiga ega.

Prezentatsiya(taqdimot) - yaratilayotgan slaydlar turkumi bo'lib, uni namoyish etishdir.

Q

Qattiq disklar (Hard Disk Drive) - koʻp hajmli axborotlarni saqlash, tashishi uchun foydalaniladi. Hozirgi kunda ularnig turli hajmlilar yaratilgan va jamiyatda keng foydalanib kelinmoqda.

Qattiq disklardan biri SHKning doimiy xotirasi - "Vinchester" boʻlib hisoblanadi. NDD (Hard Disk Drive) - qattiq disk yoki "vinchester" kompyuterdagi: operatsion tizim, programmalash translyatorlari va tillari, matn va grafik muxarrirlar, drayverlar, dasturiy ta'minotlar, dasturlar, fayllar va boshqalarni doimiy saqlaydi. IBM RS turidagi barcha kompyuterlarda "vinchester" mavjud boʻladi. "Vinchester" kompyuterdagi bor qurilmalar (operativ xotiradan tashqari) ichida ma'lumotni eng tez yuqori koʻzgalish (7-20 millisekund) va oʻqish-yozishni 5Mbaytgacha tezligini ta'minlaydi.

Qattiq disk (doimiy xotira - Hard Disk Drive) - dastur va ma'lumotlarni doimo saqlaydi.. U ba'zan "vinchester" deb nomlanadi. Vinchester nomi birinchi qattiq disk nomidan kelib chiqqan (1973 yilda IBM firmasi tomonidan yaratilgan qattiq disk nomi "30/30" bo'lgan va bu mashhur Winchester miltig'ining kalibrga o'xshar edi). Ular hajm va ishlash tezligi bilan farqlanadi. Qattiq diskdagi dastur va ma'lumotlar esa o'chirilmaydi.

R

Rolikli skanerlar eng avtomatlashtirilgandir. Ularda asl nusxa skanerlovchi kallakka nisbatan avtomatik siljiydi, koʻpincha hujjatlar avtomatik beriladi, lekin skanerlanadigan hujjatlar faqat varaqli. Masalan, Mustek SF-63 skaneri, tezligi bir betga 10 sekund.

Registrli kesh-xotira - nisbatan katta sig'imli yuqori tezlikli xotira bo'lib, u AX va MP o'rtasida buferdir va amallar bajarish tezligini oshirish imkonini beradi. Uni berish generatorining taktli chastotasi 40 MGc va undan yuqori bo'lgan SHK larda yaratish maqsadga muvofiqdir.

RB SRAM (Rirelined Burst SRAM-blokli konveyr murojatli statistik xotira)-ichki konveyrlanganli sinxron SRAM ni bir turi. SHu xisobiga taxminan ikki marotaba blokli informatsiya almashinuvi ortadi.

Registr - juda tezkor xotira maydoni bo'lib, operatsiyalarni bajarishi oldidan, bajarish vaqtida va bajargandan keyin ma'lumotlarni vaqtincha saqlash uchun ishlatiladi.

S

Slayd-skanerlar - tuzilish jihatdan turlicha boʻladi. Planshetli, barabanli, proeksion va b.. SHaffof asl nusxa 35 mm dan 300 mm gacha chiziqli oʻlchamli toʻgʻri toʻrtburchak tomonlari koʻrinishiga ega. Tavsiflari boʻyicha slayd-skanerlar eng yuqori sifatlidir. Ularning oʻtkazish qobiliyati odatda 2000 dan 5000 dpi gacha oraliqda yotadi. Masalan, barabanli skanerlar, ularda taxminan 200x300 mmli shaffof asl nusxa (slayd) aylanadigan barabanga

mahkamlanadi. Howtek Ssan Master skanerida oʻtkazish qobiliyati 4000 dpi, Ssan View, Ssan Mate Magic skanerida 4096 ta tusni uzatishda oʻtkazish qobiliyati 2000 dpi. Eng katta oʻtkazish qobiliyatiga kichik oʻlchamli slaydlar (tomoni 120 mmgacha) bilan ishlaydigan skanerlar ega. Ssitex Leaf Ssan 45 skanerida 64500 ta tusni uzatishda oʻtkazish qobiliyati 5080 dpi ga teng.

Standart xotira (SMA - Conrentional Memory Area) deb O dan 640 Kbaytgacha oraliqdagi bevosita adreslanadigan xotiraga aytiladi.

Soprotsessor registrlar -oʻnli nuqtasi siljuchi sonlar bilan ishlashga moʻljallangan boʻlib ularda st(0) dan st(7) gacha boʻlgan 8 ta registrdan foydalaniladi. Ularning har biri 80 ta razryadga ega.

Strimer - kompyuterning vinchesteridagi ma'lumotlarni nusxasini zaxiraga olish uchun moʻljallangan qurilma.

SHERIF - qattiq diskdagi operatsiey tizim, dasturlar va ma'lumotlar faylini 100% kafolat bilan himoyalovchi rezident dastur. Bu dasturlar asosan MS DOS muhitida ishlatiladi (ularni Windows muhitiga moslash ham mumkin). Amalda yuqoridagilarning bittasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Biror dasturni o'rnatib, uni doimiy ravishda yangilab borilsa, foydaliroq bo'ladi.

SDRAM (Synchronus DRAM-sinxrondinamik xotira)-sinxron murojatli xotira tezroq ishlaydi. Sinxrom murojatdan tashqari SDRAM ichki yacheykalarni ikki mustaqil bankka bo'ladi. Bu esa bir bankda tanlash jarayonida ikkinchi bankda adresni o'rnatish imkoniyatini beradi. Undan tashqari blokli murojat xam bajariladi.

T

Tezkor xotira (rus. Operativnaya Pamyat, ingl. RAM-Random Access Memory)- kompyuterni elektr manbaga bogʻliq boʻlgan xotirasi hisoblanadi. Protsessor qisqa vaqt ichida koʻp ishlatiladigan jarayonlarni tezkor xotiraga yuklab oladi va bu kompyuterni ishlashini tezlashtirish uchun xizmat qiladi. Tezkor xotirani asosiy oʻlchov birligi uning xotira hajmi boʻlib, kilobayt, megabayt, gigabaytlarda oʻlchanadi.

Tizimli yoki bosh (maotherboad) plata maydoni 100—150 sm² bo`lgan bosmali plata ko`rinishga ega bo`lib, unga ko`p sO'nli turli xil mikrosxemalar, raz`yomlar (ajratgichlar) va boshqa elementlar joylashtiriladi. Tizimli plata (TP) konstrukciyasining ikki asosiy ko`rinishi mavjuddir:

- platada ishlash uchun kerakli hamma mikrosxemalar qattiq maxkamlangan hozir bunday platalar bitta platali deb ataluvchi faqat oddiy uy kompyuterlarida ishlatilmoqda;
- bevosita tizimli platada faqat minimal sondagi mikrosxemalar joylashtiriladi, qolgan barcha komponentalar esa tizimli shina yordamida va konstruktiv tomondan TP da mavjud bo`lgan maxsus raz`yomlarga (slotlarga) o`rnatiladigan qo`shimcha platalarda (kengaytirish platalarida) birlashtiriladi; bunday texnologiyani ishlatuvchi kompyuterlar shinali arxitekturali hisoblash tizimlariga taalluqlidir.

Tarmoqli port – TCP va UDP protokol parametrlari bo`lib u IP formatidagi ma`lumotlar paketi qo`llanilishini aniqlaydi.Kompyuterning tashqi qurilmalari bilan axborot almashishi jarayonini, kopmyuterning tashqi interfeysi tashkil qiladi. Tashqi interfey tashqi portlar, shinalar, kopmyuterlar birlashmasi va tashqi qurilmalar jamlamasidan iboratdi.

Telekonferension aloqa va videotelefon - o'qituvchi va qatanashuvchilarning o'zaro aloqalarini video tasvir, ovoz va grafik tasvir orqali yetkazib beradi. Tasvirning chegaralangan o'lchovi, hamda ko'riladigan axborotni sifati past holda yekazib berish bo'yicha videtelefon ,telekonferension aloqadan farq qiladi

Texnologiya (yunonchadan-techne) - san'at, mahorat, o'quv ma'nolarini bildiradi, bu esa jarayondan boshqa narsa emas.Jarayon deyilganda,qo'yilgan maqsadga erishish uchun yo'naltirilgan harakatlarning muayyan yig'indisi tushuniladi.Jarayon odam tanlangan strategiya bilan belgilanishi va turli vositalar hamda usullar majmui yordamida amalga oshirilishi zarur.

U

USB Flash drive (flesh disk) - hozirda foydalanuvchilar tomonidan juda koʻp foydalanilayotgan qattiq disk turi. Undan ixtiyoriy ma'lumotni saqlash, kayta ishlash, tarqatish maqsadida foydalanish mumkin. Ularning hajmi 32 Mbaytdan 32 Gbaytgacha boʻlganlari bor. Flesh disk kichkina koʻrinishga ega, olib yurish uchun qulay, koʻp ma'lumot saqlaydi. Bular uchun maxsus disk yurituvchilar kerak emas.

Utilitalar - foydalanuvchiga qo'shimcha xizmatlarni asosan disklar va faylli tizimlar bo'yicha xizmat ko'rsatish ko'rinishida taqdim etadi.

V

Videokonferensiya - NetMeeting, CU-SeeMe, iVisit va shunga o'xshash bo'lgan dasturlardan foydalangan holda video aloqa orqali foydalanuchilarning ishlash jarayoni.

Videoadapter - tasvir toʻgʻrisidagi ma'lumotlar saqlanadigan xotiraning muayyan qismini monitorda aks ettiruvchi signalni, hamda sinxronizatsiya signallarini gorizontal (satrli) va vertikal (ustun boʻyicha) taqsimlab shakllantirishdan iborat.

Virtual auditoriya - bir biridan juda uzoqda bo'lgan o'rgatuvchilar va o'qituvchilar, bir biriga bog'langan setevoy kompyuter va telekommunikatsiya yordamida o'qish jarayonini amalga oshirish.

Virtual labaratoriya - bu ham labaratoriya lekin o'quv-tadqiqot asboblari, matematik modellashtirish qurollari bilan almashtirilgan.

Virtual o'quv muhiti- Profissional mutaxassislik va beriladigan ta'lim darajasidan qa'tiy nazar har qanday sondagi o'quv yurtlarining birlashgan texnologik vositalarni o'quv jarayonini olib borish, uni information qo'llab quvvatlash va hujjatlashni elektron tarmoqlarda qo'llashni ta'minlovchi dasturiy telekomunikatsion muhit.

Virtual haqiqat -stereoskopik tasvirlangan "ekran dunyosi"da bevosita real vaqtda kirish va ishtirok etish tasavvurini hosil qiluvchi, kompleksli multemediya-operatsion muhitlar yordamida amalga oshiradigan,aloqasiz information oʻzaro ta'sir koʻrsatuvchi muhit; bu kompyuter yordamida inson tomonidan yaratiladigan va oʻzgartiriladigan mavhum dunyo. Virtual universitet (global) (GVU) ta'lim tizimi-pastdagi talablarga javob beruvchi jamiyat(jamoa):

	Informatsion	multimediyali	texnologi	iyalar aso	osida vaqt v	va fazodan	qat'iy	nazar
mash	g'ulot o'tkazis	sh;						

☐ Tarmoqli kirish, oraliq va yakuniy test;

☐ Tarmoqda guruh bo'lib mashg'ulot o'tkazish;

Video texnologiya - bu tasvirlardan foydalanish texnologiyasi. Bunday texnologiyalardan oldin vizullashtirish, ya'ni ma'lumotlarni tasvirlar ko'rinishida ifodalash muhim ahamiyat kasb etadi.

X

Xavfsizlik (texnologik) - informatsion sistemaga xavf tug'duruvchi omillarni bartaraf qilish metodlari hamda choralari.

Xabarlar tili-bu foydalanuvchi display ekranida ko'radigan narsalar(belgilar,grafika,rang),printerda olingan ma'lumotlar, tovushli chiqish signallari va hokazolardan iboratdir.

Yumshoq disklar-(Floppy Disk Drive) birinchi variant SHKlar uchun ishlatilgan va hozirgi kunda ularni deyarli uchratish qiyin. YUmshoq disklar disketa deb ham yuritiladi. U asosan 5,25 va 3,5 dyuymli disketalarga boʻlinadi.

Yoʻnalish tugmalari-Kursor joylanishini oʻzgartiradi. Kursorni bitta belgi chapga, yuqoriga, oʻngga va pastga siljitish imkoniyati.

Yordamchi tugmalar-[Home] - catr boshiga oʻtish. [End] - satr oxiriga oʻtish. [PageUp] - bir sahifa yuqoriga oʻtish. [PageDown] - bir sahifa pastga oʻtish. [Insert] - belgilarni oʻchirib, ustiga yozish yoki ularni siljitib oʻrtasiga yozish holatini oʻrtnatish. [Delete] - keyin (oʻngda) joylashgan bitta belgini oʻchirish.

Yangi axborot texnologiya vositalari - mikroprosessor texnikasi, zamonaviy vositalar va axborot almashinuvining telekommunikatsion tizimi audio-video va h.k larni saqlash ,jamlash asosida ishlaydigan dasturiy-apparat vositalari va qurilmalari.

Yangi axborot texnologiyalari (YAT) - kompyuter va telekommunikatsion vositalarga oid texnologiyalar.

 \mathbf{Z}

ZIP disk - qattiq disklarnig keyingi yangi avlodi boʻlib, katta xajmi ma'lumotlarni tashish, saqlash asosan videoli ma'lumotlar uchun foydalaniladi va keng tarqalgan. Ularning xajmlari 100 Mbaytdan 1.3 Gbaytlilari mavjud. CD (DVD) ga yozilgan ma'lumotni oʻqish CD RW/ROM (DVD RW/ROM) qurilmalari kerak boʻlardi. ZIP disklarni yaratilishi disklar bilan birga ularni oʻquvchi kurilmasini ham olib, kerakli joyda ixtiyoriy SHKga ulash va foydalanish imkoniyati bor. IOMEGA firmasi tomonidan ishlab chiqilgan. SHKning parallel protlari bilan ishlaydi, SD va DVD ga nisbatan axborotni koʻchirish tezligi 5-10 katta.

Mundarija

KIRISH	3
Ishchi dastur	4
Texnologik xarita	. 14

1-mavzu: Markaziy prosessor, arifmetik mantiqiy qurilma
2-Mavzu: Berilgan va adreslar shinasi, registrlar, buyruqlar hisoblagichi
3-Mavzu:KESh, o`zgaruvchi nuqtali sonlar matematikasi soprosessori
4-Mavzu:Mikroprosessor ishlab chiqarilish tarixi hisoblash sistemasida bir necha parallel prosessorlar49
5-Mavzu:Ko`p prosessorli haqidagi ma`lumotlar
6-Mavzu:Mikroprosessor tuzilishi,boshqarish qurilmasi
7-Mavzu:Mikroprosessor turlari, Intel, Intel Celeron, VIA, NVIDIA, Elbrus, Philips, Hitachi, Sun, AMD Athlon va boshqalar
8-Mavzu:Buyruqlar registri, buyruqlar registri bloki
9-Mavzu:Operasiyalar deshifratori
10-Mavzu:Mikrodasturlarni doimiy saqlash qurilmasi
11-Mavzu:Stchorchik regisrtlar
12-Mavzu:Mikroprosessorli xotira
13-Mavzu:Registr summator va boshqarish sxemasi
14-Mavzu:Xotiraning tezkor yacheykalari
15-Mavzu:Registrlar va ularning turlari, vazifalari, tasnifi
16-Mavzu:Flaglar haqida umumiy tushuncha. Flaglar turlari
17-Mavzu:Tizimli blok qismlari bilan tanishish, uni qismlarga ajratish va yig`ish
18-Mavzu:Tizimli blokka texnik qurilmalarni ulash portlari bilan tanishish, ularni ulab ko`rish109
19-Mavzu:Kompyuterning qismlarini sanash va ajratish
20-Mavzu:Kompyuterga qo`shimcha yangi qurilmani o`rnatish
21-Mavzu:Ona plata bilan tanishish, uning turini, imkoniyatlarini aniqlash132
22-Mavzu:Ona plataga yangi o`rnatilgan xaritani ishini BIOS orqali, tizim orqali boshqarish. Kompyuterga ulangan texnik qurilmalarning ishlash holatini tekshirish va boshqarish. DirectX , AIDA64 Extreme , HD Tune Pro dasturidan foydalanish
23-Mavzu:Markaziy mikroprosessorni olib, uning turini aniqlash, unga profilaktik xizmat ko`rsatish.Intel PentiumI,II,III,IV, Celeron , Dual Core, Quad Core AMD, CoreI3,5,,mikroprosessorlariОшибка! Закладка не определена.
24-mavzu:Tezkor xotira, uning turi va vazifasi bilan tanishish SIMM,DIMM, DDR, DDR2, DDR3 platalari138
25-Mavzu:Qurilmalar ishini nazorat qiluvchi, drayverlarini viruslardan saqlovchi profilaktik daslurlar bilan tanishish. BIOS, Setup bilan ishlash va qurilmalarni nazorat qilish, Xizmat koʻrsatuvchi dasturlar bilan ishlash. ScanDisk, Defrag, Antiviruslardan foydalanish. DrWeb, NOD32, Kaspreriskiy va boshqalar
NAZORAT SAVOLLARI147

TEST SAVOLLARI	
GLOSSARIY	