شبکه MODBUS

مشتمل بر:

٤-1 مقدمه

Modbus RTU/ASCII Y-£

۴-۲-۲ لایه فیزیکی

RS۴۸۵ بصورت Modbus اتصال Y-Y-4

۳-۲-۴ اتصال Modbus بصورت ۳-۲-۴

۴-۲-۴ لايه ديتا لينک (لايه دوم)

Modbus Plus ₹-£

Modbus Plus در شبکه (Logic) ارتباط منطقی ۱-۳-۴

Modbus Plus لايه فيزيكي شبكه ۲-۳-۴

Modbus TCP/IP ٤-٤


محمدرضا ماهر ۱۳۸٤ شکه MODBUS

٤- ١ مقدمه

Schneider Electric یک پروتکل ارتباطی است و ابتدا در سال ۱۹۷۹ توسط Modicon که امروزه Modbus آنرا در بر گرفته عرضه شد. کاربرد اولیه آن برای استفاده در PLC ها بود ولی بتدریج بعنوان یک استاندارد ارتباطی پذیرفته شد و بسیاری از سازندگان تجهیزات اتوماسیون آن را پشتیبانی کردند بدین ترتیب Modbus بصورت یک استاندارد باز در آمد بگونه ای که محصولات سازندگان مختلف بسهولت توسط این پروتکل با یکدیگر ارتباط برقرار کردند. سازندگان وسایل کوچک نیز ترجیح دادند این پروتکل را با ارتباط RS۲۳۲ یا دوی وسایل خود بکار ببرند تا استفاده از آنها در پروژه های بزرگ میسر گردد.

Modbus به دلیل استفاده از لینک های سریال RS۲۳۲/RS۴۸۵ دارای محدودیت های شد که به برخی از آنها اشاره میگردد:

- کند بودن خطوط سریال که بین ۹۶۰۰ تا ۱۱۵۰۰۰بیت در ثانیه کار میکنند یعنی در ماکزیمم حالت Gbps یا حتی چند Gbps یا حتی چند سرعت در مقایسه با شبکه های ارتباطی امروزی که ۱۰۰Mbps یا حتی چند سرعت دارند پایین است.
- از آنجا که توسط RS۲۳۲ فقط دو وسیله و توسط RS۴۸۵ بین ۲۰ تا ۳۰ وسیله امکان ارتباط دارند از
 اینرو برای ارتباط دادن تعداد زیادی وسایل مثلاً ۵۰۰ وسیله نیاز به ارتباطات پیچیده درختی شکل است.
- ارتباط سریال Modbus بصورت Master/Slave است بدین معنی که روی باس فقط یک وسیله (Master) اجازه صحبت با گروهی از Slave ها را دارد.




با وجود این محدودیت ها پروتکل Modbus در عرصه اتوماسیون جایگاه ویژه خود را پیدا کرد.

برخی از ویژگیهای پروتکل Modbus نظیر فرمت فریم ها و توالی آنها و فانکشن های کاربردی فیکس هستند برخی دیگر مانند وسیله و مد انتقال توسط کاربر قابل انتخاب هستند.این ویژگیها وقتی سیستم در حال کار است قابل تغییر نمی باشند.


Modbus دارای سه نسخه اصلی زیر است که ویژگی های آنها با هم متفاوتند:

- Modbus RTU/ASCII که بصورت سریال روی RS۴۸۵ یا RS۲۳۲ کار میکند.
 - Modbus TCP/IP که روی اترنت کار میکند.
 - Modbus Plus که بصورت Token Pass و با سرعت بالا طراحی شده است.

شکل زیر نمونه ای از شبکه Modbus که در آن هر سه نوع پروتکل فوق الذکر بکار رفته اند را نشان میدهد:



شکل زیر مدل OSI را برای انواع پروتکل های Modbus نشان می دهد.




Modbus RTU/ASCII Y-£

همانطور که اشاره شد یکی از پروتکل های Modbus برای کاربرد در ارتباط سریال طراحی شده است. این پروتکل که نسخه پایه است از دو مد انتقال ASCII و RTU استفاده می کند

- ASCII قابل خواندن که بعنوان مثال برای تست بکار میرود (فرمت ASCII)
- RTU فشرده و سریع که برای کار نرمال بکار میرود. (فرمت هگزادسیمال)

مد RTU که بعضاً به آن Modbus-B بعنوان Modbus Binary گفته میشود مد اصلی است.مد ASCII که بعضاً به آن Modbus-A نیز گفته میشود برای برخی پیغام ها بکار میرود این پیغام ها طول شان دوبرابر پیغام های RTU می باشد.

Layer	ISO/OSI Model	
7	Application	MODBUS Application Protocol
6	Presentation	Empty
5	Session	Empty
4	Transport	Empty
3	Network	Empty
2	Data Link	MODBUS Serial Line Protocol
1	Physical	EIA/TIA-485 (or EIA/TIA-232)



این پروتکل از لایه های ۱ و۲ و۷ مدل OSI استفاده میکند. که در اینجا به تشریح آنها می پردازیم.

٤-٢-١ لايه فيزيكي

در لایه فیزیکی Modbus از RS۲۳۲ , RS۴۸۵ استفاده میکند . RS۲۳۲ بصورت نقطه به نقطه P-t-P بسته میشود ولی RS۴۸۵ علاوه بر P-t-P میتواند بصورت Multipoint نیز بسته شود یعنی چندین دستگاه روی یک

شبکه MODBUS

۵


باس قرار گیرند. در اینحالت باس معمولاً ۲ سیمه است اگرچه امکان اتصال ۴ سیمه نیز وجود دارد که تشریح خواهد شد.

۲-۲-٤ اتصال Modbus بصورت ۲-۲-٤

در این حالت وسایل بصورت موازی روی کابل Trunk (باس اصلی شبکه) به یکی از سه صورت زیر بسته میشوند:

- ا. بصورت Daisy Chain
- ۲. بصورت Passive Tap و از طریق کابل انشعابی (Derivation Cable) وقتی وسیله مجهز به
 اینترفیس Modbus باشد
 - ۳. بصورت Active Tap و با كابل AUI وقتى وسيله مجهز به اينترفيس Modbus نباشد

شكل زير سه نوع ارتباط ذكر شده را نشان ميدهد:



در این شکل:

ITr: اینترفیس بین وسیله و کابل Trunk است . ITr

IDv: اینترفیس بین وسیله Passive Tap است : IDv

AUI : اینترفیس بین وسیله و Active Tap است . AUI

LT: ترمينيتور خط است . LT


باید توجه داشت که:


• در برخی موارد ممکن است Tap بصورت مستقیم و بدون کابل انشعابی به سوکت IDv یا سوکت AUI یا سوکت AUI

• یک Tap ممکن است دارای چندین سوکت IDv برای اتصال چند وسیله باشد که دراینحالت به آن Distributor نیز می گویند.

• وقتی از Active Tap استفاده میشود ممکن است تغذیه آن از طریق ITr یا AUI برقرار شود.

اتصال RS۴۸۵ میتواند دوسیمه یا چهار سیمه باشد. (شکل صفحه بعد) اتصال ۴ سیمه اختیاری (optional) است در اینحالت همانطور که در شکل نشان داده شده است از ۵ رشته کابل، ۲ رشته (یک زوج) مربوط به Master در اینحالت همانطور که در شکل نشان داده شده است از ۵ رشته کابل، ۲ رشته (یک زوج) مربوط به Slave است که RXD، RXD۱ نامیده میشود. Slave دیتای Master را از طریق این دو رشته دریافت میکند. پاسخ Slave از طریق دو سیم دیگر TXD۱ و TXD۱ به Master ارسال میگردد. رشته پنجم نیز برای اتصال مشترک (Common) استفاده می گردد.





وضعیت خطوط سیگنال برای اتصال ۲ سیمه و ۴ سیمه در جداول بعد آورده شده است:

Required	Circuits	For Required		EIA/TIA-	Description
on ITr	on IDv	device	on device	٤٨٥ name	Description
					Transceiver terminal 1, V1
D١	D١	I/O	X	B/B'	Voltage ($V > V \cdot \text{ for binary } V \cdot for $
					[OFF] state)
					Transceiver terminal ·, V·
D٠	D٠	I/O	X	A/A'	Voltage ($V \cdot > V \cdot \text{ for binary } \cdot$
					[ON] state)
Common	Common		X	C/C'	Signal and optional Power Supply
Common	Common		-1	<i>S, C</i>	Common

Required	nired Circuits For Required		EIA/TIA-		
on ITr	on IDv	device	on device	٤٨٥ name	Description for IDv
					Generator terminal Vb
					Voltage (Vb > Va for binary \
TXD1	TXD1	Out	X	В	[OFF] state)
					Generator terminal ·, Va
					Voltage (Va > Vb for binary ·
TXD∙	TXD∙	Out	X	A	[ON] state)

RXDı	RXD1	In	(1)	B'	Receiver terminal 1, Vb' Voltage (Vb' > Va' for binary 1 [OFF] state)
RXD.	RXD∙	In	(1)	A'	Receiver terminal ·, Va' Voltage (Va' > Vb' for binary · [ON] state)
Common	Common		X	C/C'	Signal and optional Power Supply Common


در اتصال ۴ سیمه کابل انشعاب بصورت Cross متصل میشود (مطابق جدول زیر). بهترین روش اتصال در ۴ سیمه استفاده از Tap هایی است که روی خودشان اتصالات را Cross کرده اند.

در اتصال ۲ سیمه کابل انشعابی نباید Cross بسته شود.

	Signal on Mast	er IDv	EIA/TIA-	Ci ii VI
	Name	Type	٤٨٥ Name	Circuit on ITr
Slave Pair	RXD1	In	B'	TXD1
Slave Pall	RXD.	In	A'	TXD•
Mastar Dair	TXD1	Out	В	RXDı
Master Pair	TXD•	Out	A	RXD∙
	Common		C/C'	Common


بین سیستم ۴ سیمه و ۲ سیمه می توان ساز گاری برقرار کرد. دو حالت زیر را در نظر بگیرید: حالت اول: اگر سیستم ۴ سیمه ای از قبل موجود باشد و بخواهیم از آن بعنوان ۲ سیمه استفاده کنیم لازم است

- سیم های سیگنال TXD۰ و RXD۰ را به هم ببندیم تا خط D۰ ایجاد شود .
- سیم های سیگنال TXD۱ و RXD۱ را به هم ببندیم تا خط D۱ ایجاد شود.
 - اتصال ترمينيتور ها را از نو آرايش دهيم.



حالت دوم: اگر سیستم ۲ سیمه ای از قبل موجود باشد و بخواهیم وسیله ای ۴ سیمه را به آن متصل کنیم لازم است روی وسیله:

- سیم های سیگنال TXD۰ و RXD۰ را به سیم D۰ ببندیم.
- سیم های سیگنال TXD۱ و RXD۱ را به سیم D۱ ببندیم.




در اتصال RS۴۸۵ چه بصورت ۲ سیمه و چه بصورت ۴ سیمه در نظر داشتن نکات زیر ضروری است:


- بطور معمول بدون ریپیتر ماکزیمم ۳۲ وسیله را میتوان روی Modbus RS۴۸۵ متصل نمود.
 - توپولوژی اتصال بصورت Bus است که میتواند Daisy Chain یا Tap and Drop باشد.
- طول کابل Trunk محدود است این محدودیت بستگی به سرعت انتقال دیتا ، مشخصات کابل (از جمله خازن کابل) ، تعداد Node های متصل شده بصورت Daisy Chain و نیز ۲سیمه یا ۴ سیمه

بودن سیستم دارد. برای سرعت ۹۶۰۰ bps با کابل AWG۲۶ یا ضخیم تر و سیستم ۲ سیمه این طول ۱۰۰۰ متر است . برای سیستم ۴ سیمه با مشخصات فوق این طول به نصف کاهش می یابد

- طول کابل انشعابی کوتاه باشد و از ۲۰ متر تجاوز نکند. کلاً اگر n انشعاب وجود داشته باشد برای بدست آوردن ماکزیمم طول هر انشعاب عدد ۴۰ متر را بر n تقسیم میکنیم.
- سیم مشترک (GND یا Common) به زمین (PE) متصل شود ترجیحاً در یکطرف و آنهم در سمت Master



- دوطرف کابل Trunk یعنی باس اصلی توسط ترمینیتور بسته شود. هر زوج سیم دیتا در دوطرف ترمینیتور لازم دارد پس در سیستم ۴ سیمه در هر طرف ۲ ترمینیتور لازم است.
 - هیچگاه از ترمینیتور روی کابل انشعابی استفاده نکنید.
- ترمینیتور میتواند یک مقاومت ۱۵۰ اهمی باشد. در برخی کاربردها از مقاومت ۲۰ (اهمی که با خازن (InF, ۱۰۷ minimum) سری شده استفاده می گردد.
- برای پلاریزه کردن خط از یک جفت مقاومت Pull up و Pull که مقدار آنها میتواند بین برای پلاریزه کردن خط مصون نگه داشتن ۴۵۰ تا ۶۵۰ اهم باشد در یکطرف استفاده میگردد. منظور از پلاریزه کردن خط مصون نگه داشتن باس از تداخل و نویز در حالتی است که روی خط هیچ دیتایی تبادل نمیشود لازم است در اینحالت گیرنده حالت ثابت خود را حفظ کند.
 - مقاومت Pull up روی خط D۱ و به ولتاژ ۵ ولت متصل میگردد.
 - مقاومت Pull Down روی خط D۰ و به سیم مشترک (Common) متصل میگردد.
 - پلاریزاسیون خط در یکطرف و ترجیحاً در سمت Master انجام میشود.
 - ماکزیمم وسایل مجاز روی Modbus با پلاریزاسیون به یک چهارم حالت نرمال کاهش می یابد.



۲-۲-۶ اتصال Modbus بصورت ۳-۲-۶


- این ارتباط بصورت <mark>نقطه به نقطه ا</mark>ست یعنی <mark>فقط دو وسیله م</mark>یتوانند با هم ارتباط داشته باشند .
 - ، برای مسافت های کوتاه (معمولاً) کمتر از <mark>۲۰</mark>متر بکار می رود.
 - ترمینیتور ندارد.
- اتصال بین دو وسیله DCE و DTE روی Modbus RS۲۳۲ بصورت جدول زیر است . در این جدول مواردی که با X مشخص شده برای ایجاد ارتباط کافی است .
 - سر سیم TXD از یک سمت با سر سیم RXD طرف مقابل مرتبط میشود.
 - ممكن است RTS به CTS سمت مقابل و DTR به DSR سمت مقابل وصل شود.

Signal	For DCE	Required on DCE (1)	Required on DTE (1)	Description
Common		X	X	Signal Common
CTS	In			Clear to Send
DCD				Data Carrier Detected (from DCE to DTE)
DSR	In			Data Set Ready
DTR	Out			Data Terminal Ready
RTS	Out			Request to Send
RXD	In	X	X	Received Data
TXD	Out	X	X	Transmitted Data

اتصالات و كانكتور ها


کانکتور می تواند RJ۴۵ یا D-shell-9 pin باشد. در شکل زیر این کانکتورها برای سیستم ۲ سیمه نشان داده شده اند.


Device side - female connector



كانكتورهاي سيستم 2 سيمه

2W- MODBUS on RJ45 connector (required pin-out)






D-shell 9-pin connector


پین های مربوطه برای کانکتورهای فوق در جدول زیر مشخص گردیده اند.


Pin on RJ£0	Pin on D4- shell	Level of requirement	IDv Circuit	ITr Circuit	EIA/TIA-	Description for IDv
٣	٣	optional	PMC			Port Mode Control
k	۵	required	Dı	Dı	B/B'	Transceiver terminal 1, V1 Voltage (V1 > V · for binary 1 [OFF] state)
۵	٩	required	D·	D·	A/A'	Transceiver terminal \cdot , $V \cdot$ Voltage ($V \cdot > V \cdot$ for binary \cdot [ON] state)
٧	۲	recommended	VP			Positive ۵ YF V D.C. Power Supply
٨	١	required	Common	Common	C/C'	Signal and Power Supply Common

کانکتورها و مشخصات پین ها برای سیستم ۴ سیمه در صفحه بعد آورده شده است.

پیشنهاد شده که در کابل Modbus سیستم ۲ سیمه، سیم D۰ به رنگ قهوه ای ، سیم D۱ به رنگ زرد باشد در سیم سیستم ۴ سیمه ایندو با همین رنگها برای TXD۰ و TXD۱ بکار رفته و سیم RXD۰ به رنگ سفید و سیم RXD۱ به رنگ آبی باشد . سیم مشترک در هر دو سیستم خاکستری رنگ است. استفاده از این رنگ ها الزامی نیست کما اینکه در استفاده از کابل Cate ۵ رنگ بندی متفاوت خواهد بود.








كانكتورهاي سيستم 4 سيمه

4W- MODBUS on RJ45 connector (required pin-out)









D-shell 9-pin connector

Pin on RJ£0	Pin on D4- shell	Level of requirement	IDv Signal	ITr Signal	EIA/TIA- £A0 name	Description for IDv
1	٨	required	RXD∙	RXD∙	A'	Receiver terminal ·, Va' Voltage (Va' > Vb' for binary · [ON] state)
۲	۴	required	RXD1	RXDı	В'	Receiver terminal 1, Vb' Voltage (Vb' > Va' for binary 1 [OFF] state)
٣	٣	optional	PMC			Port Mode Control
۴	۵	required	TXD\	TXD	В	Generator terminal 1, Vb Voltage (Vb > Va for binary 1 [OFF] state)
۵	٩	required	TXD∙	TXD∙	A	Generator terminal ·, Va Voltage (Va > Vb for binary · [ON] state)
٧	۲	recommended	VP			Positive 5 YF V DC Power Supply
٨	1	required	Common	Common	C/C'	Signal and Power Supply Common


شىكە MODBUS

٤-٢-٤ لايه ديتا لينك (لايه دوم)

این لایه از تکنیک دسترسی Master/Slave استفاده میکند. بنابراین در هر لحظه فقط یک Master میتواند باس را در اختیار داشته و با ماکزیمم ۲۴۷ وسیله Slave که به همان باس متصل هستند ارتباط برقرار کند. بدیهی است در این تکنیک دسترسی Slave ها هیچگاه بدون درخواست Master دیتایی را نمیفرستند و هیچگاه نیز با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنند.


Master به یکی از دو روش زیر درخواست خود را ارسال می نماید:

ال. مد Unicast : در این حالت Master از Slave خاصی درخواست دیتا می نماید. Slave پس از دریافت Master ییام reply را به Master می فرستد. بدیهی است هر Slave باید دارای آدرس خاص و منحصر بفردی باشد تا Master بتواند با آن ارتباط برقرار کند.



Unicast mode

ا. مد Broadcast : در این حالت Master پیام خود را به تمام Slave ها میفرستد ولی هیچ پاسخی به Master ... مد Master برای مد از جمله برای نوشتن فرامین (Writing Commands) بکار میرود. برای مد Broadcast آدرس صفر رزرو شده است.




Broadcast mode


بطور کلی روش آدرس دهی در Modbus مانند جدول بعد است . باید توجه داشت که Master نیاز به هیچ آدرس خاصی ندارد و صرفاً Slave ها هستند که نیاز به آدرس دارند.

فريم اطلاعات

پروتکل Modbus دارای Protocol Data Unint)PDU های ساده ای مانند شکل زیر است.



دیتاهای دیگری نیز با PDU جمع شده و فریم دیتا را می سازند. این فریم در سمت Master ساخته میشود



فیلد های فریم فوق بشرح زیر هستند:


- فیلد آدرس صرفاً حاوی آدرس Slave است و میتواند بین ۱ تا ۲۴۷ باشد . Master در ارتباط Slave فیلد آدرس صرفاً حاوی آدرس خودش را در Slave نیز وقتی پاسخ میدهد آدرس خودش را در این فیلد می گذارد تا Master بفهمد کدام Slave پاسخ داده است.
 - فیلد Function Code نشان دهنده عملی است که باید انجام شود (Action)
 - فیلد CRC برای Error Checking است که تشریح خواهد شد.

دیا گر ام وضعیت Master/Slave

لایه دیتا لینک دارای دو زیر لایه است یکی پروتکل Master/Slave و دیگری مد انتقال که میتواند ASCII یا RTU باشد. دیاگرام کلی وضعیت Master/Slave بصورت خیلی ساده در شکل صفحه بعد آورده شده و در ارتباط با آن نکات زیر حائز اهمیت است:

• وضعیت Idle که به معنای بیکار بودن است وضعیت اولیه است که پس از وصل تغذیه بوجود می آید.در این وضعیت Master پیامی را بصورت Broadcast ارسال می دارد سپس وضعیت ترک می کند.

• وقتی درخواستی بصورت Unicast به Slave خاصی ارسال شد ، Master منتظر جواب می ماند اما نه بطور نامحدود بلکه با Time out چک میشود.




• وقتی پاسخ دریافت شد Master قبل از پردازش دیتا ، پاسخ را چک میکند ممکن است اشکالی وجود داشته باشد مثلاً Slave دیگری پاسخ داده باشد یا در فریم دیتای دریافت شده خطایی رخ داده باشد دراینجا نیز Time out چک میشود تا بلکه در زمان تعیین شده پاسخ صحیح از Slave برسد. اگر پاسخی دریافت نشد و Time out به سر رسید سیگنال Error تولید میشود و Master به وضعیت الله میرود و تلاش دوباره بسته به تنظیمات انجام شده روی Retry انجام میشود.


- وقتی درخواستی بصورت Broadcast روی باس سریال ارسال می شود پاسخی از طرف Slave ها داده نشده با این وجود Master تاخیری را برای ارسال پیام مورد نظر بعدی در نظر می گیرد تا مطمئن شود Slave ها پیام اولیه را گرفته اند به این تاخیر Turnaround Delay میگویند . Taracound Delay قبل از برگشت به وضعیت Idle و آمادگی برای ارسال پیام بعدی لحظاتی را بصورت انتظار میگذراند که در دیاگرام فوق بعنوان Idle تعنوان Waiting Turnaround Delay آمده است این زمان لازم است به حد کافی طولانی باشد تا Slave ها فرمان را پردازش کرده و برای گرفتن دیتای بعدی آماده شوند.
- در حالت Unicast زمان Time out بایستی در حد مناسب و کافی تنظیم شده باشد تا Slaveبتواند در طول آن مدت درخواست را پردازش کرده و جواب را ارائه دهد معمولاً این زمان که به آن Response Time میگویند برای سرعت ۹۶۰۰ bps بین یک تا چند ثانیه تنظیم می شود.
- زمان Turnaround Delay بایستی کمتر از زمان Response Time باشد. این تاخیر برای سرعت ۹۶۰۰bps حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰ میلی ثانیه است.
- برای تامین امنیت فریم از دو تکنیک استفاده میشود اول تکنیک Parity که براساس بیتهای یک دیتا مقدار می گیرد دوم چک Redundancy برای کل دیتای داخل فریم . این موارد بعداً تشریح خواهند شد.

دیاگرام وضعیت Slave

رفتار Slave در دیاگرام زیر آمده است همانطور که ملاحظه میشود در اینجا نیز وضعیت اولیه پس از وصل تغذیه است. وقتی درخواست دریافت شد Slave بسته دیتا را قبل از اینکه Actionمورد درخواست در آن را انجام دهد چک میکند. در صورتی که اشکالاتی مانند اشکال در فرمت فریم درخواست یا Action ناشناخته و امثال آن وجود داشته باشد پاسخی که نشان دهنده وجود اشکال است به Master اعلام میگردد. در غیر اینصورت Action را انجام داده و سپس پیام مورد نیاز را به Master بر می گرداند.



دیاگرام زمانی ارتباط Master /Slave که سه سناریوی مختلف را نشان میدهد در صفحه بعد آمده است. توجه دیاگرام زمانی ارتباط Master /Slave که سه سناریوی مختلف را نشان میدهد در صفحه بعد آمده است. توجه داشته باشید که طول مدت فازهای Request و Reply و Request بستگی به زمان پردازش درخواست توسط Slave طول فریم دارد. همچنین طول فازهای Wait و Treatment بستگی به زمان پردازش درخواست توسط دارد.



Start

مد های انتقال سریال

دو مد در انتقال سریال Modbus و جود دارد که عبارتند از: RTU و ASCII. این مد ها وضعیت بیت های پیام و نحوه بسته بندی و باز شدن بسته پیام را مشخص میکند. تمام وسایل باید بتوانند مد RTU را که مد پیش فرض است بکار ببرند ولی مد ASCII اختیاری است.

مد RTU يا RTU مد

در این مد هر ۸ بیت از بایت پیام شامل دو کاراکتر ۴ بیتی هگزا دسیمال است. این ویژگی چگالی دیتا را افزایش داده و باعث می شود که نسبت به مد ASCII نرخ تبادل دیتا بهتر باشد. هر پیام بصورت رشته ای از کاراکترها ارسال میگردد. فرمت ۱۱ بیت بسته دیتا در مد RTU بصورت زیر است:

Par

Stop

- ۱ بیت برای شروع دیتا
 - ۸ بیت برای دیتا
 - ۱ بیت برای Parity
 - ۱ بیت برای پایان دیتا


معمولاً Parity زوج بصورت پیش فرض مورد استفاده قرار میگیرد اگرچه Parity فرد یا حتی بدون چک Parity نیز میتواند بکار رود. حالت اخیر برای اطمینان از ماکزیمم سازگاری با محصولات مختلف پیشنهاد میشود در این حالت ۲ بیت پایانی مورد نیاز است شکل زیر:

Start 1 Y Y	۴۵	A Stop	٧	Stop Stop
-------------	----	--------	---	-----------

فرمت کلی فریم که شامل کاراکترهای مختلف است در مد RTU بصورت زیر است. همانطور که مشاهده میشود ماکزیمم طول فریم در این مد برابر ۲۵۶ بایت میباشد و ماکزیمم مقدار دیتا ۲۵۳ بایت است.


Slave Address	Function Code	Data	CRC
1 byte	1 byte	0 up to 252 byte(s)	2 bytes CRC Low CRC Hi

بین فریم ها یک فاصله زمانی وجود دارد که حداقل به اندازه ۳.۵ کاراکتر است و به آن فاصله خاموشی نیز میگو بند.(Silent Interval)




	-		MODBUS message		
Start	Address	Function	Data	CRC Check	End
≥ 3.5 char	8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits	≥ 3.5 ch

اگر بین دو کاراکتر متوالی یک فریم تاخیری بیش از ۱.۵ کاراکتر پیش بیاید نشان دهنده اشکال است.



این فواصل زمانی که به تایمرهای د۱.۵ و ۴۳.۵ نیز معروف است برای کنترل نیاز به وقفه های زیاد دارد که در سرعتهای بالا بار زیادی را به CPU تحمیل میکند و بهتر است در سرعتهای بالا زمان این تایمرها فیکس شوند. پیشنهاد میشود برای ۲۱.۵ زمان ۷۵۰ میکروثانیه و برای ۲۳.۵ زمان ۱۷۵۰ میلی ثانیه بکار برده شود. دیاگرام وضعیت مد RTU در شکل بعد آمده است همانطور که مشاهده میشود:

- گذر از وضعیت initial به الله الله تا نیاز به گذشت زمان ۲۳.۵ دارد تا تاخیر لازم بوجود آید.
- وضعیت Idle وقتی که ارسال یا دریافتی انجام نمیشود بعنوان وضعیت نرمال تلقی میشود.
- وقتی سیستم در وضعیت Idle است هر کاراکتری که پس از آن ارسال شودبعنوان شروع فریم محسوب شده و سیستم را به حالت Active می برد.سپس اگر با گذشت زمان ۱۳.۵ کاراکتری ارسال نشد بعنوان پایان فریم تلقی می گردد.
- پس از آشکار شدن پایان فریم فیلد CRCچک میشود و بدنبال آن فیلد آدرس آنالیز میشود تا مشخص شود که فریم مربوط به همین وسیله است یا خیر. اگر تطابق نداشت فریم حذف میشود. برای کاهش زمان پردازش فیلد آدرس میتواند به محض دریافت فریم و بدون انتظار برای پایان آن آنالیز شودبدیهی است CRC درصورتی محاسبه و چک میشود که فریم مربوط به همین وسیله باشد.



RTU transmission mode state diagram

چک CRC یا CRC چک

44


فیلد CRC محتویات داخل پیام را چک میکند و مستقل از چک Parity مربوط به کاراکترها عمل نماید. CRC از ۱۶ بیت یعنی دو بایت استفاده می کند که این دوبایت به انتهای پیام افزوده میشوند. مقدار CRC به روشی که بیان خواهد شد در موقع ارسال توسط فرستنده محاسبه و به پیام اضافه میشود گیرنده نیز پس از دریافت پیام مقدار CRC را به همان روش از نو محاسبه میکند. اگر مقدار محاسبه شده با آنچه در فریم دیتا موجود است تناقض داشت سیگنال خطا آشکار میگردد. CRC بر اساس ۸ بیت دیتای موجود در بسته دیتا ساخته میشود و به بیتهای Start و Stop و Start کاری ندارد. بطور خلاصه مراحل ایجاد CRC بصورت زیر است:

- ۱- بار کردن مقدار FFFF هگز به رجیستر CRC یعنی همه بیتها یک شوند.
- ۲- XOR کردن ۸ بیت مربوط به بایت پیغام با ۸ بیت مربوط به بایت با ارزش کمتر از ۱۶ بیت رجیستر
 CRC یعنی ۸ بیت سمت راست و قرار دادن نتیجه در CRC
- - ۴- چک کردن آنچه از LSB یا Least Significant Bit بیرون می افتد .
- ۶- تکرار قدم های ۲ تا ۵ برای ۸ بیت بعدی از بایت های پیام تا اینکه اینکار روی تمام بایت ها انجام شود.

نهایتاً آنچه در رجیستر CRC باقی می ماندهمان مقدار محاسبه شده CRC است. پس از اتمام این کار بایتهای بالا و پایین CRC جابجا شده و به فریم پیام اضافه میگردند. در مثال شکل زیر مقدار CRC برابر با ۱۲۴۱ هگز بوده است که با جابجا شدن دوبخش آن ابتدا مقدار ۴۱ و سیس مقدار ۱۲ به پیام اضافه گردیده است.

Addr	Func	Data Count	Data	Data	Data	Data	CRC Lo	CRC Hi
							0x41	0x12

بطور خلاصه الگوریتم محاسبه CRC در صفحه بعد آورده شده و برنامه ای نیز بعنوان نمونه برای محاسبه آن ذکر گردیده است.



POLY = calculation polynomial of the CRC 16 = 1010 0000 0000 0001

BEGIN

ErrorWord = Hex (FFFF)

FOR Each byte in message

ErrorWord = ErrorWord XOR byte in message

FOR Each bit in byte

LSB = ErrorWord AND Hex (····)

IF LSB = 1 THEN ErrorWord = ErrorWord - 1

ErrorWord = ErrorWord / 7

IF LSB = 1 THEN ErrorWord = ErrorWord XOR Hex (A···)

NEXT bit in byte

NEXT Byte in message

END					
CRC register initialization		1111	1111	1111	1111
XOR 1st character		0000	0000	0000	0000
		1111	1111	1111	1101
	Move 1	0111	1111	1111	1110 1
		1010	0000	0000	0001
Flag to 1, XOR polynomial		1101	1111	1111	1111
	Move 2	0110	1111	1111	1111 1
Flag to 1, XOR polynomial		1010	0000	0000	0001
		1100	1111	1111	1110
	Move 3	0110	0111	1111	1110 0
	Move 4	0011	0011	1111	1111 1
		1010	0000	0000	0001
		1001	0011	1111	1110
	Move 5	0100	1001	1111	1111 0
	Move 6	0010	0100	1111	1111 1
		1010	.0000	0000	0001
		1000	0100	1111	1110
	Move 7	0100	0010	0111	1111 0
	Move 8	0010	0001	0011	1111 0
		1010	0000	0000	0001
		1000	0001	0011	1110
		0000	.0000	0000	0111
XOR 2nd character		1000	0001	0011	1001
	Move 1	0100	0000	1001	1100 1
		1010	0000	0000	0001
		1110	0000	1001	1101
	Move 2	0111	0000	0100	1110 1
		1010	0000	0000	0001
		1101	0000	0100	1111
	Move 3	0110	1000	0010	0111 1
		1010	0000	0000	0001
	Maus 4	1100	1000	0010	0110
	Move 4	0110	0100	0001	0011 0
	Move 5	0011	0010	0000	1001 1
		1010	0000	0000	10001
	Move 6	1001 0100	0010	0000	1000
	Move 7	0010	1001 0100	1000	0100 0 0010 0
	Move 8				00010
	MOVE 0	0001	0010	0100	000110
		1		l I	1
		Most s	ignificant	Jeast s	ignificant
		muot o	3,,,,,	action o	

The CRC 16 of the frame is then: 4112

مد انتقال ASCII یا Asciican Standard Code for Information Interchange

در این مد هر ۸ بیت از بایت پیام بصورت ۲ کاراکتر ASCII ارسال میشود از اینرو بازدهی آن نسبت به RTU کمتر است بعنوان مثال در این مد بایت X۴۵ بصورت دو بایت یعنی "۵"=X۳۵ و "8"=X۴۲ در می آید. این مد در جایی که لینک فیزیکی یا قابلیت های وسیله اجازه استفاده از مد RTU را نمی دهد (بویژه از نظر مدیریت تایمرها) استفاده میگردد. در مد ASCII فرمت ۱۰ بیت هر بسته دیتا بصورت زیر است:

• ۱ بیت برای Parity

ا بیت برای شروع

• ۱ بیت برای Stop

• ۷ بیت برای دیتا

Start 1 Y	4 4	۵۶	٧	Par	Stop
-----------	-----	----	---	-----	------

نوع Parity شبیه آنچه برای RTU ذکر شد زوج بوده ولی انواع دیگر نیز قابل استفاده است. نحوه ارسال نیز شبیه RTU است یعنی از بیت LSB شروع و تا بیت MSB ادامه می یابد.

فریم پیام در مد ASCII

هر فریم ASCII از بخشهایی مانند شکل زیر تشکیل شده است:

Start	Address	Function	Data	LRC	End
1 char	2 chars	2 chars	0 up to 2x252 char(s)	2 chars	2 chars
:					CR,LF

کاراکتر شروع یک کاراکتر که Colon (یعنی:) است و هگز آن ۳۸ است می باشد. تجهیزات متصل به باس مرتباً باس را برای یافتن این کاراکتر مانیتور می کنند. وقتی این کاراکتر دریافت شد وسیله کاراکتر بعدی را می گیرد که آدرس را مشخص میکند و اگر آدرس به او مربوط بود سایر کاراکترها را دریافت میکند تا بسته به پایان برسد . کاراکتر پایانی Carriage Retun-Line Feed یا CRLF است که کد اسکی آن ۰D و کد هگز آن ۰A میباشد.


بین رشته کاراکترهای داخل پیام ممکن است فاصله زمانی تا یک ثانیه وجود داشته باشد. کاربر با پیکربندی Time out میتواند مشخص کند که اگر زمان بیش از یک ثانیه باشد پیام خطا اعلام شود.برخی از شبکه های وسیع ممکن است به time out بین ۴ تا ۵ ثانیه نیاز داشته باشد.

هر بایت دیتا نیاز به ۲ کاراکتر برای کد کردن دیتا داردبنابراین برای اطمینان از سازگاری بین مدهای ASCII و RTU ماکزیمم سایز اختصاص یافته ۲x۲۵۲ کاراکتر است یعنی دو برابرسایز دیتای RTU. بدین ترتیب سایز

کل فریم مطابق شکل بالا ۵۱۳ کاراکتر خواهد بود.کنترل خطا در این مد توسط LRC انجام میشود که تشریح خواهد شد.

ديا گرام وضعيت مد انتقال ASCII

این دیاگرام که هم وضعیت Master و هم وضعیت Slave را نشان میدهد در شکل زیر آمده است. وضعیت Idle وضعیت است که در آن هیچ ارسال یا دریافتی روی باس انجام نمیشود. دریافت هر کاراکتر : بو معنی شروع پیام جدید است. اگر پیامی هنوز تمام نشده مجدداً کاراکتر : بوسد در اینصورت پیام قبلی منتفی تلقی میگردد. با دریافت شدن کاراکتر پایانی یعنی CRLF ، محاسبه و چک LRC شروع میشود.



محاسبه و چک LRC یا LRC

چک LRC فقط روی خود دیتا انجام میشود پس بیت های شروع و پایان و Parity در محاسبه منظور نمیگردند. LRC یک بایت است (۸ بیت) که بصورت ۲ کاراکتر اسکی در می آید این مقدار در سمت فرستنده به روشی که گفته خواهد شد محاسبه و به پیام اضافه می گردد. گیرنده پس از دریافت پیام نیز شخصاً مبادرت به محاسبه LRC به همان روش میکند و در صورتی که مقدار محاسبه شده با LRC موجود در بسته

یکی بود آنرا بعنوان یک پیام صحیح می پذیرد.LRC با جمع کردن تمام بایتهای داخل پیام بدون بیت های ذکر شده وسیس متمم دو کردن نتیجه محاسبه میشود طبق قدم های زیر:

- ۱- جمع کردن بایتهای پیام و ریختن آنها در فیلد ۸ بیتی بدیهی است اگر Carry تولید شود از بین میرود.
 - ۲- کم کردن مقدار منتجه از مقدار هگز FF یعنی از ۱۱۱۱ برای تولید متمم یک
 - ۳- اضافه کردن یک به مقدار حاصل از قدم دوم تا متمم دو بدست آید.


مقدار منتجه بصورت دو کاراکتر به پیام اضافه میشود. در اینحالت برخلاف CRC ابتدا کاراکتر با ارزش بالاتر و سپس کاراکتر با ارزش پایین تر بعد از دیتا قرار میگیرد مثلاً اگر مقدار منتجه ۶۱ هگز یعنی ۱۱۰۰۰۰۱ باشد شکل زیر را خواهیم داشت:

Colon	Addr	Func	Data Count	Data	Data	Data	Data	LRC Hi	LRC Lo	CR	LF
								"6" 0x36	"1" 0x31		

فانکشن کدهای Modbus

در ارتباط Modbus نوع عملی که باید انجام شود توسط فانکشن کدها مشخص میگردد. بعنوان مثال وقتی Modbus که بعضاً به آن Client هم گفته میشود بخواهد از روی Slave که ممکن است Server هم نامیده شود I/O خاصی را بخواند این عمل را توسط کد خاصی که در فیلد فانکشن کد از فریم دیتا قرار می دهد درخواست میکند. این کد برای Slave نیز شناخته شده است از اینرو اطلاعات مورد نظر را با همان فانکشن کد بر میگرداند.


قبل از اینکه به تشریح فانکشن کدها بپردازیم لازم است نحوه تبادل یا Transaction دیتا روی شبکه میتا در فریم دیتا تا حدی روشن شودتا جایگاه فانکشن کدها بهتر مشخص گردد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد در فریم دیتا علاوه بر فیلد دیتا فیلد های دیگری نیز وجود دارند. اگر فیلدهای شروع و پایان وفیلد آدرس را در نظر نگیریم با بسته PPOtocol Data Unit و بسته Application Data Unit مخفف ADU مخفف PDU مخفف سرو کار داریم.




فیلد Function Code یک بایت است که می تواند بین ۱ تا ۲۵۵ دسیمال باشد. کدهای ۱ تا ۱۲۷ برای کار نرمال و کدهای ۱۲۸ تا ۲۵۵ برای پاسخ های Exception که برای شرایط خطا طراحی شده بکار میرود. فیلد کدهای ۱۲۸ تا ۲۵۵ برای پاسخ های است خالی باشد (طول صفر) این در مواردی است که ارسال Data در برخی درخواست های خاص ممکن است خالی باشد (طول صفر) این در مواردی است که ارسال Action به تنهایی برای Slave کفایت میکند و اطلاعات اضافی مورد نیاز نیست.

وقتی خطایی وجود نداشته باشد Slave درخواست Master را انجام داده و در پاسخ خود به همان کد فانکشن Slave وقتی اشکالی وجود داشته باشد و Slave اشاره میکند اصطلاحاً گفته میشود که کدفانکشن اکو شده است. ولی وقتی اشکالی وجود داشته باشد و نتواند عمل مورد درخواست Master را انجام دهد در این حالت پاسخی که در آن بجای کدفانکشن کد Exception آمده برگشت داده میشود تا Master از بروز خطا مطلع شود.

شکل های بعد این دو حالت را نمایش میدهد.






با توجه به توضیحات فوق و توجه به نوع فانکشن ها متوجه می شویم که در پروتکل Modbus سه نوع PDU زیر وجود دارد:


- Request PDU •
- Response PDU •
- Exception Response PDU •

بر این اساس دیاگرام تبادل دیتا روی Modbus بصورت نشان داده در شکل صفحه بعد خواهد بود.

فانكشن كد ها را ميتوان به ۲ دسته كلى تقسيم كرد:

- ۱- فانکشن های عمومی (Public) این فانکشن ها بصورت استاندارد از قبل تعریف شده هستند و برای مقاصد مشخص بکار میروند.
- ۲- فانکشن های خاص (User Defined) این فانکشن ها می توانند توسط کاربر تعریف شوند و نیازی به تایید موسسه Modbus.org ندارند ولی باید توجه داشت که کد های رزرو شده را برای این فانکشنها نمیتوان استفاده کرد. کد فانکشنهای کاربر میتواند در محدوده ۶۵ تا ۷۲ یا ۱۱۰ تا ۱۱۰ باشد.





فانكشنهاي عمومي


شکل زیر فانکشنهای عمومی قابل استفاده در Modbus را نشان می دهد که برخی از آنها در ادامه تشریح خواهند شد.

				Functio	n Codes		
				code	Sub code	(hex)	Page
		Physical Discrete Inputs	Read Input Discrete	02		02	<u>11</u>
		Internal Bits	Read Coils	01		01	<u>10</u>
	Bit access	Or	Write Single Coil	05		05	<u>16</u>
	I	Physical coils	Write Multiple Coils	15		0F	<u>37</u>
Data		Physical Input Registers	Read Input Register	04		04	14
Access			Read Multiple Registers	03		03	13
	16 bits	Internal Registers	Write Single Register	06		06	<u>17</u>
	access	Or Dhysical Output	Write Multiple Registers	16		10	39
		Physical Output Registers	Read/Write Multiple Registers	23		17	47
		1	Mask Write Register	22		16	<u>46</u>
			Read File record	20	6	14	42
	File record access		Write File record	21	6	15	44
	Encapsul	ated Interface	Read Device Identification	43	14	2B	

هر وسیله که روی شبکه Modbus قرار میگیرد دارای یک جدول آدرس بصورت زیر است:

Primary tables	Object type	Type of access
Discretes Input	Single bit	Read-Only
Coils	Single bit	Read-Write
Input Registers	19-bit word	Read-Only
Holding Registers	۱۶-bit word	Read-Write

در حافظه وسیله ممکن است موارد فوق در یک یا چند بلاک بسته به نوع وسیله موجود باشند شکل های زیر:



فانکشن کد ۱۰ یا Read Coils

این فانکشن برای خواندن وضعیت ۱ تا ۲۰۰۰ خروجی از روی وسیله متصل به باس شبکه بکار میرود. در بسته PDU علاوه بر کد ۱۰ آدرس اولین خروجی و تعداد آنها داده می شود. آدرس خروجی از صفر شروع می شود یعنی مثلاً خروجی های ۱ تا ۱۶ بصورت ۰ تا ۱۵ آدرس می گیرند.بنابر این PDU مربوط به درخواست بصورت شکل زیر خواهد بود:

Request

1				
Function code		۱ Byte	·X·1	
	Starting Address	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF	
	Quantity of coils	۲ Bytes	\cdot to $\cdot \cdot \cdot$	

در پاسخ وضعیت خروجی که ۱ برای ON و برای Off است توسط بیتهای دیتا مشخص میگردد. بیت ON وضعیت خروجی با آدرس پایین تر را مشخص میکند و همین طور سایر بیتها بترتیب وضعیت سایر خروجی ها را مشخص می نمایند. اگر تعداد خروجی ها مضربی از Λ نباشد در اینصورت در بایت آخر سایر بیتهای باقی مانده با صفر پر میشوند ولی از آنجا که تعداد خروجی ها نیز بر گردانده می شود Master متوجه میشود که تا کجا مربوط به خروجی هاست.

Response

Function code	۱ Byte	•X•1
Byte count	۱ Byte	N*
Coil Status	n Byte	n = N or N+1

^{*}N= Quantity of Outputs / A, if the remainder is different of \cdot \square N = N+1

اگر Error پیش بیاید کد ها بصورت زیر خواهند بود:

Function code	۱ Byte	Function code + ·xA·
Exception code	۱ Byte	·1 or ·۲ or ·۳ or ·۴

مثال ۱: در جدول صفحه بعد مثالی برای خواندن خروجی های ۲۰ تا ۳۸ یعنی جمعاً ۱۹ خروجی آمده است. با توجه به پاسخ مشاهده می کنیم که نتیجه در سه بایت ریخته شده است:

بایت اول: نشان دهنده آدرس های ۲۰-۲۷ از چپ به راست است که با توجه به وضعیت خروجی ها LSB درس های ۲۷ و بیت MSB در این بایت بیت MSB وضعیت خروجی ۲۷ و بیت وضعیت خروجی ۲۷ را نشان می دهد.

Request		Response		
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)	
Function	•1	Function	• 1	
Starting Address Hi	• •	Byte Count	٠٣	
Starting Address Lo	14	Outputs status ۲۷–۲۰	CD	
Quantity of Outputs Hi Quantity of	* *	Outputs status ۳۵–۲۸ Outputs status	۶B	
Outputs Lo	17"	* A- * \$	٠٥	

بایت دوم: نشان دهنده آدرس های ۲۸-۳۵ از چپ به راست است . که با توجه به وضعیت خروجی ها معادل هگز آن ۶B است.


بایت سوم : نشان دهنده آدرس های ۳۶–۳۸ که فقط ۳ بیت هستند می باشد سایر بیت ها با صفر پر شده اند و معادل هگز ۸ بیت عدد ۰۵ است یعنی ۰۰۰۰ ۰۱۰۱

فلوچارت صفحه بعد نحوه عملکرد فانکشن کد ۱۰ را برای خواندن خروجی نشان می دهد همانطور که ملاحظه میشود در هر مرحله اگر خطایی پیش بیاید کد Exception مربوطه گزارش میشود.

مثال ۲: در این مثال Master وضعیت دو خروجی یکی خروجی هگز ۸۰۰۸ که خروجی یازدهم است (چون از صفر شروع شده) و نیز وضعیت خروجی 81۰۰۸ که خروجی دوازدهم است را از Slave که آدرس آن روی باس ۱۰ است درخواست میکند. Slave در پاسخ خود اعلام می نماید که این دو خروجی روشن هستند یعنی کد ۲۰۰۰ که معادل هگز آن ۰۳ است. بدیهی است اگر مثلاً پاسخ کد هگز ۲۰ بود مفهوم آن خاموش بودن اولی و روشن بودن دومی میشد.

Request Message							
Address	Function Code	Initial Coil Offset	Number of Points	CRC			
_ `		Hi Lo	Hi Lo				
01	01	00 0A	00 02	9D C9			

Response Frame							
Address	Function Code	Byte Count	Coil Data	CRC			
01	01	01	03	11 89			



فانکشن کد ۲۰ یا Read Input Discrete

این فانکشن برای خواندن تعداد ۱ تا ۲۰۰۰ ورودی دیجیتال از روی وسیله متصل به باس شبکه استفاده میشود. وضعیت آدرس ها و بیت ها شبیه آنجه برای خروجی ها در فانکشن کد ۱۰ ذکر شد می باشد. مثال زیر درخواست و پاسخ را برای خواندن ورودی های ۲۱۸–۱۹۷ نشان میدهد.

Request		Response				
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)			
Function	٠٢	Function	٠٢			
Starting Address Hi	• •	Byte Count	٠٣			
Starting Address Lo	C۴	Inputs Status ۲۰۴–۱۹۷	AC			
Quantity of Inputs Hi Quantity of	• •	Inputs Status ۲۱۲–۲۰۵ Inputs Status	DB			
Inputs Lo	19	Y1A-Y1W	۳۵			

فانکشن کدهای ۳۰ و ۰۴ نیز برای خواندن ورودی ها و خروجی ها از روی رجیستر وسیله بکار میروند که اصول کار آنها با آنجه برای کد فانکشن های ۰۱ و ۰۲ گفته شد یکی است.لذا از تشریح آنها خود داری می کنیم و صرفاً به ذکر مثالی برای آنها بسنده می نماییم.

مثال زیر خواندن آدرس های ۱۰۸ تا ۱۱۰ رجیستر را توسط Master با فانکشن کد ۰۳ نشان می دهد.

Request		Response			
Field Name (Hex)		Field Name	(Hex)		
Function	٠٣	Function	٠٣		
Starting Address Hi	• •	Byte Count	٠۶		
Starting Address Lo	۶B	Register value Hi (۱۰۸)	٠٢		
No. of Registers Hi	Registers Hi		۲B		
No. of Registers Lo	٠٣	Register value Hi (۱۰۹)	* *		
		Register value Lo (۱۰۹)	* *		
		Register value Hi (۱۱۰) Register	* *		
		value Lo (۱۱۰)	54		

محتویات رجیستر ۱۰۸ با دو بایت که در آن مقدار ۲۲B هگز آمده گزارش شده که معادل ۲۵۵ دسیمال است. محتویات رجیستر ۱۰۰ هگز و رجیستر ۱۱۰ معادل ۱۰۰۴ هگز یعنی ۱۰۰ دسیمال گزارش گر دیده است.

مثال زیر خواندن Input Register شماره ۹ را توسط فانکشن کد ۰۴ نشان می دهد . محتویات این رجیستر بصورت دو بایت حاوی ۰۰۰۸ هگزیعنی عدد ۱۰ دسیمال گزارش شده است.

Request	Response			
Field Name	Field Name (Hex)		(Hex)	
Function	.4	Function	.4	
Starting Address Hi	* *	Byte Count	٠٢	
Starting Address Lo	٠٨	Input reg 4 Hi	* *	
Quantity of Input Reg. Hi	* *	Input Reg 4 Lo	٠A	
Quantity of Input Reg. Lo	•1			

فانکش کد ٥٠ يا نوشتن روى يک خروجي

توسط این فانکشن میتوان یک خروجی را روی وسیله Slave روشن یا خاموش کرد. برای ON کردن مقدار FF۰۰ و برای خاموش کردن مقدار ۲۰۰۰ ارسال می گردد.

Request

request		
Function code	۱ Byte	٠x٠۵
Output Address	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF
Output Value	۲ Bytes	$\cdot x \cdot \cdots \text{ or } \cdot x F F \cdots$

Response

Function code	۱ Byte	·X·Δ
Output Address	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF
Output Value	۲ Bytes	·x···· or ·xFF··

Error

Error code	۱ Byte	٠x٨۵
Exception code	۱ Byte	·1 or · ۲ or · ۴ or · ۴


مثال ۱: در مثال زیر توسط فانکشن کد ۰۵ خروجی ۱۷۳ روشن می گردد.

Request		Response			
Field Name (Hex)		Field Name	(Hex)		
Function	٠٥	Function	٠۵		
Output Address Hi	• •	Output Address Hi	**		
Output Address Lo	AC	Output Address Lo	AC		
Output Value Hi	FF	Output Value Hi	FF		
Output Value Lo	• •	Output Value Lo	**		

مثال ۲: در مثال زیر Master برای خروجی شماره ۱۱ یعنی ۰۸ هگز (با توجه به اینکه آدرسها از ۰ منظور میشوند) درخواست خاموش شدن میکند. پاسخ ۰۰ که توسط Slave بر می گردد نشان دهنده خاموش شدن وسیله است.

Requ	est Message	Response Frame				
Address Function Code	Coil Offset New Coil Status CRC	Address Function Code Code Offset Status CRC				
	Hi Lo Hi Lo	Hi Lo Hi Lo				
01 05	00 0A 00 00 ED C8	01 05 00 0A 00 00 ED C8				

دیاگرام نوشتن روی خروجی نیز در زیر مثال فوق نشان داده شده است.



فانکشن کد ۰۶ شبیه ۰۵ ولی برای نوشتن روی یک بیت از رجیستر بکار میرود.

فانکشن کد ۱۵ نوشتن روی چندین خروجی

این فانکشن میتواند بطور همزمان وضعیت چندین خروجی را ON یا Off کند . خروجی ها از آدرس • شروع میشوند و با ارسال ۱ منطقی روشن و با ارسال ۰ منطقی خاموش میشوند.

Request PDU

Request 1 DO		
Function code	۱ Byte	·x·F
Starting Address	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF
Quantity of Outputs	۲ Bytes	$\cdot x \cdots \cdot to \cdot x \cdot \forall B \cdot$
Byte Count	۱ Byte	N*
Outputs Value	N* x \ Byte	

^{*}N= Quantity of Outputs / Λ , if the remainder is different of $\cdot \square N = N+1$

Response

Function code	۱ Byte	·x·F
Starting Address	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF
Quantity of Outputs	۲ Bytes	$\cdot x \cdot \cdot \cdot \cdot to \cdot x \cdot vB \cdot$

Error

Error code	۱ Byte	·xaF
Exception code	۱ Byte	·1 or · ۲ or · ۳ or · ۴

بعنوان مثال برای ارسال مقدار CD۰۱ هگز که معادل ۱۱۰۰۱۱۰۱۰۰۰۰۰۱ روی ۱۰ خروجی که از آدرس ۲۰ شروع میشوند روش بصورت زیر است:

	CD هگز								گز	۱۰ه						
Bit:	١	١	٠	٠	١	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١
Output:	۲۷	79	70	74	74	77	۲۱	۲.	_	_	_	_	_	_	49	۲۸

MODBUS شبکه

توجه شود که مقدار ۰۱ هگز روی آدر سهای ۲۸ و ۲۹ ارسال می گردد و سایر بیتهای استفاده نشده با صفر پر می شوند.

فانکشن کد ۱۶ نیز شبیه فانکشن کد ۱۵ ولی برای نوشتن روی چندین بیت از رجیستر بکار میرود.

فانکشن کد ۲۰ خواندن رکوردهایی از فایل

در رجیستر هر وسیله آدرسهایی از حافظه که به آن ها رکورد میگوییم وجود دارند. مجموعه ای از رکوردها (تا ۱۰۰۰۰ رکورد) یک فایل را تشکیل میدهند این رکوردها از آدرس تا ۹۹۹۹ دسیمال هستند (از ۲۰۰۰ تا ۲۷۰۴ هگز). فانکشن کد ۲۰ میتواند چندین گروه از رکوردهای مختلف را از فایلهای مختلف بخواند. برای این کار هر گروه نیاز به رفرنس هایی در ۷ بایت بصورت زیر دارد:

• ۱ بایت : نوع

44

- ۲ بایت: شماره فایل
- ۲ بایت: آدرس شروع رکوردها
 - ۲ بایت: طول رکوردها

این موارد همراه با Request ارسال میشوند و به آنها Sub-Request میگویند.

Request PDU

Function code	۱ Byte	·X14
Byte Count	\ Byte	۰x۰۷ to ۰xF۵ bytes
Sub-Req. x, Reference Type	۱ Byte	.9
Sub-Req. x, File Number	۲ Bytes	·x···· to ·xFFFF
Sub-Req. x, Record Number	۲ Bytes	·x···· to ·x۲٧٠F
Sub-Req. x, Register Length	۲ Bytes	N
Sub-Req. x+1,		

Response PDU

Response 1 DO					
Function code	\ Byte	·X14			
Resp. data Length	\ Byte	۰x۰۷ to ۰xF۵			
Sub-Req. x, File Resp. length	\ Byte	۰x۰۷ to ۰xF۵			
Sub-Req. x, Reference Type	\ Byte	9			
Sub-Req. x, Record Data	Nx Y Bytes				

Sub-Req. x+1,		
Error		
Error code	۱ Byte	•x9*
Exception code	۱ Byte	· \ or · \ or · \ or · \ or · \

در مثال زیر دو گروه رکورد با رفرنس های زیر از روی وسیله Remote درخواست میشوند:

- گروه ۱: شامل دو رجیستر از فایل شماره ۴ که از آدرس ۱ شروع می شوند.
- گروه ۲: شامل دو رجیستر از فایل شماره ۲ که از آدرس ۹ شروع می شوند.

Request		Response	
Field Name (Hex)		Field Name	(Hex)
Function	14	Function	14
Byte Count	٠C	Resp. Data length	٠E
Sub-Req. 1, Ref. Type	.6	Sub-Req. v, File resp. length	٠٥
Sub-Req. 1, File Number Hi	* *	Sub-Req. 1, Ref. Type	.9
Sub-Req. 1, File Number Lo	٠۴	Sub-Req. Record. Data Hi	٠D
Sub-Req. Record number Hi	• •	Sub-Req. 1, Record. Data Lo	FE
Sub-Req. 1, Record number Lo	•1	Sub-Req. 1, Record. Data Hi	• •
Sub-Req. Record Length Hi	• •	Sub-Req. 1, Record. Data Lo	۲٠
Sub-Req. 1, Record Length Lo	٠٢	Sub-Req. Y, File resp. length	٠۵
Sub-Req. ۲, Ref. Type	٠۶	Sub-Req. Y, Ref. Type	.9
Sub-Req. ۲, File Number Hi	• •	Sub-Req. ۲, Record. Data Hi	777
Sub-Req. ۲, File Number Lo	۰۳	Sub-Req. ۲, Record. Data Lo	CD
Sub-Req. ۲, Record number Hi	• •	Sub-Req. Y, Record. Data Hi	• •
Sub-Req. Y, Record number Lo	٠٩	Sub-Req. Y, Record. Data Lo	۴,
Sub-Req. Y, Record Length Hi	**		
Sub-Req. Y, Record Length Lo	٠٢		

فانکشن کد ۲۱ برای نوشتن در رکورهایی از فایل

این فانکشن کد شیبه ۲۰ ولی بجای خواندن کار نوشتن را انجام میدهد

یاسخ های Exception

تاکنون در خلال بحث چندین بار به پاسخ های Exception اشاره و کد هایی را نیز بعنوان Error در ارتباط با هر فانکشن کد ذکر کرده ایم. برای روشن شدن مفهوم اینگونه پاسخ ها حالات زیر را در نظر بگیرید:

- وقتی وسیله درخواستی را از Master بدون خطای ارتباطی دریافت میکند پاسخ دادن به آن بطور نرمال است.
- وقتی وسیله درخواست Master را بدلیل وجود اشکال ارتباطی دریافت نمیکند پاسخی هم نمی دهد. در این حالت در سمت Master خطا توسط Time Out آشکار میشود.
- وقتی وسیله درخواست را دریافت میکند ولی در آن خطا میبیند مثلاً با توجه به Parity و CRC یا CRC متوجه میشود که برخی از بیتها در هنگام انتقال خراب شده اند در اینحالت نیز پاسخی برگشت داده نمیشود و باز Master با Time out متوجه اشکال میشود.
- وقتی وسیله درخواست Master را بدون خطا های فوق دریافت میکند ولی نمی تواند آنرا انجام دهد بعنوان مثال درخواست برای خواندن از آدرس هایی است که عملاً وجود ندارند در این حالت وسیله بعنوان مثال درخواست برای خواندن از آدرس هایی است که عملاً وجود ندارند در این حالت وسیله پاسخ Exception بر میگرداند. پاسخ Exception به این نحو است که در PDU دریافت شده کد فانکشن به همان شکل بر نمی گردد بلکه وسیله بیت MSB آنرا که صفر است به یک تبدیل میکند بعبارت دیگر آنرا با ۸۰ هگز جمع می کند و سپس آنرا به Master بر میگرداند . Master با دریافت این کد متوجه اشکال میشود. اما اینکه چه نوع خطایی رخ داده از روی فیلد Data متوجه میشود زیرا وسیله کد خطای این کد ها طبق شکل زیر هستند:

Code	Name	Description
01	Illegal function	Requested function is not
		supported
02	Illegal data address	Requested data address is not
		supported
03	Illegal data value	Specified data value is not
		supported
04	Failure in associated device	Slave PLC has failed to respond to
		a message
05	Acknowledge	Slave PLC is processing the
		command
06	Busy, rejected message	Slave PLC is busy


در مثال زیر درخواست خواندن وضعیت خروجی های ۵۱۴ تا ۵۲۱ توسط Master ارسال میگردد ولی چون این آدرسها توسط وسیله ساپورت نمیشوند درپاسخ کد ۲۰ Exception که نشان دهنده ناشناخته بودن آدرس است را برمیگرداند.

Request Message				E	Excepti	on Resp	onse N	Nessage		
Address	Function Code	Starting Point	Number of Points	CBC	200		Address	Function Code	Exception Code	CRC
01	01	02 01	00 08	6D	В4		01	81	02	C1 91

Modbus Plus ٣-٤


پروتکل Modbus Plus بمنظور فائق آمدن بر محدودیت هایی که در نسخه پایه Modbus Plus وجود داشت از جمله محدودیت Single Master بودن سیستم و مشکلات ساختاری که Modbus در شبکه های وسیع پیدا می کرد عرضه شد. Modbus Plus در واقع جزو پیشگامان استفاده از تکنیک Token Pass روی شبکه بود. ولی برخلاف نسخه پایه بعنوان یک استاندارد باز طرح نشد.

در شبکه Modbus Plus ماکزیمم ۶۴ وسیله (Node) می توان روی باس قرار داد که از این تعداد ۳۲ تا میتوانند بصورت مستقیم به شبکه ای با ماکزیمم طول ۴۵۰ متر متصل شوند. برای اتصال وسایل بیشتر به شبکه یا افزایش طول لازم است از ریبیتر استفاده گردد. که در اینصورت ماکزیمم ۶۴ وسیله روی باس با طول ماکزیمم ۱۸۰۰ متر قابل اتصال است. با بکار بردن فیبر نوری مسافتهای زیادتر نیز پوشش داده میشوند.



میتوان با استفاده از Bridge مخصوص این شبکه که به (Bridge Plus) هم موسوم است چندین شبکه را باهم لینک کرد بعلاوه میتوان با استفاده از Multiplexer های مخصوص که به MP موسوم است و دارای لینک سریال RS۲۳۲/RS۴۸۵ می باشد اتصال با وسایل مجهز به پورت سریال را برقرار کرد. PLC های Modicon دارای پورت اتصال مستقیم به Modbus Plus هستند و از طریق این پورت میتوان PLC های Distributed I/O هایی که شبکه شده اند را به PLC متصل نمود.در عین حال با قرار دادن کارت شبکه که به NOM مخفف Network Option Module است اتصال بین PLC و شبکه مزبور را برقرار نمود.


در شکل صفحه بعد نمونه ای از ساختار شبکه Modbus Plus نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود شبکه A توسط ریپیتر توسعه پیدا کرده و ارتباط بین شبکه A و شبکه B از طریق Bridge انجام شده است.



۱-۳-٤ ارتباط منطقی (Logic) در شبکه Modbus Plus

در شبکه Modbus Plus هر Node دارای یک آدرس بین ۱ تا ۶۴ است که این آدرس الزاماً نباید به ترتیب باشد و ربطی هم به محل نصب فیزیکی وسیله ندارد صرفاً منحصر به فرد بودن آن الزامی است. هر Node زمانی

اجازه دسترسی به باس دارد که فریم Token در اختیارش باشد. Token گروهی از بیت های منطقی است که بین Node ها به ترتیب آدرس آنها می چرخد. هر شبکه دارای Token مخصوص به خود می باشد از اینرو وقتی چندین شبکه Modbus Plus توسط Bridge به یکدیگر متصل میشوند Token در هر قسمت جداگانه می چرخد و Bridge اجازه عبور آن را نخواهد داد. شکل بعد دو شبکه را که با Bridge به هم متصل شده اند نشان میدهد. Token هر شبکه بصورت مجزا به ترتیب شماره Node ها و بصورت صعودی گردش میکند و پس از رسیدن به بالاترین آدرس مجدداً به آدرس پایین تر بر میگردد.



وقتی یک Node بخواهد به تبادل دیتا با سایر Node ها بپردازد ابتدا Token را در اختیار گرفته و آنرا بمدت حداقل ۵۳۰ میکروثانیه نگه میدارد یا اصطلاحاً Hold میکند سپس قادر است پیام خود را ارسال نماید. در هر پیام آدرس گیرنده و فرستنده مشخص است. در شبکه هایی که با Bridge به هم متصل شده اند مسیر (route) نیز در پیام مشخص میگردد. با عبور Token هر Node میتواند در یک دیتابیس سراسری (global) که بصورت نیز در پیام مشخص میگردد. با عبور Node ها محسوب میشود پیامی را بنویسد.

دیتای Global بعنوان فیلدی در فریم Token قرار میگیرد و همراه با آن در شبکه آزاد می شود. سایر Node ها با مانیتور کردن Token فیلد Global Data را از آن جدا کرده و پیام را میخوانند. این روش امکان انتقال سریع Set Point فیلد Set Point مهم را فراهم می سازد . بدیهی است هر شبکه برای خودش دارای یک Global Data عبور کرده و به سایر شبکه ها منتقل شود.

هر Bridge نیز دارای آدرس Node روی شبکه است ولی از آنجا که واسط بین دو شبکه میباشد میتواند روی B از دید هر شبکه یک آدرس Node داشته باشد. در شکل بعد ملاحظه میشود که B Bridge بین شبکه B و B از دید شبکه B با آدرس ۲۲ و از دید شبکه B با آدرس ۲۵ شناخته میشود ولی B Bridge بین شبکه B و D از دید

MODBUS شبکه


هر دو شبکه با آدرس ۲۰ مشخص میشود . اگر پیامی از Node یک شبکه به Node شبکه دیگری که با Bridge به هم متصل شده اند ارسال شود ابتدا Bridge آنرا دریافت کرده و ذخیره می کند سپس به محض اینکه Token شبکه دوم را گرفت پیام مزبور را همراه با آن به Node مورد نظر ارسال می نماید. هر فریم پیام شامل اطلاعات مسیر (Route) است یعنی آدرس Bridge هایی که لازم است پیام از آنها بگذرد تا به مقصد برسد در فیلدهای مربوطه مشخص است. شکل کلی این فریم در صفحه بعد آمده است. ماکزیمم ۴ آدرس Route میتوان در فریم پیام بکار برد. بعنوان مثال فرض کنید که در شکل صفحه بعد Node شماره ۱۲ که در شبکه عقرار دارد بفرستد برای اینکار:

۱- اولین آدرس Route آدرس Bridge بین A و B یعنی ۲۲ میباشد.

Y- دومین آدرس Route آدرس Bridge بین B و C یعنی ۲۰ میباشد. توجه شود که آدرس Bridge بین B- دومین آدرس Route بین B و B از دیدگاه شبکه B آدرس ۲۵ است و این B- Bridge وقتی B- Route وقتی B- Bridge وقتی B- Route بیاورد پیام را به B- Node B- مینی B- Bridge دیگر ارسال میدارد.


۳- سومین آدرس Route مربوط به آدرس Node مقصد است.

۴- سایر فیلدهای آدرس Route با صفر پر میشوند یعنی Forwarding بیشتری لازم نیست.



وقتی Bridge اولیه یعنی ۲۲ پیام را میگیرد آنرا بررسی میکند و از آنجا که آدرس Route های بعدی صفر نیست متوجه می شود که باید آنرا به شبکه بعدی بفرستد. این Bridge آدرس خودش را بر می دارد و آدرس نیست متوجه می شود که باید آنرا به شبکه بعدی بفرستد. این Route های موجود در پیام را به چپ شیفت داده و بیتهای سمت راست را با صفر پر میکند بدین ترتیب آدرس ۲۰ در اولین فیلد Route قرار میگیرد. این Bridge با دریافت Token فریم مزبور را به Node شماره ۲۰ ارسال مینماید. عملکرد Bridge شماره ۲۰ برای Routing نیز به همین منوال است.


MODBUS Message Frame



لایه های یروتکل Modbus Plus

لایه های پروتکل Modbus Plus در مقایسه با مدل OSI در شکل روبرو آمده است همانطور که ملاحظه میشود برای بسته بندی یا باز کردن پیام از سه سطح یروتکلی استفاده میشود که عبارتند از:

- HDLC
 - LLC •
- MAC



HDLC که مخفف High Level Data Link Control است دارای فریمی بصورت شکل زیر است

PREA	AMBLE	OPENING FLAG	BDCST ADDRESS	MAC / LLC FIELD	FCS	CLOSING FLAG	
A	AA	ν Ε	FF		CRC_19	νE	

,	1	,	4	,	طول
					بايت

هر فریم HDLC متشکل از فیلدهای زیر است:

Preamble : آغاز یا مقدمه فریم را مشخص مکند و مقدار هگز AA می باشد.


Opening: نشانه ابتدای فریم است ومقدار هگز VE می باشد.

Broadcast Address این فیلد مشخص میکند که آیا همه Node ها لازم است پیام را بگیرند یا خیر و مقدار آن FF هگز است.

MAC/LLC: این فیلد حاوی اطلاعات Token و دیتاست و در ادامه تشریح خواهد شد.

Frame Check Sequence : FCS فیلد چک کردن خطاست که بصورت CRC عمل میکند.

Closing: نشانه انتهای فریم است ومقدار هگز VE می باشد.



شبکه MODBUS

Media Access Control Level : MAC Level همانطور که در شکل نشان داده شده است مشتمل بر فیلدهای زیر است:

Destination Address : آدرس مقصد را مشخص میکند که بین ۱ تا ۶۴ است.

Source Address : آدرس مبدا را مشخص میکند و بین ۱ تا ۶۴ است.

MAC Function : کدی است که توسط آن مقصد میفهمد چه کاری باید انجام دهد.

Byte Count: تعداد بایت موجود در بسته را مشخص میکند.

LLC Level

Logical Link Control حاوی پیامی است که باید ارسال شود مانند یک فرمان Modbus بعلاوه این فیلد مسیرهای آدرس Route و سایر اطلاعات مرتبط با پیام را نیز در بر میگیرد. فیلدهای آن عبارتند از:

Master Output Path : مسیر خروجی کنترلر یعنی پورتی که توسط آن ارتباط برقرار میکند را مشخص میکند

Router Counter: تعداد Bridge Plus مسير را مشخص ميكند.

Transaction Sequence: دادو ستد یا تبادل دیتا بین مبدا و مقصد را نشان می دهد.

Routing Path : مسير آدرس را در هنگام استفاده از Bridge مشخص ميكند.


Modbus Plus فرمان های Modbus Plus را دربر دارد که عمدتاً شبیه فرمانهای نسخه پایه Modbus است.

٤-۳-٤ لايه فيزيكي شبكه Modbus Plus


در لایه فیزیکی Node های شبکه توسط یک کابل دو رشته بهم تابیده STP بیکدیگر متصل میشوند در عین حال میتوان از فیبر نوری نیز استفاده کرد. طول کابل مسی در هر Section حداکثر ۴۵۰ متر است اگر نیاز به گسترش شبکه باشد از ریپیتر استفاده میشود بدیهی است طول Section بعدی نیز ۴۵۰ متر خواهد بود . میتوان تعداد ریپیتر ها را آنقدر افزایش داد تا نهایتاً طول کل شبکه به ۱۸۰۰ متر برسد در اینحالت باید توجه داشت که:

- بین هر جفت Node که قرار است با هم ارتباط برقرار کنند نباید بیش از ۳ ریپیتر موجود باشد.
 - طول کابل بین دو Node مجاور نباید از ۳ متر کمتر باشد.
 - هر Section حداکثر Node ۳۲ میتواند داشته باشد
 - تعداد کل Node ها حداکثر ۶۴ عدد است.

MODBUS شبکه




اتصال Node ها به کابل اصلی شبکه توسط Tap صورت میگیرد. وسایل Tap دارای ترمینیتور داخلی هستند و با استفاده از Jumper در مدار قرار میگیرند یا از مدار خارج میشوند. بدیهی است بجز در ابتدا و انتهای باس این ترمینیتور ها نباید در مدار قرار گیرند.




هر Tap درای محلی برای اتصال به زمین است حتی اگر وسیله ای به Tap متصل نباشد لازم است این اتصال زمین از طریق کابل Drop برقرار گردد. کابل Drop توسط کانکتور ۹ پین D-sub به وسیله متصل میگردد.

در برخی کاربردها برای قابلیت اطمینان بالاتر از کابل دوبل و اتصال دوبل برای شبکه Modbus Plus استفاده میشود. در این شبکه کابل ها با اسامی A و B شناخته میشوند در اینجا نیز طول کابل همان محدودیتهای ذکر شده را دارد به اضافه اینکه اختلاف طول کابلها بین هر دو Node مجاور نباید از ۱۵۰ متر بیشتر باشد. شکل زیر این مشکل را برای کابل ارتباطی بین Node های ۱و ۲ نشان میدهد.




با استفاده از ریپیتر می توان شبکه را با توپولوژی های دیگری غیر از باس مانند Tree و Star نیز آرایش داد. شکل بعد نمونه ای از این توپولوژی ها را نشان می دهد. محدودیت های ذکر شده قبلی برای این ساختار نیز وجود دارد



ارتباط Modbus Plus با وسایل سریال از طریق Modbus Plus

با استفاده از Bridge Multiplexer یا اصطلاحاً BM میتوان وسایل سریال را به شبکه Modbus Plus متصل کرد.هر مالتی پلکسر دارای ۴ پورت برای ارتباط این وسایل است که هر پورت میتواند بطور دلخواه پیکر بندی شود. Master یا Slave بودن ، انتخاب مد ASCII یا ASCII ، نرخ تبادل دیتا و امثال آن قابل پیکربندی است.



در این پیکر بندی هر Master که به پورت سریال BM متصل شده باشد امکان دسترسی به سایر Master یا Slave های Slave های متصل هستند را داراست. بعنوان مثال هر کدام از Master های متصل به پورت ۱ یا ۲ وسیله BM در شکل فوق میتواند به موارد زیر دسترسی داشته باشد:

- به هر کنترلر روی کل شبکه Modbus Plus
- به هر وسیله Slave متصل به شبکه مانند هر کدام از ۲۴۷ Slave متصل شده به پورت ۳
 - به کنترلر Slave متصل به پورت ۴

همانطور که در شکل مشخص است هر دو شبکه متصل به پورت های ۱ و ۳ میتوانند دارای آدرس Node های مشابه باشد. بعلت نقش Bridge این آدرس ها مجزا تلقی شده و می توانند با یکدیگر به تبادل دیتا بپردازند.

توجه: نكاتى مرتبط با نصب Modbus Plus در فايل Modbus Plus Network ص ۱۵۱ به بعد هست

خلاصه تفاوتهای Modbus Plus و Modbus Plus در جدول زیر آمده است:

Modbus	Modbus Plus
Modbus is a Master/Slave serial	Modbus Plus is a token passing LAN
communications command language and	containing Modbus messages as the data
protocol.	portion of the Modbus Plus messages.
Modbus is an open standard.	Modbus Plus is a proprietary protocol. It may

	not be used without permission of Schneider Automation.
The physical medium for Modbus is defined as RSYTY standard. However the protocol can be used in a variety of media, including phone or leased lines, radio transmissions and other networks.	The physical medium for Modbus Plus is typically a twisted pair cable or optical fiber.
Modbus is a point to point protocol.	Modbus Plus is a networked protocol.
Modbus networks are Master/Slave networks.	Modbus Plus networks are peer to peer networks.

Type of Network

ASCII/RTU Device Bus ModbusPlus Control Bus

Physical Media Shielded twisted pairs in one shielded cable

Network Topology Bus, tree, star with drops

Maximum Devices

ASCII/RTU One to one communications
ModbusPlus

YY (up to ۶۴ with repeater)

Maximum Distance

ASCII/RTU ۳۵·m

ModbusPlus $1 \delta \cdots m$ ($\delta \cdots m$ with repeaters) (up to τ repeaters may be used) (min. 1 m between devices)

Communication Methods

ASCII/RTU Master-Slave Query-Response Cycle

(LRC error checking for ASCII) (CRC error checking for RTU)

ModbusPlus Peer to Peer (Token passing logical ring)

Primary usage

ASCII/RTU Serial Communications for PLC,


Variable Speed Drives, Control Systems, etc.

ModbusPlus linking MODBUS and/or RSYTY/RSFAD


devices in a peer-to-peer network

Modbus TCP/IP هم خوانده می شود عضو دیگری از خانواده Modbus TCP هم خوانده می شود عضو دیگری از خانواده Modbus TCP/IP هم خوانده می شود عضو دیگری از خانواده Modbus TCP/IP است که در سال ۱۹۹۰ توسط Modbus TCP که امروزه زیر مجموعه Schneider Automation است) ارائه گردید و جایگاه

خود را در سطوح Supervision و Control از هرم اتوماسیون باز کرد. PLC ها و کامپیوترها و برخی وسایل I/O نیز توسط این شبکه با یکدیگر مرتبط شدند.




در نگاه کلی Modbus TCP/IP همان پروتکل Modbus RTU میباشد که با اینترفیس Modbus TCP/IP روی شبکه Ethernet کار میکند و در آن TCP برای اطمینان از ارسال درست دیتا و IP برای اطمینان از آدرس دهی و مسیر یابی صحیح بکار میرود. تفسیر دیتا و شناسایی اصل پیام وظیفه پروتکل Modbus است .در عمل MBAP فریم استاندارد TCP که اصطلاحاً به آن فریم Modbus TCP/IP فریم استاندارد پیام Modbus میگویند مطابق شکل زیر تبدیل میکند:



شكل دقيقتر در صفحه بعد آورده شده است.

MODBUS شبکه



(This information is embedded into the data portion of the TCP frame)

همانطور که ملاحظه می شود فیلدهای Address و Error Checking از فریم پایه Modbus حذف شده و بقیه فیلدها یعنی Function Code و Data در کنار فیلد های جدیدی قرار میگیرند. فیلدهایی که در MBAP وجود دارند عبار تند از :

Transaction Identifier: این فیلد برای Transaction Pairing بکار میرودیعنی ارسال چند پیام روی یک ارتباط TCP توسط Client بدون اینکه منتظر پاسخ پیامهای اولیه از طرف Server باشد. در Modbus سریال Modbus پس از ارسال پیام باید منتظر تایید Server میماند سپس پیام بعدی را ارسال میکرد ولی در Client TCP/IP چندین پیام میتواند توسط Client شود بدون اینکه زمانی را برای انتظار پاسخ پیام قبلی تلف کند. Server چندین پیام ها بستگی به قابلیت و ظرفیت Server دارد. و میتواند بین ۱ تا ۱۶ باشد.

Protocol Identifier: این فیلد برای Modbus مقدار ۱۰ را دارد سایر مقادیر برای آینده رزرو شده اند. Function Code این فیلد تعداد بایت های موجود در فیلدهای بعد از خود یعنی سه فیلد Unit ID و Data و Data را نشان می دهد.

Unit Identifier این فیلدبرای Routing است و وقتی استفاده میشود که پیامی از روی Modbus TCP لازم Modbus این فیلدبرای Modbus Plus است و از طریق Bridge یا Gateway باشد به وسیله که روی Modbus Plus سریال یا IP Modbus Plus متصل و از طریق Gateway یا Bridge است که TCP ارتباط دارد ارسال شود. در اینحالت آدرس IP موجود در پیام مربوط به Gateway یا Bridge است که کار انتقال پیام به سمت دیگر را انجام میدهند.

در حالتی که وسیله مقصد روی TCP/IP قرار دارد مقدار این فیلد FF هگز است.

فانکشن کدهایی که در ADU قرار میگیرند همان مواردی هستند که در Modbus RTU به آنها اشاره شد با این وجود بمنظور آشنایی خواننده محترم با مقادیر فیلد های MBAP نمونه ای ذکر میشود. فرض کنید توسط فانکشن کد ۰۱ که برای خواندن خروجی هاست Client بخواهد خروجی های ۳- را از Server بخواند در اینحالت مقادیر بسته ADU برای درخواست و نیز برای پاسخ در جداول زیر ارائه شده اند:

Modbus Request ADU Example - Read Coil Status Query

Field Name	Example Decimal (Hexadecimal)
Function Code	1 (·1)
Starting Address High Order	· (··)
Starting Address Low Order	· (··)
Number Of Points High Order	· (··)
Number Of Points Low Order	F (·F)


Modbus Response ADU Example Header

MBAP Header Fields	Example Decimal (Hexadecimal)
Transaction ID High Order	· (··) Echoed back, no change
Transaction ID Low Order	۱ (۱۰) Echoed back, no change
Protocol Identifier High Order	$\cdot (\cdot \cdot)$ Echoed back, no change
Protocol Identifier Low Order	$\cdot (\cdot \cdot)$ Echoed back, no change
Length High Order	$\cdot (\cdot \cdot)$ Server calculates
Length Low Order	♥ (•♥) Server calculates.
Unit Identifier	۲۵۵ (FF) or \cdot ($\cdot\cdot$) No change

Modbus Response ADU Example - Read Coil Status Response

Field Name	Example Decimal (Hexadecimal)
Function Code	1 (1)
Byte Count	1 (·1)
Data (Coils ۳-۰)	1. (·A)

آنچه تاکنون گفته شد مربوط به فریم پیام یعنی ADU بود این پیام برای ارسال به بالاترین لایه در مدل ADU تحویل داده میشود سپس مرحله به مرحله از لایه های پایین تر میگذرد تا به لایه فیزیکی برسد. شکل بعد این موضوع را بهتر نشان میدهد:



برخي نكات مربوط به Modbus TCP/IP

- بدلیل استفاده از اترنت در لایه فیزیکی دارای سرعت بالاست.
- تطابق و سازگاری آن با وسایل و سخت افزار ها بدلیل کاربرد فراوان TCP/IP زیاد است .
- تعداد وسایل متصل به شبکه بسیار زیاد است و میتواند تا حدود ۱۰,۰۰۰ وسیله را پوشش دهد.
 - پیکر بندی آن ساده است اضافه کردن وسیله جدید به این شبکه پیچیدگی خاصی ندارد.