Universal Serial Bus

Seyed Milad Farzaneh

- حرا باید از پورت USB استفاده نماییم؟
 - 1. كاربرد راحت
 - 2. یک رابط برای همه دستگاه ها
 - 3. پیکربندی خودکار
 - 4. به دور از تنظیمات کاربر
- 5. آزاد کردن منابع سخت افزاری برای وسایل جانبی دیگر
 - 6. اتصال راحت
 - 7. سادگی کابل

- Hot pluggable .8
- 9. عدم احتیاج به منبع تغذیه
 - 10. سرعت
 - 11. قابلیت اطمینان
 - 12.قيمت پايين
- 13. صرفه جویی در مصرف انرژی

- USB سه سرعت مختلف را برای BUS پشتیبانی می کند:
 - → سرعت خیلی بالا (۴۸۰ مگابیت بر ثانیه)
 - → سرعت بالا (۱۲ مگابیت بر ثانیه)
 - → سرعت پایین (۱/۵ مگابیت بر ثانیه)
 - → نرخ انتقال داده ی مفید کمتر از حد می باشد.
- BUS باید اطلاعات دیگری از قبیل بیت های وضعیت، کنترل و سیگنال های بررسی خطا را نیز عبور دهد.
 - همچنین ممکن است چند وسیله جانبی از یک BUS مشترک استفاده کنند.

- ماکزیمم نرخ تئوری برای انتقال سیگنال:
- → ۵۳ مگابایت در هر ثانیه برای سرعت خیلی بالا
 - ۱/۲ مگابایت در هر ثانیه برای سرعت بالا
 - → ۸۰۰ بایت در هر ثانیه برای سرعت پایین
 - قابليت انعطاف بالا:
- ← ۲ نوع انتقال داده و ۳ سرعت مختلف آن را تبدیل به یک رابط عملی برای همه انواع وسایل جانبی کرده است.

- اصطلاحات:
- میزبان: به کامپیوتری اطلاق می شود که رابط USB را کنترل می کند.
- ◘ فانکشن: به دستگاهی گفته می شود که توانایی ارتباط با میزبان را دارد. (ماوس یا دستگاه بلندگو)
- هاب: دستگاهی است که شامل یک یا چند کانکتور است و هر کانکتور یک پورت USB را ایجاد می کند.
- دستگاه یا وسیله ی جانبی: به وسیله ای اطلاق می شود که آن را به پورت USB موجود بر روی کامپیوتر یا هاب متصل می کنید. در تعریف رسمی به یک فانکشن یا یک هاب، دستگاه گفته می شود به استثناء دستگاه های مختلط که شامل یک هاب و یک یا چند فانکشن هستند که همانند دو یا چند دستگاه با آن رفتار می کند.

■ هر دستگاه بر روی BUS دارای آدرس منحصر به فردی است. به جز دستگاه های مختلط که دارای یک آدرس برای هاب خود و یک آدرس برای فانکشن هستند.

■ یک دستگاه مرکب دستگاهی است که دارای چند فانکشن است به همراه چندین رابط مختلف. این دستگاه دارای یک آدرس است اما هر رابطی می تواند راه انداز متفاوتی داشته باشد.

■ کامپیوتر میزبان وظیفه کنترل باس را به عهده دارد. میزبان باید بداند که چه دستگاههایی روی باس هستند و هر کدام چه قابلیتهایی دارند. همچنین میزبان باید مطمئن شود که دستگاههایی که روی باس هستند در موقع لزوم توانایی فرستادن یا گرفتن اطلاعات را دارند. در روی باس ممکن است دستگاه های مختلفی با احتیاجات متفاوت نصب شده باشند و همه خواسته باشند که در یک لحظه از زمان داده خود را منتقل کنند. مدیریت زمانی باس به عهده میزبان است و وظیفه آن سنگین و مشکل است.

حوشبختانه سخت افزار کنترل کننده میزبان و پشتیبانی USB در ویندوز بیشتر کارهای مدیریت باس را به صورت خودکار انجام می دهند. هر دستگاهی که به میزبان وصل می شود باید راه انداز داشته باشد. راه انداز نرم افزاری است که نرم افزارهای کاربردی را قادر می سازد که با دستگاه ارتباط برقرار کنند. بعضی از وسایل جانبی می توانند از راه اندازهای موجود در ویندوز استفاده کنند حال آنکه برخی دیگر احتیاج به راه انداز مخصوص به خود دارند.

- ◄ برنامه های کاربردی به جزئیات نحوه انتقال USB کاری ندارند و تنها کاری که باید انجام دهند استفاده از تابع های استاندارد سیستم عامل برای فرستادن و گرفتن داده هاست که در هر زبان برنامه نویسی قابل فراخوانی هستند.
 - وظایف میزبان را می توان در زیر خلاصه کرد:
 - تشخیص دستگاه
 - رهبری انتقال داده
 - بررسی خطاها
 - 🗖 تامین انرژی
 - تبادل اطلاعات با وسیله جانبی

■ تشخیص دستگاه:

در هنگام روشن کردن کامپیوتر هاب ها میزبان را از دستگاههای USB متصل شده آگاه می دهد و کنند. در پروسه ای با نام سرشماری میزبان به هر دستگاه آدرسی را اختصاص می دهد و اطلاعات بیشتری را از هر دستگاه درخواست می کند. بعد از این مرحله هر گاه که دستگاهی جدا شود یا اینکه متصل گردد، میزبان تغییر را حس کرده و دستگاه جدید را سرشماری می کند و دستگاههای جدا شده را از فهرست خود خارج می کند.

وظايف وسايل جانبي

■ دستگاه نمی تواند به تنهایی ارتباط USB را آغاز کند و باید منتظر شروع ارتباط از سمت میزبان باشد و به آن پاسخ دهد.

- تشخیص ارتباط به سمت تراشه
- پاسخ دادن به درخواست های استاندارد
 - بررسی خطا
 - 🗖 مدیریت انرژی
 - تبادل اطلاعات با میزبان

وظایف وسایل جانبی

میزبان به هر دستگاه آدرس منحصر به فردی را می دهد که در هنگام ارتباط روی باس اگر آدرس مورد نظر باس با آدرسی که دستگاه ندارد همسان نباشد دستگاه به ارتباط اعتنایی نمی کند. اما اگر آدرس ها یکی بود ابزار داده را در بافر گیرنده ذخیره می کند و با تولید وقفه ای می فهماند که داده رسیده است. در بیشتر تراشه ها این کار به صورت سخت افزاری و خودکار انجام می شود و به این ترتیب تا هنگامی که تراشه داده ای را که حاوی آدرس مورد نظرش باشد دریافت نکرده است کد برنامه ی دستگاه عملیات خاصی را انجام نمی دهد.

وظايف وسايل جانبي

◄ در بیش تر انتقال هایی که میزبان داده را به دستگاه می فرستد دستگاه باید به هر انتقال با شاخص هایی که نشان دهنده پذیرش یا عدم پذیرش داده است پاسخ دهد و برای انتقال هایی که نشان داده را به میزبان می فرستد دستگاه باید با فرستادن علائمی که نشان دهنده وجود نداشتن داده یا مشغول بودن دستگاه است پاسخ دهد.

ارتباط USB

- ◄ به دو گروه تقسیم بندی می شود:
- ارتباطات هنگام پیکربندی و تنظیم دستگاه
- ارتباطات با برنامه ی کاربردی به منظور انجام وظیفه دستگاه

- ◄ هر انتقال از چند ترنزکشن تشکیل یافته است و هر ترنزکشن شامل پاکت هایی می باشد.هر پاکت حاوی اطلاعات است.
- ◄ همه ترنزکشن ها مقصد یا مبداء آن ها اندپوینت دستگاه می باشد. اندپوینت بافری است که توانایی ذخیره چند بایت را دارد.
- حر حقیقت اندپوینت یک بلاک از حافظه داده یا رجیستری است که روی تراشه کنترلی قرار دارد.
- حداده هایی که در اندپوینت نوشته می شود یا اطلاعات دریافتی است و یا اطلاعاتی است که می خواهیم انتقال دهیم.

- میزبان نیز بافرهایی برای اطلاعات رسیده و اطلاعات آماده انتقال دارد اما به آن ها اندپوینت نمی گویند.
 - حر مرجع خصوصیات اندپوینت به صورت زیر تعریف می شود:
- یک قسمت از دستگاه USB قابل آدرس دهی که به عنوان مقصد یا منبع اطلاعات بین میزبان و دستگاه می باشد.
- ◄ هر اندپوینت احتیاج به یک آدرس منحصربه فرد دارد که شماره اندپوینت و جهت آن را مشخص می کند. شماره می تواند بین ۰ تا ۱۵ باشد و جهت نیز از دید میزبان مشمخص می شود. جهت ورودی به سمت میزبان است و جهت خروجی به سمت دستگاه

- اندپوینت کنترلی باید توانایی ارسال و دریافت داده در دو جهت را داشته باشد. به این ترتیب اندپوینت کنترلی از یک جفت اندپوینت ورودی و خروجی تشکیل شده است که شماره آن ها مثل هم است.
 - همه دستگاه ها باید دارای اندپوینت ۰ باشند که کنترلی است.
- علاوه بر اندپوینت ۰ در دستگاه های با سرعت بالا می توان تا ۳۰ اندپوینت دیگر نیز داشته باشیم.

- هر ترنزکشن دارای آدرس دستگاه و آدرس اندپوینت است. هنگامی که یک دستگاه یک ترنزکشن از نوع خروجی یا Setup دریافت کرد سخت افزار داده های رسیده را در مکانی که مربوط به اندپوینت است ذخیره می کند و عموما یک وقفه را فعال می سازد. سپس یک برنامه سرویس وقفه روی داده های رسیده پردازشی را انجام می دهد و اعمال دیگری که ترنزکشن نیاز دارد انجام می شود.
- هنگامی که دستگاه یک ترنزکشن از نوع ورودی دریافت می کند اگر دستگاه آماده فرستادن داده باشد، سخت افزار آن را از مکان ویژه مربوط به اندپوینت به سمت باس انتقال می دهد و باز هم وقفه ای را فعال می سازد و به این ترتیب زیربرنامه سرویس وقفه عملیات خود را برای آماده کردن داده های بعدی آغاز می کند.

- انواع انتقال شامل موارد زیر است:
 - انتقال كنترلي
 - انتقال توده ای
 - انتقال وقفه ای
 - انتقال همزمان

سرشماري

- قبل از این که برنامه ی کاربردی با دستگاه ارتباط برقرار کند میزبان باید دستگاه را بشناسد و راه انداز آن را بارگذاری نماید. سرشماری اولین تبادل اطلاعاتی است که انجام می شود.
- این پروسه شامل نسبت دادن یک آدرس به دستگاه، خواندن ساختار داده ها از دستگاه، نسبت دادن و بارگذاری کردن راه انداز دستگاه و انتخاب یک پیکربندی با استفاده از داده های بازیابی شده می باشد.

مراحل سرشماري

- 1. کاربر دستگاه را به پورت USB متصل می کند.
 - 2. هاب دستگاه را تشخیص می دهد.
 - 3. میزبان از وجود دستگاه جدید آگاه می شود.
- 4. برای های مشخص می شود که دستگاه سرعت بالاست یا سرعت پایین.
 - 5. هاب دستگاه را ریست می کند.
- 6. میزبان از این که دستگاه سرعت بالا از سرعت خیلی بالا نیز پشتیبانی می کند یا نه آگاه می شود.
 - 7. هاب مسیر سیگنال بین دستگاه و باس را ایجاد می کند.

مراحل سرشماري

- 8. میزبان خواسته ی Get_Descriptor را به منظور دریافت حداکثر اندازه پاکت مسیر ارتباطی پیش فرض می فرستد.
 - 9. میزبان آدرسی را به دستگاه نسبت می دهد.
 - 10. میزبان از توانایی های دستگاه آگاه می شود.
 - 11. میزبان راه انداز دستگاه را تشخیص داده و بارگذاری می کند.
 - 12. راه انداز دستگاه یک پیکربندی را انتخاب می کند.

توضیح دهنده ها

- ▼ توضیح دهنده ها ساختاری داده ای و یا بلاک های قالب بندی شده ای از اطلاعات هستندکه میزبان را قادر می سازند خصوصیات دستگاه را بشناسد.
- همه ی دستگاه های USB باید به خواسته استاندارد بازیابی توضیح دهنده ها، پاسخ دهند. به این معنی که وسیله ی جانبی باید اطلاعات درون توضیح دهنده ها را ذخیره کند و توضیح دهنده ها را با قالب بندی های مورد انتظار انتقال دهد.

انواع توضيح دهنده ها

آیا نیاز است	نوع توضيح دهنده
بله	دستگاه
بله، برای دستگاههایی که از هر دو سرعت بالا و خیلی بالا پشتیبانی میکنند.	. توصیفی دستگاه
برای دستگاههای دیگر مجاز نیست	
بله	- پیکربندی
بله، برای دستگاههایی که از هر دو سرعت بالا و خیلی بالا پشتیبانی میکنند.	پیکربندی سرعت دیگر
برای دستگاههای دیگر مجاز نیست.	
بله	مدار واسط
اگر دستگاه فقط از إندپوینت صفر استفاده میکند لازم نیست.	اندپوینت ا
اختیاری میباشید	رشته
خیر، از سطوح رهبری توان مدار واسط پشتیبانی میکند.	توان مدار واسط

تعیین نوع توضیح دهنده

	توضيحدهنده	مقدار (هگزادسیمال)	نوع
	دستگاه	01	استاندارد
	پیکربندی	02	
	رشته	03	
	مدار واسط	04	and a section
	اندپوینت	05	
11	توصیفی دستگاه	06	
777	پیکربندی سرعت دیگر	07	
	انرژی مدار واسط	08	A A CONTRACTOR
1	HID	21	كلاس
	هاب	29	
27.4	گزارش	22	ویژهٔ کلاس HID
11	فیزیکی	23	

7.1	توذ	اندازه	فيلد	شماره بایت
		(بایت)		(دهدهی)
توضيح دهنده برحسب بايت	انواع	1	bLenght	0
ر ثابت (01h) برای توضیح دهندهٔ دستگاه	مقدار	١	bDescriptorType	١
له مرجع خصوصیات BCD) USB)	نسذ	٢	bcdUSB	۲
لاس	کُد ک	1	bDeviceClass	*
يركلاس	كُدن	1	bDevicesSubclass	٥
وتكل	کُد پر	١	bDeviceProtocol	۶
ه حداکثر پاکت برای اِندپوینت صفر	انداز	١	bMaxPacketSize(0)	٧
ره مشخصه فروشنده	شمار	۲	idVendor	٨
ره مشخصه محصول	شمار	۲	idProduct	10
ه دستگاه (BCD)	نسذ	۲	bcdDevice	17
هگری به توضیحدهندهٔ رشته مربوط به کارخانه	اشار	1	iManufacturer	14
هگری به توضیحدهندهٔ رشته مربوط به محصول		1	iProducts	10
هگری به توضیح دهنده رشته که حاوی شماره	اشار	١	iSerialNumber	18
ل است	سريا			
پیکربندیهای مجاز	تعداد	1	bNumConfigurations	1

توضیح دهنده توصیفی دستگاه

توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت
			(دهدهی)
انواع توضيح دهنده برحسب بايت	1	bLenght	0
برای توضیح دهندهٔ توصیفی دستگاه ثابت (06h)	1	bDescriptorType	1
نسخه مرجع خصوصیات (BCD) USB	٢	bcdUSB	7
کُد کلاس	1	bDeviceClass	*
كُد زيركلاس	١	bDevicesSubclass	٥
کُد پروتکل	\	bDeviceProtocol	9
حداکثر اندازهٔ پاکت مربوط به اِندپوینت صفر	\	bMaxPacketSize(0)	V
تعداد پیکربندی مجاز	١	bNumConfigurations	λ
برای کاربردهای آینده	1	Reserved	4

توضیح دهنده پیکربندی

توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت
			(دهدهی)
انواع توضيح دهنده برحسب بايت	١	bLenght	0
برای توضیع دهندهٔ پیکربندی ثابت (02b)	١	bDescriptorType	1
اندازهٔ کل دادههای بازگردانده شده برای پیکربندی	۲	wTotalLength	7
برحسب بایت			
تعداد مدارهای واسطی که پیکربندی پشتیبانی میکند.	1	bNumInterface	*
Set_Configuration مشخصهای جواسته های برای خواسته های	١	bConfigurationValue	٥
Get_Configuration •			
اشارهگری به رشته توصیفکننده پیکربندی	١	iConfiguration	۶
تنظیمات توان سر خود یا تغذیه باس و ویژگی	١	bmAttributes	٧
خودبیداری			L. U.E. IEN
تغذیه باس لازم است، و حداکثر میلی آمپر را بیان	\	MaxPower	٨
مىكند.			

توضیح دهنده پیکربندی سرعت دیگر

توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت
			(دهدهی)
انواع توضيح دهنده برحسب بايت	١	bLenght	0
برای توضیح دهندهٔ پیکربندی سرعت دیگر، ثابت (O7H)	1	bDescriptorType	1
اندازهٔ تمامدادهای که برای این پیکربندی بازگردانده	٢	wTotalLength	۲
مىشود برحسب بايت			
تعداد مدارهای واسطی که پیکربندی پشتیبانی میکند.	1	bNumInterface	4
مشخصهای برای خواستههای Set_Configuration	\	bConfigurationValue	۵
Get_Configuration			
اشارهگری به رشته توصیفکننده پیکربندی	\	iConfiguration	۶
تنظیمات توان سرخود یا تغذیه باس و ویژگی	١	bmAttributes	٧
خودبیداری خودبیداری			
تعذیه باس لازم است، و حداکثر میلی آمپر را بیان	\	MaxPower	٨
مىكند.			

توضيح دهنده مدار واسط

توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت
			(دهدهی)
اندازه توضيح دهنده برحسب بايت	1	bLenght	0
برای توضیح دهندهٔ پیکربندی سرعت دیگر، ثابت (04h)	\	bDescriptorType	١
شمارهای که این توضیح دهنده را مشخص میکند	١	bInterfaceNumber	۲
مقداری که برای انتخاب یک تنظیم تناوبی استفاده	١	bAlternateSettings	7
مىشود			
تعداد اِندپوینتهایی بجز اِندپوینت صفر که پشتیبانی	1	bNumEndpoints	*
مىشوند			
کُد کلاس	١	bInterfaceClass	۵
کُد زیرکلاس	١	bInterfaceSubclass	۶
کُد پروتکل		bInterfaceProtocol	٧
اشارهگری به توضیح دهنده رشته برای مدار واسط	-	iInterface	٨

توضيح دهنده اندپوينت

توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت (دهدهی)
اندازه توضیع دهنده برحسب بایت	1	bLenght	0
برای توضیح دهنده اِندپوینت ثابت (05h)	1	bDescriptorType	1
شماره إندپوینت و جهت آن	1	bEndpointAddress	7
نوع انتقالی که از آن پشتیبانی میشود	1	bmAttributes	٣
حداکثر اندازه پاکتی که پشتیبانی میشود	٢	wMaxPacketSize	4
حداكثر زمان تأخير/فواصل/نرخ NAK	١	bInterval	٥

توضیح دهنده رشته

	توضيح	اندازه	فيلد	شماره بایت (دهدهی)
-	انواع توضيح دهنده برحسب بايت	١	bLenght	0
1	ثابت (03h) برای توضیح دهنده رشته	١	bDescriptorType	1
	برای توضیح دهنده رشته صفر، یک آرایه از یک یا	varies	bSTRING or	7
	کُد مشخصکنندهٔ زبان. برای دیگر رشته ها یک		wLANGID	
	رشته Unicode.			