

川崎 Ninja 400 冷启动检查摘录

症状

冷车启动困难，怠速容易熄火。

检查步骤

1. 测量蓄电池静态电压，并进行负载测试。
2. 检查怠速空气通道和节气门体积碳。
3. 检查火花塞间隙、颜色与点火状态。

安全提示

维修前关闭点火开关；不确定时应由专业技师复核。