Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare

Bibliografie

- 1. BACIU, R., *Programarea în limbaje de asamblare note de curs, probleme rezolvate, probleme propuse*, Ediția a-IV-a, Editura Techno Media, Sibiu, 2010 (I.S.B.N. 978-606-8030-82-1) (242 pagini). (Un curs tiparit/grupa)
- 2. Athanasiu, I., Pănoiu, A., *Microprocesoarele 8086/80286/80386*, Editura Teora, București, 1992
- 1. Muscă, Ghe., *Programare în limbaj de asamblare*, Editura Teora, București, 1998
- 2. Lungu, Vasile, *Procesoare INTEL, Programare în limbaj de asamblare*, Editura Teora, 2000
- 3. Căprariu, V., Enyedi, A., Muntean, M., Sistemul de operare DOS Ghidul programatorului, Editura Microinformatica, Cluj, 1992
- 4. Manual de utilizare Felix PC
- 5. Borland C++ vers.4.0, Manuale de firmă

Informatii utile

- Nota finala = 35%NL+65%NE
- NL=prezenta activa la laborator+nota test scris la mijlocul semestrului+colocviu practice la sfarsitul semestrului
- NE examen scris "face to face"

sau

examen on-line (despre care vom mai discuta)

Informatii utile-continuare

Prezenta curs: minim 50% din total

Prezenta laborator: minim 12 laboratoare

Structura cursului

Microprocesorul 8086

LIMBAJ

- Setul de instrucţiuni 8086
- Directive şi operatori
- Macroinstrucţiuni

Utilizarea procedurilor în limbaj de asamblare

- Transmiterea parametrilor către proceduri
- Întoarcerea datelor de către proceduri
- Variabilele locale ale procedurilor
- Proceduri recursive şi funcţii recursive

Aplicații mixte ASM-C

Microprocesorul 8086

Registrele microprocesorului 8086

Memoria (conceptul de segmentare a memoriei)

Formarea adresei fizice


Stiva

Moduri de adresare


Tipuri de date utilizate în limbaj de asamblare

Capitolul 1 *Microprocesorul 8086*

Resursele instrucțiunilor



Registrele microprocesorului 8086



mov ip, 023h, ah=A7h, ah=10100111, al=00100011
Rodica Baciu Programare în limbaj de

asamblare

mov ip, 12h mov ax, ip

Structura spațiului de memorie alocată unui program executabil


zona de cod .code

zona de date .data

zona de stivă .stack

spaţiul de memorie disponibilă

Convenţia INTEL: octetul mai semnificativ se află memorat la locaţia de memorie cu adresa cea mai mare:




.data VAR1 DW 2A50H, 1h VAR2 DB 50H, 2AH

Rodica Baciu

mov ax, var1 mov al, var2 mov al, var2+1


Programare în limbaj de asamblare

Memoria (conceptul de segmentare a memoriei)



Capacitatea maxima a memoriei ce poate fi gestionată de 8086: 2²⁰ =2¹⁰x 2¹⁰ ≈10³x10³ =10⁶ =1Mo

Memoria (conceptul de segmentare a memoriei)



Rodica Baciu

Segmentele unui program executabil

Locul in memoria principala pentru fiecare segment: SO

Cum scrie programatorul adresele datelor cu care lucreaza: AS nu o scrie, AE o scrie pentru date

Care sunt registrele utilizate pentru formarea adresei fiecărui segment: CS, SS, DS, ES


MEMORIA

Segment de cod: CS


Segment de stiva: SS

Segmentele de date: DS si ES


Formarea adresei fizice a unei locatii de memorie



Formarea adresei fizice a unei locatii de memorie



Formarea adresei fizice a unei locatii de memorie. Exemplu



Adresa de segment este 0A534h. Adresa efectivă este 0F447h. Adresa fizică se obține:

Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare

Registre pentru adresa efectiva AE

- IP pt. segmental de cod
- SP pt. segmental de stivă
- BX, BP, SI, DI pt. segmentele de date

Specificarea unei adrese fizice a unei locatii de memorie

adresă de segment : adresa efectiva(offset)

18A3 : 5B27

sau

registru segment : adresa efectiva(offset)

DS: 5B27

Exemple:

```
mov DX, DS:[BX]
mov DX, [BX]
mov DX, SS:[BX]
mov DX, [BP]
mov DX, SS:[BP]
mov DX, DS:[BP]
```

Specificarea unei adrese fizice a unei locatii de memorie

adresă de segment : adresa efectiva(offset)

Adrese normalizate

adresă de segment : adresa efectiva(offset)


$$18A3 : 0B = 18A30+$$

SUNT UNICEIIIIIIIIIIIIIII


Salvarea în memorie a unei adrese (pointer) respectă *convenția Intel*:

18A3 : **5B27** se salveaza


la adresa 1C23H



COD RELOCABIL DINAMIC



ADRESAREA DIFERITELOR ZONE ALE UNUI PROGRAM EXECUTABIL



STIVA

- LIFO
- Dimensiunea
 - Max: 64ko
 - Conform cu DIRECTIVA .STACK
 - Directiva: .stack dim,
 - .stack 100
 - Implicit: 512 octeti
 - .stack
 - Min: nu folosim directiva .stack

ADRESAREA STIVEI

SP=0FH

SP=0DH

.STACK 15

INITIAL:


SS ← SISTEMUL DE OPERARE

SP ← 0FH

15 (0FH) OCTETI

Programare în limbaj de asamblare

SS




Rodica Baciu


Programare în limbaj de asamblare

27

Operatii EXPLICITE cu STIVA - POP



OPERATII IMPLICITE CU STIVA- CALL SI RET




Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare


29

Operatii IMPLICITE cu STIVA – CALL SI RET



Rodica Baciu

Operatii IMPLICITE cu STIVA – CALL SI RET




ACCESAREA STIVEI ALTFEL DECAT FOLOSIND PUSH/POP

FOLOSIND MODURILE DE ADRESARE:



ASTFEL INCĂT SĂ SE LUCREZE IN SEGMENTUL DE STIVĂ (ADRESAT DE SS)

Registrul indicatorilor de condiții



Porturile de intrare/iesire

- Registre care NU se află în microprocesor
- Ci in circuitele specializate de pe placa de baza (circuitul de ceas, controlor de intreruperi, port paralel...)

Moduri de adresare

Adresarea imediată

Adresarea directă:

Adresare indirectă (prin registre)

Adresarea bazată

Adresarea indexată

Adresarea bazată și indexată


Adresarea imediată

mov ax, 1 add bx, 2

; pune în AX valoarea 1

; adună la BX valoarea 2

VALORI IMEDIATE



AE – adresa efectivă

.stack AS – adresa de segment .data VAT dw

VAT.1 DB 23H

.code

mov bx, **VAL** ;pune în registrul bx valoarea 1 DS:0

mov bx, es: [100] **ES:100**

cx, [100] ;adună la registrul cx ceea ce se găsește în memorie, add ;în segmentul de date la offsetul 100.

Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare

DS:100

Segmentul de date

de registrul DS

adresat în mod implicit

Adresarea directă:

```
.....

mov bx, CS:[100] ;pune în registrul bx valoarea AFLATA IN SEGMENTUL DE COD LA ADRESA EFECTIVA 100 CS:100

add cx, SS:[100] ;adună la registrul cx ceea ce se găsește în STIVA,
;LA ADRESA EFECTIVA 100 SS:100
```


ESTE O SCOATERE A UNEI DATE DIN STIVĂ, ALTFEL DECAT FOLOSIND POP

MOV DX, [100] ;PUNE IN registrul DX ceea ce se găsește în SEGMENTUL ;DE DATE LA ADRESA EFECTIVA 100

Exemplu:

Daca DS=1A34H atunci ceea ce se afla la adresa fizică 1A340H+100H=1A440H se va pune in registrul DX

Adresarea indirectă:



mov ax, [bx]

mov [di], cx

;conținutul locației de memorie din segmentul adresat de

;registrul ds de la adresa efectivă specificată în BX

;memorează conținutul lui CX in segmental de date la

;adresa de offset dată de conținutul lui DI

add byte ptr ptr[SI], 2 ;adună valoarea 2 la

;octetul aflat in segmental de date la adresa de offset dată de SI

;operatorul byte ptr este absolut necesar altfel nu s-ar ;cunoaște tipul operandului (octet, cuvânt) la care se adună 2.

Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare

Adresarea indirectă:

mov ax, ss: [bx] ;conţinutul locaţiei de memorie din segmentul de stiva

; de la adresa efectivă specificată în BX

mov ss:[di], cx ;memorează conținutul lui CX in segmental de stiva la

;adresa de offset dată de conținutul lui DI

Exemplu:

MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

MOV CX, 0ABCDH

PUSH AX

PUSH BX

PUSHCX

MOV BX, SP


MOV WORD PTR SS:[BX], 1111H


MOV WORD PTR SS:[BX+1], 2222H

POP CX; CX←2211H

POP BX; BX←5622H

POP AX; AX← 1234H






Rodica Baci

Programare în limbaj de asamblare

.code



mov	bx,	3
MOV	ax,	VAL[bx]
mov	ax,	bx[VAL]
mov	ax,	[bx+VAL]
mov	ax,	[bx].VAL
mov	ax,	[bx+VAL+2]
mov	bx,	offset VAL
MOV	ax,	5 [bx]
mov	ax,	bx[5]
mov	ax,	[bx+5]
mov	ax,	[bx].5

Adresarea bazată/ Adresarea indexată


Exemplu (de accesare a stivei folosind adresarea bazată).

```
bp,
            sp
mov
       ax, 1234h
mov
push
       ax
       bx, 5678h
mov
push
       bх
       byte ptr [bp-2], OFFH
mov
       word ptr [bp-3], 5FA3h
mov
          ; bx←0A378h
       bх
pop
                                       XXH
       ax ; ax \leftarrow 125Fh
pop
                                        12H
                                                   OFFH
                                       34H
                                                              5FH
                               sp-
                                       56H
                                                    A3H
                                        78H
                               sp-
```

Rodica Baciu

Programare în limbaj de asamblare

Adresarea BAZATĂ ŞI INDEXATĂ



Registrul de segment implicit: DS pentru SI, DI, BX Registrul de segment implicit: SS pentru BP

Exemple:

Rostul modurilor de adresare

Pentru scrierea codurilor relocabile dinamic

Pentru structurarea programelor

Rostul modurilor de adresare-structurarea programelor

```
.model small
.stack 100
.data
      tabel DB OCAh, 13, OFCh, 13, 52, 78h
                                                     78H
.code
                                                     34H
start:
      mov ax, @data
                                                     0DH
          ds, ax
      mov
                                                    OFCH
                                                     0DH
          cx, 6; contorul buclei
      mov
          bx, offset tabel
                                                     0AH
      mov
                                            tabel
                          ; indexul primului element
          si, O
      mov
bucla:
      mov al,[bx+si] ;mov al, tabel[si]
                          ;prelucreaza data din AL
      inc si
      loop bucla
                          ;se continua programul
```

```
BYTE – 1 octet –
```

Poate fi conţinut: – în memoria internă;

– într-un registru de 8 biți al procesorului.

Interpretări: – întreg pe 8 biți cu sau fără semn;

caracter ASCII.

Directiva de definire: DB (Define Byte).

Exemplu:

Val1 DB 12, 'A', 'ABCDEF', 10 DUP('a')

.

MOV AL, VAL1

MOV CX, WORD PTR VAL1+8

MOV DX, WORD PTR VAL1+2;

WORD – 2 octeti

Poate fi conţinut: – în memoria internă;

-într-un registru de 16 biți al procesorului

Interpretări: – întreg pe 16 biți cu sau fără semn;

- secvență de două caractere ASCII;
- adresă de memorie de 16 biţi.

Directiva de definire: DW (Define Word).

Exemplu:

Val1 DW 12, 'AC'

MOV AX, VAL1

	'A'H
	'C'H
	00H
VAL1→	0CH

DOUBLE-WORD – 4 octeți –

Poate fi conţinut: – în memoria internă;

- pereche de registre de 16 biţi;
- registru 32 biţi (procesoarele de 32 biţi).

Interpretări: – întreg pe 32 biți cu sau fără semn;

- număr real în simplă precizie;
- adresă de memorie de 32 biţi.

Directiva de definire: DD (Define Double-Word).

QUAD-WORD – 8 octeţi –

Poate fi conţinut: – în memoria internă;

- în pereche de registre de 32 biţi
(procesoare de 32 biţi).

Interpretări: – întreg pe 64 biți cu sau fără semn;

număr real în dublă precizie.

Directiva de definire: DQ (Define Quad-Word).

TEN-BYTES – 10 octeți –

Poate fi conținut: – în memoria internă;

– în registrele coprocesoarelor matematice 80x87.

Interpretări: – număr întreg reprezentat ca secvență de cifre

BCD (împachetate) cu semn memorat explicit;

număr real în precizie extinsă.

Directiva de definire: DT (Define Ten-Bytes).

5433d =1539(16)=0001 0101 0011 1001

5493h=0101 0100 0011 0011 **BCD** impachetat

05040303h=00000101 00000100 00000011 00000011 BCD despachetat