4/23/2024

آز پردازش سیگنال و تصاویر پزشکی

گزارش آزمایش چهارم




فهرست مطالب

سته به رخداد	بخش اول: پتانسيل واب
ع برای مقادیر مختلف N	الف) پاسخ میانگیز
للق دامنه سيگنال	ب) ماكزيمم قدرمط
3root mean s	
. لازم E	د) تعداد ترایال های
4	ه) بررسی اثر NO
4	و) کاربرد های عمله
نگیخته بینایی حالت دائم	بخش دوم: پتانسیل براه
_گنال	الف) فيلتر كردن س
5	محتواي فركانسي
جریک	تشخيص فركانس ت
زی/ناسنکرونسازی وابسته به رخداد	بخش سوم: سنكرونسار
_گنالها	الف) فيلتر كردن س
ثانیهای	ب) ترايالهاي 10
7	ج) محاسبه توان هر
ل را بر روی ترایالهای آن کلاس	د) میانگین هر کانا(
برات در سیگنالهای میانگین	
8	و) رسم نتايج
Q	م کام تندر

بخش اول: يتانسيل وابسته به رخداد

الف) یاسخ میانگین برای مقادیر مختلف N


پاسخ میانگین (ERP) برای مقادیر مختلف N (تعداد در نظر گرفته شده در محاسبه میانگین) را در شکل زیر مشاهده می کنیم.




سیگنال اندازه گیری شده در هر ترایال یک نمونه از یک متغیر تصادفی (رفتار ERP مغز در واکنش به تحریک) می باشد. هر چه تعداد بیشتری ترایال برای میانگین گیری استفاده شود، واریانس سیگنال و نواسانات آن کمتر می شود و ERP حاصل نماینده و معرف بهتری از رفتار مغز می باشد.

مشاهده می کنیم که به ازای مقادیر بزرگ تر N، در بازه اولیه (صفر تا 200 میلی ثانیه) فعالیت نورونی قابل توجهی مشاهده نمی شود در حالی که به ازای مقادیر کمتر N، در این بازه سیگنال ERP نزدیک صفر نیست.

ب) ما كزيمم قدر مطلق دامنه سيگنال



ج) خطای root mean square




توجه داریم که در نمودار سمت راست، مقادیر RMS برحسب دسی بل رسم شده اند.

د) تعداد ترايال هاى لازم

با توجه به قسمت های قبل، مشاهده می شود که از n=800 به بعد، ماکزیمم قدرمطلق دامنه سیگنال و خطای RMS، با تقریب خوبی ثابت است و تغییری نمی کند. با توجه به اینکه مقدار خطای RMS برای این مقدار بسیار کم است، مقدار N_0 را برابر با 800 در نظر می گیریم.

ه) بررسی اثر NO




در این نمودارها به خوبی مشاهده می شود که پیک سیگنال P300 به ازای $N_0=800$ نیز مشاهده می شود. علت این شود. همچنین مشاهده می شود که انتخاب رندوم ترایال ها به سیگنال ERP بهتری منجر می شود. علت این امر این است که انتخاب رندوم نمونه ها از فضای متغیر تصادفی و میانگین گیری از آن ها، منجر نماینده و معرف بهتری از آن متغیر تصادفی می شود.


و) کاربرد های عملی

در کاربرد های عملی معمولا از تعداد بسیار کمتری تریال (حدودا 50) استفاده می شود. علت این امر این است که ثبت تعداد زیادی ترایال برای محاسبه ERP نیاز به زمان قابل توجهی است که این کار را در عمل و کاربرد های روزمره غیر قابل امکان و پیاده سازی می کند.


بخش دوم: پتانسیل برانگیخته بینایی حالت دائم الف) فیلتر کردن سیگنال سیگنال شده را در شکل زیر مشاهده می کنیم.



محتواي فركانسي



به خوبی مشاهده می شود که محتوای فرکانسی کانال ها بایکدیگر و در ترایال های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. با توجه به تسک SSVEP و اینکه دارای تحریک تصویری هستیم، انتظار می رود در الکترود های پشت سر در ناحیه visual cortex که متناظر با الکترودهای O_1,O_2 می باشد، در فرکانس تحریک توان زیادی مشاهده کنیم.



همچنین مشاهده می شود که در هارمونیک های فرکانس تحریک (به ویژه هارمونیک دوم) نیز توان زیادی مشاهده می شود.

تشخيص فركانس تحريك


روش SSVEP (پتانسیل برانگیخته بصری حالت پایدار) CCA (پتانسیل برانگیخته بصری حالت پایدار) SSVEP (پتانسیل برانگیخته بصری حالت پایدار) SSVEP (پتانسیل برانگیخته بین محرک رویکرد پر کاربرد در تحقیقات رابط مغز و کامپیوتر (BCI) است. این شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین محرک های بینایی و سیگنال های EEG است. روش CCA از امواج سینوسی به عنوان الگوهای مرجع استفاده می کند و یک مسئله بهینه سازی را بر اساس داده های SSVEP چند کاناله برای به دست آوردن فیلترهای فضایی بهینه حل می کند.

با محاسبه همبستگی بین این سیگنالهای EEG و سیگنالهای مرجع، CCA تر کیبی از کانالهای EEG را تعیین می کند که به بهترین وجه با مرجع مطابقت دارد، بنابراین فر کانس محرک بصری مورد توجه کاربر را شناسایی می کند. الگوریتم های دیگری بر اساس ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ نیز وجود دارد.

بخش سوم: سنكرونسازي/ناسنكرونسازي وابسته به رخداد

الف) فيلتر كردن سيكنالها

ابتدا باندهای فرکانس مختلف را از داده ها جدا می کنیم. پنج ثانیه اول سیگنال اصلی و چهار باند را در شکل زیر می بینیم:



ب) ترايالهاي 10 ثانيهاي

ترایالهای 10 ثانیهای را از داده سیگنالهای به دست آمده را جدا کردیم.

ج) محاسبه توان هر نقطه

توان هر نقطه را محاسبه كرديم.


د) میانگین هر کانال را بر روی ترایالهای آن کلاس

میانگین هر کانال را بر روی ترایالهای آن کلاس محاسبه کردیم.

ه) هموار کردن تغییرات در سیگنالهای میانگین

با استفاده از یک پنجره مستطیلی به صورت ones(1,200)/sqrt(200) و با استفاده از دستور conv سیگنال هر کانال در هر یک از آزمایشها و در هر باندی را فیلتر کردیم.

و) رسم نتایج برای هر باند فرکانسی، سیگنال میانگین زمانی کانال CPz (در بازه 10 ثانیه) برای هر 5 کلاس را در یک شکل مشاهده میکنیم:



و) نتیجه گیری

همانطور که می بینیم، در همه باندها، می توانیم ببینیم که کلاس پنجم در حدود ثانیه ششم دارای توان قابل توجهی است. بنابراین کلاس پنج دارای دامنههای مختلف در فرکانس های مختلف است. کلاس یک دارای توان زیادی در باندهای دلتا در ثانیه چهارم است.