半导体物理

主讲人: 蒋玉龙

微电子学楼312室,65643768

Email: yljiang@fudan.edu.cn

http://10.14.3.121

第三章 半导体中的电子状态

- 3.1 半导体中电子的运动 有效质量
- 3.2 本征半导体的导电机构 空穴
- 3.3 回旋共振和等能面
- 3.4 硅和锗的能带结构

3.1.1 半导体中E-k的关系

- 一要掌握能带结构,必须确定E-k的关系(色散关系)
- 一半导体中起作用的常常是接近于能带底部或顶部的电子,因此只要掌握这些能带极值附近的 色散关系即可
- 一以一维情况为例,令d E/dk|_{k=0}=0, E(k=0)泰勒 展开

$$E(k) = E(0) + \frac{dE}{dk} \bigg|_{k=0} \cdot k + \frac{1}{2} \frac{d^2 E}{dk^2} \bigg|_{k=0} \cdot k^2 + \cdots$$

$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \frac{d^2 E}{dk^2} \bigg|_{k=0} \cdot k^2$$

k (π/a) Ξ(0):导带底能量

3.1.1 半导体中E-k的关系

$$E(k) - E(0) = \frac{1}{2} \left| \frac{d^2 E}{dk^2} \right|_{k=0} \cdot k^2 \qquad E(k) = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$

定义能带底电
子有效质量
$$m_n^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2} \Big|_{k=0}\right)^{-1}$$
 (具有质量的单位)

对于给定半导体是个定值

- 一导带底: E(k)>E(0), 电子有效质量为正值
- 一能带越窄,k=0处的曲率越小,二次微商就小,有效质量就越大

3.1.1 半导体中E-k的关系


一价带顶的有效质量

$$E(k) = E(0) + \frac{dE}{dk} \bigg|_{k=0} \cdot k + \frac{1}{2} \frac{d^2 E}{dk^2} \bigg|_{k=0} \cdot k^2 + \cdots$$

$$E(k) = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*}$$

$$E(k) = E_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_n^*} \qquad m_n^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}\Big|_{k=0}\right)^{-1}$$

一价带顶: E(k)<E(0), 电子有效质量为负值



3.1.2 半导体中电子的平均速度

- 一电子在周期性势场中的运动,用平均速度,即群速度来描述
- 一群速度是介质中能量的传输速度
- 一布洛赫定理说明电子的运动可以看作是很多行波的叠加,它们可以叠加为波包;而波包的群速就是电子的平均速度。
- 一波包由一个特定波矢k附近的诸波函数组成,则波包群速 V_g 为

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

$$v_g = \frac{\hbar k}{m_n^*}$$

电子能量 $E = \hbar \alpha$

一能带极值附近的电子速度正负与有效质量正负有关

6/32

3.1.3 半导体中电子的加速度

- 一当半导体上存在外加电场的时候,需要考虑电子同时在周期性势场中和外电场中的运动规律
- 一考虑dt时间内外电场|*E*|对电子的做功过程

$$dE = Fds = Fv_g dt$$

$$F = -q |\vec{E}|$$

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

$$\frac{dE = \frac{dE}{dk}dk}{F} = \hbar \frac{dk}{dt}$$

加速度

3.1.3 半导体中电子的加速度

$$a = \frac{dv_g}{dt} = \frac{F}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}$$

定义电子有效质量

$$m_n^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad a = \frac{F}{m_n^*}$$


引进有效质量的概念后,电子在外电场作用下的表现和自由电子相似,都符合牛顿第二定律描述

3.1.4 有效质量的意义

一半导体中的电子需要同时响应内部势场和外加场的作用,有效质量概括了半导体内部势场对电子的作用,使得在解决半导体中电子在外力作用下的运动规律时,可以不涉及到半导体内部势场的作用。

- 一m_n*还可以由实验直接测定
- $-\hbar k = m_n^* v_g$ 并不代表电子的动量,称为电子的准动量

E-k关系至关重要




$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$
 $m_n^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2 E}{dk^2}\right)^{-1}$

第三章 半导体中的电子状态

- 3.1 半导体中电子的运动 有效质量
- 3.2 本征半导体的导电机构 空穴
- 3.3 回旋共振和等能面
- 3.4 硅和锗的能带结构


3.2.1 空穴




一高纯半导体在绝对零度时导带 是空的,并且由一个能隙Eg与充 满的价带隔开。

一当温度升高时,电子由价带被 热激发至导带。导带中的电子和 留在价带中的空轨道二者都对电 导率有贡献。

满带中的电子不能导电





3.2.1 空穴


满带中的电子不能导电


外加电场
$$\mathbf{E}$$
 $F = -q |\vec{E}| = \hbar \frac{dk}{dt}$


$$\frac{dk}{dt} = \frac{-q|\vec{E}|}{\hbar}$$

所有电子的波矢都以相同的速率向左 运动,但满带的结果是合速度为零。

$$\sum v_g(k) = 0$$







3.2.1 空穴

若满带中有一个电子逸出,出现一 个空状态,情况如何?

外加电场**E**

$$F = -q|\vec{E}| = \hbar \frac{dk}{dt}$$


$$\frac{dk}{dt} = \frac{-q|\vec{E}|}{\hbar}$$

所有电子的波矢以相同的速率向左运动

 $Z \rightarrow Y, Y \rightarrow X...X \rightarrow A$

 $Z \rightarrow X, Y \rightarrow A...X \rightarrow B$





空状态和电子k状态的变化相同

空状态

3.2.1 空穴

- 一因为价带有个空状态,所以外加电场下存在电流
- 一求解电流密度J
- 一假设用一个电子填充空状态k,它对应的电流为

k状态电子电流=
$$(-q)v_a(k)$$

一但满带情况下电流应为零 $J+(-q)v_a(k)=0$

$$J = (+q)v_g(k)$$

- 一等效成一个带正电荷的粒子以k状态电子速度运动时产生的电流
- 一通常把价带中空着的状态看成是带正电的粒子,称为空穴

3.2.1 空穴


- 一空穴不仅带有正电荷+q,而且还具有正的有效质量m_o*
- 一空状态和电子k状态的变化相同

$$\frac{dk}{dt} = \frac{-q|\vec{E}|}{\hbar}$$

一价带顶附近A→C,空穴速度在增加,说明加速度为正值

$$a = \frac{F}{m_n^*} = -\frac{q|\vec{E}|}{m_n^*} = \frac{q|\vec{E}|}{m_p^*} > 0$$

- 一似乎描述了一个带正电荷+q,具有正有效质量m_p*的粒子的运动
- 一价带顶附近电子有效质量为负值,




因此空穴确实应是正值

甽

3.2.2 本征半导体的导电机构

- 一本征半导体在绝对零度时导带 是空的,并且由一个能隙Eg与充 满的价带隔开。
- 一当温度升高时,电子由价带被 热激发至导带。导带中的电子和 留在价带中的等量空穴二者都对 电导率有贡献。
- 一两种载流子导电机制是半导体 与金属的最大差异。金属中只有 一种载流子。




第三章 半导体中的电子状态

- 3.1 半导体中电子的运动 有效质量
- 3.2 本征半导体的导电机构 空穴
- 3.3 回旋共振和等能面
- 3.4 硅和锗的能带结构

- 一不同的半导体材料,其能带结构不同,而且往往是各项异性的,即沿不同波矢k的方向,E $\sim k$ 关系也不同,往往很复杂
- $-E\sim k$ 关系对研究和理解半导体中的载流子行为至关重要
- 一理论上尚存在困难,需要借助实验帮助,得到准确的 $E \sim k$ 关系
- 一这个实验就是回旋共振实验
- $-E(\mathbf{k})$ 为某一定值时,对应着许多组不同的 \mathbf{k} (即 \mathbf{k}_x , \mathbf{k}_y , \mathbf{k}_z),将这些不同的 \mathbf{k} 连接起来构成一个封闭面,在这个面上的能值均相等,这个面就称为等能面

3.3.1 一般情况下的等能面方程

一晶体往往是各项异性的, 使得沿不同 波矢k的方向, $E\sim k$ 关系也不同



- 一不同方向上的电子有效质量也往往不同
- 一能带极值也不一定在k=0处

导带底: k_0 , $E(k_0)$ 选择适当坐标轴: k_x , k_y , k_z

定义: m_x*,m_z*为相应方向的导带底电子有效质量

在 k_0 这个极值附近进行三维泰勒展开

$$E(\vec{k}) = E(\vec{k}_0) + \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \Big|_{\vec{k} = \vec{k}_0} \cdot (\vec{k} - \vec{k}_0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial \vec{k}^2} \Big|_{\vec{k} = \vec{k}_0} \cdot (\vec{k} - \vec{k}_0)^2$$


3.3.1 一般情况下的等能面方程

$$E(\vec{k}) = E(\vec{k}_0) + \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{(k_x - k_{0x})^2}{m_x^*} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{m_y^*} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{m_z^*} \right]$$

$$|m_x^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2}\right)^{-1} \Big|_{\vec{k}_0}, m_y^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2}\right)^{-1} \Big|_{\vec{k}_0}, m_z^* = \left(\frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2}\right)^{-1} \Big|_{\vec{k}_0}$$

$$\frac{\frac{k_x^2}{2m_x^*(E-E_c)}}{\hbar^2} + \frac{\frac{k_y^2}{2m_y^*(E-E_c)}}{\hbar^2} + \frac{\frac{k_z^2}{2m_z^*(E-E_c)}}{\hbar^2} = 1$$

一般情况下的等能面是个椭球面




3.3.1 一般情况下的等能面方程

当E-k关系是各项同性时,等能面是球形的

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* = m^*$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{1}{\hbar^2} \left\{ 2m^* \left[E(\vec{k}) - E_c \right] \right\} = R^2$$




3.3.2 回旋共振


各向同性晶体


$$\vec{F} = -q\vec{v}_g \times \vec{B}$$

$$f = -qv_g B \sin \theta$$

$$|f| = q v_{g\perp} B$$







设圆周运动的半径 r

圆周运动的向心加速度

$$a = \frac{v_{g\perp}^2}{r}$$

圆周运动的角频率
$$\omega = \frac{v_{g_{\perp}}}{r}$$

$$\omega = \frac{v_{g_{\perp}}}{r}$$

圆周运动的向心力

$$|f| = m^* a = \frac{m^* v_{g\perp}^2}{r} = m^* v_{g\perp} \omega$$

3.3.2 回旋共振


各向同性晶体

$$|f| = m^* a = \frac{m^* v_{g\perp}^2}{r} = m^* v_{g\perp} \omega \omega = \frac{v_{g\perp}}{r}$$

$$|f| = q v_{g\perp} B$$

回旋共振频率

$$\omega = \frac{qB}{m^*}$$



3.3.2 回旋共振

各向异性晶体
$$\vec{B} = B \alpha \vec{i} + B \beta \vec{j} + B \gamma \vec{k}$$

群速
$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$\vec{F} = -q\vec{v} \times \vec{B} = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$$

$$=-q[(v_yB\gamma-v_zB\beta)\vec{i}+(v_zB\alpha-v_xB\gamma)\vec{j}+(v_xB\beta-v_yB\alpha)\vec{k}]$$

$$-\neg q[(v_yD\gamma - v_zD\rho)\iota + (v_zD\alpha - v_xD\gamma)J + (v_xD\rho - v_yD\alpha)$$

$$f_x = m_x^* \frac{dv_x}{dt} \left[m_x^* \frac{dv_x}{dt} + qB(v_y \gamma - v_z \beta) = 0 \right] v_x = v_x^* \exp(i\omega t) \left[i\omega m_x^* v_x^* + qB\gamma v_y^* - qB\beta v_z^* = 0 \right]$$

$$f_{y} = m_{y}^{*} \frac{dv_{y}}{dt} \left[m_{y}^{*} \frac{dv_{y}}{dt} + qB(v_{z}\alpha - v_{x}\gamma) = 0 \right] v_{y} = v_{y}^{*} \exp(i\omega t) \left[i\omega m_{y}^{*} v_{y}^{*} + qB\alpha v_{z}^{*} - qB\gamma v_{x}^{*} = 0 \right]$$

$$f_z = m_z^* \frac{dv_z}{dt} \left[m_z^* \frac{dv_z}{dt} + qB(v_x \beta - v_y \alpha) = 0 \right] v_z = v_z^* \exp(i\omega t) \left[i\omega m_z^* v_z^* + qB\beta v_x^* - qB\alpha v_y^* = 0 \right]$$

 $\wedge \mathbf{k}_{2}, k$

3.3.2 回旋共振

各向异性晶体 要使v_x', v_y', v_z'的方 程组有异于零的解,系 数行列式须为零

$$\begin{vmatrix} i\omega m_{x}^{*} & qB\gamma & -qB\beta \\ -qB\gamma & i\omega m_{y}^{*} & qB\alpha \\ qB\beta & -qB\alpha & i\omega m_{z}^{*} \end{vmatrix} = 0$$

$$\omega_c = \frac{qB}{m^*}$$


$$\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* \alpha^2 + m_y^* \beta^2 + m_z^* \gamma^2}{m_x^* m_y^* m_z^*}}$$

第三章 半导体中的电子状态

- 3.1 半导体中电子的运动 有效质量
- 3.2 本征半导体的导电机构 空穴
- 3.3 回旋共振和等能面
- 3.4 硅和锗的能带结构

3.4.1 硅的导带结构

$$\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* \alpha^2 + m_y^* \beta^2 + m_z^* \gamma^2}{m_x^* m_y^* m_z^*}}$$



一通过改变磁场的方向,回旋共振可以得出一系列有效质量 m^* ,进而可以求出 m_x^*,m_v^*,m_z^*

——个磁场方向应该只对应一个吸收峰

3.4.1 硅的导带结构

N型硅中有效质量的测量

$$s = 1,2 \quad m_x^* = m_l^* \quad m_y^* = m_z^* = m_l^* \quad s = 3,4 \quad m_y^* = m_l^* \quad m_x^* = m_z^* = m_l^* \\
s = 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_x^* = m_y^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_z^* = m_l^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_z^* = m_l^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_z^* = m_l^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_z^* = m_l^* = m_l^* = m_l^* \\
= 5,6 \quad m_z^* = m_l^* \quad m_z^* = m_l^* = m_l^*$$


$$\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* \alpha^2 + m_y^* \beta^2 + m_z^* \gamma^2}{m_x^* m_y^* m_z^*}}$$

$$\omega_c = \frac{qB}{m^*}$$

磁场B的方向是参照真实晶体空间

面心立方的常用晶胞是个立方体 倒易点阵空间的常用晶胞也是个立方体

磁场B的方向也可参照晶体k空间




3.4.1 硅的导带结构

N型硅中有效质量的测量

B沿[111]方向,只能测到一个吸收峰

$$\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* + m_y^* + m_z^*}{3m_x^*m_y^*m_z^*}} \quad S = 1 \cdots 6$$

$$=\sqrt{\frac{m_x^* + m_y^* + m_z^*}{3m_x^*m_y^*m_z^*}}$$



B沿[110]方向, 能测到二个吸收峰

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}, \ \gamma = 0 \ \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* + m_y^*}{2 m_x^* m_y^* m_z^*}} \ S = 1 \cdots 4 \ \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_l^* + m_t^*}{2 m_l^* m_z^*}} \ S = 5,6 \ \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{1}{m_l^* m_t^*}}$$

$$S = 1 \cdots 4 \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_l^* + m_t^*}{2m_t^* m_t^{*2}}}$$

$$S = 5.6 \frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{1}{m_l^* m_t^*}}$$

B沿[100]方向, 能测到二个吸收峰

$$\alpha = 1, \ \beta = \gamma = 0$$
 $\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^*}{m_x^* m_y^* m_z^*}}$ $s = 1,2$ $m^* = m_t^*$ $s = 3 \cdots 6$ $\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{1}{m_t^* m_t^*}}$

$$s = 1,2$$


$$m^* = m_t^*$$


$$s = 3 \cdots 6$$

$$\boxed{\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{1}{m_l^* m_t^*}}}$$

B沿任意方向, 能测到三个吸收峰

3.4.2 硅的能带结构






Si:
$$m_l^* = 0.98m_0$$
, $m_t^* = 0.19m_0$

$$E_{1,2}(\vec{k}) = E_v - \frac{\hbar^2}{2m_0} \left[Ak^2 \pm \sqrt{B^2k^4 + C^2(k_x^2k_y^2 + k_y^2k_z^2 + k_z^2k_x^2)} \right] \qquad E_3(\vec{k}) = E_v - \Delta - \frac{\hbar^2}{2m_0} Ak^2$$


$$E_3(\vec{k}) = E_v - \Delta - \frac{\hbar^2}{2m_0} Ak^2$$

Si:
$$m_{hh}^* = 0.53m_0$$
, $m_{lh}^* = 0.16m_0$, $m_{3h}^* = 0.25m_0$; $\Delta = 0.04\text{eV}$

3.4.3 锗的能带结构



Ge: $m_l^* = 1.64 m_0$, $m_t^* = 0.082 m_0$




$$E_{1,2}(\vec{k}) = E_v - \frac{h^2}{2m_0} \left[Ak^2 \pm \sqrt{B^2k^4 + C^2(k_x^2k_y^2 + k_y^2k_z^2 + k_z^2k_x^2)} \right] \qquad E_3(\vec{k}) = E_v - \Delta - \frac{h^2}{2m_0} Ak^2$$

$$E_3(\vec{k}) = E_v - \Delta - \frac{h^2}{2m_0} Ak^2$$

Ge:
$$m_{hh}^* = 0.36m_0$$
, $m_{lh}^* = 0.044m_0$, $m_{3h}^* = 0.077m_0$; $\Delta = 0.29\text{eV}$

3.4.4 能带结构与温度的关系



 $E_{g}(T=0K)$

1.170eV

e = 0.744 eV

 $E_{g}(T = 300K)$

i 1.12eV

Ge 0.67eV