
Tutorial Simplificado

Análise Estrutural

(Portuguese - PT)




OpenPulse


https://github.com/open-pulse/OpenPulse

OBS.: a geometria precisa ter sido modelada em "metros".


Esta é a tela principal do OpenPulse.




Inicie um novo projeto.



Dê um nome ao projeto. Neste primeiro tutorial, importe o arquivo de geometria *tube_2.iges*. O tamanho do elemento a ser usado deve ser definido (por exemplo, 0.01m), e a malha é automaticamente gerada. A topologia elementar é de uma linha reta com 2 nós. A mesma malha será utilizada para a análise estrutural (viga Timoshenko FEM) e a análise acústica (1D FETM).




Ao confirmar OK, a geometria é apresentada sem malha e com diâmetro simbólico, apenas para representação das linhas.




Neste momento, já é possível visualizar as linhas (*Entity*), os nós (ainda erroneamente chamados de *Points*) e os elementos (*Elements*) da malha, seus IDs e conectividade (no caso dos elementos). Ferramenta ainda em aprimoramento.

Nenhuma propriedade ainda foi atribuída. Portanto, nesta etapa ainda não é possível visualizar *Entity with Cross-section*.

OpenPulse






Elementos

Este tutorial é focado na <u>Análise Estrutural</u>. Neste momento, prepararemos o modelo usando o conjunto de opções localizados em *Structural Model Setup*.

Definindo o tipo de elemento estrutural




No atual estágio do projeto, o OpenPulse apresenta 2 elementos estruturais: *Pipe 1* e *Pipe 2*. O *Pipe 1* é o elemento a ser usado neste exemplo. Trata-se de Timoshenko Beam 3D modelado com propriedades das seções transversais obtidas por integração (podendo admitir quaisquer formas), e com tecnologia padrão de elementos finitos (matrizes elementares não são obtidas analiticamente, mas sim com base em funções de forma lineares e integração numérica).


O elemento *Pipe* 2 ainda está em desenvolvimento. Trata-se de uma implementação diferenciada, com mais detalhamento teórico

O elemento *Shell* ainda não foi implementado.

A partir deste momento, o OpenPulse está preparado para receber as informações de seção, de material e de condições de contorno, a serem atribuídas à malha construída na etapa anterior.

Definindo os materiais







Na parte inferior da janela Set Material há uma lista de materiais pré definidos (ainda a ser aumentada), com cores que os representam nas linhas da geometria. No exemplo acima, clicamos em Attribute material to AII, e selecionamos o stainless_steel. Clique em Confirm the material attribution.

Note que, neste caso, toda a estrutura apresentará a cor do material selecionado (caso não ocorra, clique em *Graphic* > *Entity*).

Definindo os materiais

Há também a opção de se inserir um novo material à lista, conforme exemplo abaixo, com definição do ID, propriedades de cor RGB.





Primeiramente, adicione o novo material (botão Add New Material). Depois, Confirm the material attribution.

Note que, neste caso, toda a estrutura apresentará a cor do novo material inserido e selecionado.

☐ OpenPulse - example1


Definindo os materiais

Suponha que toda a estrutura foi anteriormente definida com o material ID 3, e que agora você deseja mudar algumas linhas para o material ID 2.

Set: Material Add a new Material to the list: Name Density [kg/m3] Poisson ID Young Modulus [GPa] Color Add New Material The Entity O All Attribute material to: attribution Name Density [kg/m³] Young Modulus [GPa] Poisson Color steel 7860 210 0.3 stainless_steel 7750 193 0.31 8220 212 0.315 Ni-Co-Cr steel 7400 200 0.29 Example 1 7400 Example 2 200 0.29 0.29 Example 3 7400 200

Vá novamente em Set Material, clique em The Entity, escolha o novo material, e Confirm the material attribution.


OpenPulse



Primeiramente, feche a janela *Set Material*. Em seguida, vá em Graphic, e peça para plotar *Entity*. Agora, clique nas linhas que deseja modificar as propriedades. Acima, por exemplo, as linhas selecionadas estão em vermelho.

Veja as diferentes cores para os diferentes materiais atribuídos ao longo da estrutura.


Definindo as seções transversais dos tubos



Em Set Cross-Section, na aba Pipe, insira o diâmetro externo e a espessura da parede do tubo para o trecho de análise. Clicando em All, toda a estrutura terá a seção escolhida. Clique em Confirm.

A aba *Beam* será utilizada na próxima versão do OpenPulse para o dimensionamento de vigas genéricas, como as de reforco/sustentacão.

A aba *Insulation* ainda não está em operação.



Agora sim poderá visualizar as seções em Graphic > Entity with Cross-section.

☐ OpenPulse - example1

Structural Model Setup Set Element Type Set Material

Acoustic Model Setup

Analysis Select Analysis Type

Set Cross-Section

Set Nodal Loads

Set Fluid

Set Prescribed DOFs

Set Acoustic Pressure

Set Volume Velocity

Analysis Setup

Run Analysis

Plot Stress Field

Set Specific Impedance

Set Radiation Impedance

Select the Outputs Results

Plot Structural Mode Shapes

Plot Acoustic Mode Shapes

Plot Structural Harmonic Response

Plot Structural Frequency Response

Plot Acoustic Harmonic Response

Plot Acoustic Frequency Response

Plot Transmission Loss or Attenuation

Add: Mass / Spring / Damper

Project Graphic Model Setup Analysis Results Viewer Help

Definindo as seções transversais dos tubos


Suponha que toda a estrutura foi anteriormente definida com uma dada seção, e que agora você deseja mudar algumas linhas com novo diâmetro externo e espessura.

Line ID 6 Material: Ni-Co-Cr_steel

Thickness: 0.008 (m)

Offset y: 0.0 (m) Offset z: 0.0 (m)

External Diameter: 0.05 (m)




Primeiramente, feche a janela Set Cross-Section. Agora, clique nas linhas que deseja modificar as propriedades. Acima, por exemplo, a linha selecionada está em vermelho.


Veja os diferentes diâmetros ao longo da estrutura. Caso não veja, vá em Graphic > Entity with Cross-section.

Simplificado (PT)

Definindo as condições de contorno * Atribuindo deslocamentos



Primeiro, plote os nós da estrutura em Graphics > Points. Você pode clicar nos nós desejados para descobrir seus IDs e adicioná-los manualmente na próxima etapa do processo. Ou, assim como para materiais e seções, ao deixar selecionados os nós de interesse, estes aparecerão na próxima etapa do processo.




Clicando em Set Prescribed DOFs. os nós anteriormente selecionados aparecerão na caixa de IDs. Ou, adicione manualmente. Você pode inserir valor zero para restrição de qualquer grau de liberdade, isoladamente ou em agrupamento qualquer. Você também pode atribuir um valor diferente de zero, no caso da aplicação de valores de vibrações medidos/conhecidos. No caso acima, aplicamos 0 em Ux, Uy e Uz dos nós escolhidos. Confirme. Esses valores valerão para todas as frequências de excitação a serem ainda definidas. A leitura de tabelas oriundas de medições será habilitada em próxima versão do OpenPulse, onde valores complexos poderão variar com a frequência.

<u>Definindo as condições de contorno</u> <u>* Atribuindo deslocamentos</u>

INSERT VALO	JES FOR PRESCRI	DED DOFS:
Node ID's:	405,	
DOFs	Values	Units
Ux:	1	[m]
Uy:		[m]
Uz:		[m]
Rx:		[rad]
Ry:		[rad]
Rz:		[rad]
All DOFs:		
Load Table:		Oper

Aqui, um exemplo entrando diretamente com o ID do nó, clicando novamente em *Set Prescribed DOFs*. Neste caso, atribuímos um valor diferente de zero: Ux = 1 m, que valerá para todas as frequências de excitação a serem ainda definidas.


OpenPulse



Nesta versão, a visualização das condições de contorno está simplificada. As esferas pretas indicam DOFs prescritos com 0, enquanto que as prateadas indicam DOFs prescritos com valores diferentes de zero. Esta visualização nesta etapa é possível apenas em *Graphic > Points*.


Definindo as condições de contorno

* Definindo excitações (forças e momentos)




Da mesma forma como para os DOFs, primeiro plote os nós da estrutura em *Graphics > Points*. Você pode clicar nos nós desejados para descobrir seus IDs e adicioná-los manualmente na próxima etapa do processo. Ou, ao deixar selecionados os nós de interesse, estes aparecerão na próxima etapa do processo.

Os valores das forças e momentos podem, então, ser atribuídos aos nós de interesse (por grau de liberdade isolado, ou para qualquer conjunto requerido). Esses valores valerão para todas as frequências de excitação a serem ainda definidas. Na próxima versão, haverá a opção de carregamento por tabelas.





Após confirmação, as esferas amarelas indicarão os nós com carregamento.

<u>Definindo massas, molas e amortecedores</u> (<u>concentrados</u>)



Aqui os nós são selecionados da mesma forma que para atribuição de DOFs e forças. O parâmetro concentrado conecta o nó de interesse (no grau de liberdade especificado) com o ground.







Acesse a função quantas vezes forem necessárias, trocando nós, graus de liberdade, valores dos parâmetros.


Na versão atual, ainda não temos representação gráfica para estes elementos.

Com geometria, elemento, materiais, seções e condições de contorno definidos, parte-se para *Analysis*.




Definindo os parâmetros da análise






Agora escolha as frequências mínima e máxima, o incremento de frequência, o modelo de amortecimento e o valor dos parâmetros de amortecimento. Em seguida, *Confirm*.

Realizando a análise




Só resta clicar em *Run Analysis* para proceder com a solução. Uma pequena janela aparecerá ao término da solução, apresentando o tempo total da análise.

Com a solução obtida, pode-se visualizar os resultados em **Results Viewer**.




Primeiramente, clique em *Plot Structural Harmonic Response* para visualização da estrutura deformada (parte real dos deslocamentos) em uma dada frequência de interesse (dentro do range e incremento utilizados na análise harmônica). Escolha na lista, ou digite a frequência. Depois, *Plot the harmonic response*.

<u>Visualizando a resposta em frequência de deslocamentos/rotações</u>



Da mesma forma como para os DOFs ou carregamentos, primeiro plote os nós da estrutura em *Graphics > Points*. Você pode clicar no nó desejado para descobrir seu ID e adicioná-lo manualmente na próxima etapa do processo. Ou, ao deixar selecionado o nó de interesse, este aparecerá na próxima etapa do processo (como acima). Um nó por vez.



Você poderá escolher qualquer grau de liberdade para a representação da resposta em frequência, um de cada vez. Poderá também escolher entre o valor absoluto, parte real e parte imaginária. No exemplo, é apresentado o valor absoluto do deslocamento Ux para o nó 466.