# Le grand livre de ESP32forth

version 1.0 octobre 2023

### Auteur(s)

Marc PETREMANN

Collaborateur(s)

XXX

# **Table des matières**

Introduction	4
Découverte de la carte ESP32	
Présentation	
Les points forts Les entrées/sorties GPIO sur ESP32	5
Périphériques de l'ESP32	
·	
Préambule	
Limites entre langage et application	
C'est quoi un mot FORTH?	
Un mot c'est une fonction?	
Le langage FORTH comparé au langage C	15
Ce que FORTH permet de faire par rapport au langage	e C
Mais pourqoi une pile plutôt que des variables?	
Etes-vous convaincus? Existe-t-il des applications professionnelles écrites en	18
FORTH?	19
Un vrai FORTH 32 bits avec ESP32Forth	
Les valeurs sur la pile de données	
Les valeurs en mémoire	
Traitement par mots selon taille ou type des données.	
Conclusion	26
Dictionnaire / Pile / Variables / Constantes	28
Étendre le dictionnaire	28
Gestion du dictionnaire	
Piles et notation polonaise inversée	
Manipulation de la pile de paramètres	
La pile de retour et ses utilisations  Utilisation de la mémoire	
Variables	

Constantes	.34
Valeurs pseudo-constantes	.35
Outils de base pour l'allocation de mémoire	

# Introduction

Ceci est l'introduction,


### Découverte de la carte ESP32

### **Présentation**

La carte ESP32 n'est pas une carte ARDUINO. Cependant, les outils de développement exploitent certains éléments de l'écosystème ARDUINO, comme l'IDE ARDUINO.

### Les points forts

Coté nombre de ports disponibles, la carte ESP32 se situe entre un ARDUINO NANO et ARDUINO UNO. Le modèle de base a 38



connecteurs:

Les périphériques ESP32 incluent :

- 18 canaux du convertisseur analogique-numérique (ADC)
- 3 interfaces SPI

- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 16 canaux de sortie PWM
- 2 convertisseurs numérique-analogique (DAC)
- 2 interfaces I2S
- 10 GPIO à détection capacitive

L'ADC (convertisseur analogique-numérique) et le DAC (convertisseur numérique-analogique) les fonctionnalités sont attribuées à des broches statiques spécifiques. Cependant, vous pouvez décider quel les broches sont UART, I2C, SPI, PWM, etc. Il vous suffit de les attribuer dans le code. Ceci est possible grâce à la fonction de multiplexage de la puce ESP32.

La plupart des connecteurs ont plusieurs utilisations.


Mais ce qui distingue la carte ESP32, c'est qu'elle est équipée en série d'un support WiFi et Bluetooth, ce que ne proposent les cartes ARDUINO que sous forme d'extensions.

### Les entrées/sorties GPIO sur ESP32

Voici, en photo, la carte ESP32 à partir de laquelle nous allons expliquer le rôle des différentes entrées/sorties GPIO:



La position et le nombre des E/S GPIO peut changer en fonction des marques de cartes. Si c'est le cas, seules les indications figurant sur la carte physique font foi. Sur la photo, rangée du bas, de gauche à droite: CLK, SD0, SD1, G15, G2, G0, G4, G16.....G22, G23, GND.



Sur ce schéma, on voit que la rangée basse commence par 3V3 alors que sur la photo, cette E/S est à la fin de la rangée supérieure. Il est donc très important de ne pas se fier au

schéma et de contrôler plutôt deux fois le bon branchement des périphériques et composants sur la carte ESP32 physique.

Les cartes de développement basées sur un ESP32 possèdent en général 33 broches hormis celles pour l'alimentation. Certains pins GPIO ont des fonctionnements un peu particuliers:

GPIO	Noms possibles
6	SCK/CLK
7	SCK/CLK
8	SDO/SD0
9	SDI/SD1
10	SHD/SD2
11	CSC/CMD

Si votre carte ESP32 possède les E/S GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11, il ne faut surtout pas les utiliser car ils sont reliés à la mémoire flash de l'ESP32. Si vous les utilisez l'ESP32 ne fonctionnera pas.

Les E/S GPIO1(TX0) et GPIO3(RX0) sont utilisés pour communiquer avec l'ordinateur en UART via le port USB. Si vous les utilisez, vous ne pourrez plus communiquer avec la carte.

Les E/S GPIO36(VP), GPIO39(VN), GPIO34, GPIO35 peuvent être utilisés uniquement en entrée. Ils n'ont pas non plus de résistances pullup et pulldown internes intégrées.

La borne EN permet de controler l'état d'allumage de l'ESP32 via un fil extérieur. Il est relié au bouton EN de la carte. Lorsque l'ESP32 est allumé, il est à 3.3V. Si on relie ce pin à la masse, l'ESP32 est éteint. On peut l'utiliser lorsque l'ESP32 est

dans un boiter et que l'on veut pouvoir l'allumer/l'éteindre avec un interrupteur.

# Périphériques de l'ESP32

Pour interagir avec les modules, capteurs ou circuits électroniques, l'ESP32 comme tout micro-contrôleur possède une multitude de périphériques. Ils sont plus nombreux que sur une carte Arduino classique.

ESP32 dispose les périphériques suivants:

- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 3 interfaces SPI
- 16 sorties PWM
- 10 capteurs capacitifs
- 18 entrées analogiques (ADC)
- 2 sorties DAC

Certains périphériques sont déjà utilisés par ESP32 lors de son fonctionnement basique. Il y a donc moins d'interfaces possibles pour chaque périphérique.

# Pourquoi programmer en langage FORTH sur ESP32?

### **Préambule**


Je programme en langage FORTH depuis 1983. J'ai cessé de programmer en FORTH en 1996. Mais je n'ai jamais cessé de surveiller l'évolution de ce langage. J'ai repris la programmation en 2019 sur ARDUINO avec FlashForth puis ESP32forth.

Je suis co-auteur de plusieurs livres concernant le langage FORTH:

- Introduction au ZX-FORTH (ed Eyrolles -1984 - ASIN:B0014IGOXO)
- Tours de FORTH (ed Eyrolles 1985 ISBN-13: 978-2212082258)
- FORTH pour CP/M et MSDOS (ed Loisitech -1986)
- TURBO-Forth, manuel d'apprentissage (ed Rem CORP -1990)
- TURBO-Forth, guide de référence (ed Rem CORP 1991)

La programmation en langage FORTH a toujours été un loisir jusqu'en 1992 où le responsable d'une société travaillant en sous-traitance pour l'industrie automobile me contacte. Ils avaient un souci de développement logiciel en langage C. Il leur fallait commander un automate industriel.

Les deux concepteurs logiciels de cette société programmaient en langage C: TURBO-C de Borland pour être précis. Et leur



code n'arrivait pas à être suffisamment compact et rapide pour tenir dans les 64 Kilo-octets de mémoire RAM. On était en 1992 et les extensions de type mémoire flash n'existaient pas. Dans ces 64 Ko de mémoire vive, Il fallait faire tenir MS-DOS 3.0 et l'application!

Celà faisait un mois que les développeurs en langage C tournaient le problème dans tous les sens, jusqu'à réaliser du reverse engineering avec SOURCER (un désassembleur) pour éliminer les parties de code exécutable non indispensables.

J'ai analysé le problème qui m'a été exposé. En partant de zéro, j'ai réalisé, seul, en une semaine, un prototype parfaitement opérationnel qui tenait le cahier des charges. Pendant trois années, de 1992 à 1995, j'ai réalisé de nombreuses versions de cette application qui a été utilisée sur les chaines de montage de plusieurs constructeurs automobiles.

## Limites entre langage et application

Tous les langages de programmation sont partagés ainsi:

- un interpréteur et le code source exécutable: BASIC, PHP, MySQL, JavaScript, etc... L'application est contenue dans un ou plusieurs fichiers qui sera interprété chaque fois que c'est nécessaire. Le système doit héberger de manière permanente l'interpréteur exécutant le code source;
- un compilateur et/ou assembleur: C, Java, etc... Certains compilateurs génèrent un code natif, c'est à dire exécutable spécifiquement sur un système. D'autres, comme Java, compilent un code exécutable sur une machine Java virtuelle.

Le langage FORTH fait exception. Il intègre:

un interpréteur capable d'exécuter n'importe quel mot du langage FORTH

un compilateur capable d'étendre le dictionnaire des mots FORTH

## C'est quoi un mot FORTH?

Un mot FORTH désigne toute expression du dictionnaire composée de caractères ASCII et utilisable en interprétation et/ou en compilation: words permet de lister tous les mots du dictionnaire FORTH.

Certains mots FORTH ne sont utilisables qu'en compilation: if else then par exemple.

Avec le langage FORTH, le principe essentiel est qu'on ne crée pas une application. En FORTH, on étend le dictionnaire! Chaque mot nouveau que vous définissez fera autant partie du dictionnaire FORTH que tous les mots pré-définis au démarrage de FORTH. Exemple:

```
: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ disable display echo from
terminal
    ['] serial2-type is type
;
: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ enable display echo from
terminal
;
```

On crée deux nouveaux mots: **typeToLoRa** et **typeToTerm** qui vont compléter le dictionnaire des mots pré-définis.

### Un mot c'est une fonction?

Oui et non. En fait, un mot peut être une constante, une variable, une fonction... Ici, dans notre exemple, la séquence suivante:

```
: typeToLoRa ...code...;
aurait son équivalent en langage C:
  void typeToLoRa() { ...code... }
```

En langage FORTH, il n'y a pas de limite entre le langage et l'application.

En FORTH, comme en langage C, on peut utiliser n'importe quel mot déjà défini dans la définition d'un nouveau mot.

Oui, mais alors pourquoi FORTH plutôt que C?

Je m'attendais à cette question.

En langage C, on ne peut accéder à une fonction qu'au travers de la principale fonction main(). Si cette fonction intègre plusieurs fonctions annexes, il devient difficile de retrouver une erreur de paramètre en cas de mauvais fonctionnement du programme.

Au contraire, avec FORTH, il est possible d'exécuter - via l'interpréteur - n'importe quel mot pré-défini ou défini par vous, sans avoir à passer par le mot principal du programme.

L'interpréteur FORTH est immédiatement accessible sur la carte ESP32 via un programme de type terminal et une liaison USB entre la carte ESP32 et le PC.

La compilation des programmes écrits en langage FORTH s'effectue dans la carte ESP32 et non pas sur le PC. Il n'y a pas de téléversement. Exemple:

```
: >gray ( n -- n' )
   dup 2/ xor \ n' = n xor ( 1 time right
shift logic )
;
```

Cette définition est transmise par copié/collé dans le terminal. L'interpréteur/compilateur FORTH va analyser le flux et compiler le nouveau mot >gray.

Dans la définition de **>gray**, on voit la séquence **dup 2/ xor**. Pour tester cette séquence, il suffit de la taper dans le terminal. Pour exécuter **>gray**, il suffit de taper ce mot dans le terminal, précédé du nombre à transformer.

# Le langage FORTH comparé au langage C

C'est la partie que j'aime le moins. Je n'aime pas comparer le langage FORTH par rapport au langage C. Mais comme quasiment tous les développeurs utilisent le langage C, je vais tenter l'exercice.

Voici un test avec if() en langage C:

Test avec **if** en langage FORTH (extrait de code):

```
var-j @ 13 > \ If all bits are received if 
1 rc5_ok ! \ Decoding process is OK
```

```
di \ Disable external interrupt (INTO) exit then
```

Voici l'initialisation de registres en langage C:

La même définition en langage FORTH:

```
: setup {
  \ Timer1 module configuration
  0 TCCR1A !
  0 TCCR1B ! \ Disable Timer1 module
  0 TCNT1 ! \ Set Timer1 preload value to
  0 (reset)
  1 TIMSK1 ! \ enable Timer1 overflow
interrupt
}
```

# Ce que FORTH permet de faire par rapport au langage C

On l'a compris, FORTH donne immédiatement accès à l'ensemble des mots du dictionnaire, mais pas seulement. Via l'interpréteur, on aussi accès à toute la mémoire de la carte ESP32. Connectez-vous à la carte ARDUINO sur laquelle est installé FlashForth, puis tapez simplement:

hex here 100 dump

### Vous devez retrouver ceci sur l'écran du terminal:

3FFEE964 59 2B 42	FΔ	CE	9R	84				DF	DF	29	27	6F
3FFEE970 AD 5A AF	70	4.4	50	39	4E	35	F7	78	FB	D2	2C	Α0
3FFEE980				77								
49 AB F7 3FFEE990	ВС	64	ΑE	E6								
A6 A5 3F					DΕ	TC	BB	ΗĖ	В/	62	13	18
3FFEE9A0 9A 02 BF				F9 45	54	68	D9	4D	7C	96	4D	66
3FFEE9B0				45	39	33	33	2F	0D	08	18	BF
95 AF 87					aa	B6	13	DΕ	10	ca	7/	10
3FFEE9C0 BD 8C AE												
3FFEE9D0 2D F4 01					00	3D	6F	7F	74	2A	2B	52
3FFEE9E0				4A	88	88	В5	2D	BE	B1	38	57
79 B2 66 3FFEE9F0					68	1F	71	37	9F	C1	82	43
A6 A4 9A	57	5D	AC	9A								
3FFEEA00 67 9C 71	25	98	E1	4C A0	AD	03	F1	F8	AF	2E	1A	B4
3FFEEA10				E6								
E0 33 4A 3FFEEA20					74	C6	70	BD	70	FE	01	5D
9D 00 9E	F7	В7	EΘ	CA								
3FFEEA30 8D 66 55	EC	F6	18	72 01								
3FFEEA40 9A 53 7D	D.C	۸ 7	۸	20	E7	48	63	D1	FB	56	77	3E
9A 53 7D 3FFEEA50	R6	Α/	A5	EV AR	65	F8	21	3D	ВА	54	10	06
16 E6 OE	22	$\sim$	07	2 =							-	
3FFEEA60				E7	D7	C4	45					

Ceci correspond au contenu de la mémoire flash.

Et ça, le langage C ne saurait pas le faire?

Si. mais pas de façon aussi simple et interactive qu'en langage FORTH.

Voyons un autre cas mettant en avant l'extraordinaire compacité du langage FORTH...

### Mais pourqoi une pile plutôt que des variables?

La pile est un mécanisme implanté sur quasiment tous les microcontrôleurs et microprocesseurs. Même le langage C exploite une pile, mais vous n'y avez pas accès.

Seul le langage FORTH donne un accès complet à la pile de données. Par exemple, pour faire une addition, on empile deux valeurs, on exécute l'addition, on affiche le résultat: 2 5 + . affiche 7.

C'est un peu déstabilisant, mais quand on a compris le mécanisme de la pile de données, on apprécie grandement sa redoutable efficacité.

La pile de données permet un passage de données entre mots FORTH bien plus rapidement que par le traitement de variables comme en langage C ou dans n'importe quel autre langage exploitant des variables.

#### **Etes-vous convaincus?**

Personnellement, je doute que ce seul chapitre vous convertisse irrémédiablement à la programmation en langage FORTH. En cherchant à maitriser les cartes ESP32, vous avez deux possibilités:

 programmer en langage C et exploiter les nombreuses librairies disponibles. Mais vous resterez enfermés dans les capacités de ces librairies. L'adaptation des codes en langage C requiert une réelle connaissance en programmation en langage C et maitriser l'architecture des cartes ESP32. La mise au point de programmes complexes sera toujours un souci.

 tenter l'aventure FORTH et explorer un monde nouveau et passionnant. Certes, ce ne sera pas facile. Il faudra comprendre l'architecture des cartes ESP32, les registres, les flags de registres de manière poussée. En contrepartie, vous aurez accès à une programmation parfaitement adaptée à vos projets.

# Existe-t-il des applications professionnelles écrites en FORTH?

Oh oui! A commencer par le télescope spatial HUBBLE dont certains composants ont été écrits en langage FORTH.

Le TGV allemand ICE (Intercity Express) utilise des processeurs RTX2000 pour la commande des moteurs via des semi-conducteurs de puissance. Le langage machine du processeur RTX2000 est le langage FORTH.



Ce même processeur RTX2000 a été utilisé pour la sonde Philae qui a tenté d'atterrir sur une comète.

Le choix du langage FORTH pour des applications professionnelles s'avère intéressant si on considère chaque mot comme une boîte noire. Chaque mot doit être simple, donc avoir une définition assez courte et dépendre de peu de paramètres.

Lors de la phase de mise au point, il devient facile de tester toutes les valeurs possibles traitées par ce mot. Une fois parfaitement fiabilisé, ce mot devient une boîte noire, c'est à dire une fonction dont on fait une confiance sans imite à son bon fonctionnement. De mot en mot, on fiabilise plus facilement un programme complexe en FORTH que dans n'importe quel autre langage de programmation.

Mais si on manque de rigueur, si on construit des usines à gaz, il est aussi très facile d'obtenir une application qui fonctionne mal, voire de planter carrément FORTH!

Pour finir, il est possible, en langage FORTH, d'écrire les mots que vous définissez dans n'importe quelle langue humaine. Cependant, les caractères utilisables sont limités au jeu de caractères ASCII compris entre 33 et 127. Voic comment on pourrait réécrire de manière symbolique les mots high et low:

```
\ Turn a port pin on, dont change the others.
: __/ ( pinmask portadr -- )
    mset
;
\ Turn a port pin off, dont change the others.
: \__ ( pinmask portadr -- )
    mclr
;
```

A partir de ce moment, pour allumer la LED, on peut taper:

```
_O_ __/ \ turn LED on
```

Oui! La séquence \_o\_ \_/ est en langage FORTH!

Avec ESP32forth, voici tous les caractères à votre disposition pouvant composer un mot FORTH:

```
~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_
^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?
>=<;:9876543210/.-,+*)('&%$#"!</pre>
```

Bonne programmation.

# Un vrai FORTH 32 bits avec ESP32Forth

ESP32Forth est un vrai FORTH 32 bits. Qu'est-ce que ça signifie?

Le langage FORTH privilégie la manipulation de valeurs entières. Ces valeurs peuvent être des valeurs littérales, des adresses mémoires, des contenus de registres...

# Les valeurs sur la pile de données

Au démarrage de ESP32Forth, l'interpréteur FORTH est disponible. Si vous entrez n'importe quel nombre, il sera déposé sur la pile sous sa forme d'entier 32 bits:

35

Si on empile une autre valeur, elle sera également empilée. La valeur précédente sera repoussée vers le bas d'une position:

45

Pour faire la somme de ces deux valeurs, on utilise un mot, ici + :

+

Nos deux valeurs entières 32 bits sont additionnées et le résultat est déposé sur la pile. Pour afficher ce résultat, on utilisera le mot .:

. \ affiche 80

En langage FORTH, on peut concentrer toutes ces opérations en une seule ligne:

```
35 45 + . \ display 80
```

Contrairement au langage C, on ne définit pas de type int8 ou int16 ou int32.

Avec ESP32Forth, un caractère ASCII sera désigné par un entier 32 bits, mais dont la valeur sera bornée [32..256]. Exemple:

```
67 emit \ display C
```

#### Les valeurs en mémoire

ESP32Forth permet de définir des constantes, des variables. Leur contenu sera toujours au format 32 bits. Mais il est des situations où ça ne nous arrange pas forcément. Prenons un exemple simple, définir un alphabet morse. Nous n'avons besoin que de quelques octets:

- un pour définir le nombre de signes du code morse
- un ou plusieurs octets pour chaque lettre du code morse

```
create mA ( -- addr )
    2 c,
    char . c, char - c,

create mB ( -- addr )
    4 c,
    char - c, char . c, char . c, char .
c,

create mC ( -- addr )
    4 c,
    char - c, char . c, char - c, char .
c,
```

Ici, nous définissons seulement 3 mots, mA, mB et mC. Dans chaque mot, on stocke plusieurs octets. La question est: comment va-t-on récupérer les informations dans ces mots?

L'exécution d'un de ces mots dépose une valeur 32 bits, valeur qui correspond à l'adresse mémoire où on a stocké nos informations morse. C'est le mot c@ qui va nous servir à extraire le code morse de chaque lettre:

```
mA c@ . \ affiche 2
mB c@ . \ affiche 4
```

Le premier octet extrait ainsi va nous servir à gérer une boucle pour afficher le code morse d'une lettre:

```
: .morse ( addr -- )
   dup 1+ swap c@ 0 do
        dup i + c@ emit
   loop
   drop
;
mA .morse \ affiche .-
mB .morse \ affiche -...
mC .morse \ affiche -...
```

Il existe plein d'exemple certainement plus élégants. Ici, c'est pour montrer une manière de manipuler des valeurs 8 bits, nos octets, alors qu'on exploite ces octets sur une pile 32 bits.

# Traitement par mots selon taille ou type des données

Dans tous les autres langages, on a un mot générique, genre echo (en PHP) qui affiche n'importe quel type de donnée. Que

ce soit entier, réel, chaîne de caractères, on utilise toujors le même mot. Exemple en langage PHP:

```
$bread = "Pain cuit";
$price = 2.30;
echo $bread . " : " . $price;
// affiche Pain cuit: 2.30
```

Pour tous les programmeurs, cette manière de faire est LA NORME! Alors comment ferait FORTH pour cet exemple en PHP?

```
: pain s" Pain cuit" ;
: prix s" 2.30" ;
pain type s" : " type prix type
\ affiche Pain cuit: 2.30
```

Ici, le mot **type** nous indique qu'on vient de traiter une chaîne de caractères.

Là où PHP (ou n'importe quel autre langage) a une fonction générique et un analyseur syntaxique, FORTH compense avec un type de donnée unique, mais des méthodes de traitement adaptées qui nous informent sur la nature des données traitées.

Voici un cas obsolument trivial pour FORTH, afficher un nombre de secondes au format HH:MM:SS:

```
: :##
    # 6 base !
    # decimal
    [char] : hold

: .hms ( n -- )
    <# :## :## # # * type

: 4225 .hms \ display: 01:10:25</pre>
```

J'adore cet exemple, car, à ce jour, **AUCUN AUTRE LANGAGE DE PROGRAMMATION** n'est capable de réaliser cette
conversion HH:MM:SS de manière aussi élégante et concise.

Vous l'avez compris, le secret de FORTH est dans son vocabulaire.

### **Conclusion**

FORTH n'a pas de typage de données. Toutes les données transitent par une pile de données. Chaque position dans la pile est TOUJOURS un entier 32 bits!

#### C'est tout ce qu'il y a à savoir.

Les puristes de langages hyper structurés et verbeux, tels C ou Java, crieront certainement à l'hérésie. Et là, je me permettrai de leur répondre: pourquoi avez-vous besoin de typer vos données?

Car, c'est dans cette simplicité que réside la puissance de FORTH: une seule pile de données avec un format non typé et des opérations très simples.

Et je vais vous montrer ce que bien d'autres langages de programmation ne savent pas faire, définir de nouveaux mots de définition:

Ici, le mot morse: est devenu un mot de définition, au même titre que constant ou variable...

Car FORTH est plus qu'un langage de programmation. C'est un méta-langage, c'est à dire un langage pour construire votre propre langage de programmation....

# Dictionnaire / Pile / Variables / Constantes

## Étendre le dictionnaire

Forth appartient à la classe des langages d'interprétation tissés. Cela signifie qu'il peut interpréter les commandes tapées sur la console, ainsi que compiler de nouveaux sous-programmes et programmes.

Le compilateur Forth fait partie du langage et des mots spéciaux sont utilisés pour créer de nouvelles entrées de dictionnaire (c'est-à-dire des mots). Les plus importants sont : (commencer une nouvelle définition) et ; (termine la définition). Essayons ceci en tapant:

```
: *+ * + ;
```

Ce qui s'est passé? L'action de : est de créer une nouvelle entrée de dictionnaire nommée \*+ et passer du mode interprétation au mode compilation. En mode compilation, l'interpréteur recherche les mots et, plutôt que de les exécuter, installe des pointeurs vers leur code. Si le texte est un nombre, au lieu de le pousser sur la pile, ESP32forth construit le nombre dans le dictionnaire l'espace alloué pour le nouveau mot, suivant le code spécial qui met le numéro stocké sur la pile chaque fois que le mot est exécuté. L'action d'exécution de \*+ est donc d'exécuter séquentiellement les mots définis précédemment \* et +.

Le mot ; est spécial. C'est un mot immédiat et il est toujours exécuté, même si le le système est en mode compilation. Ce

que fait ; est double. Tout d'abord, il installe le code qui renvoie le contrôle au niveau externe suivant de l'interpréteur et, deuxièmement, il revient du mode compilation au mode interprétation.

Maintenant, essayez votre nouveau mot :

```
decimal 5 6 7 *+ . \ affiche 47 ok<#,ram>
```

Cet exemple illustre deux activités principales de travail dans Forth: ajouter un nouveau mot au dictionnaire, et l'essayer dès qu'il a été défini.

#### **Gestion du dictionnaire**

Le mot **forget** suivi du mot à supprimer enlèvera toutes les entrées de dictionnaire que vous avez faites depuis ce mot:

```
: test1 ;
: test2 ;
: test3 ;
forget test2 \ efface test2 et test3 du
dictionnaire
```

# Piles et notation polonaise inversée

Forth a une pile explicitement visible qui est utilisée pour passer des nombres entre les mots (commandes). Utiliser Forth efficacement vous oblige à penser en termes de pile. Cela peut être difficile au début, mais comme pour tout, cela devient beaucoup plus facile avec la pratique.

En FORTH, La pile est analogue à une pile de cartes avec des nombres écrits dessus. Les nombres sont toujours ajoutés au sommet de la pile et retirés du sommet de la pile. ESP32forth intègre deux piles: la pile de paramètres et la pile de retour, chacune composée d'un certain nombre de cellules pouvant contenir des nombres de 16 bits.

La ligne d'entrée FORTH:


laisse la pile de paramètres dans l'état

Cellule	contenu	commentaire
0	-16	(TOS) Sommet pile
1	73	(NOS) Suivant dans la pile
2	5	
3	2	

Nous utiliserons généralement une numérotation relative à base zéro dans les structures de données Forth telles que piles, tableaux et tables. Notez que, lorsqu'une séquence de nombres est saisie comme celle-ci, le nombre le plus à droite devient *TOS* et le nombre le plus à gauche se trouve au bas de la pile.

Supposons que nous suivions la ligne d'entrée d'origine avec la ligne

Les opérations produiraient les opérations de pile successives:



Après les deux lignes, la console affiche :

```
decimal 2 5 73 -16 \ affiche: 2 5 73 -16 ok + - * . \ affiche: -104 ok
```

Notez que ESP32forth affiche commodément les éléments de la pile lors de l'interprétation de chaque ligne et que la valeur de -16 est affichée sous la forme d'entier non signé 32 bits. En outre, le mot . consomme la valeur de données -104, laissant la pile vide. Si nous exécutons . sur la pile maintenant vide, l'interpréteur externe abandonne avec une erreur de pointeur de pile STACK UNDERFLOW ERROR.

La notation de programmation où les opérandes apparaissent en premier, suivis du ou des opérateurs est appelée Notation polonaise inverse (RPN).

### Manipulation de la pile de paramètres

Étant un système basé sur la pile, ESP32forth doit fournir des moyens de mettre des nombres sur la pile, pour les supprimer et réorganiser leur ordre. On a déjà vu qu'on peut mettre des nombres sur la pile simplement en les tapant. Nous pouvons également intégrer les nombres dans la définition d'un mot FORTH.

Le mot drop supprime un numéro du sommet de la pile mettant ainsi le suivant au sommet. Le mot swap échange les 2 premiers numéros. dup copie le nombre au sommet, poussant tout les autres numéros vers le bas. rot fait pivoter les 3

	drop	swap	rot	dup
-16	73	5	2	2
73	5	73	5	2
5	2	2	73	5
2				73

premiers nombres. Ces actions sont présentées ci-dessous.

# La pile de retour et ses utilisations

Lors de la compilation d'un nouveau mot, ESP32forth établit des liens entre le mot appelant et les mots définis précédemment qui doivent être invoqués par l'exécution du nouveau mot. Ce Le mécanisme de liaison, lors de l'exécution, utilise la pile de retour (rstack). L'adresse du mot suivant à invoquer est placé sur la pile de retour de sorte que, lorsque le mot courant est terminé en cours d'exécution, le système sait où passer au mot suivant. Comme les mots peuvent être imbriqués, il doit y avoir une pile de ces adresses de retour.

En plus de servir de réservoir d'adresses de retour, l'utilisateur peut également stocker et récupérer à partir de la pile de retour, mais cela doit être fait avec soin car la pile de retour est essentielle à l'exécution du programme. Si vous utilisez la pile de retour pour le stockage temporaire, vous devez la remettre

dans son état d'origine, sinon vous ferez probablement planter le système ESP32forth. Malgré le danger, il y a des moments où l'utilisation de pile de retour comme stockage temporaire peut rendre votre code moins complexe.

Pour stocker dans la pile, utilisez >r pour déplacer le sommet de la pile de paramètres vers le haut de la pile de retour. Pour récupérer une valeur, r> déplace la valeur supérieure de la pile de retour vers le sommet de la pile de paramètres. Pour supprimer simplement une valeur du haut de la pile, il y a le mot rdrop. Le mot r@ copie le haut de la pile de retour dans la pile de paramètres.

### Utilisation de la mémoire

Dans ESP32forth, les nombres 32 bits sont extraits de la mémoire vers la pile par le mot @ (fetch) et stocké du sommet à la mémoire par le mot ! (store). @ attend une adresse sur la pile et remplace l'adresse par son contenu. ! attend un nombre et une adresse pour le stocker. Il place le numéro dans l'emplacement de mémoire référencé par l'adresse, consommant les deux paramètres dans le processus.

Les nombres non signés qui représentent des valeurs de 8 bits (octets) peuvent être placés dans des caractères de la taille d'un caractère. cellules de mémoire en utilisant c@ et c!.

```
create testVar
cell allot
$f7 testVar c!
testVar c@ . \ affiche 247
```

#### **Variables**

Une variable est un emplacement nommé en mémoire qui peut stocker un nombre, tel que le résultat intermédiaire d'un calcul, hors de la pile. Par exemple:

```
variable x
```

crée un emplacement de stockage nommé, x, qui s'exécute en laissant l'adresse de son emplacement de stockage au sommet de la pile:

```
x . \ affiche l'adresse
```

Nous pouvons alors aller chercher ou stocker à cette adresse :

```
variable x
3 x !
x @ . \ display: 3
```

#### **Constantes**

Une constante est un nombre que vous ne voudriez pas changer pendant l'exécution d'un programme. Le résultat de l'exécution du mot associé à un constante est la valeur des données restant sur la pile.

```
\ définit les pins VSPI

19 constant VSPI_MISO

23 constant VSPI_MOSI

18 constant VSPI_SCLK

05 constant VSPI_CS

\ définit la fréquence du port SPI

4000000 constant SPI_FREQ

\ sélectionne le vocabulaire SPI
```

```
only FORTH SPI also

\ initialise le port SPI
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS
SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

### **Valeurs pseudo-constantes**

Une valeur définie avec value est un type hybride de variable et constante. Nous définissons et initialisons une valeur et est invoquée comme nous le ferions pour une constante. On peut aussi changer une valeur comme on peut changer une variable.

```
decimal
13 value thirteen
thirteen . \ display: 13
47 to thirteen
thirteen . \ display: 47
```

Le mot to fonctionne également dans les définitions de mots, en remplaçant la valeur qui le suit par tout ce qui est actuellement au sommet de la pile. Vous devez faire attention à ce que to soit suivi d'une valeur définie par value et non d'autre chose.

### Outils de base pour l'allocation de mémoire

The words create and allot are the basic tools for setting aside memory and attaching a convenient label to it. For example, the following transcript shows a new dictionary entry x being created and an extra 16 bytes of memory being allotted to it.

Les mots **create** et **allot** sont les outils de base pour mettre de côté la mémoire et y attacher une étiquette pratique. Par exemple, la transcription suivante montre une nouvelle entrée de dictionnaire x en cours de création et 16 octets de mémoire supplémentaires qui lui sont alloués.

Lorsqu'il est exécuté, le mot graphic-array poussera l'adresse de la première entrée dans sa mémoire allouée place sur la pile.

Nous pouvons maintenant accéder à la mémoire allouée à graphic-array en utilisant les mots de récupération et de stockage discutés plus tôt. Pour calculer l'adresse du troisième octet attribué à graphic-array on pourrait dire graphic-array 2 +, en se rappelant que les indices commencent à 0.

```
30 graphic-array 2 + c!
graphic-array 2 + c@ . \ display 30
```