# El gran libro por ESP32forth

versión 1.4 - 17. diciembre 2023



## **Autor**

Marc PETREMANN

petremann@arduino-forth.com

#### **Colaboradores**

- Vaclav POSSELT
- .

# Indice

Autor	
Colaboradores	
IntroducciónAyuda de traducción	<b>6</b>
•	
Descubrimiento de la tarjeta ESP32  Presentación	
Puntos fuertes	
Entradas/salidas GPIO en ESP32	
Periféricos ESP32	
Instalar ESP32Forth	11
Descargar ESP32forth	
Compilando e instalando ESP32forth	
Configuraciones para ESP32 WROOM	
Iniciar la compilación	
Solucionar el error de conexión de carga	15
¿Por qué programar en lenguaje FORTH en ESP32?	17
Preámbulo	
Límites entre lenguaje y aplicación	
¿Qué es una CUARTA palabra? ¿Una palabra es una función?	
Lenguaje FORTH comparado con el lenguaje C	
Qué le permite hacer FORTH en comparación con el lenguaje C	
Pero ¿por qué una pila en lugar de variables?	
¿Estás convencido?	
¿Hay alguna solicitud profesional escrita en FORTH?	21
Un verdadero FORTH de 32 bits con ESP32Forth	
Valores en la pila de datos	
Valores en la memoria  Procesamiento de textos dependiendo del tamaño o tipo de datos	
Conclusión	
Comentarios y aclaraciones  Escribir código ADELANTE legible	
Sangría del código fuente	
Los comentarios	
Comentarios de pila	30
Significado de los parámetros de la pila en los comentarios	
Definición de palabras Comentarios de palabras	
Comentarios textuales	
Comentario al principio del código fuente  Herramientas de diagnóstico y ajuste	
El descompilador	
Volcado de memoria	

Monitor de pila	34
Diccionario / Pila / Variables / Constantes	36
Ampliar diccionario	
Gestión de diccionarios	
Pilas y notación polaca inversa	37
Manejo de la pila de parámetros	38
La pila de retorno y sus usos	
Uso de memoria	39
Variables	39
Constantes	
Valores pseudoconstantes	
Herramientas básicas para la asignación de memoria	40
Colores de texto y posición de visualización en el terminal	42
Codificación ANSI de terminales	42
Coloración de texto	
Posición de visualización	44
Variables locales con ESP32Forth	46
Introducción	46
El comentario de la pila falsa	
Acción sobre variables locales	47
Estructuras de datos para ESP32forth	50
Preámbulo	50
Tablas en FORTH	
Matriz de datos unidimensional de 32 bits	
Palabras de definición de tabla	
Leer y escribir en una tabla	
Ejemplo práctico de gestión de una pantalla virtual	
Gestión de estructuras complejas	
Definición de sprites	57
Instalación de la biblioteca OLED para SSD1306	60
Números reales con ESP32 en adelante	63
Los reales con ESP32 en adelante	63
Precisión de números reales con ESP32forth	63
Constantes y variables reales	64
Operadores aritméticos en números reales	64
Operadores matemáticos sobre números reales	
Operadores lógicos en números reales	
Entero ↔ transformaciones reales	65
Mostrar números y cadenas de caracteres	67
Cambio de base numérica	67
Definición de nuevos formatos de visualización	
Mostrar caracteres y cadenas de caracteres	70
Variables de cadena	
Código de palabra de gestión de variables de texto	
Agregar carácter a una variable alfanumérica	75

Vocabularios con ESP32forth	76
Lista de vocabularios	76
Vocabularios esenciales	77
Lista de contenidos de vocabulario	77
Usando palabras de vocabulario	77
Encadenamiento de vocabularios	
Palabras de acción retrasada	80
Definición y uso de palabras con defer	
Establecer una referencia directa	
Dependencia del contexto operativo	_
Un caso práctico	
·	
Instalación del cliente HTTP	
Editando el archivo ESP32forth.ino	
Prueba de cliente HTTP	
El generador de números aleatorios	
Característica	
Procedimiento de programación	
Función RND en ensamblador XTENSA	91
Contenido detallado de los vocabularios ESP32forth	93
Version v 7.0.7.15	93
FORTH	
asm	94
bluetooth	
editor	
ESP	95
httpd	95
insides	95
internals	95
interrupts	96
ledc	96
oled	96
registers	96
riscv	
rtos	97
SD	
SD MMC	
Serial	97
sockets	97
spi	97
SPIFFS	97
streams	97
structures	
tasks	
telnetd	
visual	
weh-interface	

WiFi	98
xtensa	98
Annexe A – Sommaire des registres	
GPIO registers	
Recursos	103
En inglés	
En francés	103
GitHub	

### Introducción

Desde 2019 he gestionado varios sitios web dedicados al desarrollo del lenguaje FORTH para placas ARDUINO y ESP32, así como la versión web eForth :

ARDUINO : <a href="https://arduino-forth.com/">https://arduino-forth.com/</a>

ESP32: <a href="https://esp32.arduino-forth.com/">https://esp32.arduino-forth.com/</a>

eForth web: <a href="https://eforth.arduino-forth.com/">https://eforth.arduino-forth.com/</a>

Estos sitios están disponibles en dos idiomas, francés e inglés. Cada año pago por el alojamiento del sitio principal. **arduino-forth.com**.

Tarde o temprano –y lo más tarde posible– sucederá que ya no podré garantizar la sostenibilidad de estos lugares. La consecuencia será que la información difundida por estos sitios desaparecerá.

Este libro es la recopilación del contenido de mis sitios web. Se distribuye gratuitamente desde un repositorio de Github. Este método de distribución permitirá una mayor sostenibilidad que los sitios web.

De paso, si algunos lectores de estas páginas desean hacer su aporte, son bienvenidos. :

- para sugerir capítulos ;
- · para informar errores o sugerir cambios ;
- para ayudar con la traducción...

## Ayuda de traducción

Google Translate te permite traducir textos fácilmente, pero con errores. Por eso pido ayuda para corregir las traducciones.

En la práctica, proporciono los capítulos ya traducidos en formato LibreOffice. Si desea ayudar con estas traducciones, su función será simplemente corregir y devolver estas traducciones.

Corregir un capítulo lleva poco tiempo, de una a unas pocas horas.

**Para contactar conmigo**: petremann@arduino-forth.com


# Descubrimiento de la tarjeta ESP32

#### Presentación

La placa ESP32 no es una placa ARDUINO. Sin embargo, las herramientas de desarrollo aprovechan ciertos elementos del ecosistema ARDUINO, como ARDUINO IDE.

#### **Puntos fuertes**

En cuanto al número de puertos disponibles, la tarjeta ESP32 se sitúa entre un ARDUINO



NANO y un ARDUINO UNO. El modelo básico tiene 38 conectores :

Los dispositivos ESP32 incluyen:

- 18 canales de convertidor analógico a digital. (ADC)
- 3 interfaces SPI
- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 16 canales de salida PWM
- 2 convertidores de digital a analógico (DAC)
- 2 interfaces I2S

10 GPIO de detección capacitiva

La funcionalidad ADC (convertidor analógico a digital) y DAC (convertidor digital a analógico) están asignadas a pines estáticos específicos. Sin embargo, puedes decidir qué pines son UART, I2C, SPI, PWM, etc. Sólo necesitas asignarlos en el código. Esto es posible gracias a la función de multiplexación del chip ESP32.

La mayoría de los conectores tienen múltiples usos.

Pero lo que distingue a la placa ESP32 es que está equipada de serie con soporte WiFi y Bluetooth, algo que las placas ARDUINO sólo ofrecen en forma de extensiones.

## Entradas/salidas GPIO en ESP32

Aquí, en foto, la tarjeta ESP32 desde la que explicaremos el papel de las diferentes entradas/salidas GPIO :



La posición y la cantidad de E/S GPIO pueden cambiar según la marca de la tarjeta. Si este es el caso, sólo son auténticas las indicaciones que aparecen en el mapa físico. En la foto, fila inferior, de izquierda a derecha : CLK, SD0, SD1, G15, G2, G0, G4, G16.....G22, G23, GND.



En este diagrama, vemos que la fila inferior comienza con 3V3 mientras que en la foto, esta E/S está al final de la fila superior. Por lo tanto, es muy importante no confiar en el diagrama y, en su lugar, verificar la correcta conexión de los periféricos y componentes en la tarjeta física ESP32.

Las placas de desarrollo basadas en un ESP32 generalmente tienen 33 pines aparte de los de la fuente de alimentación. Algunos pines GPIO tienen funciones un tanto particulares :

GPIO	Posibles nombres
6	SCK/CLK
7	SCK/CLK
8	SDO/SD0
9	SDI/SD1
10	SHD/SD2
11	CSC/CMD

Si tu tarjeta ESP32 tiene E/S GPIO6, GPIO7, GPIO8, GPIO9, GPIO10, GPIO11, definitivamente no debes usarlas porque están conectadas a la memoria flash del ESP32. Si los usas el ESP32 no funcionará.

Las E/S GPIO1(TX0) y GPIO3(RX0) se utilizan para comunicarse con la computadora en UART a través del puerto USB. Si los utilizas, ya no podrás comunicarte con la tarjeta.

GPIO36(VP), GPIO39(VN), GPIO34, GPIO35 I/O se pueden utilizar solo como entrada. Tampoco tienen resistencias pullup y pulldown internas incorporadas.

El terminal EN le permite controlar el estado de encendido del ESP32 a través de un cable externo. Está conectado al botón EN de la tarjeta. Cuando el ESP32 está encendido, está a 3,3 V. Si conectamos este pin a tierra el ESP32 se apaga. Puedes usarlo cuando el ESP32 está en una caja y quieres poder encenderlo/apagarlo con un interruptor.

#### Periféricos ESP32

Para interactuar con módulos, sensores o circuitos electrónicos, el ESP32, como cualquier microcontrolador, dispone de multitud de periféricos. Hay más que en una placa Arduino clásica.

ESP32 tiene los siguientes periféricos:

- 3 interfaces UART
- 2 interfaces I2C
- 3 interfaces SPI
- 16 salidas PWM
- 10 sensores capacitivos
- 18 entradas analógicas (ADC)
- 2 salidas DAC

ESP32 ya utiliza algunos periféricos durante su funcionamiento básico. Por lo tanto, hay menos interfaces posibles para cada dispositivo.

## **Instalar ESP32Forth**

# **Descargar ESP32forth**

El primer paso consiste en recuperar el código fuente, en lenguaje C, de ESP32forth. Preferiblemente utilice la versión más reciente:

https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

Contenido del archivo descargado:

```
ESP32forth

readme.txt
esp32forth.ino
optional
SPI-flash.h
serial-blueooth.h
...etc...
```

# Compilando e instalando ESP32forth


archivo **esp32forth.ino** en un directorio de trabajo. El directorio opcional contiene archivos que permiten la extensión de ESP32 en adelante. Para nuestra primera compilación y carga de ESP32 en adelante, estos archivos no son necesarios.

Para compilar ESP32 en adelante, debe tener ARDUINO IDE ya instalado en su computadora:

https://docs.arduino.cc/software/ide-v2


Una vez instalado ARDUINO IDE, ejecútelo. ARDUINO IDE está abierto, aquí la versión 2.0¹. Haga clic en *file* y seleccione *Preferences*:

<sup>1</sup> Nota sobre las siguientes versiones de ESP32: la llamada versión estable 7.0.6.19 necesita para una compilación correcta las bibliotecas de la placa Espressif 1.0.6, la versión reciente 7.0.7.15 necesita las bibliotecas 2.0.x.




En la ventana que aparece, vaya al cuadro de entrada marcado *Additional boards manager URLs*: e ingrese esta línea:

#### https://dl.espressif.com/dl/package\_esp32\_index.json




A continuación, haga clic en Tools y seleccione Board:.



Esta selección debería ofrecerle la instalación de paquetes para ESP32. Acepta esta instalación.

Entonces deberías poder acceder a la selección de tarjetas ESP32:

#### Selección de placa ESP32 Dev Module:



## **Configuraciones para ESP32 WROOM**

Aquí están las otras configuraciones necesarias antes de compilar ESP32 en adelante. Accede a la configuración haciendo clic nuevamente en *Tools* :

```
-- TOOLS----+-- BOARD ----+-- ESP32 -----+-- ESP32 Dev Module
+-- Port: -----+-- COMx
|
+-- CPU Frequency ------+-- 240 Mhz
+-- Core Debug Level -----+-- None
```

#### Iniciar la compilación

Todo lo que queda es compilar ESP32. Cargue el código fuente mediante File y Open.

Se supone que su placa ESP32 está conectada a un puerto USB. Inicie la compilación haciendo clic en *Sketch* y seleccionando Upload :



Si todo va correctamente, deberías transferir el código binario automáticamente a la placa ESP32. Si la compilación se realiza sin errores, pero hay un error de transferencia, vuelva a compilar el archivo **esp32forth.ino**. En el momento de la transferencia, presione el botón marcado **BOOT** en la placa ESP32. Esto debería hacer que la tarjeta esté disponible para transferir el código binario ESP32forth.

Instalación y configuración de ARDUINO IDE en vídeo:

Ventanas: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2AZQfieHv9q">https://www.youtube.com/watch?v=2AZQfieHv9q</a>

Linux: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JeD3nz0">https://www.youtube.com/watch?v=JeD3nz0</a> nc


# Solucionar el error de conexión de carga


Aprenda cómo solucionar el error fatal que ocurrió: "Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header" al intentar cargar un nuevo código a su tarjeta ESP32 de una vez por todas.

Algunas placas de desarrollo ESP32 (lea Las mejores placas ESP32) no ingresan al modo flash/carga automáticamente al descargar código nuevo.

Esto significa que cuando intentas cargar un nuevo boceto en tu placa ESP32, ARDUINO IDE no se conecta a tu placa y recibes el siguiente mensaje de error:

Para hacer que la placa ESP32 cambie automáticamente al modo flash/descarga, podemos conectar un condensador electrolítico de 10uF entre el pin EN y GND:





Esta manipulación sólo es necesaria si estás en la fase de carga de ESP32 adelante desde ARDUINO IDE. Una vez que ESP32forth está instalado en la placa ESP32, el uso de este condensador ya no es necesario.

# ¿Por qué programar en lenguaje FORTH en ESP32?

#### **Preámbulo**

Llevo programando en FORTH desde 1983. Dejé de programar en FORTH en 1996. Pero nunca he dejado de seguir la evolución de este lenguaje. Reanudé la programación en 2019 en ARDUINO con FlashForth y luego ESP32forth.

Soy coautor de varios libros sobre el idioma FORTH:

- Introduction au ZX-FORTH (ed Eyrolles 1984 -ASIN:B0014IGOXO)
- Tours de FORTH (ed Eyrolles 1985 ISBN-13: 978-2212082258)
- FORTH pour CP/M et MSDOS (ed Loisitech 1986)
- TURBO-Forth, manuel d'apprentissage (ed Rem CORP -1990)
- TURBO-Forth, guide de référence (ed Rem CORP 1991)

Programar en el lenguaje FORTH siempre fue un hobby hasta que en 1992 me contactó el gerente de una empresa que trabajaba como subcontratista para la industria del automóvil. Tenían inquietudes por el desarrollo de software en lenguaje C. Necesitaban encargar un autómata industrial.

Los dos diseñadores de software de esta empresa programaron en lenguaje C: TURBO-C de Borland para ser precisos. Y su código no podía ser lo suficientemente compacto y rápido como para caber en los 64 kilobytes de memoria RAM. Corría el año 1992 y no existían las ampliaciones de tipo memoria flash. iEn estos 64 KB de RAM teníamos que meter MS-DOS 3.0 y la aplicación!

Durante un mes, los desarrolladores del lenguaje C habían estado dando vuelta al problema en todas direcciones, incluso aplicando ingeniería inversa con SOURCER (un desensamblador) para eliminar partes no esenciales del código ejecutable.

Analicé el problema que se me presentó. Partiendo de cero, creé, solo, en una semana, un prototipo perfectamente operativo y que cumplía con las especificaciones. Durante tres años, de 1992 a 1995, creé numerosas versiones de esta aplicación que se utilizó en las líneas de montaje de varios fabricantes de automóviles.

## Límites entre lenguaje y aplicación

Todos los lenguajes de programación se comparten de la siguiente manera:



- un intérprete y código fuente ejecutable: BASIC, PHP, MySQL, JavaScript, etc... La aplicación está contenida en uno o más archivos que serán interpretados cuando sea necesario. El sistema debe alojar permanentemente al intérprete que ejecuta el código fuente;
- un compilador y/o ensamblador: C, Java, etc. Algunos compiladores generan código nativo, es decir ejecutable específicamente sobre un sistema. Otros, como Java, compilan código ejecutable en una máquina Java virtual.

El lenguaje FORTH es una excepción. Integra:

- un intérprete capaz de ejecutar cualquier palabra en el CUARTO idioma
- un compilador capaz de ampliar el diccionario de CUARTAS palabras

## ¿Qué es una CUARTA palabra?

Una FORTH palabra designa cualquier expresión de diccionario compuesta por caracteres ASCII y utilizable en interpretación y/o compilación: palabras le permite enumerar todas las palabras en el FORTH diccionario.

Ciertas palabras FORTH solo se pueden usar en la compilación: **if else then** por ejemplo.

Con el lenguaje FORTH, el principio esencial es que no creamos una aplicación. iEn ADELANTE, ampliamos el diccionario! Cada nueva palabra que defina será una parte tan importante del diccionario FORTH como todas las palabras predefinidas cuando se inicie FORTH. Ejemplo:

```
: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ desactive l'echo d'affichage du terminal
    ['] serial2-type is type
;
: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ active l'echo d'affichage du terminal
;
```

Creamos dos nuevas palabras: typeToLoRa y typeToTerm que completarán el diccionario de palabras predefinidas.

# ¿Una palabra es una función?

Si y no. De hecho, una palabra puede ser una constante, una variable, una función... Aquí, en nuestro ejemplo, la siguiente secuencia:

```
: typeToLoRa ...código...;
```

tendría su equivalente en lenguaje C:

```
void typeToLoRa() { ...código... }
```

En FORTH idioma, no hay límite entre el idioma y la aplicación.

En FORTH, como en el lenguaje C, puede utilizar cualquier palabra ya definida en la definición de una nueva palabra.

Sí, pero entonces ¿por qué FORTH en lugar de C?

Estaba esperando esta pregunta.

En lenguaje C, solo se puede acceder a una función a través de la función principal main() . Si esta función integra varias funciones adicionales, resulta difícil encontrar un error de parámetro en caso de un mal funcionamiento del programa.

Por el contrario, con FORTH es posible ejecutar - a través del intérprete - cualquier palabra predefinida o definida por usted, sin tener que pasar por la palabra principal del programa.

Se puede acceder inmediatamente al intérprete FORTH en la tarjeta ESP32 a través de un programa tipo terminal y un enlace USB entre la tarjeta ESP32 y la PC.

La compilación de programas escritos en lenguaje FORTH se realiza en la tarjeta ESP32 y no en el PC. No hay carga. Ejemplo:

```
: >gray (n -- n') dup 2/ xor \setminus n' = n xor ( 1 desplazamiento lógico a la derecha ) ;
```

Esta definición se transmite copiando/pegando en el terminal. El intérprete/compilador FORTH analizará la secuencia y compilará la nueva palabra >gray .

En la definición de **>gray** , vemos la secuencia **dup 2/ xor** . Para probar esta secuencia, simplemente escríbala en la terminal. Para ejecutar **>gray** , simplemente escriba esta palabra en la terminal, precedida por el número a transformar.

# Lenguaje FORTH comparado con el lenguaje C

Esta es la parte que menos me gusta. No me gusta comparar el lenguaje FORTH con el lenguaje C. Pero como casi todos los desarrolladores usan el lenguaje C, voy a probar el ejercicio.

Aquí hay una prueba con if() en lenguaje C:

Pruebe con if en el lenguaje FORTH (fragmento de código):

```
var-j @ 13 > \ Si tous les bits sont recus
if
        1 rc5_ok ! \ Le processus de decodage est OK
        di \ Desactiver l'interruption externe (INTO)
        exit
then
```

Aquí está la inicialización de registros en lenguaje C:

La misma definición en CUARTO idioma:

```
: setup ( -- )
  \ Configuration du module Timer1
  0 TCCR1A !
  0 TCCR1B ! \ Desactive le module Timer1
  0 TCNT1 ! \ Définit valeur préchargement Timer1 sur 0 (reset)
  1 TIMSK1 ! \ activer interruption de debordement Timer1
;
```

### Qué le permite hacer FORTH en comparación con el lenguaje C

Entendemos que FORTH da acceso inmediatamente a todas las palabras del diccionario, pero no sólo eso. A través del intérprete también accedemos a toda la memoria de la tarjeta ESP32. Conéctese a la placa ARDUINO que tiene instalado FlashForth, luego simplemente escriba:

```
hex here 100 dump
```

Deberías encontrar esto en la pantalla del terminal :

```
3FFEE964 DF DF 29 27 6F 59 2B 42 FA CF 9B 84
3FFEE970 39 4E 35 F7 78 FB D2 2C A0 AD 5A AF 7C 14 E3 52
3FFEE980 77 0C 67 CE 53 DE E9 9F 9A 49 AB F7 BC 64 AE E6
3FFEE990 3A DF 1C BB FE B7 C2 73 18 A6 A5 3F A4 68 B5 69
3FFEE9A0 F9 54 68 D9 4D 7C 96 4D 66 9A 02 BF 33 46 46 45
3FFEE9B0 45 39 33 33 2F 0D 08 18 BF 95 AF 87 AC D0 C7 5D
3FFEE9C0 F2 99 B6 43 DF 19 C9 74 10 BD 8C AE 5A 7F 13 F1
3FFEE9D0 9E 00 3D 6F 7F 74 2A 2B 52 2D F4 01 2D 7D B5 1C
3FFEE9E0 4A 88 88 B5 2D BE B1 38 57 79 B2 66 11 2D A1 76
3FFEE9F0 F6 68 1F 71 37 9E C1 82 43 A6 A4 9A 57 5D CA 9A
3FFEEA00 4C AD 03 F1 F8 AF 2E 1A B4 67 9C 71 25 98 E1 A0
3FFEEA10 E6 29 EE 2D EF 6F C7 06 10 E0 33 4A E1 57 58 60
3FFEEA20 08 74 C6 70 BD 70 FE 01 5D 9D 00 9E F7 B7 E0 CA
```

```
3FFEEA30 72 6E 49 16 0E 7C 3F 23 11 8D 66 55 CE F6 18 01
3FFEEA40 20 E7 48 63 D1 FB 56 77 3E 9A 53 7D B6 A7 A5 AB
3FFEEA50 EA 65 F8 21 3D BA 54 10 06 16 E6 9E 23 CA 87 25
3FFEEA60 E7 D7 C4 45
```

Esto corresponde al contenido de la memoria flash.

¿Y el lenguaje C no podía hacer eso?

Sí, pero no tan simple e interactivo como en el lenguaje FORTH.

Veamos otro caso que destaca la extraordinaria compacidad del lenguaje FORTH...

#### Pero ¿por qué una pila en lugar de variables?

La pila es un mecanismo implementado en casi todos los microcontroladores y microprocesadores. Incluso el lenguaje C aprovecha una pila, pero no tienes acceso a ella.

Sólo el lenguaje FORTH brinda acceso completo a la pila de datos. Por ejemplo, para hacer una suma, apilamos dos valores, ejecutamos la suma, mostramos el resultado: 2 5 + . muestra 7 .

Es un poco desestabilizador, pero cuando comprendes el mecanismo de la pila de datos, aprecias enormemente su formidable eficiencia.

La pila de datos permite pasar datos entre palabras ADELANTE mucho más rápidamente que procesando variables como en el lenguaje C o cualquier otro lenguaje que use variables.

#### ¿Estás convencido?

Personalmente, dudo que este único capítulo lo convierta irremediablemente a programar en el lenguaje FORTH. Cuando buscas dominar las placas ESP32, tienes dos opciones :

- programar en lenguaje C y utilizar las numerosas bibliotecas disponibles. Pero permanecerá encerrado en las capacidades de estas bibliotecas. Adaptar códigos al lenguaje C requiere conocimientos reales de programación en lenguaje C y dominar la arquitectura de las tarjetas ESP32. Desarrollar programas complejos siempre será un problema.
- prueba la FORTH aventura y explora un mundo nuevo y emocionante. Por supuesto, no será fácil. Necesitará comprender en profundidad la arquitectura de las tarjetas ESP32, los registros y las banderas de registro. A cambio, tendrás acceso a una programación perfectamente adaptada a tus proyectos.

### ¿Hay alguna solicitud profesional escrita en FORTH?

iOh sí! Empezando por el telescopio espacial HUBBLE, algunos de cuyos componentes fueron escritos en lenguaje FORTH.

El TGV ICE alemán (Intercit y Express) utiliza procesadores RTX2000 para controlar motores mediante semiconductores de potencia. El lenguaje de máquina del procesador RTX2000 es el lenguaje FORTH.

Este mismo procesador RTX2000 se utilizó para la sonda Philae que intentó aterrizar en un cometa.

La elección del lenguaje FORTH para aplicaciones

profesionales resulta interesante si consideramos cada palabra como una caja negra. Cada palabra debe ser simple, por lo tanto tener una definición bastante corta y depender de pocos parámetros.

Durante la fase de depuración, resulta fácil probar todos los valores posibles procesados por esta palabra. Una vez convertida en perfectamente fiable, esta palabra se convierte en una caja negra, es decir, una función en la que tenemos absoluta confianza en su correcto funcionamiento. De palabra en palabra, es más fácil hacer que un programa complejo sea confiable en FORTH que en cualquier otro lenguaje de programación.

Pero si nos falta rigor, si construimos plantas de gas, también es muy fácil que una aplicación funcione mal, io incluso que falle por completo!

Finalmente, es posible, en FORTH idioma, escribir las palabras que definas en cualquier idioma humano. Sin embargo, los caracteres utilizables están limitados al conjunto de caracteres ASCII entre 33 y 127. Así es como podríamos reescribir simbólicamente las palabras alto y bajo:

```
\ Pin de puerto activo, no cambie otros.
: __/ ( pinmask portadr -- )
    mset
;
\ Deshabilite un pin de puerto, no cambie los demás.
: \__ ( pinmask portadr -- )
    mclr
;
```

A partir de este momento, para encender el LED, puedes escribir :

```
_0_ __/ \ luces LED
iSí! i La secuencia _0_ __/ está en FORTH idioma!
```

Con ESP32forth, aquí están todos los caracteres a tu disposición que pueden componer una FORTH palabra:

```
~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`_
^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@?
>=<;:9876543210/.-,++)('&%$#"!
```

Buena programación.

#### Un verdadero FORTH de 32 bits con ESP32Forth

ESP32Forth es un FORTH real de 32 bits. Qué significa eso ?

El lenguaje FORTH favorece la manipulación de valores enteros. Estos valores pueden ser valores literales, direcciones de memoria, contenidos de registros, etc.

## Valores en la pila de datos

Cuando se inicia ESP32Forth, el intérprete FORTH está disponible. Si ingresa cualquier número, se colocará en la pila como un entero de 32 bits:

35

Si apilamos otro valor, también se apilará. El valor anterior será empujado hacia abajo una posición:

45

Para sumar estos dos valores, usamos una palabra, aquí + :

+

Nuestros dos valores enteros de 32 bits se suman y el resultado se coloca en la pila. Para mostrar este resultado, usaremos la palabra . :

```
. \ mostrar 80
```

En el lenguaje FORTH podemos concentrar todas estas operaciones en una sola línea:

```
35 45 +. \ mostrar 80
```

A diferencia del lenguaje C, no definimos un tipo int8, int16 o int32.

Con ESP32Forth, un carácter ASCII será designado por un entero de 32 bits, pero cuyo valor estará acotado [32..256[. Ejemplo:

```
67 emit \ mostrar C
```

#### Valores en la memoria

ESP32Forth le permite definir constantes y variables. Su contenido siempre estará en formato de 32 bits. Pero hay situaciones en las que eso no necesariamente nos conviene. Tomemos un ejemplo sencillo: definamos un alfabeto en código Morse. Sólo necesitamos unos pocos bytes:

uno para definir el número de signos del código morse

uno o más bytes por cada letra del código Morse

```
create mA ( -- addr )
    2 c,
    char . c,    char - c,

create mB ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,

create mC ( -- addr )
    4 c,
    char - c,    char . c,    char . c,
```

Aquí definimos solo 3 palabras, mA , mB y mC . En cada palabra se almacenan varios bytes. La pregunta es: ¿cómo recuperaremos la información contenida en estas palabras?

La ejecución de una de estas palabras deposita un valor de 32 bits, valor que corresponde a la dirección de memoria donde almacenamos nuestra información en código Morse. Es la palabra c@ la que usaremos para extraer el código Morse de cada letra:

```
mA c@ . \ muestra 2
mB c@ . \ muestra 4
```

El primer byte extraído así se utilizará para gestionar un bucle para mostrar el código Morse de una letra:

```
: .morse ( addr -- )
    dup 1+ swap c@ 0 do
        dup i + c@ emit
    loop
    drop
;
mA .morse \ muestra .-
mB .morse \ muestra -...
mC .morse \ muestra -...
```

Hay muchos ejemplos ciertamente más elegantes. Aquí, es para mostrar una forma de manipular valores de 8 bits, nuestros bytes, mientras usamos estos bytes en una pila de 32 bits.

## Procesamiento de textos dependiendo del tamaño o tipo de datos.

En todos los demás idiomas tenemos una palabra genérica, como echo (en PHP) que muestra cualquier tipo de datos. Ya sea un número entero, real o una cadena, siempre usamos la misma palabra. Ejemplo en lenguaje PHP:

```
$bread = "Pain cuit";
```

```
$price = 2.30;
echo $bread . " : " . $price;
// affiche Pain cuit: 2.30
```

iPara todos los programadores, esta forma de hacer las cosas es EL ESTÁNDAR! Entonces, ¿cómo haría FORTH este ejemplo en PHP?

```
: pain s" Pain cuit" ;
: prix s" 2.30" ;
pain type s" : " type prix type
\ affiche Pain cuit: 2.30
```

Aquí, el tipo de palabra nos dice que acabamos de procesar una cadena de caracteres.

Cuando PHP (o cualquier otro lenguaje) tiene una función genérica y un analizador, FORTH lo compensa con un único tipo de datos, pero con métodos de procesamiento adaptados que nos informan sobre la naturaleza de los datos procesados.

Aquí hay un caso absolutamente trivial para FORTH, que muestra una cantidad de segundos en formato HH:MM:SS:

```
: :##
    # 6 base !
    # decimal
    [char] : hold
;
: .hms ( n -- )
    <# :## :## # #> type
;
4225 .hms \ pantalla: 01:10:25
```

Me encanta este ejemplo porque, hasta la fecha, **NINGÚN OTRO LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN** es capaz de realizar esta conversión HH:MM:SS de forma tan elegante y concisa.

Lo has entendido, el secreto de FORTH está en su vocabulario.

## Conclusión

FORTH no tiene tipificación de datos. Todos los datos pasan a través de una pila de datos. iCada posición en la pila es SIEMPRE un entero de 32 bits!

#### Eso es todo lo que hay que saber.

Los puristas de los lenguajes hiperestructurados y prolijos, como C o Java, ciertamente gritarán herejía. Y aquí me permitiré responderlas: ¿ por qué necesitas escribir tus datos?

Porque es en esa simplicidad donde reside el poder de FORTH: una única pila de datos con un formato sin tipo y operaciones muy sencillas.

Y les voy a mostrar lo que muchos otros lenguajes de programación no pueden hacer: definir nuevas palabras de definición:

Aquí, la palabra morse: se ha convertido en una palabra de definición, del mismo modo que constante o variable ...

Porque FORTH es más que un lenguaje de programación. Es un metalenguaje, es decir un lenguaje para construir tu propio lenguaje de programación....

# **Comentarios y aclaraciones**

No existe un IDE<sup>2</sup> para gestionar y presentar código escrito en lenguaje FORTH de forma estructurada. En el peor de los casos, utiliza un editor de texto ASCII y, en el mejor de los casos, un IDE real y archivos de texto:

- edit o wordpad en Windows
- edit en Linux
- PsPad bajo Windows
- Netbeans bajo Windows o Linux...

Aquí hay un fragmento de código que podría escribir un principiante:

```
: cycle.stop -1 +to MAX_LIGHT_TIME MAX_LIGHT_TIME 0 = if
LOW myLIGHTS pin else 0 rerun then ;
```

Este código será perfectamente compilado por ESP32 en adelante. Pero, ¿seguirá siendo comprensible en el futuro si es necesario modificarlo o reutilizarlo en otra aplicación?

## **Escribir código ADELANTE legible**

Comencemos con el nombre de la palabra a definir, aquí cycle.stop. ESP32forth te permite escribir nombres de palabras muy largos. El tamaño de las palabras definidas no influye en el rendimiento de la aplicación final. Por tanto, tenemos cierta libertad para escribir estas palabras:

- como programación de objetos en JavaScript: cycle.stop
- el Camino del CamelloCiclo de cycleStop
- cycle-stop-lights un código muy comprensible
- el código csl conciso

No hay ninguna regla. Lo principal es que puedes volver a leer fácilmente tu código FORTH. Sin embargo, los programadores informáticos en lenguaje FORTH tienen ciertos hábitos:

- constantes en caracteres mayúsculos MAX\_LIGHT\_TIME\_NORMAL\_CYCLE
- palabra que define otras palabras defPin: , es decir, palabra seguida de dos puntos;
- palabra de transformación de dirección >date, aquí el parámetro de dirección se incrementa en un valor determinado para apuntar a los datos apropiados;

<sup>2</sup> Entorno de desarrollo integrado = Entorno de desarrollo integrado

- almacenamiento de memoria palabra date@ o date!
- Palabra de visualización de datos .fecha

¿Y qué hay de nombrar palabras FORTH en un idioma que no sea el inglés? Una vez más, sólo hay una regla: i **libertad total**! Sin embargo, tenga cuidado, ESP32forth no acepta nombres escritos en alfabetos distintos del alfabeto latino. Sin embargo, puedes utilizar estos alfabetos para comentarios:

```
: .date \ Плакат сегодняшней даты ....codificado...;
```

0

```
: ..date \海報今天的日期 ....codificado...;
```

#### Sangría del código fuente

Si el código tiene dos líneas, diez líneas o más no tiene ningún efecto en el rendimiento del código una vez compilado. Por lo tanto, también puedes sangrar tu código de forma estructurada:

- una línea por palabra de la estructura de control if else then , begin while repeat... Para la palabra if, podemos precederla con la prueba lógica que procesará;
- una línea mediante la ejecución de una palabra predefinida, precedida si es necesario por los parámetros de esta palabra.

#### Ejemplo:

```
60 constant MAX_LIGHT_TIME_NORMAL_CYCLE
: cycle.stop
   -1 +to MAX_LIGHT_TIME
   MAX_LIGHT_TIME 0 =
   if
      LOW myLIGHTS pin
   else
      0 rerun
   then
;
```

Si el código procesado en una estructura de control es escaso, el código FORTH se puede compactar:

```
;
```

Este suele ser el caso de las estructuras case of endof endcase ;

```
: socketError ( -- )
   errno dup
   case
       2 of
               ." No such file "
                                                     endof
       5 of
               ." I/O error "
                                                     endof
                ." Bad file number "
       9 of
                                                     endof
                ." Invalid argument "
      22 of
                                                     endof
   endcase
    . quit
```

#### Los comentarios

Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje FORTH permite agregar comentarios en el código fuente. Agregar comentarios no tiene ningún impacto en el rendimiento de la aplicación después de compilar el código fuente.

En FORTH idioma, tenemos dos palabras para delimitar los comentarios:

- la palabra ( debe ir seguida de al menos un carácter de espacio. Este comentario se completa con el carácter ) ;
- la palabra \ debe ir seguida de al menos un carácter de espacio. Esta palabra va seguida de un comentario de cualquier tamaño entre esta palabra y el final de la línea.

La palabra ( se usa ampliamente para comentarios de pila. Ejemplos:

### Comentarios de pila

Como acabamos de ver, están marcados con ( y ) . Su contenido no tiene ningún efecto en el código FORTH durante la compilación o ejecución. Entonces podemos poner cualquier cosa entre ( y ) . En cuanto a los comentarios de la pila, seremos muy concisos. El signo -- simboliza la acción de una CUARTA palabra. Las indicaciones antes de -- corresponden a los datos colocados en la pila de datos antes de la ejecución de la palabra. Las indicaciones después de -- corresponden a los datos que quedan en la pila de datos después de la ejecución de la palabra. Ejemplos:

- words ( -- ) significa que esta palabra no procesa ningún dato en la pila de datos;
- emit ( c -- ) significa que esta palabra procesa datos como entrada y no deja nada en la pila de datos;
- **bl** ( -- **32** ) significa que esta palabra no procesa ningún dato de entrada y deja el valor decimal 32 en la pila de datos;

No existe limitación en la cantidad de datos procesados antes o después de la ejecución de la palabra. Le recordamos que las indicaciones entre ( y ) son sólo informativas.

#### Significado de los parámetros de la pila en los comentarios.

Para empezar es necesaria una pequeña pero muy importante aclaración. Este es el tamaño de los datos en la pila. Con ESP32Forth, los datos de la pila ocupan 4 bytes. Entonces estos son números enteros en formato de 32 bits. Sin embargo, algunas palabras procesan datos en formato de 8 bits. Entonces, ¿qué ponemos en la pila de datos? Con ESP32Forth, i **SIEMPRE serán DATOS DE 32 BITS**! iUn ejemplo con la palabra c! :

```
create myDelemiter
   0 c,
64 myDelimiter c! ( c addr -- )
```

Aquí el parámetro c indica que apilamos un valor entero en formato de 32 bits, pero cuyo valor siempre estará incluido en el intervalo [0..255].

El parámetro estándar es siempre n . Si son varios números enteros los numeraremos: n1 n2 n3 , etc.

Por tanto, podríamos haber escrito el ejemplo anterior así:

```
create myDelemiter
   0 c,
64 myDelimiter c! ( n1 n2 -- )
```

Pero es mucho menos explícita que la versión anterior. Aquí hay algunos símbolos que verá en los códigos fuente:

- addr indica una dirección de memoria literal o entregada por una variable;
- **c** indica un valor de 8 bits en el intervalo [0..255]
- d indica un valor de precisión doble.
   No se utiliza con ESP32Forth que ya está en formato de 32 bits;
- **fl** indica un valor booleano, 0 o distinto de cero;
- **n** indica un número entero. Entero con signo de 32 bits para ESP32Forth;

- **str** indica una cadena de caracteres. Equivalente a **addr** len --
- **u** indica un entero sin signo

Nada nos impide ser un poco más explícitos:

```
: SQUARE ( n -- n-exp2 )
    dup *
;
```

#### Definición de palabras Comentarios de palabras

Las palabras de definición usan **create** y **does**>. Para estas palabras, es recomendable escribir comentarios de pila como este :

Aquí, el comentario está dividido en dos partes por el carácter | :

- a la izquierda, la parte de acción cuando se ejecuta la palabra de definición, con el prefijo comp:
- a la derecha la parte de acción de la palabra que se definirá, con el prefijo exec:

A riesgo de insistir, esto no es un estándar. Estas son sólo recomendaciones.

### **Comentarios textuales**

Se indican con la palabra \ seguida de al menos un espacio y un texto explicativo:

```
\ store at <WORD> addr length of datas compiled beetween
\ <WORD> and here
: ;endStream ( addr-var len ---)
    dup 1+ here
    swap - \ calculate cdata length
    \ store c in first byte of word defined by streamCreate:
    swap c!
;
```

Estos comentarios se pueden escribir en cualquier alfabeto admitido por su editor de código fuente:

#### Comentario al principio del código fuente.

Con una práctica intensiva de programación, rápidamente se encontrará con cientos o incluso miles de archivos fuente. Para evitar errores en la elección de archivos, se recomienda marcar el inicio de cada archivo fuente con un comentario:

```
\ *************************
\ Administrar comandos para pantalla OLED SSD1306 128x32
    Nombre de archivo: SSD10306commands.fs
    Filename:
                  SSD10306commands.fs
    Date:
                  21 may 2023
    Updated: 21 may 2023
    File Version: 1.0
    MCU:
                  ESP32-WR00M-32
    Forth:
                  ESP32forth all versions 7.x++
                 Marc PETREMANN
    Copyright:
    Author:
                  Marc PETREMANN
    GNU General Public License
```

Toda esta información queda a tu discreción. Pueden resultar muy útiles cuando vuelve al contenido de un archivo meses o años después.

Para concluir, no dude en comentar y sangrar sus archivos fuente en el idioma ADELANTE.

## Herramientas de diagnóstico y ajuste.

La primera herramienta se refiere a la alerta de compilación o interpretación:

```
3 5 25 --> : TEST ( ---)
ok
3 5 25 --> [ HEX ] ASCII A DDUP \ DDUP don't exist
```

Aquí la palabra **DDUP** no existe. Cualquier compilación posterior a este error fallará.

### El descompilador

En un compilador convencional, el código fuente se transforma en código ejecutable que contiene las direcciones de referencia a una biblioteca que equipa el compilador. Para tener código ejecutable, debes vincular el código objeto. En ningún momento el

programador puede tener acceso al código ejecutable contenido en su biblioteca únicamente con los recursos del compilador.

Con ESP32Forth, el desarrollador puede descompilar sus definiciones. Para descompilar una palabra, simplemente escriba ver seguido de la palabra a descompilar:

```
: C>F ( ØC --- ØF) \ Conversión de Celsius a Fahrenheit
    9 5 */ 32 +
;
see c>f
\ mostrar:
: C>F
    9 5 */ 32 +
;
```

Muchas palabras del diccionario FORTH de ESP32Forth se pueden descompilar.

Descompilar tus palabras te permite detectar posibles errores de compilación.

#### Volcado de memoria

A veces es deseable poder ver los valores que hay en la memoria. La palabra dump acepta dos parámetros: la dirección inicial en la memoria y el número de bytes a mostrar:

### Monitor de pila

El contenido de la pila de datos se puede mostrar en cualquier momento usando la palabra .s . Aquí está la definición de la palabra .bebug que explota .s :

```
variable debugStack

: debugOn ( -- )
    -1 debugStack !
;

: debugOff ( -- )
    0 debugStack !
;

: .DEBUG
    debugStack @
    if
        cr ." STACK: " .s
        key drop
```

```
then
;
```

Para utilizar .DEBUG, simplemente insértelo en un lugar estratégico de la palabra a depurar:

```
\ ejemplo de uso:
: myTEST
    128 32 do
        i .DEBUG
        emit
    loop
;
```

Aquí, mostraremos el contenido de la pila de datos después de la ejecución de la palabra i en nuestro bucle do loop. Activamos el foco y ejecutamos myTEST:

```
debug0n
myTest
\ displays:
\ STACK: <1> 32
\ 2
\ STACK: <1> 33
\ 3
\ STACK: <1> 34
\ 4
\ STACK: <1> 35
\ 5
\ STACK: <1> 36
\ 6
\ STACK: <1> 37
\ 7
\ STACK: <1> 38
```

Cuando la depuración está habilitada por debugon , cada visualización del contenido de la pila de datos detiene nuestro ciclo ciclo do loop. Ejecute debugoff para que la palabra myTEST se ejecute normalmente.

# **Diccionario / Pila / Variables / Constantes**

## **Ampliar diccionario**

Forth pertenece a la clase de lenguajes interpretativos tejidos. Esto significa que puede interpretar comandos escritos en la consola, así como compilar nuevas subrutinas y programas.

El compilador Forth es parte del lenguaje y se utilizan palabras especiales para crear nuevas entradas de diccionario (es decir, palabras). Los más importantes son : (iniciar una nueva definición) y ; (termina la definición). Probemos esto escribiendo:

```
: *+ * + ;
```

¿Lo que pasó? La acción de: es crear una nueva entrada de diccionario llamada \*+ y cambiar del modo de interpretación al modo de compilación. En modo de compilación, el intérprete busca palabras y, en lugar de ejecutarlas, instala punteros a su código. Si el texto es un número, en lugar de colocarlo en la pila, ESP32forth construye el número en el espacio del diccionario asignado para la nueva palabra, siguiendo un código especial que coloca el número almacenado en la pila cada vez que se ejecuta la palabra. La acción de ejecución de \*+ es por tanto ejecutar secuencialmente las palabras previamente definidas \* y + .

La palabra ; es especial. Es una palabra inmediata y siempre se ejecuta, incluso si el sistema está en modo compilación. ¿Qué hace ? es doble. Primero, instala código que devuelve el control al siguiente nivel externo del intérprete y, segundo, regresa del modo de compilación al modo de interpretación.

Ahora prueba tu nueva palabra:

```
decimal 5 6 7 *+ . \ muestra 47 ok<#,ram>
```

Este ejemplo ilustra dos actividades de trabajo principales en Forth: agregar una nueva palabra al diccionario y probarla tan pronto como se haya definido.

#### Gestión de diccionarios

La palabra **forget** seguida de la palabra a eliminar eliminará todas las entradas del diccionario que haya realizado desde esa palabra:

```
: test1 ;
: test2 ;
: test3 ;
forget test2 \ borrar test2 y test3 del diccionario
```

# Pilas y notación polaca inversa

Forth tiene una pila explícitamente visible que se utiliza para pasar números entre palabras (comandos). Usar Forth efectivamente te obliga a pensar en términos de la pila. Esto puede resultar difícil al principio, pero como todo, se vuelve mucho más fácil con la práctica.

En FORTH, la pila es análoga a una pila de cartas con números escritos en ellas. Los números siempre se agregan en la parte superior de la pila y se eliminan de la parte superior de la pila. ESP32forth integra dos pilas: la pila de parámetros y la pila de retroalimentación, cada una de las cuales consta de una cantidad de celdas que pueden contener números de 16 bits.

La FORTH línea de entrada:


deja la pila de parámetros como está

Célula	contenido	comentario
0	-dieciséis	(TOS) Arriba a la derecha
1	73	(NOS) El siguiente en la pila
2	5	
3	2	

Normalmente usaremos numeración relativa de base cero en estructuras de datos Forth, como pilas, matrices y tablas. Tenga en cuenta que cuando se ingresa una secuencia de números de esta manera, el número más a la derecha se convierte en *TOS* y el número más a la izquierda está en la parte inferior de la pila.

Supongamos que seguimos la línea de entrada original con la línea

Las operaciones producirían operaciones de pila sucesivas:



Después de las dos líneas, la consola muestra:

```
decimal 2 5 73 -16 \ muestra: 2 5 73 -16 ok + - * . \ muestra: -104 ok
```

Tenga en cuenta que ESP32 en adelante muestra convenientemente los elementos de la pila al interpretar cada línea y que el valor de -16 se muestra como un entero sin signo de 32 bits. Además, la palabra . consume el valor de datos -104, dejando la pila vacía. Si ejecutamos. en la pila ahora vacía, el intérprete externo aborta con un error de puntero de pila STACK UNDERFLOW ERROR.

La notación de programación donde los operandos aparecen primero, seguidos por los operadores se llama notación polaca inversa (RPN).

## Manejo de la pila de parámetros

Al ser un sistema basado en pilas, ESP32forth debe proporcionar formas de poner números en la pila, eliminarlos y reorganizar su orden. Ya hemos visto que podemos poner números en la pila simplemente escribiéndolos. También podemos integrar números en la definición de una CUARTA palabra.

La palabra drop limina un número de la parte superior de la pila y coloca así el siguiente en la parte superior. La palabra swap intercambia los 2 primeros números. dup copia el número en la parte superior, empujando todos los demás números hacia abajo. rot rota los primeros 3 números. Estas acciones se presentan a continuación.



# La pila de retorno y sus usos

Al compilar una nueva palabra, ESP32forth establece vínculos entre la palabra que llama y las palabras previamente definidas que serán invocadas por la ejecución de la nueva palabra. Este mecanismo de vinculación, en tiempo de ejecución, utiliza rstack. La dirección de la siguiente palabra que se invocará se coloca en la pila trasera para que cuando la palabra actual haya terminado de ejecutarse, el sistema sepa dónde pasar a la siguiente palabra. Dado que las palabras se pueden anidar, debe haber una pila de estas direcciones de retorno.

Además de servir como reserva de direcciones de retorno, el usuario también puede almacenar y recuperar de la pila de retorno, pero esto debe hacerse con cuidado porque la pila de retorno es esencial para la ejecución del programa. Si utiliza la batería de retorno para almacenamiento temporal, debe devolverla a su estado original; de lo contrario, es probable que bloquee el sistema ESP32forth. A pesar del peligro, hay ocasiones en las que usar backstack como almacenamiento temporal puede hacer que su código sea menos complejo.

Para almacenar en la pila, use >r para mover la parte superior de la pila de parámetros a la parte superior de la pila de retorno. Para recuperar un valor, r> mueve el valor superior de la pila nuevamente a la parte superior de la pila de parámetros. Para simplemente eliminar un valor de la parte superior de la pila, existe la palabra rdrop . La palabra r@ copia la parte superior de la pila nuevamente en la pila de parámetros.

#### Uso de memoria

En ESP32 en adelante, los números de 32 bits se recuperan de la memoria a la pila mediante la palabra @ (fetch) y se almacenan desde arriba en la memoria mediante la palabra . (ciego). @ espera una dirección en la pila y reemplaza la dirección con su contenido. ! espera un número y una dirección para almacenarlo. Coloca el número en la ubicación de memoria a la que hace referencia la dirección, consumiendo ambos parámetros en el proceso.

Los números sin signo que representan valores de 8 bits (bytes) se pueden colocar en caracteres del tamaño de un carácter. celdas de memoria usando c@ y c! .

```
create testVar
cell allot
$f7 testVar c!
testVar c@ . \ muestra 247
```

#### **Variables**

Una variable es una ubicación con nombre en la memoria que puede almacenar un número, como el resultado intermedio de un cálculo, fuera de la pila. Por ejemplo:

```
variable x
```

crea una ubicación de almacenamiento llamada  $\mathbf{x}$ , que se ejecuta dejando la dirección de su ubicación de almacenamiento en la parte superior de la pila:

```
X . \ muestra la dirección
```

Luego podremos recoger o almacenar en esta dirección:

```
variable x
```

```
3 x !
x @ . \ muestra: 3
```

#### **Constantes**

Una constante es un número que no desea cambiar mientras se ejecuta un programa. El resultado de ejecutar la palabra asociada a una constante es el valor de los datos que quedan en la pila.

```
\ define los pines VSPI
19 constant VSPI_MISO
23 constant VSPI_MOSI
18 constant VSPI_SCLK
05 constant VSPI_CS

\ establece la frecuencia del puerto SPI
4000000 constant SPI_FREQ

\ seleccionar vocabulario SPI
only FORTH SPI also

\ inicializa el puerto SPI
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

## Valores pseudoconstantes

Un valor definido con valor es un tipo híbrido de variable y constante. Establecemos e inicializamos un valor y se invoca como lo haríamos con una constante. También podemos cambiar un valor como podemos cambiar una variable.

```
decimal
13 value thirteen
thirteen . \ display: 13
47 to thirteen
thirteen . \ display: 47
```

La palabra to también funciona en definiciones de palabras, reemplazando el valor que le sigue con lo que esté actualmente en la parte superior de la pila. Debe tener cuidado de que a vaya seguido de un valor definido por value y no de otra cosa.

# Herramientas básicas para la asignación de memoria.

Las palabras **create** y **allot** son las herramientas básicas para reservar espacio en la memoria y colocarle una etiqueta. Por ejemplo, la siguiente transcripción muestra una nueva entrada del diccionario de **graphic-array**:

```
create graphic-array ( --- addr )
```

```
%0000000 c,

%0000010 c,

%0000100 c,

%0001000 c,

%0010000 c,

%0100000 c,

%1000000 c,
```

Cuando se ejecuta, la palabra **graphic-array** insertará la dirección de la primera entrada.


Ahora podemos acceder a la memoria asignada a la **graphic-array** usando las palabras de búsqueda y almacenamiento explicadas anteriormente. Para calcular la dirección del tercer byte asignado a **graphic-array** podemos escribir **graphic-array** 2 + , recordando que los índices comienzan en 0.

```
30 graphic-array 2 + c! graphic-array 2 + c@ . \ muestra 30
```

# Colores de texto y posición de visualización en el terminal

#### Codificación ANSI de terminales.

Si utiliza software de terminal para comunicarse con ESP32 en adelante, es muy probable que este terminal emule un terminal tipo VT o equivalente. Aquí, TeraTerm configurado para emular un terminal VT100:



Estos terminales cuentan con dos características interesantes:

- colorear el fondo de la página y el texto que se mostrará
- posicionar el cursor de visualización

Ambas funciones están controladas por secuencias ESC (escape). Así es como se definen las palabras bg y fg en ESP32 en adelante:

```
forth definitions ansi
: fg ( n -- ) esc ." [38;5;" n. ." m" ;
: bg ( n -- ) esc ." [48;5;" n. ." m" ;
: normal esc ." [0m" ;
: at-xy ( x y -- ) esc ." [" 1+ n. ." ;" 1+ n. ." H" ;
: page esc ." [2J" esc ." [H" ;
```

Palabra normal anula las secuencias de color definidas por bg y fg.

La palabra page borra la pantalla del terminal y coloca el cursor en la esquina superior izquierda de la pantalla.

# Coloración de texto

Veamos primero cómo colorear el texto:


Al ejecutar **testFG** se muestra esto:



Para probar los colores de fondo, procederemos de la siguiente manera:

```
: testBG ( -- )
   page
   16 0 do
        16 * i + bg
            space space
        loop
        cr
   loop
   normal
;
```

Al ejecutar testBG se muestra esto:




## Posición de visualización

El terminal es la solución más sencilla para comunicarse con ESP32forth. Con secuencias de escape ANSI es fácil mejorar la presentación de datos.

```
09 constant red
11 constant yellow
14 constant cyan
15 constant whyte
: box { x0 y0 xn yn color -- }
    color bg
   yn y0 - 1+ \ determine height
    0 do
       x0 y0 i + at-xy
       xn x0 - spaces
    loop
    normal
: 3boxes ( -- )
    page
    2 4 20 6 cyan box
   8 6 28 8 red box
   14 8 36 10 yellow box
    0 0 at-xy
```

# Ejecutar **3boxes** muestra esto:



Ahora está equipado para crear interfaces simples y efectivas que permitan la interacción con las definiciones FORTH compiladas por ESP32forth.

## Variables locales con ESP32Forth

#### Introducción

El lenguaje FORTH procesa datos principalmente a través de la pila de datos. Este mecanismo muy simple ofrece un rendimiento inigualable. Por el contrario, seguir el flujo de datos puede volverse complejo rápidamente. Las variables locales ofrecen una alternativa interesante.

# El comentario de la pila falsa

Si sigues los diferentes ejemplos FORTH, habrás notado los comentarios de la pila enmarcados por ( y ) . Ejemplo:

```
\ suma dos valores sin signo, deja la suma y la lleva a la pila
: um+ ( u1 u2 -- sum carry )
\ aquí la definición
;
```

Aquí, el comentario (u1 u2 - sum carry) no tiene absolutamente ninguna acción sobre el resto del código FORTH. Esto es puro comentario.

Al preparar una definición compleja, la solución es utilizar variables locales enmarcadas por { y } . Ejemplo:

```
: 20VER { a b c d }
    a b c d a b
;
```

Definimos cuatro variables locales a b c y d .

Las palabras { y } se parecen a las palabras ( y ) pero no tienen el mismo efecto en absoluto. Los códigos colocados entre { y } son variables locales. La única restricción: no utilice nombres de variables que puedan ser palabras FORTH del diccionario FORTH. También podríamos haber escrito nuestro ejemplo así:

```
: 20VER { varA varB varC varD }
  varA varB varC varD varA varB
;
```

Cada variable tomará el valor de la pila de datos en el orden de su depósito en la pila de datos. aquí, 1 entra en varA , 2 en varB , etc.:

```
--> 1 2 3 4
ok
1 2 3 4 --> 2over
```

```
ok
1 2 3 4 1 2 -->
```

Nuestro comentario de pila falsa se puede completar así:

```
: 20VER { varA varB varC varD -- varA varB varC varD varA varB } .....
```

Los caracteres siguientes -- tienen ningún efecto. El único punto es hacer que nuestro comentario falso parezca un comentario de pila real.

## Acción sobre variables locales.

Las variables locales actúan exactamente como pseudovariables definidas por valor. Ejemplo:

```
: 3x+1 { var -- sum }
var 3 * 1 +
;
```

Tiene el mismo efecto que este:

```
0 value var
: 3x+1 ( var -- sum )
    to var
    var 3 * 1 +
;
```

En este ejemplo, var se define explícitamente por valor.

Asignamos un valor a una variable local con la palabra to o +to para incrementar el contenido de una variable local. En este ejemplo, agregamos una variable local result inicializada a cero en el código de nuestra palabra:

¿No es más legible que esto?

```
: a+bEXP2 ( varA varB -- result )
    2dup
    * 2 * >r
    dup *
    swap dup * +
    r> +
    ;
```

Aquí hay un ejemplo final, la definición de la palabra um+ que suma dos enteros sin signo y deja la suma y el valor de desbordamiento de esta suma en la pila de datos:

Aquí hay un ejemplo más complejo, reescribiendo **DUMP** usando variables locales:

```
\ variables locales en DUMP:
\ START_ADDR \ primera dirección para el volcado
               \ última dirección para el volcado
\ END_ADDR
\ OSTART_ADDR \ primera dirección del bucle en el volcado
\ LINES \ número de líneas para el bucle de volcado
\ myBASE
               \ base numérica actual
internals
: dump ( start len -- )
    cr cr ." --addr---
    ." 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----
chars----"
    2dup + { END_ADDR }
                                   \ store latest address to dump
    swap { START_ADDR }
                                   \ store START address to dump
    START_ADDR 16 / 16 * { OSTART_ADDR } \ calc. addr for loop start
    16 / 1+ { LINES }
    base @ { myBASE }
                              \ save current base
    hex
    \ outer loop
    LINES 0 do
        OSTART_ADDR i 16 * +
                                  \ calc start address for current
line
       cr <# # # # # [char] - hold # # # # #> type
        space space \ and display address
        \ first inner loop, display bytes
       16 0 do
            \ calculate real address
           OSTART_ADDR j 16 * i + +
           ca@ <# # # #> type space \ display byte in format: NN
       loop
        \ second inner loop, display chars
       16 0 do
```

```
\ calculate real address
            OSTART_ADDR j 16 * i + +
            \ display char if code in interval 32-127
                    dup 32 < over 127 > or
            ca@
            if
                    drop [char] . emit
            else
                    emit
            then
        loop
    loop
   myBASE base !
                              \ restore current base
   cr cr
forth
```

El uso de variables locales simplifica enormemente la manipulación de datos en pilas. El código es más legible. Tenga en cuenta que no es necesario declarar previamente estas variables locales, basta con designarlas al utilizarlas, por ejemplo: base @ { myBASE } .

ADVERTENCIA: si utiliza variables locales en una definición, no utilice más las palabras >r y r>, de lo contrario corre el riesgo de alterar la gestión de las variables locales. Basta con mirar la descompilación de esta versión de DUMP para comprender el motivo de esta advertencia:

```
: dump cr cr s" --addr--- " type
    s" 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----" type
    2dup + >R SWAP >R -4 local@ 16 / 16 * >R 16 / 1+ >R base @ >R
    hex -8 local@ 0 (do) -20 local@ R@ 16 * + cr
    <# # # # 45 hold # # # # *> type space space
16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ <# # # # > type space 1 (+loop)
    0BRANCH rdrop rdrop space 16 0 (do) -28 local@ j 16 * R@ + + CA@ DUP 32 < OVER 127 > OR
    0BRANCH DROP 46 emit BRANCH emit 1 (+loop) 0BRANCH rdrop rdrop 1 (+loop)
    0BRANCH rdrop rdrop -4 local@ base ! cr cr rdrop rdrop rdrop rdrop rdrop;
```

# Estructuras de datos para ESP32forth

## **Preámbulo**

ESP32forth es una versión de 32 bits del lenguaje FORTH. Quienes han practicado FORTH desde sus inicios han programado con versiones de 16 bits. Este tamaño de datos está determinado por el tamaño de los elementos depositados en la pila de datos. Para conocer el tamaño en bytes de los elementos, debes ejecutar la palabra celda. Ejecutando esta palabra para ESP32 en adelante:

```
cell . \ muestra 4
```

El valor 4 significa que el tamaño de los elementos colocados en la pila de datos es de 4 bytes, o 4x8 bits = 32 bits.

Con una versión FORTH de 16 bits, la celda apilará el valor 2. Del mismo modo, si usa una versión de 64 bits, la celda apilará el valor 8.

#### Tablas en FORTH

Comencemos con estructuras bastante simples: tablas. Sólo discutiremos matrices uni o bidimensionales.

#### Matriz de datos unidimensional de 32 bits

Este es el tipo de mesa más simple. Para crear una tabla de este tipo utilizamos la palabra create seguida del nombre de la tabla a crear:

```
create temperatures 34 , 37 , 42 , 36 , 25 , 12 ,
```

En esta tabla almacenamos 6 valores: 34, 37....12. Para recuperar un valor, simplemente use la palabra @ incrementando la dirección apilada por temperatures con el desplazamiento deseado:

```
temperatures \ dirección de pila \ calcular desplazamiento 0 \ + \ agregar desplazamiento a la dirección \ muestra 34 \ 
temperatures \ dirección de pila \ calcula el desplazamiento 1 \ + \ agregar desplazamiento a la dirección \ muestra 37
```

Podemos factorizar el código de acceso al valor deseado definiendo una palabra que calculará esta dirección:

```
: temp@ ( index -- value )
   cell * temperatures + @
;
0 temp@ . \ muestra 34
2 temp@ . \ muestra 42
```

Notarás que para n valores almacenados en esta tabla, aquí 6 valores, el índice de acceso siempre debe estar en el intervalo [0..n-1].

#### Palabras de definición de tabla

A continuación se explica cómo crear una definición de palabra de matrices de enteros unidimensionales:

```
: array ( comp: -- | exec: index -- addr )
        create
        does>
            swap cell * +
    ;
array myTemps
        21 ,      32 ,      45 ,      44 ,      28 ,      12 ,
0 myTemps @ . \ muestra 21
5 mytemps @ . \ muestra 12
```

En nuestro ejemplo almacenamos 6 valores entre 0 y 255. Es fácil crear una variante de matriz para gestionar nuestros datos de una forma más compacta:

Con esta variante, los mismos valores se almacenan en cuatro veces menos espacio de memoria.

# Leer y escribir en una tabla.

Es completamente posible crear una matriz vacía de n elementos y escribir y leer valores en esta matriz:

```
arrayC myCTemps
6 allot \ reservar 6 bytes
```

```
0 myCTemps 6 0 fill \ llenar estos 6 bytes con valor 0
32 0 myCTemps c! \ almacena 32 en myCTemps[0]
25 5 myCTemps c! \ almacena 25 en myCTemps[5]
0 myCTemps c@. \ muestra 32
```

En nuestro ejemplo, la matriz contiene 6 elementos. Con ESP32 en adelante, hay suficiente espacio de memoria para procesar matrices mucho más grandes, con 1.000 o 10.000 elementos, por ejemplo. Es fácil crear tablas multidimensionales. Ejemplo de una matriz bidimensional:

```
63 constant SCR_WIDTH
16 constant SCR_HEIGHT
create mySCREEN
    SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * allot \ reservar 63 * 16 bytes
    mySCREEN SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * bl fill
    \ llenar este espacio con 'espacio'
```

Aquí, definimos una tabla bidimensional llamada myscreen que será una pantalla virtual de 16 filas y 63 columnas.

Simplemente reserva un espacio de memoria que es el producto de las dimensiones X e Y de la tabla a utilizar. Ahora veamos cómo gestionar esta matriz bidimensional:


```
: xySCRaddr { x y -- addr }
    SCR_WIDTH y *
    x + mySCREEN +
;
: SCR@ ( x y -- c )
    xySCRaddr c@
;
: SCR! ( c x y -- )
    xySCRaddr c!
;
char X 15 5 SCR! \ almacena el carácter X en el cuello 15 línea 5
15 5 SCR@ emit \ visualizaciones
```

# Ejemplo práctico de gestión de una pantalla virtual

Antes de continuar en nuestro ejemplo de gestión de una pantalla virtual, veamos cómo modificar el juego de caracteres del terminal TERA TERM y mostrarlo.

#### Inicie TERA TERM:

- en la barra de menú, haga clic en Setup
- seleccione Font y Font...
- configure la fuente a continuación:



A continuación se explica cómo mostrar la tabla de caracteres disponibles:

```
: tableChars ( -- )
    base @ >r hex
    128 32 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
    16 +loop
    256 160 do
       16 0 do
            j i + dup . space emit space space
       loop
       cr
    16 +loop
    cr
    r> base !
tableChars
```

Aquí está el resultado de ejecutar tableChars:

```
tableChars
20
30
40
50
60
70
80
C0
D0
E0
                                                                                 22
32
42
52
62
72
82
C2
D2
                                                                                                                          23
43
53
63
73
A3
B3
C3
D3
                                                                                                                                                                   24
44
54
64
74
84
C4
                                                                                                                                                                                         $4DTdtñ⊣-Èŏ¶
                                                                                                                                                                                                            25
35
45
55
65
75
85
C5
D5
                                                                                                                                                                                                                                                      26
36
46
56
76
86
C6
D6
                                                                                                                                                                                                                                                                            &6FVfv≘ âãí
                                                                                                                                                                                                                                                                                              27
37
47
57
67
77
87
C7
D7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       28
38
48
58
68
78
88
C8
D8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                29
49
59
69
79
89
C9
D9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2D
3D
4D
5D
6D
7D
AD
BD
CD
DD
                                                                                                                                                  #30808ú
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        )9IYiy® ╣
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18HXH×;0ºº ï
                                                                                                      2BRbró∭ ⊤Éô
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7G₩ gwº ÀÃÎ
                                                                                                                                                                                                                                  e u ñ á + -
                                        B1
C1
D1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ŀ
                                                                Đ
β
±
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ú
```

Estos caracteres son los del conjunto ASCII de MS-DOS. Algunos de estos personajes son semigráficos. Aquí tienes una inserción muy sencilla de uno de estos personajes en nuestra pantalla virtual:

```
$db dup 5 2 SCR! 6 2 SCR!
$b2 dup 7 3 SCR! 8 3 SCR!
$b1 dup 9 4 SCR! 10 4 SCR!
```

Ahora veamos cómo mostrar el contenido de nuestra pantalla virtual. Si consideramos cada línea de la pantalla virtual como una cadena alfanumérica, solo necesitamos definir esta palabra para mostrar una de las líneas de nuestra pantalla virtual:

```
: dispLine { numLine -- }
   SCR_WIDTH numLine *
   mySCREEN + SCR_WIDTH type
;
```


En el camino, crearemos una definición que permita mostrar el mismo carácter n veces:

```
: nEmit ( c n -- )
    for
       aft dup emit then
    next
    drop
;
```

Y ahora, definimos la palabra que nos permitirá mostrar el contenido de nuestra pantalla virtual. Para ver claramente el contenido de esta pantalla virtual, la enmarcamos con caracteres especiales:

```
: dispScreen
   0 0 at-xy
   \ affiche bord superieur
                $c4 SCR_WIDTH nEmit
                                       $bf emit
   $da emit
                                                    cr
    ∖ affiche contenu ecran virtuel
   SCR_HEIGHT 0 do
        $b3 emit
                    i dispLine
                                       $b3 emit
                                                    cr
   loop
   \ affiche bord inferieur
                $c4 SCR_WIDTH nEmit
   $c0 emit
                                       $d9 emit
                                                    cr
```

Al ejecutar nuestra palabra dispScreen se muestra esto:



En nuestro ejemplo de pantalla virtual, mostramos que administrar una matriz bidimensional tiene una aplicación concreta. Nuestra pantalla virtual es accesible para escribir y leer. Aquí mostramos nuestra pantalla virtual en la ventana de terminal. Esta pantalla está lejos de ser eficiente. Pero puede ser mucho más rápido en una pantalla OLED real.

# Gestión de estructuras complejas.

ESP32 en adelante tiene el vocabulario de estructuras. El contenido de este vocabulario permite definir estructuras de datos complejas.

Aquí hay una estructura de ejemplo trivial:

```
structures
struct YMDHMS
    ptr field >year
    ptr field >month
    ptr field >day
    ptr field >hour
    ptr field >min
    ptr field >sec
```

Aquí, definimos la estructura YMDHMS. Esta estructura gestiona los punteros >year >month >day >hour >min y >sec .

de la palabra YMDHMS es inicializar y agrupar los punteros en la estructura compleja. Así es como se utilizan estos consejos:

```
create DateTime
YMDHMS allot

2022 DateTime >year !
03 DateTime >month !
21 DateTime >day !
22 DateTime >hour !
```

```
36 DateTime >min
  15 DateTime >sec
: .date ( date -- )
    >r
     . "
        YEAR: " r@ >year
                                  @ . cr
     ." MONTH: " r@ >month
                                  @ . cr
        DAY: " r@ >day
HH: " r@ >hour
MM: " r@ >min
SS: " r@ >sec
                                 @ . cr
                                 @ . cr
                                 @ . cr
     . "
                                 @ . cr
     r> drop
DateTime .date
```

Hemos definido la palabra **DateTime** que es una tabla simple de 6 celdas consecutivas de 32 bits. El acceso a cada celda se realiza mediante el puntero correspondiente. Podemos redefinir el espacio asignado de nuestra estructura **YMDHMS** usando la palabra **i8** para señalar bytes:

```
struct cYMDHMS
    ptr field >year
    i8 field >month
    i8 field >day
    i8 field >hour
    i8 field >min
    i8 field >sec
create cDateTime
    cYMDHMS allot
2022 cDateTime >year
 03 cDateTime >month c!
 21 cDateTime >day
 22 cDateTime >hour c!
 36 cDateTime >min
 15 cDateTime >sec
                      c!
: .cDate ( date -- )
    >r
    ." YEAR: " r@ >year
                            @ . cr
    ." MONTH: " r@ >month
                            c@ . cr
    ." DAY: " r@ >day
." HH: " r@ >hour
                            c@ . cr
                            c@ . cr
    . "
        MM: " r@ >min
                            c@ . cr
    ." SS: " r@ >sec
                            c@ . cr
    r> drop
cDateTime .cDate \ muestra:
\ YEAR: 2022
\ MONTH: 3
  DAY: 21
    HH: 22
```

```
\ MM: 36
\ SS: 15
```

En esta estructura cYMDHMS, mantuvimos el año en formato de 32 bits y redujimos todos los demás valores a enteros de 8 bits. Vemos, en el código .cDate, que el uso de punteros permite un fácil acceso a cada elemento de nuestra compleja estructura....

## Definición de sprites

Anteriormente definimos una pantalla virtual como una matriz bidimensional. Las dimensiones de esta matriz están definidas por dos constantes. Recordatorio de la definición de esta pantalla virtual:

```
63 constant SCR_WIDTH
16 constant SCR_HEIGHT
create mySCREEN
    SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * allot
    mySCREEN SCR_WIDTH SCR_HEIGHT * bl fill
```

La desventaja de este método de programación es que las dimensiones se definen en constantes y, por tanto, fuera de la tabla. Sería más interesante incrustar las dimensiones de la mesa en la mesa. Para ello definiremos una estructura adaptada a este caso:

```
structures
struct cARRAY
   i8 field >width
   i8 field >height
   i8 field >content

create myVscreen \ define una pantalla de 8x32 bytes
   32 c, \ ancho de compilación
   08 c, \ altura de compilación
   myVscreen >width c@
   myVscreen >height c@ * allot
```

Para definir un sprite de software, simplemente compartiremos esta definición:

```
: sprite: ( width height -- )
        create
            swap c, c, \ compilar ancho y alto
        does>
;
2 1 sprite: blackChars
        $db c, $db c,
2 1 sprite: greyChars
        $b2 c, $b2 c,
blackChars >content 2 type \ muestra el contenido del sprite
blackChars
```

Aquí se explica cómo definir un sprite de 5 x 7 bytes:


```
5 7 sprite: char3
```

```
$20 c,
        $db c,
                $db c,
                        $db c,
                                $20 c,
$db c,
        $20 c,
                $20 c,
                        $20 c,
                                $db c,
$20 c,
        $20 c,
                $20 c,
                        $20 c,
                                $db c,
$20 c,
        $db c,
                $db c,
                        $db c,
                                $20 c,
                                $db c,
$20 c,
        $20 c,
                $20 c,
                        $20 c,
                        $20 c,
$db c,
        $20 c,
                $20 c,
                                 $db c,
                                 $20 c,
$20 c,
        $db c,
                $db c,
                        $db c,
```

Para mostrar el sprite, desde una posición xy en la ventana de terminal, basta con un simple bucle:

```
: .sprite { xpos ypos sprAddr -- }
    sprAddr >height c@ 0 do
        xpos ypos at-xy
        sprAddr >width c@ i *
        \ calcular el desplazamiento en los datos del sprite
        sprAddr >content +
        \ calcular la dirección real para la línea n en datos de
sprites
        sprAddr >width c@ type \ línea de visualización
                                \ incrementar y posición
        1 +to ypos
    loop
0 constant blackColor
1 constant redColor
4 constant blueColor
10 02 char3 .sprite
redColor fg
16 02 char3 .sprite
blueColor fg
22 02 char3 .sprite
blackColor fg
cr cr
```


Resultado de mostrar nuestro sprite:



Espero que el contenido de este capítulo te haya dado algunas ideas interesantes que te gustaría compartir...

# Instalación de la biblioteca OLED para SSD1306


Desde ESP32 en adelante versión 7.0.7.15, las opciones están disponibles en la carpeta **optional**:



Para tener el vocabulario oled, copie el archivo oled.h a la carpeta que contiene el archivo ESP32forth.ino.

Luego inicie ARDUINO IDE y seleccione el archivo **ESP32forth.ino** más reciente.

Si la biblioteca OLED no se ha instalado, en ARDUINO IDE, haga clic en *Sketch* y seleccione *Include*, luego seleccione *Manage Libraries*.



En la barra lateral izquierda, busque la biblioteca **Adafruit SSD1306 by Adafruit**.

Vous pouvez maintenant lancer la compilation du croquis en cliquant sur *Sketch* et en sélectionnant *Upload*.

Ahora puede comenzar a compilar el boceto haciendo clic en *Sketch* y seleccionando *Upload*.

Una vez que el boceto esté cargado en la placa ESP32, inicie la terminal TeraTerm. Compruebe que el vocabulario oled esté presente:

oled vlist \ display:

OledInit SSD1306\_SWITCHCAPVCC SSD1306\_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset

HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc

OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize

OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF

OledRectR OledRectRF oled-builtins

# Números reales con ESP32 en adelante

Si probamos la operación 1 3 / en FORTH idioma, el resultado será 0.

No es sorprendente. Básicamente, ESP32forth solo usa enteros de 32 bits a través de la pila de datos. Los números enteros ofrecen ciertas ventajas:

- velocidad de procesamiento;
- resultado de cálculos sin riesgo de deriva en caso de iteraciones;
- Adecuado para casi todas las situaciones.

Incluso en cálculos trigonométricos podemos utilizar una tabla de números enteros. Simplemente crea una tabla con 90 valores, donde cada valor corresponde al seno de un ángulo, multiplicado por 1000.

Pero los números enteros también tienen límites:

- resultados imposibles para cálculos de división simples, como nuestro ejemplo de 1/3;
- Requiere manipulaciones complejas para aplicar fórmulas físicas.

Desde la versión 7.0.6.5, ESP32 incluye operadores que tratan con números reales.

Los números reales también se llaman números de coma flotante.

# Los reales con ESP32 en adelante

Para distinguir los números reales, deben terminar en la letra "e":

```
3 \ push 3 on the normal stack
3e \ push 3 on the real stack
5.21e f. \ display 5.210000
```

Es la palabra con f. lo que le permite mostrar un número real ubicado en la parte superior de la pila de reales.

#### Precisión de números reales con ESP32forth

La palabra **set-precision** le permite indicar el número de decimales que se mostrarán después del punto decimal. Veamos esto con la constante **pi** :

```
pi f. \ display 3.141592
4 set-precision
```

```
pi f. \ display 3.1415
```

La precisión límite para procesar números reales con ESP32 en adelante es de seis decimales:

```
12 set-precision
1.987654321e f. \ mostrar 1.987654668777
```

Si reducimos la precisión de visualización de los números reales por debajo de 6, los cálculos se seguirán realizando con una precisión de 6 decimales.

## **Constantes y variables reales**

Una constante real se define con la palabra fconstant :

```
0.693147e fconstante ln2 \ logaritmo natural de 2
```

Una variable real se define con la palabra fvariable :

```
fvariable intensity
170e 12e F/ intensity SF! \ I=P/U --- P=170w U=12V
intensity SF@ f. \ display 14.166669
```

ATENCIÓN: todos los números reales pasan por la **pila de números reales**. En el caso de una variable real, sólo la dirección que apunta al valor real pasa a través de la pila de datos.

La palabra **SF!** almacena un valor real en la dirección o variable señalada por su dirección de memoria. La ejecución de una variable real coloca la dirección de memoria en la pila de datos clásica.

La palabra SF@ apila el valor real al que apunta su dirección de memoria.

# Operadores aritméticos en números reales

ESP32Forth tiene cuatro operadores aritméticos F+ F- F\* F/:

ESP32forth también tiene estas palabras:

- 1/F calcula el inverso de un número real;
- fsgrt calcula la raíz cuadrada de un número real.

```
5e 1/F f. \ mostrar 0.200000 1/5
5e fsqrt f. \ mostrar 2.236068 sqrt(5)
```

# **Operadores matemáticos sobre números reales**

ESP32forth tiene varios operadores matemáticos:

- F\*\* eleva un r\_val real a la potencia r\_exp
- FATAN2 calcula el ángulo en radianes a partir de la tangente.
- FCOS (r1 -- r2) Calcula el coseno de un ángulo expresado en radianes.
- FEXP (In-r -- r) calcula el real correspondiente a e EXP r
- FLN (r -- ln-r) calcula el logaritmo natural de un número real.
- FSIN (r1 -- r2) calcula el seno de un ángulo expresado en radianes.
- **FSINCOS** (r1 -- rcos rsin) calcula el coseno y el seno de un ángulo expresado en radianes.

#### Algunos ejemplos:

```
2e 3e f** f. \ mostrar 8.000000
2e 4e f** f. \ mostrar 16.000000
10e 1.5e f** f. \ mostrar 31.622776

4.605170e FEXP F. \ mostrar 100.000018

pi 4e f/
FSINCOS f. f. \ mostrar 0.707106 0.707106
pi 2e f/
FSINCOS f. f. \ mostrar 0.000000 1.000000
```

# **Operadores lógicos en números reales**

ESP32forth también le permite realizar pruebas lógicas en datos reales:

- F0< (r -- fl) prueba si un número real es menor que cero.
- F0= (r -- fl) indica verdadero si el real es cero.
- **f**< (r1 r2 -- fl) fl es verdadero si r1 < r2.
- f<= (r1 r2 -- fl) fl es verdadero si r1 <= r2.
- f<> (r1 r2 -- fl) fl es verdadero si r1 <> r2.
- f= (r1 r2 -- fl) fl es verdadera si r1 = r2.
- f> (r1 r2 -- fl) fl es verdadero si r1 > r2.
- f >= (r1 r2 -- fl) fl es verdadero si <math>r1 >= r2.

#### **Entero** ↔ **transformaciones** reales

ESP32forth tiene dos palabras para transformar números enteros en reales y viceversa:

- F>S (r -- n) convierte un real en un número entero. Deje la parte entera en la pila de datos si el real tiene partes decimales.
- S>F (n -- r: r) convierte un número entero en un número real y transfiere este número real a la pila de reales.

#### Ejemplo:

```
35 S>F
F. \ mostrar 35.000000
3.5e F>S . \ mostrar 3
```

# Mostrar números y cadenas de caracteres

#### Cambio de base numérica

FORTH no procesa cualquier número. Los que usó al probar los ejemplos anteriores son enteros con signo de precisión simple. El dominio de definición para enteros de 32 bits es -2147483648 a 2147483647. Ejemplo:

```
2147483647 . \ muestra 2147483647
2147483647 1+ . \ muestra -2147483648
-1 u. \ muestra 4294967295
```

Estos números se pueden procesar en cualquier base numérica, siendo válidas todas las bases numéricas entre 2 y 36:

```
255 HEX . DECIMAL \ muestra FF
```

Puede elegir una base numérica aún mayor, pero los símbolos disponibles quedarán fuera del conjunto alfanumérico [0..9,A..Z] y correrán el riesgo de volverse inconsistentes.

La base numérica actual está controlada por una variable denominada BASE y cuyo contenido se puede modificar. Entonces, para cambiar a binario, simplemente almacene el valor 2 en BASE. Ejemplo:

```
2 BASE !
```

y escriba **DECIMAL** para volver a la base numérica decimal.

ESP32forth tiene dos palabras predefinidas que le permiten seleccionar diferentes bases numéricas:

- **DECIMAL** para seleccionar la base numérica decimal. Esta es la base numérica que se toma por defecto al iniciar ESP32 en adelante;
- HEX para seleccionar la base numérica hexadecimal.

Tras la selección de una de estas bases numéricas, los números literales se interpretarán, mostrarán o procesarán en esta base. Cualquier número ingresado previamente en una base numérica distinta de la base numérica actual se convierte automáticamente a la base numérica actual. Ejemplo:

```
DECIMAL \ base a decimal
255 \ pilas 255
HEX \ selecciona base hexadecimal
1+ \ incrementos 255 se convierte en 256
. \ muestra 100
```

Uno puede definir su propia base numérica definiendo la palabra apropiada o almacenando esta base en BASE. Ejemplo :

```
: BINARY ( ---) \ selecciona la base numérica binaria 2 BASE ! ;
DECIMAL 255 BINARY . \ muestra 11111111
```

El contenido de BASE se puede apilar como el contenido de cualquier otra variable:

```
VARIABLE RANGE_BASE \ Definición de variable RANGE-BASE \ Contenido de almacenamiento BASE en RANGE-BASE \ HEX FF 10 + . \ Muestra 10F \ RANGE_BASE @ BASE ! \ restaura BASE con contenidos de RANGE-BASE
```

En una definición : , el contenido de BASE puede pasar a través de la pila de retorno:

```
: OPERATION ( ---)

BASE @ >R \ almacena BASE en la pila posterior

HEX FF 10 + . \ operación del ejemplo anterior

R> BASE ! ; \ restaura el valor BASE inicial
```

**ADVERTENCIA**: las palabras >R y R> no se pueden utilizar en modo interpretado. Sólo puedes utilizar estas palabras en una definición que será compilada.

## Definición de nuevos formatos de visualización.

Forth tiene primitivas que le permiten adaptar la visualización de un número a cualquier formato. Con ESP32 en adelante, estas primitivas procesan números enteros:

- <# comienza una secuencia de definición de formato;</li>
- # inserta un dígito en una secuencia de definición de formato;
- #S equivale a una sucesión de # ;
- HOLD inserta un carácter en una definición de formato;
- #> completa una definición de formato y deja en la pila la dirección y la longitud de la cadena que contiene el número a mostrar.

Estas palabras sólo pueden usarse dentro de una definición. Ejemplo, ya sea para mostrar un número que exprese un importe denominado en euros con la coma como separador decimal:

```
: .EUROS ( n ---)
<# # # [char] , hold #S #>
type space ." EUR" ;
1245 .euros
```

Ejemplos de ejecución:

En la definición de EUROS, la palabra <# comienza la secuencia de definición del formato de visualización. Las dos palabras # colocan los dígitos de las unidades y las decenas en la cadena de caracteres. La palabra HOLD coloca el carácter , (coma) después de los dos dígitos de la derecha, la palabra #S completa el formato de visualización con los dígitos distintos de cero después de , . La palabra #> cierra la definición de formato y coloca en la pila la dirección y la longitud de la cadena que contiene los dígitos del número a mostrar. La palabra TYPE muestra esta cadena de caracteres.

En tiempo de ejecución, una secuencia de formato de visualización trata exclusivamente con enteros de 32 bits con o sin signo. La concatenación de los distintos elementos de la cadena se realiza de derecha a izquierda, es decir, empezando por los dígitos menos significativos.

El procesamiento de un número mediante una secuencia de formato de visualización se ejecuta en función de la base numérica actual. La base numérica se puede modificar entre dos dígitos.

Aquí hay un ejemplo más complejo que demuestra la compacidad de FORTH. Esto implica escribir un programa que convierta cualquier cantidad de segundos al formato HH:MM:SS:

```
: :00 ( ---)

DECIMAL # \ insertar unidad de dígito en decimal
6 BASE ! \ selección base 6

# \ insertar dígito diez
[char] : HOLD \ carácter de inserción:
DECIMAL ; \ devolver base decimal
: HMS ( n ---) \ muestra el número de segundos en formato
HH:MM:SS
<# :00 :00 #S #> TYPE SPACE ;
```

Ejemplos de ejecución:

```
59 HMS \ muestra 0:00:59
60 HMS \ muestra 0:01:00
4500 HMS \ muestra 1:15:00
```

Explicación: El sistema para mostrar segundos y minutos se llama sistema sexagesimal. Las unidades se expresan en base numérica **decimal**, las decenas se expresan en base seis. La palabra :00 gestiona la conversión de unidades y decenas en estas dos bases para formatear los números correspondientes a segundos y minutos. Para los tiempos, los números son todos decimales.

Otro ejemplo, para definir un programa que convierte un entero decimal de precisión simple en binario y lo muestra en el formato bbbb bbbb bbbb:

```
: FOUR-DIGITS ( ---)
   # # # # 32 HOLD ;
: AFB ( d ---)
                            \ format 4 digits and a space
   BASE @ >R
                            \ Current database backup
   2 BASE!
                            \ Binary digital base selection
   <#
   4 0 DO
                            \ Format Loop
       FOUR-DIGITS
   L00P
   #> TYPE SPACE
                            \ Binary display
   R> BASE ! ;
                            \ Initial digital base restoration
```

Ejemplo de ejecución:

```
DECIMAL 12 AFB \ muestra 0000 0000 0110
HEX 3FC5 AFB \ muestra 0011 1111 1100 0101
```

Otro ejemplo es crear una agenda telefónica donde uno o más números de teléfono estén asociados a un apellido. Definimos una palabra por apellido:

```
: .## ( ---)
    # # [char] . HOLD ;
: .TEL ( d ---)
    CR <# .## .## .## .## # * TYPE CR ;
: DUGENOU ( ---)
    0618051254 .TEL ;
dugenou \ display : 06.18.05.12.54</pre>
```

Este directorio telefónico, que puede compilarse a partir de un archivo fuente, es fácilmente editable y, aunque los nombres no están clasificados, la búsqueda es extremadamente rápida.

# Mostrar caracteres y cadenas de caracteres

Se muestra un carácter usando la palabra **EMIT**:

```
65 EMIT \ muestra A
```

Los caracteres visualizables están en el rango 32..255. También se mostrarán códigos entre 0 y 31, sujeto a que ciertos caracteres se ejecuten como códigos de control. Aquí hay una definición que muestra todo el juego de caracteres de la tabla ASCII:

```
variable #out
: #out+! ( n -- )
     #out +! \ incrémente #out
;
: (.) ( n -- a l )
```

```
DUP ABS <# #S ROT SIGN #>
: .R ( n l -- )
 >R (.) R> OVER - SPACES TYPE
: JEU-ASCII ( ---)
   cr 0 #out!
   128 32
   D0
       I 3 .R SPACE \ affiche code du caractère
       4 #out+!
       I EMIT 2 SPACES \ affiche caractère
       3 #out+!
       #out @ 77 =
       ΙF
           CR
                0 #out!
       THEN
   L00P ;
```

Al ejecutar **JEU-ASCII** se muestran los códigos ASCII y los caracteres cuyo código esté entre 32 y 127. Para mostrar la tabla equivalente con los códigos ASCII en hexadecimal, escriba **HEX JEU-ASCII** :

```
hex jeu-ascii
20
      21 ! 22 " 23 # 24 $ 25 % 26 & 27 '
                                           28 (
                                                 29 )
                                                      2A *
2B + 2C , 2D - 2E . 2F / 30 0 31 1 32 2 33 3 34 4
                                                      35 5
36\ 6\ 37\ 7\ 38\ 8\ 39\ 9\ 3A: 3B; 3C < 3D = 3E > 3F? 40\ @
41 A 42 B 43 C 44 D 45 E 46 F
                                47 G 48 H 49 I
                                                 4A J 4B K
4C L 4D M 4E N 4F 0 50 P 51 Q 52 R 53 S 54 T 55 U 56 V
57 W 58 X 59 Y 5A Z 5B [ 5C \ 5D ]
                                      5E ^ 5F _ 60 `
                                                      61 a
                65 e 66 f
62 b 63 c 64 d
                           67 g
                                68 h
                                      69 i
                                           6A j
                                                 6B k
                                                      6C l
     6E n 6F o
                70 p
                      71 q
                           72 r
                                73 s
                                      74 t
                                           75 u
                                                 76 v 77 w
6D m
78 x
      79 y 7A z
                7B {
                      7C |
                           7D }
                                7E ~
                                      7F
                                           ok
```

Las cadenas de caracteres se muestran de varias maneras. El primero, utilizable sólo en compilación, muestra una cadena de caracteres delimitada por el carácter " (comillas):

```
: TITRE ." MENU GENERAL" ;

TITRE \ muestra MENÚ GENERAL
```

La cadena está separada de la palabra ." por al menos un carácter de espacio.

Una cadena de caracteres también puede estar compilada por la palabra s" y delimitada por el carácter " (comillas):

```
: LIGNE1 ( --- adr len)
S" E..Registro de datos";
```

La ejecución de LINE1 coloca la dirección y la longitud de la cadena compilada en la definición en la pila de datos. La visualización se realiza mediante la palabra TYPE:

```
LIGNE1 TYPE \ muestra E..Registro de datos
```

Al final de mostrar una cadena de caracteres, se debe activar el salto de línea si se desea:

```
CR TITRE CR CR LIGNE1 TYPE CR
\ display:
\ MENÚ GENERAL
\
\ E..Registro de datos
```

Se pueden agregar uno o más espacios al inicio o al final de la visualización de una cadena alfanumérica:

```
SPACE \ muestra un carácter de espacio
10 SPACES \ muestra 10 caracteres de espacio
```

#### Variables de cadena


Las variables de texto alfanuméricas no existen de forma nativa en ESP32 en adelante. Aquí está el primer intento de definir la palabra **string**:

```
\ define a strvar
: string ( comp: n --- names_strvar | exec: --- addr len )
    create
        dup
        c, \ n is maxlength
        0 c, \ 0 is real length
        allot
    does>
        2 +
        dup 1 - c@
;
```

Una variable de cadena de caracteres se define así:

```
16 string strState
```

Así se organiza el espacio de memoria reservado para esta variable de texto:



# Código de palabra de gestión de variables de texto

Aquí está el código fuente completo para gestionar variables de texto:

```
DEFINED? --str [if] forget --str [then]
create --str
\ compare two strings
: $= ( addr1 len1 addr2 len2 --- fl)
   str=
\ define a strvar
: string ( n --- names_strvar )
    create
        dup
                            \ n is maxlength
                            \ 0 is real length
        0 ,
        allot
    does>
        cell+ cell+
        dup cell - @
\ get maxlength of a string
: maxlen$ ( strvar --- strvar maxlen )
    over cell - cell - @
    ;
\ store str into strvar
: $! ( str strvar --- )
    maxlen$
                            \ get maxlength of strvar
    nip rot min
                            \ keep min length
                            \ store real length
    2dup swap cell - !
    cmove
                            \ copy string
\ Example:
\ : s1
```

```
\ s" this is constant string";
\ 200 string test
\ s1 test $!
\ set length of a string to zero
: 0$! ( addr len -- )
    drop 0 swap cell - !
\ extract n chars right from string
: right$ ( str1 n --- str2 )
    0 \text{ max over min } > r + r@ - r >
\ extract n chars left frop string
: left$ ( str1 n --- str2 )
    0 max min
\ extract n chars from pos in string
: mid$ ( str1 pos len --- str2 )
    >r over swap - right$ r> left$
\ append char c to string
: c+$! ( c str1 -- )
    over >r
    + c!
    r> cell - dup @ 1+ swap !
\ work only with strings. Don't use with other arrays
: input$ ( addr len -- )
    over swap maxlen$ nip accept
    swap cell - !
```

Crear una cadena de caracteres alfanuméricos es muy sencillo:

```
64 string myNewString
```

Aquí creamos una variable alfanumérica myNewString que puede contener hasta 64 caracteres.

Para mostrar el contenido de una variable alfanumérica, simplemente use el tipo . Ejemplo :

```
s"Este es mi primer ejemplo..." myNewString $! myNewString type \ display: Este es mi primer ejemplo.
```

Si intentamos guardar una cadena de caracteres más larga que el tamaño máximo de nuestra variable alfanumérica, la cadena se truncará:

```
s" This is a very long string, with more than 64 characters. It
can't store complete"
myNewString $!
myNewString type
  \ affiche: This is a very long string, with more than 64
characters. It can
```

## Agregar carácter a una variable alfanumérica

Algunos dispositivos, como el transmisor LoRa, requieren procesar líneas de comando que contienen caracteres no alfanuméricos. La palabra c+\$! permite la inserción de este código:

```
32 string AT_BAND
s" AT+BAND=868500000" AT_BAND $! \ set frequency at 865.5 Mhz
$0a AT_BAND c+$!
$0d AT_BAND c+$! \agregar código CR LF al final del comando
```

El volcado de memoria del contenido de nuestra variable alfanumérica AT\_BAND confirma la presencia de los dos caracteres de control al final de la cadena:

```
--> AT_BAND dump
--addr--- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars----
3FFF-8620 8C 84 FF 3F 20 00 00 00 13 00 00 00 41 54 2B 42 ...? ......AT+B
3FFF-8630 41 4E 44 3D 38 36 38 35 30 30 30 30 0A 0D BD AND=868500000...
ok
```

Aquí tienes una forma inteligente de crear una variable alfanumérica que te permitirá transmitir un retorno de carro, un **CR+LF** compatible con el final de los comandos del transmisor LoRa:

## Vocabularios con ESP32forth

En FORTH, la noción de procedimiento y función no existe. Las FORTH instrucciones se llaman PALABRAS. Como un lenguaje tradicional, FORTH organiza las palabras que lo componen en VOCABULARIOS, un conjunto de palabras con un rasgo común.

Programar en FORTH consiste en enriquecer un vocabulario existente, o definir uno nuevo, relacionado con la aplicación que se está desarrollando.

### Lista de vocabularios

Un vocabulario es una lista ordenada de palabras, buscadas desde las creadas más recientemente hasta las creadas menos recientemente. El orden de búsqueda es una pila de vocabularios. Al ejecutar un nombre de vocabulario, se reemplaza la parte superior de la pila del orden de búsqueda con ese vocabulario.

Para ver la lista de diferentes vocabularios disponibles en ESP32 en adelante, usaremos la palabra voclist :

```
--> internals voclist
                            \ displays
registers
ansi
editor
streams
tasks
rtos
sockets
Serial
ledc
SPIFFS
SD_MMC
SD
WiFi
Wire
FSP
structures
internalized
internals
FORTH
```

Esta lista no es limitada. Pueden aparecer vocabularios adicionales si compilamos determinadas extensiones.

El vocabulario principal se llama FORTH . Todos los demás vocabularios están adjuntos al vocabulario FORTH .

### Vocabularios esenciales

Aquí está la lista de los principales vocabularios disponibles en ESP32 en adelante:

- ansi en un terminal ANSI;
- editor proporciona acceso a comandos para editar archivos de bloques;
- **oled** de pantallas OLED de 128 x 32 o 128 x 64 píxeles. El contenido de este vocabulario sólo está disponible después de compilar la extensión **oled.h** ;
- structures gestión de estructuras complejas;

### Lista de contenidos de vocabulario

Para ver el contenido de un vocabulario utilizamos la palabra **vlist** habiendo seleccionado previamente el vocabulario adecuado:

```
sockets vlist
```

vocabulario de sockets y muestra su contenido:

```
--> sockets vlist \ affiche:
ip. ip# ->h_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr l, s, bs, SO_REUSEADDR
SOL_SOCKET sizeof(sockaddr_in) AF_INET SOCK_RAW SOCK_DGRAM SOCK_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins
```

La selección de un vocabulario da acceso a las palabras definidas en este vocabulario.

no se puede acceder a la palabra voclist sin invocar primero el vocabulario internals.

La misma palabra se puede definir en dos vocabularios diferentes y tener dos acciones diferentes: la palabra 1 se define tanto en el vocabulario asm como en editor .

Esto es aún más obvio con la palabra server, definida en los vocabularios httpd , telnetd y web-interface.

# Usando palabras de vocabulario

Para compilar una palabra definida en un vocabulario distinto del FORTH, existen dos soluciones. La primera solución es simplemente llamar a este vocabulario antes de definir la palabra que utilizará palabras de este vocabulario.

Aquí, definimos una palabra serial2-type que usa la palabra Serial2.write definida en el vocabulario serial :

```
serial \ Selection vocabulaire Serial
: serial2-type ( a n -- )
    Serial2.write drop
;
```

La segunda solución te permite integrar una sola palabra de un vocabulario específico:

```
: serial2-type ( a n -- )
   [ serial ] Serial2.write [ FORTH ]
   \ compile mot depuis vocabulaire serial
   drop
;
```

La selección de un vocabulario se puede realizar de forma implícita a partir de otra palabra del vocabulario **FORTH**.

### Encadenamiento de vocabularios

El orden en el que se busca una palabra en un vocabulario puede ser muy importante. En el caso de palabras con el mismo nombre eliminamos cualquier ambigüedad controlando el orden de búsqueda en los diferentes vocabularios que nos interesan.

Antes de crear una cadena de vocabularios, restringimos el orden de búsqueda palabra only:

```
asm xtensa
order \ affiche: xtensa >> asm >> FORTH
only
order \ affiche: FORTH
```

Luego duplicamos el encadenamiento de vocabularios con la palabra also :

```
only
order \ affiche: FORTH
asm also
order \ affiche: asm >> FORTH
xtensa
order \ affiche: xtensa >> asm >> FORTH
```

Aquí hay una secuencia de encadenamiento compacta:

```
only asm also xtensa
```

El último vocabulario así encadenado será el primero explorado cuando ejecutemos o compilemos una nueva palabra.

El orden de búsqueda, aquí, comenzará con el vocabulario **SPIFFS** , luego **Serial** , luego **ledc** y finalmente el vocabulario **FORTH** :

- si no se encuentra la palabra buscada, hay un error de compilación;
- si la palabra se encuentra en un vocabulario, es esta palabra la que se compilará, incluso si está definida en el siguiente vocabulario;

## Palabras de acción retrasada

Las palabras de acción diferida se definen mediante la palabra de definición defer. Para comprender los mecanismos y el interés en explotar este tipo de palabras, veamos con más detalle el funcionamiento del intérprete interno del lenguaje FORTH.

Cualquier definición compilada por : (dos puntos) contiene una secuencia de direcciones codificadas correspondientes a los campos de código de las palabras previamente compiladas. En el corazón del sistema FORTH, la palabra **EXECUTE** acepta como parámetros estas direcciones de campo de código, direcciones que abreviamos con **cfa** para Dirección de campo de código. Cada palabra FORTH tiene un **cfa** y esta dirección es utilizada por el intérprete interno de FORTH:

```
' <mot>
\ coloca el cfa de <palabra> en la pila de datos
```

### Ejemplo:

```
' WORDS
\apila las WORDS cfa.
```

A partir de este **cfa** , conocido como único valor literal, la ejecución de la palabra se puede realizar con **EXECUTE** :

```
' WORDS EXECUTE
\ ejecuta PALABRAS
```

Por supuesto, hubiera sido más fácil escribir **PALABRAS directamente** . Desde el momento en que un **cfa** está disponible como único valor literal, puede manipularse y, en particular, almacenarse en una variable:

```
variable vector
' WORDS vector !
vector @ .
\ muestra cfa de WORDS almacenadas en la variable vectorial
```

Puede ejecutar WORDS indirectamente desde el contenido del vector :

```
vector @ EXECUTE
```

Esto inicia la ejecución de la palabra cuyo **cfa** se almacenó en la variable **vector** y luego se vuelve a colocar en la pila antes de que **EXECUTE** la use.

Este es un mecanismo similar que es explotado por la parte de ejecución de la palabra de definición de defer. Para simplificar, defer crea un encabezado en el diccionario, como una variable o constante, pero en lugar de simplemente colocar una dirección o valor en la pila, inicia la ejecución de la palabra cuyo cfa se almacenó en el área paramétrica de la palabra definida. por defer.

## Definición y uso de palabras con defer

La inicialización de una palabra definida por defer se realiza mediante :

```
defer vector
' words is vector
```

La ejecución de **vector** provoca que se ejecute la palabra cuyo **cfa** fue asignado previamente:

```
vector \ ejecuta words
```

Una palabra creada por **defer** se utiliza para ejecutar otra palabra sin invocar explícitamente esa palabra. El principal interés de este tipo de palabras reside sobre todo en la posibilidad de modificar la palabra a ejecutar:

```
' page is vector
```

El vector ahora ejecuta page y ya no words.

Básicamente utilizamos las palabras definidas por defer en dos situaciones:

- definición de referencia directa;
- Definición de una palabra dependiendo del contexto operativo.

En el primer caso, la definición de una referencia anterior permite superar las limitaciones de la sacrosanta precedencia de las definiciones.

En el segundo caso, la definición de una palabra en función del contexto operativo permite resolver la mayoría de los problemas de interfaz con un entorno de software en evolución, mantener la portabilidad de las aplicaciones, adaptar el comportamiento de un programa a situaciones controladas por varios parámetros sin perjudicar el rendimiento del software.

### Establecer una referencia directa

A diferencia de otros compiladores, FORTH no permite compilar una palabra en una definición antes de definirla. Este es el principio de precedencia de las definiciones:

```
: word1 ( ---) word2 ;
: word2 ( ---) ;
```

Esto genera un error al compilar word1 , porque word2 aún no está definida. A continuación se explica cómo sortear esta restricción con defer:

```
defer word2
: word1 ( ---) word2 ;
: (word2) ( ---) ;
' (word2) is word2
```

Esta vez word2 se compiló sin errores. No es necesario asignar un cfa a la palabra de ejecución vectorizada word2. Solo después de la definición de (word2) se actualiza el área de parámetros de word2. Después de la asignación de la palabra de ejecución

vectorizada word2 , word1 podrá ejecutar el contenido de su definición sin errores. La explotación de las palabras creadas por defer en esta situación debe seguir siendo excepcional.

### Dependencia del contexto operativo

ESP32forth utiliza de forma nativa una conexión a través del puerto serie 1 como flujo de entrada y salida.

En el código fuente de ESP32forth, encontramos estas líneas:

```
defer type
defer key
defer key?
```

Para pasar por el puerto serie, ESP32forth inicializa la palabra type así:

```
' default-type is type
```

flujo de type se redirigirá de la siguiente manera:

```
: server ( port -- )
    server
['] serve-key is key
['] serve-type is type
    webserver-task start-task
;
```

type de redirección si utilizamos un flujo TELNET:

```
: connection ( n -- )
dup 0< if drop exit then to clientfd
0 echo !
['] telnet-key is key
['] telnet-type is type quit ;</pre>
```

Y si quisiéramos redirigir la visualización de texto a una pantalla OLED, simplemente tendríamos que actuar sobre el **type** de letra de la misma manera. En el capítulo *Configuración del transmisor LoRa REYAX RYLR890*, explotamos esta propiedad **de type** de la siguiente manera:

```
serial \ Select Serial vocabulary
: serial2-type ( a n -- )
    Serial2.write drop ;
: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ disable display echo from terminal
    ['] serial2-type is type
;
: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ enable display echo from terminal
```

```
;
```

Al hacer esto, resulta muy fácil transmitir un flujo de texto al puerto serie 2:

```
: optionChoice
   ." choice option:" ;
optionChoice \ display choice options: on terminal
typeToLoRa
optionChoice \ display choice options: thru serial2
typeToTerm \ restaure normal display
```

En este caso específico, definimos muchas palabras que le permiten controlar un transmisor LoRa usando palabras comunes como emit, type,.. Etc. Si no activamos la transmisión al puerto serie 2, por lo tanto al transmisor LoRa, las palabras que comunican con este transmisor se pueden desarrollar fácilmente:

```
\ Set the ADDRESS of LoRa transmitter:
\ s" <adress>" value in interval [0..65535][?] (default 0)
: ATaddress ( addr len -- )
    ." AT+ADDRESS="
    type crlf
;
```

Si ejecutamos **ATaddress**, el flujo de texto se mostrará en el terminal. Si siguió correctamente, sabrá qué palabra ejecutar para redirigir el flujo desde **ATaddress** al puerto serie 2.

En resumen, gracias a las palabras de ejecución diferida, podemos actuar sobre la acción de FORTH palabras ya definidas.

## Un caso práctico

Tienes una aplicación para crear, con visualizaciones en dos idiomas. He aquí una forma inteligente de explotar una palabra definida por diferir para generar texto en francés o inglés. Para empezar simplemente crearemos una tabla de días en inglés:

```
:noname s" Saterday" ;
:noname s" Friday" ;
:noname s" Thursday" ;
:noname s" Wednesday" ;
:noname s" Tuesday" ;
:noname s" Monday" ;
:noname s" Sunday" ;
create ENdayNames ( --- addr)
```

Luego creamos una tabla similar para los días en francés:

```
:noname s" Samedi" ;
```

```
:noname s" Vendredi" ;
:noname s" Jeudi" ;
:noname s" Mercredi" ;
:noname s" Mardi" ;
:noname s" Lundi" ;
:noname s" Dimanche" ;

create FRdayNames ( --- addr)
```

Finalmente creamos nuestra palabra de acción diferida dayNames y cómo inicializarla:

```
defer dayNames
: in-ENGLISH
  ['] ENdayNames is dayNames ;
: in-FRENCH
  ['] FRdayNames is dayNames ;
```

Aquí están ahora las palabras para gestionar estas dos tablas:

```
: _getString { array length -- addr len }
    array
    swap cell *
    + @ execute
    length ?dup if
        min
    then
   ;

10 value dayLength
: getDay ( n -- addr len ) \ n interval [0..6]
    dayNames dayLength _getString
```

;Esto es lo que hace ejecutar getDay :

```
en INGLÉS 3 getDay escriba cr \ display: miércoles
en FRANCÉS 3 getDay escriba cr \ display: miércoles
```

Aquí definimos la palabra .dayList que muestra el inicio de los nombres de los días de la semana:

```
: .dayList { tamaño -- }
tamaño al díaLongitud
7 0 hacer
Obtengo espacio tipo día
bucle
;
in-ENGLISH 3 getDay type cr \ display : Wednesday
```

in-FRENCH 3 getDay type cr \ display : Mercredi

En la segunda línea solo mostramos la primera letra de cada día de la semana. En este ejemplo, aprovechamos **defer** para simplificar la programación. En el desarrollo web, usaríamos plantillas *para* administrar sitios multilingües. En FORTH, simplemente movemos un vector en una palabra de acción retardada. Aquí sólo manejamos dos idiomas. Este mecanismo se puede extender fácilmente a otros idiomas, porque hemos separado la gestión de mensajes de texto de la parte puramente de la aplicación.

### Instalación del cliente HTTP

### Editando el archivo ESP32forth.ino

ESP32Forth se proporciona como un archivo fuente, escrito en lenguaje C. Este archivo debe compilarse usando ARDUINO IDE o cualquier otro compilador de C compatible con el entorno de desarrollo ARDUINO.

Aquí están las partes del código que se deben modificar. Primera parte a modificar:

```
#define ENABLE_SD_SUPPORT
#define ENABLE_SPI_FLASH_SUPPORT
#define ENABLE_HTTP_SUPPORT
// #define ENABLE_HTTPS_SUPPORT
```

Segunda parte a modificar:

```
// .....
#define VOCABULARY_LIST \
   V(forth) V(internals) \
   V(rtos) V(SPIFFS) V(serial) V(SD) V(SD_MMC) V(ESP) \
   V(ledc) V(http) V(Wire) V(WiFi) V(bluetooth) V(sockets) V(oled) \
   V(rmt) V(interrupts) V(spi_flash) V(camera) V(timers)
```

Tercera parte a modificar:

```
OPTIONAL_RMT_SUPPORT \
  OPTIONAL OLED SUPPORT \
  OPTIONAL_SPI_FLASH_SUPPORT \
  OPTIONAL_HTTP_SUPPORT \
  FLOATING_POINT_LIST
#ifndef ENABLE_HTTP_SUPPORT
# define OPTIONAL HTTP_SUPPORT
#else
# include <HTTPClient.h>
  HTTPClient http;
# define OPTIONAL_HTTP_SUPPORT \
  XV(http, "HTTP.begin", HTTP_BEGIN, tos = http.begin(c0)) \
  XV(http, "HTTP.doGet", HTTP_DOGET, PUSH http.GET()) \
  XV(http, "HTTP.getPayload", HTTP_GETPL, String s =
http.getString(); \
    memcpy((void *) n1, (void *) s.c_str(), n0); DROPn(2)) \
  XV(http, "HTTP.end", HTTP_END, http.end())
  #endif
```

Cuarta parte a modificar:

```
vocabulary ledc ledc definitions
transfer ledc-builtins
forth definitions

vocabulary http http definitions
transfer http-builtins
forth definitions

vocabulary Serial Serial definitions
transfer Serial-builtins
forth definitions
```

Una vez modificado el archivo **ESP32forth.ino**, lo compilas y lo subes a la placa ESP32. Si todo salió correctamente, deberías tener un nuevo vocabulario <a href="http://doi.org/10.1001/j.j.gov/http://doi.org/10.1001/j.gov/http://doi.org/10.1001/j.go

```
http
vlist \muestra:
HTTP.begin HTTP.doGet HTTP.getPayload HTTP.end http-builtins
```

#### Prueba de cliente HTTP


Para probar nuestro cliente HTTP, podemos hacerlo consultando cualquier servidor web. Pero para lo que veremos más adelante, es necesario tener un servidor web personal. En este servidor, creamos un subdominio:

- nuestro servidor es arduino-forth.com
- subdominio ws
- accedemos a este subdominio con la URL <a href="http://ws.arduino-forth.com">http://ws.arduino-forth.com</a>

Al crearse este subdominio, no contiene ningún script para ejecutar. Creamos la página **index.php** y ponemos este código allí:

```
It's OK
```

Para comprobar que nuestro subdominio es funcional basta con consultarlo desde nuestro navegador web favorito:



Si todo va según lo planeado, deberíamos mostrar el texto It's OK en nuestro navegador web favorito. Veamos ahora cómo realizar esta misma consulta al servidor desde ESP32Forth...

Aquí está el código FORTH escrito rápidamente para realizar la prueba del cliente HTTP:

```
WiFi
\ connection to local WiFi LAN
: myWiFiConnect
    z" mySSID"
    z" myWiFiCode"
    login
Forth
create httpBuffer 700 allot
    httpBuffer 700 erase
HTTP
: run
    z" http://ws.arduino-forth.com/" HTTP.begin
    if
        HTTP.doGet dup ." Get results: " . cr 0 >
        if
            httpBuffer 700 HTTP.getPayload
            httpBuffer z>s dup . cr type
        then
    then
    HTTP.end
```

Activamos la conexión Wifi ejecutando myWiFiConnect luego run:

```
--> myWiFiConnect
192.168.1.23
MDNS started
```

```
ok
--> run
Get results: 200
8
It's OK
ok
```

Nuestro cliente HTTP consultó perfectamente el servidor web y mostró el mismo texto que el recuperado de nuestro navegador web.

Esta pequeña prueba exitosa abre el camino a enormes posibilidades.

# El generador de números aleatorios


### Característica

El generador de números aleatorios genera números aleatorios verdaderos, lo que significa un número aleatorio generado a partir de un proceso físico, en lugar de mediante un algoritmo. Ningún número generado dentro del rango especificado tiene más o menos probabilidad de aparecer que cualquier otro número.

Cada valor de 32 bits que el sistema lee del registro RNG\_DATA\_REG del generador de números aleatorios es un número aleatorio verdadero. Estos números aleatorios verdaderos se generan en función del ruido térmico en el sistema y del desfase del reloj asíncrono.

El ruido térmico proviene del ADC de alta velocidad, del SAR ADC o de ambos. Siempre que se active el ADC de alta velocidad o el ADC SAR, los flujos de bits se generarán y se introducirán en el generador de números aleatorios a través de una puerta lógica XOR como semillas aleatorias.

Cuando el reloj RTC8M\_CLK está habilitado para el núcleo digital, el generador de números aleatorios también tomará muestras de RTC8M\_CLK (8 MHz) como una semilla binaria aleatoria. RTC8M\_CLK es una fuente de reloj asíncrona y aumenta la entropía del RNG al introducir la metaestabilidad del circuito. Sin embargo, para garantizar la máxima entropía, también se recomienda habilitar siempre una fuente ADC.



Cuando hay ruido del SAR ADC, el generador de números aleatorios se alimenta con una entropía de 2 bits en un ciclo de reloj de RTC8M\_CLK (8 MHz), que se genera a partir de un oscilador RC interno (consulte el capítulo Restablecer y reloj para obtener más detalles). ). Por tanto, es recomendable leer el registro RNG\_DATA\_REG a una velocidad máxima de 500 kHz para obtener la máxima entropía.

Cuando hay ruido del ADC de alta velocidad, el generador de números aleatorios recibe entropía de 2 bits en un ciclo de reloj APB, que normalmente es de 80 MHz. Por tanto, es recomendable leer el registro RNG\_DATA\_REG a una velocidad máxima de 5 MHz para obtener la máxima entropía.

Se probó una muestra de datos de 2 GB, que se lee del generador de números aleatorios a una frecuencia de 5 MHz con solo el ADC de alta velocidad habilitado, utilizando el conjunto de pruebas Dieharder Random Number (versión 3.31.1). La muestra pasó todas las pruebas.

# Procedimiento de programación

Cuando utilice el generador de números aleatorios, asegúrese de que se permita al menos SAR ADC, High Speed ADC o RTC8M\_CLK. De lo contrario, se devolverán números pseudoaleatorios.

- SAR ADC se puede activar utilizando el controlador DIG ADC.
- El ADC de alta velocidad se habilita automáticamente cuando los módulos Wi-Fi o Bluetooth están habilitados.
- RTC8M\_CLK se habilita configurando el bit RTC\_CNTL\_DIG\_CLK8M\_EN en el registro RTC\_CNTL\_CLK\_CONF\_REG.

Cuando utilice el generador de números aleatorios, lea el registro RNG\_DATA\_REG varias veces hasta que se generen suficientes números aleatorios.

Name	Description	Address	Access
RNG_DATA_REG	Random number data	\$3FF75144	RO

```
\ Datos de números aleatorios
$3FF75144 constant RNG_DATA_REG

\ obtener 32 bits aleatorio b=número
: rnd ( -- x )
    RNG_DATA_REG L@
;

\ obtener número aleatorio en el intervalo [0..n-1]
: random ( n -- 0..n-1 )
    rnd swap mod
;
```

### Función RND en ensamblador XTENSA

Desde la versión 7.0.7.4, ESP32 en adelante tiene un ensamblador XTENSA. Es posible reescribir nuestra **rnd** palabra en el ensamblador XTENSA:

```
forth definitions
asm xtensa
$3FF75144 constant RNG_DATA_REG

code myRND ( -- [addr] )
a1 32 ENTRY,
```

## Contenido detallado de los vocabularios ESP32forth

ESP32forth proporciona numerosos vocabularios:

- FORTH es el vocabulario principal;
- Ciertos vocabularios se utilizan para la mecánica interna de ESP32Forth, como internals, asm...
- Muchos vocabularios permiten la gestión de puertos o accesorios específicos, como bluetooth, oled, spi, wifi, wire...

Aquí encontrarás la lista de todas las palabras definidas en estos diferentes vocabularios. Algunas palabras se presentan con un enlace de color:

```
<u>align</u> es una FORTH palabra ordinaria;
```

**CONSTANT** es palabra de definición;

begin marca una estructura de control;

es una palabra de ejecución diferida;

LED es una palabra definida por constant , variable o value ;

registers marca un vocabulario.

Las palabras del vocabulario **FORTH** se muestran en orden alfabético. Para otros vocabularios, las palabras se presentan en su orden de visualización.

## **Version v 7.0.7.15**

#### **FORTH**

=	<u>-rot</u>	_	<u>;</u>	<u>:</u>	:noname	<u>!</u>
?	<u>?do</u>	?dup	<u>.</u>	<u>. "</u>	<u>.s</u>	<u> </u>
(local)	1	[']	[char]	[ELSE]	[IF]	[THEN]
1	1	1	}transfer	<u>@</u>	*	<u>* /</u>
<u>*/MOD</u>	_	<u>/mod</u>	<u>#</u>	<u>#!</u>	<u>#&gt;</u>	#fs
<u>#s</u>	#tib	<u>+</u>	<u>+!</u>	<u>+100p</u>	<u>+to</u>	≤
<u>&lt;#</u>	<u>&lt;=</u>	<u>&lt;&gt;</u>	Ξ.	<u>&gt;</u>	<u>&gt;=</u>	<u>&gt;BODY</u>
<u>&gt;flags</u>	>flags&	<u>&gt;in</u>	<u>&gt;link</u>	<u>&gt;link&amp;</u>	<u>&gt;name</u>	>params
<u>&gt;R</u>	>size	<u>0&lt;</u>	<u>0&lt;&gt;</u>	<u>0=</u>	<u>1-</u>	<u>1/F</u>
<u>1+</u>	<u>2!</u>	<u>20</u>	<u>2*</u>	2/	2drop	2dup
<u>4 *</u>	4/	<u>abort</u>	abort"	<u>abs</u>	<u>accept</u>	<u>adc</u>
<u>afliteral</u>	<u>aft</u>	<u>again</u>	ahead	<u>align</u>	<u>aligned</u>	allocate
<u>allot</u>	<u>also</u>	<u>analogRead</u>	<u>AND</u>	<u>ansi</u>	<u>ARSHIFT</u>	asm
<u>assert</u>	<u>at-xy</u>	<u>base</u>	<u>begin</u>	<u>bg</u>	BIN	<u>binary</u>
<u>bl</u>	<u>blank</u>	<u>block</u>	block-fid	block-id	<u>buffer</u>	<u>bye</u>
<u>C,</u>	<u>C!</u>	<u>C@</u>	CASE	<u>cat</u>	<u>catch</u>	CELL
cell/	<u>cell+</u>	<u>cells</u>	<u>char</u>	CLOSE-DIR	CLOSE-FILE	<u>cmove</u>

cmove>	CONSTANT	context	copy	ср	<u>cr</u>	CREATE
CREATE-FILE		dacWrite	decimal	_	default-key	
default-type	 e	<u>default-use</u>	<u> </u>	DEFINED?		- DELETE-FILE
depth	- digitalRead	digitalWrite			DOES>	DROP
dump	dump-file	DUP	duty	echo	editor	<u>else</u>
<u>emit</u>	empty-buffer	<u></u> r <u>s</u>	ENDCASE	ENDOF	<u>erase</u>	ESP
ESP32-C3?	ESP32-S2?	ESP32-S3?	ESP32?	<u>evaluate</u>	EXECUTE	exit
extract	<u>F-</u>	<u>f.</u>	<u>f.s</u>	<u>F*</u>	<u>F**</u>	<u>F/</u>
<u>F+</u>	<u>F&lt;</u>	<u>F&lt;=</u>	<u>F&lt;&gt;</u>	<u>F=</u>	<u>F&gt;</u>	<u>F&gt;=</u>
<u>F&gt;S</u>	<u>F0&lt;</u>	<u>F0=</u>	FABS	FATAN2	<u>fconstant</u>	<u>FCOS</u>
<u>fdepth</u>	<u>FDROP</u>	<u>FDUP</u>	<u>FEXP</u>	<u>fg</u>	file-exists	2
FILE-POSITION	<u>NC</u>	FILE-SIZE	<u>fill</u>	FIND	<u>fliteral</u>	FLN
FLOOR	<u>flush</u>	FLUSH-FILE	<u>FMAX</u>	<u>FMIN</u>	<u>FNEGATE</u>	FNIP
for	<u>forget</u>	FORTH	forth-built:	<u>ins</u>	FOVER	FP!
FP@	<u>fp0</u>	<u>free</u>	freq	FROT	FSIN	<u>FSINCOS</u>
FSORT	<u>FSWAP</u>	<u>fvariable</u>	<u>handler</u>	<u>here</u>	<u>hex</u>	<u>HIGH</u>
<u>hld</u>	<u>hold</u>	<u>httpd</u>	I	<u>if</u>	IMMEDIATE	<u>include</u>
included	<u>included?</u>	INPUT	<u>internals</u>	<u>invert</u>	<u>is</u>	<u>J</u>
<u>K</u>	<u>key</u>	<u>key?</u>	<u>L!</u>	<u>latestxt</u>	<u>leave</u>	LED
<u>ledc</u>	<u>list</u>	<u>literal</u>	<u>load</u>	<u>login</u>	loop	LOW
<u>ls</u>	LSHIFT	max	MDNS.begin	<u>min</u>	mod	<u>ms</u>
MS-TICKS	<u>mv</u>	<u>n.</u>	needs	<u>negate</u>	nest-depth	<u>next</u>
nip	<u>nl</u>	NON-BLOCK	<u>normal</u>	<u>octal</u>	<u>OF</u>	<u>ok</u>
only	open-blocks	OPEN-DIR	OPEN-FILE	<u>OR</u>	<u>order</u>	OUTPUT
OVER	pad	<u>page</u>	PARSE	<u>pause</u>	PI	<u>pin</u>
<u>pinMode</u>	postpone	precision	previous	prompt	PSRAM?	pulseIn
quit	<u>r"</u>	<u>R@</u>	<u>R/O</u>	<u>R/W</u>	<u>R&gt;</u>	rl
r~	rdrop	read-dir	READ-FILE	recurse	refill	<u>registers</u>
remaining	remember	RENAME-FILE	<u>repeat</u>	REPOSITION-I	FILE	required
reset	resize	RESIZE-FILE	·	<u>revive</u>	RISC-V?	<u>rm</u>
rot	RP!	RP@	rp0	RSHIFT	rtos	<u>s"</u>
S>F	<u>s&gt;z</u>	save	save-buffer:	<del>_</del>	scr	SD
SD_MMC	sealed	see	<u>Serial</u>	set-precision		set-title
sf,	SF!	SF@	SFLOAT	SFLOAT+	SFLOATS	sign
SL@	sockets	SP!	SP@	sp0	space	spaces
SPIFFS	start-task	startswith?		state	str	str=
streams	structures	SW@	SWAP	task	<u>tasks</u>	telnetd
terminate	then •	throw	<u>thru</u>	<u>tib</u>	<u>to</u>	<u>tone</u>
touch	transfer	transfer	<u>type</u>	<u>u.</u>	<u>U/MOD</u>	UL@
<u>UNLOOP</u>	<u>until</u>	<u>update</u>	<u>use</u>	used	UW@	<u>value</u>
<u>VARIABLE</u> <u>interface</u>	<u>visual</u>	<u>vlist</u>	vocabulary	₩!	<u>W/O</u>	<u>web-</u>
webui	while	<u>WiFi</u>	<u>Wire</u>	words	WRITE-FILE	XOR
Xtensa?	z"	<u>x&gt;s</u>		<u>words</u>	MIXITE FILE	21010
<u> </u>	<u></u>	47.0				

#### asm

xtensa disasm disasm1 matchit address istep sextend m. m@ for-ops op >operands
>mask >pattern >length >xt op-snap opcodes coden, names operand 1 o bits
bit skip advance advance-operand reset reset-operand for-operands operands
>printop >inop >next >opmask& bit! mask pattern length demask enmask >>1
odd? high-bit end-code code, code4, code3, code2, code1, callot chere reserve

#### bluetooth

SerialBT.new SerialBT.delete SerialBT.begin SerialBT.end SerialBT.available SerialBT.readBytes SerialBT.write SerialBT.flush SerialBT.hasClient SerialBT.enableSSP SerialBT.setPin SerialBT.unpairDevice SerialBT.connect SerialBT.connect SerialBT.disconnect SerialBT.connected SerialBT.isReady bluetooth-builtins

#### editor

arde wipe p n l

### **ESP**

getHeapSize getFreeHeap getMaxAllocHeap getChipModel getChipCores getFlashChipSize getCpuFreqMHz getSketchSize deepSleep getEfuseMac esp\_log\_level\_set ESP-builtins

### httpd

notfound-response bad-response ok-response response send path method hasHeader
handleClient read-headers completed? body content-length header crnl= eat
skipover skipto in@<> end< goal# goal strcase= upper server client-cr client-emit
client-read client-type client-len client httpd-port clientfd sockfd body-read
body-1st-read body-chunk body-chunk-size chunk-filled chunk chunk-size
max-connections</pre>

#### insides

run normal-mode raw-mode step ground handle-key quit-edit <u>save load</u> backspace delete handle-esc insert <u>update</u> crtype cremit ndown down nup up caret length capacity text start-size fileh filename# filename max-path

#### internals

assembler-source xtensa-assembler-source MALLOC SYSFREE REALLOC heap\_caps\_malloc heap\_caps\_free heap\_caps\_realloc heap\_caps\_get\_total\_size heap\_caps\_get\_free\_size heap\_caps\_get\_minimum\_free\_size heap\_caps\_get\_largest\_free\_block RAW-YIELD RAW-TERMINATE READDIR CALLCODE CALLO CALL1 CALL2 CALL3 CALL4 CALL5 CALL6 CALL7 CALL8 CALL9 CALL10 CALL11 CALL12 CALL13 CALL14 CALL15 DOFLIT S>FLOAT? fill32 'heap 'context 'latestxt 'notfound 'heap-start 'heap-size 'stack-cells 'boot 'boot-size 'tib 'argc 'argv 'runner 'throw-handler NOP BRANCH OBRANCH DONEXT DOLIT DOSET DOCOL DOCON DOVAR DOCREATE DODOES ALITERAL LONG-SIZE S>NUMBER? 'SYS YIELD EVALUATE1 'builtins internals-builtins autoexec arduino-remember-filename arduino-default-use esp32-stats serial-key? serial-key serial-type yield-task yield-step e' @line grow-blocks use?! common-default-use block-data block-dirty clobber clobber-line include+ path-join included-files raw-included include-file sourcedirname sourcefilename! sourcefilename sourcefilename# sourcefilename& starts./ starts./ dirname ends/ default-remember-filename remember-filename

restore-name <u>save-name</u> forth-wordlist setup-saving-base <u>'cold</u> park-forth park-heap saving-base crtype cremit cases (+to) (to) --? }? ?room scope-create do-local scope-clear scope-exit local-op scope-depth local+! local! local@ <>locals locals-here locals-area locals-gap locals-capacity ?ins. ins. vins. onlines line-pos line-width size-all size-vocabulary vocs. voc. voclist voclist-from see-all >vocnext see-vocabulary nonvoc? see-xt ?see-flags see-loop see-one indent+! icr see. indent mem= ARGS MARK -TAB +TAB NONAMED BUILTIN FORK SMUDGE IMMEDIATE MARK relinquish dump-line ca@ cell-shift cell-base cell-mask MALLOC\_CAP\_RTCRAM MALLOC\_CAP\_RETENTION MALLOC\_CAP\_IRAM\_8BIT MALLOC CAP DEFAULT MALLOC CAP INTERNAL MALLOC CAP SPIRAM MALLOC CAP DMA MALLOC CAP 8BIT MALLOC CAP 32BIT MALLOC CAP EXEC #f+s internalized BUILTIN MARK zplace \$place free. boot-prompt raw-ok [SKIP] | [SKIP] ?stack sp-limit input-limit tib-setup raw.s \$0 digit parse-quote leaving, leaving )leaving leaving( value-bind evaluate&fill evaluate-buffer arrow ?arrow. ?echo input-buffer immediate? eat-till-cr wascr \*emit \*key notfound last-vocabulary voc-stack-end xt-transfer xt-hide xt-find& scope

### interrupts

pinchange #GPIO INTR HIGH LEVEL #GPIO INTR LOW LEVEL #GPIO INTR ANYEDGE

#GPIO INTR NEGEDGE #GPIO INTR POSEDGE #GPIO INTR DISABLE ESP INTR FLAG INTRDISABLED

ESP INTR FLAG IRAM ESP INTR FLAG EDGE ESP INTR FLAG SHARED ESP INTR FLAG NMI

ESP INTR FLAG LEVELIN ESP INTR FLAG DEFAULT gpio config gpio reset pin gpio set intr type

gpio intr enable gpio intr disable gpio set level gpio get level gpio set direction

gpio set pull mode gpio wakeup enable gpio wakeup disable gpio pullup en

gpio pulldown en gpio pulldown dis gpio hold en gpio hold dis

gpio deep sleep hold en gpio deep sleep hold dis gpio install isr service

gpio isr handler add gpio isr handler remove

gpio set drive capability gpio get drive capability esp intr alloc esp intr free

interrupts-builtins

### ledc

ledcSetup ledcAttachPin ledcDetachPin ledcRead ledcReadFreq ledcWrite ledcWriteTone
ledcWriteNote ledc-builtins

### oled

OledInit SSD1306\_SWITCHCAPVCC SSD1306\_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset HEIGHT WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF OledRectR OledRectR oled-builtins

## registers

<u>m@ m!</u>

#### riscv

C.FSWSP, C.SWSP, C.FSDSP, C.ADD, C.JALR, C.EBREAK, C.MV, C.JR, C.FLWSP, C.LWSP, C.FLDSP, C.SLLI, BNEZ, BEQZ, C.J, C.ADDW, C.SUBW, C.AND, C.OR, C.XOR, C.SUB, C.ANDI, C.SRAI, C.SRLI, C.LUI, C.LI, C.JAL, C.ADDI, C.NOP, C.FSW, C.SW, C.FSD, C.FLW, C.LW, C.FLD, C.ADDI4SP, C.ILL, EBREAK, ECALL, AND, OR, SRA, SRL, XOR, SLTU, SLT, SLL, SUB, ADD, SRAI, SRLI, SLLI, ANDI,

ORI, XORI, SLTIU, SLTI, <u>ADDI</u>, SW, SH, SB, LHU, LBU, LW, LH, LB, BGEU, BLTU, BGE, BLT, BNE, <u>BEQ</u>, JALR, JAL, AUIPC, LUI, J-TYPE U-TYPE B-TYPE S-TYPE I-TYPE R-TYPE rs2' rs2#' rs2 rs2# rs1' rs1#' rs1 rs1# rd' rd#' rd rd# offset ofs ofs. >ofs iiii <u>i</u> numeric register' reg'. reg>reg' register reg. nop x31 x30 x29 x28 x27 x26 x25 x24 x23 x22 x21 x20 x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 zero

#### rtos

vTaskDelete xTaskCreatePinnedToCore xPortGetCoreID rtos-builtins

### SD

SD.begin SD.beginFull SD.beginDefaults SD.end SD.cardType SD.totalBytes SD.usedBytes SD-builtins

### SD MMC

SD\_MMC.begin SD\_MMC.beginFull SD\_MMC.beginDefaults SD\_MMC.end SD\_MMC.cardType
SD MMC.totalBytes SD MMC.usedBytes SD MMC-builtins

### **Serial**

<u>Serial.begin Serial.end Serial.available Serial.readBytes Serial.write</u>

<u>Serial.flush Serial.setDebugOutput Serial2.begin Serial2.end Serial2.available</u>

<u>Serial2.readBytes Serial2.write Serial2.flush Serial2.setDebugOutput serial-builtins</u>

### sockets

ip. ip# ->h\_addr ->addr! ->addr@ ->port! ->port@ sockaddr 1, s, bs, SO\_REUSEADDR
SOL\_SOCKET sizeof(sockaddr\_in) AF\_INET SOCK\_RAW SOCK\_DGRAM SOCK\_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins

### spi

SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16 SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16 SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePattern SPI-builtins

#### **SPIFFS**

SPIFFS.begin SPIFFS.end SPIFFS.format SPIFFS.totalBytes SPIFFS.usedBytes
SPIFFS-builtins

#### streams

stream> >stream stream>ch ch>stream wait-read wait-write empty? full? stream#
>offset >read >write stream

#### structures

```
<u>field</u> struct-align align-by <u>last-struct</u> <u>struct</u> <u>long ptr</u> <u>i64</u> <u>i32</u> <u>i16</u> <u>i8</u> <u>typer</u> last-align
```

#### tasks

```
.tasks main-task task-list
```

### telnetd

```
server broker-connection wait-for-connection connection telnet-key
telnet-type
telnet-emit broker client-len client telnet-port clientfd sockfd
```

### visual

edit insides

### web-interface

server webserver-task do-serve handle1 serve-key serve-type handle-input
handle-index out-string output-stream input-stream out-size webserver index-html
index-html#

#### WiFi

Wire.begin Wire.setClock Wire.getClock Wire.setTimeout Wire.getTimeout Wire.beginTransmission Wire.endTransmission Wire.requestFrom Wire.write Wire.available Wire.read Wire.peek Wire.flush Wire-builtins

#### xtensa

```
WUR, WSR, WITLB, WER, WDTLB, WAITI, SSXU, SSX, SSR, SSL, SSIU, SSI, SSAI,
SSA8L, SSA8B, SRLI, SRL, SRC, SRAI, SRA, SLLI, SLL, SICW, SICT, SEXT, SDCT,
RUR, RSR, RSIL, RFI, ROTW, RITLB1, RITLB0, RER, RDTLB1, RDTLB0, PITLB,
PDTLB, NSAU, NSA, MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULS.DD
MULA.DA.HH, MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULS.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH,
MULA.AD.HL, MULA.AD.LL, MULS.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL,
MULS.AA MULA.DD.HH.LDINC, MULA.DD.LH.LDINC, MULA.DD.HL.LDINC, MULA.DD.LL.LDINC,
MULA.DD.LDINC MULA.DD.HH.LDDEC, MULA.DD.LH.LDDEC, MULA.DD.HL.LDDEC,
MULA.DD.LL.LDDEC,
MULA.DD.LDDEC MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULA.DD
MULA.DA.HH.LDINC,
MULA.DA.LH.LDINC, MULA.DA.HL.LDINC, MULA.DA.LL.LDINC, MULA.DA.LDINC
MULA.DA.HH.LDDEC,
MULA.DA.LH.LDDEC, MULA.DA.HL.LDDEC, MULA.DA.LL.LDDEC, MULA.DA.LDDEC MULA.DA.HH,
MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULA.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.HH, MULA.AD.HL,
MULA.AD.LL, MULA.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL, MULA.AA
MUL16U, MUL16S, MUL.DD.HH, MUL.DD.LH, MUL.DD.HL, MUL.DD.LL, MUL.DD MUL.DA.HH,
MUL.DA.LH, MUL.DA.HL, MUL.DA.LL, MUL.DA MUL.AD.HH, MUL.AD.LH, MUL.AD.HL,
MUL.AD.LL, MUL.AD MUL.AA.HH, MUL.AA.LH, MUL.AA.HL, MUL.AA.LL, MUL.AA MOVT,
MOVSP, MOVT.S, MOVF.S, MOVGEZ.S, MOVLTZ.S, MOVNEZ.S, MOVEQZ.S, ULE.S, OLE.S,
ULT.S, OLT.S, UEQ.S, OEQ.S, UN.S, CMPSOP NEG.S, WFR, RFR, ABS.S, MOV.S,
ALU2.S UTRUNC.S, UFLOAT.S, FLOAT.S, CEIL.S, FLOOR.S, TRUNC.S, ROUND.S,
```

MSUB.S, MADD.S, MUL.S, SUB.S, ADD.S, ALU.S MOVF, MOVGEZ, MOVLTZ, MOVNEZ, MOVEQZ, MAXU, MINU, MAX, MIN, CONDOP MOV, LSXU, LSX, L32E, LICW, LICT, LDCT, JX, IITLB, IDTLB, LSIU, LSI, LDINC, LDDEC, L32R, EXTUI, S32E, S32RI, S32C1I, ADDMI, ADDI, L32AI, L16SI, S32I, S16I, S8I, L32I, L16UI, L8UI, LDSTORE MOVI, IIU, IHU, IPFL, DIWBI, DIWB, DIU, DHU, DPFL, CACHING2 III, IHI, IPF, DII, DHI, DHWBI, DHWB, DPFWO, DPFRO, DPFW, DPFR, CACHING1 CLAMPS, BREAK, CALLX12, CALLX8, CALLX4, CALLX0, CALLX0P CALL12, CALL8, CALL4, CALL0, CALLOP LOOPGTZ, LOOPNEZ, LOOP, BT, BF, BRANCH2b J, BGEUI, BGEI, BGEZ, BLTUI, BLTI, BLTZ, BNEI, BNEZ, ENTRY, BEQI, BEQZ, BRANCH2e BRANCH2a BRANCH2 BBSI, BBS, BNALL, BGEU, BGE, BNE, BANY, BBCI, BBC, BALL, BLTU, BLT, BEQ, BNONE, BRANCH1 REMS, REMU, QUOS, QUOU, MULSH, MULUH, MULL, XORB, ORBC, ORB, ANDBC, ANDB, ALU2 ALL8, ANY8, ALL4, ANY4, ANYALL SUBX8, SUBX4, SUBX2, SUB, ADDX8, ADDX4, ADDX2, ADD, XOR, OR, AND, ALU XSR, ABS, NEG, RFDO, RFDD, SIMCALL, SYSCALL, RFWU, RFWO, RFDE, RFUE, RFME, RFE, NOP, EXTW, MEMW, EXCW, DSYNC, ESYNC, RSYNC, ISYNC, RETW, RET, ILL, ILL.N, NOP.N, RETW.N, RET.N, BREAK.N, MOV.N, MOVI.N, BNEZ.N, BEQZ.N, ADDI.N, ADD.N, S32I.N, L32I.N, tttt t ssss s rrrr r bbbb b y w iiii <u>i</u> xxxx x sa sa. >sa entry12 entry12' entry12. >entry12 coffset18 cofs cofs. >cofs offset18 offset12 offset8 ofs18 ofs12 ofs8 ofs18. ofs12. ofs8. >ofs sr imm16 imm8 imm4 im numeric register reg. nop a15 a14 a13 a12 a11 a10 a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0

# **Annexe A – Sommaire des registres**

.....

# **GPIO** registers

Name	Description	Address	Access
GPIO_OUT_REG	GPIO 0-31 output register	\$3FF44004	R/W
GPIO_OUT_W1TS_REG	GPIO 0-31 output register_W1TS	\$3FF44008	WO
GPIO_OUT_W1TC_REG	GPIO 0-31 output register_W1TC	\$3FF4400C	WO
GPIO_OUT1_REG GPIO	GPIO 32-39 output register	\$3FF44010	R/W
GPIO_OUT1_W1TS_REG	GPIO 32-39 output bit set register	\$3FF44014	WO
GPIO_OUT1_W1TC_REG	GPIO 32-39 output bit clear register	\$3FF44018	WO
GPIO_ENABLE_REG	GPIO 0-31 output enable register	\$3FF44020	R/W
GPIO_ENABLE_W1TS_REG	GPIO 0-31 output enable register_W1TS	\$3FF44024	WO
GPIO_ENABLE_W1TC_REG	GPIO 0-31 output enable register_W1TC	\$3FF44028	WO
GPIO_ENABLE1_REG	GPIO 32-39 output enable register	\$3FF4402C	R/W
GPIO_ENABLE1_W1TS_REG	GPIO 32-39 output enable bit set register	\$3FF44030	WO
GPIO_ENABLE1_W1TC_REG	GPIO 32-39 output enable bit clear register	\$3FF44034	WO
GPIO_STRAP_REG	Bootstrap pin value register	\$3FF44038	RO
GPIO_IN_REG	GPIO 0-31 input register	\$3FF4403C	RO
GPIO_IN1_REG	GPIO 32-39 input register	\$3FF44040	RO
GPIO_STATUS_REG	GPIO 0-31 interrupt status register	\$3FF44044	R/W
GPIO_STATUS_W1TS_REG	GPIO 0-31 interrupt status register_W1TS	\$3FF44048	WO
GPIO_STATUS_W1TC_REG	GPIO 0-31 interrupt status register_W1TC	\$3FF4404C	WO
GPIO_STATUS1_REG	GPIO 32-39 interrupt status register1	\$3FF44050	R/W
GPIO_STATUS1_W1TS_REG	GPIO 32-39 interrupt status bit set register	\$3FF44054	WO
GPIO_STATUS1_W1TC_REG	GPIO 32-39 interrupt status bit clear register	\$3FF44058	WO

Name	Description	Address	Access
GPIO_ACPU_INT_REG	GPIO 0-31 APP_CPU interrupt status	\$3FF44060	RO
GPIO_ACPU_NMI_INT_REG	GPIO 0-31 APP_CPU non-maskable interrupt status	\$3FF44064	RO
GPIO_PCPU_INT_REG	GPIO 0-31 PRO_CPU interrupt status	\$3FF44068	RO
GPIO_PCPU_NMI_INT_REG	GPIO 0-31 PRO_CPU non-maskable interrupt status	\$3FF4406C	RO
GPIO_ACPU_INT1_REG	GPIO 32-39 APP_CPU interrupt status	\$3FF44074	RO
GPIO_ACPU_NMI_INT1_REG	GPIO 32-39 APP_CPU non-maskable interrupt status	\$3FF44078	RO
GPIO_PCPU_INT1_REG	GPIO 32-39 PRO_CPU interrupt status	\$3FF4407C	RO
GPIO PCPU NMI INT1 REG	GPIO 32-39 PRO_CPU non-maskable interrupt status	\$3FF44080	RO
GPIO_PINO_REG	Configuration for GPIO pin 0	\$3FF44088	R/W
GPIO_PIN1_REG	Configuration for GPIO pin 1	\$3FF4408C	R/W
GPIO_PIN2_REG	Configuration for GPIO pin 2	\$3FF44090	R/W
GPIO_PIN38_REG	Configuration for GPIO pin 38	\$3FF44120	R/W
GPIO_PIN39_REG	Configuration for GPIO pin 39	\$3FF44124	R/W
GPIO_FUNCO_IN_SEL_CFG_REG	Peripheral function 0 input selection register	\$3FF44130	R/W
GPIO_FUNC1_IN_SEL_CFG_REG	Peripheral function 1 input selection register	\$3FF44134	R/W
GPIO_FUNC254_IN_SEL_CFG_REG	Peripheral function 254 input selection register	\$3FF44528	R/W
GPIO_FUNC255_IN_SEL_CFG_REG	Peripheral function 255 input selection register	\$3FF4452C	R/W
GPIO_FUNC0_OUT_SEL_CFG_REG	Peripheral output selection for GPIO 0	\$3FF44530	R/W
GPIO_FUNC1_OUT_SEL_CFG_REG	Peripheral output selection for GPIO 1	\$3FF44534	R/W
GPIO_FUNC38_OUT_SEL_CFG_REG	Peripheral output selection for GPIO 38	\$3FF445C8	R/W
GPIO_FUNC39_OUT_SEL_CFG_REG	Peripheral output selection for GPIO 39	\$3FF445CC	R/W
IO_MUX_PIN_CTRL	Clock output configuration register	\$3FF49000	R/W
IO_MUX_GPIO36_REG	Configuration register for pad GPIO36	\$3FF49004	R/W
IO_MUX_GPIO37_REG	Configuration register for pad GPIO37	\$3FF49008	R/W
IO_MUX_GPIO38_REG	Configuration register for pad GPIO38	\$3FF4900C	R/W
IO_MUX_GPIO39_REG	Configuration register for pad GPIO39	\$3FF49010	R/W
IO_MUX_GPIO34_REG	Configuration register for pad GPIO34	\$3FF49014	R/W
IO_MUX_GPIO35_REG	Configuration register for pad GPIO35	\$3FF49018	R/W
IO_MUX_GPIO32_REG	Configuration register for pad GPIO32	\$3FF4901C	R/W
IO_MUX_GPIO33_REG	Configuration register for pad GPIO33	\$3FF49020	R/W
IO_MUX_GPIO25_REG	Configuration register for pad GPIO25	\$3FF49024	R/W
IO_MUX_GPIO26_REG	Configuration register for pad GPIO26	\$3FF49028	R/W
IO_MUX_GPIO27_REG	Configuration register for pad GPIO27	\$3FF4902C	R/W
IO_MUX_GFIO27_REG IO_MUX_MTMS_REG	Configuration register for pad MTMS	\$3FF49030	R/W
IO_MUX_MTMS_REG	Configuration register for pad MTDI	\$3FF49034	R/W
IO_MUX_MTCK_REG	Configuration register for pad MTCK		
	Configuration register for pad MTDO	\$3FF49038 \$3FF4903C	R/W
IO_MUX_MTDO_REG			R/W R/W
IO_MUX_GPIO2_REG	Configuration register for pad GPIO2  Configuration register for pad GPIO0	\$3FF49040	R/W
IO_MUX_GPIO0_REG IO_MUX_GPIO4_REG	Configuration register for pad GPIO4	\$3FF49044	
		\$3FF49048	R/W
IO_MUX_GPIO16_REG	Configuration register for pad GPIO16	\$3FF4904C	R/W
IO_MUX_GPIO17_REG	Configuration register for pad GPIO17	\$3FF49050	R/W
IO_MUX_SD_DATA2_REG	Configuration register for pad SD_DATA2	\$3FF49054	R/W
IO_MUX_SD_DATA3_REG	Configuration register for pad SD_DATA3	\$3FF49058	R/W
IO_MUX_SD_CMD_REG	Configuration register for pad SD_CMD	\$3FF4905C	R/W
IO_MUX_SD_CLK_REG	Configuration register for pad SD_CLK	\$3FF49060	R/W
IO_MUX_SD_DATA0_REG	Configuration register for pad SD_DATA0	\$3FF49064	R/W
IO_MUX_SD_DATA1_REG	Configuration register for pad SD_DATA1	\$3FF49068	R/W
IO_MUX_GPIO5_REG	Configuration register for pad GPIO5	\$3FF4906C	R/W
IO_MUX_GPIO18_REG	Configuration register for pad GPIO18	\$3FF49070	R/W
IO_MUX_GPIO19_REG	Configuration register for pad GPIO19	\$3FF49074	R/W

Name	Description	Address	Access
IO_MUX_GPIO20_REG	Configuration register for pad GPIO20	\$3FF49078	R/W
IO_MUX_GPIO21_REG	Configuration register for pad GPIO21	\$3FF4907C	R/W
IO_MUX_GPIO22_REG	Configuration register for pad GPIO22	\$3FF49080	R/W
IO MUX U0RXD REG	Configuration register for pad U0RXD	\$3FF49084	R/W
IO_MUX_U0TXD_REG	Configuration register for pad U0TXD	\$3FF49088	R/W
IO_MUX_GPIO23_REG	Configuration register for pad GPIO23	\$3FF4908C	R/W
IO_MUX_GPIO24_REG	Configuration register for pad GPIO24	\$3FF49090	R/W
GPIO configuration / data registers	com-garanton regions to part context	4000	1
RTCIO_RTC_GPIO_OUT_REG	RTC GPIO output register	0x3FF48400	R/W
RTCIO_RTC_GPIO_OUT_W1TS_REG	RTC GPIO output bit set register	0x3FF48404	WO
RTCIO_RTC_GPIO_OUT_W1TC_REG	RTC GPIO output bit clear register	0x3FF48408	WO
RTCIO_RTC_GPIO_ENABLE_REG	RTC GPIO output enable register	0x3FF4840C	
RTCIO_RTC_GPIO_ENABLE_W1TS_REG	RTC GPIO output enable bit set register	0x3FF48410	WO
RTCIO_RTC_GPIO_ENABLE_W1TC_REG	RTC GPIO output enable bit clear register	0x3FF48414	WO
RTCIO_RTC_GPIO_STATUS_REG	RTC GPIO interrupt status register	0x3FF48418	WO
RTCIO_RTC_GPIO_STATUS_W1TS_REG	RTC GPIO interrupt status bit set register		
RTCIO_RTC_GPIO_STATUS_W1TC_REG	RTC GPIO interrupt status bit clear register	0x3FF48420	WO
RTCIO_RTC_GPIO_IN_REG	RTC GPIO input register		RO
RTCIO_RTC_GPIO_PINO_REG	RTC configuration for pin 0	1	R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN1_REG	RTC configuration for pin 1	0x3FF4842C	
RTCIO_RTC_GPIO_PIN2_REG	RTC configuration for pin 2		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN3_REG	RTC configuration for pin 3		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN4_REG	RTC configuration for pin 4		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN5_REG	RTC configuration for pin 5	0x3FF4843C	
RTCIO_RTC_GPIO_PINS_REG	RTC configuration for pin 6		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PINO_REG	RTC configuration for pin 7		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN8_REG	RTC configuration for pin 8	+	R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN9_REG	RTC configuration for pin 9	0x3FF4844C	
RTCIO_RTC_GPIO_PIN10_REG	RTC configuration for pin 10		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN10_REG	RTC configuration for pin 11		R/W
	RTC configuration for pin 12		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN12_REG	RTC configuration for pin 12  RTC configuration for pin 13	0x3FF4845C	
RTCIO_RTC_GPIO_PIN13_REG		-	-
RTCIO_RTC_GPIO_PIN14_REG	RTC configuration for pin 14		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN15_REG	RTC configuration for pin 15	0x3FF48464	R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN16_REG	RTC configuration for pin 16		R/W
RTCIO_RTC_GPIO_PIN17_REG	RTC configuration for pin 17	0x3FF4846C	
RTCIO_DIG_PAD_HOLD_REG	RTC GPIO hold register	0x3FF48474	R/W
GPIO RTC function configuration registers	TT 11 C	0. 255 40 450	D 747
RTCIO_HALL_SENS_REG	Hall sensor configuration		R/W
RTCIO_SENSOR_PADS_REG	Sensor pads configuration register	0x3FF4847C	
RTCIO_ADC_PAD_REG	ADC configuration register		R/W
RTCIO_PAD_DAC1_REG	DAC1 configuration register	0x3FF48484	R/W
RTCIO_PAD_DAC2_REG	DAC2 configuration register		R/W
RTCIO_XTAL_32K_PAD_REG	32KHz crystal pads configuration register		R/W
RTCIO_TOUCH_CFG_REG	Touch sensor configuration register		R/W
RTCIO_TOUCH_PAD0_REG	Touch pad configuration register	0x3FF48494	R/W
,,,	,,,		
RTCIO_TOUCH_PAD9_REG	Touch pad configuration register	0x3FF484B8	
RTCIO_EXT_WAKEUP0_REG	External wake up configuration register	0x3FF484BC	
RTCIO_XTL_EXT_CTR_REG	Crystal power down enable GPIO source	0x3FF484C0	
RTCIO_SAR_I2C_IO_REG	RTC I2C pad selection	0x3FF484C4	R/W

Name	Description	Address	Access

### Recursos

# En inglés

ESP32forth Página mantenida por Brad NELSON, el creador de ESP32forth. Allí encontrarás todas las versiones (ESP32, Windows, Web, Linux...)
 <a href="https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html">https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html</a>

•

### En francés

 ESP32 Forth sitio en dos idiomas (francés, inglés) con muchos ejemplos https://esp32.arduino-forth.com/

### **GitHub**

- **Ueforth** Recursos mantenidos por Brad NELSON. Contiene todos los archivos fuente en lenguaje Forth y C para ESP32forth <a href="https://github.com/flagxor/ueforth">https://github.com/flagxor/ueforth</a>
- ESP32forth códigos fuente y documentación para ESP32 en adelante. Recursos mantenidos por Marc PETREMANN <a href="https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth">https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth</a>
- **ESP32forthStation** recursos mantenidos por Ulrich HOFFMAN. Computadora Forth independiente con computadora de placa única LillyGo TTGO VGA32 y ESP32forth

https://github.com/uho/ESP32forthStation

- ESP32Forth recursos mantenidos por F. J. RUSSO https://github.com/FJRusso53/ESP32Forth
- esp32forth-addons recursos mantenidos por Peter FORTH <a href="https://github.com/PeterForth/esp32forth-addons">https://github.com/PeterForth/esp32forth-addons</a>
- Esp32forth-org Repositorio de código para miembros de los grupos Forth2020 y ESp32forth

https://github.com/Esp32forth-org

•

# índice léxico

ansi77	interrupts96	SPIFFS97
asm94	is81	streams97
BASE67	ledc96	struct55
bg42	normal42	structures55, 77, 98
bluetooth95	números aleatorios90	57
Colores de texto42	oled60, 77, 96	tasks98
DECIMAL67	page42	
defer81	pi63	to47
dump34	random91	visual98
editor95	registers96	voclist76
EMIT70	riscv96	web-interface98
ESP95	rnd91	WiFi98
EXECUTE80	RNG_DATA_REG91	xtensa98
f63	rtos97	:noname83
fconstant64	S"71	."71
fg42	SD97	.s34
FORTH93	SD_MMC97	{46
fvariable64	see34	}46
HEX67	Serial97	#68
HOLD68	set-precision63	#>68
httpd95	sockets97	#S68
insides95	SPACE72	+to47
internals95	spi97	<#68