# ESP32forth 帳本

版本 1.1 - 2023年10月26日



# 作者

• Marc PETREMANN petremann@arduino-forth.com

# 合作者

- Vaclav POSELT
- Thomas SCHREIN

# 内容

合作者	1
介紹 <b></b> 翻譯幫助	
<b>ESP32</b> 卡的發現	
ESP32 卞的	
優點	
ESP32 上的 GPIO 輸入/輸出	
ESP32 週邊設備	
為什麼在 ESP32 上使用 FORTH 語言程式設計?	9
前言	9
語言與應用之間的界限	
FORTH 字是什麼?	
一個字就是一個函數?	-
與 C 語言相比,FORTH 可以讓您做什麼	
但為什麼是堆疊而不是變數呢?	
你確信嗎?	
有沒有用 FORTH 寫的專業應用程式?	13
ESP32forth 的實數	14
真正的 ESP32forth	
ESP32forth 的實數精度	1 /
7	
實數常數和變數	15
實數常數和變數 實數的算術運算符	15 15
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數的數學運算符	15 15 15
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數的數學運算符 實數上的邏輯運算符	15 15 15
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數的數學運算符 實數上的邏輯運算符 整數 ↔ 實數轉換	15 15 16 17
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數的數學運算符 實數上的邏輯運算符	15151617
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數上的邏輯運算符 整數 → 實數轉換 新增 <b>SPI</b> 庫	
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數上的邏輯運算符 整數 ↔ 實數轉換 新增 <b>SPI</b> 庫 ESP32forth.ino 檔案的更改 第一次修改 第二次修改	
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數上的邏輯運算符 整數 → 實數轉換 新增 <b>SPI</b> 庫 ESP32forth.ino 檔案的更改 第一次修改 第二次修改 第三次修改	
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數上的邏輯運算符 整數 → 實數轉換 新增 <b>SPI</b> 庫 ESP32forth.ino 檔案的更改 第一次修改 第三次修改 第三次修改 第四次修改	
實數常數和變數 實數的算術運算符 實數上的邏輯運算符 整數 → 實數轉換 新增 <b>SPI</b> 庫 ESP32forth.ino 檔案的更改 第一次修改 第二次修改 第三次修改 第四次修改 與 MAX7219 顯示模組通信	
實數常數和變數	
實數常數和變數	
實數常數和變數	
實數常數和變數。 實數的數學運算符。 實數上的邏輯運算符。 整數 → 實數轉換。 新增 <b>SPI</b> 庫。 ESP32forth.ino 檔案的更改。 第一次修改。 第二次修改。 第三次修改。 第四次修改。 與 MAX7219 顯示模組通信。 找到 ESP32 板上的 SPI 端口。 MAX7219 顯示模組上的 SPI 連接器。 SPI 埠軟體層。 Version v 7.0.7.15。 FORTH。	
實數常數和變數	
實數常數和變數。 實數的數學運算符。 實數上的邏輯運算符。 整數 → 實數轉換。 新增 <b>SPI</b> 庫。 ESP32forth.ino 檔案的更改。 第一次修改。 第二次修改。 第三次修改。 第四次修改。 與 MAX7219 顯示模組通信。 找到 ESP32 板上的 SPI 端口。 MAX7219 顯示模組上的 SPI 連接器。 SPI 埠軟體層。 Version v 7.0.7.15。 FORTH。	

	ESP	26
	httpd	26
	insides	27
	internals	
	interrupts	27
	ledc'	
	oled	
	registers	28
	riscv	
	rtos	
	SD	
	SD MMC	
	Serial	
	sockets	
	spi	
	SPIFFS	
	streams	
	structures	
	tasks	
	telnetd	
	visual	
	web-interface	
	WiFi	
	xtensa	
	京	
	月英語	
-	去語 <u>.</u>	
(	GitHub	31

# 介紹

自 2019 年以來,我管理了幾個致力於 ARDUINO 和 ESP32 卡的 FORTH 語言開發的網站,以及 eForth 網頁版:

- ARDUINO: <a href="https://arduino-forth.com/">https://arduino-forth.com/</a>
- ESP32: <a href="https://esp32.arduino-forth.com/">https://esp32.arduino-forth.com/</a>
- eForth 網址: <a href="https://eforth.arduino-forth.com/">https://eforth.arduino-forth.com/</a>

這些網站有兩種語言版本: 法語和英語。每年我都會支付主網站 arduino-forth.com 的託管費用。

遲早——而且盡可能晚——我將不再能夠確保這些網站的可持續性。其後果將是這些網站傳播的訊息消失。

這本書是我網站內容的彙編。它是從 **Github** 儲存庫免費分發的。這種分發方法將比網站具有更大的可持續性。

順便說一句,如果這些頁面的一些讀者希望做出貢獻,我們歡迎:

- 建議章節;
- 報告錯誤或建議更改;

### 翻譯幫助

谷歌翻譯可以讓你輕鬆翻譯文本,但會出現錯誤。所以我請求幫助來糾正翻譯。

在實務中,我提供了已經翻譯成 LibreOffice 格式的章節。如果您想幫助完成這些翻譯,您的角色只是 更正並返回這些翻譯。

修改一章只需要很少的時間,從一個到幾個小時不等。

聯絡我: petremann@arduino-forth.com


# ESP32 卡的發現

# 推介會

ESP32 板不是 ARDUINO 板。然而,開發工具利用了 ARDUINO 生態系統的某些元素,例如 ARDUINO IDE。

### 優點

就可用連接埠數量而言,ESP32 卡位於 ARDUINO NANO 和 ARDUINO UNO 之間。基本型號有 38 個連接器:



#### ESP32 設備包括:

- 18 通道類比數位轉換器 (ADC)
- 3個 SPI 接口
- 3個 UART 接口
- 2個 I2C 接口
- 16 個 PWM 輸出通道
- 2 個數位類比轉換器 (DAC)
- 2個 I2S 接口

#### • 10 個電容感應 GPIO

ADC(類比數位轉換器)和 DAC(數位類比轉換器)功能被指派給特定的靜態引腳。但是,您可以決定哪些引腳是 UART、I2C、SPI、PWM 等。您只需在程式碼中分配它們即可。這要歸功於 ESP32 晶片的複用功能。

大多數連接器都有多種用途。

但 ESP32 板的與眾不同之處在於,它標配了 WiFi 和藍牙支持,而 ARDUINO 板僅以擴展的形式提供這些功能。


# ESP32 上的 GPIO 輸入/輸出

以下是 ESP32 卡的照片,我們將從中解釋不同 GPIO 輸入/輸出的作用:



GPIO I/O 的位置和數量可能會根據卡品牌而變化。如果是這樣的話,那麼只有實體圖上出現的指示才是真實的。如圖,底行由左至右:

CLK、SD0、SD1、G15、G2、G0、G4、G16.....G22、G23、GND。



在此圖中,我們看到底部行以 **3V3** 開頭,而在照片中,此 **I/O** 位於頂部行的末尾。因此,不要依賴圖表,而是仔細檢查實體 **ESP32** 卡上的周邊設備和組件的正確連接,這一點非常重要。

基於 ESP32 的開發板除了電源接腳外,一般還有 33 個接腳。一些 GPIO 引腳具有一些特殊的功能:

通用輸入輸出介面	可能的名稱
6	SCK/CLK
7	SCK/CLK
8	SDO/SD0
9	SDI/SD1
10	SHD/SD2
11	CSC/CMD

如果你的 ESP32 卡有 I/O GPIO6、GPIO7、GPIO8、GPIO9、GPIO10、GPIO11, 你絕對不應該使用它們,因為它們連接到 ESP32 的快閃記憶體。如果您使用它們, ESP32 將無法運作。

GPIO1(TX0) 和 GPIO3(RX0) I/O 用於透過 USB 連接埠與電腦進行 UART 通訊。如果您使用它們, 您將無法再與該卡通訊。

GPIO36(VP)、GPIO39(VN)、GPIO34、GPIO35 I/O 只能用作輸入。它們也沒有內建的內部上拉和下拉電阻。

EN 端子可讓您透過外部導線控制 ESP32 的點火狀態。它連接到卡上的 EN 按鈕。當 ESP32 開啟時,電壓為 3.3V。如果我們將該引腳接地, ESP32 將關閉。當 ESP32 位於盒子中並且您希望能夠透過開關打開/關閉它時,您可以使用它。

# ESP32 週邊設備

為了與模組、感測器或電子電路交互,**ESP32** 與任何微控制器一樣,擁有大量週邊設備。它們的數量比 經典 **Arduino** 板上的數量還要多。

#### ESP32 有以下週邊:

- 3個 UART 接口
- 2個 I2C 接口
- 3個 SPI 接口
- 16 個 PWM 輸出
- 10 個電容式感測器
- 18 個類比輸入 (ADC)
- 2個 DAC 輸出

ESP32 在其基本操作過程中已經使用了一些週邊設備。因此,每個設備可能的介面較少。

## 為什麼在 ESP32 上使用 FORTH 語言程式設計?

### 前言

我自 1983 年以來一直使用 FORTH 進行程式設計。我於 1996 年停止使用 FORTH 進行程式設計。但我從未停止監視這種語言的演變。我於 2019 年重新開始在 ARDUINO 上使用 FlashForth 和 ESP32forth 進行程式設計。

我是幾本有關 FORTH 語言的書籍的合著者:

- Introduction au ZX-FORTH (ed Eyrolles 1984 -ASIN:B0014IGOXO)
- Tours de FORTH (ed Eyrolles 1985 ISBN-13: 978-2212082258)
- FORTH pour CP/M et MSDOS (ed Loisitech 1986)
- TURBO-Forth, manuel d'apprentissage (ed Rem CORP -1990)
- TURBO-Forth, guide de référence (ed Rem CORP 1991)



該公司的兩位軟體設計人員以 C 語言進行程式設計:準確地說是來自 Borland 的 TURBO-C。而且他們的程式碼不夠緊湊和快速,無法適應 64 KB 的 RAM 記憶體。那是 1992 年,快閃記憶體類型擴充還不存在。在這 64 KB RAM 中,我們必須容納 MS-DOS 3.0 和應用程式!

一個月來,**C** 語言開發人員一直在各個方向上扭轉這個問題,甚至使用 **SOURCER** (反彙編器) 進行逆向工程,以消除可執行程式碼中非必要的部分。


我分析了向我提出的問題。從頭開始,我獨自一人在一周內創建了一個符合規範、完美運行的原型。從 1992 年到 1995 年的三年時間裡,我創建了該應用程式的多個版本,並在多家汽車製造商的組裝線上 使用。

### 語言與應用之間的界限

所有程式語言共享如下:

- 解釋器和可執行原始程式碼: BASIC、PHP、MySQL、JavaScript 等...該應用程式包含在一個或多個檔案中,必要時將對其進行解釋。系統必須永久託管執行原始碼的解釋器;
- 編譯器和/或組譯器: C、Java 等。有些編譯器生成本機程式碼,也就是說可以在系統上專門執行。其他的,像是 Java,在 Java 虛擬機器上編譯可執行程式碼。

FORTH 語言是個例外。這包括:



- 能夠執行 FORTH 語言中任何單字的解釋器
- 能夠擴展 FORTH 單字字典的編譯器。

### FORTH 字是什麼?

FORTH 單字指定由 ASCII 字元組成並可用於解釋和/或編譯的任何字典表達式: 單字可讓您列出 FORTH 字典中的所有單字。

某些 FORTH 單字只能在編譯中使用: 例如 if else then 。

對於 FORTH 語言,基本原則是我們不創建應用程式。在 FORTH 中,我們正在擴展字典! 您定義的每個新單字都會與 FORTH 啟動時預先定義的所有單字一樣成為 FORTH 字典的一部分。例:

```
: typeToLoRa ( -- )
    0 echo ! \ desactive l'echo d'affichage du terminal
    ['] serial2-type is type
;
: typeToTerm ( -- )
    ['] default-type is type
    -1 echo ! \ active l'echo d'affichage du terminal
;
```

我們建立兩個新單字: typeToLoRa 和 typeToTerm , 這將完成預先定義單字的字典。

### 一個字就是一個函數?

是和不是。事實上,一個單字可以是一個常數、一個變數、一個函數…在我們的例子中,有以下序列:

```
: typeToLoRa ...代碼...;
```

在 C 語言中會有等價的:

```
void typeToLoRa() { ...程式碼... }
```

在 FORTH 語言中,語言和應用之間沒有限制。

在 FORTH 中,與 C 語言一樣,您可以使用新單字定義中已定義的任何單字。

是的, 但是為什麼是 FORTH 而不是 C?

我正期待著這個問題。

在 C 語言中,一個函數只能透過主函數 main()來存取。如果該功能整合了多個附加功能,則在程式發生故障時很難發現參數錯誤。

相反,使用 FORTH 可以透過解釋器執行任何預先定義或由您定義的單詞,而無需遍歷程式的主單字。

FORTH 解譯器可透過終端機類型程式以及 ESP32 卡與 PC 之間的 USB 連結在 ESP32 卡上立即存取。

用 FORTH 語言編寫的程式的編譯是在 ESP32 卡中進行的,而不是在 PC 上進行的。沒有上傳。例:

```
: >gray ( n -- n' )
    dup 2/ xor \ n' = n xor ( 1 right logical shift )
;
```

此定義透過複製/貼上的方式傳輸到終端中。 FORTH 解釋器/編譯器將解析流並編譯新單字 >qrav 。

>gray 的定義中,我們看到序列 dup 2/ xor 。要測試此序列,只需在終端機中鍵入它即可。要運行 >gray ,只需在終端機中輸入該單詞,前面加上要轉換的數字。

### FORTH 語言與 C 語言的比較

這是我最不喜歡的部分。我不喜歡將 FORTH 語言與 C 語言進行比較。但由於幾乎所有開發人員都使用 C 語言,所以我將嘗試這個練習。

用 C 語言 if() 進行的測試:

用 FORTH 語言的 if 進行測試(程式碼片段):

```
var-j @ 13 > \ 如果接收到所有位
    if
        1 rc5_ok ! \ 解碼過程正常
        di \ 禁用外部中斷 (INT0)
        exit
    then
```

下面是 C 語言中暫存器的初始化:

FORTH 語言中的相同定義:

```
: setup ( -- )
  \ Configuration du module Timer1
  0 TCCR1A !
  0 TCCR1B ! \ Desactive le module Timer1
  0 TCNT1 ! \ Définit valeur préchargement Timer1 sur 0 (reset)
  1 TIMSK1 ! \ activer interruption de debordement Timer1
;
```

### 與 C 語言相比, FORTH 可以讓您做什麼

我們知道 FORTH 可以立即存取字典中的所有單詞,但不僅限於此。透過解釋器,我們還可以存取 ESP32 卡的整個記憶體。連接到安裝了 FlashForth 的 ARDUINO 板,然後只需鍵入:

```
hex here 100 dump
```

您應該在終端螢幕上找到它:

3FFEE964					DF	DF	29	27	6F	59	2B	42	FΑ	CF	9B	84
3FFEE970	39	4E	35	F7	78	FΒ	D2	2C	Α0	AD	5A	AF	7C	14	E3	52
3FFEE980	77	0C	67	CE	53	DE	E9	9F	9A	49	ΑB	F7	BC	64	ΑE	E6
3FFEE990	ЗА	DF	1C	ВВ	FE	В7	C2	73	18	Α6	Α5	3F	Α4	68	В5	69
3FFEE9A0	F9	54	68	D9	4D	7C	96	4D	66	9A	02	BF	33	46	46	45
3FFEE9B0	45	39	33	33	2F	0D	08	18	BF	95	AF	87	AC	D0	<b>C7</b>	5D
3FFEE9C0	F2	99	В6	43	DF	19	С9	74	10	BD	8C	ΑE	5A	7F	13	F1
3FFEE9D0	9E	00	3D	6F	7F	74	2A	2B	52	2D	F4	01	2D	7D	В5	1C
3FFEE9E0	4A	88	88	В5	2D	BE	B1	38	57	79	B2	66	11	2D	<b>A1</b>	76
3FFEE9F0	F6	68	1F	71	37	9E	C1	82	43	Α6	Α4	9A	57	5D	AC	9A
3FFEEA00	4C	AD	03	F1	F8	ΑF	2E	1A	В4	67	9C	71	25	98	E1	A0
3FFEEA10	E6	29	EE	2D	EF	6F	<b>C7</b>	06	10	E0	33	4A	E1	57	58	60
3FFEEA20	08	74	С6	70	BD	70	FE	01	5D	9D	00	9E	F7	В7	E0	CA
3FFEEA30	72	6E	49	16	0E	7C	3F	23	11	8D	66	55	EC	F6	18	01
3FFEEA40	20	E7	48	63	D1	FΒ	56	77	3E	9A	53	7D	В6	Α7	Α5	AB
3FFEEA50	EΑ	65	F8	21	3D	ВА	54	10	06	16	E6	9E	23	CA	87	25
3FFEEA60	E7	D7	C4	45												

這對應於閃存的內容。

而 C 語言卻做不到這一點?

是的,但不像 FORTH 語言那樣簡單和互動。

讓我們來看另一個案例,凸顯 FORTH 語言非凡的緊湊性...

### 但為什麼是堆疊而不是變數呢?

堆疊是幾乎所有微控制器和微處理器上實現的機制。即使 С 語言也利用堆疊,但您無權存取它。

只有 **FORTH** 語言才能完全存取資料堆疊。例如,要進行加法,我們將兩個值堆疊起來,執行加法,然 後顯示結果: **2 5 +** 。顯示**7** 。

這有點不穩定, 但是當您了解資料堆疊的機制時, 您會非常欣賞它的強大效率。

資料堆疊允許資料在 FORTH 個字之間傳遞,比透過 C 語言或使用變數的任何其他語言中處理變數要快得多。

### 你確信嗎?

就我個人而言,我懷疑這一章是否會不可挽回地讓您轉向使用 FORTH 語言進行程式設計。當您嘗試掌握 ESP32 卡時,您有兩種選擇:

- 使用 C 語言進行程式設計並使用大量可用的程式庫。但您仍將無法使用這些函式庫的功能。將程式碼改編為 C 語言需要真正的 C 語言程式設計知識並掌握 ESP32 卡的架構。開發複雜的程式永遠是個問題。
- 嘗試第四次冒險,探索一個新的、令人興奮的世界。當然,這並不容易。您需要深入了解 ESP32 卡的架構、暫存器、暫存器標誌。作為回報,您將能夠獲得完全適合您的專案的程式設 計。

### 有沒有用 FORTH 寫的專業應用程式?

哦是的! 從哈伯太空望遠鏡開始,其某些組件是用 FORTH 語言編寫的。

德國 TGV ICE (Intercity Express) 使用 RTX2000 處理 器透過功率半導體控制馬達。 RTX2000 處理器的機器語言 是 FORTH 語言。

試圖降落在彗星上的菲萊探測器也使用了相同的 RTX2000 處理器。

如果我們將每個單字視為一個黑盒子,那麼為專業應用程式 選擇 FORTH 語言就會變得很有趣。每個單字必須很簡單, 因此具有相當短的定義並且依賴很少的參數。



在偵錯階段,測試該字處理的所有可能值變得容易。一旦變得完全可靠,這個詞就變成了一個黑盒子, 也就是說,我們對其正常運作擁有無限信心的功能。從字到字,用 FORTH 比用任何其他程式語言更容 易使複雜的程式變得可靠。

但如果我們缺乏嚴謹性,如果我們建造天然氣工廠,也很容易得到一個運作不佳的應用程序,甚至完全 崩潰!

最後,可以用 FORTH 語言編寫您用任何人類語言定義的單字。然而,可用的字元僅限於 33 到 127 之間的 ASCII 字元集。以下是我們如何象徵性地重寫單字 high 和 low:

```
\ Active broche de port, ne changez pas les autres.
: __/ ( pinmask portadr -- )
    mset
\ Desactivez une broche de port, ne change pas les autres.
: \__ ( pinmask portadr -- )
    mclr
```

從此時起,要開啟 LED,您可以輸入:

是的! 序列 \_\_\_/ 採用 FORTH 語言!

對於 ESP32forth, 以下是您可以使用的可以組成 FORTH 單字的所有字元:

~}|{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba`\_

^]\[ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@? >=<;:9876543210/.-,+\*)('&%\$#"!

良好的編程。

# ESP32forth 的實數

如果我們用 FORTH 語言測試運算 1 3 / , 結果將為 0。

這並不奇怪。基本上,ESP32forth 僅透過資料堆疊使用 32 位元整數。整數具有某些優點:

- 處理速度;
- 計算結果在迭代時沒有漂移風險;
- 幾乎適用於所有情況。

即使在三角計算中,我們也可以使用整數表。只需建立一個包含 90 個值的表,其中每個值對應於角度的正弦值乘以 1000。

但整數也有限制:

- 簡單除法計算的不可能結果,例如我們的 1/3 範例;
- 需要複雜的操作來應用物理公式。

從 7.0.6.5 版本開始, ESP32forth 包含了處理實數的運算子。

實數又稱浮點數。

### 真正的 ESP32forth

為了區分實數,它們必須以字母 "e"結尾:

```
3 \ push 3 on the normal stack
3e \ push 3 on the real stack
5.21e f. \ display 5.210000
```

就是這個詞。它允許您顯示位於實數堆疊頂部的實數。

### ESP32forth 的實數精度

set-precision一詞可讓您指示小數點後顯示的小數位數。讓我們用常數pi來看看:

```
pi f. \ display 3.141592
4 set-precision
pi f. \ display 3.1415
```

ESP32forth 處理實數的極限精度為小數點後六位:

```
12 set-precision
1.987654321e f. \ display 1.987654668777
```

如果我們將實數的顯示精度降低到6以下,計算仍然會以小數點後6位的精度進行。

### 實數常數和變數

實數常數用單字 fconstant 定義:

```
0.693147e fconstant ln2 \ natural logarithm of 2
```

實數變數用單字 fvariable 定義:

```
fvariable intensity
170e 12e F/ intensity SF! \ I=P/U --- P=170w U=12V
intensity SF@ f. \ display 14.166669
```

注意: 所有實數都通過實數棧。對於實數變量,只有指向實數值的位址才會通過資料堆疊。

這個字!將實際值儲存在其記憶體位址指向的位址或變數中。執行實數變數會將記憶體位址放置在經典資料堆疊上。

字 SF@堆疊其記憶體位址指向的實際值。

### 實數的算術運算符

ESP32Forth 有四個算術運算子 F+ F- F\* F/:

ESP32forth 還有這樣的話:

- **1/F** 計算實數的倒數;
- fsqrt 計算實數的平方根。

```
5e 1/F f. \ display 0.200000 1/5
5e fsqrt f. \ display 2.236068 sqrt(5)
```

### 實數的數學運算符

ESP32forth 有幾個數學運算子:

- **F\*\***計算實數 r val 的 r exp 次方
- FATAN2 從切線計算弧度角。
- FCOS (r1 -- r2) 計算以弧度表示的角度的餘弦。
- **FEXP** (ln-r -- r) 計算 e EXP r 對應的實數
- FLN (r -- ln-r) 計算實數的自然對數。
- **FSIN** (**r1 r2**) 計算以弧度表示的角度的正弦值。

• FSINCOS (r1 -- rcos rsin) 計算以弧度表示的角度的餘弦和正弦。

#### 一些例子:

```
2e 3e f** f. \ display 8.000000
2e 4e f** f. \ display 16.000000
10e 1.5e f** f. \ display 31.622776

4.605170e FEXP F. \ display 100.000018

pi 4e f/
FSINCOS f. f. \ display 0.707106 0.707106
pi 2e f/
FSINCOS f. f. \ display 0.000000 1.000000
```

### 實數上的邏輯運算符

ESP32forth 還允許您對真實資料進行邏輯測試:

- F0< (r -- fl) 測試實數是否小於零。
- F0= (r -- fl) 表示實數為零時為真。
- f< (r1 r2 -- fl) 若 r1 < r2, 則 fl 為真。
- f<= (r1 r2 -- fl) 如果 r1 <= r2, 則 fl 為真。
- f<> (r1 r2 -- fl) 如果 r1 <> r2, 則 fl 為真。
- **f=** (r1 r2 -- fl) 若 r1 = r2, 則 fl 為真。
- **f>** (r1 r2 -- fl) 如果 r1 > r2, 則 fl 為真。
- f>= (r1 r2 -- fl) 如果 r1 >= r2, 則 fl 為真。

### 整數 ↔ 實數轉換

ESP32forth 有兩個字用於將整數轉換為實數,反之亦然:

- F>S (r -- n) 將實數轉換為整數。如果實數有小數部分,則將整數部分保留在資料堆疊上。
- **S>F (n -- r: r)** 將整數轉換為實數並將該實數傳送到實數堆疊。

例:

```
35 S>F
F. \ display 35.000000

3.5e F>S . \ display 3
```

# 新增 SPI 庫

ESP32forth 中並未原生實作 SPI 函式庫。要安裝它,您必須先建立 **spi.h 文件**,該文件必須安裝在與包含 **ESP42forth.ino** 文件的資料夾相同的資料夾中。

#### spi.h 文件內容(C語言):

```
# include <SPI.h>
#define OPTIONAL_SPI_VOCABULARY V(spi)
#define OPTIONAL_SPI_SUPPORT \
  XV(internals, "spi-source", SPI_SOURCE, \
      PUSH spi_source; PUSH sizeof(spi_source) - 1) \
 XV(spi, "SPI.begin", SPI_BEGIN, SPI.begin((int8_t) n3, (int8_t) n2, (int8_t) n1, (int8_t)
n0); DROPn(4)) \
 XV(spi, "SPI.end", SPI_END, SPI.end();) \
 XV(spi, "SPI.setHwCs", SPI_SETHWCS, SPI.setHwCs((boolean) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setBitOrder", SPI_SETBITORDER, SPI.setBitOrder((uint8_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setDataMode", SPI_SETDATAMODE, SPI.setDataMode((uint8_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setFrequency", SPI_SETFREQUENCY, SPI.setFrequency((uint32_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.setClockDivider", SPI_SETCLOCKDIVIDER, SPI.setClockDivider((uint32_t) n0);
DROP)
 XV(spi, "SPI.getClockDivider", SPI_GETCLOCKDIVIDER, PUSH SPI.getClockDivider();) \
  XV(spi, "SPI.transfer",
                           SPI_TRANSFER, SPI.transfer((uint8_t *) n1, (uint32_t) n0);
DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.transfer8", SPI_TRANSFER_8, PUSH (uint8_t) SPI.transfer((uint8_t) n0);
NIP) \
 XV(spi, "SPI.transfer16", SPI_TRANSFER_16, PUSH (uint16_t) SPI.transfer16((uint16_t) n0);
NIP) \
 XV(spi, "SPI.transfer32", SPI_TRANSFER_32, PUSH (uint32_t) SPI.transfer32((uint32_t) n0);
 XV(spi, "SPI.transferBytes", SPI_TRANSFER_BYTES, SPI.transferBytes((const uint8_t *) n2,
(uint8_t *) n1, (uint32_t) n0); DROPn(3)) \
 XV(spi, "SPI.transferBits", SPI_TRANSFER_BITES, SPI.transferBits((uint32_t) n2, (uint32_t *)
n1, (uint8_t) n0); DROPn(3)) \
 XV(spi, "SPI.write", SPI_WRITE, SPI.write((uint8_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.write16", SPI_WRITE16, SPI.write16((uint16_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.write32", SPI_WRITE32, SPI.write32((uint32_t) n0); DROP) \
 XV(spi, "SPI.writeBytes", SPI_WRITE_BYTES, SPI.writeBytes((const uint8_t *) n1, (uint32_t)
n0); DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.writePixels", SPI_WRITE_PIXELS, SPI.writePixels((const void *) n1, (uint32_t)
n0); DROPn(2)) \
 XV(spi, "SPI.writePattern", SPI_WRITE_PATTERN, SPI.writePattern((const uint8_t *) n2,
(uint8_t) n1, (uint32_t) n0); DROPn(3))
const char spi_source[] = R"""(
vocabulary spi spi definitions
transfer spi-builtins
forth definitions
)""";
```

完整文件也可以在這裡找到: https:

//github.com/MPETREMANN11/ESP32forth/blob/main/optional/spi.h

### ESP32forth.ino 檔案的更改

**ESP32forth.ino** 檔案進行一些更改,則 **spi.h** 檔案的內容無法整合到 **ESP32forth** 中。以下是對此文件進行的一些修改。這些變更是在版本 7.0.7.15 上進行的,但應該適用於其他最近或未來的版本。

### 第一次修改

新增紅色代碼:

```
#define VOCABULARY_LIST \
V(forth) V(internals) \
V(rtos) V(SPIFFS) V(serial) V(SD) V(SD_MMC) V(ESP) \
V(ledc) V(Wire) V(WiFi) V(sockets) \
OPTIONAL_CAMERA_VOCABULARY \
OPTIONAL_BLUETOOTH_VOCABULARY \
OPTIONAL_INTERRUPTS_VOCABULARIES \
OPTIONAL_OLED_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_VOCABULARY \
OPTIONAL_RMT_VOCABULARY \
OPTIONAL_SPI_FLASH_VOCABULARY \
USER_VOCABULARIES
```

### 第二次修改

這段程式碼後面加上紅色:

```
// Hook to pull in optional Oled support.
# if __has_include("oled.h")
# include "oled.h"
# else
# define OPTIONAL_OLED_VOCABULARY
# define OPTIONAL_OLED_SUPPORT
# endif

// Hook to pull in optional SPI support.
# if __has_include("spi.h")
# include "spi.h"
# else
# define OPTIONAL_SPI_VOCABULARY
# define OPTIONAL_SPI_SUPPORT
# endif
```

### 第三次修改

添加紅色:

```
#define EXTERNAL_OPTIONAL_MODULE_SUPPORT \
OPTIONAL_ASSEMBLERS_SUPPORT \
OPTIONAL_CAMERA_SUPPORT \
OPTIONAL_INTERRUPTS_SUPPORT \
OPTIONAL_OLED_SUPPORT \
OPTIONAL_SPI_SUPPORT \
OPTIONAL_RMT_SUPPORT \
OPTIONAL_SERIAL_BLUETOOTH_SUPPORT \
```

### 第四次修改

添加紅色:

```
internals DEFINED? oled-source [IF]
  oled-source evaluate
[THEN] forth

internals DEFINED? spi-source [IF]
  spi-source evaluate
[THEN] forth
```

如果您仔細遵循這些說明,您將能夠使用 ARDUINO IDE 編譯 ESP32forth 並將其上傳到 ESP32 開發板。完成這些操作後,啟動終端。您需要找到 ESP32forth 歡迎提示。類型:

#### 大三角帆列表


spi 詞彙表中定義的單字:

```
SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16 SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16 SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePixels SPI.writePattern spi-builtins
```


現在您可以透過 SPI 連接埠驅動擴展,例如 MAX7219 LED 顯示器。

### 與 MAX7219 顯示模組通信

在 **SPI** 通訊中,總有一個控制外設的主機(也稱為*從機*)。資料可以同時發送和接收。這意味著主機可以向從機發送數據,並且從機可以同時向主機發送數據。




你可以有幾個奴隸。從設備可以是感測器、顯示器、microSD 卡等,或其他微控制器。這意味著您可以將 ESP32 連接到**多個裝置**。



透過將 CS1 或 CS2 選擇器設定為低電位來選擇從機。有多少從屬設備需要管理,就需要多少個 CS 選擇器。

### 找到 ESP32 板上的 SPI 端口

ESP32 板上有兩個 SPI 連接埠: HSPI 和 VSPI。我們將管理的 SPI 連接埠是引腳前綴為 VSPI 的連接埠:



因此,使用 ESP32forth,我們可以定義指向這些 VSPI 引腳的常數:


```
\ 定義VSPI 腳
19 constant VSPI_MISO
23 constant VSPI_MOSI
18 constant VSPI_SCLK
05 constant VSPI_CS
```

為了與 MAX7219 顯示模組通信,我們只需連接 VSPI\_MOSI、VSPI\_SCLK 和 VSPI\_CS 引腳。

### MAX7219 顯示模組上的 SPI 連接器

以下是 MAX7219 模組上的 SPI 連接埠連接器圖:








### MAX7219 模組與 ESP32 卡之間的連接:

```
MAX7219 ESP32
DIN <----> VSPI_MOSI
CS <----> VSPI_CS
CLK <----> VSPI_SCLK
```

VCC 和 GND 連接器連接到外部電源:



此外部電源的 GND 部分與 ESP32 卡的 GND 引腳共用。

### SPI 埠軟體層

所有用於管理 SPI 連接埠的單字都已在 spi 詞彙表中可用。

唯一需要定義的是 SPI 埠的初始化:

```
\ 定義 SPI 連接埠頻率
4000000 constant SPI_FREQ
\ 選擇 SPI 詞彙
only FORTH SPI also
\ 初始化 SPI 端口
: 初始化.VSPI ( -- )
: init.VSPI ( -- )
    VSPI_CS OUTPUT pinMode
    VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
    SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

現在我們可以使用 MAX7219 顯示模組了。

# **Version v 7.0.7.15**

### **FORTH**

_	-rot	_	<u>;</u>	<u>:</u>	:noname	<u>!</u>
<u>-</u> ?	?do	· dup	<i>⊥</i>	<u>."</u>	.s	1
(local)	1	[']	<u>·</u> [char]	ELSE]	[IF]	THEN]
1	<u>+</u>	<u> </u>	}transfer	<u>e</u>	*	*/
*/MOD	<u>L</u>	/mod	#_	#!	<u>#</u> >	# <u>fs</u>
# <u>s</u>	#tib	<u>+</u>	<u>+!</u>	 +loop	<u>+to</u>	<u></u>
<u>&lt;#</u>	<=	<u>&lt;&gt;</u>		<u></u>	<u>&gt;=</u>	>BODY
>flags	>flags&	<u>&gt;in</u>	<u>&gt;link</u>	<u>&gt;link&amp;</u>	<u>&gt;name</u>	>params
<u>&gt;R</u>	>size	<u>0&lt;</u>	<u>0&lt;&gt;</u>	<u>0=</u>	<u>1-</u>	<u>1/F</u>
<u>1+</u>	<u>2!</u>	20	<u>2*</u>	2/	2drop	2dup
<u>4*</u>	4/	<u>abort</u>	abort"	<u>abs</u>	<u>accept</u>	<u>adc</u>
<u>afliteral</u>	<u>aft</u>	<u>again</u>	ahead	<u>align</u>	aligned	allocate
allot	also	analogRead	AND	ansi	ARSHIFT	asm
<u>assert</u>	<u>at-xy</u>	<u>base</u>	<u>begin</u>	<u>bg</u>	BIN	binary
<u>bl</u>	<u>blank</u>	block	block-fid	block-id	<u>buffer</u>	<u>bye</u>
<u>C.</u>	<u>C!</u>	<u>C@</u>	<u>CASE</u>	<u>cat</u>	<u>catch</u>	CELL
cell/	cell+	<u>cells</u>	<u>char</u>	CLOSE-DIR	CLOSE-FILE	<u>cmove</u>
cmove>	CONSTANT	context	copy	<u>cp</u>	<u>cr</u>	CREATE
CREATE-FILE		<u>dacWrite</u>	decimal		default-key?	_
default-type	_	<u>default-use</u>	·	DEFINED?		DELETE-FILE
<u>depth</u>		digitalWrite		<u>do</u>	DOES>	<u>DROP</u>
<u>dump</u>	<pre>dump-file empty-buffer</pre>	<u>DUP</u>	duty ENDCASE	echo ENDOF	editor	<u>else</u>
emit ESP32-C3?	ESP32-S2?	ESP32-S3?	ESP32?	evaluate	<u>erase</u> EXECUTE	ESP exit
extract	<u>ESF32-52:</u> <u>F-</u>	<u>f.</u>	<u>f.s</u>	<u>evaluate</u> <u>F*</u>	F**	F/
F+	<u>-</u> F<	F<=	<u>F&lt;&gt;</u>	<u>F=</u>	F>	F>=
F>S	<u>F0&lt;</u>	F0=	FABS	FATAN2	fconstant	FCOS
fdepth	FDROP	FDUP	FEXP	fq	file-exists	
FILE-POSITION		FILE-SIZE	fill	FIND	fliteral	FLN
FLOOR	<u>flush</u>	FLUSH-FILE	FMAX	FMIN	FNEGATE	FNIP
<u>for</u>	<u>forget</u>	FORTH	forth-built	ins	FOVER	FP!
FP@	fp0	free	freq	FROT	FSIN	<u>FSINCOS</u>
FSQRT	<u>FSWAP</u>	<u>fvariable</u>	handler	<u>here</u>	<u>hex</u>	<u>HIGH</u>
<u>hld</u>	<u>hold</u>	<u>httpd</u>	<u>I</u>	<u>if</u>	IMMEDIATE	<u>include</u>
<u>included</u>	<u>included?</u>	INPUT	<u>internals</u>	<u>invert</u>	<u>is</u>	<u>J</u>
<u>K</u>	<u>key</u>	<u>key?</u>	<u>L!</u>	<u>latestxt</u>	<u>leave</u>	<u>LED</u>
<u>ledc</u>	<u>list</u>	<u>literal</u>	<u>load</u>	<u>login</u>	<u>loop</u>	LOW
<u>ls</u>	LSHIFT	max	MDNS.begin	<u>min</u>	mod	ms
MS-TICKS	<u>mv</u>	<u>n.</u>	needs	<u>negate</u>	nest-depth	<u>next</u>
nip	<u>nl</u>	NON-BLOCK	normal	<u>octal</u>	<u>of</u>	<u>ok</u>
only	open-blocks	OPEN-DIR	OPEN-FILE	<u>OR</u>	<u>order</u>	OUTPUT
OVER	pad	<u>page</u>	PARSE .	<u>pause</u>	PI	<u>pin</u>
<u>pinMode</u>	postpone	precision	previous	prompt	PSRAM?	pulseIn
quit	<u>r"</u>	<u>R@</u>	<u>R/O</u>	<u>R/W</u>	<u>R&gt;</u>	<u>r </u>
r~	rdrop	read-dir	READ-FILE	recurse	refill	registers
remaining	<u>remember</u>	RENAME-FILE		REPOSITION-I		required
reset	resize	RESIZE-FILE	<u>restore</u>	<u>revive</u>	RISC-V?	<u>rm</u>

rot	RP!	RP@	rp0	RSHIFT	rtos	<u>s"</u>
<u>S&gt;F</u>	<u>s&gt;z</u>	<u>save</u>	save-buffer	<u>s</u>	scr	SD
SD_MMC	sealed	<u>see</u>	<u>Serial</u>	<u>set-precisi</u>	<u>on</u>	set-title
sf,	SF!	SF@	SFLOAT	SFLOAT+	<u>SFLOATS</u>	sign
SL@	sockets	SP!	SP@	<u>sp0</u>	<u>space</u>	<u>spaces</u>
SPIFFS	<u>start-task</u>	startswith?	<pre>startup:</pre>	<u>state</u>	<u>str</u>	<u>str=</u>
streams	structures	SW@	SWAP	<u>task</u>	<u>tasks</u>	<u>telnetd</u>
terminate	<u>then</u>	<u>throw</u>	<u>thru</u>	<u>tib</u>	<u>to</u>	<u>tone</u>
touch	transfer	transfer	<u>type</u>	<u>u.</u>	<u>U/MOD</u>	UL@
<u>UNLOOP</u>	<u>until</u>	<u>update</u>	<u>use</u>	<u>used</u>	<u>UW@</u>	<u>value</u>
VARIABLE	<u>visual</u>	<u>vlist</u>	<u>vocabulary</u>	W!	<u>W/O</u>	web-
<u>interface</u>						
<u>webui</u>	<u>while</u>	<u>WiFi</u>	<u>Wire</u>	words	WRITE-FILE	XOR
Xtensa?	<u>z"</u>	<u>z&gt;s</u>				

#### asm

xtensa disasm disasm1 matchit address istep sextend m. m@ for-ops op >operands
>mask >pattern >length >xt op-snap opcodes coden, names operand 1 o bits
bit skip advance advance-operand reset reset-operand for-operands operands
>printop >inop >next >opmask& bit! mask pattern length demask enmask >>1
odd? high-bit end-code code, code4, code3, code2, code1, callot chere reserve
code-at code-start

#### bluetooth

SerialBT.new SerialBT.delete SerialBT.begin SerialBT.end SerialBT.available
SerialBT.readBytes SerialBT.write SerialBT.flush SerialBT.hasClient
SerialBT.enableSSP SerialBT.setPin SerialBT.unpairDevice SerialBT.connect
SerialBT.connectAddr SerialBT.disconnect SerialBT.connected
SerialBT.isReady bluetooth-builtins

#### editor

```
arde<u>wipe</u>pnl
```

#### **ESP**

getHeapSize getFreeHeap getMaxAllocHeap <u>getChipModel</u> <u>getChipCores</u> <u>getFlashChipSize</u> <u>getCpuFreqMHz</u> <u>getSketchSize</u> <u>deepSleep</u> getEfuseMac esp log level set <u>ESP-builtins</u>

### httpd

notfound-response bad-response ok-response response send path method hasHeader
handleClient read-headers completed? body content-length header crnl= eat
skipover skipto in@<> end< goal# goal strcase= upper server client-cr client-emit
client-read client-type client-len client httpd-port clientfd sockfd body-read
body-1st-read body-chunk body-chunk-size chunk-filled chunk chunk-size
max-connections</pre>

### insides

run normal-mode raw-mode step ground handle-key quit-edit <u>save load</u> backspace delete handle-esc insert <u>update</u> crtype cremit ndown down nup up caret length capacity text start-size fileh filename# filename max-path

### internals

assembler-source xtensa-assembler-source MALLOC SYSFREE REALLOC heap\_caps\_malloc heap\_caps\_free heap\_caps\_realloc heap\_caps\_get\_total\_size heap\_caps\_get\_free\_size heap\_caps\_get\_minimum\_free\_size heap\_caps\_get\_largest\_free\_block RAW-YIELD RAW-TERMINATE READDIR CALLCODE CALLO CALL1 CALL2 CALL3 CALL4 CALL5 CALL6 CALL7 CALL8 CALL9 CALL10 CALL11 CALL12 CALL13 CALL14 CALL15 DOFLIT S>FLOAT? fill32 'heap 'context 'latestxt <u>'notfound</u> 'heap-start 'heap-size 'stack-cells 'boot 'boot-size <u>'tib</u> 'argc 'argv 'runner 'throw-handler NOP <u>BRANCH</u> OBRANCH DONEXT DOLIT DOSET DOCOL DOCON DOVAR DOCREATE DODOES ALITERAL LONG-SIZE S>NUMBER? 'SYS YIELD EVALUATE1 'builtins internals-builtins autoexec arduino-remember-filename arduino-default-use esp32-stats serial-key? serial-key serial-type yield-task yield-step e' @line grow-blocks use?! common-default-use block-data block-dirty clobber clobber-line include+ path-join included-files raw-included include-file sourcedirname sourcefilename! sourcefilename sourcefilename sourcefilename& starts../ starts./ dirname ends/ default-remember-filename remember-filename  $\texttt{restore-name} \ \ \underline{\texttt{save-name}} \ \ \texttt{forth-wordlist} \ \ \texttt{setup-saving-base} \ \ \underline{\texttt{'cold}} \ \ \texttt{park-forth}$ park-heap saving-base crtype cremit cases (+to) (to) --? }? ?room scope-create do-local scope-clear scope-exit local-op scope-depth local+! local! local@ <>locals locals-here locals-area locals-gap locals-capacity ?ins. ins. vins. onlines line-pos line-width size-all size-vocabulary vocs. voc. voclist voclist-from see-all >vocnext see-vocabulary nonvoc? see-xt ?see-flags see-loop see-one indent+! icr see. indent mem= ARGS\_MARK -TAB +TAB NONAMED BUILTIN FORK **SMUDGE** IMMEDIATE MARK relinquish dump-line ca@ cell-shift cell-base cell-mask MALLOC\_CAP\_RTCRAM MALLOC\_CAP\_RETENTION MALLOC\_CAP\_IRAM\_8BIT MALLOC CAP DEFAULT MALLOC CAP INTERNAL MALLOC CAP SPIRAM MALLOC CAP DMA MALLOC CAP 8BIT MALLOC CAP 32BIT MALLOC CAP EXEC #f+s internalized BUILTIN MARK zplace \$place free. boot-prompt raw-ok [SKIP] [SKIP] ?stack sp-limit input-limit tib-setup raw.s \$0 digit parse-quote leaving, leaving )leaving leaving( value-bind evaluate&fill evaluate-buffer arrow ?arrow. ?echo input-buffer immediate? eat-till-cr wascr \*emit \*key notfound last-vocabulary voc-stack-end xt-transfer xt-hide xt-find& scope

### interrupts

pinchange #GPIO INTR HIGH LEVEL #GPIO INTR LOW LEVEL #GPIO INTR ANYEDGE
#GPIO INTR NEGEDGE #GPIO INTR POSEDGE #GPIO INTR DISABLE ESP INTR FLAG INTRDISABLED

ESP INTR FLAG IRAM ESP INTR FLAG EDGE ESP INTR FLAG SHARED ESP INTR FLAG NMI

ESP INTR FLAG LEVELn ESP INTR FLAG DEFAULT gpio confiq gpio reset pin gpio set intr type
gpio intr enable gpio intr disable gpio set level gpio get level gpio set direction
gpio set pull mode gpio wakeup enable gpio wakeup disable gpio pullup en
gpio pulldown en gpio pulldown dis gpio hold en gpio hold dis
gpio deep sleep hold en gpio deep sleep hold dis gpio install isr service
gpio isr handler add gpio isr handler remove
gpio set drive capability gpio get drive capability esp intr alloc esp intr free
interrupts-builtins

#### ledc

ledcSetup ledcAttachPin ledcDetachPin ledcRead ledcReadFreq ledcWrite ledcWriteTone
ledcWriteNote ledc-builtins

#### oled

OledInit SSD1306\_SWITCHCAPVCC SSD1306\_EXTERNALVCC WHITE BLACK OledReset HEIGHT
WIDTH OledAddr OledNew OledDelete OledBegin OledHOME OledCLS OledTextc
OledPrintln OledNumln OledNum OledDisplay OledPrint OledInvert OledTextsize
OledSetCursor OledPixel OledDrawL OledCirc OledCircF OledRect OledRectF
OledRectR OledRectRF oled-builtins

### registers

m@ m!

#### riscv

C.FSWSP, C.SWSP, C.FSDSP, C.ADD, C.JALR, C.EBREAK, C.MV, C.JR, C.FLWSP, C.LWSP, C.FLDSP, C.SLLI, BNEZ, BEQZ, C.J, C.ADDW, C.SUBW, C.AND, C.OR, C.XOR, C.SUB, C.ANDI, C.SRAI, C.SRLI, C.LUI, C.LI, C.JAL, C.ADDI, C.NOP, C.FSW, C.SW, C.FSD, C.FLW, C.LW, C.FLD, C.ADDI4SP, C.ILL, EBREAK, ECALL, AND, OR, SRA, SRL, XOR, SLTU, SLT, SLL, SUB, ADD, SRAI, SRLI, SLLI, ANDI, ORI, XORI, SLTIU, SLTI, ADDI, SW, SH, SB, LHU, LBU, LW, LH, LB, BGEU, BLTU, BGE, BLT, BNE, BEQ, JALR, JAL, AUIPC, LUI, J-TYPE U-TYPE B-TYPE S-TYPE I-TYPE R-TYPE rs2' rs2#' rs2 rs2# rs1' rs1#' rs1 rs1# rd' rd#' rd rd# offset ofs ofs. >ofs iiii i numeric register' reg'. reg>reg' register reg. nop x31 x30 x29 x28 x27 x26 x25 x24 x23 x22 x21 x20 x19 x18 x17 x16 x15 x14 x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 x5 x4 x3 x2 x1 zero

#### rtos

 $\verb|vTaskDelete| xTaskCreatePinnedToCore| xPortGetCoreID| \underline{rtos-builtins}|$ 

#### SD

SD.begin SD.beginFull SD.beginDefaults SD.end SD.cardType SD.totalBytes SD.usedBytes SD-builtins

### SD\_MMC

SD\_MMC.begin SD\_MMC.beginFull SD\_MMC.beginDefaults SD\_MMC.end SD\_MMC.cardType
SD MMC.totalBytes SD MMC.usedBytes SD MMC-builtins

#### Serial

Serial.begin Serial.end Serial.available Serial.readBytes Serial.write

Serial.flush Serial.setDebugOutput Serial2.begin Serial2.end Serial2.available

Serial2.readBytes Serial2.write Serial2.flush Serial2.setDebugOutput serial-builtins

#### sockets

ip. ip# ->h\_addr ->addr! ->addre ->port! ->port@ sockaddr 1, s, bs, SO\_REUSEADDR
SOL\_SOCKET sizeof(sockaddr in) AF\_INET\_SOCK\_RAW\_SOCK\_DGRAM\_SOCK\_STREAM
socket setsockopt bind listen connect sockaccept select poll send sendto
sendmsg recv recvfrom recvmsg gethostbyname errno sockets-builtins

### spi

SPI.begin SPI.end SPI.setHwCs SPI.setBitOrder SPI.setDataMode SPI.setFrequency
SPI.setClockDivider SPI.getClockDivider SPI.transfer SPI.transfer8 SPI.transfer16
SPI.transfer32 SPI.transferBytes SPI.transferBits SPI.write SPI.write16
SPI.write32 SPI.writeBytes SPI.writePixels SPI.writePattern SPI-builtins

### **SPIFFS**

<u>SPIFFS.begin SPIFFS.end SPIFFS.format SPIFFS.totalBytes SPIFFS.usedBytes</u>
SPIFFS-builtins

#### streams

stream> >stream stream>ch ch>stream wait-read wait-write empty? full? stream#
>offset >read >write stream

#### structures

field struct-align align-by last-struct struct long ptr i64 i32 i16 i8
typer last-align

#### tasks

.tasks main-task task-list

#### telnetd

server broker-connection wait-for-connection connection telnet-key
telnet-type
telnet-emit broker client-len client telnet-port clientfd sockfd

#### visual

edit insides

#### web-interface

server webserver-task do-serve handle1 serve-key serve-type handle-input
handle-index out-string output-stream input-stream out-size webserver index-html
index-html#

### WiFi

Wire.begin Wire.setClock Wire.getClock Wire.setTimeout Wire.getTimeout Wire.beginTransmission Wire.endTransmission Wire.requestFrom Wire.write Wire.available Wire.read Wire.peek Wire.flush Wire-builtins

#### xtensa

```
WUR, WSR, WITLB, WER, WDTLB, WAITI, SSXU, SSX, SSR, SSL, SSIU, SSI, SSAI,
SSA8L, <u>SSA8B</u>, <u>SRLI</u>, SRL, SRC, <u>SRAI</u>, <u>SRA</u>, <u>SLLI</u>, SLL, SICW, SICT, <u>SEXT</u>, SDCT,
RUR, RSIL, RFI, ROTW, RITLB1, RITLB0, RER, RDTLB1, RDTLB0, PITLB,
PDTLB, NSAU, NSA, MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULS.DD
MULA.DA.HH, MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULS.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH,
MULA.AD.HL, MULA.AD.LL, MULS.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL,
MULS.AA MULA.DD.HH.LDINC, MULA.DD.LH.LDINC, MULA.DD.HL.LDINC, MULA.DD.LL.LDINC,
MULA.DD.LDINC MULA.DD.HH.LDDEC, MULA.DD.LH.LDDEC, MULA.DD.HL.LDDEC,
MULA.DD.LL.LDDEC,
MULA.DD.LDDEC MULA.DD.HH, MULA.DD.LH, MULA.DD.HL, MULA.DD.LL, MULA.DD
MULA.DA.HH.LDINC,
MULA.DA.LH.LDINC, MULA.DA.HL.LDINC, MULA.DA.LL.LDINC, MULA.DA.LDINC
MULA.DA.HH.LDDEC,
MULA.DA.LH.LDDEC, MULA.DA.HL.LDDEC, MULA.DA.LL.LDDEC, MULA.DA.LDDEC MULA.DA.HH,
MULA.DA.LH, MULA.DA.HL, MULA.DA.LL, MULA.DA MULA.AD.HH, MULA.AD.LH, MULA.AD.HL,
MULA.AD.LL, MULA.AD MULA.AA.HH, MULA.AA.LH, MULA.AA.HL, MULA.AA.LL, MULA.AA
MUL16U, MUL16S, MUL.DD.HH, MUL.DD.LH, MUL.DD.HL, MUL.DD.LL, MUL.DD MUL.DA.HH,
MUL.DA.LH, MUL.DA.HL, MUL.DA.LL, MUL.DA MUL.AD.HH, MUL.AD.LH, MUL.AD.HL,
MUL.AD.LL, MUL.AD MUL.AA.HH, MUL.AA.LH, MUL.AA.HL, MUL.AA.LL, MUL.AA MOVT,
MOVSP, MOVT.S, MOVF.S, MOVGEZ.S, MOVLTZ.S, MOVNEZ.S, MOVEQZ.S, ULE.S, OLE.S,
ULT.S, OLT.S, UEQ.S, OEQ.S, UN.S, CMPSOP NEG.S, WFR, RFR, ABS.S, MOV.S,
ALU2.S UTRUNC.S, UFLOAT.S, FLOAT.S, CEIL.S, FLOOR.S, TRUNC.S, ROUND.S,
MSUB.S, MADD.S, MUL.S, SUB.S, ADD.S, ALU.S MOVF, MOVGEZ, MOVLTZ, MOVNEZ,
MOVEQZ, MAXU, MINU, MAX, MIN, CONDOP MOV, LSXU, LSX, L32E, LICW, LICT,
LDCT, JX, IITLB, IDTLB, LSIU, LSI, LDINC, LDDEC, L32R, EXTUI, S32E, S32RI,
S32C1I, ADDMI, ADDI, L32AI, L16SI, S32I, S16I, S8I, L32I, L16UI, L8UI,
LDSTORE MOVI, IIU, IHU, IPFL, DIWBI, DIWB, DIU, DHU, DPFL, CACHING2 III,
IHI, IPF, DII, DHI, DHWBI, DHWB, DPFWO, DPFWO, DPFW, DPFR, CACHING1 CLAMPS,
BREAK, CALLX12, CALLX8, CALLX4, CALLX0, CALLX0P CALL12, CALL8, CALL4, CALL0,
CALLOP LOOPGTZ, LOOPNEZ, LOOP, BT, BF, BRANCH2b J, BGEUI, BGEI, BGEZ, BLTUI,
BLTI, BLTZ, BNEI, BNEZ, ENTRY, BEQI, BEQZ, BRANCH2e BRANCH2a BRANCH2 BBSI,
BBS, BNALL, BGEU, BGE, BNE, BANY, BBCI, BBC, BALL, BLTU, BLT, BEQ, BNONE,
BRANCH1 REMS, REMU, QUOS, QUOU, MULSH, MULUH, MULL, XORB, ORBC, ORB, ANDBC,
ANDB, ALU2 ALL8, ANY8, ALL4, ANY4, ANYALL SUBX8, SUBX4, SUBX2, SUB, ADDX8,
ADDX4, ADDX2, ADD, XOR, OR, AND, ALU XSR, ABS, NEG, RFDO, RFDD, SIMCALL,
SYSCALL, RFWU, RFWO, RFDE, RFUE, RFME, RFE, NOP, EXTW, MEMW, EXCW, DSYNC,
ESYNC, RSYNC, ISYNC, RETW, RET, ILL, ILL.N, NOP.N, RETW.N, RET.N, BREAK.N,
MOV.N, MOVI.N, BNEZ.N, BEQZ.N, ADDI.N, ADD.N, S32I.N, L32I.N, tttt t ssss
s rrrr r bbbb b y w iiii \underline{i} xxxx x sa sa. >sa entry12 entry12' entry12.
>entry12 coffset18 cofs cofs. >cofs offset18 offset12 offset8 ofs18 ofs12
ofs8 ofs18. ofs12. ofs8. >ofs sr imm16 imm8 imm4 im numeric register reg.
nop <u>a15</u> <u>a14</u> <u>a13</u> <u>a12</u> <u>a11</u> <u>a10</u> <u>a9</u> <u>a8</u> <u>a7</u> <u>a6</u> <u>a5</u> <u>a4</u> <u>a3</u> <u>a2</u> <u>a1</u> <u>a0</u>
```

# 資源

### 用英語

• **ESP32forth** 頁面由 ESP32forth 的創建者 Brad NELSON 維護。您將在那裡找到所有版本 (ESP32、Windows、Web、Linux...) https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html

•

### 法語

• **ESP32 Forth** 網站有兩種語言(法語、英語),有許多範例 https://esp32.arduino-forth.com/

### **GitHub**

- 尤福斯 資源由 Brad NELSON 維護。包含 ESP32forth 的所有 Forth 和 C 語言原始檔 https://github.com/flagxor/ueforth
- **ESP32forth** ESP32forth 的原始碼和文件。 Marc PETREMANN 維護的資源 https://github.com/MPETREMANN11/ESP32forth
- **ESP32forthStation** 資源由 Ulrich HOFFMAN 維護。帶有 LillyGo TTGO VGA32 單板計 算機和 ESP32forth 的獨立 Forth 計算機。 https://github.com/uho/ESP32forthStation
- **ESP32Forth** FJ RUSSO 維護的資源 https://github.com/FJRusso53/ESP32Forth
- **esp32forth** 插件 Peter FORTH 維護的資源 https://github.com/PeterForth/esp32forth-addons
- **Esp32forth-org** Forth2020 和 ESp32forth 組成員的程式碼儲存庫 https://github.com/Esp32forth-org

•

# 詞彙索引

1/F	15	F+	15	set- precision	14
F				<u> </u>	
F*	15	fsqrt	15		
F/		*			